

2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Sensores e interruptores > Sensores e interruptores - Panel de instrumentos > Sensor de desgaste de pastillas de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos cerámicos traseros, PR-1KU + PR-1KK

SENSOR DE DESGASTE DE LAS PASTILLAS DE FRENO

Sensor de desgaste de las pastillas de freno

- ♦ Los contactos del sensor de desgaste de las pastillas de freno no se pueden quitar sin dañarlos.

Extracción

- Retire la rueda trasera afectada observando las precauciones de seguridad para vehículos con frenos cerámicos, consulte => [Frenos cerámicos] Consulte: Rotor/disco de freno > Inspección inicial y descripción general del diagnóstico > Frenos cerámicos .

- Desconecte el soporte - 3 - con un destornillador - 2 - - flecha -. - Libere el cable de visualización del desgaste de las pastillas de freno - 1 -. - Desconecte el conector del sensor de desgaste de las pastillas de freno - 1 -. - Suelte el conector - 2 - del sensor de desgaste de las pastillas de freno de su soporte - flecha B - mientras lo gira 90° al mismo tiempo - flecha A -. - Retire la tapa antipolvo - 3 - del tornillo de purga y libere el cable eléctrico. - Retire los contactos del sensor de desgaste de las pastillas de freno - 4 - con unos alicates. Instalación - Inserte los contactos del sensor de desgaste de las pastillas de freno - 5 - en las pastillas de freno hasta que enganchen. ♦ Asegúrese de que los contactos del sensor de desgaste de las pastillas de freno encajen correctamente en las pastillas de freno. - Fije el cable eléctrico del sensor de desgaste de la pastilla de freno con la tapa antipolvo - 4 - como se ilustra. - Coloque el conector en su posición instalada y gire en la dirección de la - flecha - hasta que la pestaña - 1 - enganche en el orificio - 2 - del soporte. - Conecte el conector - 3 -. - Guíe el cable eléctrico - 1 - del sensor de desgaste de la pastilla de freno en el soporte - 3 - como se ilustra. - Conecte el soporte en la pinza de freno . ♦ Ignore el elemento - 2 - y la - flecha -. - Instale la rueda trasera mientras observa las precauciones de seguridad para vehículos con frenos cerámicos, consulte => [Frenos cerámicos] Consulte: Rotor/disco de freno > Descripción general de la inspección inicial y el diagnóstico > Frenos cerámicos .







