

2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Motor, refrigeración y escape > Motor > Correas de transmisión, soportes, soportes y accesorios > Soporte del motor > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Soporte de la transmisión, extracción e instalación

SOPORTE DE TRANSMISIÓN, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 0BK/0BW

Soporte de la transmisión, extracción e instalación, transmisión automática 0BK/0BW

Extracción - Retire el soporte de la transmisión con el soporte de la transmisión, consulte => [Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, extracción e instalación, transmisión automática 0BK/0BW] Consulte: Soporte del motor > Extracción y reemplazo > Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, extracción e instalación, transmisión automática 0BK/0BW . - Retire el perno - 1 - y baje - 2 - para el soporte de la transmisión. - Retire la tuerca - 4 - y el perno - 5 - y retire el soporte de la transmisión - 6 - del soporte de la transmisión - 3 -. Instalación Instale en orden inverso al desmontaje. Tenga en cuenta lo siguiente: - Coloque el soporte de la transmisión - 3 - en el soporte de la transmisión - 6 -. - Apriete la tuerca - 4 - y el perno - 5 - a mano. - Apriete el perno - 1 - para el tope - 2 -. - Apriete la tuerca - 4 - y el perno - 5 -. - Instale el soporte de la transmisión con el soporte de la transmisión, consulte => [Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, extracción e instalación, transmisión automática 0BK/0BW] Consulte: Soporte del motor > Extracción y reemplazo > Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, extracción e instalación, transmisión automática 0BK/0BW .

