

2009 Volkswagen Touareg 2 (7L6) V8-4.2L (BAR)

Vehicle > Steering and Suspension > Steering

## PIEZAS Y MANO DE OBRA

Trabajo	HABILIDAD	BANTÍA	ESTÁNDAR	HORAS	
Quitar y reemplazar					
<b>Poder</b>					^
Bomba y mangueras P/S					
<b>Enfriador de aceite, R&amp;R</b>	B	0.0	1.7 	<b>1.7</b>	Agregar
<b>Manguera de presión P/S, R&amp;R</b>	B	0.0	1.3 	<b>1.3</b>	Agregar
<b>Bomba P/S, R&amp;R</b>	B	0.0	4.6 	<b>4.6</b>	Agregar
<b>Manguera de retorno P/S, R&amp;R</b>	B	0.0	1.3 	<b>1.3</b>	Agregar
<b>Manguera de succión P/S, R&amp;R</b>	B	0.0	1.3 	<b>1.3</b>	Agregar
<b>Depósito, R&amp;R</b>	B	0.0	0.6 	<b>0.6</b>	Agregar
Engranaje de dirección y enlace					
Tirante interior, R&R					
<b>Un lado</b>	B	0.0	0.5 	<b>0.5</b>	Agregar
<i>Incluye: Barra de acoplamiento exterior, R&amp;R y bota de barra de acoplamiento, R&amp;R. No incluye: Ajuste de puntera.</i>					
<b>Ambos lados</b>	B	0.0	0.8 	<b>0.8</b>	Agregar
<i>Incluye: Barra de acoplamiento exterior, R&amp;R y bota de barra de acoplamiento, R&amp;R. No incluye: Ajuste de puntera.</i>					
Barra de acoplamiento exterior, R&R					
<b>Un lado</b>	B	0.0	0.9 	<b>0.9</b>	Agregar
<i>No incluye: Ajuste de puntera.</i>					
<b>Ambos lados</b>	B	0.0	1.7 	<b>1.7</b>	Agregar
<i>No incluye: Ajuste de puntera.</i>					
<b>Mecanismo de dirección, R&amp;R</b>	B	0.0	3.0 	<b>3</b>	Agregar
<i>No incluye: Ajuste de puntera.</i>					
Bota de Barra de Acoplamiento, R&R					

**Un lado** B 0.0 0.5  **0.5** Agregar

*Incluye: Barra de acoplamiento exterior, R&R. No incluye: Ajuste de puntera.*

**Ambos lados** B 0.0 0.8  **0.8** Agregar

*Incluye: Barra de acoplamiento exterior, R&R. No incluye: Ajuste de puntera.*

## Diagnóstico

### Poder

Bomba y mangueras P/S

**Sistema, Diagnóstico** B 0.0 1.4  **1.4** Agregar

*Incluye: Bomba de prueba y presión del sistema. Verifique las libras que tiran del volante y verifiquen si hay fugas.*

## Quitar e instalar

### Poder

Engranaje de dirección y enlace

**Mecanismo de dirección, R&I** B 0.0 2.8  **2.8** Agregar

*No incluye: Ajuste de puntera.*

Steering Gear, R&I

NOTE *(Optional Labor)*

To Overhaul Steering Gear,

**Add** 1.5  **1.5** Add

**To R&R Short Rack, Add** 0.6  **0.6** Add