

2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema de frenos de disco > Rotor/disco de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros, PR- 1LA/1LJ

ROTOR DE FRENO, REEMPLAZO

Rotor de freno , Reemplazo

- ◆ Use pernos nuevos, consulte el Catálogo de piezas.
- ◆ Siempre reemplace en ambos ejes.

Retiro

¡ATENCIÓN!

Los cuatro pasadores de retención de las pastillas de freno en el portafrenos no deben aflojarse bajo ninguna circunstancia.

- Levante el vehículo.
 - Retire las ruedas.
 - Retire las pastillas de freno delanteras.
- ◆ No deje que la pinza de freno cuelgue del latiguillo de freno . Asegúrela a la carrocería con bridas o alambre adecuados. No apoye el peso con el latiguillo de freno.
- Retire los pernos - 3 - del portafrenos delantero. **Nunca retire los pernos - 6 y 9** - - Retire el portafrenos delantero. - Retire el perno de seguridad - **flecha** - del rotor de freno mientras sujetela firmemente el rotor. - Retire el rotor de freno. ◆ Al retirar el rotor de freno del cubo de la rueda, no incline el disco. Instalación ◆ Use pernos nuevos, consulte el Catálogo de piezas. Limpie el rotor de freno, el cubo de la rueda y las superficies de contacto antes de la instalación. - Coloque el rotor de freno en el cubo. ◆ Al colocar el disco de freno, no lo incline sobre el cubo de la rueda. - Instale el perno de fijación (**flecha**) y apriételo. - Coloque el soporte del freno delantero. ◆ No incline el soporte del freno al montarlo. - Instale los pernos (3) en el soporte del freno delantero y apriételos según las especificaciones. - Instale las pastillas de freno delanteras. ◆ Después de reemplazar las pastillas de freno, presione el pedal de freno firmemente varias veces con el vehículo parado para que las pastillas de freno queden correctamente asentadas en su posición normal de funcionamiento. - Instale las ruedas. Especificaciones de apriete de los pernos de las ruedas. **Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de conducir el vehículo.**







