

2009 Volkswagen Touareg 2 (7L6) V8-4.2L (BAR)

Vehículo > Transmisión y tren motriz > Transmisión automática/transeje > Cuerpo de válvulas > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Transmisión 09D

Cuerpo de la válvula

- Si aún está instalado, retire el filtro de aceite. Consulte => [Filtro de aceite] Consulte: Filtro de fluido - T/A > Extracción y reemplazo > Filtro de aceite .

Transmisiones con sensores de presión hidráulica

- Desconecte con cuidado los conectores del sensor de presión hidráulica de la transmisión automática 1 (G193) - 1 - y el sensor de presión hidráulica de la transmisión automática 2 (G194) - 2 -. **Continuación para todas las transmisiones** - Retire el perno del conector - **flecha** -. - Suelte con cuidado los conectores y desconéctelos. - El perno del sensor de temperatura del fluido de la transmisión (G93) - **flecha** - debe apretarse a 10 Nm. - Retire los pernos del cuerpo de la válvula en secuencia diagonal.

Especificación de apriete: 8 Nm + 90° (1/4) de vuelta adicional. - La instalación se realiza en el orden inverso al desmontaje. - Después de la instalación, llene con fluido de transmisión automática (ATF), verifique el nivel de ATF y rellene si es necesario. Consulte => [Nivel, verificación y llenado del líquido de

transmisión automática] Consulte: Fluido - T/A > Procedimientos > Nivel, verificación y llenado del líquido de transmisión automática .









