

2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Transmisión y tren motriz > Transmisión/transeje continuamente variable > Soporte de la transmisión > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Transmisión continuamente variable 0AW

DESCRIPCIÓN GENERAL - MONTAJE DEL BASTIDOR AUXILIAR

Descripción general - Soporte del bastidor auxiliar 1 Tuerca ◆ 20 Nm ◆ Cantidad: 3 2 Perno ◆ 70 Nm ◆ Cantidad: 4 3 Perno ◆ 40 Nm 4 Tuerca ◆ 20 Nm ◆ Cantidad: 4 5 Soporte de la transmisión 6 Soporte de la transmisión ◆ Desmontaje e instalación. 7 Tope inferior ◆ Para el soporte de la transmisión 8 Perno ◆ 20 Nm +90° ◆ Cantidad: 2 ◆ Reemplazo 9 Travesaño del túnel ◆ Desmontaje e instalación, consulte => [Travesaño del túnel, Desmontaje e instalación] Consulte: Soporte de la transmisión, CVT > Desmontaje y reemplazo > Travesaño del túnel, Desmontaje e instalación .



