

## 2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Sensores e interruptores > Sensores e interruptores - Panel de instrumentos > Sensor de desgaste de pastillas de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros, frenos de acero, PR-1LM+1LX

## SENSOR DE DESGASTE DE LAS PASTILLAS DE FRENO

### Sensor de desgaste de la pastilla de freno

- ♦ El sensor de desgaste de la pastilla de freno no se puede quitar sin dañarlo.

#### Extracción

- Retire la rueda delantera afectada.
- Desconecte el conector del sensor de desgaste de la pastilla de freno - 2 -. - Suelte el conector - 1 - del sensor de desgaste de la pastilla de freno de su soporte - **flecha A** - mientras lo gira 90° al mismo tiempo - **flecha B** -. - Libere el cable eléctrico del sensor de desgaste de la pastilla de freno - 3 - abriendo la tapa antipolvo - 2 - y desconectándolo de la pinza de freno - **flecha** -. - Retire el contacto del sensor de desgaste de la pastilla de freno - 1 - de la pastilla de freno con unos alicates. Instalación - Inserte el contacto del sensor de desgaste de la pastilla de freno - 1 - en la pastilla de freno hasta que enganche. ♦ Asegúrese de que el contacto del sensor de desgaste de la pastilla de freno encaja correctamente en la pastilla de freno. - Fije el cable eléctrico del sensor de desgaste de la pastilla de freno - 3 - guiándolo en la pinza de freno - **flecha** - y asegurándolo con la tapa antipolvo - 2 - como se ilustra. - Coloque el conector en su posición de montaje y gire en la dirección de la - **flecha** - hasta que la pestaña - 1 - enganche en el orificio - 2 - del soporte. - Conecte el conector - 3 -. - Instale la rueda delantera.







