

2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Motor, refrigeración y escape > Motor > Correas de transmisión, soportes, soportes y accesorios > Soporte del motor > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Soporte de la transmisión, extracción e instalación

SOPORTE DE TRANSMISIÓN, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, TRANSMISIÓN MANUAL 0B1

Soporte de la transmisión, extracción e instalación, transmisión manual 0B1

Extracción - Retire el soporte de la transmisión con el soporte de la transmisión, consulte => [Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, extracción e instalación, transmisión manual 0B1] Consulte: Soporte del motor > Extracción y reemplazo > Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, extracción e instalación, transmisión manual 0B1 . - Retire los pernos - 1 - y el tope inferior - 2 - del soporte de la transmisión. - Retire la tuerca - 4 - y el soporte de la transmisión - 5 - del soporte de la transmisión - 3 -. Instalación - Coloque el soporte de la transmisión - 3 - en el soporte de la transmisión - 5 - y apriete la tuerca - 4 - con la mano. - Apriete el tope inferior - 2 - con los pernos - 1 -. - Apriete la tuerca - 4 -. - Instale el soporte de la transmisión con el soporte de la transmisión, consulte => [Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, extracción e instalación, transmisión manual 0B1] Consulte: Soporte del motor > Extracción y reemplazo > Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, extracción e instalación, transmisión manual 0B1 .



