

2015 Audi A3 Sedan (8VS) L4-1.8L Turbo (CNSB)

Vehicle > Steering and Suspension > Steering

## PIEZAS Y MANO DE OBRA

Partes	PIEZA OEM #	PRECIO	CANTIDAD		
Poder					
<b>Engranaje de dirección y enlace</b>					
Escudo térmico					
<b>5 - Escudo térmico</b>	5Q1423981F	53.40	<input type="button" value="1"/>	Agregar	
Tirante interior					
<b>3 - Tirante interior</b>	1K0423810A	76.67	<input type="button" value="1"/>	Agregar	
Tirante exterior					
<b>4 - Izquierda</b>	1K0423811J	111.67	<input type="button" value="1"/>	Agregar	
<b>4 - Derecha</b>	1K0423812J	111.67	<input type="button" value="1"/>	Agregar	
Mecanismo de dirección					
<b>1 - Con Servotronic</b>	5Q1423055M	1921.43	<input type="button" value="1"/>	Agregar	
<b>1 - Sin Servotronic</b>	5Q1423056F	1921.43	<input type="button" value="1"/>	Agregar	
Bota de barra de acoplamiento					
<b>2 - Bota de barra de acoplamiento</b>	1K0423831B	22.60	<input type="button" value="1"/>	Agregar	
Trabajo	HABILIDAD	BANTÍA	ESTÁNDAR	HORAS	
Quitar y reemplazar					
<b>Engranaje de dirección y enlace</b>					
Tirante interior, R&R					
<b>Un lado</b>	B	0.0	0.7 	<input type="button" value="0.7"/>	Agregar
<i>Incluye: Barra de acoplamiento exterior, R&amp;R y bota de barra de acoplamiento, R&amp;R. No incluye: Ajuste de puntera.</i>					
<b>Ambos lados</b>	B	0.0	1.0 	<input type="button" value="1"/>	Agregar
<i>Incluye: Barra de acoplamiento exterior, R&amp;R y bota de barra de acoplamiento, R&amp;R. No incluye: Ajuste de puntera.</i>					
Barra de acoplamiento exterior, R&R					

<b>Un lado</b>	B	0.0	0.4 	<b>0.4</b>	Agregar
<i>No incluye: Ajuste de puntera.</i>					
<b>Ambos lados</b>	B	0.0	0.7 	<b>0.7</b>	Agregar
<i>No incluye: Ajuste de puntera.</i>					
<b>Mecanismo de dirección, R&amp;R</b>	B	0.0	2.9 	<b>2.9</b>	Agregar
<i>No incluye: Ajuste de puntera.</i>					
<b>Bota de Barra de Acoplamiento, R&amp;R</b>					
<b>Un lado</b>	B	0.0	0.5 	<b>0.5</b>	Agregar
<i>Incluye: Barra de acoplamiento exterior. No incluye: Ajuste de puntera.</i>					
<b>Ambos lados</b>	B	0.0	0.8 	<b>0.8</b>	Agregar
<i>Incluye: Barra de acoplamiento exterior. No incluye: Ajuste de puntera.</i>					

Quitar e instalar

### Engranaje de dirección y enlace

<b>Mecanismo de dirección, R&amp;I</b>	B	0.0	2.7 	<b>2.7</b>	Agregar
<i>No incluye: Ajuste de puntera.</i>					
<b>Mecanismo de dirección, R&amp;I</b>					
<i>NOTA (mano de obra opcional)</i>					
<b>Para R&amp;R Short Rack, agregue</b>		0.6		<b>0.6</b>	Agregar