

2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Rótula > Servicio y reparación > Extracción y sustitución

RÓTULA, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

Rótula , extracción e instalación

Herramientas especiales, comprobadores y elementos auxiliares necesarios

- ◆ Llave dinamométrica 1332 40-200 Nm (VAG1332)
- ◆ Inserto de llave dinamométrica 1332 - Llave de anillo - 21 mm (VAG1332/7)
- ◆ Extractor - Rótula (T40010A)
- ◆ Para un vehículo con suspensión neumática Comprobador de diagnóstico del vehículo

Extracción - Retire el brazo de control . Consulte => [Brazo de control, extracción e instalación] Consulte: Brazo de control > Extracción y reemplazo > Brazo de control, extracción e instalación . - Retire el perno - 1 -. - Inserte una arandela o algo similar - 2 - en la ranura de la carcasa del cojinete de la rueda . La arandela, o algo similar, debe tener exactamente el mismo ancho que la ranura. - Instale el perno - 1 - hasta que toque la parte posterior de la arandela. - Lateralmente a la ranura de la carcasa del cojinete de la rueda instalando el perno - 1 - más (media vuelta). - Retire la rótula de la carcasa del cojinete de la rueda . Instalación Instale en orden inverso al desmontaje. Tenga en cuenta lo siguiente: - Instale la rótula - 1 - en la carcasa del cojinete de la rueda - 2 - hasta la superficie de contacto - **flechas** -. ◆ Si la rótula - 1 - no se inserta hasta la superficie de contacto - **flechas** -, la conexión roscada en la carcasa del cojinete de la rueda - 2 - podría dañarse. - Instale el brazo de control. Consulte => [Brazo de control, extracción e instalación] Consulte: Brazo de control > Extracción y reemplazo > Brazo de control, extracción e instalación . - Instale la rueda. Consulte => [Ruedas y neumáticos] . - Para determinar si se requiere una alineación del eje, consulte la Tabla. Consulte => [Evaluación de la necesidad de alineación del eje] Consulte: Alineación > Componentes > Evaluación de la necesidad de alineación del eje . Especificaciones de apriete ◆ Consulte => [Descripción general - Brazo de control inferior y rótula] Consulte: Brazo de control > Extracción y reemplazo > Descripción general - Brazo de control inferior y rótula



