

Producto Aplicable:	USG FIREWALL	Originador	Fec	Edic	ion		
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0158	Sergio Peña	20/Ago/2024		A	4	
Nombre de la instrucción:	Prueba F	Prueba Funcional USG FIREWALL					
Motivo del Cambio:		Documento nuevo					
Aprobacion:		Pa	igina	1	De	10	

Conexión USG

Inspeccion pre-operación

Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el proceso

Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.


Inspeccion post-operación

No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.


Instrucciones de operación:

1.- Conectar a la corriente electrica en la linea 1

2.- Utiliza conectores 04020728







Producto Aplicable:	USG FIREWALL	Originador	Fecha	Edic	ion			
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0158	Sergio Peña	20/Ago/2	2024	P	1		
Nombre de la instrucción:	Prueb	Prueba Funcional USG FIREWALL						
Motivo del Cambio:		Documento nuevo						
Aprobacion:			Pagina	2	De	10		

Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación

Utilice su equipo de proteccion personal




Inspeccion durante el proceso

Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.

Inspeccion post-operación

No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.

Instrucciones de operación:





Conexión USG





4.- Conectar una punta del cable COM en el puerto "CON"y la otra punta a la linea 1 correspondiente





Producto Aplicable:	USG FIREWALL	Originador	Fec	Edici				
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0158	Sergio Peña	20/Ago	P	4			
Nombre de la instrucción:	Prueba	Prueba Funcional USG FIREWALL						
Motivo del Cambio:		Documento nue	evo					
Aprobacion:		Pa	agina	3	De	10		

Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación

> Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el proceso

Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.

Inspeccion post-operación

No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.

Instrucciones de operación:


Prueba en plataforma NATIVE


5.- Abrir navegador web (Chrome)

Ingresar en la barra de busqueda la direccion de la plataforma donde se conecto el USG

Ingresar credenciales usuario y contraseña

ETH 1 y 2: 10.232.118.125:10100 ETH 3 y 4: 10.232.118.126:10100 ETH 5 y 6: 10.232.118.127:10100 ETH 7 y 8: 10.232.118.128:10100 ETH 9y 10: 10.232.118.129:10100 **ETH 1 1y 12:** 10.232.118.130:10100 ETH 1 3y 14: 10.232.118.131:10100 ETH 1 5y 16: 10.232.118.132:10100 Usuario NativeATE | Runner





Producto Aplicable:	USG FIREWALL	Originador	dor Fecha:			cion		
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0158	Sergio Peña	20/Ag	go/2024	P	4		
Nombre de la instrucción:	Prueba F	Prueba Funcional USG FIREWALL						
Motivo del Cambio:	С	Documento nuevo						
Aprobacion:		Pag	gina	4	De	10		

Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el proceso


Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.

Inspeccion post-operación

No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.


Instrucciones de operación:

6.- En la columna "Operation" hacer click en el icono del ojo de modelo correspondiente Para este modelo asegurate de usar el ATE Name: ST-SmarX-USGST001-CMVR



Prueba en plataforma NATIVE

7.- Valida que el usuario sea "Tester" y posteriormente dar click en el icono "Initialization"





Producto Aplicable:	USG FIREWALL	Originador	Fecha	Edic	cion			
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0158	Sergio Peña	20/Ago/2	P	4			
Nombre de la instrucción:	Prueba F	Prueba Funcional USG FIREWALL						
Motivo del Cambio:		Documento nuevo						
Aprobacion:		Pag	gina 5	5	De	10		

Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el proceso

Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.


Inspeccion post-operación

No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.

Instrucciones de operación:

Prueba en plataforma NATIVE

7.- Hacer doble click sobre el slot 1





Producto Aplicable:	USG FIREWALL	Originado	or Fe	cha:	Edic	ion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0158	Sergio Per	ña 20/Ag	go/2024	P	4
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional USG FIREWALL					
Motivo del Cambio:		Documento nuevo				
Aprobacion:			Pagina	6	De	10

Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el proceso

Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.


Inspeccion post-operación

No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.


Instrucciones de operación:

Prueba en plataforma NATIVE

9.- Esperar a que la prueba termine y cambie a color verde.



NOTA: En caso de que la prueba falle o no termine el proceso, notificar al departamento de pruebas.



Producto Aplicable:	USG FIREWALL	Originador	Fec	Edic	ion		
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0158	Sergio Peña	20/Ago	P	4		
Nombre de la instrucción:	Prueba F	Prueba Funcional USG FIREWALL					
Motivo del Cambio:		Documento nue	evo				
Aprobacion:		Pa	igina	7	De	10	

Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el proceso

Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.

Inspeccion post-operación


No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.

Instrucciones de operación:



10.-Para darle el pase de prueba abrimos chrome, abrimos MES+, ingresamos usuario y contraseña





Producto Aplicable:	USG FIREWALL	Originador	Fed	Edic	cion			
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0158	Sergio Peña	20/Ag	0/Ago/2024		4		
Nombre de la instrucción:	Prueba F	Prueba Funcional USG FIREWALL						
Motivo del Cambio:		Documento nuevo						
Aprobacion:		Pa	agina	8	De	10		

Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación

Utilice su equipo de proteccion personal




Inspeccion durante el proceso

Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.

Inspeccion post-operación

No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.

Instrucciones de operación:





Producto Aplicable:	USG FIREWALL	Originador	Fe	cha:	Edic	ion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0158	Sergio Peña	20/Ag	jo/2024	P	•
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional USG FIREWALL					
Motivo del Cambio:		Documento nuevo				
Aprobacion:		Pa	ıgina	9	De	10

Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación

> Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el proceso

Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.

Inspeccion post-operación

No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.

Instrucciones de operación:

APAGADO Y DESCONECCIÓN: CABLES QUE NO PERTENECEN AL ENSAMBLE

16.- Cambia de encendido a apagado cada uno de los switch del ensamble.



17.- Retira todos los cables de RED (ETH con terminal







18.- Desconecta los cables y deja todo como venía antes de conectar.



