

mCOLD Foam V.1 – Quick Guide / คู่มือฉบับย่อ

เวอร์ชัน 0.2 (ฉบับร่าง) · 2026-10-04 · firmware 0.7.0-dev

1. เปิดเครื่อง · Switch on

เลื่อนสวิตช์เปิดเครื่อง โฟหน้า 3 ดวงกวาดน้ำเงิน ม่วง ฟ้ำ แล้วกะพริบฟ้ำ = พร้อมใช้งาน
Slide the power switch on. The front lights sweep blue, violet, cyan, then blink cyan: ready.
กะพริบเหลือง 3 ครั้งแทน = เครื่องมีปัญหา ดูหัวข้อ 6 · แดงและเหลืองคือการเตือนเสมอ น้ำเงิน ม่วง ฟ้ำ คือปกติ
Three amber blinks instead: the box has a problem, see 6. Red and amber always warn; blue, violet and cyan are normal.

2. ชาร์จ · Charge

เสียบ USB-C · Plug in USB-C

ไฟข้างเครื่อง · Side light	ความหมาย · Meaning
น้ำเงิน หายใจ · breathing blue	กำลังชาร์จ · charging
ฟ้ำ หายใจ · breathing cyan	เกือบเต็ม (≥ 80%) · nearly full
ฟ้ำค้าง · steady cyan	เต็ม · full
เหลือง กะพริบช้า · slow yellow blink	มีไฟแต่ไม่ชาร์จ · power in, not charging
แดง กะพริบ · red blink	ชาร์จผิดปกติ · charge fault

3. เริ่ม trip · Start a trip

แบตเตอรี่เพียงพอ ถ้าแบตเตอรี่ต่ำเครื่องจะไม่ให้เริ่ม trip (ชาร์จก่อน)
The battery must be charged enough; a low battery refuses a new trip.
ไฟกลางกะพริบฟ้ำ 3 ครั้ง = เริ่ม trip แล้ว
Three cyan blinks on the middle light: the trip has started.

4. ระหว่างเดินทาง · During the trip

- เครื่องบันทึกอุณหภูมิทุก 5 นาที · Temperature is recorded every 5 minutes.
- จอแสดงอุณหภูมิล่าสุดและต่ำสุด-สูงสุด · The screen shows the latest temperature with min/max.
- ไฟกลางกะพริบฟ้ำสั้นๆ ทุก 15 นาที = ทำงานปกติ · A short cyan blink every 15 min: working normally.

5. Alarm อุณหภูมิ · Temperature alarm

ไฟซ้ายกะพริบแดง 2 ครั้ง + เสียงบีบ 3 ครั้ง และกรอบแดงบนจอ = อุณหภูมิออกนอกช่วงที่ตั้งไว้
Two red blinks on the left light, three beeps and a red frame on the screen: the temperature left its range.

6. ไฟเหลือง · Amber light

ไฟขวากะพริบเหลือง 3 ครั้ง = ปัญหาของเครื่อง ไม่ใช่สินค้า (เช่น probe หลุด, แบตต่ำ)
Three amber blinks on the right light: a problem with the box, not the goods (probe, battery).

7. แบตหมด · Battery empty

จอขึ้น **BATTERY EMPTY** และเครื่องดับเอง ข้อมูลไม่หาย เสียบ USB-C แล้วเครื่องจะกลับมาทำงานต่อ
The screen shows **BATTERY EMPTY** and the box switches itself off. No data is lost; plug in USB-C and it carries on.

ยังไม่รวม · Not yet included

- ขั้นตอนเริ่ม/หยุด trip และ ack alarm ในแอป (แอปยังไม่เสร็จ)
- ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จ, เวลาชาร์จเต็ม (รอผลวัด)
- ภาพเครื่องและตำแหน่งปุ่ม/พอร์ต/จุดแตะ NFC (รอภาพเครื่องจริง)