mCOLD BLE Protocol (สำหรับทีมแอป)

เวอร์ชัน 0.4 (ฉบับร่าง) · 2026-10-12 · firmware 0.7.0-dev.51

สถานะ: เสนอ (protocol 1) ปรับปรุง 7 ต.ค. 2026 เขียนโดยฝั่ง firmware ให้ทีมแอปรับหรือขอแก้ ยังไม่ถือว่าสุดท้ายจนกว่าทีมแอปจะรับ โดยเฉพาะ UUID ที่จะตรึงเมื่อแอปทำตามแล้ว

เอกสารนี้สำหรับทีมแอป ส่วนที่กล่องคุยกับ server ผ่าน MQTT อยู่ใน [`../server/`](../server/README.md) JSON คำขอและคำตอบชุดเดียวกันใช้ได้กับทุกช่องทาง ตอนนี้ใช้ทาง BLE และ USB serial (คำสั่ง `rpc` ใน console สำหรับทดสอบ) ภายหลังจะเพิ่มช่องทางอื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบ

สิ่งที่เปลี่ยนจากเอกสารรอบแรก (0.1)

เรื่อง	เดิม	ตอนนี้
ชื่อ trip	`trip` (เลขนับในกล่อง เช่น 14)	**`trip_id`** (UUID ที่กล่องสร้างเอง) + **`trip_date`** (YYYYMMDD) + **`trip_number`** (เลขรันของวัน)
คำสั่ง BLE ที่อ้าง trip	`"trip": 14`	`"trip_id": "<uuid>"` (`MARK_DELIVERED` , `GET_TRIP_SUMMARY` , `READ_LOG_CHUNK`)
คำตอบที่บอก trip	`"trip": 14`	`trip_id` , `trip_date` , `trip_number`
คอลัมน์ในแถวและ CSV	`trip, seq, sn, …`	`trip_id, trip_date, trip_number, seq, …` (MQTT ไม่มี `sn` , `utc` , `detail` ; `timestamp` เป็น Unix)
รายการ Wi-Fi	ส่งเฉพาะที่มี เรียงตามชื่อ	**ส่งครบ 5 ช่อง** (`slot` 1–5, ช่องว่าง `ssid: null`) แก้หรือลบช่องไหนก็ได้ด้วยเลขช่อง
trip เก่า (ก่อน dev.34)	ส่งขึ้น server ได้	**ไม่ส่งและไม่ปรากฏใน `LIST_TRIPS`** เพราะไม่มี `trip_id`

เลขนับในกล่องยังมีอยู่ข้างใน แต่ไม่ออกมาข้างนอกอีก

1. หากล่อง

1. แอปอ่านแท็ก NFC เป็น NDEF record ชนิด MIME `application/json` :

```
{"sn":"mCDV1-L0169-1069-002","ble":"28:84:85:27:9B:86","key":"571ab30e58225355ccfc9b010a935f65"}
```

`sn` และ `ble` มีตั้งแต่ช่วง bring-up ส่วน `key` คือรหัสยืนยันตัวปัจจุบันของกล่อง (ดูหัวข้อ Authorization ในข้อ 2) กล่องปรับข้อมูลในแท็กเอง โดยเขียนเฉพาะไบต์ที่เปลี่ยน ทีมแอปเป็นเจ้าของรูปแบบนี้ firmware จะเพิ่ม URI record (สำหรับแบนเนอร์บน iOS) เมื่อมี URL ให้ใส่

1. การแตะแท็กปลุก BLE ของกล่องด้วย: กล่องประกาศตัว (advertise) 60 วินาที **และหลังแอปตัดการเชื่อมต่อ กล่องประกาศต่ออีก 5 วินาทีแล้วปิด BLE** (ตอนเสียบไฟ USB ก็เช่นกัน) ถ้าจะเชื่อมใหม่หลังจากนั้นต้องแตะ NFC อีกครั้ง key ยังใช้ได้ภายใน 2 นาทีหลังจบ session จึงไม่ต้องอ่านค่าใหม่ถ้าอ่านจากการแตะรอบล่าสุด
2. **iOS ไม่เห็น BLE MAC** แอปหากล่องจากชื่อที่ประกาศ ซึ่งคือ SN และกรองด้วย service UUID ส่วน MAC ใน NDEF ใช้ตัดสินเมื่อมีหลายตัวเท่านั้น ตามที่ทีมแอปยืนยัน

การประกาศ: flags + service UUID แบบ 128 บิตใน advertisement, ชื่อเต็ม (SN) ใน scan response, ช่วง 20–40 ms ระหว่างที่หน้าต่างเปิด

2. BLE GATT

มี primary service เดียว ทุก UUID ใช้ฐาน `d2a5xxxx-3818-4667-a205-b3ed9c37b8a5`

UUID	ชื่อ	คุณสมบัติ	ความปลอดภัย
`d2a50000-…`	mCOLD service		
`d2a50001-…`	INFO	read	เปิด
`d2a50002-…`	STATUS	read, notify	เปิด
`d2a50003-…`	COMMAND	write	เปิด แต่สิ่งที่สั่งได้ขึ้นกับ AUTH
`d2a50004-…`	RESPONSE	notify	เปิด
`d2a50005-…`	EVENT	notify	เปิด

- **INFO** คือผลของ `GET_INFO` (ข้อ 4) แอปเช็กเวอร์ชัน protocol ได้ก่อนส่งอะไร
- **STATUS** คือผลของ `GET_STATUS` แจ้ง (notify) เมื่อสถานะ trip หรือ alarm เปลี่ยน และหลังบันทึกแต่ละครั้ง
- **COMMAND** รับคำขอ **RESPONSE** ส่งคำตอบกลับ
- **EVENT** แจ้งเหตุการณ์ของ trip และ alarm: `{"ev":"ALARM_RAISE","alarm":"TEMP_HIGH"}` , `ALARM_CLEAR` , `ALARM_ACK` , `TRIP_START` , `TRIP_STOP` และ **`WIFI`** (สถานะ Wi-Fi เปลี่ยน ดูหัวข้อ "แอปเห็นค่าที่เปลี่ยนในกล่องอย่างไร")
- **SETTINGS** มากับ EVENT เอง (ตกลง 5 ต.ค.): ทันทีที่แอป subscribe, อีกครั้งเมื่อ session ผ่าน AUTH และเมื่อมีการตั้งค่าเปลี่ยน (จากแอป server หรือ console) ทำให้หน้าตั้งค่าของแอปตรงกับกล่องเสมอ: `{"ev":"SETTINGS","config":{...ทุกค่า...},"editable":[...],"trip_locked":[...],"server_rev":1,"network":{...}}` ส่วน `network` (Wi-Fi แต่ละเครือข่ายพร้อม DHCP หรือ IP คงที่ และ OTA base ไม่มีรหัสผ่าน) จะมีหลัง AUTH เท่านั้น ขนาดราว 1.1 KB จึงมาเป็นหลาย fragment

Authorization: แตะเพื่อยืนยันตัว

ตกลง 2 ต.ค. แทนการพิมพ์รหัสบนจอ **ไม่ต้อง pair BLE** มือถือไม่ขึ้นหน้าต่างของระบบ และไม่ต้องพิมพ์อะไร

ใครอยู่ในระยะ BLE ก็อ่าน INFO และ STATUS ได้ ส่วนคำสั่งที่เปลี่ยนค่า (มีเครื่องหมาย ✎ ในข้อ 4) ต้องมี session ที่ยืนยันตัวแล้ว ซึ่งยืนยันได้ด้วยการพิสูจน์ว่าแอปอ่านแท็ก NFC มา ซึ่งอ่านได้ในระยะไม่กี่เซนติเมตร จึงต้องถือกล่องอยู่

1. แตะ: อ่าน `key` (16 ไบต์ เป็น hex) จาก record ของแท็ก
2. เชื่อม BLE และอ่าน INFO ในนั้นมี `nonce` เลขสุ่ม 16 ไบต์ (hex) ใหม่ทุกการเชื่อมต่อ
3. ส่ง `{"id":…,"cmd":"AUTH","proof":"<hex>"}` โดย `proof = HMAC-SHA256(key, nonce)` คำนวณจาก**ไบต์ดิบ**ของทั้งสองค่า (ไม่ใช่ข้อความ hex) และส่งผลเป็น hex 64 ตัว
4. `{"ok":true}` คือการเชื่อมต่อนี้สั่งงานได้จนกว่าจะปิด ถ้าได้ `NOT_AUTHORIZED` ให้แตะใหม่แล้วลองอีก

ข้อควรระวัง (จากการทดสอบแอปวันที่ 7 ต.ค.): ช่องที่ AUTH อ่านคือ `proof` ไม่ใช่ `key` ถ้าส่ง `{"cmd":"AUTH","key":"…"}` กล่องจะตอบ `NOT_AUTHORIZED` เสมอ และห้ามส่ง `key` ทาง BLE ไม่ว่ากรณีใด

`key` ไม่เคยเดินทางผ่าน BLE คนดักสัญญาณเห็นแค่ nonce กับ proof ซึ่งใช้กับการเชื่อมต่ออื่นไม่ได้

`key` เปลี่ยนเมื่อกล่องรีเซ็ต และ 2 นาทีหลังจบ session ที่ใช้ key นั้น แตะหนึ่งครั้งได้หนึ่ง session (ถ้าลิงก์หลุดกลางทาง เชื่อมกลับภายใน 2 นาทีด้วยการแตะเดิมได้) กล่องเขียน key ใหม่ลงแท็กก่อนเริ่มรับ แท็กจึงไม่เคยมี key ที่กล่องจะปฏิเสธ การแตะ NFC เฉยๆ ไม่ทำให้ key เปลี่ยน

ตัวอย่างจาก test client ของ firmware:

```
key   7b3066da5096846781a0b5c1d0f6699b
nonce 951c0f73…  (จาก INFO)
proof = HMAC-SHA256(key, nonce) -> {"cmd":"AUTH","proof":"…"} -> ok
```

Fragments (การแบ่งข้อความ)

ข้อความยาวกว่าการเขียนหรือการ notify ครั้งเดียว ทั้งสองทิศจึงใช้กรอบเดียวกันโดยไม่ขึ้นกับ MTU:

```
byte 0   flags: bit 7 FIRST, bit 6 LAST, bits 0-5 ลำดับ fragment (mod 64)
byte 1.. ส่วนหนึ่งของ JSON แบบ UTF-8
```

ข้อความหนึ่งคือ fragment FIRST ถึง LAST ตามลำดับ (BLE write with response และ notify เรียงลำดับอยู่แล้ว) ข้อความที่มี fragment เดียวตั้งทั้งสองบิต fragment ที่ลำดับผิดหรือรวมเกิน 4,096 ไบต์ จะทิ้งทั้งข้อความ และกล่องตอบ `BAD_REQUEST` ด้วย `id` 0 คำตอบถูกตัดให้พอดี MTU ที่ตกลงกัน (MTU – 3 ไบต์ของ ATT – 1 ไบต์ของ flags)

3. รูปแบบข้อความ

คำขอ:

```
{"id": 17, "cmd": "START_TRIP", "low": 2.0, "high": 8.0}
```

คำตอบ:

```
{"id": 17, "ok": true, "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424", "trip_date": "20261007", "trip_number": 2}
{"id": 17, "ok": false, "err": "ALREADY_ACTIVE", "msg": "a trip is already running"}
```

- `id` : แอปเลือก ค่า 1 ถึง 4294967295 ไม่ซ้ำกันต่อคำขอ คำตอบส่ง `id` กลับมา
- **Idempotency:** ทุกคำสั่งที่เปลี่ยนค่า (มี ✎) จำ `id` ของตัวเอง ส่ง `id` เดิมอีกครั้งจะได้คำตอบเดิมโดยไม่ทำซ้ำ ดังนั้นเมื่อหมดเวลาหรือลิงก์หลุด แอปลองใหม่ด้วย `id` เดิม ไม่ใช่ `id` ใหม่ กล่องจำ 8 รายการล่าสุดใน RAM ส่วน `START_TRIP` จำใน flash ด้วย ลองซ้ำหลังกล่องรีเซ็ตก็ได้ trip เดิม **อย่าใช้ `id` ซ้ำกับคำสั่งคนละอัน** เพราะจะได้คำตอบของคำสั่งเก่า
- ช่องที่กล่องไม่รู้จักในคำขอจะถูกข้าม เพิ่มช่องได้
- ส่ง `proto` ได้ ถ้าเวอร์ชันที่กล่องไม่รองรับจะตอบ `UNSUPPORTED_PROTO`

รหัส error:

err	ความหมาย
`BAD_REQUEST`	ไม่ใช่ JSON, ไม่มี `id` หรือไม่มี `cmd`
`UNKNOWN_CMD`	กล่องไม่รู้จักชื่อ `cmd` (ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตามข้อ 4 เช่น `APPLY_CONFIG` ไม่ใช่ `set`)
`BAD_ARGS`	ขาดหรือเกินช่วงของ argument
`NOT_AUTHORIZED`	ต้องผ่าน AUTH ก่อน หรือ AUTH ไม่ผ่าน
`UNSUPPORTED_PROTO`	`proto` ใหม่เกินไป
`ALREADY_ACTIVE` / `NOT_ACTIVE`	สถานะ trip ไม่ให้ทำ
`LOG_FULL`, `NO_LOG`, `FLASH`	พื้นที่เก็บทำไม่ได้
`NOT_SUPPORTED`	กำหนดไว้แล้ว แต่ firmware นี้ยังไม่มี
`EXISTS`	เพิ่มแล้วซ้ำ: เครือข่ายนั้นมีอยู่แล้ว หรือช่องนั้นมีเครือข่ายอยู่ (`ADD_WIFI`)
`NOT_FOUND`	ช่องที่ระบุว่างอยู่ หรือไม่มีเครือข่ายชื่อนั้น (`EDIT_WIFI`, `DEL_WIFI`)
`FULL`	ครบ 5 ช่องแล้ว (`ADD_WIFI`)

หน่วย: อุณหภูมิเป็น °C ตัวเลข, เวลาเป็นวินาที Unix UTC พร้อมคุณภาพแยกต่างหาก (`none`, `rtc`, `gnss`, `host`, `ntp`), ระยะเวลาเป็นวินาที ค่าที่กล่องไม่มีจะ**ไม่ใส่หรือเป็น `null` ไม่เคยเป็น 0**

ตัวตนของ trip (ตกลง 7 ต.ค.)

ช่อง	ตัวอย่าง	ความหมาย
`trip_id`	`95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424`	UUID (v4) ที่กล่องสร้างตอนเริ่ม trip ทำให้ server ผูก trip กับ `sn` ได้โดยไม่ซ้ำกัน
`trip_date`	`"20261007"`	วันที่ท้องถิ่นตอนเริ่ม trip รูปแบบ YYYYMMDD เป็นข้อความ (ถ้ากล่องไม่รู้เวลาตอนเริ่มจะเป็น `"00000000"`)
`trip_number`	`2`	เลขรันของวันนั้น เริ่มที่ 1 และเริ่มใหม่เมื่อวันเปลี่ยน

ใช้ `trip_id` เป็นตัวอ้างอิงในทุกคำสั่งและ ACK ส่วน `trip_date` กับ `trip_number` ไว้ให้คนอ่าน เช่น "trip ที่ 2 ของวันที่ 7 ต.ค."

4. คำสั่ง

คำสั่ง	✎	Argument	ผลลัพธ์
`GET_INFO`			`proto`, `sn`, `fw`, `hw`, `idf`, `boot`, `uptime_s`; ทาง BLE มี `nonce` และ `authorized` ด้วย
`AUTH`		`proof` (hex)	ยืนยันตัวการเชื่อมต่อนี้ (ข้อ 2)
`GET_STATUS`			ดูด้านล่าง
`GET_CONFIG`			`config`: ทุกค่าพร้อมค่าปัจจุบัน
`SET_CONFIG`	✎	`key`, `value`	ตั้งค่าหนึ่งตัว ทาง BLE ตั้งได้เฉพาะ key ใน [`device-settings.md`](device-settings.md) ค่าที่ล็อกระหว่าง trip ตั้งไม่ได้ขณะ trip วิ่ง (`key` ในที่นี้คือ**ชื่อค่าที่ตั้ง** ไม่ใช่รหัสจาก NFC)
`SET_TIME`	✎	`utc` (Unix วินาที)	`quality`
`START_TRIP`	✎	`low`, `high` (°C); **`utc`** (Unix วินาที เวลาของแอปตอนส่ง แนะนำให้ส่งทุกครั้ง)	`trip_id`, `trip_date`, `trip_number`; ถ้าส่ง `utc` มาจะมี `clock` ด้วย (ดูด้านล่าง)
`STOP_TRIP`	✎		`trip_id`, `trip_date`, `trip_number`
`ACK_ALARM`	✎		`alarms` ที่ยังค้าง
`LIST_TRIPS`			`trips`: `[{"trip_id","trip_date","trip_number","last_seq","sent"}]` เรียงเก่าก่อน; `sent` คือ server ได้ทุกแถวแล้ว; trip ที่ไม่มี `trip_id` ไม่อยู่ในรายการ
`APPLY_CONFIG`	✎	`config`, `wifi` (`add`: แต่ละรายการมี `slot` ได้, `del`: เลขช่องหรือชื่อ), `ota_base` (ใส่ตัวไหนก็ได้; `mqtt` ปฏิเสธ: ตั้งทาง console เท่านั้น)	`applied`, `errors`: เอกสารการตั้งค่าตาม [`device-settings.md`](device-settings.md) ชุดเดียวกับที่ server ส่งที่ `mcold/v1/<sn>/config` เฉพาะ key ที่ระบุไว้
`GET_NETWORK`	✎		`wifi`: **5 ช่องเสมอ** `[{"slot":1,"ssid":"…","dhcp":true[,"ip","gateway","subnet","dns"]}, {"slot":2,"ssid":null}, …]`, `ota_base` ไม่มีรหัสผ่าน ต้อง AUTH (ดูหัวข้อ Wi-Fi 5 ช่อง)
`GET_SETTINGS`			เนื้อหาของ event SETTINGS แบบขอเอง; `network` (Wi-Fi 5 ช่องแบบเดียวกับ `GET_NETWORK`) มีหลัง AUTH
`MARK_DELIVERED`	✎	`trip_id`	`trip_id`, `trip_date`, `trip_number`, `rows`: แอปส่ง trip ที่จบแล้วให้ server เองแล้ว กล่องจะไม่อัปโหลดซ้ำ (ได้ `ALREADY_ACTIVE` ถ้า trip ยังวิ่ง)
`GET_TRIP_SUMMARY`		`trip_id`	`trip_id` และเกณฑ์, `samples`, `min`, `max`, `alarms`, `stopped`
`READ_LOG_CHUNK`		`trip_id`, `from` (seq), `max` (1–16)	`records`, `next`
`GET_STORAGE_STATUS`			`sectors`, `used`, `free`, `trips`, `days_left`
`SELF_TEST`			`health`: อุปกรณ์แต่ละตัวและสถานะ
`REBOOT`	✎		(ตอบก่อน แล้วกล่องรีสตาร์ท)
`GET_SYNC_STATUS`			`wifi` (เชื่อมไหม, ssid, rssi, `known`: ชื่อที่รู้จัก), `server` (broker, `pending` แถวค้าง, `last_ack_s`)
`SYNC_NOW`	✎		อัปโหลดเลยแทนที่จะรอรอบถัดไป
`ADD_WIFI`	✎	`ssid`, `pass` (ว่าง `""` สำหรับเครือข่ายเปิด), `dhcp` หรือ `ip`, `gateway`, `subnet`, `dns`, `slot` (1–5 ไม่ใส่ก็ได้)	**เพิ่ม**เครือข่ายใหม่ลงช่อง `slot` หรือช่องว่างช่องแรก ได้ `slot` ที่ใช้และรายการ Wi-Fi ทั้ง 5 ช่อง `EXISTS` ถ้าชื่อนี้มีอยู่แล้วหรือช่องไม่ว่าง, `FULL` ถ้าครบ 5 ช่อง
`EDIT_WIFI`	✎	`slot` (1–5 จำเป็น), `ssid`, `pass`, `dhcp` หรือ `ip`, `gateway`, `subnet`, `dns` (ใส่เฉพาะที่จะเปลี่ยน)	**แก้**ช่องที่มีเครือข่ายอยู่ ที่ไม่ส่งมายังคงเดิม เปลี่ยน `ssid` ต้องส่ง `pass` ด้วย (และกลับเป็น DHCP จนกว่าจะส่ง `ip`) ได้รายการทั้ง 5 ช่อง `NOT_FOUND` ถ้าช่องว่าง
`DEL_WIFI`	✎	`slot` (1–5) หรือ `ssid`	**ลบ**เครือข่าย ช่องนั้นว่าง ช่องอื่นไม่ขยับ ได้รายการทั้ง 5 ช่อง `NOT_FOUND` ถ้าช่องว่างหรือไม่มีชื่อนั้น
`SET_WIFI`	✎	เหมือน `ADD_WIFI` / `EDIT_WIFI` รวมกัน	แบบเก่า: เพิ่มถ้าไม่มี แก้ถ้ามีแล้ว (ใช้ต่อได้ แต่ควรใช้ 3 คำสั่งข้างบนที่ชัดกว่า)
`GET_USB_SNAPSHOT_STATUS`			`NOT_SUPPORTED` จนกว่าจะทำเรื่อง USB drive

START_TRIP กับการตรวจนาฬิกา

`hyst` และ `dwell_s` ไม่ส่งกับ `START_TRIP` แล้ว (ตัดสินใจ 2026-10-09): เป็นค่าของเครื่อง `alarm_hyst_c10` (0.1 °C, 5) และ `alarm_dwell_s` (วินาที, 300) ตั้งผ่าน `APPLY_CONFIG` / `SET_CONFIG` ดู `device-settings.md` ถ้าแอปรุ่นเก่ายังส่งมา กล่องเพิกเฉย `SUMMARY` ยังบอกค่าที่ใช้จริงของแต่ละ trip (`hyst`, `dwell_s`)

แอปส่ง `utc` ใน `START_TRIP` เพื่อให้กล่องตรวจว่า RTC เพี้ยนหรือไม่ก่อนเริ่มบันทึก (ใส่เวลาของแอปตอนส่งคำสั่ง เป็นวินาทีเต็ม):

```
{"id":17,"cmd":"START_TRIP","low":2.0,"high":8.0,"utc":1791530776}
```

- กล่องเทียบเวลาของตัวเองกับ `utc` ถ้าต่างกันเกิน **5 วินาที** (หรือกล่องยังไม่มีเวลาเลย) กล่องตั้งนาฬิกาใหม่จากเวลาของแอป **ก่อน**เริ่มทริป ทริปจึงได้วันที่และเวลาที่ถูก
- **ข้อยกเว้น:** ถ้ารอบบูตนี้กล่องได้เวลาจากดาวเทียม (GNSS) หรืออินเทอร์เน็ต (NTP) แล้ว จะไม่ตั้งทับด้วยเวลาของแอป (เวลาแหล่งนั้นแม่นกว่าและ RTC ได้รับการแก้แล้ว) `adjusted` จะเป็น `false` แม้ต่างกันมาก

- **ไม่ตั้งถี่เกินไป:** กล่องตั้งนาฬิกาจากแอปได้อย่างมาก **ครั้งเดียวต่อ 1 ชั่วโมง** (นับต่อเนื่องผ่านการหลับ รีเซ็ตเมื่อดับไฟ) ถ้าต่างเกิน 5 วินาทีแต่ยังไม่ถึงเวลา จะไม่ตั้งและคำตอบมี `limited: true` (กล่องที่ยังไม่มีเวลาเลยตั้งทันทีเสมอ) กันไม่ให้โทรศัพท์ที่เวลาผิดดึงนาฬิกากล่องไปมา และไม่ให้เวลาใน log กระโดดทุกทริป
- ถ้าทริปกำลังวิ่งอยู่ ไม่ตรวจและไม่ตั้ง (ได้ `ALREADY_ACTIVE` ตามปกติ)
- `utc` นอกช่วงปี 2024–2100 ได้ `BAD_ARGS` ไม่ส่ง `utc` ก็ได้ กล่องทำงานเหมือนเดิมและไม่มี `clock`

คำตอบมีบล็อก `clock`:

```
{"id":17,"ok":true,"trip_id":"…","trip_date":"20261009","trip_number":1,
"clock":{"diff_s":59,"adjusted":true,"limited":false,"quality":"host"}}
```

ช่อง	ความหมาย
`diff_s`	เวลากล่อง − เวลาแอป (วินาที) ก่อนตั้ง บวก = กล่องเดินเร็ว `null` ถ้ากล่องยังไม่มีเวลา
`adjusted`	`true` = กล่องตั้งนาฬิกาใหม่แล้ว
`limited`	`true` = ต่างเกินเกณฑ์ แต่เพิ่งตั้งไปไม่ถึง 1 ชั่วโมง จึงไม่ตั้งซ้ำ
`quality`	ที่มาของเวลากล่องหลังจากนี้ (`host` = ตั้งจากแอป, `ntp`, `gnss`, `rtc`)

แอปควรบอกผู้ใช้เมื่อ `adjusted:true` และ `|diff_s|` มาก (RTC เพี้ยน) และเมื่อ `diff_s` มากแต่ `adjusted:false` แปลว่าเวลาโทรศัพท์เองอาจผิด

Wi-Fi 5 ช่อง (ตกลง 7 ต.ค.)

กล่องจำ Wi-Fi ได้ 5 ช่อง ตำแหน่งคงที่ ช่องที่ลบแล้วเป็นช่องว่างและช่องอื่นไม่ขยับ แอปจึงอ้าง "ช่อง 3" แล้วได้เครือข่ายเดิมเสมอจนกว่าจะแก้ `GET_NETWORK` (และ `network` ใน event SETTINGS) ส่งครบทั้ง 5 ช่อง:

```
{"id":10,"ok":true,"wifi":[
{"slot":1,"ssid":"RDE_2.4GHz","dhcp":true},
{"slot":2,"ssid":null},
{"slot":3,"ssid":"Warehouse","dhcp":false,"ip":"192.168.1.50","gateway":"192.168.1.1","subnet":"255.255.255.0","dns":""},
{"slot":4,"ssid":null},
{"slot":5,"ssid":null}],"ota_base":null}
```

แอปเพิ่ม แก้ ลบ ช่องไหนก็ได้ด้วย 3 คำสั่งที่แยกกันชัดเจน แต่ละคำสั่งตอบรายการทั้ง 5 ช่องกลับมาให้ แอปอัปเดตหน้าได้เลยโดยไม่ต้องอ่านซ้ำ (และกล่องส่ง event `SETTINGS` ตามให้ด้วย):

ผู้ใช้ทำ	คำสั่ง	ตัวอย่าง
เพิ่มเครือข่ายใหม่	`ADD_WIFI`	`{"cmd":"ADD_WIFI","ssid":"Shop","pass":"รหัส","dhcp":true}` ลงช่องว่างช่องแรก หรือใส่ `"slot":2` ให้ลงช่องที่เลือก
เพิ่มพร้อม IP คงที่	`ADD_WIFI`	`{"cmd":"ADD_WIFI","ssid":"Shop","pass":"รหัส","dhcp":false,"ip":"10.1.1.5","gateway":"10.1.1.1","subnet":"255.255.255.0"}`
เปลี่ยน IP หรือ DHCP ของช่อง	`EDIT_WIFI`	`{"cmd":"EDIT_WIFI","slot":3,"dhcp":true}` ไม่ต้องส่ง `ssid` / `pass`
เปลี่ยนรหัสผ่านของช่อง	`EDIT_WIFI`	`{"cmd":"EDIT_WIFI","slot":3,"pass":"รหัสใหม่"}`
เปลี่ยนชื่อเครือข่ายในช่อง	`EDIT_WIFI`	`{"cmd":"EDIT_WIFI","slot":3,"ssid":"ชื่อใหม่","pass":"รหัส"}` ต้องมี `pass` เสมอ
ลบช่อง	`DEL_WIFI`	`{"cmd":"DEL_WIFI","slot":3}` (หรือ `"ssid":"ชื่อ"`)

คำตอบของทั้งสามคำสั่ง (ตัวอย่างของ `ADD_WIFI`):

```
{"id":21,"ok":true,"slot":4,"wifi":[{"slot":1,"ssid":"RDE_2.4GHz","dhcp":true},{"slot":2,"ssid":null},{"slot":3,"ssid":"Warehouse","dhcp":true},
{"slot":4,"ssid":"Shop","dhcp":true},{"slot":5,"ssid":null}],"ota_base":null}
{"id":22,"ok":false,"err":"EXISTS","msg":"already in the list: EDIT_WIFI it"}
```

`APPLY_CONFIG` ที่มี `wifi.add` / `wifi.del` ยังใช้ได้ (ตั้งหลายค่าพร้อมกันกับค่าอื่น แต่ `add` ทำหน้าที่ทั้งเพิ่มและแก้ ไม่แยกว่าเพิ่มซ้ำ) ถ้าแอปทำหน้ารายการ Wi-Fi แนะนำให้ใช้ 3 คำสั่งข้างบน

- **แก้ช่องที่กำลังต่ออยู่:** ถ้า `ADD_WIFI` / `EDIT_WIFI` (ชื่อ รหัสผ่าน หรือ IP) หรือ `APPLY_CONFIG` เปลี่ยนเครือข่ายที่กล่องต่ออยู่ กล่องจะ**ตัดการเชื่อมต่อแล้วต่อเครือข่ายที่แก้ใหม่ทันที** (ไม่รอ backoff และเลือกตัวนั้นก่อนถ้าอยู่ในระยะ ไม่ใช่ตัวที่แรงสุด) แอปจะได้ event `WIFI connected:false` แล้วตามด้วย `connected:true` พร้อม IP ใหม่ ถ้าแก้แล้วต่อไม่ติดจะได้ `error` ตามปกติ (เช่น `wrong_password`) ส่วน `DEL_WIFI` ช่องที่ต่ออยู่ กล่องตัดแล้วเลือกจากช่องที่เหลือ
- **ไม่ส่งรหัสผ่านกลับมา:** แอปจึงดูรหัสเดิมไม่ได้ ถ้าไม่เปลี่ยนรหัส ก็ไม่ต้องส่ง `pass`
- **ห้ามซ้ำ:** เครือข่ายเดียวกันอยู่ได้ช่องเดียว `ADD_WIFI` ได้ `EXISTS`; `EDIT_WIFI` ที่เปลี่ยนชื่อไปซ้ำกับอีกช่องได้ `BAD_ARGS` (`that network is already in another slot`)
- **ผลทีละรายการ:** เฉพาะ `APPLY_CONFIG` คำตอบมี `applied` และ `errors` แยกรายช่อง ส่วน 3 คำสั่งใหม่ทำทีละช่อง สำเร็จหรือได้ error รหัสเดียว
- ส่ง `slot` ที่เกิน 1–5 ได้ `BAD_ARGS` (`slot 1..5`) ลบหรือแก้ช่องที่ว่างอยู่ได้ `NOT_FOUND`

กล่องเลือกเครือข่ายอย่างไร

เมื่อหลายเครือข่ายที่จำไว้อยู่ในระยะพร้อมกัน (ทั้ง 5 ช่อง) กล่องไม่ใช้ลำดับช่อง:

1. สแกนหาเครือข่ายรอบตัว แล้วเทียบกับช่องที่จำไว้ (ข้ามช่องว่าง)
2. เลือกตัวที่ **สัญญาณแรงที่สุด** (RSSI สูงสุด) ถ้าชื่อเดียวมีหลายจุดกระจายสัญญาณ ใช้จุดที่แรงสุดของชื่อนั้น
3. ถ้าตัวแรงสุดเพิ่งปฏิเสธ (เช่นรหัสผ่านผิด) รอบลองถัดไปจะลองตัวที่แรงอันดับสองก่อน เครือข่ายที่เสียหนึ่งตัวจึงไม่ขวางตัวที่ใช้ได้
4. เครือข่ายที่ไม่อยู่ในระยะถูกข้าม ไม่นับเป็นความผิดพลาด

ข้อยกเว้นที่ควรรู้:

กรณี	พฤติกรรม
ต่อซ้ำหลังหลับหรือรีบูต	ลองต่อ**ตัวที่เคยต่อสำเร็จล่าสุด**ก่อนโดยไม่สแกน (ประหยัดไฟ) ตัวนั้นอาจไม่ใช่ตัวแรงสุดตอนนั้น ถ้าต่อไม่ติดจึงสแกนแล้วเลือกแรงสุด
ต่ออยู่แล้วมีตัวที่แรงกว่าโผล่มา	**ไม่ย้าย** กล่องไม่ roam อยู่กับตัวเดิมจนกว่าจะหลุด
เครือข่ายซ่อนชื่อ (hidden SSID)	กล่องหาไม่เจอจากการสแกน จึงต่อไม่ได้ (ยังไม่รองรับ)
ต่อไม่ติดทุกตัว	กล่องลองใหม่ทุก 2, 4, 8 ... สูงสุด 60 วินาที และส่ง event `WIFI` `connected: false` พร้อมสาเหตุ (ดูหัวข้อ event `WIFI`)

แอปเห็นค่าที่เปลี่ยนในกล่องอย่างไร

กล่องส่งข้อมูลใหม่ให้เอง แอปไม่ต้องอ่านซ้ำ:

ข้อมูล	กล่องส่งผ่าน	เมื่อไร
ค่าตั้งทั้งหมด และ `network` (Wi-Fi 5 ช่อง, `ota_base`)	event `SETTINGS` ที่ช่อง EVENT	ทันทีที่แอป subscribe, ทันทีที่ session ผ่าน AUTH (เพราะ `network` มีหลัง AUTH เท่านั้น) และทุกครั้งที่ค่าตั้งเปลี่ยน
อุณหภูมิ แบต สถานะ trip และ alarm	STATUS (notify)	เมื่อ trip เริ่มหรือจบ, alarm เปลี่ยน, ได้รับทราบ alarm และหลังบันทึกแต่ละครั้ง
trip, alarm	event `TRIP_START`, `TRIP_STOP`, `ALARM_RAISE`, `ALARM_CLEAR`, `ALARM_ACK`	ทันทีที่เกิด
ข้อมูลเครือข่าย Wi-Fi ที่กล่องต่ออยู่ (ชื่อ, IP, gateway, subnet, DNS, MAC)	event `WIFI` ที่ช่อง EVENT	ทันทีที่แอป subscribe (บอกสถานะตอนนั้นเลย ไม่ว่าต่ออยู่แล้วหรือยัง) และทุกครั้งที่กล่องต่อ Wi-Fi ใหม่ หลุด หรือได้ IP ใหม่

ค่าตั้งเปลี่ยนจากที่ไหนก็ได้ ทั้งแอป server (เอกสาร config ทาง MQTT) และ console ของกล่อง `SETTINGS` ส่งให้ทุกกรณี

ข้อควรทำในแอป:

- **ต้อง subscribe ช่อง EVENT และ STATUS** จึงจะได้ข้อความเหล่านี้ ถ้าไม่ได้เชื่อมตอนค่าเปลี่ยน แอปจะได้ค่าล่าสุดทันทีที่เชื่อมแล้ว subscribe
- **event เป็นแบบ notify ไม่รับประกันว่าได้ครบ** ถ้าแอปหลุดชั่วครู่หรือไม่แน่ใจ ให้เรียก `GET_SETTINGS` ขอค่าล่าสุด
- `SETTINGS` **ยาว 1–2 KB** มาเป็นหลาย fragment แอปต้องต่อให้ครบ (บิต FIRST/LAST) ก่อนอ่านเป็น JSON
- **สถานะ Wi-Fi:** ดูหัวข้อ "event `WIFI`" ด้านล่าง ถ้าแอปต้องการความแรงสัญญาณสดหรือจำนวนแถวที่ค้างส่ง ให้เรียก `GET_SYNC_STATUS` เป็นระยะ (อ่านได้โดยไม่ต้อง AUTH)

event `WIFI` (ข้อมูลเครือข่ายที่กล่องต่ออยู่)

กล่องส่งข้อมูลเครือข่ายให้แอปเองเป็น event ที่ช่อง EVENT ใน 2 กรณี:

1. **แอป subscribe ช่อง EVENT:** ส่งสถานะตอนนั้นทันที ถ้ากล่องต่อ Wi-Fi อยู่แล้วก็ได้ข้อมูลเครือข่ายเต็ม ถ้ายังไม่ต่อก็ได้ `connected: false`
2. **สถานะเปลี่ยน:** กล่องต่อ Wi-Fi ใหม่ (เครือข่ายเดิมหรือใหม่), หลุด, หรือได้ IP ใหม่
3. **ต่อไม่ติด:** ทุกครั้งที่ลองต่อแล้วไม่สำเร็จ (รหัสผ่านผิด หรือหาเครือข่ายไม่เจอ) กล่องส่ง event พร้อมสาเหตุ

ต่ออยู่:

```
{"ev":"WIFI","connected":true,"mac":"28:84:85:27:9B:84",
"ssid":"RDE_2.4GHz","dhcp":true,
"ip":"192.168.0.13","gateway":"192.168.0.1","subnet":"255.255.255.0","dns":"192.168.0.1",
"rssi":-51,"temp_c":4.25}
```

หลุดหรือยังไม่ต่อ (ไม่มี `ssid`, `ip` และช่องที่เกี่ยวกับเครือข่าย):

```
{"ev":"WIFI","connected":false,"mac":"28:84:85:27:9B:84","temp_c":4.25}
```

ต่อไม่ติด (กล่องลองต่อใหม่เรื่อยๆ ตามรอบ ทุกครั้งที่พลาดส่ง event หนึ่งฉบับ `attempts` นับครั้งที่ติดต่อกัน):

```
{"ev":"WIFI","connected":false,"mac":"28:84:85:27:9B:84",
"error":"wrong_password","reason":15,"ssid":"RDE_2.4GHz","attempts":3}
```

ช่อง	ความหมาย
`connected`	ต่อเครือข่ายและได้ IP แล้วหรือยัง
`mac`	MAC ของ Wi-Fi ในกล่อง (ส่งเสมอ)
`ssid`	ชื่อเครือข่ายที่ต่ออยู่
`dhcp`	`true` = เครือข่ายให้ IP, `false` = กล่องใช้ IP คงที่ที่ตั้งไว้
`ip`, `gateway`, `subnet`, `dns`	ที่อยู่ที่กล่องใช้อยู่จริง

ช่อง	ความหมาย
`rssi`	ความแรงสัญญาณ dBm ตอนที่ส่ง
`temp_c`	อุณหภูมิของกล่อง °C ตอนที่ส่ง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) `null` ถ้ายังไม่มีค่า ส่งมาทุก event ทุกแบบ แอปแสดงคู่กับเครือข่ายได้โดยไม่ต้องเรียก `GET_STATUS` ค่านี้ไม่ทำให้เกิด event ใหม่ (อุณหภูมิเปลี่ยนตลอด)
`error`	(เฉพาะต่อไม่ติด) `wrong_password` = รหัสผ่านผิด, `not_found` = ไม่พบเครือข่ายที่จำไว้ในระยะ, `failed` = สาเหตุอื่น
`reason`	(เฉพาะต่อไม่ติด) รหัสสาเหตุจากชิป: 15, 204, 202 = รหัสผ่าน, 201 = ไม่พบเครือข่าย
`ssid` **(ตอนต่อไม่ติด)**	เครือข่ายที่ลองต่อ `null` เมื่อไม่พบเครือข่ายที่จำไว้เลย
`attempts`	(เฉพาะต่อไม่ติด) จำนวนครั้งที่ลองต่อไม่ติดติดต่อกัน เริ่มนับใหม่เมื่อต่อได้

- `rssi` **ไม่ใช่เหตุให้ส่ง:** ค่าแกว่งตลอดเวลา จึงส่งมาด้วยเฉพาะตอนที่ event ถูกส่ง
- **เปลี่ยนค่าในช่อง Wi-Fi อย่างเดียวไม่ส่ง** `WIFI` **:** event นี้บอกสิ่งที่กล่องต่ออยู่จริง การเปลี่ยนรายการที่จำไว้ (เพิ่ม ลบ แก้) แจ้งทาง `SETTINGS` แต่ถ้าแก้นั้นทำให้ต้องต่อใหม่ จะตามด้วย `WIFI` เมื่อต่อเสร็จ
- **ต่อได้แล้ว** event `connected: true` มาแทน และ `attempts` หายไป
- **ถี่แค่ไหน:** กล่องลองต่อทุก 2, 4, 8 ... สูงสุด 60 วินาที event ต่อไม่ติดจึงมาตามรอบนั้น แอปควรแสดงข้อความครั้งเดียว (เช่น "รหัสผ่านผิด") ไม่ต้องขึ้นซ้ำทุกฉบับ
- **ต้อง subscribe ช่อง EVENT** (ตัวเดียวกับที่รับ `SETTINGS`) ไม่ต้อง AUTH

`GET_STATUS` :

```
{"id":3,"ok":true,
"time":{"utc":1791357844,"quality":"ntp","boot":42},
"temp":{"ok":true,"c":4.25},
"trip":{"active":true,
"trip_id":"95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424",
"trip_date":"20261007","trip_number":2,
"samples":12,"min":3.5,"max":5.25,
"alarms":["TEMP_HIGH"],"acked":false,
"alarms_raised":1,"last_alarm":{"type":"HIGH","utc":1791358100}},
"power":{"soc":78,"mv":3987,"ma":-12,"charge":"none","external":false},
"gnss":{"fix":false,"lat":null,"lon":null,"age_s":null},
"storage":{"used_pct":1},
"fw":{"ver":"0.7.0-dev.35","slot":"ota_0"},
"net":{"connected":true,"ssid":"Office","rssi":-59,"ip":"192.168.1.147",
"mac":"28:84:85:27:9A:74"}}
```

`trip` ใน STATUS เมื่อไม่มี trip วิ่งจะมี `trip_id` ของ trip ล่าสุดที่จบ (`active` เป็น false) หรือ `null` ทั้งสามช่องถ้ายังไม่เคยมี `fw` คือ firmware ที่รันอยู่และ slot OTA ที่รัน; `net.ssid` , `rssi` และ `ip` มีเฉพาะตอนเชื่อมต่อ `trip` มี `alarms_raised` (จำนวนทั้ง trip) และ `last_alarm` (`{"type":"HIGH","utc":…}` หรือ `null`) ด้วย เพื่อให้ server ที่ติดต่อกล่องไม่ได้รู้ว่ามี alarm เกิดและหายไปแล้วระหว่างนั้น

`READ_LOG_CHUNK` ส่งแถวตามที่กล่องเก็บจริง เป็น JSON ละแถว `{"seq":5,"type":16,"data":"<base64>"}` โดย `data` คือแถวตามผังใน `src/record.h` (record format 3: type 16 ทุก record เป็น ROW คอลัมน์ชุดเดียวกับไฟล์ CSV ดูข้อ 6) `next` คือ seq ที่ขอต่อ หรือ `null` เมื่อหมด แอปเก็บ**ไบต์ตามผัง** ไม่ใช่การตีความของกล่อง แอปรุ่นเก่าจึงไม่ทำ record จาก firmware ใหม่หาย แค่ยังไม่เข้าใจ

แถวแรก (seq 0, `TRIP_START`) มี header ของ trip ต่อท้าย 71 ไบต์ (format 5) ซึ่งมี UUID, วัน และเลขรัน ผังอยู่ใน `src/record.h`

5. คำถามที่ทีมแอปต้องตอบ

1. รับหรือขอแก้ UUID, รูปแบบ fragment และ JSON
2. แตะเพื่อยืนยันตัว (ข้อ 2): ช่อง `key` ในแท็ก และ AUTH ด้วย HMAC-SHA256 กับ nonce ของแต่ละการเชื่อมต่อ
3. STATUS ควรอ่านได้โดยไม่ต้อง AUTH ไหม (มีอุณหภูมิและตำแหน่ง)
4. record ใน NFC: เก็บ `{"sn","ble","key"}` ไหม และ URL สำหรับแบนเนอร์คืออะไร
5. แอปรับ `trip_id` (UUID), `trip_date` และ `trip_number` แทน `trip` แบบตัวเลขได้ไหม และจะแสดงให้ผู้ใช้อย่างไร

6. ส่ง trip ขึ้น server จากแอป (ไฟล์ CSV)

เมื่อผู้ใช้เลือก "จบ trip และส่งข้อมูล" แอปดึงทั้ง trip จากกล่อง สร้างไฟล์ CSV แล้วส่งให้ server เอง (ช่องทางรับไฟล์ยังรอตกลงกับทีม server) ภาพรวมอยู่ที่ [`../server/trip-data-flow.md`](../server/trip-data-flow.md)

1. เรียก `STOP_TRIP` (ถ้า trip ยังวิ่ง)
2. อ่านทั้ง trip ด้วย `READ_LOG_CHUNK` ทีละ 16 แถว (`trip_id` , `from` , `max`) จนได้ `next` เป็น `null` แต่ละ record เป็น base64 ของแถว 32 ไบต์ ผังไบต์อยู่ใน `firmware/src/record.h` (`READ_LOG_CHUNK` เร็วกว่า CSV ราว 5 เท่า)
3. แปลงเป็น CSV คอลัมน์ตามตารางด้านล่าง (คอลัมน์ชุดเดียวกับไฟล์ที่กล่องทำให้บนไดรฟ์ USB) ชื่อไฟล์ `TRIP_<SN>_<YYMMDDhhmm>.csv` เช่น `TRIP_mCDV1-L0169-1069-002_2610071424.csv` (SN เต็มตามฉลาก + เวลาท้องถิ่นตอนเริ่ม trip) ขึ้นบรรทัดด้วย CRLF
4. ส่งไฟล์ขึ้น server
5. server ตอบว่าเก็บแล้ว → เรียก `MARK_DELIVERED {"trip_id":"<uuid>"}` (ต้อง AUTH) กล่องจะไม่ส่ง trip นี้ทาง Wi-Fi อีก ถ้าส่งไม่สำเร็จ ไม่ต้องเรียก กล่องยังถือว่า "รอส่ง" และส่งทาง Wi-Fi เองภายหลัง

หัวบรรทัดแรก:

```
trip_id,trip_date,trip_number,seq,sn,timestamp,utc,event,temp,tempmin,tempmax,alarm,timeok,gnssstate,latitude,longitude,motion,battery,internet,detail
```

คอลัมน์	ความหมาย
`trip_id`	UUID ของ trip ที่กล่องสร้าง
`trip_date`	วันที่ท้องถิ่นตอนเริ่ม trip YYYYMMDD
`trip_number`	เลขรันของ trip ในวันนั้น เริ่มที่ 1
`seq`	ลำดับแถวใน trip เริ่มที่ 0 **`(trip_id, seq)` คือคีย์**
`sn`	serial number ของกล่อง (มีใน CSV; ใน MQTT อยู่ที่หัวชุด)
`timestamp`	MQTT: วินาที Unix (UTC) เป็นตัวเลข · CSV: เวลาท้องถิ่น `hh:mm:ss DD/MM/YYYY` (ค่า `tz_offset_min` ปกติ +07:00)
`utc`	เฉพาะ CSV: ช่วงเวลาเดียวกันเป็นวินาที Unix
`event`	แถวนี้คืออะไร (ตารางด้านล่าง)
`temp`	°C หลังปรับเทียบ; `null` เมื่อ probe ไม่ให้ค่า
`tempmin` / `tempmax`	เกณฑ์ alarm ของ trip ตั้งแต่เริ่ม
`alarm`	alarm ที่ค้างหลังแถวนี้ `HIGH`, `LOW`, `PROBE`, `BATTERY` คั่นด้วย `|` ว่าง = ไม่มี
`timeok`	`false` เมื่อกล่องไม่รู้เวลา ตอนนั้น `timestamp` / `utc` เป็น `null` และใช้ `boot` + `up_s` เรียงลำดับแทน
`gnssstate`	`fix` (ภายในรอบบันทึกล่าสุด), `last` (ตำแหน่งเก่ากว่านั้น), `none` (ยังไม่เคยได้ตำแหน่งตั้งแต่บูต)
`latitude` / `longitude`	องศา; `null` เมื่อ `none`
`motion`	จำนวนครั้งที่ขยับตั้งแต่แถวก่อน
`battery`	แบต %; `null` เมื่อไม่ทราบ
`internet`	ผลการส่งรอบล่าสุด: `online`, `wifi_only` (มี Wi-Fi แต่ไม่ถึง broker), `offline`
`detail`	เฉพาะ CSV: รายละเอียดของ event เป็นคำ (ด้านล่าง) ส่วนใหญ่ว่าง

event	เกิดเมื่อ	detail
`TRIP_START` / `TRIP_STOP`	trip เริ่ม / จบ	
`SAMPLE`	ทุกรอบบันทึก	
`ALARM_HIGH` / `ALARM_LOW`	เกิน `tempmax` / ต่ำกว่า `tempmin` นานกว่า dwell	
`ALARM_PROBE`	ไม่มีอุณหภูมิเกิน 1 นาที	
`BATTERY_LOW`	แบตต่ำกว่า 15%	%
`ALARM_CLEAR`	alarm หาย	ชนิดที่หาย
`ALARM_ACK`	มีคนรับทราบ alarm	alarm ที่รับทราบ
`PROBE_FAULT` / `PROBE_OK`	probe หยุดตอบ / กลับมาตอบ	สาเหตุ
`USB_IN` / `USB_OUT`	เสียบ / ถอดไฟนอก	
`POWER_ON`	trip ทำต่อหลังรีเซ็ต	สาเหตุของการรีเซ็ต
`POWER_OFF`	แบตหมด กล่องตัดตัวเอง	mV
`TIME_SET`	มีการตั้งเวลา	เวลาก่อนตั้ง
`DATA_LOST`	trip เก่าถูกลบเพราะพื้นที่เต็ม	เลขของ trip นั้น (ของกล่อง)
`SHOCK`	สำรอง: กระแทกเกินเกณฑ์ (ยังไม่ได้ตั้งเกณฑ์)	

การขยับธรรมดาไม่เป็นแถว นับรวมในคอลัมน์ `motion` ค่าว่างใน CSV คือ `null`

ถ้าได้ trip เดียวกันทั้งจากแอปและจาก Wi-Fi ของกล่อง server กรองซ้ำด้วย `(trip_id, seq)`