

mCOLD Device Protocol

เวอร์ชัน 0.2 (ฉบับร่าง) · 2026-10-07 · firmware 0.7.0-dev.35

สถานะ: เสนอ (protocol 1) ปรับปรุง 7 ต.ค. 2026 เขียนโดยฝั่ง firmware ให้ทีมแอปปรับหรือขอแก้ไข ยังไม่ถือว่าสุดท้ายจนกว่าทีมแอปจะรับ โดยเฉพาะ UUID ที่จะตั้งเมื่อแอปทำตามแล้ว

JSON คำขอและคำตอบชุดเดียวกันใช้ได้กับทุกช่องทาง ตอนนี้ใช้ทาง BLE และ USB serial (คำสั่ง `rpc` ใน console สำหรับทดสอบ) ภายหลังจะเพิ่มช่องทางอื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบ

สิ่งที่เปลี่ยนในเวอร์ชัน 0.2

เรื่อง	เดิม	ตอนนี้
ชื่อ trip	trip (เลขนับในกล่อง เช่น 14)	trip_id (UUID ที่กล่องสร้างเอง) + trip_date (YYYYMMDD) + trip_number (เลขรันของวัน)
ACK จาก server	{"trip":T,"upto":S}	{"trip_id":"<uuid>","upto":S}
คำสั่ง BLE ที่อ้าง trip	"trip": 14	"trip_id": "<uuid>" (MARK_DELIVERED, GET_TRIP_SUMMARY, READ_LOG_CHUNK)
คำตอบที่บอก trip	"trip": 14	trip_id, trip_date, trip_number
คอลัมน์ในแถว และ CSV	trip, seq, sn, ...	trip_id, trip_date, trip_number, seq, sn, ...
tripเก่า (ก่อน dev.34)	ส่งขึ้น server ได้	ไม่ส่งและไม่ปรากฏใน LIST_TRIPS เพราะไม่มี trip_id

เลขนับในกล่องยังมีอยู่ข้างใน แต่ไม่ออกมาข้างนอกอีก

1. หากกล่อง

1. แอปอ่านแท็ก NFC เป็น NDEF record ชนิด MIME `application/json`:

```
{"sn": "mCDV1-L0169-1069-002", "ble": "28:84:85:27:9B:86", "key": "571ab30e58225355ccfc9b010a935f65"}
```

sn และ ble มีตั้งแต่ช่วง bring-up ส่วน key คือรหัสยืนยันตัวปัจจุบันของกล่อง (ดูหัวข้อ Authorization ในข้อ 2) กล่องปรับข้อมูลในแท็กเอง โดยเขียนเฉพาะไบต์ที่เปลี่ยน ทีมแอปเป็นเจ้าของรูปแบบนี้ firmware จะเพิ่ม URI record (สำหรับแบนเนอร์บน iOS) เมื่อมี URL ให้ใส่

- 1. การแตะแท็กปลุก BLE ของกล่องด้วย: กล่องประกาศตัว (advertise) 60 วินาที
- 2. **iOS ไม่เห็น BLE MAC** แอปหากกล่องจากชื่อที่ประกาศ ซึ่งคือ SN และกรองด้วย service UUID ส่วน MAC ใน NDEF ใช้ตัดสินเมื่อมีหลายตัวเท่านั้น ตามที่ทีมแอปยืนยัน

การประกาศ: flags + service UUID แบบ 128 บิตใน advertisement, ชื่อเต็ม (SN) ใน scan response, ช่วง 20–40 ms ระหว่างที่หน้าจอต่างเปิด

2. BLE GATT

มี primary service เดียว ทุก UUID ใช้ฐาน d2a5xxxx-3818-4667-a205-b3ed9c37b8a5

UUID	ชื่อ	คุณสมบัติ	ความปลอดภัย
d2a50000-...	mCOLD service		

UUID	ชื่อ	คุณสมบัติ	ความปลอดภัย
d2a50001-...	INFO	read	เปิด
d2a50002-...	STATUS	read, notify	เปิด
d2a50003-...	COMMAND	write	เปิด แต่สิ่งที่ส่งได้ขึ้นกับ AUTH
d2a50004-...	RESPONSE	notify	เปิด
d2a50005-...	EVENT	notify	เปิด

- **INFO** คือผลของ GET_INFO (ข้อ 4) แอปเช็คเวอร์ชัน protocol ได้ก่อนส่งอะไร
- **STATUS** คือผลของ GET_STATUS แจ้ง (notify) เมื่อสถานะ trip หรือ alarm เปลี่ยน และหลังบันทึกแต่ละครั้ง
- **COMMAND** รับคำขอ **RESPONSE** ส่งคำตอบกลับ
- **EVENT** แจ้งเหตุการณ์ของ trip และ alarm: {"ev": "ALARM_RAISE", "alarm": "TEMP_HIGH"}, ALARM_CLEAR, ALARM_ACK, TRIP_START, TRIP_STOP
- **SETTINGS** มากับ EVENT เอง (ตกลง 5 ต.ค.): กันที่ที่แอป subscribe, อีกครั้งเมื่อ session ผ่าน AUTH และเมื่อมีการตั้งค่าเปลี่ยน (จากแอป server หรือ console) ทำให้หน้าตั้งค่าของแอปตรงกับกล่องเสมอ: {"ev": "SETTINGS", "config": {...ทุกค่า...}, "editable": [...], "trip_locked": [...], "server_rev": 1, "network": {...}} ส่วน network (Wi-Fi แต่ละเครือข่ายพร้อม DHCP หรือ IP คงที่ และ OTA base ไม่มีรหัสผ่าน) จะมีหลัง AUTH เท่านั้น ขนาดราว 1.1 KB จึงมาเป็นหลาย fragment

Authorization: แตะเพื่อยืนยันตัว

ตกลง 2 ต.ค. แทนการพิมพ์รหัสบนจอ **ไม่ต้อง pair BLE** มือถือไม่ขึ้นหน้าต่างของระบบ และไม่ต้องพิมพ์อะไร

ใครอยู่ในระยะ BLE ก็อ่าน INFO และ STATUS ได้ ส่วนคำสั่งที่เปลี่ยนค่า (มีเครื่องหมาย ✎ ในข้อ 4) ต้องมี session ที่ยืนยันตัวแล้ว ซึ่งยืนยันได้ด้วยการพิสูจน์ว่าแอปอ่านแท็ก NFC มา ซึ่งอ่านได้ในระยะไม่กี่เซนติเมตร จึงต้องถือกล่องอยู่

1. แตะ: อ่าน key (16 ไบต์ เป็น hex) จาก record ของแท็ก
2. เชื่อม BLE และอ่าน INFO ในนั้นมี nonce เลขสุ่ม 16 ไบต์ (hex) ใหม่ทุกการเชื่อมต่อ
3. ส่ง {"id": "...", "cmd": "AUTH", "proof": "<hex>"} โดย proof = HMAC-SHA256(key, nonce) คำนวณจาก **ไบต์ดิบ**ของทั้งสองค่า (ไม่ใช่ข้อความ hex) และส่งผลเป็น hex 64 ตัว
4. {"ok": true} คือการเชื่อมต่อนี้สั่งงานได้จนกว่าจะปิด ถ้าได้ NOT_AUTHORIZED ให้แตะใหม่แล้วลองอีก

ข้อควรระวัง (จากการทดสอบแอปวันที่ 7 ต.ค.): ช่องที่ AUTH อ่านคือ proof ไม่ใช่ key ถ้าส่ง {"cmd": "AUTH", "key": "..."} กล่องจะตอบ NOT_AUTHORIZED เสมอ และห้ามส่ง key ทาง BLE ไม่ว่ากรณีใด

key ไม่เคยเดินทางผ่าน BLE คนดักสัญญาณเห็นแค่ nonce กับ proof ซึ่งใช้กับการเชื่อมต่ออื่นไม่ได้

key **เปลี่ยนเมื่อกล่องรีเซ็ต และ 2 นาทีหลังจบ session ที่ใช้ key นั้น** แตะหนึ่งครั้งได้หนึ่ง session (ถ้าลิงก์หลุดกลางทาง เชื่อมกลับภายใน 2 นาทีด้วยการแตะเดิมได้) กล่องเขียน key ใหม่ลงแท็กก่อนเริ่มรับ แท็กจึงไม่เคยมี key ที่กล่องจะปฏิเสธ การแตะ NFC ใดๆ ไม่ทำให้ key เปลี่ยน

ตัวอย่างจาก test client ของ firmware:

```
key 7b3066da5096846781a0b5c1d0f6699b
nonce 951c0f73... (จาก INFO)
proof = HMAC-SHA256(key, nonce) -> {"cmd": "AUTH", "proof": "..."} -> ok
```

Fragments (การแบ่งข้อความ)

ข้อความยาวกว่าการเขียนหรือการ notify ครั้งเดียว ทั้งสองทิศจึงใช้กรอบเดียวกันโดยไม่ขึ้นกับ MTU:

```
byte 0 flags: bit 7 FIRST, bit 6 LAST, bits 0-5 ลำดับ fragment (mod 64)
byte 1.. ส่วนหนึ่งของ JSON แบบ UTF-8
```

ข้อความหนึ่งคือ fragment FIRST ถึง LAST ตามลำดับ (BLE write with response และ notify เรียงลำดับอยู่แล้ว) ข้อความที่มี fragment เดียวตั้งทั้งสองบิต fragment ที่ลำดับผิด หรือรวมเกิน 4,096 ไบต์ จะทิ้งทั้งข้อความ และกล่องตอบ BAD_REQUEST ด้วย id 0 คำตอบถูกตัดให้พอดี MTU ที่ตกลงกัน (MTU – 3 ไบต์ของ ATT – 1 ไบต์ของ flags)

3. รูปแบบข้อความ

คำขอ:

```
{ "id": 17, "cmd": "START_TRIP", "low": 2.0, "high": 8.0 }
```

คำตอบ:

```
{ "id": 17, "ok": true, "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424", "trip_date": "20261007", "trip_number": 2 }
{ "id": 17, "ok": false, "err": "ALREADY_ACTIVE", "msg": "a trip is already running" }
```

- id : แอปเลือก ค่า 1 ถึง 4294967295 ไม่ซ้ำกันต่อคำขอ คำตอบส่ง id กลับมา
- Idempotency:** ทุกคำสั่งที่เปลี่ยนค่า (มี ✎) จำ id ของตัวเอง ส่ง id เดิมอีกครั้งจะได้คำตอบเดิมโดยไม่ทำซ้ำ ดังนั้นเมื่อหมดเวลาหรือลิงก์หลุด แอปลองใหม่ด้วย id เดิม ไม่ใช่ id ใหม่ กล่องจำ 8 รายการล่าสุดใน RAM ส่วน START_TRIP จำใน flash ด้วย ลองซ้ำหลังกล่องรีเซ็ตก็ได้ trip เดิม **อย่าใช้ id ซ้ำกับคำสั่งคนละอัน** เพราะจะได้คำตอบของคำสั่งเก่า
- ช่องที่กล่องไม่รู้จักในคำขอจะถูกข้าม เพิ่มช่องได้
- ส่ง proto ได้ ถ้าเวอร์ชันที่กล่องไม่รองรับจะตอบ UNSUPPORTED_PROTO

รหัส error:

err	ความหมาย
BAD_REQUEST	ไม่ใช่ JSON, ไม่มี id หรือไม่มี cmd
UNKNOWN_CMD	กล่องไม่รู้จักรหัส cmd (ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตามข้อ 4 เช่น APPLY_CONFIG ไม่ใช่ set)
BAD_ARGS	ขาดหรือเกินช่วงของ argument
NOT_AUTHORIZED	ต้องผ่าน AUTH ก่อน หรือ AUTH ไม่ผ่าน
UNSUPPORTED_PROTO	proto ใหม่เกินไป
ALREADY_ACTIVE / NOT_ACTIVE	สถานะ trip ไม่ให้ทำ
LOG_FULL , NO_LOG , FLASH	พื้นที่เก็บทำไม่ได้
NOT_SUPPORTED	กำหนดไว้แล้ว แต่ firmware นี้ยังไม่มี

หน่วย: อุณหภูมิเป็น °C ตัวเลข, เวลาเป็นวินาที Unix UTC พร้อมคุณภาพแยกต่างหาก (none, rtc, gnss, host, ntp), ระยะเวลาคือวินาที คำที่กล่องไม่มีจะ**ไม่ใช่หรือเป็น null ไม่เคยเป็น 0**

ตัวตนของ trip (ตกลง 7 ต.ค.)

ช่อง	ตัวอย่าง	ความหมาย
trip_id	95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424	UUID (v4) ที่กล่องสร้างตอนเริ่ม trip ทำให้ server ผูก trip กับ sn ได้โดยไม่ซ้ำกัน
trip_date	"20261007"	วันที่ท้องถิ่นตอนเริ่ม trip รูปแบบ YYYYMMDD เป็นข้อความ (ถ้ากล่องไม่รู้เวลาตอนเริ่มจะเป็น "00000000")
trip_number	2	เลขรันของวันนั้น เริ่มที่ 1 และเริ่มใหม่เมื่อวันเปลี่ยน

ใช้ trip_id เป็นตัวอ้างอิงในทุกคำสั่งและ ACK ส่วน trip_date กับ trip_number ไว้ให้คนอ่าน เช่น "trip ที่ 2 ของวันที่ 7 ต.ค."

4. คำสั่ง

คำสั่ง	✎ Argument	ผลลัพธ์
GET_INFO		proto, sn, fw, hw, idf, boot, uptime_s; ทาง BLE มี nonce และ authorized ด้วย
AUTH	proof (hex)	ยืนยันตัวการเชื่อมต่อนี้ (ข้อ 2)
GET_STATUS		ดูด้านล่าง
GET_CONFIG		config: ทุกค่าพร้อมค่าปัจจุบัน
SET_CONFIG	✎ key, value	ตั้งค่าหนึ่งตัว ทาง BLE ตั้งได้เฉพาะ key ใน docs/device-settings.md ค่าที่ลือกระหว่าง trip ตั้งไม่ได้ขณะ trip วิ่ง (key ในที่นี้คือชื่อค่าที่ตั้ง ไม่ใช่รหัสจาก NFC)
SET_TIME	✎ utc (Unix วินาที)	quality
START_TRIP	✎ low, high (°C); hyst (°C, 0.5), dwell_s (300)	trip_id, trip_date, trip_number
STOP_TRIP	✎	trip_id, trip_date, trip_number
ACK_ALARM	✎	alarms ที่ยังค้าง
LIST_TRIPS		trips: [{"trip_id", "trip_date", "trip_number", "last_seq", "sent"}] เรียงเก่าก่อน; sent คือ server ได้ทุกแถวแล้ว; trip ที่ไม่มี trip_id ไม่อยู่ในรายการ
APPLY_CONFIG	✎ config, wifi, ota_base (ใส่ตัวไหนก็ได้; mqtt ปฏิสระ: ตั้งทาง console เท่านั้น)	applied, errors: เอกสารการตั้งค่าตาม docs/device-settings.md ชุดเดียวกับที่ server ส่งที่ mcold/v1/<sn>/config เฉพาะ key ที่ระบุไว้
GET_NETWORK	✎	wifi: [{"ssid", "dhcp"[, "ip", "gateway", "subnet", "dns"]}], ota_base ไม่มีรหัสผ่าน ต้อง AUTH
GET_SETTINGS		เนื้อหาของ event SETTINGS แบบตัวเอง; network มีหลัง AUTH
MARK_DELIVERED	✎ trip_id	trip_id, trip_date, trip_number, rows: แอปส่ง trip ที่จบแล้วให้ server เองแล้ว ถ่วงจะไม่อัปโหลดซ้ำ (ได้ ALREADY_ACTIVE ถ้า trip ยังวิ่ง)
GET_TRIP_SUMMARY	trip_id	trip_id และเกณฑ์, samples, min, max, alarms, stopped

คำสั่ง	Argument	ผลลัพธ์
READ_LOG_CHUNK	trip_id , from (seq), max (1-16)	records , next
GET_STORAGE_STATUS		sectors , used , free , trips , days_left
SELF_TEST		health : อุปกรณ์แต่ละตัวและสถานะ
REBOOT		(ตอบก่อน แล้วกล่องรีสตาร์ท)
GET_SYNC_STATUS		wifi (เชื่อมต่อใหม่, ssid, rssi, known : ชื่อที่รู้จัก), server (broker, pending แกวค้าง, last_ack_s)
SYNC_NOW		อัปโหลดเลยแทนที่จะรอรอบถัดไป
SET_WIFI	ssid , pass (ว่าง สำหรับเครือ ข่ายเปิด; ไม่ ใส่ได้ถ้าเป็น เครือข่ายที่ รู้จักแล้ว), dhcp , ip , gateway , subnet , dns	เพิ่มเครือข่าย หรือเปลี่ยนรหัสผ่านและ/หรือที่อยู่ (DHCP หรือ IP คงที่แบบ eTEMP) จำได้ 5 เครือข่าย เชื่อมตัวที่สัญญาณแรงสุดในระยะ
DEL_WIFI	ssid	ลื้มเครือข่าย
GET_USB_SNAPSHOT_STATUS		NOT_SUPPORTED จนกว่าจะทำเรื่อง USB drive

GET_STATUS :

```
{ "id": 3, "ok": true,
  "time": { "utc": 1791357844, "quality": "ntp", "boot": 42 },
  "temp": { "ok": true, "c": 4.25 },
  "trip": { "active": true,
    "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424",
    "trip_date": "20261007", "trip_number": 2,
    "samples": 12, "min": 3.5, "max": 5.25,
    "alarms": [ "TEMP_HIGH" ], "acked": false,
    "alarms_raised": 1, "last_alarm": { "type": "HIGH", "utc": 1791358100 },
    "power": { "soc": 78, "mv": 3987, "ma": -12, "charge": "none", "external": false },
    "gnss": { "fix": false, "lat": null, "lon": null, "age_s": null },
    "storage": { "used_pct": 1 },
    "fw": { "ver": "0.7.0-dev.35", "slot": "ota_0" },
    "net": { "connected": true, "ssid": "Office", "rssi": -59, "ip": "192.168.1.147",
      "mac": "28:84:85:27:9A:74" } }
```

trip ใน STATUS เมื่อไม่มี trip วิ่งจะมี trip_id ของ trip ล่าสุดที่จบ (active เป็น false) หรือ null ทั้งสามช่องถ้ายังไม่เคยมี fw คือ firmware ที่รันอยู่และ slot OTA ที่รัน; net.ssid, rssi และ ip มีเฉพาะตอนเชื่อมต่อ trip มี alarms_raised (จำนวนทั้ง trip) และ last_alarm ({ "type": "HIGH", "utc": ... } หรือ null) ด้วย เพื่อให้ server ที่ติดต่อกล่องไม่ได้อยู่ว่ามี alarm เกิดและหายไปแล้วระหว่างนั้น

READ_LOG_CHUNK ส่งแฉตามทีกล่งเก็บจริง เป็น JSON ละแฉ { "seq": 5, "type": 16, "data": "<base64>" } โดย data คืแฉตามผ้งใน src/record.h (record format 3: type 16 ทุก record เป็น ROW คอลัมน์ชุดเดียวกับที server ได้ ดูข้อ 6) next คื seq ทีขอต่อ หรือ null เมื่อหมด แอปเก็บไบต์ตามผ้ง ไม่ใช้การตีความของกล่ง แอปรู้เถ้าจึงไม่ทำ record จาก firmware ใหม่หยา แต่ยังไม่เข้าใจ

แฉแรก (seq 0, TRIP_START) มี header ของ trip ต่อท้าย 71 ไบต์ (format 5) ซึ่มี UUID, วัน และเลขรัน ผ้งอยู่ใน src/record.h

5. คำถามทีทีมแอปต้องตอบ

- 1. รับหรือขอเถ้า UUID, รูปแบบ fragment และ JSON
- 2. แตะเพื่อยืนยันตัว (ข้อ 2): ซ่ง key ในแก็ก และ AUTH ด้วย HMAC-SHA256 กับ nonce ของแต่ละการเชื่อมต่อ
- 3. STATUS ควรอ่านได้โดยไม่ต้อง AUTH ใหม่ (มีอุณภูมิและตำแหน่ง)
- 4. record ใน NFC: เก็บ { "sn", "ble", "key" } ใหม่ และ URL สำหรับแบนเนอร์คือะไร
- 5. แอปรับ trip_id (UUID), trip_date และ trip_number แฉ trip แบบตัวเลขได้ใหม่ และจะแสดงให้ผู้ใช้ย่งไร

6. Server: MQTT (สำหรับทีม server)

สถานะ: เสนอ ปรับปรุง 7 ต.ค. 2026 ผ้งกล่งเสร็จและทำงานกับ broker ของทีมแล้ว ผ้ง server ทีย่งขาดคื ACK

กล่งต่อ broker ด้วย client id <sn> (SN จากโรงงาน เช่น mCDV1-L0169-1069-002 หรือ MCOLD-xxxx จนกว่าจะตั้ง SN) ตามแบบ eTEMP (ตกลง 5 ต.ค.): สิ่งทีกล่ง publish อยู่ได้ mcold/<sn>/ และ สิ่งทีกล่ง subscribe อยู่ได้ mcold/v1/<sn>/ ส่วน v1 คืเวอร์ชันของคำสั่งทีกล่งเข้าใจ กล่งทีเข้าใจ v2 จะ subscribe ที่นั้น และทั้งสงร่นอยู่บน broker เดียวกันได้ระหว่างทยอยอัปเดต

Topic	ทิศ	QoS	Retain	เนื้อหา
mcold/<sn>/rec	กล่ง → server	1	ไม่	ชุดแฉของ trip ทีจบแล้ว
mcold/v1/<sn>/ack	server → กล่ง	1	ไม่	{ "trip_id": "<uuid>", "upto": S }
mcold/<sn>/status	กล่ง → server	0	ใช่	ผลของ GET_STATUS (ข้อ 4)
mcold/<sn>/online	กล่ง → server	1	ใช่	"1" ขณะเชื่อมต่อ; "0" เมื่อจบรอบตอนใช้แบต หรือจาก broker (last will) ถ้ากล่งหลุด
mcold/v1/<sn>/firmware	server → กล่ง	1	ใช่	ชื่อไฟล์ทีจะติดตั้ง เช่น mCOLD_0.7.1.bin
mcold/v1/<sn>/config	server → กล่ง	1	ใช่	เอกสารการตั้งค่า (docs/device-settings.md) ใช้หนึ่งครั้งต่อหนึ่ง rev
mcold/<sn>/config/state	กล่ง → server	1	ใช่	ผล: rev , applied , errors , state
mcold/<sn>/ota/state	กล่ง → server	1	ใช่	ผลการอัปเดต (ด้านล่าง)

subscribe mcold/+/rec ได้แฉของทุกกล่ง

ชุดแถว (batch)

```
{
  "sn": "mCDV1-L0169-1069-002",
  "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424",
  "trip_date": "20261007",
  "trip_number": 2,
  "schema": 5,
  "part": 1,
  "parts": 1,
  "from": 0,
  "to": 3,
  "last": true,
  "rows": [
    {
      "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424",
      "trip_date": "20261007",
      "trip_number": 2,
      "seq": 0,
      "sn": "mCDV1-L0169-1069-002",
      "timestamp": "14:24:04 07/10/2026",
      "utc": "1791357844",
      "event": "TRIP_START",
      "temp": 25.83,
      "tempmin": 2,
      "tempmax": 8,
      "alarm": "",
      "timeok": true,
      "gnssstate": "fix",
      "latitude": 13.7563,
      "longitude": 100.5018,
      "motion": 0,
      "battery": 99,
      "internet": "online",
      "detail": ""
    },
    {
      "trip_id": "...",
      "seq": 1,
      "event": "SAMPLE",
      ...
    }
  ]
}
```

อัปโหลดเฉพาะ trip ที่จบแล้ว (ตกลง 5 ต.ค. docs/trip-data-flow.md): ระหว่างที่ trip วิ่ง แถวอยู่ในกล่อง server ได้แค่ status เมื่อจบแล้วจึงส่งเป็นชุดละ 20 แถว trip เก่าก่อน ชุดที่ k มี seq 20(k-1) ถึง 20k-1 เสมอ parts คือจำนวนชุดทั้งหมด และ last ระบุชุดที่มี TRIP_STOP trip ที่แอปส่งให้ server แล้ว (MARK_DELIVERED) จะไม่ถูกอัปโหลด

คีย์ของแต่ละแถวคือ (trip_id, seq) และ sn อยู่ในทุกแถวและในชุดเพื่อผูก trip กับกล่อง trip_id เป็น UUID ที่ไม่ซ้ำกันทั่วโลก แต่ server ควรเก็บ sn คู่ไปด้วย (และตรวจว่า sn ใน topic ตรงกับ sn ในชุด)

ขนาด: แถว JSON ละประมาณ 440 ไบต์ ชุดละ 20 แถวจึงราว 9 KB **broker ต้องรับข้อความได้อย่างน้อย 12 KB**

ทุกแถวมีคอลัมน์ชุดเดียวกันไม่ว่าจะเป็น sample หรือ event (record format 3) แต่ละแถวบอกสถานะของกล่อง ณ ขณะนั้น server เก็บตารางเดียวได้ และ CSV ที่คนเปิดก็คอลัมน์เดียวกัน (คำสั่ง trip csv ใน console พิมพ์ออกมา src/logrow.h เป็นตัวกำหนด)

คอลัมน์	ความหมาย
trip_id	UUID ของ trip ที่กล่องสร้าง
trip_date	วันที่ต้องตื่นตอนเริ่ม trip YYYYMMDD
trip_number	เลขรันของ trip ในวันนี้ เริ่มที่ 1
seq	ลำดับแถวใน trip เริ่มที่ 0 (trip_id, seq) คือคีย์
sn	serial number ของกล่อง
timestamp	เวลาที่ท้องถิ่น hh:mm:ss DD/MM/YYYY (ค่า tz_offset_min ปกติ +07:00)
utc	ช่วงเวลาเดียวกันเป็นวินาที Unix
event	แถวนี้คืออะไร (ตารางด้านล่าง)
temp	°C หลังปรับเทียบ; null เมื่อ probe ไม่ให้ค่า
tempmin / tempmax	เกณฑ์ alarm ของ trip ตั้งแต่เริ่ม
alarm	alarm ที่ค้างหลังแถวนี้ HIGH, LOW, PROBE, BATTERY คั่นด้วย ว่าง = ไม่มี
timeok	false เมื่อกล่องไม่รู้เวลา ตอนนั้น timestamp / utc เป็น null และใช้ boot + up_s เรียงลำดับแทน
gnssstate	fix (ภายในรอบบันทึกล่าสุด), last (ตำแหน่งเก่ากว่านั้น), none (ยังไม่เคยได้ตำแหน่งตั้งแต่บูต)
latitude / longitude	องศา; null เมื่อ none
motion	จำนวนครั้งที่ขยับตั้งแต่แถวก่อน
battery	แบต %; null เมื่อไม่ทราบ

คอลัมน์	ความหมาย	
internet	ผลการส่งรอบล่าสุด: online, wifi_only (มี Wi-Fi แต่ไม่ถึง broker), offline	
detail	รายละเอียดของ event เป็นคำ (ด้านล่าง) ส่วนใหญ่ว่าง	
event	เกิดเมื่อ	detail
TRIP_START / TRIP_STOP	trip เริ่ม / จบ	
SAMPLE	ทุกรอบบันทึก	
ALARM_HIGH / ALARM_LOW	เกิน tempmax / ต่ำกว่า tempmin นานกว่า dwell	
ALARM_PROBE	ไม่มีอุณหภูมิเกิน 1 นาที	
BATTERY_LOW	แบตเตอรี่ต่ำกว่า 15%	%
ALARM_CLEAR	alarm หาย	ชนิดที่หาย
ALARM_ACK	มีคนรับทราบ alarm	alarm ที่รับทราบ
PROBE_FAULT / PROBE_OK	probe หยุดตอบ / กลับมาตอบ	สาเหตุ
USB_IN / USB_OUT	เสียบ / ถอดไฟนอก	
POWER_ON	trip ทำต่อหลังรีเซ็ต	สาเหตุของการรีเซ็ต
POWER_OFF	แบตเตอรี่หมด กล้องตัดตัวเอง	mV
TIME_SET	มีการตั้งเวลา	เวลาก่อนตั้ง
DATA_LOST	trip เก่าถูกลบเพราะพื้นที่เต็ม	เลขของ trip นั้น (ของกล้อง)
SHOCK	สำรวจ: กระทบเกินเกณฑ์ (ยังไม่ได้ตั้งเกณฑ์)	

การขยับธรรมดาไม่เป็นแถว นับรวมในคอลัมน์ motion trip ที่บันทึกก่อน header format 5 (ไม่มี trip_id) ไม่อัปเดต

ACK: สิ่งที่ server ต้องทำ

กล้องไม่ลบอะไรจนกว่า server จะบอกว่าเก็บแล้ว **PUBACK ของ MQTT ไม่นับ** เพราะแปลว่า broker รับ ไม่ใช่ server เก็บ

- 1. เก็บแถวของชุดนั้นลงฐานข้อมูลให้เรียบร้อย **คีย์คือ (trip_id, seq)** แถวที่มาซ้ำ (กล้องส่งซ้ำเมื่อไม่ได้ ACK) ต้องเก็บครั้งเดียว
- 2. จากนั้น publish ที่ mco1d/v1/<sn>/ack :

```
{ "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424", "upto": 15 }
```

แปลว่า**ทุกแถวของ trip นี้ตั้งแต่ seq 0 ถึง 15 เก็บแล้ว** ต้องต่อเนื่อง ตอบ upto เฉพาะเมื่อแถวที่น้อยกว่านั้นเก็บครบแล้วเท่านั้น
กล้องตรวจ ACK ทุกครั้งกับ log ของตัวเอง ถ้า trip_id ไม่มีในกล้อง หรือ upto เกินแถวสุดท้าย จะไม่รับและไม่ทำเครื่องหมายอะไร (ACK แบบเก่าที่ใช้ "trip": ตัวเลขจะถูกปฏิเสธ) คำนี้อ่านหน้าอย่างเดียวก่อน ACK ซ้ำหรือมาซ้ำจึงไม่เสียหาย

ตอนใช้ไฟนอก และตอนใช้แบตเตอรี่

ตอนเสียบไฟ กล้องต่อ broker ค้างไว้ ส่งชุดแล้วรอ ACK 15 วินาที แล้วส่งใหม่ โดยเพิ่มเวลารอเป็นสองเท่า สูงสุด 5 นาทีถ้า server เจียบ และกลับเป็น 15 วินาทีเมื่อได้ ACK ส่ง status เมื่อมีการเปลี่ยน ทุก 5 นาที และทันทีเมื่อ broker ตอบอีกครั้ง
ตอนใช้แบตเตอรี่ กล้องสลับระหว่างบันทึกและปิด Wi-Fi ระหว่างที่ trip วิ่ง หรือมีแถวของ trip ที่จบแล้วรอส่ง จะเชื่อมต่อเป็น **รอบสั้นๆ** หนึ่งครั้งต่อ upload_period_s (ค่าเริ่มต้น 300 วินาที): เปิด Wi-Fi → เชื่อม broker → ส่ง status → ส่งชุดแถว → ส่ง "0" ที่ online แล้วตัดการเชื่อมต่อ ในแต่ละรอบรอ ACK ชุดละไม่เกิน **10 วินาที** ACK ที่มาหลังจบรอบจะหายไป (กล้องใช้ clean

session) กล้องส่งชุดเดิมอีกในรอบหน้า และ server ที่ใช้คีย์ (trip_id, seq) แต่ ACK ช้า ถ้ารอบหนึ่งไม่ได้ ACK เลย กล้องเว้นรอบถัดไปเป็น 10, 20, 40 ... นาที สูงสุด 4 ชั่วโมง เพราะ server ที่ไม่ตอบจะทำให้กล้องเสียพลังงานวิทยุทุก 5 นาที

สำหรับ server:

- **ACK ให้เร็ว** ทุกวินาทีที่ server ใช้คือวิทยุที่เปิดค้างในทุกกล่อง ACK ภายใน 1–2 วินาทีทำให้รอบหนึ่งใช้เวลาราว 5 วินาที
- ดูว่ากล่องยังติดต่อได้จาก **เวลาของ status ล่าสุด** ไม่ใช่จาก online เพราะกล่องที่ใช้แบตเป็น "0" เกือบตลอดและถือว่าปกติ

เมื่อ log เต็ม กล้องลบ trip ที่ server ACK ครบแล้วก่อน ไม่เสียข้อมูล และถ้าไม่มีเลยจึงลบ trip เก่าสุดที่ยังไม่ครบ พร้อมบันทึกการสูญหาย (DATA_LOST)

อัปเดต firmware (OTA)

ทดสอบเมื่อ 4 ต.ค. 2026 แบบเดียวกับ eTEMP V2: server ระบุชื่อไฟล์ แล้วกล้องดาวน์โหลดเอง

1. วางไฟล์ไว้ใน file server ตามโฟลเดอร์ที่กล้องรู้ (URL ฐานเก็บใน NVS ตั้งด้วย ota base URL ใน console) ผลการ build อยู่ที่ .pio/build/mcold/mCOLD_<version>.bin
2. publish ชื่อไฟล์ที่ mcold/v1/<sn>/firmware แบบ **retain** (กล่องที่ใช้แบตหลักเกือบตลอดและจะเห็นตอนรอบถัดไป) ใส่ URL เต็ม https://... ก็ได้
3. ดูผลที่ mcold/<sn>/ota/state :

```
{ "ver": "0.7.1", "state": "downloading", "pct": 40 }
{ "ver": "0.7.1", "state": "rebooting", "from": "0.7.0" }
{ "ver": "0.7.1", "state": "ok", "from": "0.7.0" }
{ "file": "mCOLD_0.7.1.bin", "state": "failed", "reason": "..." }
{ "file": "mCOLD_0.7.1.bin", "state": "deferred", "reason": "trip" }
{ "ver": "0.7.1", "state": "rolled_back", "running": "0.7.0" }
{ "file": "...", "ver": "0.7.0", "state": "skipped", "reason": "not newer", "running": "0.7.0" }
```

1. ได้ ok แล้วลบข้อความ retain (publish payload ว่างแบบ retain) ชื่อที่กล้องเคยทำแล้วจะถูกข้ามอยู่แล้ว การปล่อยไว้เสียแต่ไม่ที่โบตต่อรอบ

กล่องตรวจเองทั้งหมด server ไม่ต้องรู้อะไร: ส่วนหัวของไฟล์ (โครงการเดียวกัน เวอร์ชันใหม่กว่า), SHA-256 และลายเซ็น (RSA-3072 ตรวจสอบกับ key ของไฟล์ที่รันอยู่ ไฟล์ที่ไม่ได้เซ็นด้วย key ของโครงการถูกปฏิเสธ) หลังรับชุดกล่องต้องต่อ broker ได้ภายใน 3 นาที ไม่เช่นนั้น bootloader ย้อนไปไฟล์เดิมและรายงาน rolled_back กล่องจะรอ (deferred) ขณะมี trip วิ่งหรือแบตต่ำกว่า 30% แล้วทำเองเมื่อพร้อม ตอนใช้แบตที่ไม่มีอะไรต้องส่ง กล่องยังเช็คอินทุก 6 ชั่วโมงเพื่อให้เห็นข้อความ firmware

คำถามที่ต้องการคำตอบจากทีม server

1. รับ topic, รูปแบบแถว (ใช้ trip_id UUID) และ ACK ตามนี้ หรือขอแก้ไข
2. เปิด TLS ที่พอร์ต 8883 และ login แยกต่อกล่อง: ที่พอร์ต 1883 ทุกอย่างรวมทั้ง login วิ่งแบบไม่เข้ารหัส และ login ร่วมหนึ่งชุดทำให้ใครถือก็ publish แทนกล่องใดก็ได้ รวมถึง ACK ปลอมที่ทำให้กล่องลบข้อมูลที่ยังไม่ถึง server
3. broker จำกัดขนาดข้อความไว้เท่าไร (ต้องไม่ต่ำกว่า 12 KB)