

Ouderen Alarm Mini handleiding



beste,

bedankt voor het kiezen voor Ouderen Alarm! Wij hebben de Ouderen Alarm Mini voor u aangemeld, geactiveerd, en geprogrammeerd. Het meeste werk is al gebeurd waardoor het apparaatje direct gebruikt kan worden.

Graag vragen wij u om de stappen in dit hoofdstuk “eerste gebruik” uit te voeren. Als u deze stappen volgt is het systeem hierna helemaal klaar voor gebruik. Heeft u vragen of wilt u een instelling wijzigen? Dan kunt u altijd even contact opnemen met onze support (support@ouderen-alarmering.nl)

Wij hebben het telefoonnummer van uw contactpersonen of de alarm meldkamer geprogrammeerd in de Ouderen Alarm Mini

Dat betekent dat wanneer u een melding maakt door de rode knop een paar seconden lang ingedrukt te houden, het alarm contact zal maken met uw contactpersonen of de alarm meldkamer (afhankelijk van uw pakketkeuze).

Gemiddeld kan het alarm zo'n 4-5 dagen op stand-by wanneer het bijna leeg is kan u dit zien in de app, of herkennen aan het apparaat dat tegen u zegt dat de batterij bijna leeg is.

Wij raden u aan om het alarm elke dag een half uur op te laten. Bijvoorbeeld tijdens het ontbijten!

Eerste gebruik 1:

1. sluit de oplader aan het stopcontact en stop het alarm aan de kabel.

2. achterop het alarm zitten 4 puntjes. U kunt het uiteinde van de oplader hierop vastzetten. Als het goed is klikken deze heel makkelijk vast vanwege een magnetisch veld.



Eerste gebruik 2:

3. Laad het alarm de eerste keer minimaal 2 uur lang op. Zet hierna het horloge aan door de rode

4. Houd de knop met het telefoonpictogram 3 seconden ingedrukt om het alarm aan te zetten. U zou 1 trilling moeten voelen.



Eerste gebruik 3:

5. Test het horloge nu. Druk op de grote SOS knop en controleer of het apparaat in contact komt met de meldkamer. Als dit niet het geval is kunt u een mail sturen naar support@ouderen-alarmering.nl

6. Probeer het alarm elke dag op te laden op een vast moment. (bijvoorbeeld tijdens het ontbijt.) Doe dit niet tijdens het douchen. In de badkamer gebeuren namelijk de meeste ongelukken.

Meer informatie

1. Oplader - De oplader komt in 2 delen. U heeft een kabel en een stekker. U kunt het ene uiteinde van de kabel in de stekker stoppen en de andere op het alarm.

Als u het apparaat aan de oplader legt zal het apparaat tegen u zeggen dat het apparaat aan het opladen is.

Meer informatie

2. Valdetectie- Wij benadrukken dat de valdetectie gezien moet worden als hulpmiddel. De valdetectie staat standaard ingesteld en kan worden uitgezet als u dit wenst.

De valsensor moet een trilling voelen voordat deze een noodsignaal gaat uitzetten. indien u valt met het alarm kan het zijn dat deze trilling niet wordt waargenomen, hoort u geen geluid: “de valdetectie is geactiveerd druk op de sos knop om te annuleren” druk dan op de sos knop om het alarm alsnog te activeren.

Meer informatie

2. Oproep annuleren- Als u de knop of valdetectie per ongeluk activeert kunt u op de SOS knop drukken om de noodoproep te annuleren.

3. locatie - Uw apparaat staat ingesteld om een locatie update te geven wanneer u in beweging bent. Indien u alarmeert zal het apparaat direct een nieuwe locatie opvragen zodat de melding altijd voorzien is van de juiste locatie. (de gps locatie is op ongeveer 5 meter nauwkeurig.)