

メニューセレクト/設定ボ タン

キャンセルボタン

アップボタン

通常:なし

MENU: メニューを上にスク

ロールします。

時間設定等:時間等をアップ

します。

ダウンボタン

通常:時刻をしゃべります。

MENU:メニューを下にス

クロールします。

時間設定等:時間等をダウン

します。

1. 通常表示

- 1.1. 通常は時刻と日付を表示しています。CPU はスリープモードになり1分毎の間欠動作になります。その為、時刻の更新は1分毎になります(秒は"00"表示となります)。この状態で"ダウンボタン"を押すと、時刻をしゃべります。
- 1.2. "メニューセレクト/設定ボタン"を押すと、メニュー表示に移ります。

2. メニュー表示

- 2.1. "Play_Music": 音楽を再生します。再生の順番は、SDカードに登録された順番です。
- 2.2. "Play Music 1st": 音楽を1曲目から再生します。
- 2.3. "Alarm_Setup": アラーム時刻を設定します。(時、分、アラーム再生回数を設定します。)
- **2.4.** " Alarm_ON": アラームをオンにします。
- 2.5. " Alarm OFF": アラームをオフにします。
- 2.6. "Chime_ON": チャイム (時報) をオンにします。
- 2.7. "Chime_OFF": チャイム (時報) をオフにします。
- 2.8. "Night_Sense_ON": 暗闇検知機能をオンにします。 (暗闇では時報を発声しません。)
- **2.9.** "Night Sense OFF": 暗闇検知機能をオフにします。 (暗闇でも時報を発声します。)
- 2.10. "LCD Contrast": 液晶のコントラストを調整します。
- **2.11.** " Date_Setup": 日付を設定します。(年下2桁、月、日を設定します。)
- 2.12. "Time_Setup": 時刻を設定します。 (時、分、秒を設定します。)