MANUEL ABRÉGÉ D'UTILISATION DU LOGICIEL SWMM5

PROFESSEUR: SAAD BENNIS, ING., Ph.D.

NOVEMBRE 2007

TABLE DES MATIÈRES

| TAE | BLE DES MATIÈRES | <u> </u> |
|------------|---|-------------|
| | | |
| <u>LI2</u> | TES DES FIGURES | <u> </u> |
| | | |
| <u>LIS</u> | TES DES TABLEAUX | <u> </u> |
| | | |
| <u>1.</u> | AVERTISSEMENT | <u> 1</u> |
| | | |
| 2. | INSTALLATION DE SWMM5 | 1 |
| =: | THO THE PLANTING | |
| 2 | ÉTAPES PRINCIPALES DANS L'UTILISATION DE SWMM5 | 4 |
| <u>3.</u> | ETAPES PRINCIPALES DANS L'UTILISATION DE SWIMINIS | <u> </u> |
| | _ | _ |
| 3.0. | | |
| 3.1. | | 5 |
| 3.1. | | 5 |
| 3.1. | | |
| | DÉFAUT (DANS LA MÊME FENÊTRE) | |
| 3.1. | | |
| 3.2. | | |
| 3.2. | | |
| 3.2. | | |
| 3.2. | | |
| 3.2. | | |
| 3.3. | | |
| 3.3. | | |
| 3.3. | | |
| 3.3. | | |
| 3.3. | 4. ASSIGNATION DES DONNÉES DES CONDUITES | - 27 |
| 3.4. | | |
| 3.5. | EXÉCUTER UNE SIMULATION | - 32 |
| 3.5. | 1. FIXER LES OPTIONS DE LA SIMULATIONERREUR ! SIGNET NON DÉ | FINI. |
| 3.5. | 2. EXÉCUTER UNE SIMULATION | - 32 |
| 3.6. | | |
| 3.6. | | |
| 3.6. | | |
| 3.6. | | |
| 3.6. | | |
| 3.6. | | |

LISTES DES FIGURES

| Figure | 1 Schéma du réseau | 2 |
|--------|--|------|
| | 2 Coupes le long du réseau tel que conçu | |
| | 3 Créer un nouveau projet | |
| | 4 Choisir les paramètres du projet | |
| Figure | 5 Nomination des objets par défaut | 7 |
| | 6 Choisir les valeurs des paramètres des bassins versants par défaut | |
| | 7 Choisir les propriétés des conduites par défaut | |
| Figure | 8 Montrer le nom des objets lors de leur création | -10 |
| Figure | 9 Sélectionner les éléments désirés à visualiser lors de la création | -11 |
| | 10 Les éléments constitutifs d'un réseau | |
| Figure | 11 Créer un sous-bassin versant | -13 |
| Figure | 12 Créer les quatre (4) bassins | -14 |
| Figure | 13 Créer les nœuds de drainage | -15 |
| Figure | 14 Créer l'exutoire | -16 |
| Figure | 15 Dessin d'une branche | - 17 |
| | 16 Dessin de la conduite C4 | |
| Figure | 17 Introduction d'une station météorologique | -19 |
| Figure | 18 Choisir l'ensemble des sous-bassins | -21 |
| Figure | 19 Choisir le groupe pour lequel on assigne une propriété (Subcatchme | nt) |
| Figure | 20 Spécifier le groupe (Subcatchment), la propriété (Rain Gage) et son | |
| | m (SP1) | _ |
| | 21 Création d'une série temporelle pour les données pluviométriques | |
| | 22 Assignation de la série de données à la station pluviométrique | |
| | 23 Assignation des nœuds de drainage et des propriétés des BV | |
| | 24 Assignation des données des conduites | |
| | 25 Attribution d'un titre au projet pour le sauvegarder | |
| | 26 Choix des options de la simulation « General » | |
| | 27 Les différentes options de la simulation | |
| | 28 Exécution de la simulation | |
| | 29 Partie du « rapport d'état » de la première simulation | |
| | 30 Choix des variables à visualiser | |
| | 31 Visualisation des légendes | |
| | 32 Visualisation des résultats sur le schéma | |
| Figure | 33 Outil d'animation pour la visualisation des résultats | -36 |
| | 34 Boite de dialogue pour tracer les séries temporelles | |
| | 35 Graphique des débits des conduites en fonction du temps | |
| Figure | 36 Boite de dialogue pour le tracé du profil en long | -39 |
| Figure | 37 Exemple de profil en long | -39 |
| Figure | 38 Les options d'impression | -40 |
| Figure | 39 Exportation des résultats | -41 |
| Figure | 40 Choix de l'endroit et de format de l'exportation | -41 |

LISTES DES TABLEAUX

| Tableau 1- Pluie de conception | 2 |
|---|---|
| Tableau 2- Caractéristiques des bassins de drainage | |
| Tableau 3- Données des conduites | |
| Tableau 4- Tableau récapitulatif de design | |
| Tableau 5- Tableau récapitulatif des résultats hydrauliques | |

PRISE EN MAIN RAPIDE DU LOGICIEL SWMM5

1. Avertissement

Ce manuel renferme les éléments de base pour une utilisation rapide et efficace du logiciel SWMM5. Pour une utilisation plus poussée il faut se référer à la documentation plus complète contenu dans le site :

http://www.epa.gov/ednnrmrl/models/swmm/#downloads

2. Installation de SWMM5

La version SWMM5 est conçue pour fonctionner dans un environnement 98/nt/me/2000/xp avec un ordinateur personnel IBM/Intel ou compatible.

⇒Aller dans le site : http://www.epa.gov/ednnrmrl/models/swmm/#downloads

⇒ Choisir la version : epaswmm5 setup.exe epaswmm5 manual.pdf

Le programme d'installation vous demandera de choisir un répertoire où les fichiers de SWMM5 seront placés. Le répertoire par défaut est c:\program files\EPASWMM5.0. Après avoir installé les fichiers, votre menu Démarrer aura un nouvel élément nommé EPASWMM5.0. Pour démarrer SWMM5, choisissez le premier des quatre fichiers nommés : EPASWMM5.

3. Étapes principales dans l'utilisation de SWMM5

- 3.1 Fixer les paramètres à utiliser par défaut
- 3.2 Dessiner le réseau
- 3.3 Spécifier les caractéristiques des objets
- 3.4 Choisir les modèles de simulation
- 3.5 Exécuter une simulation
- 3.6 Visualiser les résultats

Exemple traité

Afin d'illustrer la mise en œuvre des différentes étapes, nous analyserons le réseau de drainage simple représenté par la figure 1. Il est composé de quatre (4) bassins de drainage et quatre (4) conduites pluviales.




Figure 1 Schéma du réseau

Le tableau 1 présente l'hyétogramme de pluie choisi pour la conception est un orage de type Chicago de période de retour dans la grande région de Montréal.

| Temps HH :MM | 00 :10 | 00 :20 | 00 :30 | 00 :40 | 00 :50 | 01 :00 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| i(mm/h) | 34 | 77 | 41 | 16 | 10 | 8 |

Tableau 1- Pluie de conception

Le tableau 2 fournit pour chacun des bassins les aires contributives élémentaires, les pourcentages de surface imperméable, la longueur de drainage, la pente de la surface drainée et les cotes au sol au niveau des nœuds.

| Nœud | \mathbf{A}_{i} | % | L_{i} | S_{i} | Cote au sol |
|------|---------------------------|-------|---------|---------|---|
| | (ha) | imper | (m) | (%) | $\mathbf{Z}_{i}\left(\mathbf{m}\right)$ |
| 1 | 1,4 | 48 | 81 | 1,0 | 20,0 |
| 2 | 1,5 | 58 | 79 | 1,0 | 19,1 |
| 3 | 1,3 | 59 | 78 | 1,0 | 18,8 |
| 4 | 1,2 | 60 | 75 | 1,0 | 18,2 |
| 5 | | | | | 16,0 |

Tableau 2- Caractéristiques des bassins de drainage

Le tableau 3 fournit les longueurs des conduites ainsi que leur coefficient de Manning.

| Nœud | | Longueur de | Coefficient de |
|------|---|-----------------|----------------|
| i | j | conduite (m) | Manning |
| 1 | 3 | 100 | 0,013 |
| 2 | 3 | 100 | 0,013 |
| 3 | 4 | 90 | 0,013 |
| 4 | 5 | 100 | 0,013 |

Tableau 3- Données des conduites

Pour faire une conception manuelle de ce réseau on peut utiliser la méthode rationnelle avec une pluie de période de retour 5 ans donnée par :

$$i = \frac{2184.4}{t + 12}$$

Où i est l'intensité des précipitations (mm/h) et t la durée de la pluie (égale au temps de concentration). Les résultats de cette conception sont résumés par les tableaux (4) et (5).


| Conduite | Nœuds | | Cote du sol | Cote du sol | Pente du sol | Cote du radier amont | Cote du radier aval |
|----------|-------|------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| | amont | aval | (m) amont | (m) aval | (%) | (m) | (m) |
| 1-3 | 1 | 3 | 20 | 18,8 | 1,2 | 17,65 | 16,45 |
| 2-3 | 2 | 3 | 19,1 | 18,8 | 0,3 | 16,6 | 16,3 |
| 3-4 | 3 | 4 | 18,8 | 18,2 | 0,66 | 16,2 | 15,6 |
| 4-5 | 4 | 5 | 18,2 | 16 | 2,2 | 15,3 | 13,4 |

Tableau 4- Tableau récapitulatif de design

| Conduite | Longueur de la conduite (m) | Pente de la conduite (%) | Diamètre de la conduite (m) | Débit de design (m³/s) | Débit, coulant pleine (m³/s) | Vitesse d'écoulement (m/s) |
|----------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1-3 | 100 | 1,2 | 0,35 | 0,136 | 0,16 | 1,66 |
| 2-3 | 100 | 0,3 | 0,50 | 0,196 | 0,207 | 1,05 |
| 3-4 | 90 | 0,66 | 0,60 | 0,45 | 0,5 | 1,77 |
| 4-5 | 100 | 1,9 | 0,60 | 0,577 | 0,848 | 3,0 |

Tableau 5- Tableau récapitulatif des résultats hydrauliques

Des coupes le long des nœuds 1, 3, 4, 5 et 2, 3, 4, 5 sont montrées sur la figure 2






Figure 2 Coupes le long du réseau tel que conçu

Nous allons maintenant évaluer le comportement hydraulique de ce réseau lorsque soumis à la pluie de type Chicago présentée au tableau 1.

3.0. Ouvrir un nouveau fichier

Choisir dans le menu principal :

⇒ File » New




Figure 3 Créer un nouveau projet

- 3.1. Fixer les paramètres à utiliser par défaut
- 3.1.1. Choisir la nomenclature des objets par défaut
- ⇒ Project » Defaults » ID Labels




Figure 4 Choisir les paramètres du projet




Figure 5 Nomination des objets par défaut

- 3.1.2. Choisir la valeur des paramètres des bassins versants (subcatchment) par défaut (dans la même fenêtre)
- ⇒ Project » Defaults » Subcatchments




Figure 6 Choisir les valeurs des paramètres des bassins versants par défaut

3.1.3. Choisir les propriétés des conduites par défaut

→ Project » Defaults» Nodes/Links




Figure 7 Choisir les propriétés des conduites par défaut

Il est important de spécifier ici dans Flow Units CMS pour travailler avec le SI, la superficie est alors exprimée en hectares, la longueur en mètres, ...

Appuyer maintenant sur OK dans cette boîte de dialogue.

3.1.4. Choisir les identifiants visualisés par défaut

Afin de visualiser les numéros des objets au fur et à mesure de leur création il faut exécuter dans la 1ère ligne du menu principal :




Figure 8 Montrer le nom des objets au fur et à mesure de leur création

→View » Map Options»Annotation




Figure 9 Sélectionner les éléments désirés à visualiser lors de la création

Puis cocher tous les éléments qu'on aimerait voir au fur et à mesure de leur création.

Appuyer sur OK pour accepter ces choix.

3.2. Dessiner un réseau

La figure 10 illustre les éléments qui peuvent exister dans un réseau.




Figure 10 Les éléments constitutifs d'un réseau

3.2.1. Dessiner les bassins versants

⇒ Appuyer sur de la barre d'outil, si cet élément n'est pas visible choisir :

View » Toolbars » Object

- ⇒ Dessiner un pas un chacun des quatre bassins versant. Les cotés des bassins sont crées par un clic gauche. On doit terminer par un dernier clic droit quand on joint la dernière extrémité à la première.
- ⇒ Une fois les quatre (4) bassins dessinés appliquer un clic sur la flèche pour terminer.




Figure 11 Créer un sous-bassin versant




Figure 12 Créer les quatre (4) bassins

3.2.2. Dessiner les nœuds et l'exutoire

Nous allons maintenant représenter les nœuds 1, 2, 3, 4 et l'exutoire 5 représentés sur la figure 1.

- $\Rightarrow\;$ pour cela appuyer sur lacksquare
- ⇒ déplacer la souris et dessiner à l'aide d'un clic gauche successivement les nœuds J1, J2, J3 et J4.

⇒ Une fois les quatre (4) bassins dessinés appliquer un clic sur la flèche ▶ pour terminer.




Figure 13 Créer les nœuds de drainage

- ⇒ pour créer l'exutoire du réseau, cliquer sur l'icône ▽
- ⇒ puis placer cet élément à l'endroit désiré avec un clic gauche de la souris
- ⇒ Une fois les quatre (4) bassins dessinés appliquer un clic sur la flèche ▶ pour terminer.




Figure 14 Créer l'exutoire

3.2.3. Dessiner les conduites

- ⇒ Choisir l'élément □ de la barre d'outils avec un clic gauche de la souris
- \Rightarrow Cliquer sur J1, puis sur J3, puis sur J4 puis sur Chute1.




Figure 15 Dessin d'une branche

⇒ Cliquer sur J2, puis sur J3 pour terminer le réseau.




Figure 16 Dessin de la conduite C4

⇒ Une fois les quatre (4) bassins dessinés appliquer un clic sur la flèche pour terminer.

3.2.4. Dessiner une station météo

- \Rightarrow Sélectionner le bouton de la barre d'outil
- ⇒ déplacer le curseur à l'endroit désiré puis appliquer un clic gauche
- \Rightarrow Une fois la station pluviométrique dessinée appliquer un clic sur la flèche $\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}\hline x pour terminer. \end{tabular}$




Figure 17 Introduction d'une station météorologique

3.3. Spécifier les caractéristiques des objets

3.3.1. Procédure générale

Il est maintenant temps de fournir les données caractéristiques réelles de chacun des objets introduits précédemment par défaut.

Trois moyens sont possibles:

- double-cliquer directement sur l'objet (la plus pratique)
- clic droit sur l'objet puis cliquer sur 'Properties'.

- choisir le bloc 'data' (3^{ième} ligne de l'écran) et sélectionner l'objet en double-cliquant sur son nom ou en cliquant sur

Notez que la touche F1 vous fournit en tout moment de l'aide si vous doutez des unités ou de la signification d'un paramètre.

3.3.2. Assignation des données météo

Très souvent une même station pluviométrique est utilisée pour plusieurs sous bassins. S'il y a une seule station pour l'ensemble des sous-bassins alors :

⇒ Choisir Edit » Select all




Figure 18 Choisir l'ensemble des sous-bassins

 \Rightarrow puis choisir **Edit** » **Group Edit**




Figure 19 Choisir le groupe pour lequel on assigne une propriété (Subcatchment)

Dans la boite de dialogue qui s'affiche, il faut choisir :

- → 'subcatchment' comme groupe d'objets (For Objects of type);
- → 'Rain Gage' comme propriété à éditer (Edit the property) et
- →**sp1** Comme nom de cette propriété. (By replacing it with)




Figure 20 Spécifier le groupe (Subcatchment), la propriété (Rain Gage) et son nom (SP1)

Appuyer sur OK pour accepter.

Il faut maintenant fournir les données pluviométriques de la station sp1. Pour ce faire, il faut choisir : **Data »Time Series** puis clique sur l'icône + pour ajouter un objet. Il faut alors remplir manuellement le tableau qui apparaît avec les données du tableau.1.et lui assigner un nom dans la case **Time series Name** (en l'occurrence TS1).

On peut aussi importer un fichier Excel à l'aide de copier/coller ou le charger avec l'option *Load*.




Figure 21 Création d'une série temporelle pour les données pluviométriques

Pour assigner cette série à la station pluviométrique

SP1 : ⇒ double-cliquer sur la station pluviométrique. SP1

⇒ pour Rain-Format choisir → intensity

⇒ pour Rain Interval choisir → 0 : 10

⇒ pour Series Names : fournir TS1




Figure 22 Assignation de la série de données à la station pluviométrique

3.3.3. Assignation des nœuds de drainage et des propriétés des bassins

Il faut maintenant spécifier dans quel nœud se draine chacun des quatre (4) bassins.

Pour ce faire :

⇒ Double-cliquer dans le petit carré noir au centre du bassin versant 1 (BV1) il apparaît une boîte de dialogue. On doit alors spécifier dans OUTLET J1. On voit tout de suite se dessiner une ligne en pointillés.

- ⇒ On peut par la même occasion spécifier la superficie en hectares (1.4), la pente en %(1) et le pourcentage imperméable (48). Les coefficients de Manning pour les surfaces perméables et imperméables peuvent dans un premier temps gardés par défaut à respectivement à 0.1 et 0.01.
- ⇒ Spécifier la largeur W du bassin en m. Cette largeur peut être calculée à l'aide de formules exposée dans l'annexe 1 et ajustée par la suite dans l'étape de calibration du modèle. Dans un premier temps on peut fixer cette valeur à W = 2L (162m pour bv1).





Figure 23 Assignation des nœuds de drainage et des propriétés des BV

Note: Trois choix sont possibles dans l'item Subarea Routing:

1)Outlet,2)Impervious et 3)Pervious. Le premier choix (Outlet)implique que les surfaces perméables et imperméables contribuent séparément à l'écoulement à l'exutoire. Le deuxième choix (Impervious) implique que l'écoulement provenant des surfaces perméables transite par les surfaces imperméables avant de rejoindre l'exutoire. Le dernier choix(Pervious) signifie que l'écoulement provenant des surfaces imperméables transite par les surfaces perméables avant de rejoindre l'exutoire. Ceci peut représenter une toiture dans la gouttière est reliée au jardin versus une toiture dont la gouttière se déverse dans un stationnement.

3.3.4. Assignation des données des Nœuds

Les données les plus communes à fournir aux nœuds sont la cote du radier (Invert EI) : cette cote doit être égale à la plus basse cote des radiers de toutes les conduites reliées à ce nœud .En l'occurrence pour le nœud 3 Invert EI=16.2m . Et la profondeur maximale (max depth) qui est la distance entre le radier du nœud et la cote au sol. En l'occurrence pour le nœud 3 Max depth= 2.6 m.



3.3.5. Assignation des données des conduites

⇒ Double-cliquer tour à tour sur chacune des conduites.

- ⇒ Dans chaque boite de dialogue modifier au besoin :
 - Shape en l'occurrence (C1) CIRCULAR,
 - Max depth (diamètre) pour C1 0.35,
 - Length (longueur) pour C1 100,
 - Inlet offset (voir figure 24) 0.1
 - La hauteur du radier amont de la conduite par rapport à la cote du nœud de départ (Invert El). En l'occurrence pour la conduite 3-4, Inlet offset=0
 - Outlet offset (voir figure 24) 0.35
 - La hauteur du radier aval de la conduite par rapport à la cote du nœud d'arrivée (Invert El). En l'occurrence pour la conduite 3-4, Outlet offset=0.3m.
 - Initial flow (débit de temps sec) 0.




Figure 24 Assignation des données des conduites

3.4. Sauvegarde des fichiers de données

- 1. Choisir Title/Notes et cliquer sur le bouton 4.
- 2. Donner un nom de votre choix (par exemple projet1) et cliquer sur OK.
- 3. Choisir l'option Save as dans le menu File.
- 4. Choisir un répertoire et un nom sous lequel vous voulez sauver le projet.
- 5. Cliquer sur save.




Figure 25 Attribution d'un titre au projet pour le sauvegarder

3.5. Choisir les options dans le menu et cliquer sur. La figure 26 montre les options disponibles :

-l'unité de débit sera pour nous systématiquement pour nous CMS (M³/S).

-le modèle de calcul des infiltrations sera celui de Horton dont les valeurs sont fournis en annexe 1 pour les différents types de sol.

-SWMM nous offre de choisir entre trois modèles pour les calculs hydrauliques : le premier (*Steady Flow*) est basé simplement sur l'utilisation de l'équation de Manning. Ce modèle peut être utilisé lors de la conception lorsque le débit est constant. Le deuxième modèle qui est basé sur l'onde cinématique (*kinematic Wave*) ne doit être utilisé qu'en écoulement à surface libre en absence de toute influence avale. Le troisième modèle est le plus complet. Il est capable de représenter les mises en charge et les refoulements dans un réseau même maillé. Mais il peut produire des instabilités numériques.

Pour le présent exemple, on peut choisir *kinematic Wave* comme modèle de calcul hydraulique, les unitées de débit en CMS et Horton comme modèle d'infiltration. Allow ponding ne doit pas être sélectionné. Quand l'option Allow ponding n'est pas sélectionné le volume excédentaire qui ne peut être acheminée par une conduite en charge est perdu!!!

- Sur la même page de dialogue fixer la fin de la simulation (end Analysis Time) à 12 :00 :00 (figure 27).
- Sur la même page de dialogue fixer le pas de temps (Time Step) à 60 sec (figure 27).
- Cliquer sur ok




Figure 26 Choix des options de la simulation « General »




Figure 27 Les différentes options de la simulation

3.6. Exécuter une simulation

3.6.1. Exécuter une simulation

⇒ Project »Run Simulation ou cliquer sur ▶




Figure 28 Exécution de la simulation

3.7. Visualiser les résultats

3.7.1. Visualisation du « rapport d'état »

Le "rapport d'état" contient de l'information sommaire utile à propos des résultats de la simulation. Pour visualiser le rapport, sélectionner **Report » Status**. Une partie du rapport de la simulation déjà réalisée est représentée sur la Figure 29 .

| EPA STORM WATER MANAGEMENT MO | ODEL - VERSION 5. | 0 (Build 5.0.009) |
|--|--|---|
| | | |
| Projet1 | | |
| ******** | | |
| Analysis Options | | |
| Flow Units Infiltration Method Flow Routing Method Starting Date Ending Date Antecedent Dry Days Report Time Step Wet Time Step Routing Time Step | CMS HORTON KINWAVE JUN-15-2007 00:0 JUN-15-2007 12:0 0.0 00:15:00 00:15:00 01:00:00 60.00 sec | |
| ************************************** | Volume hectare-m 0.167 0.000 0.048 | Depth mm 31.000 0.000 8.924 |
| Surface Runoff | 0.124 0.000 -2.754 | 22.927 0.002 |
| Flow Routing Continuity | Volume hectare-m | Volume Mliters |
| Dry Weather Inflow Wet Weather Inflow Groundwater Inflow RDII Inflow External Inflow External Outflow Surface Flooding Evaporation Loss Initial Stored Volume Continuity Error (%) | 0.000 0.124 0.000 0.000 0.000 0.115 0.004 0.000 0.000 0.000 | 0.000 1.238 0.000 0.000 0.000 1.153 0.035 0.000 0.000 |

Figure 29 Partie du « rapport d'état » de la première simulation

3.7.2. Visualisation des résultats sur le schéma

Les résultats de la simulation (ainsi que certains autres paramètres du design tel que la superficie des bassins, l'élévation des radiers des nœuds, la profondeur maximale des conduites...) peuvent être visualisés en code couleur sur le plan d'étude. Afin de visualiser une variable en particulier :

- 1. sélectionner « Map» du panneau de gauche,
- 2. sélectionner les variables à visualiser pour les bassins, les nœuds et les conduites (figure 30),
- le code couleur pour une variable en particulier est présenté sur l'aire d'étude. Afin d'afficher ou de cacher les légende sélectionner View >> Legends (figure 31)
- 4. sélectionner View >> Legends >> Modify pour modifier l'échelle des couleurs.
- 5. la case « Date / Time / Elapsed Time» peut être utilisé pour afficher les résultats de la simulation à différents moments. La figure 32 montre les résultats de la simulation à 25 min.
- 6. pour animer, sélectionner **View >> Toolbars >> Animator** et utiliser l'outil « Animator Toolbar» pour contrôler l'animation (figure 33).




Figure 30 Choix des variables à visualiser




Figure 31 Visualisation des légendes




Figure 32 Visualisation des résultats sur le schéma




Figure 33 Outil d'animation pour la visualisation des résultats

3.7.3. Visualisation des résultats sur des séries temporelles

Afin de générer des séries temporelles des résultats de la simulation, il faut :

- 1- sélectionner Report >> Graph >> Time Series ou bien simplement cliquer sur le bouton du « Standard Toolbar ».
- 2- une boite de dialogue apparaît et permet de choisir les objets et les variables à tracer.

On peut par exemple tracer le débit dans les conduites en fonction du temps en faisant les choix tels que montré sur la figure 34. Les débits dans les quatre conduites résultants de la simulation sont présentés sur la figure 35.

- N.B : lors de la visualisation des séries de débit ou de niveau dans une conduite on peut observer des fluctuations rapides et prononcées dans les courbes. Ces fluctuations peuvent ne pas être représentatives de phénomènes hydrauliques mais dues simplement à des instabilités numériques. Ces fluctuations qui accompagnent surtout la méthode de l'onde dynamique peuvent être éliminées par un des moyens suivants :
 - 1) la réduction du pas de temps de calcul (moins de 60 Sec);
 - 2) l'élimination des termes d'inertie (*Options>>Dynamic Wave>>Inertial term>>Ignore*)
 - 3) le choix d'un pas de temps variable (*Options>>Dynamic*Wave>>Variable Time Step>>Use>>Adjustment Factors %(75)
 - 4) l'allongement artificiel des conduites courtes ((*Options>>Dynamic Wave>>Conduit Lengthening*)




Figure 34 Boite de dialogue pour tracer les séries temporelles




Figure 35 Graphique des débits des conduites en fonction du temps

3.7.4. Visualisation des résultats sur un profil en long

La présentation du profile en long permet de montrer la variation du niveau d'eau à travers une série de nœuds et de conduites connectées. Afin de créer un tel graphique :

- 1- sélectionner **Report >> Graph >> Profile** ou simplement cliquer sur le bouton du « Standard Toolbar ».
- 2- entrer le nœud du début et le nœud de la fin du profil comme indiqué sur la figure 36.

La figure 37 montre un exemple de profil en long au temps 25 minutes après le début de la simulation.




Figure 36 Boite de dialogue pour le tracé du profil en long




Figure 37 Exemple de profil en long

3.7.5. Impression et exportation des résultats

L'option « Page Setup » permet de personnaliser l'impression et « Print Preview» de la visualiser avant d'imprimer (figure 38).




Figure 38 Les options d'impression

L'exportation des données se fait à l'aide de l'option « Copy to » Ce qui revient à mettre le fichier dans le presse-papiers ou «Enregistrer Sous» le fichier au format voulu (figure 39 et figure 40).




Figure 39 Exportation des résultats




Figure 40 Choix de l'endroit et de format de l'exportation

Annexe 1 : Valeur des paramètres du modèle de Horton


Méthode de Horton

La formule de Horton (1940) exprime l'intensité d'infiltration par :

$$f(t) = f_{\infty} + (f_0 - f_{\infty})e^{-kt}$$

Où f_0 est l'infiltration maximum au temps t=0, f_∞ est l'infiltration asymptotique quand t devient grand, t est le temps écoulé depuis le début des précipitations, k est un paramètre en unités inverses du temps.

Les valeurs de l'intensité de l'infiltration s'expriment généralement en millimètres d'eau par heure ou pouces d'eau par heure.



Par l'intégration de l'équation $f\left(t\right)=f_{_{\infty}}+(f_{_{0}}-f_{_{\infty}})e^{-kt}\,,\quad \text{ on obtient l'infiltration}$ cumulative (en millimètres d'eau) :

$$F(t) = f_{\infty}t + \frac{(f_0 - f_{\infty})}{k}(1 - e^{-kt})$$

Le tableau donne les paramètres de l'équation de Horton en fonction du type de sol.

Paramètres d'infiltration de Horton

| Catégorie de sol | A | В | С | D |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| f ₀ (mm/h) | 250 | 200 | 125 | 75 |
| f _∞ (mm/h) | 25 | 12 | 6 | 2,5 |
| k (1/h) ´ | 2 à 5 | 2 à 5 | 2 à 5 | 2 à 5 |

A : faible possibilité de ruissellement (sable et gravier bien drainés)

B: taux d'infiltration moyen (texture moyennement fine à moyennement grosse : sable)

C : faible taux d'infiltration (texture assez fine, sols contenant de l'argile)

D : forte possibilité de ruissellement (argiles, nappes constamment hautes)