GUIDE POUR LE SOFT DU CLUB ROBOT

Sommaire

- I. Le SVN
 - a. Installer le SVN du club
 - b. Les différentes fonctionnalités
- II. Les fonctions les plus courantes pour la High_Strat
 - a. Les conventions du club
 - b. Les fonctions basiques
 - c. Configurer un capteur ou actionneur
- III. Le Simulateur
- IV. Les câblages
 - a. Régler un actionneur
 - b. Régler un capteur
 - c. Brancher le simulateur

I. Le SVN

Le SVN est un outil très pratique pour le soft du club robot, il permet de partager son travail avec les autres codeurs sans problème. Le principe de ce « Drive », est qu'une fois le code fait sur son ordinateur, on peut l'implémenter dans le code principal partagé à tous afin que les autres codeurs puissent avoir accès à votre travail.

Pour que tout se passe correctement, il est impératif de suivre deux règles avant de partager notre travail :

- Il faut vérifier que votre code compile c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur.
- Il faut Updater le SVN et régler les conflits potentiels

a. Installer le SVN

Tout d'abord, télécharger le logiciel TortoiseSVN et lancé l'installation. Aller dans votre zone de stockage racine (en général le disque C), faites un clic droit et faites un le syn Checkout...

Il vous sera demandé un URL et un dossier spécifique, créé un dossier (ex : Eseo_robot), éviter les espaces, mettez des _ et pour l'URL : http://svn.robot-eseo.fr/svn/robot_eseo/

Le svn est assez gros environ 3,5 Go donc assurez-vous d'avoir une bonne connexion internet.

b. Les fonctionnalités du SVN

La plupart des fonctionnalités du SVN sont utilisé pour régler des problèmes de conflit. Un conflit arrive lorsqu'un fichier est modifier part deux personnes à la fois. Dans ce cas, vous le verrez lorsque vous lancez une update votre SVN. Un message indiquant un conflit sera affiché. Dans ce cas vous avez plusieurs options : Soit vous demandez

II. Les fonctions les plus courantes pour la High_Strat

III. Le Simulateur

Passer en mode simulateur :

- Préciser la fonction que vous voulez utiliser (ex : high_level_strat ou guillaumeDu_strat_inutile_small).
- Dans le fichier : Strategie/config/config_use.h :

```
11 #ifndef CONFIG USE H
12 #define CONFIG_USE_H
13
--MODE ET USE--
  #define SIMULATION_VIRTUAL_PERFECT_ROBOT
                                            Afin que les actionneurs et certaines fonction en strat renvoi true
   #if SIMULATION_VIRTUAL_PERFECT_ROBOT
20
      #define ACT_NO_ERROR_HANDLING
21
      #warning 'ATTENTION CE MODE EST STRICTEMENT INTERDIT EN MATCH NE SOYEZ PAS INCONSCIENT!'
22
23
     #define ACT NO ERROR HANDLING
24
   #endif
25
```


Dans le fichier Propultion/config/config_use.h :

```
#ifndef CONFIG USE H
11
    #define CONFIG_USE_H
12
13
15
                                 -MODE ET USE-
16
    17
18
                                                           de la propulsion virtuelle hors du robot, activez ceci :

//L'odométrie est faite sur un robot virtuel parfait.

//Envoi des msg can sur l'uart, en utilisant le format normalisé des msg can over uart
        //Pour l'utilisation de l'écran LCD tactile
19
        #define SIMULATION VIRTUAL PERFECT ROBOT
20
        #define CAN_SEND_OVER_UART
21
                                                              '<u>Envoi des</u> messages XBEE <u>venant de la simu</u>lation <u>sur le</u> CAN
22
23
        #define XBEE_SIMULATION
                                                             /Envoi des messages contenant les informations du polygone d'évitement pour la simulation graphique
/Dans ce mode, le bus CAN est désactivé.
        #define DISPLAY AVOIDANCE POLY
                                                       1
24
        #define DISABLE CAN
25
```

- Relier les port STR et PROP d'un Fond de Panier (FdP) a votre ordinateur grâce à un câbles RJ-12, une perf et un USB de type A. C'est par ce câble que vous recevrez les logs de la propulsion et de la stratégie utile pour faire fonctionner le simulateur.
- Dans le dossier C:\svn\R_D\Simulation\exec, lancer l'application Simulateur. Si c'est la première fois que vous l'utiliser, n'oublier pas d'extraire le fichier « dll » sinon ça me fonctionnera pas ⑤.
- Dans le simulateur, configurer vos ports :



- Une fois les ports configurer, ouvrez les Strat et Prop que vous aller utiliser et appuyiez



 Le simulateur est prêt a être utilisé, appuie sur le bouton start (bleu) de la carte stratégie du FdP pour lancer la simulation. Les logs apparaîtront dans les fenêtres que vous avez ouvertes. Ces logs vous seront utile pour connaître la machine à état (MAE) que le robot est entrain de fasire et les actions qu'il effectue. Cela vous permettra de mieux débuguer votre code.