

- **Problema:** La impresora no responde ni imprime.

Solución:

- Verifica que esté encendida y conectada correctamente al equipo o red.
- Revisa que no haya atascos de papel.
- Reinicia la impresora y la computadora.
- Asegúrate de que los controladores estén instalados y actualizados.

- **Problema:** Atasco de papel frecuente.

Solución:

- Retira con cuidado el papel atascado siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Usa papel de calidad y con el gramaje adecuado.
- Evita cargar demasiadas hojas en la bandeja.
- Mantén limpia la ruta del papel y los rodillos.

- **Problema:** Impresiones borrosas o con manchas.

Solución:

- Limpia los cabezales de impresión o el tambor.
- Usa cartuchos o tóner originales o de buena calidad.
- Verifica que el papel sea compatible con la impresora.
- Ajusta la configuración de calidad en el software de impresión.

- **Problema:** La impresora imprime hojas en blanco.

Solución:

- Revisa el nivel de tinta o tóner y reemplaza si es necesario.
- Limpia los cabezales de impresión.
- Asegúrate de que los cartuchos estén bien instalados.
- Verifica que el archivo que imprimes no esté vacío.

- **Problema:** La impresora imprime solo en una bandeja o tamaño de papel incorrecto.

Solución:

- Configura correctamente el tamaño y tipo de papel en las propiedades de la impresora.
- Verifica la selección de bandeja en la impresora o el driver.
- Ajusta manualmente la guía del papel en la bandeja.

- **Problema:** La impresora se conecta pero aparece como "offline".

Solución:

- Reinicia la impresora y el equipo.
- Verifica la conexión de red o USB.
- Establece la impresora como predeterminada.
- Elimina trabajos de impresión atascados en la cola.

- **Problema:** La impresora no reconoce el cartucho o tóner.

Solución:

- Retira y vuelve a colocar el cartucho correctamente.
- Limpia los contactos eléctricos del cartucho y la impresora.
- Reemplaza el cartucho si está dañado o caducado.
- Actualiza el firmware de la impresora.

- **Problema:** La impresión es muy lenta.

Solución:

- Reduce la calidad de impresión para documentos de borrador.
- Imprime en modo borrador o escala de grises si no es necesaria alta calidad.
- Revisa la conexión (USB directa suele ser más rápida que Wi-Fi).
- Actualiza los controladores de la impresora.

- **Problema:** La impresora imprime páginas con rayas o líneas.

Solución:

- Limpia los cabezales o tambor de impresión.
- Reemplaza cartuchos o tóner con baja calidad.
- Verifica que el papel esté seco y sin arrugas.
- Usa papel adecuado para tu impresora.

- **Problema:** Error de "falta papel" aunque hay papel cargado.

Solución:

- Revisa que la guía de papel esté correctamente ajustada.
- Limpia los sensores de papel en la impresora.
- Asegúrate que el papel esté cargado correctamente y no esté doblado.
- Reinicia la impresora para resetear el sensor.