WCH-Link 使用说明 V1.1

一、下载模式及切换方式

模式	指示灯	IDE	支持芯片
RISC-V	空闲时蓝灯常灭	MounRiver Studio	本公司支持两线调试的 RISC-V 核芯片、
			CH32F103
ARM	空闲时蓝灯常亮	Keil	支持 SWD 协议的 ARM 核芯片

模式切换:

ARM 模式。

Tx 接 GND 时将 WCH-Link 插上 USB 接口, 切换模式, 下次插上 USB 接口时保持该模式。

例:当前 WCH-Link 空闲时蓝灯常灭,为 RISC-V 模式; 断电后短接 Tx 和 GND 并将其插上 USB 接口,模式切换为 ARM,此时空闲时蓝灯常亮;断开 Tx 和 GND,下次插上 USB 接口时仍为

注:

- 1. 下载和调试时,蓝灯闪烁
- 2. 切换模式时, WCH-Link 上电后请断开 Tx 和 GND
- 3. MounRiver Studio 获取网址: http://mounriver.com/

4.

二、引脚连接

常用芯片型号	SWDIO	SWCLK
CH32V103/CH32F103	PA13	PA14
CH573/CH9575R	PB14	PB15
CH569	PA11	PA10
CH579	PB16	PB17

注:

部分芯片需使用 ISP 工具开启两线调试接口,具体见手册,使用时请注意 WCH-Link 的模式


三、 虚拟串口及支持波特率

1200	2400	4800	9600	14400
19200	38400	57600	115200	230400


注:

- 1. Win7 下需安装 CDC 驱动
- 2. 若重新拔插 WCH-Link,请重新开启串口调试助手

三、固件更新方式



固件更新异常说明:



所需工具: WCHISPTool

获取方式: 1. MounRiver Studio 菜单栏 Tools -> In-System Programming Tool

2.http://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html

四、典型问题说明



注:

- 1. 用户程序开启睡眠功能时,不支持调试功能
- 2. 若使用 debug 功能时异常退出,建议重新拔插 WCH-Link
- 3. 使用 CH32V103/ CH32F103 的下载和调试功能时, BOOT0 接地
- 4. 使用 CH569 的调试功能时,用户代码必须小于配置的 ROM 空间,具体见 CH569 手册表 2-2
- 5. 使用调试功能时,请确保芯片处于读保护关闭状态

五、驱动相关

安装 Mounriver Studio 时会自动安装 WCH-Link 在 RISC-V 模式下的驱动,安装成功后设备管理器如下表所示,如果驱动安装失败,请打开 Mounriver Studio 安装路径下的 LinkDrv 文件夹,手动安装 Link 文件夹下的 SETUP.EXE。

设备管理器	驱动路径
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	MounRiver → MounRiver_Studio → LinkDrv → DapLinkSerARI模式下的CDC驱动 LinkRISC-V模式下的VCH-Link驱动RISC-V模式下的CDC驱动

WIN7 下 CDC 设备安装问题:

- 1. 若串口驱动安装成功,则无需以下步骤
- 2. 确认路径 B 中是否有 usbser.sys 文件,如果缺失,从路径 A 中将其复制到路径 B
- 3. 重新安装 CDC 驱动 (驱动路径见上表,请安装对应模式下的 CDC 驱动)
- 4. 若仍不成功,可参考下方链接中的文档



参考资料: http://www.wch.cn/downloads/InstallNoteOn64BitWIN7 ZH PDF.html