

Machete Diario para el Preceptor

Este sistema funciona de forma **100% automática**. Si la pantalla muestra la hora corriendo con normalidad, los recreos de siempre van a sonar solos en sus horarios habituales.

Guardá este texto a mano para cuando necesitéis resolver las tareas del día a día:

1. ¿Para qué sirve cada botón?

- **MENU**: Te permite ingresar al menú principal o saltar al siguiente dato que quieras editar (por ejemplo, pasar de cambiar la hora a los minutos).
- **ARRIBA / ABAJO**: Sirven para cambiar los números (subir o bajar el tiempo) o para moverte entre las opciones de la pantalla.
- **OK**: Confirma la opción que elegiste en pantalla o guarda los cambios definitivos que hayas hecho.
- **PAUSA**: Desactiva todos los timbres automáticos del día (o corta el sonido inmediatamente si justo está sonando).
- **SALIR**: Tu botón de escape rápido. Si te equivocás o te perdés en el menú, lo apretás y volvéis al reloj inicial al instante sin romper nada.

2. Tareas Rápidas (Paso a Paso)

A. Configurar o Cancelar un Timbre Único (Para el día de hoy)

Usalo si hay una jornada especial, examen, o los chicos se retiran antes y necesitás que el timbre suene a una hora que no está en el cronograma de siempre.

- **Para CREARLO**:
 1. Apretá **MENU**.
 2. Con las flechas (**ARRIBA / ABAJO**), buscá la opción **[Timbre Unico]** y apretá **OK**.
 3. Elegí la **Hora** con las flechas y apretá **MENU**.
 4. Elegí los **Minutos** con las flechas y apretá **MENU**.
 5. Elegí un tipo de sonido con las flechas (del 1 al 4) y apretá **OK** para guardar.
 6. ¿Cómo sé si quedó bien? Vas a ver un asterisco (*) abajo a la derecha en la pantalla. Cuando suene a la hora exacta que programaste, se borrará solo de la memoria.
- **Para CANCELARLO (Si te arrepentiste antes de que suene)**:
 1. Asegurate de estar en la pantalla principal (donde se ve la hora corriendo).
 2. Apretá una vez el botón **OK**. El asterisco (*) de la esquina va a desaparecer y la alarma quedará completamente borrada.

B. Cambiar la hora del reloj (Poner en hora)

Usalo si el reloj del sistema quedó desactualizado o si cambia el horario escolar.

1. Apretá **MENU**.

2. Verificá que en la pantalla se lea **[Ajustar Reloj]** y apretá **OK**.
3. Vas a ver una flechita (>) apuntando al número que estás editando. Cambiá ese valor usando las flechas (**ARRIBA / ABAJO**).
4. Apretá **MENU** para saltar al siguiente dato en este orden preciso: Año -> Mes -> Día -> Hora -> Minuto.
5. Cuando termines de acomodar los minutos, apretá **OK** para guardar la hora definitiva en la memoria.

C. Suspender los timbres (Días de lluvia, actos o feriados)

Usalo para que el cronograma automático no interrumpa un acto escolar o si el colegio está vacío.

- **Para apagarlo:** Apretá el botón **PAUSA**. Verás que arriba a la derecha de la pantalla aparece la palabra **PAUSA**. Mientras ese cartel esté activo, los timbres automáticos no van a sonar.
- **Para prenderlo de nuevo:** Volvé a apretar **PAUSA**. El cartel desaparecerá y todo vuelve a trabajar normalmente.
- **Corte de emergencia:** Si el timbre se clavó sonando por error y querés que se calle de inmediato, apretá **PAUSA**.

D. El botón de pánico: "Toqué cualquier cosa y me perdí"

Si entraste a un menú por error, cambiaste un número sin querer o la pantalla muestra opciones raras:

- Apretá una vez el botón **SALIR**. El sistema descartará cualquier cambio que estuvieras editando y te regresará al reloj normal de forma segura.