

AIC8800D80X2系列射频测试说明

RF_TEST版本

版本号 v2.0

2024-8-19 爱科微半导体(上海)有限公司



公司		爱科微半导体(上海)有限公司 AIC Semiconductor (Shanghai) CO., Ltd.										
版本信息	日期	Release note										
V1.0	2024年8月19日	更新 pwrofst,添加 set_ant										
			(X)									
			NO									
			OVY									

AC Semiconductor Confidential



i =1.
714
ノバ

一.工具介绍	3
二.WIFI_TEST 测试指令	4
2.1 WIFI 部分	4
2.1.1 WiFi 测试指令	4
2.1.2 单 TONE 测试指令	5
	5
2.1.4 晶体频偏校准指令	6
2.1.5 读写 mac 地址	7
2.1.6 TX power 设置	8
0.1.7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
2.1.8 config 文档使用	11
三. WIFI_TEST 编译说明	
四.测试示例:	
Semi conductor	



·. 工具介绍

适用于 linux (ubuntu /android)

fmacfw.bin用于正常模式, fmacfw rf.bin用于测试模式

以下以ubuntu为例,用户界面输入测试命令:(以下命令均以 wlan0 为例,实际以 ifconfig 显示为准)格式 wifi test if name command parameters

COMMAND:

ALC Seniconductor Conflidential Analogous Conflidential Republication



二. WIFI_TEST测试指令

2.1 WIFI部分

2.1.1 WiFi测试指令

1. wifi_test wlan0 set_tx chan bw mode rate length interval(可省掉) power(可省掉) \\ WiFi 发射测试开始

1-1-1: channel

	Chan_num
2.4G	ch1-ch13
5G	Ch36-ch165

1-1-2: bandwidth

	bw
0	20M
1	40M
2	80M

1-1-3: mode 和 rate 对应关系

		are 1/2 zame 2/4/22/5/2/												
idx	mode			rate										
0	NON	idx	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	HT	rate	1M	2M	5.5M	11M	6M	9M)12M	18M	24M	36M	48M	54M
2	HT MF	idx		0-7										
		rate		MCS0-MCS7										
4	VHT	idx							0-9					
		rate					,	MCS	SO-MCS	S 9				
5	HE SU	idx							0-11					
		rate						MCS	0-MCS	11				

idx	mode		rate
2	HT MF	idx	8-15
		rate	MIMO (MCS8-MCS15)
4	VHT	idx 🔺	16-25
		rate (MIMO (MCS0-MCS9)
5	HE SU	idx	16-27
		rate	MIMO (MCS0-MCS11)

Length推荐值:

	20M	40M	80M
B/NON-HT	1024		
HT/VHT/HE	4096	8192	16384

Interval: (Note: 此参数根据实际使用配置。对发包间隔无要求的此参数话可不写,使用默认值即可。) 发包间隔:最小值50,单位: μs

Powr: 功率值,此参数根据实际使用配置。对功率无要求的此参数话可不写或者写255,则使用默认值,(如果输入此参数前面的interval参数也需要输入)

SISO:



率15dBm

MIMO:

eg: wifi test wlan0 set tx 1 0 2 8 4096

eg: wifi test wlan0 set tx 1 0 4 16 4096

eg: wifi test wlan0 set tx 1 0 5 27 4096

\\ MIMO 2412MHz ,HT20 MCS8 ,length4096

\\ MIMO 2412MHz, VHT20 MCS0, length4096

105 YO YO 1

\\ MIMO 2412MHz ,HE20 MCS11 ,length4096

2. wifi test wlan0 set txstop

no parameter

\\ WiFi发射测试停止

3. wifi_test wlan0 set_rx chan_num bw

\\ WiFi接收测试开始

chan_num (见1-1-1 **channel**)

bw (见1-1-2 bandwidth)

eg: wifi test wlan0 set rx 10

\\ 2412MHz, bandwidth 20M

4. wifi_test wlan0 set_rxstop

no parameter

5. wifi_test wlan0 get_rx_result

no parameter

返回参数: 从 SET RX 到 SET RXSTOP 这段时间内接收到总的数据包的个数

6. wifi_test wlan0 set_ant val

val:0 ANT0打开, ANT1打开

val:1 ANT0打开, ANT1关闭

val:2 ANT0关闭, ANT1打开

\\ 发单流时天线口选择设置

\\ WiFi 接收测试收到的包的个数

单TONE测试指令 2.1.2

wifi test wlan0 set txtone val

\\ tx单tone

val: 0 关闭

val: 1 val 打开(1后面的参数范围-20-19)

0	关闭	no parameter									
1	打开	-201	0	1-19							
		负偏	中心偏点	正偏							

eg: wifi_test wlan0 set_txtone 1 1

\\打开正向偏1M

eg: wifi_test wlan0 set_txtone 0

\\ 关闭

2.1.3 SRRC指令

过 SRRC 杂散测试时, 打开 SRRC 指令 wifi test wlan0 set srrc val

val:0 关闭

打开 val:1



2.1.4 晶体频偏校准指令

AIC8800D80X2 XTAL 电路内部提供了可变负载电容,支持负载电容为 9-11pF 的 crystal unit。

1. wifi_test wlan0 set_xtal_cap val

val: 十进制有符号数

eg: wifi test wlan0 set xtal cap -2

2. wifi test wlan0 set xtal cap fine val

val: 十进制有符号数

eg: wifi_test wlan0 set_xtal_cap_fine 10

3. wifi_test wlan0 set_freq_cal val val 十六进制绝对值

eg: wifi_test wlan0 set_freq_cal 1a

4. wifi_test wlan0 set_freq_cal_fine val val: 十六进制绝对值

eg: wifi_test wlan0 set_freq_cal_fine 16

5. wifi_test wlan0 get_freq_cal no parameter

\\晶体频偏粗调,默认值16(0x10), 范围0-31(0x00~0x1F)

\\ 负向频偏,降低内部负载电容

晶体频偏细调,默认值31(0x1F), 范围0-63 (0x00~0x3F)

∖正向频偏,提高内部负载电容

\\ 写晶体频偏校准粗调值到efuse\flash

\\ 写晶体频偏校准粗调值 0x1A 到 efuse\flash

\\写晶体频偏校准细调值到efuse\flash

\写晶体频偏校准细调值0x16到efuse\flash

\\ 读频偏值

粗调校准流程:

- ①判断 frequency offset (Δf) 极性, Δf>0, setxtalcap 4, 反之, setxtalcap -4;
- ②判断 frequency offset (Δf) 极性, Δf>0, setxtalcap 2, 反之, setxtalcap -2;
- ③判断 frequency offset (Δf) 极性, Δf >0,setxtalcap 1,反之,setxtalcap -1;细调校准流程:
- ①判断 frequency offset (Δf) 极性, Δf>0, setxtalcapfine 16, 反之, setxtalcapfine -16;
- ②判断 frequency offset (Δf) 极性, Δf >0,setxtalcapfine 8,反之,setxtalcapfine -8;
- ③判断 frequency offset (Δf) 极性, Δf >0,setxtalcapfine 4,反之,setxtalcapfine -4;
- ④判断 frequency offset (Δf) 极性, Δf >0, setxtalcapfine 2, 反之, setxtalcapfine -2;
- ⑤判断frequency offset (Δf) 极性, Δf >0, setxtalcapfine 1, 反之, setxtalcapfine -1;

Note: 校准频偏指令对应参数均为十进制相对值,即相对默认值偏移值,输入指令后会返回配置后频偏实际参数,且以十六进制显示。写入efuse或flash的频偏校准值为十六进制绝对值



2.1.5 读写mac地址

1. wifi_test wlan0 set_mac_addr 复)

\\写WiFi MAC地址到efuse(2次)或flash(重

eg: wifi_test wlan0 set_mac_addr 88 00 11 22 33 44

\\写WiFi MAC地址

2. wifi_test wlan0 get_mac_addr no parameter

\\读WiFi MAC地址

3. wifi_test wlan0 set_bt_mac_addr

\\写BT MAC地址到efuse(2次)或flash(重复)

eg: wifi_test wlan0 set_bt_mac_addr 0A 1C 6B C6 96 7E \\写BT MAC地址

4. wifi_test wlan0 get_bt_mac_addr no parameter

∖∖读BT MAC地址

Note: 如果 wifi 还需要同时支持 p2p,softap,两颗芯片的 mac 地址需要至少相差 4。



2.1.6 TX power设置

1. wifi_test wlan0 rdwr_pwrlvl band mod idx val \\设置不同模式速率的功率 val: 十进制

4-1-1: band

	band		mod
		11b+11a/g	0
2.4G	1	11n/11ac	1
		11ax	2
		11a/g	0
5G	2	11n/11ac	1
		11ax	2

2.4G Rate Group

Fmt\Idx	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11b+11a/g	1M	2M	5.5M	11M	6M	9M	12M	18M	24M	36M	48M	54M
11n/ac	MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9		
11ax	MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11

5G Rate Group

Fmt\Idx	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11a/g	NA	NA	NA	NA	6M	9M	12M	18M	24M	36M	48M	54M
11n/ac	MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9		
11ax	MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11

Note: 5G 11a/g 比较特殊,如果多个值同时写入,前面4个写-128,表示无效。

pwrlvl 共有两种设置方法:

AIC Seini

- ▶ 设置其中一个 Rate 的方法:
 eg: wifi_test wlan0 rdwr_pwrlvl 1 0 3 18 \\设置2.4G 11b+11a/g模式11M的TX power为18dBm
- ▶ 设置一组中多个 Rate 的方法:
 eg. wifi_test wlan0 rdwr_pwrlvl 1 1 15 15 15 15 15 14 14 14 13 13 \\设置2.4G 11n/ac模式下 MCS0-MCS9的发射功率分为15dBm 15 dBm 15 dBm 15 dBm 15 dBm 14 dBm 14 dBm 13 dBm 13 dBm

Note: 多个Rate的设置方法时需要将改模式下的所有速率都设置进去。

2. wifi_test wlan0 rdwr_pwrlvl 0 \\读取功率增益档位,写0或不写均实现读功能



2.1.7 信道功率补偿

1. wifi_test wlan0 rdwr_pwrofst band rate ch ofst

\\ 设置信道补偿

5-1-1: band\rate\ch\ofst 对应关系表

值来优化信道功率差异

band			Rate		ch ofst		
2.4G_ANT0	1	11b	0	CH1~CH4	0	-15~15	
				CH5~CH9	1	-15~15	
				CH10~CH13	2	-15~15	
		ofdm_highrate	1	CH1~CH4	0	-15~15	
				CH5~CH9	1	-15~15	
				CH10~CH13	2	-15~15	
2.4G_ANT1	2	11b	0	CH1~CH4	0	-15~15	
				СН5~СН9	1	-15~15	
				CH10~CH13	2	-15~15	
		ofdm_highrate	1	CH1~CH4	0	-15~15	
				СН5~СН9	1	-15~15	
				CH10~CH13	2	-15~15	
5.8G_ANTO	3	ofdm_highrate	0	CH36~CH50 • ()	0	-15~15	
				CH51~CH64	1	-15~15	
				CH98~CH114	2	-15~15	
				CH115~CH130	3	-15~15	
				CH131~CH146	4	-15~15	
				CH147~CH166	5	-15~15	
5.8G_ANT1	4	ofdm_highrate	0	CH36~CH50	0	-15~15	
				CH51~CH64	1	-15~15	
				CH98~CH114	2	-15~15	
				CH115~CH130	3	-15~15	
				CH131~CH146	4	-15~15	
				CH147~CH166	5	-15~15	

eg. wifi_test wlan0 rdwr_pwrofst 1 1 1 2 \\ 设置 2.4G ANT0, OFDM_highrate, CH5~CH9 信道补偿为 2 ofst 为带符号偏移值,步进为 1,对应功率变化 0.5dbm,最大 15,最小-15,可通过调整响应信道补偿

Note: pwrofst 后面不带参数可直接显示当前发射功率增益档位配置信息。

Note:2.4G 分别在 11b_1M, 11g_54M 校准 11b, ofdm_highrate 速率。在 ch1,ch7,ch13 校准信道。 5G 分别在 11a_54M 校准 ofdm_highrate 速率。在 ch42,ch58,ch106,ch122,ch138,ch155 校准信道。

2. wifi_test wlan0 rdwr_efuse_pwrofst band rate ch ofst \\ 写信道补偿值到efuse(2次)或flash(重复)

eg. wifi_test wlan0 rdwr_efuse_pwrofst 1 1 1 2 \\写 2.4G, OFDM_highrate, CH5~CH9 校准值到 efuse

Note: efpwrofst 0 或者后不加参数能读取 efuse 中信道功率补偿值。



OFDM Rate 分类

2.4G

	OFDM-highRate												
	BPSK	BPSK	QPSK	QPSK	16QAM	16QAM	64QAM	64QAM	64QAM	256QAM	256QAM	1024QAM	1024QAM
	1/2	3/4	1/2	3/4	1/2	3/4	2/3	3/4	5/6	3/4	5/6	3/4	5/6
NON-HT	6M	9M	12M	18M	24M	36M	48M	54M					
HT	MCS0		MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7				
VHT	MCS0		MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9		
HE	MCS0		MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11

5G

70							OFDM-high	ıRate					\
	BPSK 1/2	BPSK 3/4	QPSK 1/2	QPSK 3/4	16QAM 1/2	16QAM 3/4	64QAM 2/3	64QAM 3/4	64QAM 5/6	256QA M	256QA M	1024QA 3/4	1024QAM 5/6
	6M	9M	12M	18M	24M	36M	48M	54M		3/4	5/6		
HT	MCS0		MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7				
VHT	MCS0		MCS1 MCS1	MCS2	MCS3	MCS4 MCS4	MCS5	MCS6	MCS7 MCS7	MCS8 MCS8	MCS9 MCS9	MCS10	MCS11
не	MCS0	eili	MCSI	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8 MCS8	MCS9	MCSIO	MCSII

爱科微半导体 (上海) 有限公司



2.1.8 config文档使用

1.aic_userconfig.txt 文档使用:

随固件一起 cp 到 /lib/firmware/下,更改文档内参数后掉电重新上电生效 enable = 0 文档不生效, enable = 1 文档生效, 默认为 1 (参数意义可以详见上述 2.1.4、2.1.5)

```
# txpwr_lvl
enable=1
lvl 11b 11ag 1m 2g4=18
lvl_11b_11ag_2m_2g4=18
lvl_11b_11ag_5m5_2g4=18
lvl 11b 11ag 11m 2g4=18
lvl_11b_11ag_6m_2g4=18
lvl_11b_11ag_9m_2g4=18
lvl_11b_11ag_12m_2g4=18
lvl_11b_11ag_18m_2g4=18
lvl_11b_11ag_24m_2g4=16
lvl_11b_11ag_36m_2g4=16
lvl 11b 11ag 48m 2g4=15
lvl_11b_11ag_54m_2g4=15
lvl 11n 11ac mcs0 2g4=18
lvl 11n 11ac mcs1 2g4=18
lvl_11n_11ac_mcs2_2g4=18
lvl_11n_11ac_mcs3_2g4=18
lvl_11n_11ac_mcs4_2g4=16
lvl_11n_11ac_mcs5_2g4=16
lvl_11n_11ac_mcs6_2g4=15
lvl_11n_11ac_mcs7_2g4=15
lvl_11n_11ac_mcs8_2g4=14
lvl_11n_11ac_mcs9_2g4=14
lvl 11ax mcs0 2g4=18
lvl 11ax mcs1 2g4=18
lvl 11ax mcs2 2g4=18
lvl_11ax_mcs3_2g4=18
lvl_11ax_mcs4_2g4=16
lvl_11ax_mcs5_2g4=16
lvl_11ax_mcs6_2g4=15
lvl_11ax_mcs7_2g4=15
lvl_11ax_mcs8_2g4=14
lvl_11ax_mcs9_2g4=14
lvl 11ax mcs10 2g4=13
lvl 11ax mcs11 2g4=13
lvl 11a 6m 5g=18
lyl_11a_9m_5g=18
Ivl_11a_12m_5g=18
1v1_11a_18m_5g=18
lvl_11a_24m_5g=16
lvl_11a_36m_5g=16
lvl_11a_48m_5g=15
lvl_11a_54m_5g=15
lvl_11n_11ac_mcs0_5g=18
lvl_11n_11ac_mcs1_5g=18
lvl 11n 11ac mcs2 5g=18
lvl_11n_11ac_mcs3_5g=18
lvl_11n_11ac_mcs4_5g=16
```

lvl_11n_11ac_mcs5_5g=16



```
lvl_11n_11ac_mcs6_5g=15
lvl_11n_11ac_mcs7_5g=15
lvl_11n_11ac_mcs8_5g=14
lvl_11n_11ac_mcs9_5g=14
lvl_11ax_mcs0_5g=18
lvl 11ax mcs1 5g=18
lvl_11ax_mcs2_5g=18
lvl_11ax_mcs3_5g=18
                                                                     20240401
lvl 11ax mcs4 5g=16
lvl 11ax mcs5 5g=16
lvl_11ax_mcs6_5g=14
lvl_11ax_mcs7_5g=14
lvl_11ax_mcs8_5g=13
lvl_11ax_mcs9_5g=13
lvl_11ax_mcs10_5g=12
lvl 11ax mcs11 5g=12
# txpwr loss
loss enable=0
loss_value=2
                 // 此值如果是需要配置天线增益请按正值配置, power loss 请按负值配置
                                           in dent
# txpwr_ofst
ofst_enable=0
ofst 2g4 ant0 11b chan 1 4=0
ofst_2g4_ant0_11b_chan_5_9=0
ofst 2g4 ant0 11b chan 10 13=0
ofst 2g4 ant0 ofdm highrate chan 1 4=0
ofst 2g4 ant0 ofdm highrate chan 5 9=0
ofst_2g4_ant0_ofdm_highrate_chan_10_13=0
ofst_2g4_ant1_11b_chan_1_4=0
ofst_2g4_ant1_11b_chan_5_9=0
ofst_2g4_ant1_11b_chan_10_13=0
ofst_2g4_ant1_ofdm_highrate_chan_1_4=0
ofst_2g4_ant1_ofdm_highrate_chan_5_9=0
ofst_2g4_ant1_ofdm_highrate_chan_10_13=0
ofst_5g_ant0_ofdm_highrate_chan_42=0
ofst_5g_ant0_ofdm_highrate_chan_58=0
ofst 5g ant0 ofdm highrate chan 106=0
ofst_5g_ant0_ofdm_highrate_chan_122=0
ofst_5g_ant0_ofdm_highrate_chan_138=0
ofst_5g_ant0_ofdm_highrate_chan_155=0
ofst_5g_ant1_ofdm_highrate_chan_42=0
ofst_5g_ant1_ofdm_highrate_chan_58=0
ofst 5g ant1 ofdm highrate chan 106=0
ofst_5g_ant1_ofdm_highrate_chan_122=0
ofst_5g_ant1_ofdm_highrate_chan_138=0
ofst_5g_ant1_ofdm_highrate_chan_155=0
# xtal cap
xtal_enable=0
xtal cap=24
xtal_cap_fine=31
```



2.aic_powerlimit.txt 文档使用

用于单独限制信道功率,与上述 aic_userconfig.txt 放置路径相同, 驱动打开 CONFIG_POWER_LIMIT 使能, 默认地区有"SRRC FCC ETSI JP UNSET", 其中"UNSET"表示"未定义国家码所属地区". 例如: Table 1 内的 "CH01"后的 5 个 "15" 分别表示 5 个地区的信道"1"限制为 "15dBm"。

执行 "wifi_test wlan0 country_set **" 切换国家码指令后, 根据驱动内的国家码地区映射表对应到"FCC", 然 后与上述的 userconfig 文件内的功率值进行比较,取较小值作为发射功率值(txpwr_loss 使能后, userconfig.txt 的功率值和 power limit.txt 内的功率值都会在设定值的基础上减取 loss value 值)。 注:目前只有非信令模式支持不同带宽功率限制。

使用示例:

信令示例 1:

"wifi_test wlan0 country_set US" 切换国家,假如 table 1 内的 FCC 的信道 1 值为 8,仪表端目标功率会是 8左右。

非信令示例 1:

.*, h "wifi_test wlan0 country_set CN" 切换国家,然后执行前文对应测试指令,假如 table 4 (40M)内的 SRRC 的信道 38(36, 以中心频点为准),值为 8, 仪表端目标功率会是 8 左右。

powerlimit.txt 默认配置:

```
# Table 1:
  2.4G, 20M, #5#
   START
     SRRC FCC ETSI JP UNSET
##
CH01
           15 15 15 15
       15
CH02
       16
           16 16
                  16 16
CH03
       16
           16 16
                  16 16
CH04
       16
          16 16
                  16 16
                  16 16
CH05
       16
          16 16
CH06
       16
          16 16
                  16 16
CH07
       16
          16 16
                  16 16
                  16 16
CH08
       16
          16 16
CH09
       16
           16 16
                  16 16
CH10
          16, 16
                  16 16
       16
CH11
          16 16
                  16 16
       16
CH12
       12 12 12
                 12 12
       12 12 12 12 12
CH13
      NA NA NA 12 NA
CH14
## END
# Table 2:
## 2.4G, 40M,#5#
  START
     SRRC FCC ETSI JP UNSET
CH01
       NA NA NA NA NA
CH02
       NA NA NA NA NA
CH03
           16 16 16 16
       16
CH04
          16 16
                 16 16
       16
CH05
       16
           16 16
                  16 16
CH06
                  16 16
       16
           16 16
CH07
       16 16 16
                 16 16
```



```
CH08
                    16 16 16
                                                16 16
CH09
                    16 16 16 16 16
CH10
                    16 16 16 16 16
CH11
                    16 16 16 16 16
                    NA NA NA NA NA
CH12
CH13
                    NA NA NA NA NA
                                                                    202 Maria 202 Ma
                   NA NA NA NA NA
CH14
## END
# Table 3:
## 5G, 20M,#5#
## START
##
               SRRC FCC ETSI JP UNSET
# 5G Band 1
CH36
                   15
                             16 16 16 15
CH40
                    15
                             16 16 16 15
CH44
                             16 16 16 15
                    15
CH48
                    15
                            16 16 16 15
# 5G Band 2
                             16 16 16 15
CH52
                    15
CH56
                    15
                            16 16 16 15
CH60
                    15
                           16 16 16 15
CH64
                    15 16 16 16 15
# 5G Band 3
                   NA 16 16 16 15
CH100
                     NA 16 16 16 15
CH104
CH108
                   NA 16 16 16 15
CH112
                   NA 16 16 16 15
                   NA 16 16 16 15
CH116
CH120
                     NA 16 16 16 15
CH124
                     NA 16 16 16 15
CH128
                     NA 16 16 16 15
CH132
                     NA 16 16 16 15
CH136
                   NA 16 16 16 15
CH140
                    NA 16 16 16 15
                     NA NA 16 16 15
CH144
# 5G Band 4
CH149
                    16 16 11 NA 11
                     16 16 11 NA 11
CH153
CH157
                    16
                             16 11 NA 11
                     16 16 11 NA 11
CH161
CH165
                  16 16 11 NA 11
## END
#Table 4:
## 5G, 40M,#5#
## START
               SRRC FCC ETSI JP UNSET
# 5G Band 1
CH38
                    15
                             16 16 16 15
CH46
                    15
                            16 16 16 15
#5G Band 2
CH54
                    15
                              16 16 16 15
CH62
                    15
                              16 16 16 15
# 5G Band 3
CH102
                  NA 16 16 16 15
CH110 NA 16 16 16 15
```



```
CH118
       NA 16 16 16 15
       NA 16 16 16 15
  CH126
  CH134
       NA 16 16 16 15
  CH142 NA 16 NA 16 15
  # 5G Band 4
MC Seniconductor
  CH151 16 16 11 NA 11
  CH159 16 16 11 NA 11
```



天线增益设置

输出功率=目标功率(pwrlvl)-天线增益值

设置的天线增益值将降低目标功率,目标功率本身取决于国家/地区设置,请参阅国家/地区代码设 置。天线增益值并非适用于所有国家/地区。

若要设置天线增益值则需要在/firmware/aic8800/aic8800d80X2/aic_userconfig_8800d80X2.txt 文件设置 txpwr_loss

「具質性 「無理論设置不使能」」。 「無理論设置的值 Eg: 若需要 2.4G 11b 1M 的輸出功率为 10db aic_userconfig_8800d80.txt 文件里面 txpwr_lvl 11b 1M 配置如下: txpwr_lvl enable=1 |vl_11b_11ag_1m_2g4=18| xxpwr_loss 配置应改为: xxpwr_loss loss_enable_2g4=1 loss_value=8 loss_value=8 loss_value=2 " "# txpwr loss

"# txpwr lvl

"# txpwr loss

Note: In the 802.11ax specification, a device classified as Class A must achieve a transmit power accuracy of +/- 3 dB. Therefore, a transmitter with a 1 dB step size meets this requirement.

The modem features two gain adjustment blocks: coarse and fine. The fine gain adjustment step is 1 dB. The hardware design incorporates a 1 dB DSP module, which the digital front end reuses for the transmitter's fine gain adjustment. Consequently, the fine gain step remains at 1 dB.



三. WIFI_TEST编译说明

- 1. sudo cp_aic8800D80X2 /lib/firmware/ -r
- 2. make 编译驱动
- 3. 插入 usb 板子, 按下 pwrkey
- 4. 输入 lsusb, 在 ubuntu 上能看到 ID 为368b:8d90 的设备
- 5. sudo insmod aic_load_fw.ko testmode=1, sudo insmod aic8800_fdrv.ko(如果要从测试模式切换回正常模式,请rmmod wifi驱动后重新上电执行 sudo insmod aic load fw.ko testmode=0)
- 6. 加载完驱动输入 Isusb, 在 ubuntu 上能看到 ID 为368b:8d99 的设备
- 7. 运行 wifi test

例子 1: 可以连上 cable 测试

set_tx 1 1 2 7 4096 // chan:1 bw:20m mode:2 rate:mcs7 length:4096byte

liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800\$ sudo wifi_test wlan0 set_tx 1 0 2 7 4096
set_tx:
done
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800\$

例子 2: 可以连上 cable 测试

set_rx 14 1 // chan:14 bw:40m 开始接收

set rxstop //停止接收

get rx result: // 1 秒内收到314个包,183 个正确

```
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$ sudo wifi_test wlan0 set_rx 14 1
set_rx:
done
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$ sudo wifi_test wlan0 set_rxstop
set_rxstop:
done
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$ sudo wifi_test wlan0 get_rx_result
get_rx_result:
done: getrx fcsok=183, total=314
```

例子 3:

设置频偏校准:

set_xtal_cap 6 后晶体的寄存器值为 0x16, 设置为1 后晶体的值为 0x18, 经过校准后,最后一次显示的值就是校准完后需要配置的值。

```
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$ sudo wifi_test wlan0 set_xtal_cap 0
set_xtal_cap:
done:xtal_cap: 0x10
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$ sudo wifi_test wlan0 set_xtal_cap 6
set_xtal_cap:
done:xtal_cap: 0x16
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$ sudo wifi_test wlan0 set_xtal_cap 1
set_xtal_cap:
done:xtal_cap:
done:xtal_cap: 0x17
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$
```

将校准后的值设置到硬件 efuse 里去:

```
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$ sudo wifi_test wlan0 set_freq_cal 17
set_freq_cal:
done: freq_cal: 0x17 (remain:0)
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$
```

例子 4: mac 地址的 efuse 写,写完后读取一下:

```
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$ sudo wifi_test wlan0 get_mac_addr
get_mac_addr:
done: get macaddr = 00 : 00 : 00 : 00 : 00
    (remain:0)
liruizhe@aic:~/android_driver/USB/driver_fw/drivers/aic8800$
```



注 1:

以上是以 usb 平台为例, sdio 平台也类似, 需要将 driver/rwnx_drv/fullmac/Makefile 的 CONFIG_USB_SUPPORT=n, CONFIG_SDIO_SUPPORT=y。用户空间的 aicrf_test 在客户平台上运行即可。

注 2:

Ubuntu 平台建议做一下网络重命名规则,这样子 lsusb 后 aic8800 的芯片会显示成 wlan0, 否则会用 mac 地址进行了重命名。

```
1 cp /lib/udev/rules.d/80-net-setup-link.rules /etc/udev/rules.d/
```

然后执行如下命令,修改刚才复制过来的80-net-setup-link.rules文件:

```
1 sudo vim /etc/udev/rules.d/80-net-setup-link.rules
```

如下图所示,将箭头所指的ID NET NAME改成ID NET SLOT即可。

```
# do not edit this file, it will be overwritten on update

SUBSYSTEM!="net", GOTO="net_setup_link_end"

IMPORT{builtin}="path_id"

ACTION=="remove", GOTO="net_setup_link_end"

IMPORT{builtin}="net_setup_link"

NAME=="", ENV{ID_NET_NAME}!="", NAME="$env{ID_NET_NAME}"

LABEL="net_setup_link_end"
```

Semile of discussions and the setup link e



四. 测试示例:

WIFI TX SISO

11b ANTO

wifi test wlan0 set tx 1 0 0 0 1000 wifi test wlan0 set ant 1

11b ANT1

wifi_test wlan0 set_tx 1 0 0 0 1000 wifi test wlan0 set ant 2

11n-HT20 mcs7 ANT0

wifi_test wlan0 set_tx 1 0 2 7 4000

wifi test wlan0 set ant 1

11n-HT40 mcs7 ANT0

wifi test wlan0 set tx 1 1 2 7 4000

wifi_test wlan0 set_ant 1

11ac-VHT40 mcs9 ANT0

wifi test wlan0 set tx 1 1 4 9 8000

wifi_test wlan0 set_ant 1

11ax-HE80 mcs11 ANT0

wifi test wlan0 set tx 1 1 5 11 16000

wifi test wlan0 set ant 1

WIFI TX MIMO

11n-HT20 mcs15 ANT0 wifi_test wlan0 set_tx 1 0 2 15 4000

11ac-VHT40 mcs9 ANT0

wifi test wlan0 set tx 1 1 4 25 8000

11ax-HE80 mcs11 ANT0

setor confidential against a



WIFI RX

20M

wifi_test wlan0 set_rx 1 0 wifi_test wlan0 set_rxstop wifi_test wlan0 get_rx_result

40M

ALC Semiconductor Confidential Manager