

1 Important Safety Instruct

Be sure to read these instructions before using the machine.

3 User's Guide

This section explains all the ways this machir can be used.

FAQ

This section describes problems that may arise and how to resolve these problems.



Unless otherwise stated, illustrations used in this document are for the LBP122dw.

Checking the Items Included

2. Remove all packing material.

Remove all of the tape.

Do not remove the sticker that cover until you actually use the USB port.

Rear

Removing the Packing Material

 Install the machine in the location where it will be used.



Loading Paper

5.

1.

2.

1

Stopper

3.

Connecting the Po

Setting Up the Pape

Rear

Ensure that the amount of paper loaded is not above this line

2

4.

1



Specifying the Basic Settings

When you turn on the machine for the first time, the Setup Guide appears on the operation panel. Perform the initial machine setup by following the on-screen instructions.

Operation panel

- 1. Select the language, the country or region, and then the time zone.
- 2. Set the current date/time.

Specifying the Security Settings

To prevent unauthorized access to the machine, set access restrictions for Remote UI.

What is Remote UI?

Remote UI allows you to use your computer's Web browser to check the machine's operating status and change settings.

- To use the Remote UI, select <Yes>.
 To continue without using the Remote UI, select <No> and proceed to step
- 2. Check the message and press

- 4. Set the Remote UI Access PIN
 - Enter any number and then select
 - Re-enter the same PIN on the n confirmation and select <Apply

Specifying the Ne Settings

Specify the settings for connecting the network. Before proceeding, check that the router are correctly connected to the network.

 You cannot use a wired LAN and a wirele same time.

Wireless LAN

- If your model does not support thewireles this step does not appear.
 - 1. Check the router's "SSID" key."

- To configure the settings, selether operation panel.
- 3. Select the network with a mat
- Enter the password (network <Apply>.
- Select <Yes> to connect usin settings.

Select <No> to return to the previous



Wired LAN

Connect the router to the machine with a LAN cable and then select <No> in the screen for choosing how to connect to the network.

Rear

Ending the Setup Guide

1. Check the message and press

To save the date/time settings, the battery must be charged for 24 hours. After you end the Setup Guide, be sure to leave the mains power to the machine ON for at least 24 hours.

Installing the Software/ Drivers

To use the print function of the machine, you must install the printer driver.

Downloading from the Canon website

1. Search for "(model name) download."

XXXXXXX download

Example: LBP122dw download

If you cannot find the download site, go to https://global.canon/en/support/

2. Download the software and drivers, and install them on your computer.

Installing from the Bundled CD ROM

1. Load the CD/DVD-ROM into your and install the software and drive For normal installation, select "Easy In Selecting "Easy Installation" installs the with the standard software and manuals.

If a problem arises during the installatio "Questions Related to Drivers" in "FAQ. "
Accessing the FAQ

p. 6 "Accessing the Online M



Useful Functions and Helpful Information

Accessing the Online Manual

1. Scan the QR code to open the website to the Canon online manual.

for Asia

for Americas

If the site does not open, go to https://oip.manual.canon/

2. Select the manual.

User's Guide

This section lists the functions of the machine, including machine operations, settings, and operating procedures.

FΔO

This section lists frequently asked questions and their answers.

If a problem arises during driver installation, see "Questions Related to Drivers."

Using this Machine from Mobile Device (Links Mobile Devices)

This machine can be used from mobile of smartphones. This makes it easy to print photos from a mobile device.

User's Guide

See "Linking with Mobile Devices.

Managing the Mach a Computer (Remote

Remote UI allows this machine to be mana Web browser on a computer. You can use i machine's operating status and change

User's Guide

See "Managing the Machine fro Computer (Remote UI)."



1 Instrucciones importante de seguridad

Recuerde leer estas instrucciones antes de usar

3 Guía de usuario

En esta sección se explican todas las formas en que se puede utilizar el equipo.

FAQ

En esta sección se describen los problemas que pueden surgir y cómo resolverlos.



A menos que se indique lo contrario, las ilustraciones utilizadas en este documento se corresponden con LBP122dw.

Comprobación de los elementos incluidos

2. Retire todo el material de em

Retire toda la cinta adhesiva.

No retire la pegatina que cubre el pu hasta que vaya a utilizar el puerto US

Parte posterior

Retirar el material de embalaje

1. Instale el equipo allí donde se va a utilizar.



Cargar papel

5.

1.

2.

3.

Asegúrese de que la cantidad de papel cargado no supere esta línea

Configuración del de papel

1

Conexión del cable alimentación

Parte posterior

2

4.



Especificar las opciones básicas

Al encender el equipo por primer vez, aparecerá la Guía de configuración en el panel de control. Realice la configuración inicial de la máquina siguiendo las instrucciones en pantalla.

Panel de operación

- Seleccione el idioma, el país o región y, luego, el huso horario.
- 2. Configure la fecha/hora actual.

Especificar las opciones de seguridad

Para evitar un acceso no autorizado al equipo, establezca restricciones de acceso para la IU remota.

¿Qué es la IU remota?

Con la IU remota puede utilizar el navegador web de su ordenador para consultar el estado operativo del equipo y cambiar ajustes.

- Para usar la IU remota, seleccione <Sí>.
 Para continuar sin utilizar la IU remota, seleccione
 No> y continúe en el paso
 - Compruebe of managia y pulso

- Para establecer el PIN de acceso remota, seleccione <Sí>.
 - Establezca el PIN que se deberá u acceder a la IU remota.
 - Para configurar el PIN más tarde, s
 No> y continúe con el paso
- 4. Establezca el PIN de acceso a
 - Introduzca cualquier número y s <Aplicar>.
 - Vuelva a introducir el mismo PIN en la siguiente para confirmarlo y selec

Especificar las o de red

Especifique las opciones para conectar el e red. Antes de continuar, compruebe que el router están correctamente conectados a la

 No puede utilizar un red LAN por cable y inalámbrica al mismo tiempo.

Red inalámbrica

- * Si su modelo no admite la función de LAN este paso no aparece.
 - 1. Compruebe el "SSID" y la "Clave router.

- 2. Para configurar las opciones, <Sí> en el panel de operación.
- 3. Seleccione la red con el SSID d



Red cableada

Conecte el router a un equipo con un cable de red LAN y seleccione <No> en la pantalla para seleccionar cómo desea conectarse a la red.

Parte posterior

Finalización de la Guía de configuración

Compruebe el mensaje y pulse
 Para guardar los ajustes de fecha/hora, la batería debe cargarse durante 24 horas. Después de terminar la Guía de configuración, asegúrese de dejar el equipo conectado a la red eléctrica durante al menos 24 horas.

Instalación del software/ controladores

Para utilizar la función de impresión del equipo, debe instalar el controlador de impresión.

Descarga del sitio web de Canon

1. Busque "Descarga (nombre del modelo)".

Descarga XXXXXXX

Ejemplo: Descarga LBP122dw

Si no encuentra el sitio de descarga, vaya a https://global.canon/en/support/

Instalación desde el CD/DVD-RO suministrado

 Inserte el CD/DVD-ROM en su orde instale el software y controladore Para una instalación normal, seleccione sencilla". Al seleccionar "Instalación sencilla instalan los controladores junto con el so estándar y los manuales.

Si surge algún problema durante la instalad "Preguntas relacionadas con los controladores "FAQ".

Acceso a las FAQ

p. 12 "Acceso al manual en líne



Funciones de utilidad e información de ap

Acceso al manual en línea

1. Lea el código QR para abrir el sitio web del manual en línea de Canon.

Si el sitio no se abre, vaya a https://oip.manual.canon/

2. Seleccione el manual.

Guía de usuario

En esta sección se enumeran las funciones del equipo, incluidas las operaciones, ajustes y procedimientos operativos.

FAQ

En esta sección se recopilan preguntas frecuentes y las respuestas correspondientes.

Si surge algún problema durante la instalación de controladores, consulte "Preguntas relacionadas con los controladores".

Uso de este equipo de dispositivo móvil (vir con dispositivos móvil)

Este equipo se puede utilizar desde dispos como smartphones. Así resulta más sencill documentos o fotos desde un dispositiv

Guía de usuario

Consulte "Vinculación con dispo

Gestión del equipo d ordenador (IU remo

Con la IU remota, se puede gestionar este un navegador web en un ordenador. Pu para consultar el estado operativo del e los ajustes.

> Guía de usuario Consulte "Gestión del equipo de un ordenador (IU remota)".



1 중요 안전 지침

본 기기를 사용하기 전에 반드시 다음 지침을 읽으십시오 .

3 사용자 안내서 이 섹션에서는 본 기기를 이용할 수 있는 방법을 설명합니다 .

FAQ

이 섹션에서는 발생 가능한 문제와 문제 방법을 설명합니다 .



다르게 명시되지 않는 한, 본 문서에서는 LBP122dw 에 대한 그림이 사용됩니다.

포함된 항목 확인

2. _{포장재를} 모두 제거합니다 테이프를 모두 제거합니다.

> USB 포트를 실제로 사용하기 전 포트를 덮는 스티커를 제거하지

후면

포장재 제거

1. 사용할 위치에 기기를 설치합니다.



용지 적재

5.

1.

용지 스토퍼 설정

2.

1

3.

전원 코드 연결

후면

적재된 용지의 양이 이 선 위로 올라가지 않도록 해야 합니다

2

4.

1



기본 설정 지정

기기를 처음 켜면 조작 패널에서 설정 가이드가 표시됩니다. 화면 지침에 따라 최초 기기 설정을 수행합니다.

조작 패널

- 1. 언어나 국가, 지역을 선택한 후 시간대를 선택합니다.
- 2. 현재 날짜/시간을 설정합니다.

보안 설정 지정

본 기기에 무단으로 접속할 수 없도록 리모트 UI 접근 제한을 설정하십시오.

리모트 UI란?

리모트 UI는 컴퓨터의 웹브라우저를 사용하여 기기의 작동 상태를 확인하고 설정을 변경할 수 있게 해줍니다.

- 1. 리모트 UI를 사용하려면 <예>를 선택합니다. 리모트 UI를 사용하지 않을 경우, <아니요>를 선택한 후 를 진행합니다.
- 2. 메시지를 확인하고 를 누릅니다.

- 3. 여기서 리모트 UI 액세스 F 설정하려면 <예>를 선택힙
 - 리모트 UI 액세스에 사용할 I 설정합니다.
 - PIN을 나중에 설정하려면 < 선택하고 단계로 진행합
- 4. 리모트 UI 액세스 PIN을 설
 - 아무 숫자를 입력한 후 <확장 선택합니다.
 - 다음 화면에서 PIN 확인을 위 후 <확정>을 선택합니다.

네트워크 설정

기기를 네트워크에 연결하기 위한 시 지정합니다. 계속하기 전에 컴퓨터! 네트워크에 올바르게 연결되어 있는

• 유선 LAN과 무선 LAN은 동시에 서 없습니다.

무선랜

- * 사용 모델이 무선 LAN 기능을 지원 경우, 본 단계가 표시되지 않습니다
 - 1. 라우터의"SSID"와"네트워 확인합니다.

- 설정을 구성하려면 조작 피 선택합니다.
- 3. SSID가 일치하는 네트워크
- 4. 비밀번호(네트워크 키)를 위



유선래

LAN 케이블을 사용하여 라우터를 기기에 연결한 후, 네트워크 연결 방법 선택 화면에서 <아니요>를 선택합니다.

후면

설정 가이드 종료

1. 메시지를 확인하고 를 누릅니다. 날짜/시간 설정을 저장하려면 배터리를 24 시간 충전해야 합니다. 설정 가이드가 종료된 후에 기기 주전원을 24시간 이상 켜두어야 합니다.

소프트웨어/드라이버 설치

본 기기에서 인쇄 기능을 사용하려면 프린터 드라이버를 설치해야 합니다.

Canon 웹사이트에서 다운로드하기

1. "(모델명) 다운로드"로 검색합니다.

XXXXXXX 다운로드

예: LBP122dw 다운로드 다운로드 사이트를 찾을 수 없다면 다음 주소로 이동합니다 https://global.canon/en/support/

2. 소프트웨어와 드라이버를 다운로드하여

번들 CD/DVD-ROM에서 설:

1. CD/DVD-ROM을 컴퓨터에 로 소프트웨어와 드라이버를 설치 일반 설치 시 "간편한 설치"를 선택 "간편한 설치"를 선택하면 드라이 소프트웨어, 설명서가 함께 설치된

> 설치 도중 문제가 발생하면 "FAQ"에/ "드라이버에 관련된 질문"를 참조하십 FAQ 이용하기

> > 18페이지 "온라인 설명서



유용한 기능과 정보

온라인 설명서 이용하기

1. QR 코드를 스캔하여 Canon 온라인 설명서 웹사이트를 엽니다.

사이트가 열리지 않으면 다음 주소로 이동합니다

https://oip.manual.canon/

설명서를 선택합니다.

사용자 안내서

이 섹션에서는 기기 조작, 설정, 작동 절차를 비롯한 기기의 기능을 소개합니다.

FAQ

이 섹션에서는 자주 묻는 질문과 답변을 소개합니다.

> 드라이버를 설치하는 동안 문제가 발생하면 "드라이버에 관련된 질문"를 참조하십시오.

모바일 기기를 통해 사용하기(모바일 기 연결하기)

본 기기는 스마트폰 등의 모바일 기 사용할 수 있습니다. 따라서 모바일 문서나 사진을 쉽게 인쇄할 수 있습

> 사용자 안내서 "모바일 기기와 연동하기"를 참조하십시오.

컴퓨터를 통해 기기 관리하기(리모트 U

본 기기는 리모트 UI 덕분에 웹브라 사용하여 관리할 수 있습니다. 리모 작동 상태를 확인하고 설정을 변경 있습니다.

> 사용자 안내서 "컴퓨터를 통해 기기 관리하 참조하십시오.



1 重要安全說明 在使用本機之前,請務必參閱這些說

3 使用者指南 其中說明所有使用本機的方式。

FAQ

其中介紹可能出現的問題以及如何解決 問題。



若無另行註明,本文件中使用的是 LBP122dw 的插圖。

檢查內含的項目

2. 移除所有包裝材料。

撕掉全部的膠帶。

實際使用 USB 連接埠之前,請達接埠的貼紙。

背面

拆開包裝材料

1. 將本機安裝在要使用的位置。



裝入紙張

5.

1.

設定擋紙器

2.

1

3.

連接電源線

背面

確認裝入的紙張量不超過此線

2

4.



指定基本設定

第一次開啟機器電源時,操作面板上會顯示設定 指南。

操作面板

1. 設定目前日期和時間。

指定安全設定

為防止未經授權存取機器,請對遠端使用者介面設定 存取限制。

> 遠端使用者介面是什麼? 透過遠端使用者介面,您可以使用電腦的網 路瀏覽器來檢查機器的運作狀態,以及變更 設定。

- 1. 若要使用遠端使用者介面,請選擇 <是>。 若要繼續而不使用遠端使用者介面,請選擇 <否> 並前進至步驟。
- 2. 檢查訊息並按下。
- 3. 若要在此處設定遠端使用者介面存取 PIN,請選擇 <是>。
 - 設定用於存取遠端使用者介面的 PIN。
 - 若要稍後設定 PIN,請選擇 <否> 並前進至 步驟 。

- 4. 設定遠端使用者介面存取 [
 - 輸入任意數字,然後選擇 <套
 - 在下一個畫面上再次輸入相同認,然後選擇 <套用>。

指定網路設定

指定將本機連接到網路的設定。在編 電腦和路由器是否正確連接到網路。

· 您不能同時使用有線區域網路和無

無線區域網路

1. 檢查路由器的「SSID」和

- 2. 若要指定設定,請在操作面
- 3. 選擇有相符 SSID 的網路。
- 4. 輸入密碼(網路金鑰), 然
- 5. 選擇 <是> 以使用選取的設選擇 <否> 以返回上一個畫面。



有線區域網路

使用區域網路纜線將路由器連接到本機,然後在選擇 如何連接到網路的畫面中選擇 <否>。

背面

結束設定指南

1. 檢查訊息並按下

若要儲存日期/時間設定,必須給電池充電 24 小時。結束設定指南後,請務必將主電源開啟 至少 24 小時。

安裝軟體/驅動程式

若要使用本機的列印功能,必須安裝印表機驅動程式。

從 Canon 網站下載

1. 搜尋「(機型)下載」。

XXXXXXX 下載

範例: LBP122dw 下載

如果找不到下載網站,請前往 https://global.canon/en/support/

2. 下載軟體和驅動程式,並將其安裝到電腦上。

從隨附的 CD/DVD-ROM 安認

1. 將 CD/DVD-ROM 放入您的電軟體與驅動程式。

如是普通安裝,請選擇「Ea 選擇「Easy Installation」將 ^準軟體和手冊。

如果安裝期間發生問題,請參閱 「與驅動程式有關的問題」。 存取 FAQ

第24頁「存取線上手冊」



有用的功能與資訊

存取線上手冊

1. 掃描 QR 碼以開啟 Canon 線上手冊的網站。

如果此網站無法開啟,則請前往 https://oip.manual.canon/

2. 選擇手冊。

使用者指南

這部分列出機器的功能,包括機器操作、設定 以及操作程序。

FAC

這部分列出常見問題及其回答。

如果安裝驅動程式期間發生問題,請參閱 「與驅動程式有關的問題」。

從行動裝置使用本標 (連結行動裝置)

本機可以從智慧型手機等行動裝置₋動裝置列印文件或照片的工作變得能

使用者指南

請參閱「連結行動裝置」。

從電腦管理本機 (遠端使用者介面

透過遠端使用者介面可以在電腦上位管理本機。您可以使用此介面來檢查態,以及變更設定。

使用者指南

請參閱「從電腦管理本機(介面)」。

與驅動程式有關的問題



ี่คู่ำา แนะนำา ด้า นคู่วามีปลอดภัย ที∜≎ สำา คูัญ

ดรีวจสอบให้ แน่ใจว่า ใต้อำนดู้ว่า แนะนำา เหล้า นัก่อนใช้ งานเดูรี่อ่ง

3 คู่ � มื อ การใช้งาน

ส่วนนัจะอ่ธิบายวิธีการีใช้งานเศูรี่อ่งนี้ที่งหมืด

FAQ

ส่วนนีจะอ่ธิบายปัญหาที่อ่าจเกิดขึน แล้ะวิธัแก้ ปัญหาเหล้า นั



ภาพประกอบชี ♦ งใช่ในคู่ ♦ มีอนิ ♦ มีไว้ใช่สาา หรับ LBP122dw เว้น แต้์ ♦ จะระบุไว้ เป็นอย ♦ า งอี ♦ น

> การตั้รวจสอบรายการส่ �ง ๓�เ๓�เว

2. นำาวัสดุหีบห�อทั�งหมืดออก

ดึงเที่ปที่ 🗣 งหมืดอ่อ่ก

อ่ย่า ล๊อ่กสดี�กเกอร์ ที่�บิดบนพื่อรี่ด์ USB อ่อกจนกว่า คู่ณ ใช้งานพ็อร์ด์ USB จริงๆ

ด้านหลัง

การนำ า วัสดุหีบห� อ ออก



การโหลดกระดาษ

5.

1.

การตั้ด ตั้ 🏽 งตั๊วกั 🗣 นกระดาษ

2.

1

3.

การเส ีย บสายไฟ

ด้านหลัง

ต์ร็วจสอ่บให้ แน่ ใจว่า ปรีมีาณกร็ะดาษที้� ลำไม่เกินเส่นน์�

2

4.



การระบุ การตั้ 🍫 งคู่ � า พื � น ฐาน

ณี ♦ อ สุณ เปิด เชื ♦ อ งเป็นซี ♦ ง แร็ก ชู่ มีอ กริสี ♦ ง ชู่ า จะมีรากฏยี ♦ น บนแผงชุ่วบศู มี การิที่ าา งาน ดำ า เนิน การิสี ♦ ง ชู่ า เชื ₹ ♦ อ่ งเบี ♦ อ่ งต์ น โดยปฏิบัติ ด้ามีชี่ำ า แนะนำ า บนหน้าจอ่

แผงการ์ที่า า งาน

- เลือกภาษา ประเทศหรือ ภ่ มี ่ ภาคู่ แล้ว เลือก
 ใชื่นเวลา
- 2. ตั้ ♦ งคู่♦ า วันที ♦ / เวลาปัจจุบัน

การระบุ การตั้ � งคู่� า คู่วามื ปลอดภัย

เพื่♦ อัยือังกัน การีเข้าถึง เครื่♦ อังโดยไม้ ใต้รีบ อ่นุญาต์ ให้ตั♦ งคู่ า การีจ่า า กัด การีเข้าถึง สำา หรืบ Ul รีะยะไกล้

UI ระยะไกลคู่ือ อะไร UI ระยะไกล์ช่วยหลุณ สามีาริกใช้ เร็บ เบริกร์ เ ชอร์ ช่ อ่ง

U โระยะใกล้ชัว ยให่ คู่ ณ สามีาริกใช้ เว็บ เบร้าว์ เชอริชั ดุสมีที่ ว เสอร์ เทื่ ◆ ธ ตรีวจสสมผสานะการีที่ าา งานข่อมดุรี ◆ ธ ง แล้ะเปลี้ ♦ ย นแปลังการีส์ ◆ ง คู่ า

หากตั้องการใช้ UI ระยะไกล ให้ เลือก
 <ใช้ ♦>
 หากต้องการ์ต่า า เนิน การ์ต่ อ โดยไม่ ใช้ UI ร็ะยะไกล้ ให้ แร๊อก <นีว ผลัดว่า เนิน การ์ต่ อันย์เบ็ง ชั ♦ น สอนที่ ♦

2. ตั้รวจสอบข้ อ คู่วามืและกด

- หากตั้องการดั้ ♦ ง PIN การเข้า ถึง UI จาก ระยะใกลที ♦ นี ♦ ให้ เลือก <ใช ♦ >
 - ตั�ง PIN ที่�ใช้ เพื่�อ่เข้าถึง UI จากร็ะยะไกลั
 - หากตัองการ็ตั ♦ ง PIN ในภ้ายหลัง ให้ เลือ ก < ไม่ >
 แล้วค่า เนิน การ์ต่อ ในขั ♦ น ต่อนที่ ♦

4. ตั้ ♦ ง PIN การเข้า ถึง UI ระยะไกล

- ใส่หม้ายเล้ชใดๆ แล้วเลื้อ่ก <นำา ไปใช้ >
- •ใส่ PIN ซ่า �า อักศูรี �ง ในหน้าจอถัด ไปเพื่ � อ์ ยืน ยัน แล้: เลือก <น้า า ไปใช้ >

การระบุ การตั้ั � งคู่� า เคู่รื อ ข◀

ริญ การีดี �ง คู่าในการีเป็ ቀ อมีต่อ เดูรี �อ งกับ เดูรือข่า ย ก่อ น ดำา เนิน การีต่อ ให้ ดีรีวจสอบว่า คู่อมีพื่ว เต่อรื้น ลิพริวเต่อรี่ใต้ เช็ ∳ อมีต่อ กับ เดรีอข่า ยอย่า งถกต้อง

 คู่ ณ ไม่ สามีารถใช้ LAN แบบผ่า นสายแล๊ะ LAN แบบไร็ สายในเวลัาเด้ ย วกั น

LAN ไร้ สาย

* หากเครื่ ♦ อังรุ๊น ข้องคู่ณ ไป็ส นับ สนุน พึง ก์ ขัน LAN แบบไร้ สาย ขั♦ นด์อ่นนั♦ จ ะไปี่ ปริกฎขี♦ น

 ตัรวจสอบ "SSID" และ "ศู ย (เครื อ ข�า ย" ของเราเตื้อร์

SSID :

: XXXXXXXXXXXXX : XXXXXXXXXXXXX

- หากตั้ อ งการกำ า หนดการตั้ ♦ งคู่♦ า ให้ เ ฉื อ
 <ใช ♦ > บนแผงคู่วบคู่ มี การทำ า งาน
- 3 เลือกเครือข�ายที�มี SSID ตั้รงกัน
- 4. ใส�รหัสผ�าน (ตีย ์ เครือข�าย) แล้ว เลือก
 <นำา ไปใช้ >



LAN แบบมื สาย

เป็ ♦ อัมีต่อ เร็าเต๋อรี้กับ เคฺรี ♦ อังด้วยสาย LAN แล้วเลือ์ก<ในี้> ในหน้าจอ่สำาหรีบ เสีอกริธ์เช็ ♦ อัมต่อกับ เคฺรีอ์ช่า ย

ด้านหลัง

การป่ ดคู่ � มี ือ การตั้ � งคู่�า

1. ตั้รวจสอบขั อ คู่วามีและกด

หากต้องการ์บัน ที่กการ็ติ∳งคู่า วันที่∲/เวล้า ต้องข้าร็จ แบต์เต๋อรี่∳เป็นเวล้า 24 ขั∳ว โบ็ง หลัง จากที่∲คู่, ณ คำา เนิน การ์คำมีคู่ มีอ่การ์ถี∳งคู่า แจ็จแล้ว อ๋ย่า ถีมีเช็∳อ่มีค่อ่ เครื่∳อ่งกับ แหล่ง จ่า ยใพ็หลัก ที่∳งไว้ เป็นเวล้าอ๋ย่า งน์ อ๋ย 24 ขั∳ว โบ็ง

การตั้ ด ตั้ 🏽 งซื่อฟตั้ แ วร์ /

ใดรเวอร์

หากตีอ่งการีใช้ ฟัง ก์ ขึ้น การีพี่มีพี่ข้อ่งเครื่ ♦ อ่ง คู่ ณ ตือ่งติด ตั ♦ ง

การดาวน์ โ หลดจากเว็ บ ไซี่ตั้ ข อง Canon

1 คู้นหา "ดาวน์โหลด (ชึ�อรุ�น)"

ดาวน์ โ หลัด XXXXXXX

ตัว อ่ย่า ง: ดาวน์ โหลัด LBP122dw หากคู่ ณ ไม่ พี่ บเว็บ ไซต์ ตาวน์ โหลัด ให้ไปที่ �

https://global.canon/en/support/

ดาวน์ โหลดชื่อฟดั้ แวร์ และไดรเวอร์ และตั้ ด
ตั ♦ งลงในคู่อมีพ่ว เด้อร์ ของคู่ ณ

การตั้ ด ตั้ � งจากแผ� น CD/DVD-ROM แบบรวมี

 ใส ♦ แผ♦ น CD/DVD-ROM เข้า ไปใน ตุอมีพ่ว เดือร์ แล้ว ตัดตั้ ♦ งชื่อฟดั้ แวร์ และ

ไดรเวอร์

สำา หรืบ การ์ดีด ดี �งปกดิให้ เลือก "Easy Installation" การ็เลือก "Easy Installation" จะดีด ดั �งไดร์เวอร์ ท์ร็อมีกับ ขอฟต์แวร์ แล้ะคู่ มีอ์ มีครีฐาน

พากเกิดปัญ พารีะหว่า งการัติดตั≎งโบริดต์ที่ ♦ "ค่ำ า ถามีเกิ∳ ย ว กับ ใตร้เวอร์ "ใน "FAQ" (ค่ำ า ถามีที่ ♦ ถามีป อัย) การเข้า ถึง ค่ำ า ถามีที่ ♦ ถามีบ ♦ อ ย (FAQ)

หน้า 30 "การีเข้าถึง คู่ ่ มี" อ่ อ่อนไล้น์ "



ฟังก์ ชันที่ � เป็นประโยชน์ และข้อ มื่ล ที่ � เป็นประโยชน์

การเข้า ถึง คู่ � มี ือ ออนไลน์

สแกนคู่ ว อาร์ โคู่ ด เพื ♦ อ เป ดเว็บ ไซ่ดี้ ไ ปยัง
 คุ่ ♦ มี ื อ ออนไลน์ ข อง Canon

หากเว็บ ไข้ตั้ ใ มี� เ ป ดขี � น มีา ให้ ใ ปที � https://oip.manual.canon/

2. เลือกคู่ 🕈 มือ

คู่�มือ การใช้งาน

ส่วนนั�จะแสดงร้ายการ์พึง กัชัน ข่องเครื �อ่ง ร็วมีถึง การ์ ที่าา งานข้องเครื �อ่ง การ์ตั�ง คู่า แล๊ะขี�น ด้อนการ์ตำ า เนิน

งาน

FAQ

ส่ว นนั � จ ะแสดงร็ายการีคู่ำ า ถามีที้ � ถามีบ่ อ่ ยแล้ะคู่ำ า ต้อ่บ

หากเกิด ปีญ หาร็ะหว่า งการ็ดีด ดั�ง ไดร็เวอร็ โปร็ดด์ที่�"คู่ำา ถามีเกิ�ย วกับ ไดร็เวอร์ " การใช้ เคู่รื � อ งนี � จ ากอุ ป กรณ์ เคู่ลื � อ นที � (การเช็ � อ มีโยงกับ อุ ป กรณ์ เคู่ลื � อ นที �)

สามีารักใช้ เดูรี∳ อ่งนั∳ ใต้จากอุปกรัณ (ดูมี∳ อ่นที่∳ เข้นสมีาร์ ที่ โพ้น ขี∲ง ที่ว่า ให้ สะควกต่ำอัการัส ั∳ง ที่มีพี่ เอ้กสารัหรือ รี่ปถ่า ย จากอุปกรัณ (ดูมี∳ อ่นที่∳ ดู่มีอัการีใช้ งาน

ด์ "การ็เชี้ 🗣 อัมีโยงกับ อุ่ป กริณ์ เคู่ลี 🗣 อันที้ 🗣 "

การจ ัดการเคู่รื � อ งจาก คู่อมืพ่ ว เตั้อร์ (UI ระยะไกล)

Ul ร็ะยะใกล้ขัว ยให้ สามีาร็ถจัด การ็เครื่ � อ่ งนั � โ ดยใช้ เร็ บ เบร็าว์ เ ซอรี้ บ นคู่อมีพี่ ว เต่อรี้ คู่ ณ สามีาร็ถใช้ Ul ร็ะยะใกล้ เพื่ � อ่ ตรีวจสอบสถานะการ็ที่ า งานข้องเครื่ � อ่ งแล้ะ เปลี้ � ย นแปลังการ์สี � ง คู่ า

คู่ มี อ การ์เช้ งาน ต่ "การ์จั ด การ์เครื่ � อ งจากคู่อมีพี่ ว เต๋อร์ (UI วี๊ะยะไกลั)"



1 Các Chỉ dẫn An toàn Quan t

Đảm bảo đã đọc các chỉ dẫn này trước khi sử máy.

3 Hướng dẫn người dùng Phần này giải thích về tất cả các phương thức sử

dụng máy này.

FAQ

Phần này mô tả về các vấn đề có thể phát sinh va cách giải quyết các vấn đề này.



Trừ khi có quy định khác, nếu không hình minh họa được sử dụng trong tài liệu này là dành cho LBP122dw.

Kiểm tra các Mục Đi Kèm

2. Tháo tất cả vật liệu đóng gói ra

Tháo tất cả băng keo.

Không tháo miếng dán che cổng US bạn thực sự sử dụng cổng USB.

Phía sau

Tháo Vật Liệu Đóng Gói

1. Lắp máy vào vị trí cần sử dụng.



Nạp giấy

5.

1.

Cài Đặt Miếng Chặi

2.

1

3.

Đang kết nối Dây N

Phía sau

Đảm bảo rằng lượng giấy được nạp không vượt quá vạch này

2

4.



Đang chỉ định Cài Đặt Cơ Bản

Khi bạn bật máy lần đầu tiên, Hướng Dẫn Cài Đặt sẽ cùng xuất hiện trên bảng điều khiển. Thực hiện thiết lập máy ban đầu bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Bảng thao tác

- 1. Chọn ngôn ngữ, quốc gia hoặc khu vực và sau đó chọn múi giờ.
- 2. Cài đặt ngày tháng/giờ hiện tại.

Đang chỉ định Cài Đặt Bảo Mât

Để ngăn ngừa truy cập trái phép vào máy, hãy đặt giới hạn truy cập dành cho UI Từ Xa.

UI Từ Xa là gì?

UI Từ Xa cho phép bạn sử dụng trình duyệt Web của máy tính để kiểm tra trạng thái vận hành của máy và thay đổi cài đặt.

- Để sử dụng UI Từ Xa, chọn <Có>.
 Để tiếp tục mà không sử dụng UI Từ Xa, chọn <Không> và chuyển sang bước
- 2. Kiểm tra thông báo và nhấn

- Để đặt mã PIN Truy Cập UI Từ Xa hãy chọn <Có>.
 - Đặt mã PIN được sử dụng để truy cật Xa.
 - Để đặt mã PIN sau, hãy chọn <Kho sang bước
- 4. Đặt mã PIN truy cập UI Từ Xa.
 - Nhập số bất kỳ sau đó chọn <Áp D
 - Nhập lại cùng một mã PIN trên mà theo để xác nhận và chọn <Áp Di

Đang chỉ định Cài E

Chỉ định các cài đặt kết nối máy tới mạng. Trư tục, hãy kiểm tra xem máy tính và bộ định tuyế kết nối mạng đúng cách chưa.

 Bạn không thể sử dụng đồng thời mạng L mạng LAN không dây.

Mạng LAN Không Dây

- * Nếu kiểu máy của bạn không hỗ trợ chức LAN không dây, bước này sẽ không xuất
 - Kiểm tra "SSID" và "Mã Khoá Mại định tuyến.

- Để định cấu hình cài đặt, chọn bảng thao tác.
- 3. Chọn mạng có SSID phù hợp.
- 4. Nhập mật khẩu (mã khóa mạng <Áp Dụng>.



Mạng LAN Có Dây

Kết nối bộ định tuyến với máy bằng cáp LAN sau đó chọn <Không> trên màn hình để chọn cách kết nối với mạng.

Phía sau

Kết thúc Hướng Dẫn Cài Đặt

Kiểm tra thông báo và nhấn
Để lưu cài đặt ngày/giờ, pin phải được sạc trong 24
tiếng. Sau khi bạn kết thúc Hướng Dẫn Cài Đặt, hãy
đảm bảo BẬT nguồn điện cho máy trong ít nhất 24
tiếng.

Cài đặt Phần mềm/Trình điều khiển

Để sử dụng chức năng in của máy, bạn phải cài đặt trình điều khiển máy in.

Tải xuống từ trang web của Canon

1. Tìm kiếm từ khóa "tải về (tên mẫu máy)".

XXXXXXX tải về

Ví dụ: Tải về LBP122dw

Nếu bạn không thể tìm thấy trang web tải xuống, hãy truy cập

https://global.canon/en/support/

2. Hãy tải xuống phần mềm và trình điều

Cài đặt từ đĩa CD/DVD-ROM đi kè

1. Đặt đĩa CD/DVD-ROM vào máy tín và cài đặt phần mềm và trình điều l Đối với cài đặt thông thường, hãy chọn " Installation". Việc chọn "Easy Installation" sẽ trình điều khiển cùng với phần mềm và h sử dụng tiêu chuẩn.

Nếu phát sinh vấn đề trong quá trình cài đặt trì khiển, vui lòng xem phần "Câu Hỏi Liên Quan Điều Khiển" trong phần "FAQ".

Truy cập FAQ

tr. 36 "Truy cập Hướng dẫn Sử Trực tuyến"



Các Chức năng Hữu dụng và Thông tin Hữu

Truy cập Hướng dẫn Sử dụng Trực tuyến

 Quét mã QR để mở trang web truy cập vào hướng dẫn trực tuyến của Canon.

Nếu trang web không mở, hãy truy cập https://oip.manual.canon/

2. Chọn hướng dẫn sử dụng.

Hướng dẫn người dùng

Phần này liệt kê các chức năng của máy, bao gồm thao tác, cài đặt và quy trình vận hành máy.

FAQ

Phần này liệt kê các câu hỏi thường gặp và câu trả lời của những câu hỏi này.

Nếu phát sinh vấn đề trong quá trình cài đặt trình điều khiển, vui lòng xem phần "Câu Hỏi Liên Quan Đến Trình Điều Khiển".

Sử dụng Máy này từ T Di động (Liên kết với T Di động)

Bạn có thể sử dụng máy này từ thiết bị di đ điện thoại thông minh. Điều này giúp bạ tài liệu hoặc hình ảnh từ thiết bị di động.

> Hướng dẫn người dùng Vui lòng xem phần "Liên kết với T động".

Quản lý Máy từ Máy tí (UI Từ Xa)

UI Từ Xa cho phép quản lý máy này bằng trình duyệt Web trên máy tính. Bạn có thể s năng này để kiểm tra trạng thái vận hành c thay đổi cài đặt.

> Hướng dẫn người dùng Vui lòng xem phần "Quản lý Máy t (UI Từ Xa)".



1 Arahan Keselamatan Pen

Pastikan anda membaca arahan ini sebelum menggunakan mesin.

3 Panduan Pengguna

Bahagian ini menerangkan semua cara mesi boleh digunakan.

FAQ

Bahagian ini menerangkan masalah yang mungkin berlaku dan cara menyelesaikan masalah itu.



Melainkan dinyatakan sebaliknya, skrin dan ilustrasi yang digunakan dalam dokumen ini adalah untuk LBP122dw.

Memeriksa Item yang Disertakan

2. Alihkan semua bahan pemb

Alihkan semua pita.

Jangan alihkan perekat yang menutu sehingga anda benar-benar menggu

Belakang

Mengalihkan Bahan Pembungkusan

1. Pasang mesin di lokasi yang akan digunakan.



Memuatkan Kertas 5.

1.

Menetapkan Peng Kertas

1

3. Menyambungkan

Kuasa

Belakang
Pastikan jumlah kertas yang dimuatkan
tidak melebihi garisan ini

4.



Menentukan Tetapan Asas

Apabila anda menghidupkan mesin untuk kali pertama, Panduan Persediaan dipaparkan pada panel operasi. Jalankan persediaan mesin awal dengan mengikuti arahan pada skrin.

Panel operasi

- Pilih bahasa, negara atau rantau dan kemudian zon waktu.
- 2. Tetapkan tarikh/waktu semasa.

Menentukan Tetapan Keselamatan

Untuk mengelakkan akses yang tidak dibenarkan kepada mesin, tetapan sekatan akses untuk UI Kawalan Jauh.

Apakah itu UI Kawalan Jauh?

UI Kawalan Jauh membolehkan anda menggunakan pelayar Web komputer anda untuk menyemak status operasi mesin dan mengubah tetapan.

 Untuk menggunakan UI Kawalan Jauh, pilih <Ya>.

Untuk meneruskan tanpa menggunakan UI Kawalan Jauh, pilih <Tidak> dan teruskan ke langkah

2. Semak mesej dan tekan

- 3. Untuk menetapkan PIN Akses Jauh, pilih <Ya>.
 - Tetapkan PIN untuk digunakan unt UI Kawalan Jauh.
 - Untuk menetapkan PIN kemudia dan teruskan ke langkah
- 4. Tetapkan PIN Capaian UI Kawa
 - Masukkan apa-apa nombor dan <Guna Pakai>.
 - Masukkan PIN yang sama pada sk sebagai pengesahan dan pilih <0

Menentukan Tet Rangkaian

Tentukan tetapan untuk menyambungka rangkaian. Sebelum meneruskan, pastik penghala disambungkan kepada rangka

 Anda tidak boleh menggunakan LAN berv LAN wayarles pada masa yang sama.

LAN Wayarles

- Jika model anda tidak menyokong fungsi langkah ini tidak akan dipaparkan.
 - Periksa "SSID" dan "Kekunci penghala.

- 2. Untuk mengkonfigurasi teta pada panel operasi.
- 3. Pilih rangkaian dengan SSID



LAN Berwayar

Sambungkan penghala ke mesin dengan kabel LAN dan kemudian pilih <Tidak> pada skrin bagi memilih bagaimana untuk menyambung ke rangkaian.

Belakang

Menamatkan Panduan Persediaan

Semak mesej dan tekan
 Untuk menyimpan tetapan tarikh/masa. Bateri mestilah dicas selama 24 jam. Selapas anda menamatkan Panduan Persediaan, pastikan anda membiarkan kuasa utama bagi mesin DIHIDUPKAN

untuk sekurang-kurangnya 24 jam.

Memasang Perisian/ Pemacu

Untuk menggunakan fungsi cetak pada mesin tersebut, anda mesti memasang pemacu bagi pencetak tersebut.

Memuat turun daripada laman web Canon

1. Cari "muat turun (nama model)".

Muat turun XXXXXXX

Contoh: LBP122dw muat turun

Jika anda tidak menemukan laman muat turun,

Memasang daripada CD/DVD-Berkas

Muatkan CD/DVD-ROM ke dalan anda, dan pasang perisian dan p Untuk pemasangan normal, pilih "Easy li Memilih "Easy Installation" akan memasa bersama dengan perisian standard dan n

Jika masalah berlaku semasa pemasangan, lih Berkaitan Dengan Pemacu" dalam "FAQ". Mengakses FAQ

p. 42 "Mengakses Manual Da



Fungsi dan Maklumat yang Berguna

Mengakses Manual Dalam Talian

1. Imbas kod QR untuk membuka laman web kepada manual dalam talian Canon.

Jika laman tidak dibuka, pergi ke https://oip.manual.canon/

2. Pilih manual.

Panduan Pengguna

Bahagian ini menyenaraikan fungsi mesin, termasuk operasi mesin, tetapan dan prosedur operasi.

FAQ

Bahagian ini menyenaraikan soalan lazim dan jawapan.

Jika masalah berlaku semasa pemasangan pemacu, lihat "Soalan Berkaitan Dengan Pemacu".

Menggunakan Mesin in Peranti Mudah Alih (Per dengan Peranti Mudah A

Mesin ini boleh digunakan daripada pera seperti telefon pintar. Ia memudahkan tu dokumen atau foto daripada peranti mu

> Panduan Pengguna Lihat "Pemautan dengan Peran

Menguruskan Mesin Komputer (UI Kawala

UI Kawalan Jauh membolehkan mesin i diuruskan menggunakan pelayar Web p Anda boleh menggunakannya untuk me operasi mesin dan mengubah tetapan.

> Panduan Pengguna Lihat "Menguruskan Mesin da (Ul Kawalan Jauh)".





CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 Fusionopolis Place, #14-10, Galaxis, Singapore 138522

CANON AUSTRALIA PTY LTD

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

台灣佳能資訊股份有限公司 台北市羅斯福路二段 100 號 19 樓

CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES https://global.canon/