

## CC1 사용자 매뉴얼 - 지도 전환 방법

1. 청소구역 / 층 변경 시 위치 인식 불가 메시지가 표시될 때  
해당 구역의 마킹 앞에 CC1의 후방 렌즈를 비춰주십시오.

#VALUE!

2. 장소가 정상적으로 인식되면 기본 화면이 표시됩니다.

#VALUE!



3. [설정] - [지도] 항목에 들어가 변경할 청소구역을 선택하십시오.

4. '지도를 전환하시겠습니까?' 알람이 표시되면  
[예]버튼을 선택하십시오.

#VALUE!

#VALUE!



5. 정상적으로 지도가 전환되면 알람이 표시 됩니다.

6. 기본화면으로 복귀하여 자동청소나 수동청소를 시작합니다.

