Kurzanleitung zum Ändern des Sendekanals des micro:bit

- 1. Auf folgende Links klicken:
 - a. bit.ly/dojosw-airbit-fernbedienung
 - b. <u>bit.ly/dojosw-airbit-drohne</u>
- 2. Jeweils "radioGroup" auf anderen Channel (0-255) umstellen.

```
beim Start

setze imuYaw v auf 0

setze batteryVolt v auf 0

setze mcExists v auf falsch v

setze gyroExists v auf falsch v

setze radioGroup v auf 7

setze Funkgruppe auf radioGroup

zeige Zahl radioGroup v

Aufruf simpleBatteryCheck

oder
```

- 3. Unten links neuen Namen eingeben und speichern.
- 4. Dann Code auf Controller oder Empfänger spielen.