前言

版权声明

版权所有,此说明中涉及文件、图纸、数据等内容属深圳市卓信创驰技术有限公司所有。未经事先书面

批准不得擅自复制或修改。本手册以提供正确、可靠的信息为出发点,但是卓信创驰对于本手册的使用结果,或者因使用本手册而导致其它第三方的权益受损,概不负责。

所有规格和应用程序如有更改, 恕不另行通知。

安全提示

- 1) 请仔细阅读此安全操作说明;
- 2) 请妥善保存此用户手册供日后参考;
- 3) 用湿抹布清洗设备前,请从插座拔下电源线。请不要用液体或去污喷雾剂清洗设备;
- 4) 对于使用电源线的设备,设备周围必须有容易接触到的电源插座;
- 5) 请不要在潮湿环境中使用设备;
- 6) 请在安装前确保设备放置在可靠的平面上, 意外跌落可能会导致设备损坏;
- 7) 设备外壳是用于空气对流散热,从而防止设备过热,请不要覆盖任何物体;
- 8) 当您连接设备到电源插座上前,请确认电源插座的电压是否符合要求;
- 9) 请将电源线布置在人们不易绊到的位置,并不要在电源线上覆盖任何杂物;
- 10) 请注意设备上的所有警告标识;
- 11) 如果长时间不使用设备,请将其同电源插座断开,避免设备被超标的电压波动损坏;
- 12) 请不要让任何液体流入电源口或外部接口,以免引起火灾或者短路:
- 13) 请不要自行打开设备。为了确保您的安全,请由经过认证的工程师来打开设备;
- 14) 如遇下列情况,请由专业人员来维修:
 - ■电源线或者插头损坏:
 - ■设备内部有液体流入;
 - ■设备曾暴露在过于潮湿的环境中使用;
 - ■设备无法正常工作,或您无法通过用户手册来使其正常工作;
 - ■设备跌落或者损坏;



- ■设备有明显的外观破损。
- 15) 请不要把设备放置在超出建议的温度范围的环境,否则可能会损坏设备;
- 16) 计算机配置了由电池供电的实时时钟电路,如果电池更换不正确,将有爆炸的危险。 因此,只可以使用制造商推荐的同一种或者同等型号的电池进行替换,请按照制造 商的指示处理旧电池:
- 17) 注意:任何未经验证的部件都可能对设备造成意外损坏。为保证安装正确,请只使用附件盒内提供的部件,如螺丝;
- 18) 注意:无论何时进行硬件操作,请务必完全断开机箱电源。不可在电源接通时进行设备连接,以避免瞬间电涌损坏敏感电子元件。

警告与注意



A

在操作过程中,用户须特别注意该手册中的警告信息,以免造成人身伤害。

注意!



该手册中的注意信息可帮助用户避免损坏硬件或丢失数据,例如:如果电池更换不正确,将有爆炸的危险。因此,只可以使用制造商推荐的同一种或者同等型号的电池进行替换。请按照制造商的提示处理旧电池。

安全措施

按照下面这些简单的预防措施,以保护自己和产品免受伤害和损害。

- ■为避免触电,请在关闭电源后对产品进行操作,断电前请勿接触主板及任何部件;
- ■更换任何配置前必须断开电源,不然在链接跳线或者安装其它部件的时候因为功率过大会 损坏敏感元器件。

E500 系列

目录

第一章	:概述	4
	1.1 简介	
	1.2 规格说明	
	1.3 外观尺寸	
	1.4 指示灯说明	δ
第二章	连接接口说明	9
	2.1 接口说明	9
	2.1.1 电源开关(Power Button)	
	2.1.2 电源输入接口(24V DC-IN)	
	2.1.3 DisplayPort(DP)	
	2.1.4 VGA 接口 (VGA)	
	2.1.5 USB接口(USB3.0、USB2.0)	
	2.1.6以太网接口(LAN)	
	2.1.7 音频接口(Line-out、Mic-in)	
	2.1.8 串行通信接口(COM)	
	2.1.9 Clear CMOS	13
第三章	[使用操作说明]	14
	3.1 开箱检查	14
	3.2 工作环境	
	3.3 准备工作	14
	3.4 安装步骤	15
	3.4.1 硬件连接	15
	3.4.2 安装软件	15
第四章	BIOS 设置说明 1	16
	4.1 BIOS 说明	16
	4.1.1 进入 CMOS Setup 设置	
	4.1.2 功能键及辅助说明	17
	4.2 主菜单功能	18
	4.3 Main(标准 CMOS 功能设定)	19
	4.4 Advanced(高级 BIOS 功能设定)	20
	4.5 Chipset(芯片组性能设置)	
	4.6 Security (设定管理员/用户密码)	
	4.7 Boot (引导设置)	
	4.8 Save & Exit (保存&退出选项)	25



第一章 概述

1.1 简介

E500 系列是一款高性能的无风扇工业计算机,采用 Intel Skylake/Kaby Lake 处理器,可以提供强大的计算性能和极佳的图像处理能力,而其功耗极低。

E500 系列通过 2 个内部 mini-PCIe 和 1 个 USIM 卡槽可以用于 3G/4G 通信。除此之外,提供独立的数字显示,支持高清 4K 分辨率的 DisplayPort 接口和 VGA 接口。E500 系列提供 6 个 USB 和 3 个千兆以太网端口、1 个 RS232 和 1 个 RS485,可以满足工业自动化的相关需求。

E500 系列是一款高性能的工业计算机,支持广泛的应用开发和便捷的服务部署,在智能交通、工业自动化、设施管理、机器视觉应用中表现出色。

4

1.2 规格说明

型号	E500 系列		
处理器系统	Intel Skylake/Kaby Lake 系列+ FPGA 处理器		
芯片组	H110		
内存	2x 260Pin DDR4 SO-DIMM ,最大 32GB		
	2x DP,最大分辨率可达 4096 x 2304 @ 60Hz		
显示	1x VGA,最大分辨率可达 1920 x 1080 @ 60Hz		
	DP+DP 或 DP+VGA 独立双显示		
音頻	Realtek ALC662,高清晰度音频,Line-out、MIC-in		
以太网	1x Intel i219LM GbE,支持网络唤醒		
以	2x Intel i210AT GbE,支持网络唤醒		
串口	1 x RS232,1 x RS485		
USB 接口	4 x USB3.0, 2 x USB2.0		
远程开关	上开关 支持远程电源开关和指示灯的 4 针连接器		
扩展插槽	1 x 全尺寸 Mini-PCIe,支持 WLAN/WWAN 模块		
7) /区3田1目	1 x USIM,用于 3G/4G LTE 通信		
存储	1 x SATA3.0,支持2.5''硬盘(主板)		
	1 x mSATA (兼容 mini-PCIe)		
电源	24V DC-IN 3PIN Phonix		
操作系统	Windows 7(仅第6代支持)、Windows 10 64位、Linux		
结构	铝合金		
安装方式	壁挂套件(可选)安装		
尺寸	220 x 226 x 66mm (长 x 宽 x 高)		
重量	3.0kg		
工作温度	0° C ⊂ 50° C 带 0.7m/s 气流		
存储温度	-40° C~80° C		
相对温度	95% @ 40 (非凝结)		
ESD	接触放电+/-4 KV,空气放电+/-8 KV		
EMC	CE/FCC Class B		

表 1-1: 规格说明



1.3 外观尺寸

E500 系列计算机的主要外观尺寸如图 1-1、1-2、1-3、1-4 所示, 所有尺寸单位为 mm。




图 1-1: 前视图




图 1-2: 俯视图




图 1-3: 侧视图




图 1-4: 后视图



1.4 指示灯说明

图标	颜色	状态指示	描述
	蓝	电源开关	DC 电源关: 灭 DC 电源开: 亮
0	橙	SSD 硬盘检测	工作:闪烁 无:灭
4	橙	待机指示灯	待机:闪烁 工作:灭
DG	橙	内存条指示灯	无: 亮 有: 灭
WD	橙	Watchdog 指示灯	工作: 亮 停止: 灭

表 1-2: 指示灯状态说明

第二章 连接接口说明

2.1 接口说明

E500 系列计算机接口如图 2-1 所示。




图 2-1: 前面板接口布局图

2.1.1 电源开关(Power Button)

E500 系列计算机带有 1 个电源开关按钮,前面板的 LED 指示灯可指示开机与关机的状态,开机状态(蓝色 LED)和关闭状态(LED 灯熄灭),接口如图 2-2 所示。



图 2-2: 电源开关机键

2.1.2 电源输入接口(24V DC-IN)

E500 系列带有一个 24V 3PIN 凤凰端子,接口如图 2-3 所示。




图 2-3: 凤凰端子电源输入接口示意图

2.1.3 DisplayPort(DP)

E500 系列带有一个 DisplayPort 高清显示接口,接口如图 2-4 所示。




图 2-4: DP 接口示意图

2.1.4 VGA 接口(VGA)

E500 系列带有一个 VGA 显示接口,接口如图 2-5 所示。





图 2-5: VGA 接口示意图

2.1.5 USB接口(USB3.0、USB2.0)

E500 系列带有一个 4 个 USB2. 0 接口和 4 个 USB3. 0 接口,USB接口支持即插即用功能,允许用户随时连接或断开设备,而不必关闭计算机,接口如图 2-6 所示。



2.1.6 以太网接口(LAN)

E500 系列带有 3 个以太网接口,以太网端口采用标准的 RJ-45 插孔,接口带有LED指示灯,可指示连接以及传输状态,接口如图 2-7 所示。




图 2-7: 以太网接口示意图

2.1.7 音频接口(Line-out、Mic-in)

E500 系列带有 2 个 3.5 立体声音频接口,支持线路输出和线路输入。音频芯片控制器为 ALC662,接口如图 2-8 所示,信号描述如表 2-1 所示。



图 2-8: 音频接口示意图

图标	描述
•	Line-out
.	Mic-in

表 2-1: 信号描述说明

2.1.8 串行通信接口(COM)

E500 系列板载 1 个 DB9 RS232 接口和 1 个 DB9 RS485 接口,接口如图 2-9 所示,信号如表 2-2 所示。




图 2-9: 串行通信接口示意图

针脚	RS232 (DB9)	RS485 (DB9)
1	DCD	DATA-
2	RXD	DATA+
3	TXD	NC
4	DTR	NC
5	GND	GND
6	DSR	NC
7	RTS	NC
8	CTS	NC
9	RI	NC

表 2-2: 串口针脚定义

2.1.9 Clear CMOS

E500 系列带有 1 个 Clear CMOS 键,图标如图 2-14 所示。

CMOS 由主板上钮扣电池供电,清除 CMOS 会导致永久性消除以前的系统设置并将其设为原始(出厂设置)系统设置。其步骤如下:

- (1) 关闭计算机, 断开电源;
- (2) 使用细长的针脚按 Clear CMOS 键 3-5 秒, 然后松开;
- (3) 启动计算机, 启动时按〈Del〉键进入BIOS设置, 重载最优缺省值;
- (4) 保存并退出设置。



图 2-14: Clear CMOS 键示意图



🚹 请不要在计算机带电时清除 CMOS,以免损坏设备!

第三章 使用操作说明

3.1 开箱检查

打开包装前,请先查看外包装标明的产品型号是否与订购的产品一致。打开包装后,请 首先检查计算机的表面是否有机械损坏,然后按照装箱清单或订购合同仔细核对配件是否齐 备。如果计算机表面有损坏,或产品内容不符合,请不要使用,立即与经销商联系。



为了防止静电损害计算机,请在接触计算机电路之前触摸有效接地 金属物体以释放身体所携带的静电荷,并带上防静电手套。

3.2 工作环境

计算机需要远离大功率、强电磁干扰的商用电器和环境。

3.3 准备工作

在安装之前,请先准备好以下物品:

- 1) E500 系列计算机一套
- 2) DisplayPort 或 VGA 显示器
- 3) 连接线缆
- 4) 键盘、鼠标
- 5) 电源一套

3.4 安装步骤

3.4.1 硬件连接

连接图如图 3-1 所示

- 1) 准备好计算机、显示器;
- 2) 将计算机电源线接好, USB 口接好键盘鼠标;
- 3) 将计算机用网口线缆接到网络接口上;
- 4) 将计算机用 DP 或 VGA 线连接到显示器上;
- 5) 接通电源,开机。



图 3-1: E500 计算机连接图

3.4.2 安装软件

步骤一: 打开电源,给计算机供电;

步骤二:给计算机安装好合适的操作系统;步骤三:给计算机安装好合适的驱动程序。

第四章 BIOS 设置说明

4.1 BIOS 说明

BIOS 是一段储存在快闪内存(Flash Memory)中的基本输入输出控制程序,该程序是主机板与操作系统间的一架桥梁,负责管理主机板和扩充卡之间的相关参数设定。当计算机激活时,会先由 BIOS 程序进行控制,首先执行一个称为 POST 自我测试,它会侦测所有硬件设备,并确认同步硬件参数;当完成所有检测时,它才将系统的控制权移交给操作系统(OS)。由于 BIOS 是硬件与软件联系的唯一信道,如何妥善的设定 BIOS 中的参数,将决定您的电脑是否稳定运行,是否工作在最佳状态,所以 BIOS 的正确设定是系统稳定性的关键因素,进而确保系统性能可达到最佳状态。

CMOS Setup 会将设置好的各项数据储存在主板上内建的 CMOS SRAM 中。当电源关闭时,由主板上的锂电池继续为 CMOS SRAM 供电。BIOS 设置实用程序允许您配置:

- 1) 硬盘驱动器和周边设备
- 2) 视频显示类型和显示选项
- 3) 密码保护
- 4) 电源管理特征



由于主板的 BIOS 版本在不断的升级,本手册中有关 BIOS 的描述仅供参考。我们不保证本说明书中的相关内容与您所获得的信息的一致性。

4.1.1 进入 CMOS Setup 设置

计算机启动时,BIOS 进入开机自检(Post)程序,自检程序是一系列固定在BIOS 中的诊断程序,当自检程序执行完成后,没有遇到错误,如果你想进入BIOS,请按DEL键或ESC键,直到进入BIOS 界面。如果此信息在您做出反应前就消失了,您可以关机后再开机,重启您的电脑,也可以同时按下〈Ctrl〉+〈Alt〉+〈Delete〉来重启电脑。

4.1.2 功能键及辅助说明

↑ (向上键)	用于移到上一个项目
↓ (向下键)	用于移到下一个项目
← (向左键)	用于移到左边的项目
→ (向右键)	用于移到右边的项目
ESC 键	用于退出当前画面
Enter 键	用于选择确认
+ 键	用于改变设定状态, 或增加数值内容
一键	用于改变设定状态,或减少数值内容
F1 键	用于显示帮助
F2 键	用于载装上一次设定的值
F3 键	用于载装最优化的值
F4 键	用于储存设定值并离开CMOS SETUP程序

主画面的辅助说明

当您在 Setup 主画面时,随着选项的移动,下面显示相应选项的主要设定内容。如果想离开辅助说明窗口,只须按[ESC]键即可。

4.2 主菜单功能

当您进入 CMOS setup 设定菜单时,便可在屏幕上方看到如图 4.1 所示主菜单,在主菜单中您可以选择不同的设定选项,按左右方向键来选择,选择到子菜单后,下方将显示详细设置选项。




图 4-1: 主菜单

- 1) Main (标准 CMOS 功能设定) 设定日期、时间等。
- 2) Advanced (高级 BIOS 功能设定) 设定 BIOS 提供的特殊功能,例如 CPU、USB、PCI、网口等。
- 3) Chipset(芯片组性能设置) 设定 North Bridge、South Bridge 等设备选项
- 4) Security (设定管理员/用户密码)
- 5) Boot (启动配置特性)
- 6) Save&Exit (保存&退出选项) 该选项含放弃更改/不保存退出/保存退出等。

4.3 Main(标准 CMOS 功能设定)




图4-2: Main菜单

- 1) System Time(hh:mm:ss)(时间设定) 设定电脑中的时间,格式为"小时/分钟/秒"
- 2) System Date(mm:dd:yy)(日期设定)
 设定电脑中的日期,格式为"星期,月/日/年"

4.4 Advanced(高级 BIOS 功能设定)




图4-3: Advanced菜单

- 1) CPU Configuration: CPU 配置
- 2) Power & Performance: 电源与性能
- 3) ACPI Settings: ACPI 设置
- 4) IT8786 Super IO Configuration: Super IO 配置
- 5) Hardware Monitor: 硬件监控
- 6) CPU Smart Fan Function: CPU 智能风扇功能
- 7) Watch Dog Configuration: 看门狗配置
- 8) S5 RTC Wake settings: S5 RTC Wake 设置
- 9) CSM Configuration: CSM 配置
- 10) USB Configuration: USB 配置

4.5 Chipset(芯片组性能设置)




图4.4: Chipset菜单

- 1) System Agent (SA) Configuration: SA 配置
- 2) PCH-IO Configuration: PCH-IO 配置

4.6 Security (设定管理员/用户密码)



图4.5: Security菜单

- 1) Administrator Password: 设置超级用户密码选项,此密码拥有最高权限。 当您选择此功能,以下信息将出现: Crate New Password ****** 输入密码,最多二十个字符,然后按〈Enter〉键。BIOS 要求再次输入同样密码,输入完成后,BIOS 保存所设定的密码。一旦使用密码功能,您会在每次进入 BIOS 设定程序前,被要求输入密码。这样可以避免任何未经授权的人使用您的计算机。
- 2) User Password:设置用户密码选项,此密码权限会受限制,部分设置不能更改。 当您选择此功能,以下信息将出现: Crate New Password ****** 输入密码,最多二十个字符,然后按〈Enter〉键。BIOS 要求再次输入同样密码,输入完成后,BIOS 保存所设定的密码。一旦使用密码功能,您会在每次进入BIOS 设定程序前,被要求输入密码。

4.7 Boot (引导设置)



图4.6: Boot菜单

1) Boot Configuration

Setup Prompt Timeout: 设置提示时间

开机显示 POST 停留时间,数值越大,停留时间越长。

Bootup NumLock State: 系统启动后 Num Lock 键状态

设定值有: [On]/[Off]。这个选项规定在计算机启动后键盘上的 Num Lock 键的状态。

Quiet Boot: 静启动

设定值有: [Disabled]/ [Enabled]。这个选项规定在计算机启动时是否显示 LOGO。

2) Boot Option Priorities: 优先启动选项

Boot Option #1: 第一启动选项

Boot Option #2: 第二启动选项

Boot Option #3: 第三启动选项



Fast Boot: 静启动

设定值有: [Disabled]/ [Enabled]。

3) New Boot Option Policy

设定值有: [Default]/ [Place First] / [Place Last]

4.8 Save & Exit (保存&退出选项)




图4.7: Save & Exit菜单

1) 保存选项(Save Options)

Save Changes and Reset: 保存更改并重启

Discard Changes and Reset: 放弃更改并重启

2) 默认值选项(Restore Defaults)

Restore Defaults: 载入默认优化值(Load Optimal Defaults)

在主菜单的这个选项能够允许用户把所有的 BIOS 选项恢复到优化值。优化缺省值是为了优化主板性能而设置的默认值,若选择 YES 并按下 Enter,即可储存所有设定结果到 CMOS SRAM 并离开 BIOS 设定程序;若不想储存,则选择 NO 皆可回到主菜单中。

Save as User Defaults: 保存为用户默认值

Restore as User Defaults: 还原为用户默认值

3) Boot Override: 直接引导启动