

# SDCs tolkning och redovisning av skördarens produktion rapporterad i hpr-formatet enligt StanForD2010



# SDCs tolkning och redovisning av skördarens produktion rapporterad i hpr-formatet enligt StanForD2010

Detta dokument beskriver vilka element i skördarens produktionsfil (hprformatet) som har betydelse vid SDCs bearbetning och redovisning samt vilka regler som tillämpas vid tolkningen av dessa. För redovisning av produktionsfiler rapporterade med det äldre StanForD-formatet (pri-) sker en konvertering till hpr-formatet hos SDC. Vilka variabler som används för mappning till elementen i hpr finns beskrivet i dokumentet. Utöver dessa mappas även ett antal variabler i pri-filen, som saknar motsvarighet i hpr, till element som läggs till utöver standarden (så kallade *Extensions*).



# Innehållsförteckning

1	Sch	emavalidering mot StanForD2010-standarden	6
2	SDO	C-regler på meddelandenivå	6
	2.1	Maskin	6
	2.2	Objekt	6
	2.3	Storlek	6
	2.4	Styrsystemsversion	6
3	SDO	C-regler vid tolkning av element på maskinnivå	7
	3.1	Maskinnummer	7
	3.2	Avverkningsföretag	7
	3.3	Företagsidentitet (uppdragsgivare)	8
	3.4	SDCID	8
	3.5	Unik filidentitet (GUID)	9
	3.6	Spardatum	9
	3.7	Spartidpunkt	9
	3.8	Avverkningsår	10
4	SDO	C regler vid tolkning av element på produkt (sortiments-) nivå	10
	4.1	Sortimentskod	10
	4.2	Produktversion - ytterligare produktidentitet som kan användas	
	utöve	själva sortimentskoden	11
	4.3	Mottagningsplats – destinering	11
	4.4	Mottagare	12
5	SDO	regler vid tolkning av element på objektsnivå	12
	5.1	Virkesorder	12
	5.2	Styrning av om hpr ska användas för virkesmätning med skördare	13
	5.3	Levkod	14
	5.4	Objektsidentitet	14
	5.5	Startdatum	15
	5.6	ObjektgruppID	15
	5.7	Slutsignal	15
6	SDO	regler vid tolkning av element nå SpeciesGroup-nivå	16



	6.1	Barkfunktion	16
	6.2	Trädslagskod	16
7	Upp	ogifter i hpr som lagras per stam	17
	7.1	Sortiment	17
	7.2	Trädslag	17
	7.3	Egenskapskod	18
	7.4	Signal om grotanpassning	18
	7.5	Stamlängd	19
	7.6	Brösthöjdsdiameter	19
	7.7	Brösthöjdsdiameterklass	19
	7.8	Stamfelsved	20
	7.9	Stamvolym	20
	7.10	Stamnummer	21
8	Upp	ogifter som lagras på stocknivå vid tolkningen	21
	8.1	Tvångskapskod	21
	8.2	Längd	22
	8.3	Längdavdrag som används för att få fram längdklass	22
	8.4	Toppdiameter	23
	8.5	Stockens diameterklass	23
	8.6	Volym under bark	23
9	Upp	ogifter på stocknivå i hpr som lagras summerade	24
	9.1	Styck	24
	9.2	M3fub-volym	24
1	0 Upp	ogifter som lagras på Grot-mätningar	25
	10.1	Ton torrvikt	25
	10.2	Råvikt	25
	10.3	Energi fuktig	25
	10.4	Fastvolym	25
	10.5	Kubikmeter skäppmätt volym	25
1	1 Övr	iga uppgifter som lagras på mätningen i VIOL som inte komme	r
	från	produktionsfilen (hpr)	26
	11.1	VMF	26



11.2	Mätsyfte	26
11.3	Omfattning	27
11.4	Bearbetningsdatum hos SDC	27
11.5	Bearbetningstidpunkt hos SDC	27
11.6	Upplagt datum i VIOL (Redovisningsdatum)	27



#### 1 Schemavalidering mot StanForD2010-standarden

För att redovisa uppgifterna från en produktionsfil i hpr-format krävs att den följer XML-format oavsett version av standard och validerar mot detta. För närvarande hanterar SDC version 2.0, 2.1, 3.0, 3.1 och 3.2 av StanForD2010. Ta kontakt med SDCs kundtjänst för aktuell information.

#### 2 SDC-regler på meddelandenivå

#### 2.1 Maskin

SDC hanterar endast meddelanden som innehåller uppgifter från en maskin. Om ett meddelande innehåller uppgifter från flera maskiner avvisas det utan att bearbetas.

#### 2.2 Objekt

I de fall en hpr innehåller mer än ett objekt sker först en uppdelning per Objekt. Stammar från olika objekt hanteras sedan helt fristående från varandra.

#### 2.3 Storlek

På grund av tekniska begränsningar har SDC fastställt en storleksgräns för insända meddelanden till 100 MB vilket motsvarar ca 30 000 stammar. Om meddelandet överstiger storleksgränsen avvisas det helt och hållet. För att undvika detta rekommenderar SDC att produktionsrapportering sker genom delrapportering av objektet.

#### 2.4 Styrsystemsversion

Styrsystemsversion i skördaren som genererat produktionsmeddelandet. Uppgiften presenteras i PRINS.

#### Element i hpr

**ApplicationversionCreated** 

#### Variabel i pri

Variabel 5 typ 1

#### Regler vid tolkning

SDC lagrar de 25 första tecknen i elementet och lagras på mätningens lägesrad.



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

#### 3 SDC-regler vid tolkning av element på maskinnivå

#### 3.1 Maskinnummer

Uppdragsgivarens numrering av maskinen. Uppgiften används för uppföljning och utsökning i t ex PRINS. I samtliga versioner av Sender finns en kontroll att uppgiften innehåller siffror.

#### Element i hpr

MaskinID, skogsföretag (Machine Machine UserID)

#### Variabel i pri

Variabel 3 typ 2

#### Regler vid tolkning

SDC lagrar de fyra <u>sista</u> siffrorna i elementet. Är det färre än fyra siffror lägger SDC till nollor framför numret. Elementet får dock inte vara tomt. I VIOL lagras uppgiften i fältet för mätplats med prefixet 01 framför. Prefixet visar att det är en skördare och inte en industrimätplats som avses. Om man som uppdragsgivare vill att SDCID ska lagras som maskinnummer, oavsett vad "MaskinID, skogsföretag" i hpr-meddelandet innehåller, går det att beställa detta via SDCs kundtjänst.

#### 3.2 Avverkningsföretag

Identitet (huvudkod) för företaget som äger maskinen. Koden är femsiffrig och tilldelas företaget av SDC. Om maskinen använder Sender XC för insändning av filer tilldelas företaget en kod vid beställning av lösenord. Efter den femsiffriga koden anges ett femsiffrigt internt nummer (vanligtvis 00000). Samtliga versioner av Sender kontrollerar att elementet innehåller 10 siffror (huvudkod + internt nummer).

#### Element i hpr

Skogsentreprenör, företagskod (LoggingContractor.BusinessID).

#### Variabel i pri

Variabel 34 typ 2

#### Regler vid tolkning

SDC lagrar de fem första siffrorna i fältet avsändningsstation (Avsändstn) på mätningen i VIOL.



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

#### 3.3 Företagsidentitet (uppdragsgivare)

Identiteten för uppdragsgivaren anges i Sender och påverkar hur filen ska tolkas vid inläsning i VIOL. Företagsidentiteten, som består av "GPX" följt av tre siffror, som tilldelas av SDC lagras med automatik i produktionsfilen utifrån vald uppdragsgivare i Sender. Observera att det alltid är uppgifterna i virkesordern som styr behörigheten till de insända volymerna i VIOL och PRINS.

#### Element i hpr

Machine Extension.var2990 t1 (Skapas av Sender)

#### Variabel i pri

Variabel 2990 typ 1

#### Regler vid tolkning

Det är de tre siffrorna efter prefixet "GPX" som används. För att få en spårbarhet till vilken uppdragsgivare som gjordes i Sender lagras uppgiften på mätningen i fältet Mätlag (Mlag).

Saknas denna kod läses meddelandet bort utan bearbetning.

#### 3.4 SDCID

Unik identitet för maskinen. Identiteten följer maskinen oavsett om den byter ägare eller uppdragsgivare. Uppgiften används i samtliga versioner av Sender som användarnamn och fungerar tillsammans med ett lösenord som inloggningsuppgifter mot SDC.

SDCID har prefixet "sdcgpx" följt av fyra siffror.

#### Element i hpr

Machine Extension. var2990 t2 (Skapas av Sender)

#### Variabel i pri

Variabel 2990 typ 2

#### Regler vid tolkning

Uppgiften är obligatorisk. De fyra siffrorna efter prefixet "sdcgpx" lagras på mätningen.

Vid ersättningsgrundande mätning med skördare (mätsyfte 1) lagras SDCID i fältet för mätplats. För övriga mätsyften lagras uppgiften i fältet järnvägsvagn (JVGVAGN).



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

#### 3.5 Unik filidentitet (GUID)

En förutsättning för korrekt bearbetning är att varje produktionsfil (gäller både pri och hpr) innehåller en unik identitet. Detta hanteras med automatik i Sender.

#### Element i hpr

Machine Extension.var2990\_t3 (Skapas av Sender)

#### Variabel i pri

Variabel 2990 typ 3

#### Regler vid tolkning

En identitet med 36 tecken, GUID, genereras av Sender i samband med rapportering.

Meddelanden utan unik identitet läses bort utan att bearbetas.

#### 3.6 Spardatum

Datumet när produktionsfilen skapades i maskinen.

#### Element i hpr

CreationDate

#### Variabel i pri

Variabel 12 typ 4

#### Regler vid tolkning

Datum (ÅÅÅÅMMDD) i produktionsfilen lagras i fältet Mätdatum på mätningen.

#### 3.7 Spartidpunkt

#### Element i hpr

CreationDate

#### Variabel i pri

Variabel 12 typ 4

#### Regler vid tolkning

Klockslaget (TTMM) lagras i fältet Ankomsttid i mätningen.



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

#### 3.8 Avverkningsår

Årtal när avverkning skett.

#### Element i hpr

CreationDate

#### Variabel i pri

Variabel 12 typ 4

#### Regler vid tolkning

Det är årtalet (ÅÅÅÅ) som lagras i fältet avverkningsår (AvÅr) i mätningen.

# 4 SDC regler vid tolkning av element på produkt (sortiments-) nivå

Kvantiteten i skördarens produktionsfil redovisas både sortimentsvis (mätsyfte 3 i VIOL) utifrån den aptering som gjorts och summerade per stam (mätsyfte 6). Nedanstående beskrivning gäller den sortimentsvisa redovisningen av de apterade stockarna.

#### 4.1 Sortimentskod

Sortimentskoden avgör om det ska genereras en stock- eller RTV-mätning vid bearbetningen I VIOL. Stockmätningar, med uppgift om bland annat stocklängd och toppdiameter för varje enskild stock, skapas för produkter med sortimentskoderna 01-09, 20-29, 30, 31 och 39 samt oklassat. För övriga sortimentskoder summeras kvantiteten utan redovisning av uppgifter på stocknivå.

#### Element i hpr

Produktkod (SSTE) (ProductDefinition ProductInfo)

#### Variabel i pri

Variabel 121 typ 2

#### Regler vid tolkning

Sortimentskod kan anges med 3, 4 eller 5 siffror där positionerna motsvarar SST, SSTE eller SSTEK.

SS = Sortimentskod, T= Trädslagskod, E= Egenskapskod, K= Kvalitetskod

Antalet tecken som lagras beror på hur många positioner som är ifyllda. Innehåller elementet <u>fler</u> än 5 positioner är det de 5 första som används. Är elementet tomt eller innehåller <u>färre</u> än 3 tecken betraktas detta som en ogiltig



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

kod. Är koden angiven med färre positioner än maxantalet läggs nollor till på slutet.

För tall- och grantimmersortiment kan man göra en företagsbeställning som anger om stocken är en rotstock (K=1) eller övrig stock (K=2).

För att skilja stockar från flerträdshanterade stammar från enkelträdshanterade stammar tilldelas flerträdshanterade stammar egenskapskod B. Saknas referens till sortiment för dessa stockar redovisas de som träddelar (419B). Volymer som avser fällda, okvistade stammar redovisas som träddelar (419T). Framräknade skogsbränslevolymer redovisas som GROT (5191). Oklassificerade stockar, det vill säga stockar från enkelträdsbearbetade stammar som saknar referens till en klassificerad produktdefinition, redovisas i formatet för stockmätningar och redovisas som stamdelar (43) + trädslagskod. Trädslagskod bestäms av trädslagskoden för övriga stockar på samma stam enligt samma regler som beskrivs i avsnitt 7.2. Egenskapskod på dessa stockar sätts vid tolkningen till 9.

# 4.2 Produktversion - ytterligare produktidentitet som kan användas utöver själva sortimentskoden

Uppgiften är ett brytbegrepp när mätningar skapas. Sortiment med olika "produktversioner" i samma hpr-meddelande redovisas med olika identitet (redovisningsnummer) även om de har samma sortimentskod. Orsaken till detta är att det skall gå att särskilja virke som är apterat mot olika produktinstruktioner på ett objekt. Uppgiften kan användas som urvalsvillkor vid sökning i PRINS.

#### Element i hpr

Produktversion (*ProductDefinition ProductVersion*)

#### Variabel i pri

Variabel 121 typ 3

#### Regler vid tolkning

Elementet möjliggör lagring av 6 positioner. Andra tecken än siffror och bokstäver ersätts med nollor och om det är <u>färre</u> än 6 tecken sker nollutfyllnad sist. I VIOL lagras uppgiften på lägesrad 1 i mätningen.

#### 4.3 Mottagningsplats – destinering

Uppgiften används för att ange den tänkta destinationen av sortimentet och anges i form av den sexsiffriga VIOL-koden för mottagningsplats. Utelämnas



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

uppgiften sätts mottagningsplats automatiskt till 020000 (bilväg). Sortiment destinerade till olika mottagningsplatser lagras alltid på olika mätningar.

#### Element i hpr

Mottagningsplats, kod (ProductDefinition ProductDestination.BusinessID)

#### Variabel i pri

Variabel 32 typ 2

#### Regler vid tolkning

Schemat för hpr tillåter att man anger flera alternativa mottagningsplatser för en viss produkt. Vid bearbetning av produktionsfilen använder SDC det första värdet för mottagningsplats, även om det finns flera angivna. Om det är färre än 5 siffror, eller förekommer bokstäver, hanteras fältet som om det vore tomt. Är det 5 siffror kompletteras koden med 0 sist. Är det fler än 6 siffror lagras de 6 första.

#### 4.4 Mottagare

Identitet för den tänkta mottagaren (uttryckt som företagets huvudkod) av sortimentet utan specifik mottagningsplats. Sortiment med olika mottagare lagras på olika mätningar.

#### Element i hpr

Köpare, kod (ProductDefinition ProductBuyer.BusinessID)

#### Variabel i pri

Variabel 32 typ 2. Framför koden skrivs bokstaven K

#### Regler vid tolkning

Innehåller elementet något annat än 5 siffror lagras ingen mottagare och mätningen hanteras som om mottagare saknades. Finns mottagare, men mottagningsplats saknas, lagras mottagningsplats 020001.

## 5 SDC regler vid tolkning av element på objektsnivå

#### 5.1 Virkesorder

Via identiteten på Virkesordern hämtas flera viktiga uppgifter som krävs för att redovisning i VIOL kan ske. Bland annat hämtas vilka parter som får behörighet att se innehållet i hpr-meddelandet eller mätningarna. Därför är uppgiften obligatorisk för korrekt redovisning.



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

#### Element i hpr

Virkesorder (ObjectDefinition ContractNumber)

#### Variabel i pri

Variabel 35 typ 2

#### Regler vid tolkning

SDC lagrar de 8 första siffrorna i elementet som identiteten på Virkesordern. I samtliga versioner av Sender sker en kontroll att elementet innehåller ett giltigt virkesordernummer enligt checksifferkontroll (11-modul). Trots detta kan mätningen bli avvisad i VIOL i de fall virkesordern inte finns upplagd i VIOL vid insändningstillfället. Så snart virkesordern finns tillgänglig i VIOL kommer mätningen/-arna att godkännas med automatik.

# 5.2 Styrning av om hpr ska användas för virkesmätning med skördare

I de fall skördarens mätning är ersättningsgrundande gentemot skogsägaren måste detta framgå i det insända hpr-meddelandet (se tabell nedan). Signalen styr dessutom hur volymerna i hpr ska grupperas och redovisas. Här förekommer ett antal olika varianter. Kontakta SDC kundtjänst för mer detaljerad beskrivning av dessa. Dessa mätningar lagras med mätsyfte 1 (ersättningsgrundande) i VIOL. Dessutom skapas det mätningar med mätsyfte 3 (stockdata) och 6 (stamdata).

#### Element i hpr

Kontraktstyp (*ObjectDefinition ContractNumber.ContractCategory*)

#### Variabel i pri

Anges som ett suffix efter virkesordernummer i variabel 35 typ 2 mellan virkesordernummer och signal för ersättningsgrund anges "+" (t.ex. nnnnnnn+SS).

#### Regler vid tolkning

Följande signaler förekommer

Signal	Kort beskrivning
AS	Alla sortiment särredovisas
AM	Alla sortiment förutom oklassade volymer som redovisas
	som massaved
SG	Redovisning i form av sortimentsgrupperna timmer och
	massaved



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

ST	Stamvolym per trädslag
TV	Total stamvolym
SB	Stamvolym per trädslag med brännved särredovisad
TB	Total stamvolym med brännved särredovisad
SS	Stammar, stockvolym per brösthöjdsdiameter och
	trädslag

#### 5.3 Levkod

Uppgiften lagras enbart för företag som beställt detta. Syftet är att ha ett brytbegrepp utöver virkesorder och kan exempelvis användas för att skilja på olika delobjekt kopplade till samma avverkningstrakt.

#### Element i hpr

DelobjektID (ObjectDefinition SubObjectUserID)

#### Variabel i pri

Variabel 21 typ 2

#### Regler vid tolkning

SDC lagrar maximalt 5 siffror (en utökning från 2 jämfört med tidigare). Bokstäver konverteras till nollor. Är det <u>fler</u> siffror än maxantalet är det de 5 första siffrorna som lagas. Är det <u>färre</u> än 5 siffror sker ingen utfyllnad med nollor efter. För företag som inte beställt lagring av Levkod lagras ingen uppgift oavsett om elementet DelobjektID innehåller något data. Levkod hämtas då från virkesordern om uppgiften finns ifylld där.

#### 5.4 Objektsidentitet

Identitet för objektet som kan användas i företagsinterna system. Elementet är obligatoriskt och att det inte är tomt.

#### Element i hpr

ObjektID (ObjectDefinition ObjectUserID)

#### Variabel i pri

Variabel 21 typ 1. Vid konvertering av pri till hpr tilldelas elementet Object-UserID ett värde genom att söka i ett antal olika variabler om variabel 21 typ 1 saknas.



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

#### Regler vid tolkning

SDC lagrar de 12 första tecknen i elementet och det sker inga justeringar av innehållet. Uppgiften lagras på lägesrad 2 på stammätningar (mätsyfte 6). Om fältet ObjectUserID i hpr är tomt läses meddelandet bort utan bearbetning.

#### 5.5 Startdatum

Datum för när avverkningen startades på objektet.

#### Element i hpr

ObjectDefinition StartDate.

#### Variabel i pri

Variabel 16 typ 4

#### Regler vid tolkning

Datumet ÅÅÅÅMMDD lagras i fältet för orderdatum på mätningen.

#### 5.6 ObjektgruppID

Uppgiften används av uppdragsgivaren för att kunna gruppera objekt ur något avseende som denne själv bestämmer och kodifierar. Exempel på egenskaper kan vara geografiskt område, tidsperiod, gallring/slutavverkning, maskintyp och apteringsinstruktion.

#### Element i fpr

ObjectgruppID (ObjectDefinition RealEstateIDObject)

#### Variabel i pri

Saknar direkt motsvarighet i pri. Vid SDCs konvertering från pri används var 2 typ 1 (aptfilens identitet) som lagras som en extension i hpr och kan sedan i uppföljningen utnyttjas med samma syfte.

#### Regler vid tolkning

Det är de 6 första tecknen i elementet som lagras. Är det färre tecken sker komplettering med nollor efter.

#### 5.7 Slutsignal

Signal om att avverkningen på objektet är klar.

#### Element i hpr

**EndDate** 



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

#### Variabel i pri

Variabel 17 typ 4

#### Regler vid tolkning

Innehåller elementet *EndDate* ett datum lagras värdet 1 i Slutmätt (SM) och Slutkört (SK) på mätningen. Saknas elementet *EndDate* blir dessa fält tomma på mätningen. För att slutsignalen ska kunna lagras som en mätning i VIOL för meddelanden som innehåller elementet *EndDate* men som saknar stammar genereras ändå en mätning med minimumvolymen 0,01 m3fub.

## 6 SDC regler vid tolkning av element på SpeciesGroupnivå

#### 6.1 Barkfunktion

Elementet innehåller uppgiften om vilken barkfunktion som använts för trädslaget vid avverkningen.

#### Element i hpr

Species Group Definition Barkfunction. Barkfunction Category

#### Variabel i pri

Variabel 113 typ 7

#### Regler vid tolkning

Barkfunktion lagras per trädslag i hpr-meddelandets trädslagsordning på lägesrad 2 på stammätningarna. Eftersom det finns ett mycket begränsat utrymme till förfogande förkortas barkfunktionerna enligt följande:

•	"Z" för "Swedish Zacco"	(Z=Zacco)
•	"D" för "German"	(D=Deutschland)
•	"T" för "Skogforsk 2004, Scots Pine"	(T=Tall)
•	"G" för "Skogforsk 2004, Norway Spruce"	(G=Gran)
•	"- " för "None"	(om barkfunktion
	saknas)	

#### 6.2 Trädslagskod

Trädslagskoden som anges i elementet SpeciesGroupDefinition avgör vilken funktion som ska användas för att beräkna grotkvantiteten.



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

#### Element i hpr

Trädslagskod (Species Group Definition Species Group Info)

#### Variabel i pri

Trädslagets ordningsnummer.

#### Regler vid tolkning

För att avgöra vilket trädslag en stam har används trädslagskoden i SST-koden på stockarna som har apterats på den aktuella stammen (se 7.2). För att avgöra vilken funktion som ska användas vid grotberäkningen är det dock enbart uppgiften i SpeciesGroupInfo som avgör. Kodifiering av trädslag enligt VIOLs kodbok.

## 7 Uppgifter i hpr som lagras per stam

Stamvolymer lagras på mätningar med mätsyfte 6. Uppdelningen sker utifrån avverkningskategori vid bearbetningen. Förekommer enkelträdshanterade stammar, flerträdshanterade stammar och fällda (okvistade) stammar i samma meddelande lagras dessa på separata mätningar.

På varje stam redovisas följande uppgifter.

#### 7.1 Sortiment

Alla stammar tilldelas sortiment 42 (=helstammar).

#### 7.2 Trädslag

För att bestämma trädslag för den enskilda stammen används trädslagskoden i sortimentskoden på stockarna som apterats på stammen. Det innebär att även om två stammar refererar till samma SpeciesGroupDefinition kan de redovisas med olika trädslag om stockarna, på respektive stam, har sortimentskoder med olika trädslagskoder.

#### Element i hpr

De ingående stockarnas sortimentskod hämtas från *ProductDefinition ClassifiedProductDefinition.ProductInfo* 

I de fall det inte går att läsa ut specifikt trädslag från sortimentskoden används information angiven i SpeciesGroupDefinition. Trädslagskod (*SpeciesGroupDefinition*. *SpeciesGroupInfo*) eller om denna saknas från *SpeciesGroupDefinition SpeciesGroupPresentationOrder*.

#### Variabel i pri

De ingående stockarnas sortimentskod hämtas från variabel 121 typ 2.



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

Saknas denna för samtliga sortiment som förekommer på stammen används ordningsnumret för trädslaget som stammen refererar till.

#### Regler vid tolkning

På den aktuella stammen hämtas koden för trädslag från sortimentskoden för den första stocken, räknat från roten. Om denna trädslagskod är 0 (=barr) eller 9 (=barr och lövträd i blandning) används sortimenskoden för nästa stock på stammen.

Är trädslagskoden i sortimentskoden 0 eller 9 för alla stockar på stammen används trädslagsdefinitionens (*SpeciesGroupDefinition*) trädslagskod eller i andra hand presentationsordningsnumret. I båda dessa fall gäller att 1 ger trädslag 1 (tall), 2 ger trädslag 2 (gran) medan övriga blir trädslagskod 3 (löv).

#### 7.3 Egenskapskod

Används för att visa hur stammen är avverkad.

#### Element i hpr

Stem ProcessingCategory kan ha något av följande innehåll SingleTreeProcessing = Enkelträdshanterat (kvistad)

MultiTreeProcessing = Flerträdshanterade (kvistad)

SingleTreeFelled = Enkelträdsfälld (enbart fälld, ej kvistad)

MultiTreeFelled = Flerträdsfällda (enbart fällda, ej kvistad)

#### Variabel i pri

Beroende på hur stammen är avverkad lagras den i olika variabler i pri.

Enkelträdshanterade: variabel 267 typ 1 Flerträdshanterade: variabel 267 typ 2 Fällda: variabel 267 typ 3

#### Regler vid tolkning

Enkelträdsbearbetade stammar får egenskapskod 0. Flerträdsbearbetade stammar får egenskapskod B. Enkel- och flerträdsfällda stammar får egenskapskod T.

#### 7.4 Signal om grotanpassning

Uppgift som lagras på stammar som grotanpassas vid avverkningen.

#### Element i hpr

Stem.BioEnergyAdaption

#### Variabel i pri

Innehåller trädkod 505 värdet 1 är stammen grotanpassad.



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

#### Regler vid tolkning

På stammar som innehåller signal om grotanpassning (*BioEnergyAdaption* = "*Logging residues*" eller "*Logging residues and stumps*") lagras värdet 1 i fältet Orsak. För övriga stammar sätts orsak till 0.

#### 7.5 Stamlängd

Stammens längd avgörs genom att summera längden på samtliga ingående stockar. Det som redovisas är således längden upp till sista toppkapet.

#### Element i hpr

Log. .LogMeasurement.Loglength

#### Variabel i pri

Saknar egen variabel men identifieras med stockkod 301 för enkelträdsavverkade stammar och stockkod 303 för flerträdsavverkade stammar.

#### Regler vid tolkning

För fällda stammar utan längd lagras värdet 1.

#### 7.6 Brösthöjdsdiameter

#### Element i hpr

Log. .DBH eller i andra hand från Log. . ReferenceDiameter

#### Variabel i pri

Saknar egen variabel men identifieras för

enkelträdshanterade stammar: trädkod 740 flerträdshanterade stammar: trädkod 721 fällda stammar trädkod 722

#### Regler vid tolkning

Uppgiften om brösthöjdsdiameter lagras i VIOL i fältet för stammens toppdiameter.

Stammar med en DBH större än 999 mm får värdet 999 mm.

#### 7.7 Brösthöjdsdiameterklass

Brösthöjdsdiameterklassen används i PRINS för att kunna gruppera stammarna.

För brösthöjdsdiametrar upp till 10 cm är det en klass för varje hel centimeter och för brösthöjdsdiametrar över 10 cm är det en klass för varje jämn centimeter (10, 12, 14 osv).



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

#### Regler vid tolkning

På varje stam lagras vilken klass stammen tillhör i fältet rotdiameter på mätningen i VIOL.

#### 7.8 Stamfelsved

För trädslagen tall och gran lagras eventuell volym stamfelsved på varje stam. Som stamfelsved räknas bitar som dimensionsmässigt klarar kraven för timmer men som av någon anledning har apterats som massaved eller brännved. Anledningen kan till exempel vara att stocken innehåller röta eller är för krokig för att klara kraven för timmer.

#### Regler vid tolkning

Vilken dimensionsgräns som ska används för att avgöra om stammen klarar dimensionen för sågtimmer beställs på företagsnivå men om inget annat meddelats gäller 14 cm i toppdiameter under bark. Stockar med en toppdiameter från och med 14 cm som har apterats till massaved (sortimentskod som börjar med 1) eller brännved (sortimentskod som börjar med 5) räknas som stamfelsved. Stammens stamfelsved lagras i fältet Avdrag på stammen. Regler i VIOL gör att det bara går att lagra och redovisa avdragsvolymer i enheter om 0,025 m3fub.

#### 7.9 Stamvolym

Det som redovisas är volymen upp till sista toppkapet på upparbetade stammar och möjlig upparbetningsbar stamvolym på fällda stammar.

#### Element i hpr

För stockar från enkelträdshanterade stammar:

Log LogVolume där LogVolumeCategory=m3sub och

LogMeasurementCategory=Machine

För stockar från flerträdshanterade stammar:

Log LogVolume där LogVolumeCategory=m3subEstimated och

LogMeasurementCategory=Machine

För enkelträdsfällda och flerträdsfällda stammar

Stem. .StemVolume där StemVolumeCategory=m3subEstimated

#### Variabel i pri

För enkelträdshanterade stammar: stockkod 402/1402 eller 422 För flerträdshanterade stammar: stockkod 409/1409 eller 429

För fällda stammar: trädkod 730



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

#### Regler vid tolkning

Stammens volym (m3fub) beräknas genom att summera volymen på samtliga stockar som tillhör stammen. Om det saknas volym (m3fub) men det finns en fastvolym på bark (m3fpb) sker en omräkning till fastvolym under bark (m3fub) via omräkningstalet 0,88. För fällda stammar som helt saknar volym lagras 0,001 m3fub per stam. Om stammens volym är större än maxvolymen 9,99 m3fub redovisas 9,99 m3fub på mätningen.

#### 7.10 Stamnummer

Uppgiften kan användas för att avgöra hur många stammar som har avverkats på ett visst objekt och kan användas vid avstämning att allt har rapporterats. Hpr-meddelandets högsta stamnummer lagras av SDC.

#### Element i hpr

StemNumber

#### Variabel i pri

Identifieras med trädkod 500 för enkelträdshanterade stammar. Vid konvertering till hpr används denna i en algoritm som ska garantera att alla stammar i pri-filen får ett unikt stamnummer i hpr-meddelandet.

#### Regler vid tolkning

Det högsta stamnumret som ingår i mätningstransaktionen lagras på lägesrad 1 på transaktionen som avser stamredovisningen (mätsyfte 6).

## 8 Uppgifter som lagras på stocknivå vid tolkningen

Produkter med en sortimentskod som börjar med 0, 2 eller 3 samt oklassificerade stockar från enkelträdsbearbetade stammar lagras i form av stockmätningar. I VIOL kan det bara lagras 9999 stockar på samma mätningstransaktion. Om det är fler stockar sker en uppdelning på flera mätningar. Förutom sortimentskoden lagrar SDC följande uppgifter för varje stock:

#### 8.1 Tvångskapskod

Uppgift som visar om stocken är automatkapad eller inte.

#### Element i hpr

CuttingReason

#### Variabel i pri

Saknar egen variabel, identifieras med stockkod 300



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

#### Regler vid tolkning

Innehåller elementet ett annat värde än "Automatic" lagras koden 9 i fältet Orsak på stocken. Stockar som har "Automatic" lagras med orsakskod 0. Observera att tolkningen avviker något från hur motsvarande kod i pri-filer tolkats och redovisas.

#### 8.2 Längd

Stockens faktiska längd (cm).

#### Element i hpr

Log LogMeasurment.LogLength och LogMeasurementCategory=Machine

#### Variabel i pri

Saknar egen variabel, identifieras med stockkod 301

#### Regler vid tolkning

Om stocken överstiger maxlängden 9999cm korrigeras stocklängden till maxlängden 9999 cm.

#### 8.3 Längdavdrag som används för att få fram längdklass

Skillnaden mellan verklig längd och närmast underliggande längdklassbotten enligt produktdefinitionen. Uppgiften används för att kunna generera stockmatriser i PRINS.

#### Element i hpr

Längdklassbotten hämtas från

ClassifiedProductDefinition

LengthDefinition.LengthClass.LengthClassLowerLimit

#### Variabel i pri

Variabel 132 typ 1

#### Regler vid tolkning

Skillnaden mellan verklig längd och närmast underliggande längdklassbotten enligt produktdefinitionen uttryckt i centimeter. För oklassade stockar som är längre än 1 meter lagras skillnaden mellan verklig längd och närmast underliggande hel meter. För oklassade stockar under 1 meter lagras skillnaden mellan verklig längd och närmast underliggande hel decimeter.



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

#### 8.4 Toppdiameter

Stockens toppdiameter (mm) under bark.

#### Element i hpr

Log LogMeasurment.LogDiameter.Top ub och LogMeasurementCategory=Machine

#### Variabel i pri

Saknar egen variabel, identifieras med stockkod 202

#### Regler vid tolkning

Om stockens toppdiameter överstiger 999mm korrigeras diametern till maxvärdet 999 mm.

#### 8.5 Stockens diameterklass

Diameterklassen som stocken tillhör enligt produktinstruktionen. Uppgiften används för att generera stockmatriser i PRINS.

#### Element i hpr

ClassifiedProductDefinition
DiameterDefinition.DiameterClasses.DiameterClass.DiameterLowerLimit

#### Variabel i pri

Variabel 131 typ 1

#### Regler vid tolkning

Närmast underliggande diameterklassbotten enligt produktdefinitionen för stocken. För oklassade stockar lagras närmast underliggande hel centimeter. Uppgiften lagras i fältet för rotdiameter (Rdiam) i VIOL.

#### 8.6 Volym under bark

Stockens volym (m3fub) hämtas från produktionsfilen. Den toppmätta volymen (M3toub) beräknas i VIOL med hjälp av stockens toppdiameter och längd.

#### Element i hpr

Log LogVolume.LogVolumeCategory=m3sub och LogMeasurementCategory=Machine

#### Variabel i pri

Saknar egen variabel, identifieras med stockkod 402/1402 eller 422



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

#### Regler vid tolkning:

Maximal volym som kan lagras på en stock är 9,99 m3fub.

#### 9 Uppgifter på stocknivå i hpr som lagras summerade

Produkter med sortimentskoder som inte börjar med 0, 2 eller 3 samt stockar från flerträdsbearbetade stammar som saknar referens till en klassificerad produktdefinition lagras i formatet för travmätning (RTV). För hprmeddelandet redovisas den summerade volymen för varje ingående sortiment. För dessa sortiment lagras inga uppgifter på stocknivå. På varje mätning kan upp till 6 olika sortiment lagras. Är det fler än 6 sortiment i en produktionsfil sker en uppdelning på flera mätningar (redovisningsnummer). För att olika sortiment ska lagras på samma mätning krävs att de har samma mottagare, samma mottagningsplats och samma produktversion (*Productversion*). För varje rad på travmätningen summeras styck och volym

#### 9.1 Styck

För sortiment som kommer från enkelträdsbearbetade stammar är det antalet stockar som ligger till grund för den summerade volymen. För sortiment som kommer från flerträdsbearbetade och fällda stammar är det antalet buntar som ligger till grund för den summerade volymen.

#### 9.2 M3fub-volym

Den summerade volymen (m3fub) för sortimentet.

#### Element i hpr

För stockar från enkelträdshanterade stammar:

Log LogVolume där LogVolumeCategory=m3sub och

LogMeasurementCategory=Machine

För stockar från flerträdshanterade stammar:

Log LogVolume där LogVolumeCategory=m3subEstimated och

LogMeasurementCategory=Machine

För enkelträdsfällda och flerträdsfällda stammar

Stem.StemVolume där StemVolumeCategory=m3subEstimated

#### Variabel i pri

För stockar från enkelträdshanterade stammar: stockkod 402/1402 eller 422 För stockar från flerträdshanterade stammar: stockkod 409/1409 eller 429

För fällda stammar: trädkod 730



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

#### Regler vid tolkning

För fällda stammar som saknar volym lagras 0,001 m3fub.

#### 10 Uppgifter som lagras på Grot-mätningar

Med hjälp av beräkningsmodulen som Skogforsk har tagit fram kan en förväntad mängd GROT vid avverkningen skattas. Huruvida GROT ska beräknas hos SDC utifrån uppgifter i det insända filerna bestäms av en företagsbeställning på uppdragsgivarnivå. Inställningsfilen med parametrar för GROT-beräkningen beställs också på företagsnivå. Om företaget valt att inte göra någon särskild beställning används Skogforsks rekommendation.

Beräknade GROT-volymer lagras som travmätningar (RTV) och aldrig tillsammans med rundvirkessortimenten. Det är den skotningsbara kvantiteten, som förväntas vara möjlig att ta hand om efter avverkningen, som redovisas. I denna kvantitet ingår endast GROT från de stammar som har markeringen för biobränsleuttag (BioEnergyAdaption = "Logging residues" eller "Logging residues and stumps"). Denna teoretiskt framräknade kvantiteten reduceras sedan med en faktor som anges per trädslag för att spegla att en viss andel av den bränsleanpassade groten alltid blir kvar i skogen. Denna faktor anges i inställningsfilen och rekommenderas till mellan 0,70 och 0,85 beroende på trädslag. Uppdelning på olika traverader sker utifrån stamträdslaget.

#### 10.1 Ton torrvikt

Den summerade torrvikten i ton (TTV) för sortimentet GROT.

#### 10.2 Råvikt

Den summerade råvikten i ton för GROT. Fukthalten (%) anges som en parameter i inställningsfilen för grotberäkningen.

#### 10.3 Energi fuktig

Det summerade energiinnehållet (MWh) för GROT.

#### 10.4 Fastvolym

Den summerade volymen (m3fub) för GROT.

#### 10.5 Kubikmeter skäppmätt volym

Den summerade volymen (m3s) för GROT.



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

# 11 Övriga uppgifter som lagras på mätningen i VIOL som inte kommer från produktionsfilen (hpr)

Flera av dessa uppgifter används främst för att identifiera att det är uppgifter som kommer från en skördare.

#### 11.1 VMF

Mätande företag sätts vid bearbetningen i VIOL till 60 på alla mätningar som härrör från skördare.

#### 11.2 Mätsyfte

Sätts på mätningen beroende på vad mätningen avser.

Typ av mätning		Beskrivning
Ersättningsgrundande	1	Mätning med detta mätsyfte
mätning		skapas <u>bara</u> om det finns signal
		för detta i det insända hpr-
		meddelandet (se punkt 5.2).
		Beroende på signal blir det
		olika typer av ersättnings-
		grundande mätningar. För att
		mätningen sedan ska bli god-
		känd som ersättnings-
		grundande i VIOL krävs dess-
		utom att "Skördarmätning" har
		angivits som ersättningsgrund
		på aktuellt förstaledskontrakt.
Sortimentsmätning	3	Redovisar volymen fördelad på
		ingående sortiment. Beroende
		på sortiment redovisas voly-
		men antingen som stock- eller
		RTV-mätning.
		Mätningar med detta mätsyfte
		skapas alltid.
Stammätningar	6	Redovisar stamnota med
		stammar fördelade på trädslag
		och brösthöjdsdiameter.
		Mätning med detta mätsyfte
		skapas alltid.
		Formatet på dessa är normalt
		stockmätning.



Datum 2017-05-22 Ver 1.3

#### 11.3 Omfattning

Mätningens omfattning sätts till 0 (Volym- och kvalitetsklassning enligt VMR-instruktion).

#### 11.4 Bearbetningsdatum hos SDC

Datum för när skördarens produktionsfil bearbetades hos SDC. Uppgiften lagras i fältet avlämningsdatum (Avldat) på mätningen i VIOL.

#### 11.5 Bearbetningstidpunkt hos SDC

Tidpunkt för när skördarens produktionsfil bearbetades hos SDC. Uppgiften lagras i fältet Avgick på mätningen i VIOL.

#### 11.6 Upplagt datum i VIOL (Redovisningsdatum)

Datum för när bearbetningen av skördarens produktionsmätning godkänts och redovisats i VIOL. Datumet sammanfaller vanligen med bearbetningsdatum men blir ett annat i de fall mätningen inte uppfyller VIOLs regelverk och avvisas. Redovisningsdatum sätts då först när mätningen rättas i VIOL. Uppgiften om redovisningsdatum lagras i fältet Uppläggningsdatum (Uppldatum).





Datum 2017-05-22 Ver 1.3

## Revisionshistoria

Version	Datum	Ändring	Signatur
1.0	20140826	Dokumentet skapat.	LaHe
1.1	20150120	Lagt till ObjektgruppID	LaHe
1.2	20151229	Justerat utifrån ändringar i 2015R4 20151206	LaHe
		Hantering av flera objekt i samma hpr Redovisning av rotstockar för gran- timmer Bytt ut termen vederlagsgrundande mot	
1.3	20170522	ersättningsgrundande Tagit bort automaträttning till SSTE 109R. Stöd för version 3.2	