356825.103

Flatpack2 PS System, SP2

Системы постоянного тока на основе Smartpack2 Встраиваемые, кабинетные, уличного исполнения



Введение

- Обзор Базовых изделий использующих Smartpack2 (2)
- Краткие сведения об устройстве Базовых систем, Smartpack2 (2)

Инсталляция

- Установка выпрямителей и открытие Smartpack2 Master (3)
- Этапы инсталляции; механические, электрические (4-5) \cap
- Расположение компонентов, эскизы (6)
- Подключения, Заводские установки и др.

Ввод в эксплуатацию

- Предпусковая проверка (8)
- Порядок включения, запуск (8-9)

Работа с системой

- Дисплей и клавиатура, меню контроллера (10)
- Меню программного обеспеченияs Smartpack2 Master Controller

Приложение

Соединения

Подключение и адресация шины CAN (12)

Сеть электропитания переменного тока (АС)

- Внешние предохранители АС, рекомендованные значения (13)
- Определение рэков, 4АС, 2АС или 4АС-3кВт (14)
- Индивидуальное подключение переменного тока (АС) (14)
- II. AC Mains Terminal Block ~ Reconfigurable (15)
- III. AC Terminal Block with SPDs ~ NOT Reconfigurable (16)
- Заземление систем по AC, DC (17)
- Связь фазы с идентификационным номером выпрямителя Контроль и регулировка фаз (18-19)

Мониторинг аккумуляторных батарей

Подключение симметрии устройства мониторинга батарей (20-21)

Внутренние подключения

- Стандартные аварийные реле и цифровые входы Подключение (22)
- Контакторы LVD Подключение (22)

CAN-шина

- CAN-шина батарейного монитора (24)
- CAN-шина монитора нагрузки (25)
- I/O Monitor and I/O Monitor2 CAN Nodes (26)

Контрольные листы и бланки

- Контрольный лист инсталляции
- 0 Circuit Distribution List
- 0 Процедура ввода в эксплуатацию
- Процедура эксплуатации













Обзор Базовых изделий использующих Smartpack2

Оборудование созданное на основе Smartpack2, использует выпрямительные модули Flatpack2 и Smartpack2 в качестве блоков для построения эффективной системы питания постоянного тока, подходящей для широкого спектра приложений.






Встраиваемая базовая система Flatpack2, 4U распределение по DC

Пример типового использования системы Flatpack2 для питания телекоммуникационного оборудования постоянным током. Кабинетные системы пригодны как для внутреннего, так и для уличного использования. В дополнение к системе питания кабинет может содержать несколько групп батарей, дополнительное распределение и другое специализированное оборудование.

Встраиваемые системы питания состоят из выпрямителей, контроллеров Smartpack2 Master и Smartpack2 Basic, I/O Monitor2 и панели распределения (4U high). Встраиваемые системы поставляются отдельно для дальнейшей установки в существующий кабинет.

Архитектура базовых систем

Flatpack2 на основе Smartpack2 – мощная, компактная и экономически эффективная система питания постоянного тока, специально разработанная для индустрии телекоммуникации.



Пример стандартной системы *Flatpack2* для использования с телекоммуникационным и индустриальным оборудованием.



Установка выпрямителей и открытие Smartpack2 Master



ВНИМАНИЕ:

- Модули могут быть горячими, но не переносите их за ручки.
- Освободите ручки до установки модуля в корзину (горячая замена).
 Выпрямитель имеет предохранители на каждой линии по входу.



Установка или Извлечение модулей Flatpack2

Более подробно в Документации "User Guide *Flatpack2* Rectifier Modules", 350002.013.

- 1. Освободите ручки
 - для этого надавите отверткой в нишах панели на фиксаторы
- 2. **Установите модуль на его место** в корзине для контроллера Smartpack к его задней панели предварительно подключите сигнальные кабели
- 3. **Зафиксируйте ручки** утопите и зафиксируйте ручки в передней панели Это обеспечит надежный контакт и крепление модуля
- 4. Установите заглушки в свободные места







ВНИМАНИЕ: Не меняйте места уже установленных выпрямителей. Новые выпрямители следует устанавливать по порядку позиций в рэке. См. стр 19:


ОСТОРОЖНО: Для замены установленного выпрямителя на новый, извлеките установленный выпрямитель, дождитесь вывода ошибки на экран контроллера. Установите новый модуль, подождите около 2х секунд прежде чем устанавливать спелующий



Удаление заглушек

- 1. Освободите верхние углы заглушки просунув тонкую минусовую отвертку и аккуратно поддев.
- 2. Выньте панель потянув ее на себя





Установка заглушек

- 1. Установите верхний край заглушки
- 2. Защелкните нижний край аккуратно нажав на него.

Открытие и закрытие контроллера Smartpack2 Master

При открытии правой стороны контроллера Вы получаете доступ к SD карте и входу Ethernet.

- 1. Для того чтобы открыть, потяните ручку слегка на себя (пальцами или ручкой) и
- 2. затем потяните ручку налево (правая сторона контроллера откроется)
- 3. Чтобы закрыть, задвиньте лицевую панель внутрь








Этапы инсталляции

Для более подробной информации см. контрольный лист в конце руководства.



Начните с:

Организации установочной площадки

- о Мин.требования: 60 и 20 см. перед и над корпусом соответственно
- о Ровная поверхность, способная выдержать 600кг. (кабинет и сист.)



2 Выбор инструментов для установки

- о Используете соответствующий изолированный инструмент
- 3 Подача электроснабжения: предохранители и кабели.

Проверьте:

- о Доступен ли подходящий источник электроснабжения
- Имеют ли внешние защитные устройства необходимые характеристики и номиналы
- о Имеют ли кабели питания нужное сечение

4 Распаковка

о Удалите упаковку и проверьте наличие оборудования

Особенности использования внешних защитных устройств и кабелей могут различаться. Ознакомьтесь с Рекомендованными номиналами входных автоматов (Общие рекомендации). Если условия позволяют, используйте более короткие кабели и меньшие номиналы автоматов.



\$ 200 мм

600 MN



Power is OFF!

Выполните следующие шаги:





- 6 Установите и закрепите кабинетную систему
 - о Устанавливается на полу, при необходим-ти закрепляется
 - Встраиваемые системы крепятся к системам 19 или ETSI
 - о Выровняйте и обеспечьте опору под нижней корзиной

7 Закрепите батареи на полках

Начните с нижней полки, пока не выводите кабели!








General Torqu Recommended Ratings, FP2	
Application, Type & Size	Torque (Nm)
Circuit Breakers	(*****)
SIEMENS 18 mm, 5SX2, 5SX5	3.5
SIEMENS 27 mm, 5SX6, 5SX7, 5SP4	5.0
MG, C60 <=25A	3.5
MG, C60 >25A	3.5
CBI 13 mm, QY, QF, QA	3.0
Hex Nuts & Screws (Knife Fuses, general)	
M8.0	10.0
M10.0	16.0
M12.0	25.0
AC Terminal Blocks	
1.5 mm ²	0.5
2.5 mm ²	0.5
4.0 mm ²	0.6
10 mm ²	2.0
16 mm ²	3.0
35 mm ²	4.0
70 mm ²	10.0
DC Rail Terminals	
AKG 16	3.0
AKG 35	3.5
Note: General tolerance: ±109	%.

NEC/CEC Requirements



Подключение

Power is OFF!

Выполните следующие шаги: (см.необходимые схемы)

8 Отключите внешние и внутренние защитные устройства (авт/предохр.)

Подключение к сети электроснабжения (АС); подключите:

- Проводник защитного заземления (PE)
- о Фазные проводники и нейтраль

10 Подключение цепей постоянного тока (DC); подключите:

- Проводник рабочего заземления (ТЕ)
- Провода питания нагрузки (к общ. шине, затем к защ.уст-
- о Кабели сигнализации аварий
- о Кабели батарей, симметрии и температурный датчик

11 Подключение дополнительных устройств

о При необходимости подключите ПК и/или модем

12 Подключение батарей

Внимание! Соблюдайте полярность!

Использование батарейной симметрии по средней точке для 48В систем описано на рисунке на этой странице.



Для получения информации о других методах измерения или для 24В систем обратитесь к руководству пользователя устройства Battery Monitor.

Для каждой батарейной полки:

(В системе встроенной в кабинет пункты b, d и f как правило выполнены уже на заводе)


- Подключите перемычки для объединения АКБ в группу
- b-c Подключите батарейные кабели к предохранителям и общей шине и к плюсу и минусу АКБ
- d-e Подключите кабель симметрии батарей ко входной колодке и к центральной колобке на АКБ (+). Изменение заводских параметров симметрии производится с помощь программы **PowerSuite**
- f-g Подключите температурный датчик и установите его в положение в районе середины группы батарей.






Расположение элементов, эскизы

На картинке изображено расположение компонентов в системе Flatpack2 на основе Smartpack2. Также эта информация доступна на специфичных схемах, поставляемых в комплекте с системой








Подключения, заводские установки

На схеме изображены клеммы подключения системы на основе Smartpack2. В комплекте с системой идет более детальная документация.



Порядок запуска системы Flatpack 2:

- І. Произведите предпусковую проверку до того, как будет подключена система
- II. Включайте систему при **отсутствии** нагрузки, отрегулируйте выходное напряжение
- III. Регулируйте номинальное напряжение при подсоединенных батареях и нагрузки

Предпусковая проверка

Power is OFF!

См. контрольный лист ввода в эксплуатацию.

Перед включением системы Flatpack2, убедитесь, что:

1. Завершена инсталляция системы

- о Система правильно инсталлирована и соблюдена полярность всех соединений (заполнен контрольный лист инсталляции)
- о Подходящие и отходящие кабели надежно оконечены и закреплены
- о Кабели, автоматы, клеммы и перемычки от маркированы

2. Отключены защитные устройства нагрузок и батарей

о Убедитесь, что все защитные устройства нагрузок и батарей отключены

3. Подключены кабели от сети электроснабжения (АС) и защитного заземления (РЕ)

- о Входные кабели от сети электроснабжения АС правильно подключены к клеммам
- о Входные кабели питания и внешние защитные устройства соответствуют по сечению и номиналам
- о Проводник защитного заземления (PE) оконечен, закреплен и надежно подключен к корпусу (Перемычка 1)

4. Известны параметры и настройки для данной площадки

о Ознакомьтесь с соответствующими эскизами и документацией

5. защитные устройства, как внешние, так и внутри системы, отключены

о Система отключена от внешнего электроснабжения и защитные устройства внутри системы отключены

Порядок включения, запуск

См. контрольный лист ввода в эксплуатацию.

После предпусковой проверки можете включить систему без нагрузки и при отключенных батареях. Измерьте и, при необходимости, отрегулируйте выходное напряжение.

Выполните следующие шаги:



H

I

Запуск и регулирование без нагрузки

Power is ON!

1. Отключите все выпрямительные модули, не вынимая их из рэка

- о Прочтите как инсталлировать модули на стр 3 этого руководства. Также ознакомьтесь с правильным выбором позиции на стр 19
- о Если выпрямители Flatpack2 уже установлены, отщёлкните ручки и частично выньте модули, но полностью не доставайте из рэка
- о Если модули еще не были установлены, установите их на места, но полностью не задвигайте внутрь.

2. Включите систему

Ввод в эксплуатацию

о Подайте напряжение (AC) к системе для чего включите внешние защитные устройства

3. Измерьте входное напряжение и убедитесь, что оно допустимо

- о Измерьте входное напряжение на входных клеммах системы
- о Убедитесь в правильности подключения по потенциалам на проводниках

4. Подсоедините все выпрямители в корзинах

- о Аккуратно установите (до упора) все модули, зафиксируйте ручки, чтобы обеспечить их надежное крепление
- о Установите заглушки на места отсутствующих модулей. Это повышает безопасность эксплуатации системы

5. Убедитесь, что включены все выпрямительные модули и контроллер Smartpack2 Master, нет аварий

о Следите за информацией на дисплее и сигналами светодиодов выпрямителей и Smartpack2 Master

6. Подключите ПК к системе (для более эффективной работы)

- о Для этого сначала установите программу PowerSuite и драйвер для USB
- о Подключите контроллер Smartpack к ПК с помощью стандартного кабеля USB A-B
- о Используйте подходящий для программы PowerSuite порт COM; ознакомьтесь с пунктом "O работе ПК, PowerSuite"

7. Измерьте и отрегулируете выходное напряжение DC

- о Обращайте внимание на показания на дисплее контроллера о выходном напряжении (DC)
- о Проверьте с помощью мультиметра соответствие выходного напряжения требуемым параметрам настройки
- о При необходимости, отрегулируйте напряжение с панели контроллера или с помощью ПК

8. Проверьте правильность работы сигнальных реле

 Запустите процедуру тестирования с лицевой панели контроллера или с помощью ПК

9. Убедитесь, что настройки утилиты System Setup соответствуют конфигурации

- Проверьте настройки системы с лицевой панели контроллера или с помощью пк
- Используйте возможность ввода информации об объекте: кол-во фаз (АС), тип батарей и т.п.

Регулировка под нагрузкой

Power is ON!

По завершении "Запуска и регулирования без нагрузки", Вы можете включить нагрузку и подключить батареи. При необходимости вновь отрегулируйте выходное

напряжение. Выполните следующие шаги: 10. Установите выходное напряжение DC равным напряжению батареи

о Измерьте напряжение батарей (проверьте полярность соединений)

 Отрегулируйте выходное напряжение DC — с лицевой панели контроллера или с помощью ПК — оно должно равняться напряжению батарей (важно во избежание искрения при подсоединении батарей)

11. Выньте все выпрямители и подключите предохранители

Внимание: При включении батарейного автомата оставьте в рэке только один выпрямитель во избежание повреждения оборудования из-за возможных ошибок при сборке

о Отключите все выпрямители по одному и частично выньте из пазов





о Включите все предохранители

12. Установите выходное напряжение соответственно номинальному напряжению АКБ

о Если АКБ не используются - установите номинальное напряжение нагрузки

13. Установите выпрямители на место и убедитесь, что распределение тока работает корректно

- о Подключите все выпрямители обратно
- о Подождите около 2x минут и убедитесь, что выпрямители выдают одинаковое значение по току. Допустима разница в 1Ампер

14. Включите автоматы нагрузки и убедитесь в отсутствии аварий

- о Включите все предохранители
- о Убедитесь в корректной работе. На дисплее не должно быть аварий.



Дисплей и клавиатура, меню контроллера



Лицевая панель Smartpack2 Master

Дисплей: в состоянии режима (отображает состояние системы) или в режиме меню (показывает структуру

для перехода из меню Status в Нажмите кнопку главное меню.

Нажмите 🕨 для перехода на уровень выше или для отмены выбранных опций. Используйте кнопки (🛕) и

для навигации вверх и вниз, выбора опций и увеличения/уменьшения значений.

Также Вы можете использовать кнопки 🕙 и 🕨 для перехода на страницу выше или ниже и выбора опций. Когда вы входите в меню вы попадаете в главное меню, для доступа необходимо ввести пароль, по умолчанию это < 0003>



Лицевая панель Flatpack2

Индикатор «ВКЛ» не горит (отключено питание), мигает (считывание информации с контроллера) горит (питание подключено).


Индикатор «Внимание» горит (снижение мощности и т.п.), мигает (перенапряжение), не горит (нормальное состояние)

Индикатор «Авария» горит (произошло отключение или иная серьезная авария), не горит (аварий нет)

<u>Доступ к контроллеру через ПК</u>

Получить доступ к меню контроллера Smartpack2 Master можно непосредственно с ПК, либо при помощи LAN. Каждому контроллеру присвоен уникальный MAC адрес Eltek Valere, указанный внутри контроллера и на этикетке. Также контроллеру присвоен фиксированный IP адрес <192.168.10.20>. Для доступа к меня необходимо провести следующие шаги:





- 1. Запустите программу "Eltek Valere Network Utility" (EVNU) (EVIPSetup.exe)
- 2. Подключите компьютер к контроллеру, убедитесь что МАС адрес обнаружен
- 3. Определите доменное имя IP компьютера и маску подсети
- Установите IP адрес контроллера и маску подсети в соответствии с компьютером (используйте программу EVNU)

Тір: 1. Выбрать контроллер, 2. Нажать кнопку "Configuration" (Конфигурация) 3. Изменить по умолчанию <192.168.10.20> <0.0.0.0> на <169.254.52.133> <255.255.0.0>, 4. Нажать "Enable Static IP" (Применить статический IP)

- 5. Открыть страницу конфигурации в вашем браузере (используя EVNU)
- 6. Зайти с аккаунта <admin>,
- 7. Изменить Device Name (Имя устройства)


После получения доступа к контроллеру, вы получаете возможность вносить изменения в конфигурацию и производить мониторинг системы питания стандартным веб-браузером (WebPower) или при помощи PowerSuite.Последнюю версию PowerSuite всегда можно скачать с нашего FTP. Свяжитесь с ближайшим представителем Eltek Valere.



Программные меню Контроллер Smartpack2 Master


Доступ к функциям систем электропитания со встроенным контроллером Smartpack2 – обеспечивается через сетевые меню и подменю, что позволяет вам настраивать и осуществлять контроль работы системы через переднюю панель контроллера.

Когда вы двигаетесь по строкам меню, индикатор уровня Menu Level Indicator показывает ваше местоположение, ваш уровень в меню. Подлежащие изменению параметры защищены паролем, (код по умолчанию <0003> рекомендуется изменить после установки). Экран может находиться в режиме Состояние- Status Mode или режиме Меню- Menu Mode.





Подключения и адресация шины CAN



Для обеспечения правильного взаимодействия с шиной и чтобы избежать неправильного отображения данных, вы всегда должны ограничивать САN шину при помощи двух 120Ω резисторов, с каждого конца линии (полное сопротивление шины 60Ω). электропитания co встроенным контроллером Smartpack2 поставляются с уже ограниченной шиной САN с резисторами на 120Ω. Ограничение шины САN bus выполняется при помощи специального RJ45 штепселя со встроенными резисторами 120Ω на конце линии.

Адресация шины CAN

Все выпрямители и устройства управления, подключенные к CAN шине Eltek Valere, имеют собственный уникальный адрес или идентификационный номер. Мастер контроллер автоматически присваивает адрес выпрямителя. Контроллер производит ассоциацию идентификационного номера с серийным номером модуля.

Устройства контроля и управления используют DIP-ключи для конфигурирования уникального номера шины CAN. Исключением являются Compack и Smartpack2 Master.


В системе контроля CAN шины можно задать адреса до 14 устройств CAN одного типа, 8 контроллеров Smartpack и Smartpack2 Basic и 8 устройств Smartnode:

Список устройств >> Название контроллера	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Smartpack & Smartpack2 Basic Controllers	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	<< ID #
Smartnode Control Units	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	<< ID #
Battery Monitor CAN nodes	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	<< ID #
Load Monitor CAN nodes	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	<< ID #
**	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	<< ID #
I/O Monitor & I/O Monitor2 CAN nodes	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	<< ID #
Mains Monitor CAN nodes	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	<< ID #

** Only 4 of the 8 mounted DIP switches may be used (max. 14 Load Monitors may be connected).

Для более подробной информации по настройке ключей DIP, обратитесь к руководству пользователя или справке WebPower Help.

На рисунке отражена схема системы питания Flatpack2 и 4 устройства CAN для реализации дополнительных дифровых входов, выходных реле и прочих функций.



Приложения



Внешние предохранители АС - Рекомендации

Качество входного электропитания имеет очень большое значение. В целом, при стабильном номинальном напряжении-возможно-использование малых предохранителей. --

$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ains Type**	No of Power Shelves (Type)		ent Max. nput (A) 185VAC	Ext. Fuse Type Th/Mag 205VAC 185VAC	Ext. Fuse Type Hy/Mag 205VAC 185VAC
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	net (Y)	' - /				
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	VAC +N	' - /		36.0		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ohase	3 (4AC or 2AC)	43.0	47.9	← 50A-C →	← 50A-C2 →
te 3 (4AC or 2AC) 74.4 83.0 80A-C 100A-C 80A-C2 100A-C C 1 (4AC) 21.5 24.0 \leftarrow 25A-D \rightarrow \leftarrow 25A-C2 \rightarrow te 2 (4AC) 32.2 36.0 \leftarrow 40A-C \rightarrow \leftarrow 40A-C2 \rightarrow	net (Δ)	1 (4AC)	28.4	31.7	← 32A-D →	← 32A-C2 →
C 1 (4AC) 21.5 24.0 \leftarrow 25A-D \rightarrow \leftarrow 25A-C2 \rightarrow ee 2 (4AC) 32.2 36.0 \leftarrow 40A-C \rightarrow \leftarrow 40A-C2 \rightarrow	0VAC	2 (4AC)	55.8	62.3	← 63A-C →	← 63A-C2 →
se $2 (4AC)$ 32.2 36.0 $\leftarrow 40A-C \rightarrow \leftarrow 40A-C2 \rightarrow$	ohase	3 (4AC or 2AC	74.4	83.0	80A-C 100A-C	80A-C2 100A-C2
	0VAC	1 (4AC)	21.5	24.0	← 25A-D →	← 25A-C2 →
Doc 2020432	ohase	2 (4AC)	32.2	36.0	← 40A-C →	← 40A-C2 →
200 2020102						Doc 2020432,3v

- Используйте значения в колонке 185VAC,
- Если вы не уверены или знаете, что напряжение входного питания может упасть ниже 205VAC
- Рекомендуются к использованию
- ⊢ Термомагнитные автоматические выключатели (Th/Mag), Siemens 5SX или 5SY, MG C60H Іили подобные: и
- . Гидравлические магнитные выключатели (Hy/Mag), CBI QF или QY, Airpax или подобные
- Для более подробной информации обратитесь к документу 2020432
- Системы с более чем 3мя рэками оснащены более 1 входа питания переменного тока

16A-C

se Selectivity: Internal)

тренний предохранитель ботает раньше внешнего

seSelectivity:none)

и данном значении не роли какой предохранитель сработает раньше.

AC Mains Input Type**	No of Pov Shelves (& Re		ent Max. nput (A) 176VAC	Ext. F Type TI 205VAC		Ext. Fuse Type Hy/Mag 205VAC 176VAC
TN net (Y)	1 (4)	32.9		← 50A		← 60A-C2 →
400VAC +N		49.3	57.5	50A-D		← 60A-C2 →
3 phase	3 (12)	65.8	76.6	← 80A-D/1	$\textbf{00A-C} \rightarrow$	
IT net (Δ)	1 (4)	43.5	50.7	50A-D	60A-D	← 60A-C2 →
230VÀC	2 (8)	85.4	99.5	← 100 <i>A</i>	A-C →	
3 phase	3 (12)	113.9	132.7	125A-C	150A-C	
	1 (1)	16.5	19.2	***← 50	A-D →	← 60A-C2 →
230VAC	1 (2)	32.8	38.4	← 50A	-C →	← 60A-C2 →
1 phase	1 (3)	49.3	57.5	50A-D	63A-D	← 60A-C2 →
	1 (4)	65.8	76.6	← 80A-D/1	00A-C →	
				V		Doc 2052045,1v
Внешние клеми	иы питания напр	ямую соединены с р	ээками			Doc 2052045,1v


- Если вы не уверены или знаете, что напряжение входного питания может упасть ниже 205VAC
- Рекомендуются к использованию
- Термомагнитные автоматические выключатели (Th/Mag), Siemens 5SX или 5SY, MG C60H или подобные; и
- Гидравлические магнитные выключатели (Hy/Mag), CBI QF или QY, Airpax или подобные
- Для более подробной информации обратитесь к документу 2052045 • • Системы с более чем 3мя рэками оснащены более 1 входа питания переменного тока.

Внимание!

Всегда производите замену выпрямительного модуля со сгоревшим предохранителем.



рэка: 4AC, 2AC или 4AC-3kW Определение



Выпрямители Flatpack2 располагаются в одном или нескольких рэках. Типы рэков:


- 4AC Power Shelves, (4 АС входа на каждом рэке, каждый питает 1 выпрямитель)
- 4AC-3kW Power Shelves, (4 АС входа на каждом рэке, каждый питает 1 выпрямитель)
- 2AC Power Shelves, (2 АС входа на каждом рэке, каждый питает 2 выпрямителя)

Определить тип выпрямителя можно по этикетке, либо осмотрев входные клеммы на задней части рэка.

Клеммы подключения питания переменного тока

Если система поставляется с индивидуальным подключением клемм, переконфигурация электропитания невозможна,

Конфигурацию таких систем следует заказывать заранее






Клеммы подключения переменного тока

Для получения возможности конфигурирования электропитания по входу системы Flatpack2 необходимо произвести пере подключение проводов и перемычек на клеммах.

1. Отключите электропитание

- 2. Конфигурация возможна только на **4AC-3kW** и **4AC** рэках. Если система оснащена рэком **2AC**, описанный ниже способ конфигурации не подходит.
- 3. Подключите **провода питания** к клеммам и установите **перемычки** согласно схеме ниже:



Cable section for all AC Mains wires: 10mm² max.

Внимание:

III


Убедитесь, что перемычки не создадут короткого замыкания

Приложения




Клеммы по входу с устройством грозозащиты

При наличии предустановленной грозозащиты конфигурация питания невозможна. Необходимое подключение заказывается на производстве перед отправкой.



Максимальное сечение проводов 10 кв мм




Максимальное сечение проводов 10 кв мм

Заземления AC и DC

Для предотвращения поражения электрическим током, корпус шкафа должен быть заземлён. Кроме того, обычно телекоммуникационное оборудование имеет общую шину DC (+ или -).

PE (Protective Earth) TE (Telecom Earth) EG (Exchange Ground)





Заземление очень важно в регионах, где частые грозы могут вызвать высокий уровень индукционного напряжения в электропитающей сети и нагрузочных кабелях.

На схеме слева изображена заводская установка подключения заземления.

В документации к вашей системе подробно указано каким способом организовано заземление в конкретном случае.

Общая плюсовая шина с отрицательным распределением - стандартное решение для 48В и 60В систем. Общая минусовая шина с положительным распределением обычно используется в 24В системах.








Распределение выпрямителей по фазам

Когда система Flatpack2 подключена к 3-фазной цепи электропитания переменного тока, каждый выпрямитель получает 230В на фазу.

Распределение выпрямителей среди фаз осуществляется при помощью внутренней проводки к рэку. Рэки делят на 3 типа по способу подключения: 4АС, 4АС-3 кВт и 2АС. Читайте также раздел определение типа рэка, стр.14.



первоначальном подключении к корзине, контроллер Smartpack выпрямителю следующий свободный адрес, начиная с "01". Номер выпрямителем даже после отключения и повторной установки.

Для корректного определения фаз важно соблюдать правильное положение выпрямителя, т.к. контроллер Smartpack всегда использует адреса 01, 02 и 03 для определения наличия напряжения и его величины в фазах L1, L2 и L3 соответственно. В случае сбоя в работе этих выпрямителей, автоматически запускаются выпрямители с адресами 04, 05 и 06, если они не были под нагрузкой.

Например: если случайно установить выпрямитель с идентификационным номером 02 в корзину, подсоединённую к фазе питания L1, контроллер определит фазу L1 как L2. И аварийная сигнализация по фазе 1 будет отображаться как авария по фазе 2

Правильное положение выпрямителей в рэке


Выпрямительные модули доставляются отдельно от систем питания в запакованном виде, поэтому Вам необходимо установить модули в правильном порядке, соблюдая их ID номер (или адресацию CAN шины). Не переставляйте и не меняйте местами предустановленные выпрямители.


Следуйте следующей схеме при первичной установке выпрямителей в систему Flatpack2:

- 1. Установите тип рэка в Вашей системе, прочитав раздел «определение типа рэка», стр.14
- 2. Определите тип входного электропитания Вашей системы <230B, 3 фазы> или <400B, 3 фазы и N>
- 3. Устанавливайте и подключайте к корзине **новые** выпрямители Flatpack2 **последовательно**, с задержкой в пару секунд, модуль за модулем, начиная с положения 1, 2, 3 и т.д. После **бого положения** последовательность не имеет значения.

Слелуйте олной из 4х схем описанных ниже

Smartpack2 Master и Smartpack размещаются в панели распределения







Внимание:

Для систем с контроллером Smartpack2 необходимо руководствоваться рисунками I и II, т.к. он всегда устанавливается в панель распределения.



Smartpack размещен в рэк.








Подключение симметрии АКБ

Для измерения симметрии батарей Smartpack2 использует устройство Battery Monitor

Подключение симметрии Battery Monitor — 48V (Измерение по блокам)

Каждый Battery Monitor имеет 4 входа симметрии, для измерения симметрии 1 батарейной группы, используя метод поблочного измерения. Ознакомьтесь с руководством по установке устройства Battery Monitor CAN (док.№351507.033) и Battery Monitor— Symmetry Kit (док.№351497.033), который входит в комплект.




Заметка: Всегда подсоединяйте Ваttery Monitor с ID#<33> к Батарейной группе 1 (нижняя); с ID#<34> к группе 2, и так далее. Контроллер в таком случае будет обращаться к верной батарейной группе.



Подключение симметрии Battery Monitor — 48V (Измерение по средней точке)

Каждый Battery Monitor имеет 4 входа симметрии, для измерения симметрии 1 батарейной группы, используя метод средней точки.

Ознакомьтесь с руководством по установке устройства Battery Monitor (док.№351507.033) и Battery Monitor- Symmetry Kit (док.№351497.033), который входит в комплект.



При мониторинге большого количества групп батарей, всегда подсоединяйте Battery Monitor с ID#<33> к батарейной группе 1(нижней), 2, 3 и 4. А Battery Monitor с ID#<34> к группе 5, 6, 7 и 8 и т. п. Контроллер в таком случае будет обращаться к верной батарейной



Стандартные аварийные реле и цифровые входы



Аварийные выходы в системе Flatpack2 используют режим защиты от неисправностей. Когда система в рабочем режиме, реле катушки под напряжением. Когда система в аварийном режиме, напряжение на реле катушки не подаётся.


Аварийные выходы в системе Flatpack2 используют режим защиты от неисправностей. Когда система в рабочем режиме, реле катушки под напряжением. Когда система в аварийном режиме, напряжение на реле катушки не подаётся.

В целях осуществления контроля по входу цифровых цепей внешний контакт катушки должен быть под напряжением И при нормальном режиме работы системы контакты должны быть замкнуты.

$_{ extsf{L}}\mathsf{VD}$ контакторы с фиксацией

Контакторы LVBD и LVLD II системы Flatpack2 оснащены магнитным переключателем.

При обычной работе на катушку контактора напряжение не подаётся. Изменение закрыто/открыто или наоборот происходит при подаче на катушку обратного импульса.



LVBD, Отключение АКБ при низком напряжении; LVLD, Отключение нагрузки при низком напряжении

Приложения




Устройства преобразования интерфейса

Устройства CAN Bus Nodes предназначены для контроля приборов, подключенных к системе электропитания при помощи шины САУ. Они имеют прочный, герметичный пластиковый корпус крепление производится при помощи DIN-рейки или двустороннего скотча.

Когда адрес CAN шины настроен и прибор подключен, он автоматически свяжется с контроллером системы электропитания. После этого Вы сможете легко настроить САN устройство, используя WebPower или PowerSuite.

Устройство Battery Monitor

Устройство Battery Monitor CAN Bus позволяет увеличить число точек симметрии батарей в контроллерах (Compack-, Smartpack- или Smartpack2). Кроме того, устройство контролирует температуру батарейного отсека - с помощью встроенного датчика, батарейные автоматы – с помощью входа контроля предохранителей, ток батарей – с помощью датчика тока.




Read also the "Installation Guide Battery Monitor CAN Node", document 351507.033.




Load Monitor CAN Node

Устройство Load Monitor позволяет увеличить число входов для контроля за предохранителями и датчиков тока в контроллере (Compack, SmartPack или Smartpack2). Входы для контроля предохранителей подходят для мониторинга широкого спектра номиналов выключателей положительного и отрицательного распределения.







Ответственный за обслуживание, подпись:

Контрольный лист инсталляции.

Jak	каз №.: Устройство №:									
Наи	именование объекта:									
Сер	оия №:	Версия программного	обеспечения:	Тип и количество выпрямителей:						
Вхо,	каз №:: имскование объекта: рия №:: Версия программного обеспечения: Тип и количество выпряжителей: диное напряжение измерено: Тип батареи: Версия программного обеспечения: Тип и количество выпряжителей: Диное напряжение измерено: Тип батареи: Версия программного обеспечения: Тип и количество выпряжителей: Диное напряжение измерено: Тип батареи: Тип батареи: Ввод в эксплуатацию выполиен, ФИО: Диное напряжение измерено: Тип батареи: Тип батареи: Ввод в эксплуатацию выполиен, ФИО: Диное напряжение измерено и над корпусом соответственно, ровная поверхность, способная выдержать ок 600кг. Не храните вблизи взрывоопасные вещества. Обеспечьте подходящую вентиляцию. Системы на 60V устанавливаются только в зоне ограниченного доступа персонала. Инструменты. Всегда используйте соответствующий исправный и изолированный инструмент. Проверка источника питания АС. Инструменты. Вогда используйте соответствующий источник электроснабжения, а внешние устройства защиты АС и кабели соответствуют мощности системы. Торка Система выключен ВЕЛИТЕСЬ, что: Диное на предусмотрены) и т.п. Осмотрите оборудования, нужного Вам вида корпуса, документации и батарей (если предусмотрены) и т.п. Осмотрите оборудования, нужного Вам вида корпуса, документации и батарей (если предусмотрены) — за нижними. Уталите упаковку и проверьте наличие оборудования на предмет дефектов. Сизтие крышки и передних панестей. Кабель подведен сверуу. Разъемы подсоединения находятся за верхними передними панелями, полки для батарей (если предусмотрены) — за нижними. Установите и закрепите кабинетную систему. Кабинетные системы усбеспечьте опору под нижней корзиной. Установка батарей и пилках. Веграиваемые систему кобеспечьте опору под нижней корзиной. Установка батарей и пилках. Начните установку батарей с нижней полка, выровняйте блоки. Тока не подключайте кабели и межэлементные перемычки. Отключение выешних и внутренних защитных устройств. Отключение веезамцитые устройства нагрузаки (МСВ1, МСВ3), батарей (ЕБ1, Fbх) и внешней									
٦,		00011145								
		ования								
			UO 71/14		F					
١.	60 и 20 см. перед и над храните вблизи взрыво	корпусом соответстве опасные вещества. Об	нно, ровная поверхность, сг беспечьте подходящую венті							
2.		ответствующий исправ	ный и изолированный инстр	умент.						
3.	на Ме. — Версия программено объекса: — из № — Версия программено объекса: — тип и количество выпрамителей: — тип и количество выпрамителей: — тип битарек: — Тип и количество выпрамителей: — тип битарек: — тип бит									
೧೯	onka			Система выклю	u					
				CHOTCING BOILDING	, ,\					
	Удалите упаковку п Проверьте наличие пол	іного комплекта оборуд	дования, нужного Вам вида і							
5.	Снятие крышки и I Кабель подведен сверх	передних панелей. у. Разъемы подсоедин								
6.	батарей (если предусмотрены) – за нижними. Установите и закрепите кабинетную систему. Кабинетные системы устанавливаются на полу, при необходим-ти закрепляются. Отрегулируйте высоту ножек. Если систему нужно закрепить, открутите ножки и используйте подходящие шурупы для крепления. Встраиваемые системы крепятся к системам 19" или ETSI.									
7.	Установка батарей Начните установку бата	на полках. арей с нижней полки, в	ыровняйте блоки.							
Пο				Система выклю	<u>-</u>					
					ļ					
	Отключение внешн Отключите все защитны	ые устройства нагрузки	ı (MCB1, MCBx), батарей (Ft	o1, Fbx) и внешней сети	Γ					
9.	Подсоедините провод з Подключение к сети з	ващитного заземления электроснабжения.	` ,							
				инои колодке и закрепите их.						
10	Подключите проводник	рабочего заземления		у корпуса или у общей						
10										
10	шины). См. разделы о Подключение кабеле один из кабелей к общ	системе заземления А й нагрузки DC : для ка	С, DC. эждой нагрузки по постоянно	ому току DC, подведите						
	шины). См. разделы о подключение кабеле один из кабелей к обще автомату (МСВ) Подключение кабел подсоедините кабели агустановки аварийных	системе заземления А й нагрузки DC: для ка ей шине DC, а другой - пей аварийной сигиварийной сигиварийной сигнализацию сигналов системы.	С, DC. аждой нагрузки по постоянно напрямую к защит.устройс нализации и кабелей си и к выходным разъемам рел	ому току DC, подведите тву нагрузки или игнальной цепи. не. См. заводские						
	шины). См. разделы о подключение кабеле один из кабелей к общавтомату (МСВ) Подключение кабел ап установки аварийных Подключите кабели с поставляемым непосродключение кабеле	системе заземления А й нагрузки DC: для ка ей шине DC, а другой - пей аварийной сигнаврийной сигналов системы. игнальных цепей к раз редственно с Вашей сием симметрии.	С, DC. аждой нагрузки по постоянно напрямую к защит. устройс нализации и кабелей си и к выходным разъемам релъемам цифровых входов. О истемой.	ому току DC, подведите тву нагрузки или ггнальной цепи. е. См. заводские братитесь к схемам,						
	шины). См. разделы о подключение кабеле один из кабелей к общавтомату (МСВ) Подключение кабел а установки аварийных Подключите кабели с поставляемым непосу подключение кабели си подведите к централь -48V выходному разы изменения конфигура	системе заземления А й нагрузки DC: для ка ей шине DC, а другой - пей аварийной сигнализаци сигналов системы. игнальных цепей к раз редственно с Вашей симетрии. мметрии к входным ра ной перемычке группыему. Изменение заводщии симметрии через	С, DC. аждой нагрузки по постоянно- напрямую к защит.устройс нализации и кабелей си и к выходным разъемам рельсемам цифровых входов. О истемой. зъемам (если предусмотрен и батарей (+) и ских установок возможно по	ому току DC, подведите отву нагрузки или отнальной цепи. е. См. заводские братитесь к схемам, о). Второй конец кабеля						
11	шины). См. разделы о подключение кабеле один из кабелей к общавтомату (МСВ) Подключение кабел подсоедините кабели агустановки аварийных подключение кабели споставляемым непосродном кабели си подведите кабели си подведите к централь чаменения конфигура подключение темпе подсоедините кабель по центру верхней груп	системе заземления А й нагрузки DC: для ка ей шине DC, а другой - тей аварийной сигнализаци: сигналов системы. игнальных цепей к раз редственно с Вашей симметрии. мметрии к входным разной перемычке группыему. Изменение заводщии симметрии через ратурного датчика. В датчика к входному раны батарей	С, DC. аждой нагрузки по постоянно- напрямую к защит.устройс нализации и кабелей си и к выходным разъемам рел ъемам цифровых входов. О истемой. зъемам (если предусмотрен и батарей (+) и ских установок возможно по приложение PowerSuite. азъему (если предусмотрен и и и и и и и и и и и и и	ому току DC, подведите тву нагрузки или ПТИАЛЬНОЙ ЦЕПИ. 1. См. заводские братитесь к схемам, о). Второй конец кабеля сле 0. Закрепите сам датчик						
11	шины). См. разделы о подключение кабеле один из кабелей к общавтомату (МСВ) Подключение кабел подсоедините кабели споставляемым непосродините кабели сподведите кабели си подведите кабели си подключение темпе Подсоедините кабель по центру верхней груп С. Подключение батар Для каждой полки батар а. Установите межэле	системе заземления А й нагрузки DC: для ка ей шине DC, а другой - пей аварийной сигнализаци: сигнальных цепей к раз редственно с Вашей симметрии. мметрии к входным ра ной перемычке группыему. Изменение заводщи симметрии через ратурного датчика. В датчика к входному ра батарей рей: вментные соединения вментные соединения	С, DC. аждой нагрузки по постоянно- напрямую к защит устройс нализации и кабелей си и к выходным разъемам рел ъемам цифровых входов. О истемой. зъемам (если предусмотрен и батарей (+) и ских установок возможно по приложение PowerSuite. азъему (если предусмотрен) Вий (перемычки) на клеммы бло	ому току DC, подведите тву нагрузки или игнальной цепи. не. См. заводские братитесь к схемам, о). Второй конец кабеля сле от 3 закрепите сам датчик имание! Соблюдайте полярность ков						

Дата:

Утверждено заказчиком, подпись:

Таблица нагрузок и устройств защиты

וואטווועאוו		CHONCID	элщиго
Сведения о системе электро	питания		

еведения с спетеме знектронитымия	
Tun системы электропитания Flatpack2:	Устройство №:
Tun enements steampermination I railputenz	r orponorse v.z.
Наименование объекта:	

ЦЕПЬ	Nº	Тип предо хр	Тип МСВ	LVD	ОПИСАНИЕ	номин. ток ,А	КАБЕЛЬ мм ²
БАТАРЕЙНЫЕ АВТОМАТЫ	Fb1			5			
포슨	Fb2						
ĞĞ	Fb3						
AP TO	Fb4						
AT,	Fb5						
ш ,	Fb6						
	F1						
	F2						
	F3						
	F4						
	F5						
	F6						
I 	F7						
'_	F8						
	F9						
2	F10						
	F11						
	F12						
	F13						
Щ	F14						
	F15						
1111	F16						
	F17						
	F18						
—	F19						
=	F20						
	F21						
	F22						
Y304HbIE ABTOMAT	F23						
	F24						
ĺ	F25						
	F26						
HALP	F27						
🎽	F28						
	F29						
	F30						
	F31						
	F32						
	F33						
	F34						
	F35						

Form 172-gb-v4-C01_356825-103_qstart_flatpack2-4u-distr-sp2-syst_1v0.docx_mfm_2009-09-17

ELTEK VALERE

www.eltekvalere.com

Таблица нагрузок и устройств защиты

Цепь	Nº	Тип	Тип	LVD	ОПИСАНИЕ	номин.	КАБЕЛЬ
		ПРЕДО ХР	ABTOM ATA			ток,А	MM ²
	F36	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
	F37						
	F38						
	F39						
	F40						
	F41						
	F42						
	F43						
	F44						
	F45						
	F46						
	F47						
HAFPY3.ABT	F48						
\square							
(r)							
→							
						1	1

Form 172-gb-v4-C01_356825-103_qstart_flatpack2-4u-distr-sp2-syst_1v0.docx_mfm_2009-09-17

ELTEK VALERE

Form 171-gb-v5-C01_356825-103_qstart_flatpack2-4u-distr-sp2-syst_1v0.docx_mafe_2010-05-25

ФОРМУЛЯР ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ.

Сведения о системе электропитания Flatpack2 Заказ №.: Устройство №: Наименование объекта: Серия №: Версия программного обеспечения контроллера: Тип и количество выпрямителей: Входное напряжение измерено: Тип батареи: Обслуживание осуществлено, ФИО: Емкость батареи: ВНИМАНИЕ: Обслуживание оборудования под напряжением может осуществляться только сертифицированными специалистами. Используйте изолированный инструмент. Высокое напряжение внутри системы опасно для жизни! Проверка системы Система включена! Убедитесь, что: **OK** 1. Рабочие параметры и настройки для данного объекта известны. Имеются руководство пользователя, однолинейная схема электроустановки и схема сигнализации объекта. 2. Аккумуляторная батарея находится в заряженном состоянии. Прошло не менее 12 часов с момента включения (восстановления) внешнего электроснабжения. 3. Оборудование не повреждено, отсутствуют загрязнение или пыль. Аккуратно пропылесосьте и удалите скопления пыли, загрязнения и ржавчины. 4. Подходящие и отходящие кабели надежно оконечены и закреплены. Подкрутите ослабленные контакты, проверьте изоляцию и температуру кабелей. **5.** Контроллер Smartpack2 и все выпрямительные модули включены, нет аварий. В противном случае, отрегулируйте и приведите систему в нормальный режим работы. 6. Все функции выпрямителя, клавиши контроллера и дисплей находятся в рабочем состоянии. Устраните возможные неполадки. 7. Подключите ПК к системе. (Ethernet соединение) Программа PowerSuite позволяет менять конфигурацию системы с помощью ПК. 8. Ток нагрузки выпрямителей распределяется равномерно. (Используйте клавиатуру контроллера Для проверки тока на выходе выпрямителей используйте программу PowerSuite. Отклонение 1A допустимо. 9. Просмотрен протокол сообщений об авариях. С панели контроллера или с помощью ПК просмотрите протокол аварий и событий системы электропитания. Система включена! Регулировка оборудования Осуществите: 1. Проверку показателей выходного напряжения DC; подтвердите правильность данных контроллера. Если полученная величина выходного напряжения DC на клеммах нагрузки отклоняется больше, чем на ±1% от показателей дисплея, откалибруйте напряжение с клавиатуры контроллера или с помощью ПК. 2. Проверку показателей тока батареи и нагрузки; подтвердите правильность данных контроллера. Измерьте токовыми клещами ток батареи и каждой цепи нагрузки. Вычислите общую нагрузку и общий ток батарей. Если полученная величина отклоняется больше, чем на ±1% от показателей дисплея, откалибруйте показатели по току с помощью ПК (значение для проверки должно превышать 50% макс.мощности системы). 3. Регулировку выходного напряжения DC; измерьте и отрегулируйте. Измерьте и, при необходимости, отрегулируйте выходное напряжение соответственно номинальному напряжению батареи (измерения напряжения осуществляются на шине DC, при низком токе нагрузки). 4. Тестирование сигнального реле; убедитесь, что все реле исправны. Запустите тестирование с панели контроллера или с помощью ПК; проверьте сигналы от/к внешнего оборуд. Осмотр батарей; убедитесь в удовлетворительном состоянии батарей. Следуйте рекомендациям производителя батарей.

Утверждаю Ответственный за обслуживание, подпись: Дата: Утверждено заказчиком, подпись:

Контрольный лист ввода в эксплуатацию.

Тредпусковая провер	жа			Система питания Flatp	oac
Ваказ №.:	Тип системы элект	пропитания Flatpac	ck2:	Устройство №:	
Іаименование объекта:					
Серия №:	Версия програм	много обеспечения	контроллера:	Тип и количество выпрямителей:	:
Входное напряжение измерено	р: Тип батареи:		Емкость батареи:	Обслуживание осуществлено, ФИ	AO:
Inononya ayatayı i				Система выключ	101
Іроверка системы Убедитесь, что:				Система выключ	Į
1. Установка систе	мы Flatpack2 з	авершена.	Вся п	роводка прочно закреплена.	Ιr
				на полярность соединений.	<u> </u>
2. Отключены все	защитные устр	ойства нагру	узок и батарей.		
3. Оконечены поде заземления (РЕ		теме кабели	сети электросна	абжения и защитного	
4. Известны индив	идуальные пар	раметры и на	астройки системі	ы для данного объекта.	П
5. Отключено внец	 шнее электросн	набжение.			t
	•				
апуск и настройка	без нагрузки			Система включ	ен
Выполните следу:					Į
 Все выпрямител 	и отсоединень	ы , но остают	ся в посадочных	к местах.	П
2. Включите систе	му (АС предохр	ранители вкл	1).		
3. Проверьте вход	ное напряжени	ıe.	измерьтв	г и убедитесь в его допустимости	
4. Поместите все в (задвиньте до у		истемы Flatp	ack2 на их штат	ные места в корзинах	
5. Smartpack2 и вс отсутствуют.		ьные модули	работают, авар	ийные сигналы убедитесь	
6. Подключите сис	тему к ПК.	используйте ст	андартный Ethernet к	абель и доступ к контроллеру	I
7. Проверьте выхо	дное напряжен	ние DC.		измерьте и отрегулируйте	1
8. Проверьте работу	/ сигнальных рел	⊓e.	убедитесь, что	все сигнальные реле исправны	I
9. Настройка систем	ы в соответстви	и с индивидуа	альной конфигура	цией.	ı
10. Отрегулируйте в Соблюдайте п		яж. DC по на	пряжению отклк	оченных батарей.	I
11. Отключите все в защитные устро	•	•	и подключите в	се нагрузочные	
12. Отрегулируйте в напряжению ба		яжение DC с	оответственно н	юминальному	
13. Снова подключи тока между выг	•	ители и убед	дитесь в равном	ерном распределении	
14. Подключите все отсутствуют.	•	автоматы и у	бедитесь, что ав	зарийные сигналы	
					-
тверждаю Этветственный за обслуживан	по полице:	272	Vananyarawa saya	NOW HOLLING .	
этьететвенный за оослуживан	ис, подпись. Да	ата:	Утверждено заказчи	ком, подпись.	





This product is CE marked and complies with all current requirements for relevant standards and directives.

www.eltekvalere.com