

Protocolo de comunicação Horustech

DT214

Intro	odução	3
Estru	utura do Comando	3
1.	STATUS	4
2.	ABASTECIMENTO	5
<i>3.</i>	VISUALIZAÇÃO	5
4.	CONFIGURAÇÃO	6
<i>5.</i>	TOTALIZADORES	7
6.	INCREMENTO	8
<i>7.</i>	ALTERAÇÃO DE PREÇO	8
8.	LEITURA DE REGISTRO DE ABASTECIMENTO	9
9.	PRÉ-DETERMINAÇÃO	10
<i>10.</i>	AJUSTE DE CALENDÁRIO	10
<i>11.</i>	LEITURA DE CALENDÁRIO	11
<i>12.</i>	IDENTIFICADOR	
<i>13.</i>	GRAVAÇÃO DE IDENTIFICADOR	12
<i>14.</i>	DELEÇÃO DE IDENTIFICADOR	12
<i>15.</i>	BUSCA DE IDENTIFICADOR	
16.	LEITURA DE REGISTRO DE IDENTIFICADOR	
<i>17</i> .	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS DE IDENTIFICADOR	14
<i>18.</i>	LEITURA DE INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO	15
19.	MODO DE OPERAÇÃO	16
<i>20.</i>	TABELA BICO	17
<i>21</i> .	APAGAR CONFIGURAÇÃO	17
<i>22.</i>	LIMPAR CONFIGURAÇÃO	18
<i>23.</i>	GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA DE IDENTIFICADORES	18
<i>24.</i>	INCREMENTO DE IDENTIFICADOR	19
<i>25.</i>	INVERSÃO DE BICOS	19
<i>26.</i>	LEITURA DE CONFIGURAÇÕES	20
<i>27.</i>	DIAGNÓSTICO	21
<i>28.</i>	CONTROLE DE DESLIGAMENTO	22
<i>29.</i>	CONFIGURAÇÃO DE SENSOR	22
<i>30.</i>	APAGAR CONFIGURAÇÃO DE SENSOR	23
<i>31.</i>	LEITURA DE ARQUIVOS	
<i>32.</i>	APAGAR CONFIGURAÇÃO DE BICO	24
<i>33.</i>	LOGIN	
<i>34.</i>	CARGA DE CERTIFICADO	25
<i>35.</i>	CARGA DE PARÂMETROS	
36.	CARGA DE CARTÃO MASTER	25
<i>37.</i>	DIAGNÓSTICO WIRELESS	26
<i>38.</i>	PRESET IDENTIFICADO	26
39.	LEITURA DE ÍNDICE DE ARQUIVO	27
<i>40.</i>	VISUALIZAÇÃO IDENTIFICADA	27
41.	REMAPEAMENTO	27
<i>48.</i>	COMANDO DE LISTA NEGRA	28
Códig	gos de erro	29
Códig	gos de Status de execução	29
Códig	gos de tipos de combustíveis	29
Códig	gos de tipo de sensores	30
Códig	gos de tipo de modelo de bombas	30
Códig	gos de forma de trabalho do sensor	30
Cálcu	ulo de Check-Sum	31

# Convenções Gerais

# Introdução

- Todos os comandos são iniciados com o caractere ">", seguido de"? " para consulta e "!"
   "para resposta da automação.
- Após os caracteres de início de bloco, o protocolo informa o tamanho dos dados, em hexadecimal.
- O campo de dados é dividido em duas partes, o índice do comando, informado em hexadecimal de dois caracteres (00..FF), e os parâmetros, que serão de tamanho variável, de acordo com a informação do cabeçalho.
- Campos denominados "ICOM" são representados em decimal na faixa de 01 a 03, contendo dois caracteres em qualquer comando/resposta.
- Campos denominados "Bomba" são representados em decimal na faixa de 1 a 4, representado em um caractere em qualquer comando/resposta;
- Campos "bico" são representados em decimal, de 0 a 99;
- Campos tanque e combustível são representados em decimal, de 0 a 99;
- Campos "Conector" são representados em decimal, na faixa de 1 a 4 em decimal, sendo apresentado sempre com um caractere;
- Um hexadecimal é representado como dois caracteres, como exemplo: o campo S[2] do tipo hexadecimal, possui um dado hexadecimal, o campo K[4] do tipo hexadecimal possui 2 hexadecimais. Exemplos de números hexadecimais '1D', '05', '3F', 'FF'.

### Estrutura do Comando

Todos os comandos são definidos como figura abaixo, os comandos consistem em uma camada de transporte, uma região de dados e um checksum respectivamente.

>PCCCCX.... KK

- Camada de Transporte:
  - 1. > : Delimitador;
  - 2. P: Tipo de Comando:
    - 1. ?: Consulta para automação;
    - 2. !: Resposta da automação;
  - 3. C[4]: Tamanho do campo DATA em Hexadecimal;
- Camada de Dados:
- X[2..65535] :Dados do comando:
  - 1. Tipo [2]: Índice do comando;
  - 2. Parâmetros [0..65532] : Parâmetros auxiliares do comando;
- Checksum:
- K[2]: Somatório dos valores ASCII dos caracteres do comando, sendo desprezado o byte mais significativo;



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

# Comandos

### 1. STATUS

- Descrição: O comando STATUS é utilizado para ler as informações de estado de cada bico no momento da requisição.
- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:** 01 (0x01)
- Estrutura do comando:

>?CCCC01KK

01 [2]: Índice do comando;

(hexadecimal)

- Resposta: A resposta do comando STATUS retornará até 101 caracteres, sendo dois caracteres
  descrevendo o índice do comando e um caractere para cada bico configurado na automação, assim, o
  tamanho da resposta é variável. Bicos não configurados retornarão um espaço em branco.
- **Tamanho**: Variável [2 .. 101] ([0x0002 .. 0x0065])
- Estrutura da Resposta:

>!CCCC01FFFFFFFKK

01[2]: Índice do comando;

(hexadecimal) (Caractere)

- **F[0..99]:** Caractere de estado:
  - o B: Bico bloqueado;
  - L: Bico livre;
  - O A: Bico Abastecendo;
  - o F: Bico em falha;
  - O <SPACE>: Bico não configurado;
  - o E: Bico em espera;
  - O P: Bico pronto para abastecer;
  - #: Bico Ocupado (outro bico na bomba está abastecendo);
  - o!: Erro genérico.

### **Exemplo:**

### >!0A01AALB P AKK

- No exemplo acima, o maior bico do cenário é o de número oito.
- Os bicos um, dois e oito estão abastecendo.
- O bico três está livre e o quatro está bloqueado.
- Os bicos cinco e sete não estão configurados na automação.
- O bico seis está pronto para abastecer.



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

### 2. ABASTECIMENTO

- **Descrição:** O comando de ABASTECIMENTO é utilizado para leitura de abastecimento finalizado;
- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:**02 (0x02)
- Estrutura do comando:

>?CCCC02KK

02[2]: Índice do comando;

(hexadecimal)

- **Resposta:** O comando ABASTECIMENTO retornará até 116 caracteres, conforme demonstração abaixo. No caso de memória vazia, a resposta terá tamanho dois;
- **Tamanho:** Variável [2..116] ([0x0002 .. 0x0074])
- Estrutura resposta:

0	02 [2]: Índice do comando;	(hexadecimal)
0	NNNNNN [6]: Índice do abastecimento na memória da automação;	(decimal)
0	BB [2]: Número do bico;	(decimal)
0	CC [2]: Código do combustível;	(decimal)
0	AA [2]: Número do tanque fornecedor do bico;	(decimal)
0	TTTTTT [6]: Valor total abastecido;	(decimal)
0	LLLLL [6]: Volume total fornecido;	(decimal)
0	PPPP [4]: Preço unitário praticado;	(decimal)
0	X [1]: Número de casas decimais do campo total (T[6]);	(decimal)
0	Y[1]: Número de casas decimais do campo volume (L[6]);	(decimal)
0	Z[1]: Número de casas decimais do campo preço unitário (P[4]);	(decimal)
0	tttt [4]: Tempo de duração do abastecimento;	(decimal)
0	ddmmyyhhnn [10]: Data do abastecimento em dia, mês, ano, hora e minuto;	(decimal)
0	eeeeeeeeee [10]: Totalizador inicial do abastecimento;	(decimal)
0	EEEEEEEEE [10]: Totalizador final do abastecimento;	(decimal)
0	iiiiiiiiiiiiii [16]: Identificador 1;	(decimal)
0	IIIIIIIIIIII [16]: Identificador 2;	(decimal)
0	aaaaaaaa [8]: Volume atual do tanque fornecedor de combustível;	(decimal)

Exemplo:

TX: >?00020263

# 3. VISUALIZAÇÃO

- **Descrição:** O comando de VISUALIZAÇÃO é utilizado para leitura de abastecimentos em andamento.
- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:** 03 (0x03)
- Estrutura do comando:

>?CCCC03KK

• 03 [2]: Índice do comando;

(hexadecimal)

- Resposta: O comando VISUALIZAÇÃO retornará oito caracteres para cada bico que estiver abastecendo
  no momento da consulta, sendo dois caracteres informando o bico e seis caracteres informando o valor em
  dinheiro.
- **Tamanho:** Variável [2..65535] ([0x0002..0xFFFF])
- Estrutura resposta:

### >!CCCC03BBLLLLLLKK

03[2]: Índice do comando; (hexadecimal)
 BB[2]: Número do bico; (decimal)

■ LLLLLL[6]: Valor em dinheiro fornecido no momento da consulta; (decimal)



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

(decimal)

# 4. CONFIGURAÇÃO

- Descrição: Comando utilizado para informar os dados da bomba utilizada na automação
- **Tamanho:** Variável: (47, 40, 33,26) (0x002F,0x0028,0x0021,0x001A)
- **Índice:** 04 (0x04)
- Estrutura do comando:

>?CCCC04TThhIIcbXYZ	A DCDMATTDDIZIZ
>/UUUUU4   I nniichx Y Z	ABUDWINITPPKK

·?CCC	C04TThhIIcbXYZABCDMMTTPPKK	
•	04 [2]: Índice comando;	(hexadecimal)
•	TT [2]: Código de modelo bomba. (consultar tabela abaixo);	(decimal)
•	hh [2]: Especificação do hardware;	(decimal)
	■ 01: Loop High	
	■ 02: Loop Low	
	• 04: RS-485	
-	II [2]: ICOM (01-03);	(decimal)
•	c [1]: Conector (A-D);	(caractere)
•	b [1]: Endereço(1-4);	(decimal)
•	X [1]: Número de casas decimais do campo total (T[6]);	(decimal)
•	Y[1]: Número de casas decimais do campo volume (L[6]);	(decimal)
•	Z[1]: Número de casas decimais do campo preço unitário (P[4]);	(decimal)
•	A [1]: Fixo. Início de configurações estendidas da posição A;	
	<ul> <li>aaa [3]: Número atribuído ao bico da posição A;</li> </ul>	(decimal)
	<ul> <li>nn [2]: Número do tanque atribuído ao bico da posição A;</li> </ul>	(decimal)
	<ul> <li>mm [2]: Código do combustível atribuído ao bico da posição</li> </ul>	A; (decimal)
•	B [1]: Fixo. Início de configurações estendidas da posição B;	
	<ul> <li>bbb [3]: Número atribuído ao bico da posição B;</li> </ul>	(decimal)
	<ul> <li>zz [2]: Número do tanque atribuído ao bico da posição B;</li> </ul>	(decimal)
	<ul> <li>xx [2]: Código do combustível atribuído ao bico da posição l</li> </ul>	B; (decimal)
•	C [1]: Fixo. Início de configurações estendidas da posição C;	
	<ul> <li>ccc [3]: Número atribuído ao bico da posição C;</li> </ul>	(decimal)
	<ul> <li>uu [2]: Número do tanque atribuído ao bico da posição C;</li> </ul>	(decimal)
	<ul> <li>rr [2]: Código do combustível atribuído ao bico da posição C</li> </ul>	c; (decimal)
•	D [1]: Fixo. Início de configurações estendidas da posição D;	
	<ul> <li>ddd [3]: Número atribuído ao bico da posição D;</li> </ul>	(decimal)
	ss [2]: Número do tanque atribuído ao bico da posição D;	(decimal)
	ww [2]: Código do combustível atribuído ao bico da posição	D; (decimal)
•	R [1]: Fixo. Início de configurações de sensor	/TT 1 1 1 1
•	MM [2]: Tipo de Sensor configurado	(Hexadecimal)
	• 15 : IdentFid	
	• 32: IdentFid Duplo	
_	2B:IdentFid Mestre Escravo  TT	(II 1 : 1)
•		(Hexadecimal)
	• 01: Controla Bomba	
	• 02: Acesso (envia)	
	• 03: Acesso (não envia)	
	• 04: Leitor de cartão	
	05: Máquina de lavar	

• Resposta: O comando CONFIGURAÇÃO retornará um código de confirmação

PP [2]: Tempo do Sensor

- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- Estrutura resposta:

>!CCCC04CDKK

04 [2]: Índice comando; (hexadecimal)
 C [1]: Códigos de Status de execução; (Caractere)
 D [1]: Código do erro; (hexadecimal)



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

### 5. TOTALIZADORES

Descrição: Comando utilizado para informar os dados de totais de determinado bico.

**Tamanho:** 06 (0x0006) **Índice:** 05 (0x05)

Estrutura do comando:

### >?CCCC05BBTTKK

05 [2]: Índice comando; (hexadecimal) BB [2]: Bico a ser consultado; (decimal) (decimal)

TT [2]: Tipo de pedido

01: Litros;

02: Valor em dinheiro;

03: Preço unitário;

04: Completo;

05: Identificadores;

06: Ponteiros (válido apenas para bico "00");

- Resposta: O comando acima retornará os valores correspondentes aos totalizadores do bico. O caractere de tipo define qual informação deve ser lida.
- **Tamanho:** Variável (4, 10, 16, 30) (0x0004, 0x000A, 0x0010, 0x001E)
- Estrutura resposta:
  - Erro na resposta de totais (4): 0

>!CCCC05ECKK

Resposta de totais em volume (16):

>!CCCC05BBTTLLLLLLLLLKK

Resposta de totais em valor (16):

>!CCCC05BBTTVVVVVVVVVVKK

Resposta de consulta de preço unitário (14):

>!CCCC05BBTTPPPPXXXXKK

Resposta de consulta completa de totais (30):

>!CCCC05BBTTLLLLLLLLLLVVVVVVVVVVVVPPPPKK

Resposta de consulta de ponteiros (30):

### >!CCCC05BBTTAAAAAABBBBBBCCCCCCDDDDDDKK

E [1]: Indicador de erro; (caractere) C[1]: Código do erro; (hexadecimal) 05 [2]: Índice comando; (hexadecimal) BB [2]: Número de bico; (decimal) TT [2]: Tipo de pedido (decimal)

01: Litros;

02: Valor em dinheiro;

03: Preço unitário;

04: Completo;

05: Identificadores;

06: Ponteiros (válido apenas para bico "00");

L [10]: Totalizador em litros no momento da consulta; (decimal)

(decimal) V [10]: Totalizador em dinheiro no momento da consulta;

A [6]: Ponteiro POP do abastecimento; (decimal)



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

•	B [6]: Ponteiro PUSH do abastecimento;	(decimal)
•	C [6]: Ponteiro POP de identificador;	(decimal)
•	D [6]: Ponteiro PUSH de identificador;	(decimal)
•	P [4]: Preço unitário praticado pelo bico no momento da consulta;	(decimal)
•	X [4]: Preco unitário anterior;	(decimal)

### 6. INCREMENTO

Descrição: Comando utilizado para passar o ponteiro de leitura para o próximo abastecimento

• **Tamanho:** 02 (0x0002)

• **Índice:** 06 (0x06)

Estrutura do comando:

### >?CCCC06KK

06 [2]: Índice comando; (hexadecimal)

• **Resposta:** O comando retornará a posição do ponteiro de leitura após sua execução.

• **Tamanho:** 14 (0x000E)

• Estrutura resposta:

•

### >!CCCC06nnnnnNNNNNNKK

• 06 [2]: Índice comando; (hexadecimal)

nnnnnn [6]: Posição para a qual o ponteiro foi movido;

(decimal)

NNNNNN [6]: Posição na qual o ponteiro equivale ao fim da lista de abastecimentos; (decimal)

### Exemplo:

TX: >?00020667

RX: >!000E06000000000027A5;

# 7. ALTERAÇÃO DE PREÇO

- Descrição: Comando Utilizado para alterar o preço unitário do bico. O preço será atualizado no DISPLAY da bomba somente após o bico ser retirado do repouso.
- **Tamanho:** 08 (0x0008)
- **Índice:**07 (0x07)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC07BBPPPPKK

■ 07 [2]: Índice comando; (hexadecimal)

BB [2]: Bico;

(decimal)

(caractere)

PPPP [4]: Novo preço (somente números);

(decimal)

- Resposta: O comando retornará um código informando a situação do pedido.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC07CDKK

• 07 [2]: Índice comando; (hexadecimal)

C [1]: Códigos de Status de execução;

D [1]: Código do erro; (hexadecimal)

### **Exemplo:**

TX: >?00020667



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

### 8. LEITURA DE REGISTRO DE ABASTECIMENTO

- Descrição: Comando utilizado para ler um abastecimento de uma determinada posição na memória da automação.
- **Tamanho:** 08 (0x0008)
- **Índice:** 08 (0x08)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC08NNNNNNkk

08 [2]: Índice comando; (hexadecimal)
 NNNNNN [6]: Posição a ser consultada; (decimal)

**Resposta:** O comando retornará a informação completa do abastecimento solicitado, totalizando 110 caracteres. Em caso de memória vazia, a resposta terá tamanho zero: >!0208KK

- **Tamanho:** Variável (2, 115) (0x0003, 0x006E)
- Estrutura resposta:

### 

•	08 [2]: Índice do comando;	(hexadecimal)
•	NNNNN [6]: Índice do abastecimento na memória da automação;	(decimal)
•	BB [2]: Número do bico;	(decimal)
•	CC [2]: Código do combustível;	(decimal)
•	AA [2]: Número do tanque fornecedor do bico;	(decimal)
•	TTTTTT [6]: Valor total abastecido;	(decimal)
•	LLLLL [6]: Volume total fornecido;	(decimal)
•	PPPP [4]: Preço unitário praticado;	(decimal)
•	X [1]: Número de casas decimais do campo total (T[6]);	(decimal)
•	Y[1]: Número de casas decimais do campo volume (L[6]);	(decimal)
•	Z[1]: Número de casas decimais do campo preço unitário (P[4]);	(decimal)
•	ddmmyyhhnn [10]: Data completa do abastecimento;	(decimal)
•	eeeeeeeeee [10]: Totalizador inicial do abastecimento;	(decimal)
•	EEEEEEEEE [10]: Totalizador final do abastecimento;	(decimal)
•	iiiiiiiiiiiiii [16]: Identificador 1;	(hexadecimal)
•	IIIIIIIIIIII [16]: Identificador 2;	(hexadecimal)
•	aaaaaaaa [8]: Volume atual do tanque fornecedor de combustível;	(decimal)

### Exemplo:

TX: >?00080800000392



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

# 9. PRÉ-DETERMINAÇÃO

 Descrição: O comando de PRÉ-DETERMINAÇÃO é utilizado para autorizar um abastecimento com valor máximo definido.

<u>Atenção</u>: Alguns modelos de bombas não são compatíveis com esse comando, nesse caso, a bomba será liberada normalmente para abastecimento, porém, o abastecimento não finalizará no valor previamente definido.

• **Tamanho:** 10 (0x000A)

• **Índice:** 09 (0x09)

Estrutura do comando:

### >?CCCC09BBVVVVVVZXKK

09 [2]: Índice comando; (hexadecimal)
 BB [2]: Número do bico; (decimal)
 VVVVVV [6]: Valor pré-determinado; (decimal)
 Z [1]: 0 (zero) = Valor a pagar / 1 = Volume; (decimal)
 X [1]: Posição [0..3] (informado somente se Z=1); (decimal)

- Resposta: Esse comando retornará um caractere informando a situação da execução do comando.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC09CDKK

09 [02]: Índice do tipo do comando; (hexadecimal)
 C [1]: Códigos de Status de execução; (caractere)
 D [1]: Código do erro; (hexadecimal)

### Exemplo:

TX: >?000A0901000050FF

RX: >!00040900AE

# 10. AJUSTE DE CALENDÁRIO

- Descrição: O comando de CALENDÁRIO é utilizado para ajustar as definições de data e hora do equipamento.
- **Tamanho:** 16 (0x0010)
- **Índice:** 10 (0x0A)
- Estrutura do comando:

### >?CCC0AYYMMDDddHHNNSSKK

•	0A [2]: Índice comando;	(hexadecimal)
•	YY [2]: Ano;	(decimal)
•	MM [2]: Mês;	(decimal)
•	DD [2]: Dia;	(decimal)
•	dd [2]: Dia da semana (01=domingo, 02=segunda,);	(decimal)
•	HH [2]: Hora;	(decimal)



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

NN [2]: Minuto; (decimal) SS [2]: Segundos; (decimal)

Resposta: Esse comando retornará um caractere informando a situação da execução do comando.

**Tamanho:** 04 (0x0004)

Estrutura resposta:

### >!CCCC0ACDKK

0A [02]: Índice do tipo do comando; (hexadecimal) C [1]: Códigos de Status de execução; (caractere) (hexadecimal)

D [1]: Código do erro;

### **Exemplo:**

TX: >?00100A120727061549003D

RX: >!00040A00B6

#### LEITURA DE CALENDÁRIO 11.

- Descrição: O comando de LEITURA DE CALENDÁRIO é utilizado para ler a data e hora do equipamento.
- **Tamanho:** 02 (0x0002) **Índice:** 11 (0x0B)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC0BKK

0B [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

- **Resposta:** Esse comando retornará a informação completa de calendário do equipamento.
- **Tamanho:** 16 (0x0010)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC0BYYMMDDddHHNNSSKK

0B [2]: Índice do tipo do comando; (hexadecimal) YY [2]: Ano; (decimal) MM [2]: Mês; (decimal) DD [2]: Dia; (decimal) dd [2]: Dia da semana (01=domingo, 02=segunda, ...); (decimal) (decimal) HH [2]: Hora; NN [2]: Minuto; (decimal) SS [2]: Segundos; (decimal)

**Exemplo:** 

TX: >?00020B73

RX: >!00100B1207270615492224

#### **12. IDENTIFICADOR**

- Descrição: O comando de IDENTIFICADOR é utilizado para ler códigos de identificadores lidos pelos sensores mas a automação não sabe o que fazer com ele (Ex.: O cartão não está cadastrado na automação).
- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:** 12 (0x0C)
- Estrutura do comando:

### >?CCCCOCKK

OC [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

(hexadecimal)

- Resposta: Esse comando retornará a informação completa da identificação lida no sensor, ou informação de memória vazia.
- **Tamanho:** 40 (0x0028)
- Estrutura resposta:

### >!CCCCOCNNNNNNaabbccddTTTTTTTTTTTTTTTDDMMHHNNKK

0C [02]: Índice do tipo do comando;

NNNNN [06]: Posição da leitura na memória; (decimal)

aabbccdd [08]: Lista de bicos sob controle do sensor lido: (decimal)

- aa: Bico A:
- bb: Bico B;



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

cc: Bico C:

dd: Bico D;

T [16]: Código do identificador; (hexadecimal) DD [2]: Dia; (decimal) MM [2]: Mês; (decimal) HH [2]: Hora; (decimal)

NN [2]: Minuto;

Exemplo:

>!00020245 (Memória vazia)

0C [02]: Índice do tipo do comando;

(hexadecimal)

(hexadecimal)

(decimal)

TX: >?00020C74

RX: >!00270C00000000000000B3CF6CA5B7ECBAC4131110844;

#### GRAVAÇÃO DE IDENTIFICADOR **13**.

Descrição: O comando de GRAVAÇÃO DE IDENTIFICADOR é utilizado para gravar códigos de identificadores na memória da automação, após esse procedimento, os cartões reconhecidos pela automação, podem liberar o bico para abastecimento sem intervenção do computador, sendo assim, as liberações passam a ser controladas pelo equipamento.

**Tamanho:** 20 (0x0014) **Índice:** 13 (0x0D)

Estrutura do comando:

### >?CCCC0DTTTTTTTTTTTTTTTLLKK

0D [2]: Índice comando; (hexadecimal)

[16]: Código de identificador; (hexadecimal) (decimal)

L [2]: Controle:

27:Libera bomba para abastecimento;

- 04:Cliente, não libera bomba para abastecimento;
- Resposta: Retornará a posição do identificador em memória, ou um código de erro caso não tenha sido possível realizar a gravação.
- **Tamanho:** 24 (0x0018) / 4 (0x0004) {Erro}.
- Estrutura resposta:

### >!CCCC0DNNNNNTTTTTTTTTTTTKK

0D [02]: Índice do tipo do comando; (hexadecimal) NNNNN [6]: Posição em que o identificador foi armazenado; (decimal)

T [16]: Código do identificador armazenado;

>!CCCC0DCDKK

0D [02]: Índice do tipo do comando; (hexadecimal) C [1]: Códigos de Status de execução; (caractere) D [1]: Código do erro; (hexadecimal)

**Exemplo:** 

TX: >?00140DB3CF6CA5B7ECBAC401C1 RX: >!00180D000001B3CF6CA5B7ECBAC467;

#### **DELEÇÃO DE IDENTIFICADOR** 14.

- Descrição: O comando de DELEÇÃO DE IDENTIFICADOR é utilizado para apagar códigos de identificadores na memória da automação.
- **Tamanho:** 24 (0x0018)
- **Índice:** 14 (0x0E)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC0ENNNNNTTTTTTTTTTTTKK

0E [2]: Índice comando; (hexadecimal) (decimal) NNNNNN [6]: Posição do identificador na memória;

T [16]: Código de identificador a ser deletado; (hexadecimal)



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

(hexadecimal)

(caractere)

- Resposta: Esse comando retornará um caractere informando a situação da execução do comando.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC0ACDKK

0E [02]: Índice do tipo do comando;
 C [1]: Códigos de Status de execução;

D [1]: Código do erro; (hexadecimal)

### 15. BUSCA DE IDENTIFICADOR

- Descrição: O comando de BUSCA DE IDENTIFICADOR é utilizado para localizar códigos de identificadores na memória da automação.
- Tamanho: 8 (0x0008)Índice: 15 (0x0F)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC0FNNNNNNKK

0F [2]: Índice comando; (hexadecimal)
 N [6]: Índice da posição; (decimal)

- **Resposta:** Esse comando retornará a linha do arquivo de identificadores solicitada.
- **Tamanho:** 18 (0x0012)
- Estrutura resposta:

### >!CCC0FFFFFFFFFFKK

• 0F [02]: Índice do tipo do comando; (hexadecimal)

F[16]: Identificador; (hexadecimal)

### 16. LEITURA DE REGISTRO DE IDENTIFICADOR

- Descrição: O comando de LEITURA DE REGISTRO DE IDENTIFICADOR é utilizado para obter todos os dados relativos a um identificador presente na memória.
- **Tamanho:** 8 (0x0008)
- **Índice:** 16 (0x10)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC10NNNNNNKK

■ 10 [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

N [6]: Índice do registro do identificador;

(decimal)

- Resposta: Esse comando retornará os dados relativos ao identificador em memória, ou um código de erro
  caso não tenha sido possível encontrar.
- **Tamanho:** 45 (0x002D)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC10NNNNNCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTTTDDMMHHmmKK

10 [2]: Índice comando; (hexadecimal)
 NNNNNN [6]: Posição do identificador na memória; (decimal)

■ CCCCCCC[8]: Código dos bicos('00' caso não haja tal bico); (decimal)

■ D [16]: Código do identificador (hexadecimal)



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

(decimal)

S [1]: Liberação de bico para abastecimento: (decimal)
 0: Não;
 1: Sim;
 CCCCCC [6]: Crédito; (decimal)
 DDDDDD [6]: Débito; (decimal)

# 17. MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS DE IDENTIFICADOR

- Descrição: O comando MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS DE IDENTIFICADOR é utilizado para crédito, débito e consultas de valores nos identificadores.
- Tamanho: 31 (0x001F)Índice: 17 (0x11)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC11NNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTWVVVVVKK

11 [2]: Índice comando; (hexadecimal)
 NNNNNN [6]: índice do identificador na memória da automação; (decimal)
 T [16]: Código do identificador; (hexadecimal)
 M [1]: Tipo de movimento: (decimal)

- 1. 0: Débito;
- 2. 1: Crédito;
- 3. 2: Consulta;
- V [6]: Valor em dinheiro da operação (ignorado caso movimento de consulta); (decimal)
- **Resposta:** Esse comando retornará o crédito e débito atual do identificador envolvido.
- **Tamanho:** 37 (0x0025), 25 (0x0019)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC11TTTTTTTTTTTTTTTTTTWVVVVVCCCCCCDDDDDDKK

11 [02]: Índice do tipo do comando; (hexadecimal)
 T [16]: Código do identificador; (hexadecimal)
 M [1]: Movimento realizado: (decimal)

0: Débito;

■ 1: Crédito;

2: Consulta;

VVVV [6]: Valor movimentado; (decimal)
 CCCC [6]: Crédito atual; (decimal)
 DDDD [6]: Débito atual; (decimal)

### >!CCCC11NNNNNNTTTTTTTTTTTTTSKK

11 [02]: Índice do tipo do comando; (hexadecimal)
 NNNNNN [6]: Índice do identificador na memória da automação; (decimal)
 T [16]: Código do identificador; (hexadecimal)

S [1]: Estado da movimentação:
0: Código identificador inválido na posição de memória solicitada;

• 1: Erro desconhecido;



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

\_

# 18. LEITURA DE INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

- Descrição: O comando de LEITURA DE INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO é utilizado para obter todos os dados relativos ao equipamento, como versão de software, status da bateria, etc.
- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:** 18 (0x12)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC12KK

o 12 [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

- Resposta: Esse comando retornará as informações relativas ao equipamento.
- **Tamanho:** 110 (0x006F)
- Estrutura resposta:

>!CCCC12vVV.VV fFF.FF DD/MM/AA B bbbbb E eeee C-NNNNNNN DD/MM/AA DD/MM/AA MM:MM:MM:MM:MM:MM:MM:MM:MM III.III.II.II;DD/MM/AA dflt CCCCCCC;FIIIKK

•	12 [02]: Indice do tipo do comando;	(hexadecimal)
•	v [1]: 'B' Descritor de versão BOOT-LOADER;	(caractere)
•	VV.VV [5]: Versão do BOOT-LOADER;	(decimal)
•	<space> [1]: Espaço separador;</space>	

f[1]: 'F' Descritor de versão do FIRMWARE; (caractere)
 FF.FF [5]: Versão do FIRMWARE; (decimal)

<SPACE>[1]: Espaço separador;

■ DD/MM/AA [8]: Data do FIRMWARE; (decimal)

<SPACE>[1]: Espaço separador;

■ B [1]: Informação da bateria: (decimal)

0: Bateria normal;

1: Bateria baixa;

2: Bateria em estado crítico (providenciar troca);

<SPACE>[1]: Espaço separador;

■ bbbbb [5]: Tensão da bateria; (decimal)

SPACE>[1]: Espaço separador;

■ E [1]: Informação da rede externa: (decimal)

0: Desligado;

■ 1: Baixo;

2: Normal;

3: Alto;

<SPACE>[1]: Espaço separador;

eeee [4]: Tensão da rede externa; (decimal)

<SPACE>[1]: Espaço separador;

C [1]: Carácter tipo de Permissões; (caractere)
 <-> [1]: caractere separador; (caractere)

■ NNNNNNN [8]: Número Serial; (decimal)

<SPACE>[1]: Espaço separador;

DD/MM/AA [8]: Data da Fabricação; (decimal)

<SPACE>[1]: Espaço separador;

DD/MM/AA [8]: Última data Válida; (decimal)

<SPACE> [1]: Espaço separador;

MM:MM:MM:MM:MM [17]: MAC; (decimal)

<SPACE>[1]: Espaço separador;

■ III.III.I.II [12]: IP; (decimal)

 Obs: O tamanho do campo varia conforme o tamanho do IP, sendo o maior valor possível de 12 caracteres.

<;>[1]: caractere separador;



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

DD/MM/AA [8]: Data validade do certificado (se existir);

(decimal)

<SPACE>[1]: Espaço separador;

< d > [1]: Tipo do IP

(caractere)

D:DHCP Dinãmico

F: IP Fixo;

< f > [1]: Protocolo Ativado

(caractere)

C:Companytec

c: CBC;

P: PAN;

D: Desativado

< l > [1]: Certificado Logado;

L: certificado Logado

<SPACE> certificado não logado

< t > [1]: Certificado Travado;

T: certificado Travado

<SPACE> certificado não está travado

CCCCCCC [8]: Código do certificado logado ou código do certificado que está travado;

<;>[1]: caractere separador;

 $\langle F \rangle$  [1]: tipo de fonte {a, b, c}

< I > [3]: tipo de ICOM (um caractere por ICOM)

0: ICOM Normal 6: ICOM 12 ISO

5: ICOM 24 ISO

### **Exemplo:**

TX: >?00021264

RX: >!006E12B01.00 F03.01 04/08/12 0 12,85 2 0218 4-00001234 03/08/12 06/08/12 00:26:28:00:44:88 192.168.0.91;31/08/12 FFD

#### 19. **MODO DE OPERAÇÃO**

- Descrição: O comando de MODO DE OPERAÇÃO é utilizado para alterar a maneira que a automação gerencia as solicitações de abastecimento das bombas.
  - Em modo "B" (bloqueio), ao retirar o bico para abastecimento, a bomba entrará no estado "E" (espera), assim, para permitir que esse abastecimento seja realizado, necessitaremos enviar o comando de modo "A" (autoriza) para que a automação autorize o bico e após esse abastecimento, o bico volta ao estado anterior;
  - Em modo "L" (livre), ao receber uma solicitação do bico para abastecer, a automação autoriza automaticamente o bico para abastecer;

**Tamanho:** 6 (0x0006)

**Índice:** 19 (0x13)

Estrutura do comando:

### >?CCCC13BBMMKK

13 [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

BB [2]: Bico;

(decimal)

M [2]: Modo:

(decimal)

- 01: Automação autoriza o bico para abastecimento sempre que solicitado (autoliberação);
- 02: Automação autoriza o bico para somente um abastecimento;
- 03: Automação configura o bico em modo bloqueado;
- 04: Interrompe o abastecimento no momento do comando (para bombas que permitem
- 05: Pausa o abastecimento (para bombas que permitem) se for enviado um comando tipo 2 (autoriza) a bomba volta a despachar;
- 06: Habilita Identificador:



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

(hexadecimal)

- 07: Inibe identificador;
- 10: Clear, limpa autorização e Códigos de Identificação;
- Resposta: Esse comando retornará um caractere informando a situação da execução do comando.
- **Tamanho:** 4 (0x0004)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC13CDKK

13 [02]: Índice do tipo do comando; (hexadecimal)
 C [1]: Códigos de Status de execução; (caractere)

D [1]: Código do erro;

**Exemplo:** 

TX: >?00061301032D RX: >!00041300A9

TX: >?00061301012B RX: >!00041300A9;

### 20. TABELA BICO

- Descrição: O comando TABELA BICO é utilizado para informar dados do bico escolhido, como código do bico na automação, número do tanque atribuído e código do produto.
- **Tamanho:** 4 (0x0004)
- **Índice:** 20 (0x14)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC14BBKK

14 [2]: Índice comando; (hexadecimal)
 BB [2]: Número do bico; (decimal)

- Resposta: Esse comando retornará os dados relativos ao bico, conforme configurado no comando de configuração.
- **Tamanho:** 12 (0x000C)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC14BBIIcbttppKK

14 [02]: Índice do tipo do comando; (hexadecimal)
BB [2]: Número de bico na pista; (decimal)
II [2]: Canal (1-12); (decimal)
c [2]: Endereço (1-4); (caractere)
b [2]: Posição(1-4); (decimal)

tt [2]: Número do tanque; (decimal)

**Exemplo:** 

TX: >?00041401C9

RX: >!000E14010101000101A0;

### Estrutura de Resposta de Erro:

>!CCCCIICDKK

# 21. APAGAR CONFIGURAÇÃO

pp [2]: Código do produto(códigos de tipo);

- Descrição: Comando utilizado para apagar configurações de bombas presentes no equipamento.
- **Tamanho:** 06 (0x0006)
- **Índice:** 21 (0x15)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC15IIcpKK

15 [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

(hexadecimal)



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

■ II [2]: ICOM (01-03); (decimal)
□ c [1]: Conector (A-D); (caractere)
□ p [1]: Endereço (1-4); (decimal)

 Resposta: O comando acima retornará um código de confirmação de deleção ou um código informando erro

• **Tamanho:** 04 (0x0004)

• Estrutura resposta:

### >!CCCC15CDKK

15 [2]: Índice comando;
C [1]: Códigos de Status de execução;

(hexadecimal) (caractere)

■ D [1]: Código do erro; (hexadecimal)

# 22. LIMPAR CONFIGURAÇÃO

Descrição: Comando utilizado para apagar todas as configurações de bombas presentes no equipamento.

• **Tamanho:** 02 (0x0002)

• **Índice:** 22 (0x16)

Estrutura do comando:

#### >?CCCC16KK

16 [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

• Resposta: O comando acima retornará um código de confirmação de limpeza.

• **Tamanho:** 04 (0x0004)

• Estrutura resposta:

### >!CCCC16CDKK

■ 16[2]: Índice comando;

(hexadecimal)

C [1]: Códigos de Status de execução;

(caractere) (hexadecimal)

D [1]: Código do erro;

Exemplo:

TX: >?00021668 RX: >!00041600AC

# 23. GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA DE IDENTIFICADORES

- Descrição: Comando utilizado para colocar a automação em modo de gravação automática, nesse modo, todos os cartões lidos pelos sensores, são diretamente gravados na memória do equipamento.
- **Tamanho:** 06 (0x0006)
- **Índice:** 23 (0x17)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC17IITTKK

■ 17 [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

II [2]: Inicia/Finaliza auto gravação:

(hexadecimal)

- 5A: Inicia;
- 5B: Finaliza;
- 5C: Apaga identificadores armazenados; (Comando somente possivel com certificado logado)

TT [2]: Controle:

(decimal)

- 24: Cliente (Não libera a bomba);
- 27: Frentista (Libera bomba);
- Resposta: O comando acima retornará um código de confirmação de execução.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC17CDKK

• 17 [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

■ C [1]: Códigos de Status de execução;

(caractere)



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

- D [1]: Código do erro; (hexadecimal)
- Obs: Caso o desenvolvedor necessite utilizar o parametro 5C em seu software, entrar em contato com o setor de desenvolvimento da empresa. desenvolvimento@companytec.com.br

#### 24. INCREMENTO DE IDENTIFICADOR

- Descrição: Comando utilizado para passar a leitura para o próximo identificador lido;
- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:** 24 (0x18)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC18KK

18 [2]: Índice comando; (hexadecimal)

- **Resposta:** O comando acima retornará um código de confirmação de execução.
- **Tamanho:** 14 (0x000E)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC18nnnnnNNNNNNKK

(hexadecimal) 18 [2]: Índice comando;

nnnnn [6]: Posição para a qual o ponteiro foi movido; (decimal) (decimal)

NNNNNN [6]: Posição na qual encontra-se o ponteiro do final da lista;

Exemplo:

TX: >?0002186A

RX: >!000E18000000300003A5

#### 25. **INVERSÃO DE BICOS**

- Descrição: Comando utilizado para inverter o número de bico configurado através do comando de configuração;
- **Tamanho:** 06 (0x0006)
- **Índice:** 25 (0x19)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC18AABBKK

19 [2]: Índice comando; (hexadecimal) AA [2]: Bico A; (decimal)

BB [2]: Bico B; (decimal)

- Resposta: O comando acima retornará um código de confirmação de execução.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC19CDKK

19 [2]: Índice comando; (hexadecimal) C [1]: Códigos de Status de execução; (caractere)

D [1]: Código do erro; (hexadecimal)

DT214 Revisão: 06 21/12/2016

# 26. LEITURA DE CONFIGURAÇÕES

- **Descrição:** Comando utilizado para ler a configuração de bicos presentes no equipamento;
- **Tamanho:** 06 (0x0006)
- **Índice:** 26 (0x1A)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC1AIIcbKK

 ■ 1A [2]: Índice comando;
 (hexadecimal)

 ■ II [2]: ICOM (01-03);
 (decimal)

 ■ c [1]: Conector (A-D);
 (caractere)

 ■ b [1]: Endereço (1-4);
 (decimal)

- Resposta: O comando acima retornará os dados de configuração da ICOM/Conector/Posição solicitados.
- **Tamanho:** (20,27,34,41) (0x0014,0x001B,0x0022,0x0029)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC1ATThhIIbbXYZAaannmmBbbzzxxCccuurrDddsswwKK

O111	T THIND OF THE RUMINIMINE OF THE COURT OF TH	
•	1A [2]: Índice comando;	(hexadecimal)
•	TT [2]: Caractere de tipo de bomba (Consultar tabela abaixo);	(hexadecimal)
•	hh [2]: Especificação do hardware;	(decimal)
•	II [2]: Canal de comunicação (padrão CBC)(01-03);	(decimal)
•	bb [2]: Endereço Lógico(01-04);	(decimal)
•	X [1]: Número de casas decimais do campo total;	(decimal)
•	Y[1]: Número de casas decimais do campo volume;	(decimal)
•	Z[1]: Número de casas decimais do campo preço unitário;	(decimal)
•	A [1]: Início de configurações estendidas da posição A;	(caractere)
•	aa [3]: Número atribuído ao bico da posição A;	(decimal)
•	nn [2]: Número do tanque atribuído ao bico da posição A;	(decimal)
•	mm [2]: Código do combustível atribuído ao bico da posição A;	(decimal)
•	B [1]: Início de configurações estendidas da posição B;	(caractere)
•	bb [3]: Número atribuído ao bico da posição B;	(decimal)
•	zz [2]: Número do tanque atribuído ao bico da posição B;	(decimal)
•	xx [2]: Código do combustível atribuído ao bico da posição B;	(decimal)
•	C [1]: Início de configurações estendidas da posição C;	(caractere)
•	cc [3]: Número atribuído ao bico da posição C;	(decimal)
•	uu [2]: Número do tanque atribuído ao bico da posição C;	(decimal)
•	rr [2]: Código do combustível atribuído ao bico da posição C;	(decimal)
•	D [1]: Início de configurações estendidas da posição D;	(caractere)
•	dd [3]: Número atribuído ao bico da posição D;	(decimal)
•	ss [2]: Número do tanque atribuído ao bico da posição D;	(decimal)
•	ww [2]: Código do combustível atribuído ao bico da posição D;	(decimal)

### **Exemplo:**



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

TX: >?00061A01A14A

RX: > !002D1A01020101233A0010202B0000000000000000000000005

#### DIAGNÓSTICO **27**.

- Descrição: Comando utilizado para ler em tempo real o diagnóstico dos bicos configurados, com esse comando é possível descobrir se o bico está respondendo e qual o estado real da bomba.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Índice:**27 (0x1B)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC1BCCKK

1B [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

(caractere)

- CC [2]: Controle:
  - 5A: Diagnóstico; 5B: Bicos ICOM-A;
  - 5C: Bicos ICOM-B;
  - 5D: Bicos ICOM-C;
  - 5E: Diagnóstico identifid.
- Resposta: A resposta é variável de acordo com o controle que é passado para o comando
- **Tamanho:** Variável de acordo com o número de endereços configurados. (02-242) (0x002 0x00F2)
- Estrutura resposta:
- Resposta para controle (5A),O comando retornará um conjunto de caracteres para cada lado de bomba configurado na automação, contendo seu tipo, sua situação e o estado atual do lado de bomba.

### >!CCCC1B5ASIITTKK

1B [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

5A [2]: Controle;

(caractere)

S [1]: Situação do lado da bomba:

(caractere)

- R: Respondendo;
- F: Falha;
- ?: Tipo desconhecido;
- !: Tipo não autorizado;
- N: Não configurado;
- 0: Não existe bico.

II [2]: Status da bomba;

(caractere)

TT [2]: Tipo da bomba;

(hexadecimal)

Resposta para controle (5B, 5C, 5D), este controle retorna o mapa de bicos , o qual mostra qual bico está atrelado a que lado de bomba.

### >!CCCC1BXXFFFFFFFKK (FFFFFFF bloco que se repete)

1B [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

XX [2]: Controle (5B,5C,5D);

(caractere) (decimal)

FFFFFFF[8]:

- B0: Número de bico na posição 0;
  - B1: Número de bico na posição 1;
  - B2: Número de bico na posição 2;
  - B3: Número de bico na posição 3;



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

• Resposta para controle (5E), que retorna o diagnóstico dos equipamentos de Identifid;

>!CCCC1BXXFFFFFKK (FFFFF bloco que se repete)

1B[2]: Índice do comando; (hexadecimal)XX[2]: Controle (5E); (caractere)

• FFFFF[5]:

■ D[1] : Status do equipamento (caractere)

'N': Não configurado 'R': Respondendo

SS[2]: status do protocolo HRS com o Identifid; (decimal)

• 15[2]: Tipo Identifid; (decimal)

### 28. CONTROLE DE DESLIGAMENTO

• **Descrição:** Comando utilizado para desligar e ajustar o modo de desligamento pela tecla.

• **Tamanho:** 04 (0x0004) ou 10 (0x000A) para parâmetro "BB"

• **Índice:** 28 (0x1C)

• Estrutura do comando:

### >?CCCC1CXXKK

■ 1C [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

(caractere)

XX [2]: Controle do comando;

• 5A [2]: Desliga equipamento;

A1 [2]: Emula protocolo companytec;

■ A0 [2]: Não Emula protocolo companytec; (default);

■ B0 [2]: Permite desligamento pela tecla (default);

B1 [2]: N\u00e3o permite desligamento pela tecla;

D0 [2]: IP Fixo (default);

D1 [2]: Permite DHCP ativo;

BB [2]: Aciona BEEP do concentrador;

Caso XX seja "BB" Segue os parâmetros de tom e tempo do BEEP:

TT [2]: Tom do BEEP:

• 01 : tom baixo;

02: tom alto;

03: tom de erro;

NNNN[4]: tempo em milissegundos;

 Resposta: O comando acima retornará um código de confirmação de execução. Para a opção "Desliga equipamento", a resposta não é garantida.

• **Tamanho:** 04 (0x0004)

• Estrutura resposta:

### >!CCCC1CCDKK

■ 1C [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

(caractere)

C [1]: Códigos de Status de execução;
D [1]: Código do erro;

(hexadecimal)

### **Exemplo:**

TX: >?00041C5AED RX: >!00041C00B9;

Exemplo comando de BEEP;

TX: >?000A1CBB02125032

RX: >!00041C00B9

# 29. CONFIGURAÇÃO DE SENSOR

 Descrição: O comando de CONFIGURAÇÃO DE SENSOR, habilita o uso de identificadores de cartão em um determinado bico.



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

Tamanho: 12 (0x000C)Índice: 29 (0x1D)

• Estrutura do comando:

### >?CCCC1DIIcbTTFFIIKK

 ■ 1D [2]: Índice comando;
 (hexadecimal)

 ■ II [2]: ICOM (01-03);
 (decimal)

 ■ c [1]: Conector (A-D);
 (caractere)

 ■ b [1]: Endereço(1-4);
 (decimal)

 ■ TT [2]: Tipo de sensor;
 (decimal)

• FF [2]: Forma de trabalho do sensor;

■ II [2]: Tempo máximo de espera da retirada do bico (segundos)(0-99); (decimal)

Resposta: O comando acima retornará um código de confirmação.

Tamanho: 04 (0x0004)Estrutura resposta:

### >!CCCC1DCDKK

1D [2]: Índice comando; (hexadecimal)
 C [1]: Códigos de Status de execução; (caractere)
 D [1]: Código do erro; (hexadecimal)

# 30. APAGAR CONFIGURAÇÃO DE SENSOR

- Descrição: O comando APAGAR CONFIGURAÇÃO DE SENSOR, elimina a configuração de um sensor do ICOM/Conector/Posição determinados.
- Tamanho: 06 (0x0006)Índice: 30 (0x1E)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC1EIIcbKK

1E [2]: Índice comando; (hexadecimal)
 II [2]: ICOM (01-03); (decimal)
 c [1]: Conector (A-D); (caractere)
 b [1]: Endereço(1-4); (decimal)

- Resposta: O comando acima retornará um código de confirmação.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC1ECDKK

1E [2]: Índice comando; (hexadecimal)
 C [1]: Códigos de Status de execução; (caractere)
 D [1]: Código do erro; (hexadecimal)

Exemplo:

TX: >?00061E01A14E RX: >!00041EECE3;

# 31. LEITURA DE ARQUIVOS

- **Descrição:** Comando utilizado para ler arquivos de exportação, do tipo CSV;
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- **Índice:**31 (0x1F)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC1FXXKK



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

■ 1F [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

XX [2]: Tipo de arquivo:

(decimal)

- '01': Configurações;
- '02': Abastecimentos;
- '03': Eventos;
- '04': Identificadores;
- '05': Bicos.
- Resposta: O comando acima retornará, linha por linha, todas as informações solicitadas separadas por ",";
- Tamanho: Variável
- Caso o tipo passado seja '03', o parâmetro FF[4] pode ser adicionado, indicando quantos eventos devem ser retornados o tamanho da string no caso fica 08 (0x0008).

# 32. APAGAR CONFIGURAÇÃO DE BICO

- Descrição: O comando APAGAR CONFIGURAÇÃO DE BICO, remove a configuração de acordo com o bico informado. Caso houver um identificador atrelado ao mesmo, esse, por sua vez, também será removido.
- **Tamanho:** 05 (0x0005)
- **Índice:** 32 (0x20)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC20BBBKK

20 [2]: Índice comando;

BBB [3]: Número de bico;

(hexadecimal)

(decimal)

- Resposta: O comando acima retornará um código de confirmação.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC20CDKK

• 20 [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

C [1]: Códigos de Status de execução;

(caractere)

D [1]: Código do erro;

(hexadecimal)

### 33. LOGIN

- Descrição: O comando de LOGIN, tem como finalidade, gravar, remover e reconhecer usuários que, portando um certificado, gravaram a senha de operação no equipamento.
- **Tamanho:** 12 (0x000C)
- **Índice:**33 (0x21)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC21TTKK

21 [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

TT [2]: Controle:

(hexadecimal)

- '5A': Trava no certificado atual;
- '5B': Login (certificado deve ser carregado previamente);
- '5C': Remove trava de certificado;
- '5D': Logoff;
- **Resposta:** O comando acima retornará um código de confirmação compatível com o comando de Informações do equipamento;
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- Estrutura resposta:
- Exemplo:



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

### 34. CARGA DE CERTIFICADO

- Descrição: O comando CARGA DE CERTIFICADO é utilizado para enviar certificado para automação;
- **Tamanho:** 05 (0x0005)
- **Índice:** 34 (0x22)
- Estrutura do comando:

### >?CCC22IIE(1..16)KK

22 [2]: Índice comando; (hexadecimal)
II [2]: Sequência (00,10,20,30,....,F0); (hexadecimal)
E [2..32]: Dados do certificado ASCII; (hexadecimal)

E [2..32]: Dados do certificado ASCII;
 Resposta: O comando acima retornará um código de confirmação.

- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC22CDKK

22 [2]: Índice comando; (hexadecimal)
 C [1]: Códigos de Status de execução; (caractere)
 D [1]: Código do erro; (hexadecimal)

# 35. CARGA DE PARÂMETROS

- Descrição: O comando CARGA DE PARÂMETROS é utilizado para enviar parâmetros gerais de configuração do equipamento;
- **Tamanho:** 17 (0x0011)
- **Índice:** 35 (0x23)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC23TTBBBVVVVVVVVVVKK

23 [2]: Índice comando; (hexadecimal)

TT [2]: Tipo de comando:

(caractere)

- '5A' : Gravação de encerrantes;
  - 5B': Gravação de densidade;
- '5C': Configuração PWN;
   BBB [3]: Número de bico;

■ V [10]: Valor;

(decimal)

(hexadecimal)

(decimal)

- Resposta: O comando acima retornará um código de confirmação.
- **Tamanho:** 04 (0x0004)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC23CDKK

23 [2]: Índice comando; (hexadecimal)
 C [1]: Códigos de Status de execução; (caractere)

D [1]: Código do erro;

# 36. CARGA DE CARTÃO MASTER

- Descrição: O comando CARGA DE CARTÃO MASTER é utilizado para informar cartões master na automação;
- **Tamanho:**18 (0x0012)
- **Índice:** 36 (0x24)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC24IIIIIIIIIIIIIKK

24 [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

I [16]: Código do cartão ou

(decimal)

\* Se no campo I[16] for informado o código nulo "00000000000000" o próximo cartão lido pela automação se

tornará um cartão Master;

• Resposta: O comando acima retornará um código de confirmação.



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

- **Tamanho:**04 (0x0004)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC24CDKK

24 [2]: Índice comando; (hexadecimal) C [1]: Códigos de Status de execução;

D [1]: Código do erro; (hexadecimal)

#### DIAGNÓSTICO WIRELESS **37.**

- Descrição: Comando utilizado para ler em tempo real o diagnóstico por lado de bomba configurado no sistema WIRELESS, com esse comando é possível descobrir a qualidade e potência do sinal sem fio.
- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:** 37 (0x25)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC25KK

25 [2]: Índice do comando;

(hexadecimal)

(caractere)

- Resposta: O comando acima retornará um conjunto de caracteres para cada bomba configurada na automação desde queesta esteja configurada como WIRELESS, contendo sua situação, RSSI e LQI.
- **Tamanho:** Variável de acordo com o número de endereços configurados. (02-242) (0x002 0x00F2)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC25SLRKK

25 [2]: Índice comando; (hexadecimal) S [1]: Situação da bomba:

(caractere)

- r: Respondendo;
- f: Falha;
- 'N': Não configurado.

L [1]: LQI [0..F]; (hexadecimal) R [1]: RSSI [0..F]; (hexadecimal)

#### 38. PRESET IDENTIFICADO

- Descrição: Comando utilizado para autorizar o bico e determinar o código IdentFid resposável pelo próximo abastecimento.
- **Tamanho:** 38 (0x0026)
- **Índice:** 38 (0x26)
- Estrutura do comando:

### >!CCCC26BBTTTTTTTTTTTTTTTTCAPPPPPPtttpRRRRRKK

26 [2]: Índice comando; (hexadecimal) BB [2]: Número de bico; (decimal)

T [16]: Código IdentFid; (hexadecimal)

C [1]: Tipo IdentFid: (decimal)

- 0: Frentista;
- 1: Cliente;
- A [1]: Autorização: (caractere)
  - S: Sim;
  - N: Não;

P [6]: Valor do PRESET; (0=Sem limite) (decimal)

t [2]: Tempo até retirar o bico; (decimal)

p[1]: Tipo de Preset (caractere)

- - \$: Dinheiro
  - V: Volume R [5]: Reservado (preencher com 0 (zero));

(decimal)

- Resposta: O comando acima retornará um código de confirmação.
- **Tamanho:**04 (0x0004)
- Estrutura resposta:



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

### >!CCCC26CDKK

26 [2]: Índice comando; (hexadecimal)
 C [1]: Códigos de Status de execução; (caractere)
 D [1]: Código do erro; (hexadecimal)

# 39. LEITURA DE ÍNDICE DE ARQUIVO

Descrição: Comando utilizado para ler a informação indexada do arquivo desejado.

Tamanho: 10 (0x000A)Índice: 39 (0x27)

• Estrutura do comando:

### >!CCCC27TTIIIIIIKK

27 [2]: Índice comando; (hexadecimal)
 TT [2]: Tipo de arquivo: (decimal)

• '04': TAG Identificador; I [6]: Índice da memória;

(decimal)

- Resposta: O comando acima retornará a linha solicitada em formato CSV;
- Tamanho: 04 (0x0004)
- Estrutura resposta:

### >!CCCC27TT[CSV]KK

27 [2]: Índice comando; (hexadecimal)
 TT [2]: Tipo de arquivo: (decimal)

'04': TAG Identificador;

■ [CSV] [Variável]: Informação solicitada em formato CSV. (csv)

# 40. VISUALIZAÇÃO IDENTIFICADA

- Descrição: Comando utilizado para ler o volume e identificador do abastecimento em andamento;
- **Tamanho:** 02 (0x0002)
- **Índice:** 40 (0x28)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC28KK

28 [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

- Resposta: O comando acima retorna a informação de volume e identificador de todos os bicos em abastecimento no momento do pedido;
- **Tamanho:** Variável de acordo com o número de bicos em abastecimento.
- Estrutura resposta:

### >!CCCC28BB<u>VVVVVVIIIIIIIIIIIIIII</u>KK (Sublinhado = 24 bytes por bico abastecendo)

28 [2]: Índice comando; (hexadecimal)
 BB [2]: Número de bico; (decimal)
 V [6]: Volume abastecendo; (decimal)
 I [16]: Código do TAG que liberou o fornecimento; (decimal)

### 41. REMAPEAMENTO

- Descrição: Comando utilizado para atribuição de número de bomba em modo PAM;
- **Tamanho:**06 (0x0006)
- **Índice:**41 (0x29)
- Estrutura do comando:



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

### >?CCCC29IIBBKK

29 [2]: Índice comando;

(hexadecimal)

(decimal)

II [2]: Número da posição;BB [2]: Número da bomba;

(decimal)

- Resposta: O comando acima retornará um código de confirmação de execução.
- **Tamanho:**04 (0x0004)
- Estrutura resposta:

>!CCCC29CDKK

# 48. Comando de Lista Negra

- Descrição: O comando LISTA NEGRA põe ou retira cartões de uma lista que faz o console não reconhecer estes cartões temporariamente. Ou seja quando um cartão está na lista negra ele não pode por exemplo liberar uma bomba, assim este cartão é remetido a lista de cartões pendentes para o sistema tomar decisão em relação ao cartão. Existem 20 posições na lista.
- **Tamanho:** 04 / 20 (0x0006 / 0x0014)
- **Índice:**48 (0x30)
- Estrutura do comando:

### >?CCCC30MMIIIIIIIIIIIIIIKK

- 30 [2]: Índice comando;
- MM[2]: controle;
  - 00: Apaga a lista;
  - 01: Põe o cartão na lista;
  - 02: Remove o cartão da lista;
- I[16]: Código do cartão a ser colocado ou removido da lista (não é necessário na opção '00');
- Resposta: O comando acima retornará um código de confirmação ou mensagem de erro '1' se a lista estiver cheia para a opção '01'.
  - Tamanho: 04 (0x0004)
  - Estrutura resposta:

### >!CCCC30CDKK

- 24 [2]: Índice comando;
- C [1]: Códigos de Status de execução ('E' se erro, '0' se OK);
- o D [1]: Código do erro (não importa se OK);



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

# Códigos de erro

Descrição: Os códigos abaixo são utilizados por todas as respostas do protocolo que possam conter um erro, esses códigos são numerados de 0 a 16 (0x00 a 0x0F):

- 0: Sucesso
- 1: Número de bico posição A já utilizado;
- 2: Número de bico posição B já utilizado;
- 3: Número de bico posição C já utilizado;
- 4: Número de bico posição D já utilizado;
- 5: Erro de resposta da bomba;
- 6: Erro de timeout da bomba;
- 7: Número de bico inexistente;
- 8: Bico abastecendo;
- 9: Modo inválido;
- A: Identificador diferente;
- B: Erro ao apagar identificador;
- C: Erro parâmetro inválido;
- D: Erro Certificado inválido;
- E: Erro Comando inválido;

# Códigos de Status de execução

Descrição: Os códigos abaixo são utilizados por todas as respostas do protocolo que possam conter erros, informando a situação da execução do comando:

- 0: Sucesso;
- E: Erro;

# Códigos de tipos de combustíveis

Descrição: Código padrão utilizado para enumerar vários tipos de combustíveis disponíveis no mercado:

- 01: Gasolina comum;
- 02: Gasolina aditivada;
- 03: Gasolina Premium;
- 04: Gasolina Formula;
- 05: Gasolina Podium;06: Gasolina Maxxi;
- 07: Gasilina Original;
- 08: Gasolina Garantida;
- 09: Gasolina V-Power:
- 10: Diesel;
- 11: Diesel Aditivado;
- 12: Diesel Verana;
- 13: Diesel S50;
- 14: Diesel Maxxi;
- 15: Diesel Esp.;
- 16: Querosene;17: GNV;
- 18: Outro;
- 19: Etanol;



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

# Códigos de tipo de sensores

Descrição: Utilizado no comando de configurações, esse código significa o modelo do sensor:

- 1. 15: Identfid;
- 2. 18: I-Button;

# Códigos de tipo de modelo de bombas

Descrição: Utilizado no comando de configurações, esse código significa o modelo da bomba:

- 01: Gilbarco;
- 02: Wayne Igem;
- 03: MTB G-180;
- 04: Wayne Minnow;
- 05: Daruma;
- 06: Milleniumm;
- 07: Tokheim;
- 08: Wayne Rifran;
- 09: Stratema;
- 0A: Booster Galileo;
- 0B: Aspro ABL;
- 0C: Eletrogas;
- 0D: Galileo Pump Control;
- 0E: Aspro Develco;
- 0F: Knox;
- 10: Compac Agira;
- 11: Nuovo Pignone;
- 12: Realtek Metroval;
- 13: Stratema fiscal;
- 14: Safe Graf;
- 15: IdentFid;
- 16: Lectrocount;
- 17: Wayne Duplex II;
- 18: I-Button;
- 19: Wayne Igem < v32;
- 1A: ICOM Mecânica;

# Códigos de forma de trabalho do sensor

Descrição: Utilizado no comando de configurações, esse código significa o modelo da bomba[ad]:

- 1. 00: Desabilitado;
- 2. 01: Bomba de combustível;
- 3. 02: Acesso, enviando para o PC chaves não cadastradas;
- 4. 03: Acesso, ignorando chaves não cadastradas;
- 5. 04: Cartão ponto;



DT214 Revisão: 06 21/12/2016

### Cálculo de Check-Sum

Descrição: Somatório em Hexa-Decimal dispostos em dois caracteres adicionados às linhas de comando e resposta do equipamento, esse somatório garante que os dados estejam íntegros ao serem recebidos nas extremidades de comunicação (PC \iff Automação).

O cálculo do Check-Sum HRS-1, é realizado com um acumulador, onde são acrescidos os valores ASCII de cada caractere presente após o caractere de início de bloco nas linhas de comando e resposta.

Para manter um tamanho fixo de dois caracteres, as casas mais significativas são removidas do resultado do somatório, até que seu tamanho pré-estabelecido seja respeitado.

Exemplo

>!000A01AALB P A34

CONTROLE =!

CONTADOR = 000A

DATA = 01AALB P A

CHECK-SUM = 34

Caractere	ASCII (Dec)	ASCII (Hexa)	Acum. (Dec)	Acum. (Hexa)
!	33	21	33	021
0	48	30	81	051
0	48	30	128	81
0	48	30	177	0B1
A	65	41	242	0F2
0	48	30	290	122
1	49	31	339	153
A	65	41	404	194
A	65	41	469	1D5
L	76	4C	545	221
В	66	42	611	263
<space></space>	32	20	643	283
P	80	50	723	2D3
<space></space>	32	20	755	2F3
A	65	41	820	334

Tabela 1 - Relação para Caracteres



DT214 Revisão: 06 21/12/2016



Companytec Automação e Controle Ltda.

Av. Ferreira Viana, 1421 - Areal - 96080-000 - Pelotas - RS

www.companytec.com.br

Fone: (53) 3284-8100

suporte@companytec.com.br