Protocolo de comunicação TCU

DT606





DT606 Revisão: 00 14/03/2017

Sumário

Intro	dução	. 3
	tura do Comando	
	COMANDO MODO	
	COMANDO READ	
	COMANDO ACK - ACKNOWLEDGE	
	COMANDO FIRMWARE	
	lo de Check-Sum	
	emas de funcionamento	

DT606 Revisão: 00 14/03/2017

Convenções Gerais

Introdução

- Todos os comandos são iniciados com o caractere "(", seguido de "%" para envio e "#"para resposta do TCU;
- Os dados de comandos de envio sempre têm um ou dois caracteres ASCII seguidos por um "\$";
- O tamanho dos dados de comando de resposta pode variar entre 1 e 20 caracteres, sempre seguido de mais um caractere "\$";
- Todo comando termina com um checksum de dois caracteres e um ")";
- O TCU possui cinco modos de funcionamento:
 - AGUARDA: aguarda comando READ do host(PC) para enviar o código do cartão ou o código cartão + DSFID + protocol, se o modo EXTEND estiver ativado;
 - DEFAULT: envia o código do cartão para o host ao passar o cartão. O modo DEFAULT é o modo inicial de operação do TCU;
 - EXTEND: envia o código do cartão + DSFID + protocol para o host ao passar o cartão, se o modo AGUARDA não estiver ativo, ou após o envio do comando READ, quando o modo AGUARDA estiver ativado;
 - o *STANDBY*: põe o leitor em espera até que um comando WAKEUP seja executado;
 - WAKEUP: retorna ao estado anterior ao STANDBY.

Estrutura do Comando

Todos os comandos são definidos como figura abaixo, os comandos consistem em uma camada de transporte, uma região de dados e um checksum respectivamente.



- Camada de Transporte:
 - 1. (: Delimitador;
 - 2. P: Tipo de Comando:
 - 1. %: Consulta para o TCU;
 - 2. # : Resposta do TCU;
- Camada de Dados:
 - 1. C[1..20]: Dados do comando
 - 2. \$: Delimitador dos dados do comando
- Checksum:
 - K[2]: Somatório dos valores ASCII dos caracteres do comando, sendo desprezado o byte mais significativo
- Camada de Transporte:

DT606 Revisão: 00 14/03/2017

1.): Delimitador;

Comandos

1. COMANDO MODO

- **Descrição:** O comando MODO configura o modo de funcionamento do leitor;
- Estrutura do comando:

(%Mm\$KK)

o (% : início de comando;

o M : caractere indicador do comando;

o m : modo a ser configurado:

A: AGUARDA – aguarda comando READ do host para enviar o código;

D: DEFAULT - envia o código para o host ao passar o cartão;

E: EXTEND - envia o código + DSFID + protocol para o host ao passar o cartão;

S: STANDBY – põe o leitor em espera até que um comando WAKEUP seja executado;

W: WAKEUP - retorna ao estado normal;

\$: complemento do comando;

o KK : checksum;

: final de comando.

- **Resposta:** O comando MODO retornará (#A\$KK)
- Estrutura da resposta:

(#A\$KK)

o (# :início da resposta;

A\$: resposta;KK : checksum;; final da resposta.

Exemplos:

MODO AGUARDA

CONFIGURAR LEITOR NO MODO AGUARDA:

TX: (%MA\$D7) RX: (#A\$88)

FAZER A LEITURA (ENVIAR O COMANDO APÓS PASSAR O CARTÃO):

TX: (%R\$9B)

RX: (#RB3CF6CA313FE8909\$4D)

MODO DEFAULT

CONFIGURAR LEITOR NO MODO DEFAULT:



DT606 Revisão: 00 14/03/2017

TX: (%MD\$DA) RX: (#A\$88)

AO PASSAR O CARTÃO:

RX: (#RB3CF6CA313FE8909\$4D)

MODO EXTEND

CONFIGURAR LEITOR NO MODO EXTEND:

TX: (%ME\$DB) RX: (#A\$88)

AO PASSAR O CARTÃO:

RX: (#RB3CF6CA313FE8909001\$F6)

MODO STANDBY

CONFIGURAR LEITOR NO MODO STANDBY:

TX: (%MS\$E9) RX: (#A\$88)

OBS: Não há resposta ao passar o cartão.

MODO WAKEUP

CONFIGURAR LEITOR NO MODO EXTEND:

TX: (%MW\$ED) RX: (#A\$88)

AO PASSAR O CARTÃO:

RX: (#RB3CF6CA313FE8909\$4D)

2. COMANDO READ

- Descrição: O comando READ retorna o código do cartão, no MODO DEFAULT ou o código + DSFID + protocol, no MODO EXTEND. O comando READ é funcional apenas no MODO AGUARDA.
- Estrutura do comando:

(%R\$KK)

(% : início de comando;R\$: caracteres do comando;

o KK : checksum;

o) : final de comando.

- **Resposta:** O comando MODO retornará (#A\$KK)
- Estrutura da resposta:
 - Quando no modo DEFAULT

(#RHHHHHHHHHHHHHHKK)

(#R :início da resposta;
HHHHHHHHHHHHHH
código ID do cartão;
complemento da resposta;

KK : checksum;) : final da resposta.



DT606 Revisão: 00 14/03/2017

Quando no modo EXTEND

(#RHHHHHHHHHHHHHHHhhP\$KK)

(#R :início da resposta;
HHHHHHHHHHHHHHH
: código ID do cartão;

 $\begin{array}{ccc} \circ & hh & & : DSFID; \\ \circ & P & & : protocol; \end{array}$

o \$: complemento da resposta;

KK : checksum;) : final da resposta.

Exemplos:

MODO DEFAULT

TX: (%R\$9B)

RX: (#RB3CF6CA313FE8909\$4D)

OBS: B3CF6CA313FE8909 - Código do cartão

MODO EXTEND

TX: (%R\$9B)

RX: (#RB3CF6CA313FE890900I\$F6)

OBS: B3CF6CA313FE8909 - Código do cartão

00 - DSFID I – Protocol

3. COMANDO ACK - ACKNOWLEDGE

- **Descrição:** O comando ACK limpa o buffer de ID. O comando ACK é funcional **apenas** no MODO **AGUARDA**.
- Estrutura do comando:

(%A\$KK)

(% : início de comando A\$: caracteres do comando;

o KK : checksum.

o) : final de comando

• **Resposta:** O comando ACK não retorna resposta.

Exemplo:

TX:(%A\$8A)



DT606 Revisão: 00 14/03/2017

4. COMANDO FIRMWARE

- **Descrição:** O comando FIRMWARE retorna a versão de firmware da placa.
- Estrutura do comando:

(%F\$KK)

(% : início de comando; F\$: caracteres do comando;

o KK : checksum;

o) : final de comando.

- **Resposta:** O comando MODO retornará (#A\$KK)
- Estrutura da resposta:

(#Fff\$KK)

(#F :início da resposta; ff : versão do firmware;

o \$: complemento da resposta;

KK : checksum;; final da resposta

Exemplo:

TX: (%F\$8F) RX: (#F10\$EE)

OBS: Retornou a versão de firmware "1.0".



DT606 Revisão: 00 14/03/2017

Cálculo de Check-Sum

Descrição: Somatório em Hexa-Decimal dispostos em dois caracteres adicionados às linhas de comando e resposta do equipamento, esse somatório garante que os dados estejam íntegros ao serem recebidos nas extremidades de comunicação (PC \in Automação).

O cálculo do Check-Sum HRS-1, é realizado com um acumulador, onde são acrescidos os valores ASCII de cada caractere presente após o caractere de início de bloco nas linhas de comando e resposta.

Para manter um tamanho fixo de dois caracteres, as casas mais significativas são removidas do resultado do somatório, até que seu tamanho pré-estabelecido seja respeitado.

Exemplo

>!000A01AALB P A34

CONTROLE =!

CONTADOR = 000A

DATA = 01AALB P A


CHECK-SUM = 34

Caractere	ASCII (Dec)	ASCII (Hexa)	Acum. (Dec)	Acum. (Hexa)
!	33	21	33	021
0	48	30	81	051
0	48	30	128	81
0	48	30	177	0B1
A	65	41	242	0F2
0	48	30	290	122
1	49	31	339	153
A	65	41	404	194
A	65	41	469	1D5
L	76	4C	545	221
В	66	42	611	263
<space></space>	32	20	643	283
P	80	50	723	2D3
<space></space>	32	20	755	2F3
A	65	41	820	334

DT606 Revisão: 00 14/03/2017

Tabela 1 - Relação para Caracteres

Esquemas de funcionamento





DT606 Revisão: 00 14/03/2017



Companytec Automação e Controle Ltda.

Av. Ferreira Viana, 1421 - Areal - 96080-000 - Pelotas - RS

www.companytec.com.br

Fone: (53) 3284-8100

suporte@companytec.com.br