

Инструкция администратора BIMv2 (установка и настройка)

1. Установка приложения

1. Запустите установщик BIMv2.
2. Выполните стандартные шаги мастера: - выберите папку установки; - выберите, нужно ли создавать ярлык на рабочем столе.
3. Дождитесь сообщения об успешной установке.

2. Обязательная пост-настройка: запуск EXE от администратора

Это обязательный шаг. Если его пропустить, функция сброса очереди печати работать не будет.

Сделайте так:

1. Откройте папку, куда установлен BIMv2.
2. Найдите основной .exe файл приложения.
3. Откройте Свойства -> Совместимость.
4. Включите Запускать эту программу от имени администратора.
5. Нажмите Применить и ОК.

Рекомендуется также: - запускать ярлык (если создан) с правами администратора; - проверить UAC-политики, чтобы пользователь мог подтверждать запуск.

3. Где находятся настройки

Все рабочие настройки принтера, камеры и приложения находятся в файле: - appSettings.json в папке установленного приложения.

Пример: C:\Program Files\...\BIMv2\appSettings.json (фактический путь зависит от шага установки).

4. Назначение полей appSettings.json

Ниже описаны поля конфигурации, кроме LicenseSettings.SecretKey и настроек логирования (Logging, Serilog).

4.1 DatabaseSettings

Поле	Назначение
DatabaseSettings.DbProvider	Тип провайдера БД. Для текущей конфигурации используется mssql.
DatabaseSettings.ConnectionString	Строка подключения к SQL Server, где хранится служебная БД приложения.

4.2 AppConfigSettings

Поле	Назначение
AppConfigSettings.PC_Name	Логическое имя рабочего места/станции. Используется в общих сервисах конфигурации рабочего места.
AppConfigSettings.UserDbFile	Полный путь к файлу базы пользователей (.xlsx) для авторизации/работы с пользователями.

4.3 FolderSettings

Поле	Назначение
FolderSettings.Path	Корневая рабочая папка для обработки файлов кодов (папка «Работа с кодами»).
FolderSettings.Good	Имя подпапки «хороших»/валидированных файлов внутри FolderSettings.Path.
FolderSettings.Archive	Имя подпапки архива внутри FolderSettings.Path.
FolderSettings.StatisticsOutput	Имя подпапки, куда сохраняется статистика печати внутри FolderSettings.Path.

Поле	Назначение
FolderSettings.CameraStatisticsOutput	Имя подпапки, куда сохраняются TXT-файлы с кодами камеры по завершённым заданиям (создается автоматически внутри FolderSettings.Path).
FolderSettings.Duplicates	Имя подпапки для файлов с дубликатами внутри FolderSettings.Path.

4.4 LabelStarSettings

Поле	Назначение
LabelStarSettings.FileName	Имя генерируемого рабочего файла для печати (обычно NewTest.txt) в рабочей папке.

4.5 PrinterSettings

Поле	Назначение
PrinterSettings.IP	IP-адрес принтера для мониторинга статуса и управляющих команд (пауза/продолжить/сброс).
PrinterSettings.Port	TCP-порт принтера (обычно 9100 для RAW-команд).

4.6 CameraSettings

Поле	Назначение
CameraSettings.IP	IP-адрес камеры сканирования кодов.
CameraSettings.Port	TCP-порт камеры (в текущей конфигурации используется 23).
CameraSettings.ModuleAvailable	Флаг включения/отключения модуля камеры в интерфейсе и рабочих процессах (true/false).

4.7 Прочие поля

Поле	Назначение
UseInMemoryDatabase	Служебный флаг для in-memory режима (в текущем рабочем сценарии обычно false).

4.8 AppMode

Поле	Назначение
AppMode.OfflinePrinterFlow	Дополнительный офлайн-режим. При true отключаются модуль камеры, сетевое подключение/мониторинг принтера и проверки подключения устройств; кнопки паузы/снятия с паузы скрываются, файл по завершении переносится в архив, статистика формируется в упрощенном виде. При false приложение работает в обычных режимах (камера+принтер или только принтер).

5. Минимальный чек-лист после установки

1. BIMv2 запускается.
2. EXE запускается от имени администратора.
3. appSettings.json заполнен корректно: - доступен SQL Server (ConnectionString); - корректные PrinterSettings (если AppMode.OfflinePrinterFlow=false); - корректные CameraSettings (если модуль камеры используется); - корректно выбран AppMode.OfflinePrinterFlow под сценарий линии; - существует путь FolderSettings.Path и доступны права записи.
4. Приложение видит принтер и (при включенном модуле) камеру.
5. Команды паузы/продолжения выполняются штатно.
6. Сброс очереди печати выполняется без ошибок доступа.

6. Типовые ошибки при вводе в эксплуатацию

1. Не включен запуск от администратора -> сброс очереди печати не работает.

2. Неверный IP/порт принтера -> нет статуса принтера и не проходят команды управления.
3. Неверный IP/порт камеры -> нет входящих кодов и/или блокировки по соединению.
4. Неверный путь `FolderSettings.Path` или нет прав -> проблемы с перемещением файлов и статистикой.
5. Неверный путь `AppConfigSettings.UserDbFile` -> проблемы с загрузкой пользовательской базы.
6. Неверно установлен `AppMode.OfflinePrinterFlow` -> ожидания по поведению не совпадают (например, нет паузы/мониторинга принтера в офлайн-режиме).