Tabla de Contenidos

1.	P.	RECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	1
2.	IN	NFORMACIÓN GENERAL	2
	2.1	DIAGNÓSTICO A BORDO (OBD) II	2
	2.2	CÓDIGOS DE PROBLEMA DE DIAGNÓSTICO (DTCs)	
	2.3	UBICACIÓN DEL CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DLC)	
	2.4	MONITORES DE PREPARACIÓN OBD II.	
	2.5	ESTADO DE PREPARACIÓN DE MONITOR OBD II	
	2.6	DEFINICIONES OBD II	
	2.7	MODOS DE OPERACIÓN OBD II	
3.	U	SANDO LA HERRAMIENTA DE ESCANEO	11
	3.1	DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA	11
	3.2	ESPECIFICACIONES	
	3.3	ACCESORIOS INCLUIDOS	
	3.4	CARACTERES DE NAVEGACIÓN	
	3.5	TECLADO	13
	3.6	ALIMENTACIÓN	13
	3.7	CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	
	3.8	ACERCA	23
	3.9	COBERTURA DEL VEH ÍCULO	24
	3.10	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL PRODUCTO	24
4.	D	IAGNÓSTICO OBDII	27
	4.1	LECTURA DE CÓDIGOS	29
	4.2	BORRAR CÓDIGOS	32
	4.3	DATOS EN VIVO	33
	4.4	VISUALIZACIÓN DE DATOS DE IMAGEN CONGELADA	
	4.5	RECUPERACIÓN DE ESTADO DE PREPARACIÓN I/M	36
	4.6	VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL VEH ÍCULO	43
	4.7	SALIR DE LA PRUEBA DE OBDII	44
5.	P	RUEBA LISTA	46
	5.1	Información General	46
	5.2	APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE PRUEBA	
	5.3	INTERPRETACIÓN DE LED Y TONO	
6.	G	ARANT ÍA Y SERVICIO	
	6.1	GARANT ÍA DE UN AÑO LIMITADA	
	6.2	PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO.	

1. Precauciones y Advertencias de Seguridad

Para prevenir lesiones personales o daño al veh culo y/o a la herramienta de escaneo, lea este manual de instrucciones y observe las siguientes precauciones de seguridad cuando est é trabajando en un veh culo:

- Siempre realice las pruebas de automoción en un ambiente seguro.
- Use protección ocular de seguridad que cumpla con los estándares del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI por sus siglas en inglés).
- Mantenga ropa, cabello, manos, herramientas, equipo, etc. lejos de todas las partes móviles y calientes del motor.
- Opere el veh éulo en un área de trabajo bien ventilada: Los gases de escape son venenosos.
- Coloque bloques en delante de las ruedas motrices y nunca deje desatendido al veh culo mientras se realizan las pruebas.
- Tenga cuidado cuando est é trabajando alrededor de la bobina de encendido, tapa del distribuidos, cables de cables de encendido y buj ás incandescentes. Estos componentes crean voltajes peligros cuando el motor est á en marcha.
- Coloque la transmisión en PARK (Aparcar para veh éulos de transmisión automática) o NEUTRAL (para veh éulos de transmisión manual) y asegúrese que el freno de aparcamiento est é acoplado.
- Mantenga cerca un extintor para incendios por gasolina/qu micos/el éctricos.
- No conecte o desconecte ningún equipo de prueba mientras el encendido estáconectado o el motor estéen marcha.
- Mantenga la herramienta seca, limpia, libre de aceite/agua o grasa. Use un detergente suave en un paño limpio para limpiar la parte exterior de la herramienta de escaneo cuando sea necesario.

2. Información General

2.1 Diagn óstico A Bordo (OBD) II

La primera generación del Diagnóstico A Bordo (llamada OBD I) fue desarrollada por la Junta de Recursos del Aire de California (ARB) e implementada en 1988 para monitorear algunos de los componentes de control de emisión en los veh éulos. A medida que la tecnolog á evoluciono y el deseo de mejorar el sistema de Diagnóstico A Bordo se incrementó, una nueva generación de sistema de Diagnóstico A Bordo fue desarrollada. Esta segunda generación de regulaciones de Diagnóstico A Bordo se llama 'OBD II".


El sistema OBD II está dise ñado para monitorear los sistemas de control de emisi ón y los componentes clave del motor al realizar tanto pruebas continuas o periódicas de componentes espec ficos y de las condiciones del veh culo. Cuando se detecta un problema, el sistema OBD II enciende una luz de advertencia (MIL) en el panel de instrumentos del veh culo para alertar el conductor t picamente con la frase "Revise el Motor" o "Mantenimiento del Motor Pronto". El sistema tambi én almacena información importante acerca de fallo detectado para que un técnico pueda encontrar y arreglar el problema de manera precisa. A continuación aquídebajo se encuentran tres partes de tal información valiosa:

- 1) Si la Luz Indicadora de Malfuncionamiento (MIL)se le ordena 'encenderse' o 'apagarse';
- 2) Que, si hubiera, C ódigos de Problema de Diagnóstico (DTCs) almacenados;
- 3) Estado del Monitor de Preparación.

2.2 Códigos de Problema de Diagnóstico (DTCs)


Los C ádigos de Problema de Diagnástico de OBD II son c ádigos que son almacenados por el sistema de diagnástico de la computadora a bordo en respuesta a un problema encontrado en el veh culo. Estos c ádigos identifican un área del problema particular y tienen como

propósito brindarle un gu á de donde puede estar ocurriendo la falla dentro del veh culo. Los Códigos de Problema de Diagnóstico OBD II consisten de un código alfanumérico de cinco dógitos. El primer caracter, una letra, identifica que sistema de control establece el código. Los otros cuatro caracteres, todos números, proporcionan información adicional sobre donde se originó el DTC y las condiciones de operación que causaron que se estableciera. Aquí debajo hay un ejemplo para ilustrar la estructura de los dógitos:



2.3 Ubicaci ón del Conector de Enlace de Datos (DLC)

El DLC (Conector de Enlace de Datos o Conector de Enlace de Diagnóstico) es un conector estandarizado de 16 cavidades donde las herramientas de escaneo de diagnóstico interactúan con la computadora a bordo del veh éulo. El DLC se ubica usualmente a 12 pulgadas del centro del panel de instrumentos (tablero), debajo o alrededor del lado del conductor para la mayor á de los veh éulos. Si el Conector de Enlace de Datos no está ubicado debajo del tablero, deber á haber una etiqueta ah ídiciendo su ubicación. Para algunos veh éulos asiáticos y europeos, el DLC está ubicado detrás del cenicero y el cenicero debe removerse para acceder al conector. Si el DLC no puede ubicarse, rem fase al manual de servicio del veh éulo para la ubicación.



2.4 Monitores de Preparación OBD II

Un parte importante del sistema OBD II del veh culo son los Monitores de Preparación, los cuales son indicadores usados para averiguar si todos los componentes de emisión han sido evaluados por el sistema OBD II. Estos realizan pruebas periódicas en sistemas y componentes espec ficos para asegurarse que est én trabajando dentro de los l mites admisibles.

Actualmente, hay once Monitores de Preparación OBD II (o Monitores I/M) definidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estado Unidos (EPA). No todos los monitores son soportados por todos los veh culos y el número exacto de monitores en cualquier veh culo depende de la estrategia de control de emisiones del fabricante del veh culo motorizado.

Monitores Continuos -- Algunos componentes o sistemas del veh culo son probados continuamente por el sistema OBD II del

veh culo, mientras los dem ás son probados s do bajo condiciones de operación del veh culo espec ficas. Los componentes monitoreados continuamente listados debajo siempre est án listos:

- 1) Fallo de Encendido
- 2) Sistema de Combustible
- 3) Componentes Exhaustivos (CCM)

Una vez que el veh culo está en marcha, el sistema OBD II está revisando continuamente los componentes mencionados arriba, monitoreando sensores del motor clave, observando el veh culo por fallo de encendido, y monitoreando las demandas de combustible.

Monitores No Continuos -- A diferencia de los monitores continuos, muchos componentes del sistema del motor y emisiones requieren ser operados bajo condiciones espec ficas antes de que el monitor est é listo. Estos monitores son denominados monitores no continuos. Para motores de tipo de encendido diferente, los monitores disponibles tambi én son diferentes.

Los siguientes monitores ser án usados s do para motores de encendido por chispa:

- 1) Sistema EGR
- 2) Sensores de O2
- 3) Catalizador
- 4) Sistema de Evaporación
- 5) Calentador del Sensor de O2
- 6) Aire Secundario
- 7) Catalizador Calentado

Los siguientes monitores ser án usados s do para motores de encendido por compresi ón:

1) Sistema EGR

- 2) Catalizador NMHC
- 3) Postratamiento de NOx
- 4) Sistema de presión de sobrealimentación
- 5) Sensor de gas de escape
- 6) Filtro PM (part éulas de diesel)

2.5 Estado de Preparación de Monitor OBD II

Los sistemas OBD II deben indicar si o no el sistema de monitoreo de PCM del veh éulo ha completado la prueba en cada componente. Los componentes que han sido examinados ser án reportados como "Listo", o "Completo", esto quiere decir que han sido examinados por el sistema OBD II. El prop ósito del registrar el estado de preparaci ón es permitirles a los inspectores determinar si el sistema OBD II del veh éulo ha examinado todos los componentes y/o sistemas.

El módulo de control del tren motriz (PCM) establece un monitor como "Listo" o "Completo" despu és de que un ciclo de conducción apropiado ha sido realizado. El ciclo de conducción habilita un monitor y establece los códigos de preparación a "Listo" los cuales var án por cada monitor individual. Una vez que un monitor sea establecido como "Listo" o "Completo", permanecer á en este estado. Un número de factores, incluyendo el borrado de los códigos de problema de diagnóstico (DTCs) con una herramienta de escaneo o una bater á desconectada, puede resultar en que los Monitores de Preparación sean establecidos como "No Listo". Ya que los tres monitores continuos est án evaluando constantemente. reportados como "Listo" todo el tiempo. Si la prueba de un monitor no continuo suportado en particular no ha sido completada, el estado del monitor ser áreportado como "No Completo" o "No Listo".

Para que el sistema de monitoreo OBD se vuelva activo, el veh culo debe conducirse bajo una variedad de condiciones de operación normal. Estas condiciones de operación pueden incluir una conducción en autopista y parada y avance, conducción tipo urbana, y al menos un periodo por la noche. Para información espec fica sobre

preparar su sistema de monitoreo OBD del veh culo para que est élisto, por favor consulte el manual del propietario.

2.6 Definiciones OBD II

El Módulo-de Control del Tren Motriz (PCM) -- terminolog á de OBD II para la computadora a bordo que controla el motor y la transmisión.

Luz Indicadora de Malfuncionamiento (MIL) -- La Luz Indicadora de Malfuncionamiento (Mantenimiento del Motor Pronto, Revise el Motor) es un término usado para la luz en el panel de instrumentos. Es para alertar al conductor y/o al técnico de reparación que hay un problema con uno más sistemas del veh éulo y puede causar que las emisiones excedan los estándares federales. Si la MIL se ilumina con una luz estable, indica que se ha detectado un problema y que se le debe dar mantenimiento al veh éulo tan pronto como sea posible. Bajo ciertas condiciones, la luz del tablero parpadear á o brillar á Esto indica un problema severo y la luz intermitente es para desalentar la operación del veh éulo. El sistema de diagnóstico a bordo del veh éulo no puede apagar la MIL hasta que las reparaciones necesarias sean completadas o la condición ya no exista.

DTC -- Códigos de Problema de Diagnóstico (DTC) que identifican quésección del sistema de control de emisión ha fallado.

Criterios de Activación -- También denominados Condiciones de Activación. Son los eventos o condiciones espec ficas del veh culo que deben ocurrir dentro del motor antes de que los diversos monitores se establezcan, o ejecuten. Algunos de estos monitores requieren que el veh culo siga una rutina de 'ciclo de conducción' obligatoria como parte de los criterios de activación. Los ciclos de conducción var an entre los veh culos y para cada monitor en cualquier veh culo particular.

Ciclo de Conducción OBD II -- Un modo espec fico de operación del veh rulo que proporciona las condiciones requeridas para establecer todos los monitores de preparación disponibles al veh rulo en la condición "listo". El propósito de completar un ciclo de conducción OBD II es forzar el veh rulo a ejecutar su diagnóstico a

bordo. Alguna forma de un ciclo de conducción necesita realizarse después de que los DTCs hayan sido borrados de la memoria del PCM o después de que la bater á haya sido desconectada. La ejecución a través del ciclo de conducción completo del veh rulo "establecer a" los monitores de preparación para que las fallas futuras puedan detectarse. Los ciclos de conducción var án dependiendo del veh rulo y del monitor que necesita ser restablecido. Para el ciclo de conducción espec fico del veh rulo, consulte el Manual del Propietario del veh rulo.

Datos de Imagen Congelada -- Cuando ocurre una falla relacionada a emisiones, el sistema OBD II no sólo establece un código sino tambi én registra una toma instantánea de los parámetros de operación del veh éulo para ayudar a identificar el problema. Este conjunto de valores se denomina como Datos de Imagen Congelada y pueden incluir parámetros importantes del motor tales como RPM del motor, velocidad del veh éulo, flujo de aire, carga del motor, presión del combustible, valor de ajuste de combustible, temperatura del refrigerante del motor, avance del tiempo de encendido, o estado de lazo cerrado.

2.7 Modos de Operación OBD II

Aqu íest á una introducci ón b ásica del protocolo de comunicaci ón de OBD II.

Modo byte: El primer byte de la cadena es el número del modo. Hay 9 modos para solicitudes de diagnóstico, as íque este primer byte es de 1 a 9. El primer byte en los bytes de datos de respuesta es este mismo número más 64. Por ejemplo, una solicitud de modo 1 tendr á el primer byte de datos = 1, y la respuesta tendr á el primer byte de datos = 65. Aqu íhay una breve explicación de los modos:

Modo \$01 – Identifica la información del Tren Motriz y le muestra los datos actuales disponibles a la herramienta de escaneo. Estos datos incluyen: DTCs establecidos, estado de las pruebas a bordo, y datos veh rulo tales como RPM del motor, temperaturas, avance de encendido, rúces de flujo de aire, estado de lazo cerrado para el sistema de combustible.

Modo \$02 – Muestra los Datos de Imagen Congelada. Misma información que en el modo 1, pero fue capturada y almacenada cuando ocurrió un fallo y un DTC fue establecido. Algunas PIDs (Identificaciones de Parámetros) para el modo uno no se implementan en este modo.

Modo \$03 – Muestra el tipo de DTCs relacionados al tren motriz y a emisiones almacenados por un código de 5 dígitos identificando los fallos. Puede haber más de un mensaje de respuesta si hay más códigos de problema de los que caben en los bytes de datos del mensaje de respuesta, o si hay más de una computadora ECU respondiendo.

Modo \$04 – Usado para borrar DTCs y Datos de Imagen Congelada. Esto borra todos los cádigos de problema de diagnástico que pudieron ser establecidos incluyendo los datos de imagen congelada y los monitores de preparación.

Modo \$05 – Resultados de Prueba del Sensor de Ox geno. Este modo muestra la pantalla del monitor del sensor de ox geno y los resultados de prueba reunidos sobre el sensor de ox geno.

Hay diez números disponibles para los diagnósticos:

- 1. \$01 Voltaje de umbral del sensor de O2 Rico-a-Pobre
- 2. \$02 Voltaje de umbral del sensor de O2 Pobre-a-Rico
- 3. \$03 Umbral de voltaje del sensor bajo para medici ón de tiempo de conmutaci ón.
- 4. \$04 Umbral de voltaje del sensor alto para medici ón de tiempo de conmutaci ón.
- 5. \$05 Tiempo de conmutación Rico-a-Pobre en ms
- 6. \$06 Tiempo de conmutación Pobre-a-Rico en ms
- 7. \$07 Voltaje m ńimo para la prueba.
- \$08 Voltaje m áximo para la prueba.\$09 Tiempo entre transiciones de voltaje en ms

Modo \$06 – Resultados de Prueba de Sistema Monitoreados de Manera No Continua. Hay t picamente un valor m nimo, valor m ximo y un valor actual para cada monitor no continuo. Estos datos son opcionales, y se definen por la marca del veh rulo si son usados.

Modo \$07 – Solicita DTCs (pendientes) de los Sistemas Monitoreados Continuamente después de que un sólo ciclo de conducción ha sido realizado para determinar si la reparación ha solucionado el problema. Esto se usa por los técnicos de servicio para verificar que la reparación fue realizada adecuadamente y posteriormente borrar los códigos de problema de diagnóstico.

Modo \$08 – Este Modo de Control especial solicita el control de del sistema a bordo, prueba, o componente bidireccional (donde aplique). Esto modo es espec fico del fabricante.

Modo \$09 – Reporta la informaci ón del veh culo. Esta informaci ón incluye el número VIN del veh culo y la informaci ón de calibraci ón almacenada en las ECUs del veh culo.

Modo \$0A – Solicita C ódigos de Problema de Diagn óstico Relacionados a Emisi ón con Estado Permanente. Este modo se requiere para todos los DTCs relacionados a emisiones. La presencia de DTCs permanentes en una inspecci ón sin la MIL ilumina es una indicaci ón que un reparaci ón adecuada no fue verificada por el sistema de diagn óstico a bordo.

3. Usando la Herramienta de Escaneo

3.1 Descripción de la Herramienta



- ① **CONECTOR OBD II** Conecta la herramienta al Conector de Enlace de Datos (DLC) del veh éulo.
- 2 PANTALLA DE LCD Indica los resultados de la prueba.
- ③ LED VERDE Indica que los sistemas del motor est án funcionando normalmente (El número de monitores en el veh éulo que activos y realizando su prueba de diagnóstico est á dentro del l mite permitido, y ning ún DTC est á presente).

- 4 LED AMARILLO Indica que hay un posible problema. Un DTC "Pendiente" está presente y/o alguno de los monitores de emisión del vehículo no ha ejecutado su prueba de diagnóstico.
- (5) LED ROJO Indica que hay un problema en uno o más sistemas del veh éulo. El LED rojo tambi én se usa para mostrar que hay DTCs presentes. Los DTCs se muestran en la pantalla de la Herramienta de Escaneo. En este caso, la luz MIL en el panel de instrumentos del veh éulo permanecer á encendida.
- 6 Tecla de Preparación I/M de Un Clic Revisa rápidamente la preparación de las Emisiones del Estado y la verificación del ciclo de conducción.
- (7) BOTÓN INGRESAR/Salir Confirma una selección (o acción) de un menú. O regresa al menú anterior.
- 8 BOTÓN DE DESPLAZAMIENTO Desplaza a través de los elementos del menú

3.2 Especificaciones

- 1) Pantalla: Pantalla a color TFT (220 x 176 dpi)
- 2) Temperatura de Operaci ón: 0 a 60 ℃ (32 a 140 F)
- 3) Temperatura de Almacenamiento: -20 a 70 ℃ (-4 a 158 F)
- 4) Alimentación externa: 8.0 a 18.0 V alimentación proporcionada a trav és de la bater á del veh culo
- 5) Dimensiones:

Longitud	Ancho	Altura
117 mm (4.61")	72 mm (2.83")	18 mm (0.71")

6) NW: 0.18kg (0.39lb), GW: 0.21 kg(0.46lb)

3.3 Accesorios Incluidos

- Manual del Usuario -- Instrucciones en operaciones de herramienta.
- CD -- Incluye manual del usuario, software de actualización MaxiLinkII, y etc.
- Cable USB -- Permite una fácil actualización a través de un PC y una conexión de Internet.

3.4 Caracteres de Navegación

Caracteres usados para ayudar a navegar la herramienta de escaneo son:

- 1) "#" -- Identifica el número del módulo de control del cual los datos son recuperados.
- "Pd" Identifica un DTC pendiente durante la visualización de DTCs.

3.5 Teclado

Ning ún disolvente tales como alcohol no son permitidos para limpiar el teclado o la pantalla. Use un detergente suave no abrasivo y un pa ño de algod ón suave. No enjuague el teclado ya que no es a prueba de agua.

3.6 Alimentaci ón

La herramienta de escaneo se alimenta a trav és del Conector de Enlace de Datos (DLC). S ólo siga los pasos debajo para encender la herramienta de escaneo:

- 1) Ubique el DLC en el veh culo.
- Una cubierta de plástico del DLC puede encontrarse en algunos veh culos y necesita removerla antes de conectar el cable OBD2.
- 2) Conecte el cable OBD II de la herramienta al DLC del veh culo.

3.7 Configuración del Sistema

La herramienta de escaneo le permite hacer los siguientes ajustes y configuraciones:

- 1) **Idioma:** Selecciona el idioma deseado.
- 2) **Configurar Monitores:** Establece los monitores que desea probar.
- 3) **Unidad de medida:** Establece la unidad de medida al sistema inglés o métrico:
- 4) **Bip de Tecla Establecido:** Enciende/apaga el bip de presi ón de tecla.
- 5) **Bip de Estado Establecido:** Enciende/apaga el bip de Estado de Preparación I/M.
- 6) **Autoprueba de la Herramienta:** Revisa si la pantalla de LCD, luces de LED y teclado est án trabajando normalmente.
- 7) Modo de Actualización: Accede al Modo de Actualización.
- Las configuraciones de la unidad permanecer án hasta que se realice el cambio de la configuración existente.

Para ingresar al menú de Configuración

Cuando la herramienta de escaneo se enciende, muestra la **Pantalla Principal**. (Figura 3.1)



Figure 3.1

Desde la **Pantalla Principal**: Use el bot ón de **DESPLAZAMIENTO** para seleccionar **Configuración**, y presione el bot ón **INGRESAR/Salir**. Siga las instrucciones para hacer los ajustes y configuraciones como se describe en las opciones de configuración de arriba. (Figura 3.2)




Figura 3.2

Configuración de Idioma

- Inglés es el idioma predeterminado.
- Desde la pantalla de Configuración del Sistema, use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Idioma, y presione el botón INGRESAR/Salir.
- 2) Use el bot ón de **DESPLAZAMIENTO** para seleccionar el idioma deseado y presione el bot ón **INGRESAR/Salir** para guardar la selecci ón y regresar a la pantalla anterior. Actualmente contamos con tres opciones de idiomas. (Figura 3.3)




Figura 3.3

Configurar Monitores

Desde la pantalla de **Configuración del Sistema**, use el botón de **DESPLAZAMIENTO** para seleccionar **Configurar Monitores**, y presione el botón **INGRESAR/Salir**.




Figura 3.4

En este menú, usted puede configurar el número de monitores para pasar por diagnóstico, y restaurar las configuraciones predeterminadas.

1) Monitores de INC Permitidos

Desde la pantalla de **Configurar Monitores**, use el bot ón de **DESPLAZAMIENTO** para seleccionar **Monitores INC Permitidos**, y presione el bot ón **INGRESAR/Salir**.

Las pruebas de emisiones var án del área geográfica o regional en la cual el veh culo está registrado. As í la herramienta de escaneo proporciona una forma más flexible de cumplir con los diferentes estándares, que le permite al usuario seleccionar 1, 2, 3 monitores en prueba 'no completos'.

2) Restablecer a Predeterminado de Fábrica

Desde la pantalla de **Configurar Monitores**, use el bot ón de **DESPLAZAMIENTO** para seleccionar **Restablecer a Predeterminado de Fábrica**, y presione el bot ón **INGRESAR/Salir.**

Restaurar á los ajustes de configuración predeterminados en el men ú **Configurar Monitores**, y borrar cualquier ajuste personalizado. En este caso, los **Monitores INC Permitidos** se establecer án a 1.

La herramienta mostrará cualquier mensaje de información para pedirle su confirmación. Seleccione **S** í para proceder y **No** para salir sin cambio.

Unidad de Medida

- El sistema m étrico es la unidad de medida predeterminada.
- Desde la pantalla de Configuración del Sistema, use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Unidad de Medida y presione el botón INGRESAR/Salir.
- Desde la pantalla de Unidad de Medida, use el bot ón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar la unidad de medici ón deseada. (Figura 3.5)



Figure 3.5

3) Presione el bot ón **INGRESAR/Salir** para guardar la selecci ón y regresar al men ú anterior.

Bip de Tecla Establecido

Esta función le permite encender/apagar el altavoz integrado al presionar las teclas.

- La configuración predeterminada es Bip Encendido.
- Desde la pantalla de Configuraci ón del Sistema, use el bot ón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Bip de Tecla Establecido y presione el bot ón INGRESAR/Salir.
- Desde el menú Bip de Tecla Establecido, use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Bip ENCENDIDO o Bip APAGADO para encender/apagar el bip.




Figura 3.6

3) Presione el bot ón **INGRESAR/Salir** para guardar la selecci ón y regresar al men ú anterior.

Bip de Estado Establecido

• La configuración predeterminada es Bip Encendido.

Esta función le permite encender/apagar el altavoz integrado para los LEDs en las pruebas de diagnóstico. Un tono de audio diferente corresponde a una luz de LED diferente. Esta función no tiene ningún valor cuando se esté trabajando en áreas brillantes donde la sola iluminación del LED no es suficiente.

 Desde la pantalla de Configuración del Sistema, use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Bip de Estado Establecido y presione el botón INGRESAR/Salir. Desde el menú Bip de Estado Establecido, use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Bip ENCENDIDO o Bip APAGADO para encender/apagar el bip.




Figure 3.7

3) Presione el bot ón **INGRESAR/Salir** para guardar la selecci ón y regresar al men ú anterior.

Autoprueba de la Herramienta

La función Autoprueba de la herramienta revisa si la pantalla, las luces de LED y el teclado están funcionando apropiadamente.

A. Prueba de Pantalla

La función **Prueba de Pantalla** revisa si la pantalla de LCD está trabajando normalmente.

- Desde la pantalla de Configuraci ón del Sistema, use el bot ón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Autoprueba de la Herramienta, y presione el bot ón INGRESAR/Salir.
- Seleccione Prueba de la Pantalla desde el men ú Autoprueba de la Herramienta y presione el bot ón INGRESAR/Salir para comenzar la prueba.




Figura 3.8

- 3) Busque por puntos perdidos en la Pantalla de LCD roja, verde, azul, negra y blanca.
- 4) Cuando termine, presione el bot ón **INGRESAR/Salir** para salir.

B. Prueba del Teclado

La función de **Prueba del Teclado** verifica si las teclas están funcionando apropiadamente.

- Use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Prueba del Teclado desde el menú de Autoprueba de la Herramienta, y después presione el botón INGRESAR/Salir.
- 2) Presione cualquier tecla para comenzar la prueba. Cuando se presiona una tecla, el nombre de la tecla deber á observarse en la pantalla. Si el nombre de la tecla no aparece, entonces la tecla no est á funcionando apropiadamente.




Figura 3.9

 Presione dos veces INGRESAR/Salir para regresar al menú previo.

C. Prueba de LED

La función **Prueba de LED** verifica si las luces indicadoras de LED de Preparación I/M est án funcionando apropiadamente.

- Use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Prueba de LED desde el menú de Autoprueba de la Herramienta, y despu és presione el botón INGRESAR/Salir.
- 2) En el menú Prueba de LED, use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar una o más luces de LED para revisar. El LED deber á encenderse o apagarse de acuerdo a los comandos seleccionados.




Figura 3.10

 Cuando termine, presione el botón INGRESAR/Salir para salir.

Modo de Actualización

Esta función le permite actualizar el software de la herramienta de escaneo y la biblioteca de DTC a trav és de una computadora.

 Para actualizar su herramienta de escaneo, necesita los siguientes elementos.

AutoLink[®] AL319 Una PC o laptop con puertos USB Un cable USB

1) Descargue los programas a ser actualizados a su computadora.

- 2) Ejecute MaxiLinkII Tool Kit en su computadora. (Figura 3.11)
- 3) Conecte la herramienta de escaneo a su computadora a trav és del cable USB proporcionado.
- 4) Desde la pantalla de Configuración del Sistema en la herramienta de escaneo, use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Modo de Actualización, y presione el botón INGRESAR/Salir.
- 5) Seleccione los programas a ser actualizados en su computadora. Hay dos tipos de programas: sistema operativo y biblioteca de DTC. (Figura 3.11)
- 6) Haga clic en **Actualizar** en la ventana de MaxiLinkII Tool Kit para comenzar la actualización.



Figura 3.11

- Durante el procedimiento de actualización, la herramienta de escaneo muestra un mensaje "Actualizando Programa. Por favor espere...".
- 8) Cuando la actualización haya terminado, la herramienta de escaneo mostrará un mensaje "¡La Actualización del Programa ha sido realizada!"
- 9) Reinicie la herramienta de escaneo para la actualización completa.

NOTA: Cuando usted haya hecho una elección incorrecta y la herramienta de escaneo sea incapaz de trabajar apropiadamente, puede necesitar actualizar los programas. Al mantener presionado el botón de INGRESAR/Salir y el de encendido, usted ingresar á al Modo de Actualización de manera forzada. Después siga el procedimiento de actualización para refrescar el programa.

Para salir del menú de Configuración

Use el botón de **DESPLAZAMIENTO** para seleccionar el **Menú Anterior** desde la pantalla de **Configuración del Sistema**, y presione el botón **INGRESAR/Salir** para regresar a la **Pantalla Principal**.

3.8 Acerca

La función **Acerca** permite la visualización de alguna información importante tal como número de serie y número de versión del software del escáner.

- Desde la Pantalla Principal, use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Acerca y presione el botón INGRESAR/Salir; espere a que la pantalla Acerca aparezca. (Figura 3.1)
- 2) Vea la información de la herramienta en la pantalla.




Figure 3.12

3.9 Cobertura del Veh culo

El Escaner AutoLink[®] AL319 OBDII/EOBD está especialmente diseñado para trabajar con todos los veh culo en cumplimiento de OBD II, incluyendo aquellos equipados con protocolo de siguiente generación -- Red de Área de Control (CAN). Se requiere por la EPA que todos los veh culos de 1996 y más nuevos (automóviles y camiones ligeros) vendidos en los Estados Unidos deben estar en cumplimiento de OBD II y esto incluye todos los veh culos domésticos, asi áticos y europeos.

Un número peque ño de veh culos a gasolina de a ño de modelo 1994 y 1995 están en cumplimiento de OBD II. Para verificar si un veh culo de 1994 o 1995 está en cumplimiento de OBD II, revise la Etiqueta de Información del Control de Emisiones del Veh culo (VECI) que está ubicada debajo del capó o por el radiador en la mayor á de los veh culos. Si el veh culo está en cumplimiento de OBD II, la etiqueta indicar á "OBD II Certificado". Adicionalmente, las regulaciones de Gobierno exigen que todos los veh culos en cumplimiento de OBD II deben tener un Conector de Enlace de Datos (DLC) "común" de diecis és pines.

Para que su veh culo est é en cumplimiento de OBD II debe tener un DLC de 16-pines (Conector de Enlace de Datos) bajo del tablero y la Etiqueta de Información de Control de Emisión del Veh culo debe afirmar que el veh culo est á en cumplimiento de OBD II.

3.10 Resolución de Problemas del Producto

Esta parte describe los problemas con los que puede encontrarse usando la herramienta de escaneo.

Error de Enlace del Veh culo

Un error de comunicación ocurre si la herramienta de escaneo falla en comunicarse con la ECU (Unidad de Control del Motor) del veh rulo. Necesita hacer la siguiente revisión:

✓ Verifique que el encendido est é CONECTADO.

- ✓ Revise si el conector de OBD II de la herramienta de escaneo est á conectada seguramente al DLC del veh culo.
- ✓ Verifique que el veh culo est é en cumplimiento de OBD2.
- ✓ Desconecte el encendido y espere por alrededor de 10 segundos. Vuelva a conectar el encendido y continúe la prueba.
- ✓ Verifique que el módulo de control no sea defectuoso.

Error de Operación

Si la herramienta de escaneo se congela, después ocurre una excepción o la ECU (Unidad de Control del Motor) del veh culo es muy lenta para responder las solicitudes. Usted debe de hacer lo siguiente para reiniciar la herramienta:

- ✓ Reinicie la herramienta de escaneo.
- ✓ Desconecte el encendido y espere por alrededor de 10 segundos. Vuelva a conectar el encendido y continúe la prueba.

La herramienta de escaneo no enciende

Si la herramienta de escaneo no enciende u opera incorrectamente en cualquier otra forma, debe hacer la siguiente revisión:

- ✓ Revise si el conector de OBD II de la herramienta de escaneo est á conectada seguramente al DLC del veh culo;
- ✓ Revise si los pines del DLC están doblados o rotos. Limpie los pines del DLC si es necesario.
- ✓ Revise la bater á del veh éulo para asegurarse que todav á est é bien con al menos 8.0 voltios.

Luces de LED no funcionando

Si enciende la herramienta de escaneo y realiza la prueba de Preparación I/M pero las luces de LED no están funcionando, pueden haber diversas causas posibles, incluyendo mala conexión y encendido desconectado. En este caso, siga estos pasos para revisar la herramienta de escaneo.

 Asegúrese que el cable OBD II esté conectado al DLC de manera segura.

- Verifique que la llave de encendido est éen la posici ón KOER.
- Ejecute la Prueba de LED en el menú de Configuración del Sistema. (vea 3.7 Configuración del Sistema). Si la herramienta de escaneo no pasa esta prueba, hay un problema con la luz de LED. Por favor contacte al Soporte Técnico Autel o a su agente de ventas local.

4. Diagn óstico OBDII

Cuando más de un módulo de control del veh rulo se detecta por la herramienta de escaneo, se le solicita seleccionar el módulo del cual los datos puede ser recuperados. Los de mayor frecuencia a ser seleccionados son el Módulo de Control del Tren Motriz [PCM] y el Módulo de Control de la Transmisi ón [TCM].

PRECAUCIÓN: No conecte o desconecte cualquier equipo de prueba con el encendido conectado o el motor en marcha.

- 1) Desconecte el encendido.
- 2) Ubique el Conector de Enlace de Datos de 16 pines del veh éulo (DLC).
- Conecte el conector del cable de la herramienta de escaneo en el DLC del veh éulo.
- 4) Conecte el encendido. El motor puede estar apagado o en marcha.
- 5) Encienda la herramienta de escaneo. Use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar OBDII/EOBD desde la Pantalla Principal (Figura 3.1).
- 6) Presione el bot ón INGRESAR/Salir para esperar que el Men ú aparezca. Una secuencia de mensajes mostrando los protocolos OBDII ser án observados en la pantalla hasta que el protocolo del veh éulo sea detectado.
 - Si la herramienta de escaneo falla en comunicarse con la ECU (Unidad de Control del Motor) más de tres veces, un mensaje "¡ERROR DE ENLACE!" se muestra en la pantalla.
 - ✓ Verifique que el encendido est éCONECTADO;
 - ✓ Revise si el conector de OBD II de la herramienta de escaneo est á conectada seguramente al DLC del veh culo;
 - ✓ Verifique que el veh culo est é en cumplimiento de OBD2;
 - ✓ Desconecte el encendido y espere por alrededor de 10 segundos. Vuelva a conectar el encendido y repita el procedimiento desde el paso 5.

- Si el mensaje "ERROR DE ENLACE" no desaparece, entonces podr ún haber problemas para que la herramienta de escaneo se comunique con el veh tulo. Contacte a su distribuidor local o al departamento de servicio al cliente del fabricante para asistencia.
- 7) Vea un resumen del estado del sistema (estado de MIL; conteos de DTC, estados de Monitor) en la pantalla. (Figura 4.1) Espere unos pocos segundos o presione cualquier tecla para que el **Menú de Diagn óstico** (Figura 4.3) aparezca.




Figura 4.1

• Si se detecta más de un mádulo, se le solicitar á seleccionar un mádulo antes de la prueba. (Figura 4.2)




Figura 4.2

 Use el bot ón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar un módulo y presione el bot ón INGRESAR/Salir para confirmar.

4.1 Lectura de Códigos

- ◆ La Lectura de Códigos puede realizarse con la llave de encendido con motor apagado (KOEO) o con la llave de encendido con el motor en marcha (KOER).
- ◆ Los Códigos Almacenados también se conocen "códigos permanentes", los cuales son códigos de fallas, o códigos de problemas que han sido almacenados en la memoria de la computadora del veh tulo porque las fallas han vuelto a ocurrir más de una cantidad espec fica de ciclos clave. Estos códigos causarán que el módulo de control ilumine la Luz Indicadora de Malfuncionamiento (MIL) cuando ocurra una falla relacionada a emisión.
- ◆ Los Códigos Pendientes también son denominados como "códigos de maduración" o "códigos de monitor continuo". Estos indican problemas que el módulo de control ha detectado durante el ciclo de conducción actual o el último, pero aún no se consideran serios. Los Códigos Pendientes no encender án la Luz Indicadora de Malfuncionamiento (MIL). Si la falla no ocurre dentro de un cierto número de ciclos de calentamiento, el código se borra de la memoria.
- ◆ Los Códigos Permanentes son DTCs que est án "confirmados" y son retenidos en la memoria permanente de la computadora hasta que el monitor apropiado para cada DTC haya determinado que el fallo ya no est é presente y no haciendo que la MIL se encienda. El DTC permanente se almacenar á en la memoria permanente y no podr á borrarse por ning ún servicio de diagn óstico o por desconectar la alimentación de la ECU.
- Use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Leer Códigos desde el Menú de Diagnóstico y presione el botón INGRESAR/Salir.



Figura 4.3

2) Use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Códigos Almacenados o Códigos Pendientes desde el menú Leer de Códigos y presione el botón INGRESAR/Salir.




Figura 4.4

Si no hay ningún Código de Problema de Diagnóstico, la pantalla indica "¡Ningún código (pendiente) almacenado en el módulo!" Espere unos pocos segundos o presione cualquier tecla para regresar a la pantalla anterior.

NOTA: La función de Códigos Permanentes está disponible sólo para veh culo que soportan los protocolos CAN.

3) Vea los DTCs y sus funciones en la pantalla. Presione el botón INGRESAR/Salir para regresar a la pantalla anterior.




Figura 4.5

- El número del módulo de control, la secuencia de DTCs, el número total de códigos detectados y el tipo de códigos (Códigos Genéricos o Espec ficos del Fabricante, Almacenados o Pendientes) se observarán en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 4) Si más de un DTC se encuentra, use el botón de **DESPLAZAMIENTO** para revisar todos los códigos.
 - Si los DTCs recuperados contienen códigos espec ficos del fabricante o mejorados, aparecerá un mensaje "Códigos espec ficos del fabricante encontrados! Presione cualquier tecla para seleccionar la marca del veh culo!" solicitándole seleccionar el fabricante del veh culo para ver las definiciones de DTC. Use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar un fabricante y después presione el botón INGRESAR/Salir para confirmar.




Figura 4.6

- Si el fabricante de su veh éulo no est á en la lista, use el bot ón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Otro y presione el bot ón INGRESAR/Salir.
- Seleccione Menú Anterior desde la pantalla Leer Códigos, y presione el botón INGRESAR/Salir para regresar al menú anterior.

4.2 Borrar Códigos

PRECAUCIÓN: Borrar los Códigos de Problema de Diagnóstico puede permitirle a la herramienta de escaneo eliminar no sólo los códigos de la computadora a bordo del veh tulo, sino también los datos de "Imagen Congelada" y los datos mejorados espec ficos del fabricante. Ademós, el Estado del Monitor de Preparación I/M para todos los monitores del veh tulo se reinicia al estado No Listo o No Completo. No borre los códigos antes de que el sistema haya sido revisado completamente por un técnico.

NOTA: Borrar los códigos no quiere decir que los códigos de problema en la ECU han sido eliminados completamente. Mientras haya un falla con el veh culo, los códigos de problema seguirán presentándose.

- ◆ Esta función se realiza con llave de encendido con motor apagado (KOEO). No encienda el motor.
- Use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Borrar Códigos desde el Menú de Diagnóstico y presione el botón INGRESAR/Salir. (Figura 4.3)
- 2) Un mensaje de advertencia aparece solicitando su confirmación.




Figura 4.7

- Si no desea proceder con el borrado de los códigos, use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar NO para salir. Un mensaje de " Comando Cancelado!" aparece. Espere unos pocos segundos o presione cualquier tecla para regresar al Menú de Diagnóstico.
- 3) Presione el bot ón INGRESAR/Salir para confirmar.
 - Si los códigos son borrados exitosamente, un mensaje de confirmación "¡Borrado Hecho!" aparece en la pantalla.




Figura 4.8

Si los códigos no son eliminados, entonces el mensaje
"Borrado Fracasó Gire la Llave a encendido con el Motor apagado!" aparece.




Figura 4.9

4.3 Datos en Vivo

La función permite ver los datos de PID en vivo o en tiempo real del módulo(s) de la computadora del veh rulo.

- Para ver los datos en vivo, use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Datos en Vivo desde el Menú de Diagnóstico y presione el botón INGRESAR/Salir. (Figura 4.3)
- 2) Espere unos pocos segundos mientras la herramienta de escaneo valida el PID MAP (Mapa de Identificación de Parámetros).




Figura 4.10

3) Para ver el conjunto completo de datos, use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Conjunto de Datos Completo desde el menú Ver Datos y presione el botón INGRESAR/Salir.



Figura 4.11

4) Vea las PIDs en vivo en la pantalla. Use el botón de **DESPLAZAMIENTO** para más PIDs si hay información adicional en más de una página.




Figura 4.12

- El número "x" a la derecha de la pantalla indica la secuencia del elemento resaltado.
- Presione el botón INGRESAR/Salir para regresar al menú anterior
- 6) Seleccione Menú Anterior desde la pantalla Leer Códigos, y presione el botón INGRESAR/Salir para regresar al menú anterior

4.4 Visualización de Datos de Imagen Congelada

Los Datos de Imagen Congelada le permiten al técnico ver los par ámetros de operación del veh culo en el momento en cual un se detectó un DTC (Código de Problema de Diagnóstico). Por ejemplo, los par ámetros pueden incluir velocidad del motor (RPM), temperatura del refrigerante del motor (ECT), o sensor de velocidad del veh culo (VSS) etc. Esta información ayudar á al técnico al permitir que los par ámetros sean duplicados para propósitos de diagnóstico y de reparación.

- Para ver los datos de imagen congelada, use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Ver Datos de Imagen Congelada desde el Menú de Diagnóstico y presione el botón INGRESAR/Salir. (Figura 4.3)
- 2) Espere unos pocos segundos mientras la herramienta de escaneo valida el PID MAP (Mapa de Identificación de Parámetros).

3) Si la información recuperada cubre más de una pantalla, use el botón de **DESPLAZAMIENTO**, tanto como sea necesario, hasta que toda la información haya sido mostrada.




Figura 4.13

- Si no hay datos de imagen congelada disponibles, un menaje de aviso "¡Ninguna información de imagen congelada almacenada!" aparece en la pantalla.
- Presione el bot ón INGRESAR/Salir para regresar a la pantalla anterior.

4.5 Recuperación de Estado de Preparación I/M

La función Preparación I/M se usa para revisar las operaciones del Sistema de Emisión en los veh rulos en cumplimiento de OBD2. Es una función excelente para usarse antes de que el veh rulo sea inspeccionado para su cumplimiento con el programa de emisiones del estado.

PRECAUCIÓN - Al borrar los códigos de problema tambi én borra el estado de preparación para las pruebas de preparación del sistema de emisión individuales. Para reiniciar estos monitores, el veh culo debe conducirse a través de un ciclo de conducción completo sin ningún código de problema en la memoria. Los tiempos de reinicio var ún dependiendo del veh culo.

Algunos de los últimos modelos de veh culos soportan dos tipos de pruebas de **Preparación I/M**:

- **A.** Desde que los DTCs fueron Borrados indica el estado de los monitores antes de que los DTCs son borrados.
- B. Este Ciclo de Conducción indica el estado de los monitores desde el inicio de la conducción actual.

Un resultado "NO" del Estado de Preparación I/M no necesariamente indica que el veh rulo siendo probado fallar á inspección I/M de estado. Para algunos estados, uno o más de tales monitores puede permit reseles estar como "No Listo" para pasar la inspección de emisiones.

- "OK" -- Indica que un monitor en particular siendo revisado ha completado su prueba de diagnóstico.
- "INC" -- Indica que un monitor en particular siendo revisado no ha completado su prueba de diagnóstico.
- "N/A" -- El monitor no es soportado en ese veh culo.

Hay dos formas de recuperar el estado de preparación I/M.

A. Recuperar el estado de Preparación I/M con Tecla de Preparación I/M de Un Clic

Al simplemente presionar la **Tecla de Preparación I/M de Un Clic**, puede recuperar el estado de preparación I/M. La pantalla se mostrar á como debajo. (Figura 4.14) De acuerdo a los diferentes estados de preparación, los LEDs de color se iluminar án y se escuchar án tonos diferentes de audio.

I/M Readiness				
MIL	1	IGN	Spark	
DTC	6	Pd DTC	3	
MIS	4	EVAP	×	
FUE	4	AIR	34	
CCM	4	028	0	
CAT	4	HRT	0	
HCAT	4	EGR	0	

Figura 4.14

"OK" -- Indica que un monitor en particular siendo revisado ha completado su prueba de diagnóstico.

"INC" -- Indica que un monitor en particular siendo revisado no ha completado su prueba de diagnóstico.

"N/A" -- El monitor no es soportado en el veh culo.

El LED verde, amarillo y rojo proporciona una forma rápida de ayudarle a determinar si un veh culo está listo para una Prueba de Emisión.

Las indicaciones de LED y audio se interpretan como se muestra debajo:

Interpretación de LED

- 1) LED VERDE Indica que los sistemas del motor están "OK" funcionando normalmente (el número de Monitores soportado por el veh éulo que han ejecutado y desarrollado sus pruebas de autodiagnóstico están dentro del 1 mite permitido. MIL está apagada.). No hay DTCs almacenados ni pendientes. El veh éulo está listo para una Prueba de Emisiones, y hay una buena posibilidad que pueda ser certificado.
- 2) **LED AMARILLO** Con MIL apagada, pueden haber tres condiciones posibles para causa que el LED amarillo se ilumine.
 - Si un Código de Problema de Diagnóstico "Almacenado" est á causando que el LED Amarillo se ilumine, es posible que al veh éulo se le permita ser probado por emisiones y certificado.
 - Si un Código de Problema de Diagnóstico "Pendiente" está causando que el LED Amarillo se ilumine, es posible que al veh culo se le permita ser probado por emisiones y certificado.

Si la iluminación del LED Amarillo est á siendo causada por monitores que no han completados sus pruebas de diagnóstico, entonces la expedición del veh culo estando listo por una Prueba de Emisiones depende de las regulaciones y leyes de emisiones de su área local.

NOTA: Desde el procedimiento de recuperación de cádigo, determine el estado de cada Monitor. Lleve esta información a un profesional en emisiones para determinar (basándose en sus resultados de prueba) si su veh culo está listo para una Prueba de Emisiones.

3) LED ROJO – Indica que hay un problema con uno o más sistemas del veh culo. Un veh culo mostrando un LED rojo definitivamente no está listo para una Prueba de Emisiones. El LED rojo tambi én es una indicación de que hay DTCs presentes. La luz MIL en el panel de instrumentos del veh culo se iluminar á de manera fija. El problema que está causando que el LED rojo se ilumine debe repararse antes de que la Prueba de Emisiones pueda realizarse. Tambi én se sugiere que el veh culo sea inspeccionado/reparado antes de conducir el veh culo más adelante.

Si el LED ROJO se obtuvo, hay definitivamente un problema presente en el sistema (s). En estos casos, tiene que seguir las siguientes opciones:

- Reparar el veh éulo usted mismo. Si va a reparar el veh éulo usted mismo, proceda al leer el manual de servicio del veh éulo y siguiendo todos sus procedimientos y recomendaciones.
- Llevar el veh culo con un profesional para darle mantenimiento. El problema(s) causando que el LED rojo se ilumine debe repararse antes de que el veh culo est é listo para una Prueba de Emisiones.

Interpretación de Tono de Audio

El tono de audio se configura de acuerdo al Estado de Preparación I/M. Esta función no tiene ningún valor cuando se realice el diagnóstico y conducción al mismo tiempo, o se esté trabajando en áreas brillantes donde la sola iluminación del LED no es suficiente.

El tono de audio diferente con luz de LED diferente indica un Estado de Preparación I/M diferente.

Luz de LED	Tono de Audio	Intervalo de Bip
LED Verde	Dos bips largos	5 segundos
LED Amarillo	Bip corto, largo, corto	5 segundos
LED Rojo	Cuatro bips cortos	5 segundos

Después de haber le flo la información, presione INGRESAR/Salir para salir. Los otros botones están deshabilitados para prevenir operación incorrecta.

B. Recuperar estado de Preparación I/M en la forma t pica

- Use el botón de **DESPLAZAMIENTO** para seleccionar **Preparación I/M** desde el **Menú de Diagnóstico** y presione el botón **INGRESAR/Salir**. (Figura 4.3)
- 2) Espere unos pocos segundos mientras la herramienta de escaneo valida el PID MAP (Mapa de Identificación de Parámetros).
- 3) Si el veh culo soporta ambos tipos de prueba, entonces ambos tipos se mostrar án en la pantalla para la selección.




Figura 4.15

4) Use el botón de **DESPLAZAMIENTO**, como sea necesario, para ver el estado de la luz MIL ("ENCENDIDA" o "APAGADA") y de los siguientes monitores.

Para motores de encendido por chispa:

- MIS -- Monitor de Fallos de Encendido
- **FUEL** Monitor del Sistema de Combustible
- **CCM** Monitor de Componente Integral
- **EGR** Monitor del Sistema EGR
- **O2S** Monitor de Sensores de O2
- CAT Monitor del Catalizador
- **EVAP** Monitor del Sistema de Evaporación
- HTR Monitor del Calentador del Sensor de O2
- AIR Monitor de Aire Secundario
- **HCAT** Monitor del Catalizador Calentado

Para motores de encendido por compresión:

- MIS Monitor de Fallos de Encendido
- FUEL Monitor del Sistema de Combustible
- CCM Monitor de Componente Integral
- EGR Monitor del Sistema EGR
- HCCAT Monitor del Catalizador NMHC
- NCAT Monitor Postratamiento de NOx
- **BP** Monitor del Sistema de Presión de Sobrealimentación
- **EGS** Monitor del Sensor de Gas de Escape

• **PM** – Monitor del Filtro de Part culas de Diesel




Figura 4.16

5) Si el vehículo soporta la prueba de preparación de "Este Ciclo de Conducción", la siguiente pantalla se muestra a continuación:



Figura 4.17

6) Los LEDs y tonos de audio correspondientes a los diferentes estados de monitor se activar án como se muestra debajo.

Luz de LED	Tono de Audio	Intervalo de Bip
LED Verde	Dos bips largos	2 minutos
LED Amarillo	Bip corto, largo, corto	2 minutos
LED Rojo	Cuatro bips cortos	2 minutos

7) Use el bot ón de **DESPLAZAMIENTO** para más PIDs si hay informaci ón adicional en más de una página.

8) Presione el botón **INGRESAR/Salir** para regresar al **Menú de Diagnóstico**.

4.6 Visualización de Información del Veh culo

La función Información del Veh culo permite recuperar el No. de Identificación del Veh culo. (VIN), Nos. de ID de Calibración (CINs), Nos. de Verificación de Calibración(CVNs) y Seguimiento de Desempeño En Uso en veh culos del2000 más nuevos que soporten el Modo 9.

- 1) Use el bot ón de **DESPLAZAMIENTO** para seleccionar **Información del Veh éulo** desde el **Menú de Diagnóstico** y presione el bot ón **INGRESAR/Salir**. (Figura 4.3)
- 2) Un mensaje de aviso aparece para recordarle. Espere unos pocos segundos o presione cualquier tecla para continuar.




Figura 4.18

3) Espere unos pocos segundos mientras la herramienta de escaneo lee la información del veh éulo.



Figura 4.19

- Si el veh culo no soporta este modo, un mensaje aparece en la pantalla advirtiendo que el modo no es soportado.
- 4) Desde el Menú de Información del Veh culo, use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar un elemento disponible para ver y presione el botón INGRESAR/Salir.




Figura 4.20

5) Vea la información del veh culo recuperada en la pantalla.




Figura 4.21

6) Seleccione Menú Anterior desde la pantalla de Información del Veh culo, y presione el bot on INGRESAR/Salir para regresar al menú anterior.

4.7 Salir de la Prueba de OBDII

 Para salir de la prueba de OBDII, use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Menú Anterior desde

- el **Menú de Diagnóstico** y presione el bot ón **INGRESAR/Salir**. (Figura 4.3)
- 2) Un mensaje de advertencia aparece solicitando su confirmación. Presione el botón **INGRESAR/Salir** para salir.

5. Prueba Lista

Esta función puede usarse como una herramienta de prueba de preparación conveniente por los técnicos para determinar si el veh rulo probado está listo para una prueba de emisión. Por indicaciones visuales y audibles, sabrá la preparación de los monitores del veh rulo.

5.1 Información General

Las reparaciones a los sistemas de control de emisiones de un veh éulo de 1996 o más nuevo causar án que la memoria de la computadora del veh éulo (ECU) sea borrada. El veh éulo debe pasar por un ciclo de conducci ón para permitir que la ECU realice una serie de pruebas para asegurar que la reparaci ón fue exitosa, y antes de que una prueba de emisiones obligatoria de estado puede conducirse. ¿Pero como sabr ácuando est álisto?

Con esta herramienta de escaneo, no tiene que maneja alrededor sin fin y regresar continuamente al taller de reparación para volver a probar si todas las pruebas requeridas por la ECU están completas. Y también puede hacer una revisión rápida del veh culo para determinar si está listo para recibir una prueba de emisión sin el problema de conectar su veh culo al analizador o tener que usar una herramienta de escaneo complicada.

En los siguientes casos, esta función es especialmente útil.

- Usted compró un automóvil usado y la luz de revisión del motor ha sido removida para ocultar problemas potenciales.
- Usted desconecto la bater á para ajustes y otras reparaciones del motor, reemplazo de bater á muerta, instalación de radio de automóvil e instalación de alarma del automóvil.
- Usted uso una herramienta de escaneo para borrar los DTCs.

• Su autom óvil fue enviado a reparación.

5.2 Aplicación de la herramienta de prueba

El propósito de esta función es indicar que monitores del veh culo hayan ejecutado y completado sus diagnóstico y pruebas, y cuales todav á no han ejecutado ni completado las pruebas y diagnósticos de sus secciones designadas del sistema de emisión del veh culo. Toda la información se muestra en una pantalla, que proporciona un perfil simple del veh culo en un vistazo, ahorrando tiempo de diagnóstico y mejorando la productividad del técnico.

 Use el botón de DESPLAZAMIENTO para seleccionar Prueba Lista desde la Pantalla Principal (Figura 5.1). y presione el botón INGRESAR/Salir.



Figura 5.1

Como herramienta de diagnóstico post-reparación

Esta función puede usarse (después de que el veh culo ha realizado cualquier reparación relacionada a emisión) para confirmar que la reparación ha sido realizada exitosamente.

Después de las reparaciones, algunos ciclos de conducción se requieren para reiniciar los sistemas de monitoreo. Los ciclos de conducción var án entre los veh culos y para cada monitor en cualquier veh culo particular.

Use el siguiente procedimiento para revisar si la reparación ha sido realizada correctamente:

- Conecte la herramienta de escaneo al DLC del veh culo y borre los DTC(s) de la memoria de la computadora del veh culo. (vea 4.2 borrar códigos)
- 2) Después de que el procedimiento de borrado sea realizado, el estado de la mayor á de los monitores cambiar á Deje la herramienta de escaneo conectada al veh éulo, y seleccione Prueba Lista desde la Pantalla Principal.
- 3) Siga conduciendo hasta que la herramienta de escaneo le notifique de manera segura con los LEDs de color y un tono audible que el ciclo de conducci ón ha sido completado y que el veh culo está listo, eliminando las conjeturas del ciclo de conducci ón y confirmando el estado de preparaci ón.
- 4) Si el LED VERDE se ilumina y se escuchan dos bips largos, su veh culo est álisto y el trabajo de reparación est áconfirmado.
- 5) Si el LED ROJO se ilumina. su veh culo no está listo y el trabajo de reparación no fue exitoso.

Como herramienta de diagnóstico pre-revisión

Antes de llevar el veh éulo a ser inspeccionado para el cumplimiento a una prueba de emisiones del estado, usted puede usar esta función para revisar el estado de preparación primero por usted mismo.

 Mientras la herramienta de escaneo está conectada al veh éulo, seleccione Prueba Lista desde la Pantalla Principal. Conduzca el automóvil hasta que la herramienta de escaneo le notifique de manera segura con LEDs de color y tonos audibles si el veh éulo está listo para realizar la prueba de emisión de estado.

- Si el LED VERDE se ilumina y se escuchan dos bips largos, su veh éulo est á listo y hay una gran posibilidad de que pueda ser certificado.
- Si el LED ROJO se ilumina, su veh culo no está listo y debe repararse antes de que se pueda realizar una prueba de emisiones

IMPORTANTE: Si está conduciendo el veh culo para realizar un ciclo de conducción SOLO, por favor establezca el Bip de Estado Encendido (vea Configuración del Sistema 3.7) Al escuchar el bip, sabrá cuando los monitores haya ejecutado y completado las pruebas de diagnóstico. NUNCA intente conducir y operar la herramienta de escaneo el mismo tiempo!

NOTA: Esta función lee los datos de tiempo real del estado de preparación de los sistemas de monitoreo relacionados a emisión. Una vez que la herramienta de escaneo haya terminado otras operaciones, por ejemplo, borrar códigos de problema, el programa de Estado de Monitor de Preparación I/M reinicia el estado de todos los monitores a la condición "INC". Para establecer estos monitores al estado Listo, el veh culo debe conducirse a trav és de un ciclo de conducción completo. Los tiempos de reinicio var ún dependiendo del veh culo. Por favor rem fase a su manual de servicio del veh culo para la información del ciclo de conducción.

NOTA: En esta función, sólo el botón INGRESAR/Salir está disponible. Los otros botones están deshabilitados para prevenir operación incorrecta.

5.3 Interpretación de LED y Tono

Seleccione **Prueba Lista** desde la **Pantalla Principal** y la pantalla se muestra como debajo, incluyendo los estados de los monitores aplicables, estado de MIL, Tipo de encendido, DTCs (almacenados y pendientes).




Figura 5.2

Si la herramienta de escaneo está en reposo, mostrará el resultado inmediatamente. Si está ocupada, esperará a que el procedimiento actual termine. Después de ver el estado, presione el botón **INGRESAR/Salir** para salir.

"OK" -- Indica que un monitor en particular siendo revisado ha completado su prueba de diagnóstico.

"INC" -- Indica que un monitor en particular siendo revisado no ha completado su prueba de diagnóstico.

"N/A" -- El monitor no es soportado en el veh culo.

Las indicaciones de LED y audio se interpretan como abajo:

Interpretación de LED

El LED verde y rojo proporcionan una forma fácil de revisar si los sistema de monitoreo relacionados a emisión han completado sus pruebas de autodiagnóstico.

 LED VERDE – Su veh éulo est à Listo. Indica que los sistemas del motor están "OK" y operando normalmente (el número de Monitores soportado por el veh éulo que han ejecutado y realizado sus pruebas de autodiagnóstico está dentro del 1 mite permitido). 2) LED ROJO – Su veh éulo no est á Listo. Indica que el número de Monitores soportado por el veh éulo que han ejecutado y realizado sus pruebas de autodiagnóstico no est á dentro del l mite permitido).

Interpretación de Tono de Audio

El tono de audio puede configurarse de acuerdo al Estado de Preparación I/M. Esta función no tiene ningún valor cuando se realice el diagnóstico y conducción al mismo tiempo, o se esté trabajando en áreas brillantes donde la sola iluminación del LED no es suficiente.

Luz de LED	Tono de Audio	Intervalo de Bip
LED Verde	Dos bips largos	2 minutos
LED Rojo	Sin Bip	

6. Garant á y Servicio

6.1 Garant á de Un A ño Limitada

Autel les garantiza a sus clientes que este producto estar á libre de todo defecto en los materiales y mano de obra por un periodo de (1) a ño desde la fecha de la compra original, sujeto a las siguientes condiciones:

- La sola responsabilidad de Autel bajo la Garant á est álimitada a la reparación o, a la elección de Autel, el reemplazo de la herramienta de escaneo sin ningún cargo con el Comprobante de Compra. El recibo de venta puede utilizarse para este propósito.
- 2) Esta garant á no aplica para da ños causados por uso inadecuado, accidente, inundación, rel ámpagos, o si el producto fue alterado o reparado por alguien externo al Centro de Servicio del Fabricante.
- 3) Autel no ser á responsable de datos incidentales o indirectos resultante del uso, uso indebido, o montaje de la herramienta de escaneo. Algunos estados no permiten limitaciones sobre cuando una garant á implicada dura, as í que las limitaciones de arriba pueden no serle aplicadas a usted.
- 4) Toda la información en este manual está basada en la última información disponible en el tiempo de la publicación y puede hacerse ninguna garant í para su precisión o integridad. Autel se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo aviso.

6.2 Procedimientos de Servicio

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a su tienda local, distribuidor o visite nuestro sitio web www.autel.com.

Si se vuelve necesario regresar la herramienta de escaneo por reparación, contacte a su distribuidor local para mayor información.