Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1010/638 | 01.01.19

Левая вокабина
Ряд зажимов X1

Условный номер кабеля	Фокел 8 топке (тыл котла) 22HIA01EB001				04
19	22HIA01EB001-A03	1	2		
			3		
42	22HIA01EB001-A04	2	4	22HIA01EB001	
			5		
			6		
			7		
03x6			8		
42	N1	5	10	22HIA01EB001	
			11		
42	22HIA01EB001-A7	12		22HIA01EB001	
42	22HIA01EB001-A6	13		22HIA01EB001	
42	22HIA01EB001-A8	14		22HIA01EB001	
42	22HIA01EB001-A9	15		22HIA01EB001	
42	22HIA01EB001-A10	16		22HIA01EB001	
42	22HIA01EB001-A12	17		22HIA01EB001	
		18			
		19			
42	экран кабеля	20			
	33У при розжиге горелки №2 22HIG21AV001				03
19	22HIG21AV001-A03	1	2		
			3		
35	22HIA21EB001-A04	2	4	22HIG21AV001	
			5		
04x9, 10x6			6		
	N1		8	22HIG21AV001	
2	22HIA21EB001-1(-)	5	9	22HIG21AV001	0301
2	22HIA21EB001-2(-)	6	10	22HIG21AV001	
37	22HIG21AV001-A10	11	11	22HIG21AV001	
37	22HIG21AV001-A11	12	12	22HIG21AV001	
37	22HIG21AV001-A12	13	13	22HIG21AV001	
17	22HIA21EB002-A3	14	14	22HIG21AV001	
16	ZGG-A1	15	15	22HIG21AV001	
16	ZGG-A2	16	16	22HIG21AV001	
38	22HIA21EB002-913	16	22HIG21AV001-KL1		0302
38	22HIA21EB002-915	17	22HIG21AV001-KL1		
38, 17x18	903(-24 В)	18	22HIG21AV001-KL1		
38	22HIA21EB001-917	19	22HIG21AV001-KL2		0303
38	22HIA21EB001-919	20	22HIG21AV001-KL2		
38	22HIG21AV002-920	21	22HIG21AV001-KL		0304
2	экран кабеля	22			
17	экран кабеля	23			
37	экран кабеля	24			
	экран кабеля	25			
	Кл. отсек. на подводе основного газа к гор. №2 22HIG24AA031				10
4	22HIG24AA031-2A03	1	2		
19			3		
19	22HIG24AA031-1A03	1	3		
37			4		
4	22HIG24AA031-1A04	2	5	22HIG24AA031-SA	1003
03x6			6		
4	N1		7	22HIG24AA031-HLG	1001
19			8		
35			9		
			10		
			11		
			12		
17x19			13		
			14		
			15		
35			16		
4	22HIG24AA031-A3	17	22HIG24AA031-HLR		1002
4	22HIG24AA031-A5	18	22HIG24AA031-HLG		1001
35			19		
35	22HIG24AA031-A6	20	22HIG24AA031-SA		1003
35	22HIG24AA031-A7	21	22HIG24AA031-SA		
4	22HIG24AA031-A2	22			
37		23			
4	22HIG24AA031-A9	24			
35		25			
4	22HIG24AA031-A11	26			
35		27			
		28			
		29			
		30			
		31			
		32			
	экран кабеля	33			
	Кл. отсек. на растопочном подводе газа к гор. №2 22HIG2AA031				09
4	22HIG2AA031-2A03	1	2		
19			3		
19	22HIG2AA031-1A03	1	3		
37			4		
4	22HIG2AA031-1A04	2	5	22HIG2AA031-SA	0903
			6		
35			7		
4	22HIG2AA031-A3	8	8	22HIG2AA031-HLR	0902
4	22HIG2AA031-A5	9	9	22HIG2AA031-HLG	0901
35			10		
35	22HIG2AA031-A6	11	22HIG2AA031-SA		0903
35	22HIG2AA031-A7	12	22HIG2AA031-SA		
4	22HIG2AA031-A2	13			
37		14			
4	22HIG2AA031-A9	15			
35		16			
4	22HIG2AA031-A11	17			
35		18			
		19			
4	экран кабеля	20			
	Кл. отсек. на общем подводе газа к гор. №2 22HIG20AA031				08
4	22HIG20AA031-2A03	1	2		
19			3		
19	22HIG20AA031-1A03	1	3		
37			4		
4	22HIG20AA031-1A04	2	5	22HIG20AA031-SA	0803
			6		
35			7		
4	22HIG20AA031-A3	8	8	22HIG20AA031-HLR	0802
4	22HIG20AA031-A5	9	9	22HIG20AA031-HLG	0801
35			10		
35	22HIG20AA031-A6	11	22HIG20AA031-SA		0803
35	22HIG20AA031-A7	12	22HIG20AA031-SA		
4	22HIG20AA031-A2	13			
37		14			
4	22HIG20AA031-A9	15			
35		16			
4	22HIG20AA031-A11	17			
35		18			
		19			
35	экран кабеля	20			
	РК на перепускном канале воздуха к гор. №2 22HLA21AA802				12
23	22HLA21AA802-п(+)	1		22HLA21AA802-PHE	1201
23	22HLA21AA802-п(-)	2		22HLA21AA802-PHE	
		3			
23	22HLA21AA802-7	4		22HLA21AA802-SB2	1203
31	22HLA21AA802-37	5		22HLA21AA802-SB2	
		6			
23	22HLA21AA802-9	7		22HLA21AA802-SB1	1202
31	22HLA21AA802-31	8		22HLA21AA802-SB1	
23	22HLA21AA802-30	9			
31		10			
23	-24	11			
31		12			
		13			
23	экран кабеля	14			
31	экран кабеля	15			
	Кл. отсекатель на газе к котлу 22HHG00AA031				17
20		1			
43	22HHG00AA031-7	2		22HHG00AA031-KC11	
10	22HHG00AA031-7	3		22HHG00AA031-KC11	
20		4			
43	22HHG00AA031-1	5		22HHG00AA031-KC11	
10	22HHG00AA031-3	6		22HHG00AA031-KC11	1701
20	22HHG00AA031-12п	7			
27		8			
43	22HHG00AA031-12	9		22HHG00AA031-KC11	
10	22HHG00AA031-14	10		22HHG00AA031-KC11	
43	22HHG00AA031-15	11		22HHG00AA031-1KL	1708
26	903(-24 В)	12		22HHG00AA031-1KL	1706
03x18,20x2		13			
		14			
19	22HHG00AA031-A03	15			
		16			
4	22HHG00AA031-A04	17		22HHG00AA031-KL	1705
44		18			
20x5, 10x14	N1	19		22HHG00AA031-KL	1705
44		20			
9		21			
9	22HHG00AA031-A2	22		22HHG00AA031-KL	
44	22HHG00AA031-A3	23		22HHG00AA031-KL	1705
9	22HHG00AA031-A4	24		22HHG00AA031-KL	
9	22HHG00AA031-A6	25			
44		26			
9	22HHG00AA031-A7	27			
44		28			
20	22HHG00AA031-14п	29			
10,43		30			
27	22HHG00AA031-11	31			
26		32		22HHG00AA031-2KL	
10	22HHG00AA031-16	33		22HHG00AA031-2KL	
27	22HHG00AA031-18	34		22HHG00AA031-2KL	1707
43		35		22HHG00AA031-2KL	
38	22HHG00AA031-923	36		22HHG00AA031-2KL	
38	22HJG10AA031-923	37			
10	22HHG00AA031-13	38			
27		39			
28		40			
28	22HHG00AA031-925	41			
26		42			
26	22HJG10AA031-925	43			
38		44			
43	экран кабеля	45			
44	экран кабеля	46			
	экран кабеля	47			
	РК на центральном газопроводе к гор. №2 22HHG24AA801				16
	22HHG24AA801-p(+)	1		22HHG24AA801-PHE	1601
	22HHG24AA801-p(-)	2		22HHG24AA801-QZ	1604
	22HHG24AA801-p(-)	3		22HHG24AA801-PHE	1601
	22HHG24AA801-p(-)	4		22HHG24AA801-QZ	1604
7	22HHG24AA801-A1	5		22HHG24AA801-SB2	
35	22HHG24AA801-A32	6		22HHG24AA801-SB2	1603
35	22HHG24AA801-A31	7		22HHG24AA801-SB1	1602
8	22HHG24AA801-q(+)	8		22HHG24AA801-QZ	
8	22HHG24AA801-q(-)	9		22HHG24AA801-QZ	1604
33	22HHG24AA801-q(+)	10		22HHG24AA801-QZ	
33	22HHG24AA801-q(-)	11		22HHG24AA801-QZ	
8	экран кабеля	12			
33	экран кабеля	13			
	РК на растопочном газопроводе к гор. №2 22HHG2AA801				15
	22HHG2AA801-p(+)	1		22HHG2AA801-PHE	1501
	22HHG2AA801-p(+)	2		22HHG2AA801-PHE	1504
	22HHG2AA801-p(-)	3		22HHG2AA801-PHE	1501
	22HHG2AA801-p(-)	4		22HHG2AA801-QZ	1504
7	22HHG2AA801-A1	5		22HHG2AA801-SB2	
35	22HHG2AA801-A32	6		22HHG2AA801-SB2	1503
35	22HHG2AA801-A31	7		22HHG2AA801-SB1	1502
8	22HHG2AA801-q(+)	8		22HHG2AA801-QZ	
8	22HHG2AA801-q(-)	9		22HHG2AA801-QZ	1504
33	22HHG2AA801-q(+)	10		22HHG2AA801-QZ	
33	22HHG2AA801-q(-)	11		22HHG2AA801-QZ	
	экран кабеля				
	Питание источника питания 010G				20
19	22KXF01-A03	1	1-SF1		
17x13	22KXF01-1(+24 В)	2	1-SF150		2001
38	22KXF01-2	3	1-SF150		
		4			
17x19	N1	5	010G		2002
		6			
		7			
		8			
38	экран кабеля	9			
	Освещение щита				19
45	0-220	1	EL2		
		2			
45	ф-220	3	QZ		1902
		4			
		5			

Правая вокабина
Ряд зажимов X2

	01	33У при розжиге горелки №1 22HHG11AV001			Условный номер кабеля
			1	2	22HHG11AV001-A03	18
			2	3		
			3	4	22HHA11EB001-A04	34
			4	5		
			5	6		
		22HHG11AV001	6	7	N1	02x8
		22HHG11AV001	7	8	22HHA11EB001-1(-)	
0101		22HHG11AV001	8	9	22HHA11EB001-2(-)	1
		22HHG11AV001	9	10	22HHG11AV001-A10	36
		22HHG11AV001	10	11	22HHG11AV001-A11	36
		22HHG11AV001	11	12	22HHG11AV001-A12	36
		22HHG11AV001	12	13	22HHA11EB002-A3	16
		22HHG11AV001	13	14	ZGG-A1	14
		22HHG11AV001	14	15	ZGG-A2	14
		22HHG11AV001-KL1	15	16	22HHA11EB002-913	39
0102		22HHG11AV001-KL1	16	17	22HHA11EB002-915	39
		22HHG11AV001-KL1	17	18	903(-24 В)	39,18x12
0103		22HHG11AV001-KL2	18	19	22HHA11EB001-917	39
0104		22HHG11AV001-KL	19	20	22HHA11EB001-919	39
			20	21	22HHG11AV002-920	39
			21	22	экран кабеля	1
			22	23	экран кабеля	15
			23	24	экран кабеля	36
			24	25	экран кабеля	36
			25	26	экран кабеля	39
	02	Общие цепи управления розжигом горелок №1,2,3,4				
	SA		1	2	22CXF01-A17	41
0201	SA		2	1	22CXF01-A17	41
	SA		3	22CXF01-A03		41
			4			
			1	5	22CXF01-A03ч	18
			5	6		29
0202	HLV1		6	7	22CXF01-A13	41
	HLV1		7	8	N1	01x7,07x6
			8	9		41,29
			9	10	экран кабеля	41
	07	Кл. отсек. на подводе основного газа к гор. №1 22HHG14AA031				
			1	1	22HHG14AA031-2A03	3
			2	2		18
			3	3	22HHG14AA031-1A03	18
			4	4		36
0703		22HHG14AA031-SA	5	5	22HHG14AA031-1A04	3
0701		22HHG14AA031-HLG	6	6	N1	02x8
			7	7		18
			8	8		3
			9	9		34
			10	10		
			11	11		
			12	12		
			13	13		
0702		22HHG14AA031-HLR	14	19	22HHG14AA031-A3	3
0701		22HHG14AA031-HLG	15	20	22HHG14AA031-A5	3
			16	21		34
0703		22HHG14AA031-SA	17	22	22HHG14AA031-A6	34
		22HHG14AA031-SA	18	23	22HHG14AA031-A7	34
			19	24	22HHG14AA031-A2	3
			20	25		36
			21	26	22HHG14AA031-A9	3
			22	27		34
			23	28	22HHG14AA031-A11	3
			24	29		34
			25	30		
			26	31		
			27	32	экран кабеля	
	06	Кл. отсек. на растопочном подводе газа к гор. №1 22HHG13AA031				
			1	1	22HHG13AA031-2A03	3
			2	2		18
			3	3	22HHG13AA031-1A03	18
			4	4		36
0603		22HHG13AA031-SA	5	5	22HHG13AA031-1A04	3
			6	6		
			7	7		34
0602		22HHG13AA031-HLR	8	8	22HHG13AA031-A3	3
0601		22HHG13AA031-HLG	9	9	22HHG13AA031-A5	3
			10	10		34
0603		22HHG13AA031-SA	11	11	22HHG13AA031-A6	34
		22HHG13AA031-SA	12	12	22HHG13AA031-A7	34
			13	13	22HHG13AA031-A2	3
			14	14		36
			15	15	22HHG13AA031-A9	3
			16	16		34
			17	17	22HHG13AA031-A11	3
			18	18		34
			19	19		
			20	20	экран кабеля	3
	05	Кл. отсек. на общем подводе газа к гор. №1 22HHG10AA031				
			1	1	22HHG10AA031-2A03	3
			2	2		18
			3	3	22HHG10AA031-1A03	18
			4	4		36
0503		22HHG10AA031-SA	5	5	22HHG10AA031-1A04	3
			6	6		
			7	7		34
0502		22HHG10AA031-HLR	8	8	22HHG10AA031-A3	3
0501		22HHG10AA031-HLG	9	9	22HHG10AA031-A5	3
			10	10		34
0503		22HHG10AA031-SA	11	11	22HHG10AA031-A6	34
		22HHG10AA031-SA	12	12	22HHG10AA031-A7	34
			13	13	22HHG10AA031-A2	3
			14	14		36
			15	15	22HHG10AA031-A9	3
			16	16		34
			17	17	22HHG10AA031-A11	3
			18	18		34
			19	19		
			20	20	экран кабеля	3
	11	РК на перепускном канале воздуха к гор. №1 22HLA11AA802				
1101		22HLA11AA802-PHE	1	1	22HLA11AA802-п(+)	22
		22HLA11AA802-PHE	2	2	22HLA11AA802-п(-)	22
			3	3		
1103		22HLA11AA802-SB2	4	4	22HLA11AA802-7	22
		22HLA11AA802-SB2	5	5	22HLA11AA802-37	30
			6	6		
1102		22HLA11AA802-SB1	7	7	22HLA11AA802-9	22
		22HLA11AA802-SB1	8	8	22HLA11AA802-31	30
			9	9	22HLA11AA802-30	22
			10	10		30
			11	11	-24	22
			12	12		30
			13	13		
			14	14	экран кабеля	22
			15	15	экран кабеля	30
	18	Кл. отсек. на газе к 33У котла 22HJG10AA031				
			1	1		40
		22HJG10AA031-KC11	2	2	22HJG10AA031-2	21
		22HJG10AA031-KC11	3	3	22HJG10AA031-7	11
			4	4		21
		22HJG10AA031-KC11	5	5	22HJG10AA031-1	40
1801		22HJG10AA031-KC11	6	6	22HJG10AA031-3	11
		22HJG10AA031-KC11	10	7	22HJG10AA031-12п	21
			8	8		40
		22HJG10AA031-KC11	9	9	22HJG10AA031-12	26
		22HJG10AA031-KC11	10	10	22HJG10AA031-14	11
1805		22HJG10AA031-1KL	11	12	903(-24 В)	01x18
			12	13		
			13	14		
			14	15	22HJG10AA031-14п	21
			15	16		11,40
		22HJG10AA031-2KL	16	17	22HJG10AA031-14	24
			17	18		25
1806		22HJG10AA031-3KL	18	19	22HJG10AA031-16	11
		22HJG10AA031-2KL	19	20	22HJG10AA031-18	24
			20	21		40
		22HJG10AA031-2KL	21	22	22HJG10AA031-923	
			22	23		
		22HJG10AA031-2KL	23	24	22HJG10AA031-13	11,40
			24	25		24
			25	26		25
			26	27		
			27	28		
			28	29		
			29	30		
			30	31	экран кабеля	40
			31	32	экран кабеля	
			32	33	экран кабеля	
	14	РК на центральном газопроводе к горелке №1 22HHG14AA801				
1401		22HHG14AA801-PHE	1	1	22HHG14AA801-q(+)	
1404		22HHG14AA801-QZ	2	2		
1401		22HHG14AA801-PHE	3	3	22HHG14AA801-q(-)	
1404		22HHG14AA801-QZ	4	4		
		22HHG14AA801-SB2	5	5	22HHG14AA801-A1	5
1403		22HHG14AA801-SB2	6	6	22HHG14AA801-A32	34
1402		22HHG14AA801-SB1	7	7	22HHG14AA801-A31	34
		22HHG14AA801-QZ	8	8	22HHG14AA801-q(+)	6
1404		22HHG14AA801-QZ	9	9	22HHG14AA801-q(-)	6
		22HHG14AA801-QZ	10	10	22HHG14AA801-q(+)	32
		22HHG14AA801-QZ	11	11	22HHG14AA801-q(-)	32
			12	12		
			13	13		
			14	14		
			15	15	экран кабеля	34
		Заземление				
0401		22HIA01EB001	1	PE		
0301		22HIG21AV001	2	PE		
0101		22HIG11AV001	3	PE		
			4	PE		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	1010.01-010-СЧ.04	
Разраб.	Кислицина				28.01.19	Строительство "ЗЦ "Академическая"	
Пров.	Гридина				28.01.19	2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)	
Т.к.отдел	Гридина				28.01.19	Документация по подъему ПТК к паровому котлу	
Н.контр.	Кислицина				28.01.19	Местный щит горелок N°1,2	
ГИП	Воробьев				28.01.19	Схема электрическая подключения	
Стадия	Лист	Листов					
Р	36.2						
ОАО "Инженерный центр Энергетики Поволжья" Самарское отделение							
Формат А4х9							