

VOLTEN GYM

Guía completa: conectar el lector facial al sistema

15 de julio 2026 — versión completa, explicada desde cero

0. ¿Qué estamos tratando de lograr?

El gimnasio tiene un lector facial (aparato que reconoce caras para dejar entrar a la gente) instalado en la recepción. Ese aparato necesita "hablarle" a nuestro sistema (el POS/software que ya está funcionando) para avisarle cada vez que alguien entra, y para que el sistema le diga si esa persona tiene la membresía pagada o no.

Ahorita el aparato reconoce las caras bien (localmente, por su cuenta), pero NO logra avisarle al sistema — se queda diciendo "desconectado". Todo lo demás del gimnasio (ventas, cobros, la app de los clientes) funciona perfecto; SOLO falta esta conexión específica.

Glosario rápido (términos que vas a ver en este documento)

Aparato / lector facial: la cámara que reconoce caras en la entrada del gym. Modelo TM-AI07F, marca TIMY.

Puente (o "bridge"): el programa que instalé en la computadora de recepción — es el "traductor" entre el aparato y nuestro sistema.

IP: una especie de "dirección de casa" que tiene cada aparato conectado a la red (compu, celular, el lector facial). Ejemplo: 192.168.100.55

Servidor: la computadora (en este caso, la de recepción) que recibe la información del aparato.

Dominio / ruta: la "dirección completa" que el aparato usa para encontrar al servidor — como una dirección de página web.

1. ¿Qué es diferente esta vez?

Durante todo el día de ayer probamos configuraciones "genéricas" — las que normalmente funcionan con este tipo de aparatos (marca ZKTeco, la más común). Ninguna funcionó porque este aparato específico usa un patrón distinto.

Hoy entré a una cuenta de demostración de GymCloud (una plataforma que vende el MISMO tipo de hardware) y encontré su manual oficial de instalación. Ahí está, comprobado con un aparato real que sí funciona, exactamente qué configuración necesita este modelo.

La diferencia clave, en una frase:

Antes probamos con "Nombre de Dominio" APAGADO (usando solo la IP sola). El manual real del fabricante dice que debe estar ENCENDIDO, y que la dirección debe llevar una "ruta" al final (parecido a una dirección de página web), no solo la IP.

2. Nivel de confianza: 7 de 10

No es una corazonada mía — es la configuración real que usa el fabricante, comprobada contra un aparato de la misma marca (TM-AI) que está funcionando ahorita mismo en su plataforma.

No es un 10 porque nuestro propio sistema es un servidor diferente al de GymCloud (mismo tipo de "idioma"

pero no es la misma plataforma) — seguimos la misma receta, pero no se ha probado todavía en el aparato físico real. Para cubrir esa diferencia, además, el sistema ahora acepta la conexión sin importar la ruta exacta que use el aparato (por si hay una diferencia pequeña de un carácter).

Investigué a fondo buscando llegar más alto, y el resto de la incertidumbre solo se puede resolver probándolo en vivo — no hay más documentación que buscar que suba la confianza sin tener el aparato enfrente.

3. Antes de empezar mañana

Cómo conseguir el instalador correcto (evita el error de hoy)

Hoy perdimos tiempo porque el ZIP se abrió directo desde la carpeta de descargas de WhatsApp, y esa carpeta no tenía los componentes instalados. Para evitarlo:

1. Guarda el ZIP en el Escritorio

Desde WhatsApp: 3 puntitos -> "Guardar como" -> elige el Escritorio (NO lo abras directo desde el chat).

2. Extrae el ZIP ahí mismo

Clic derecho sobre el ZIP -> "Extraer todo".

3. Confirma que tenga 7 archivos

arrancar.bat, bridge.js, DIAGNOSTICO.bat, diagnostico.js, iniciar-oculto.vbs, INSTALAR.bat, LEEME.txt

4. Corre INSTALAR.bat primero, SIEMPRE

Doble clic -> espera que diga "LISTO". Esto es obligatorio en CUALQUIER carpeta nueva antes de usar cualquier otra cosa de ahí.

4. Pasos para configurar el aparato

1. Confirma la IP actual de la computadora de recepción

En esa compu: abre el símbolo del sistema (CMD) y escribe "ipconfig". Busca la línea "Dirección IPv4" y anótala completa (los 4 números). Esta IP puede cambiar de un día a otro, así que siempre verifícala de nuevo.

2. Ve al aparato facial, pantalla "Servidor"

Desde el menú principal del aparato: Red / Wi-Fi, y busca la pantalla "Servidor" (los campos: Transferir, Utiliza Nombre de Dominio, IP Servidor, Puerto, Latencia, Ratificar servidor).

3. Activa "Utiliza Nombre de Dominio"

Toca el lapicito de esa línea y cámbialo de "No" a "Sí".

4. Escribe la dirección completa en "Nombre de Dominio"

Debe quedar así (usa la IP real que anotaste en el paso 1, seguida de la ruta):

192.168.100.055/iclock/cdata

Cambia "192.168.100.055" por la IP real de HOY (con los ceros que pida el aparato para completar 3 dígitos por bloque, ej. si la IP termina en .55, escribe .055).

"Cuando el link se borra es muy importante revisar que al escribirlo de nuevo no nos falte ninguna letra, ya que si no, no se conectará a la plataforma. — Manual oficial del fabricante"

5. Deja el resto igual

Puerto en 4370. Transferir en Sí. Ratificar servidor en Sí. No toques nada más en esta pantalla.

6. Guarda y reinicia el aparato

Guarda los cambios, sal de los menús, y apaga/prende el aparato FÍSICAMENTE (desconéctalo de la corriente 10 segundos y vuelve a conectarlo). Espera 1 minuto completo a que cargue.

5. Cómo saber si ya funcionó

Opción A — el símbolo en el aparato

Ve a la pantalla de INICIO del aparato (la que sale sola cuando nadie está tocando ningún menú). Mira arriba a la derecha de la pantalla: si ves un icono chiquito de un "planeta" en color rojo, todavía no está conectado. Si no aparece ese símbolo, es buena señal.

Opción B — la más segura: pásale la cara y avísame

No hace falta encontrar el símbolo si no lo ves claro. Simplemente:

- Pasa la cara de alguien que ya esté registrado en el aparato (o registra una nueva desde "Reg. usuario").
- Avísame en el chat de inmediato ("ya pasé la cara").
- Reviso la base de datos al instante y te digo si llegó o no — esta es la prueba más confiable que tenemos.

6. Si no funciona a la primera

No pasa nada, no se rompe nada. Manda:

- Foto de la pantalla "Servidor" (con los cambios ya guardados)
- Foto de la pantalla principal del aparato

Con eso seguimos ajustando con información nueva, en vez de partir de cero — ya tenemos mapeado casi todo el terreno.

Recuerda: el gimnasio sigue funcionando 100% normal mientras tanto.

El resto del sistema (ventas, cobros, membresías, la app) no depende de esto para nada. Esto es un extra de comodidad para la entrada, no algo que detenga el negocio.

7. Resumen ultra-rápido (para cuando ya sepas todo lo demás)

Checklist de 6 pasos

- 1. ipconfig en la compu -> anota la IP
- 2. Aparato: pantalla Servidor
- 3. Utiliza Nombre de Dominio -> Sí
- 4. Nombre de Dominio -> IP/iclock/cdata (ej: 192.168.100.055/iclock/cdata)
- 5. Puerto 4370, Transferir Sí, Ratificar Sí -> Guardar
- 6. Apagar/prender el aparato -> esperar 1 min -> pasar cara -> avisar en el chat

Contactos y referencias

Manual oficial consultado: app.gymcloud.mx/Manual/configurarLector (cuenta demo)

Carpeta del instalador: Desktop\gym\hardware-bridge\instalador\

ZIP más reciente: gomez-morin.zip / tres-cantos.zip (15 de julio, 1:25 PM)

Documento generado el 15 de julio de 2026 como referencia completa para la instalación del control de acceso facial de Volten Gym.