

タイバー抜き装置インバーター設定リスト

**TIE BAR REMOVAL**  
**INVERTER SETTING LIST**

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター)設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
F00	Data Protection データ保護	0	0	
F01	Frequency Command 1 周波数設定 1	0	0	
* F02	Operation Method 運転・操作	2	1	
F03	Maximum Frequency 1 最高出力周波数 1	60	60	
* F04	Base Frequency 1 ベース(基底)周波数 1	50	60	
F05	Rated Voltage at Base Frequency 1 ベース(基底)周波数電圧 1	200	200	
F06	Maximum Output Voltage 1 最高出力電圧 1	200	200	
* F07	Acceleration Time 1 加速時間 1	6	3	
* F08	Deceleration Time 1 減速時間 1	6	2	
F09	Torque Boost 1 トルクブースト 1	6.8	6.8	
F10	Electronic Thermal Overload Protection for Motor 1 (Select motor characteristics) 電子サーマル 1(モータ保護用)(特性選択)	1	1	
F11	Electronic Thermal Overload Protection for Motor 1 (Overload detection level) 電子サーマル 1(モータ保護用)(動作レベル)	9.2	9.2	
F12	Electronic Thermal Overload Protection for Motor 1 (Thermal time constant) 電子サーマル 1(モータ保護用)(熱時定数)	5	5	
F14	Restart Mode after Momentary Power Failure (Mode selection) 瞬時停電再始動(動作選択)	1	1	
F15	Frequency Limiter (High) 周波数リミッタ(上限)	70	70	
F16	Frequency Limiter (Low) 周波数リミッタ(下限)	0	0	
F18	Bias (Frequency command 1) バイアス(周波数設定 1用)	0	0	
* F20	DC Braking 1 (Braking starting frequency) 直流制動 1(開始周波数)	0	1	
* F21	DC Braking 1 (Braking level) 直流制動 1(動作レベル)	0	20	
* F22	DC Braking 1 (Braking time) 直流制動 1(時間)	0	1	
F23	Starting Frequency 1 始動周波数 1	0.5	0.5	
F24	Starting Frequency 1 (Holding time) 始動周波数 1(継続時間)	0	0	
F25	Stop Frequency 停止周波数	0.2	0.2	
F26	Motor Sound (Carrier frequency) モータ運転音(キャリア周波数)	2	2	
F27	Motor Sound (Tone) モータ運転音(音色)	0	0	
F29	Analog Output [FMA] (Mode selection) 端子FMA(動作選択)	0	0	
F30	Analog Output [FMA] (Voltage adjustment) 端子FMA(出力ゲイン)	100	100	
F31	Analog Output [FMA] (Function) 端子FMA(機能選択)	0	0	
F33	Pulse Output [FMP] (Pulse rate) 端子FMP(パルスレート)	1440	1440	
F34	Pulse Output [FMP] (Gain to output voltage) 端子FMP(出力ゲイン)	0	0	
F35	Pulse Output [FMP] (Function) 端子FMP(機能選択)	0	0	
F37	Load Selection/Auto Torque Boost/Auto Energy Saving Operation 1 負荷選択/自動トルクブースト/自動省エネルギー運転 1	1	1	
F38	Stop Frequency (Detection mode) 停止周波数(検出方式)	0	0	
F39	Stop Frequency (Holding Time) 停止周波数(継続時間)	0	0	
F40	Torque Limiter 1-1 トルク制限値 1-1	999	999	
F41	Torque Limiter 1-2 トルク制限値 1-2	999	999	
F42	Drive Control Selection 1 制御方式選択 1	0	0	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター)設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
F43	Current Limiter (Mode selection) 電流制限 (動作選択)	2	2	
F44	Current Limiter (Level) 電流制限 (動作レベル)	160	160	
F50	Electronic Thermal Overload Protection for Braking Resistor (Discharging capability) 電子サーマル (制動抵抗器保護用) (放電耐量)	0	0	
F51	Electronic Thermal Overload Protection for Braking Resistor (Allowable average loss) 電子サーマル (制動抵抗器保護用) (平均許容損失)	0.001	0.001	
F52	Electronic Thermal Overload Protection for Braking Resistor (Resistance) 電子サーマル (制動抵抗器保護用) (制動抵抗値)	0.01	0.01	
F80	Switching between HD, MD and LD drive modes HD/MD/LD切換	0	0	
E01	Terminal [X1] Function 端子X1 (機能選択)	0	0	
E02	Terminal [X2] Function 端子X2 (機能選択)	1	1	
E03	Terminal [X3] Function 端子X3 (機能選択)	2	2	
E04	Terminal [X4] Function 端子X4 (機能選択)	3	3	
* E05	Terminal [X5] Function 端子X5 (機能選択)	4	8	
E06	Terminal [X6] Function 端子X6 (機能選択)	5	5	
E07	Terminal [X7] Function 端子X7 (機能選択)	6	6	
* E08	Terminal [X8] Function 端子X8 (機能選択)	7	9	
* E09	Terminal [X9] Function 端子X9 (機能選択)	8	4	
E10	Acceleration Time 2 加速時間 2	6	6	
E11	Deceleration Time 2 減速時間 2	6	6	
E12	Acceleration Time 3 加速時間 3	6	6	
E13	Deceleration Time 3 減速時間 3	6	6	
E14	Acceleration Time 4 加速時間 4	6	6	
E15	Deceleration Time 4 減速時間 4	6	6	
* E16	Torque Limiter 2-1 トルク制限値 2-1	999	50	
* E17	Torque Limiter 2-2 トルク制限値 2-2	999	50	
E20	Terminal [Y1] Function 端子Y1 (機能選択)	0	0	
E21	Terminal [Y2] Function 端子Y2 (機能選択)	1	1	
E22	Terminal [Y3] Function 端子Y3 (機能選択)	2	2	
E23	Terminal [Y4] Function 端子Y4 (機能選択)	7	7	
E24	Terminal [Y5A/C] Function 端子Y5A/C (機能選択)	15	15	
E27	Terminal [30A/B/C] Function (Relay output) 端子30A/B/C (Ry出力)	99	99	
E30	Frequency Arrival (Hysteresis width) 周波数到達検出幅 (検出幅)	2.5	2.5	
E31	Frequency Detection 1 (Level) 周波数検出 (動作レベル)	60	60	
E32	Frequency Detection 1 (Hysteresis width) 周波数検出 (ヒステリシス幅)	1	1	
E34	Overload Early Warning/Current Detection (Level) 過負荷予報/電流検出 (動作レベル)	9.2	9.2	
E35	Overload Early Warning/Current Detection (Timer) 過負荷予報/電流検出 (タイマ時間)	10	10	
E36	Frequency Detection 2 (Level) 周波数検出 2 (動作レベル)	60	60	
E37	Current Detection 2/Low Current Detection (Level) 電流検出 2/低電流検出 (動作レベル)	9.2	9.2	
E38	Current Detection 2/Low Current Detection (Timer) 電流検出 2/低電流検出 (タイマ時間)	10	10	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター)設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
E40	PID Display Coefficient A PID表示係数 A	100	100	
E41	PID Display Coefficient B PID表示係数 B	0	0	
E42	LED Display Filter 表示フィルタ	0.5	0.5	
E43	LED Monitor (Item selection) LEDモニタ(表示選択)	0	0	
E44	LED Monitor (Display when stopped) LEDモニタ(停止中表示)	0	0	
E45	LCD Monitor (Item selection) LCDモニタ(表示選択)	0	0	
E46	LCD Monitor (Language selection) LCDモニタ(言語選択)	0	0	
E47	LCD Monitor (Contrast control) LCDモニタ(コントラスト調整)	5	5	
E48	LED Monitor (Speed monitor item) LEDモニタ詳細(速度モニタ選択)	0	0	
E50	Coefficient for Speed Indication 速度表示係数	30	30	
E51	Display Coefficient for Input Watt-hour Data 積算電力データ表示係数	0.01	0.01	
* E52	Keypad (Menu display mode) タッチパネルメニュー選択	0	2	
E54	Frequency Detection 3 (Level) 周波数検出3(動作レベル)	60	60	
E55	Current Detection 3 (Level) 電流検出3(動作レベル)	9.2	9.2	
E56	Current Detection 3 (Timer) 電流検出3(タイマ時間)	10	10	
E61	Terminal [I2] Extended Function 端子12(拡張機能選択)	0	0	
E62	Terminal [C1] Extended Function 端子C1(拡張機能選択)	0	0	
E63	Terminal [V2] Extended Function 端子V2(拡張機能選択)	0	0	
E64	Saving of Digital Reference Frequency デジタル設定周波数の保存	1	1	
E65	Reference Loss Detection (Continuous running frequency) 指令ロス検出(運転継続周波数)	999	999	
E78	Torque Detection 1 (Level) トルク検出1(動作レベル)	100	100	
E79	Torque Detection 1 (Timer) トルク検出1(タイマ時間)	10	10	
E80	Torque Detection 2/Low Torque Detection (Level) トルク検出2/低トルク検出(動作レベル)	20	20	
E81	Torque Detection 2/Low Torque Detection (Timer) トルク検出2/低トルク検出(タイマ時間)	20	20	
E98	Terminal [FWD] Function 端子FWD(機能選択)	98	98	
E99	Terminal [REV] Function 端子REV(機能選択)	99	99	
C01	Jump Frequency 1 ジャンプ周波数1	0	0	
C02	Jump Frequency 2 ジャンプ周波数2	0	0	
C03	Jump Frequency 3 ジャンプ周波数3	0	0	
C04	Jump Frequency (Hysteresis width) ジャンプ周波数(幅)	3	3	
* C05	Multi-frequency 1 多段周波数1	0	60	
* C06	Multi-frequency 2 多段周波数2	0	10	
* C07	Multi-frequency 3 多段周波数3	0	5	
C08	Multi-frequency 4 多段周波数4	0	0	
C09	Multi-frequency 5 多段周波数5	0	0	
C10	Multi-frequency 6 多段周波数6	0	0	
C11	Multi-frequency 7 多段周波数7	0	0	
C12	Multi-frequency 8 多段周波数8	0	0	
C13	Multi-frequency 9 多段周波数9	0	0	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター)設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
C14	Multi-frequency 10 多段周波数 10	0	0	
C15	Multi-frequency 11 多段周波数 11	0	0	
C16	Multi-frequency 12 多段周波数 12	0	0	
C17	Multi-frequency 13 多段周波数 13	0	0	
C18	Multi-frequency 14 多段周波数 14	0	0	
C19	Multi-frequency 15 多段周波数 15	0	0	
C20	Jogging Frequency ジョギング周波数	0	0	
C30	Frequency Command 2 周波数設定 2	2	2	
C31	Analog Input Adjustment for [12] (Offset) アナログ入力調整 (端子12) (オフセット)	0	0	
C32	Analog Input Adjustment for [12] (Gain) アナログ入力調整 (端子12) (ゲイン)	100	100	
C33	Analog Input Adjustment for [12] (Filter time constant) アナログ入力調整 (端子12) (フィルタ)	0.05	0.05	
C34	Analog Input Adjustment for [12] (Gain base point) アナログ入力調整 (端子12) (ゲイン基準点)	100	100	
C35	Analog Input Adjustment for [12] (Polarity) アナログ入力調整 (端子12) (極性選択)	1	1	
C36	Analog Input Adjustment for [C1] (Offset) アナログ入力調整 (端子C1) (オフセット)	0	0	
C37	Analog Input Adjustment for [C1] (Gain) アナログ入力調整 (端子C1) (ゲイン)	100	100	
C38	Analog Input Adjustment for [C1] (Filter time constant) アナログ入力調整 (端子C1) (フィルタ)	0.05	0.05	
C39	Analog Input Adjustment for [C1] (Gain base point) アナログ入力調整 (端子C1) (ゲイン基準点)	100	100	
C41	Analog Input Adjustment for [V2] (Offset) アナログ入力調整 (端子V2) (オフセット)	0	0	
C42	Analog Input Adjustment for [V2] (Gain) アナログ入力調整 (端子V2) (ゲイン)	100	100	
C43	Analog Input Adjustment for [V2] (Filter time constant) アナログ入力調整 (端子V2) (フィルタ)	0.05	0.05	
C44	Analog Input Adjustment for [V2] (Gain base point) アナログ入力調整 (端子V2) (ゲイン基準点)	100	100	
C45	Analog Input Adjustment for [V2] (Polarity) アナログ入力調整 (端子V2) (極性選択)	1	1	
C50	Bias (Frequency command 1) (Bias base point) バイアス (周波数設定 1) (バイアス基準点)	0	0	
C51	Bias (PID command 1) (Bias value) バイアス (PID指令 1) (バイアス値)	0	0	
C52	Bias (PID command 1) (Bias base point) バイアス (PID指令 1) (バイアス基準点)	0	0	
C53	Selection of Normal/Inverse Operation (Frequency command 1) 正逆動作選択 (周波数設定 1)	0	0	
P01	Motor 1 (No. of poles) モータ 1 (極数)	4	4	
P02	Motor 1 (Rated capacity) モータ 1 (容量)	2.2	2.2	
P03	Motor 1 (Rated current) モータ 1 (定格電流)	9.2	9.2	
P04	Motor 1 (Auto-tuning) モータ 1 (オートチューニング)	0	0	
P06	Motor 1 (No-load current) モータ 1 (無負荷電流)	4.85	4.85	
P07	Motor 1 (%R1) モータ 1 (%R1)	6.48	6.48	
P08	Motor 1 (%X) モータ 1 (%X)	10.97	10.97	
P09	Motor 1 (Slip compensation gain for driving) モータ 1 (滑り補償ゲイン(駆動))	100	100	
P10	Motor 1 (Slip compensation response time) モータ 1 (滑り補償応答時間)	0.12	0.12	
P11	Motor 1 (Slip compensation gain for braking) モータ 1 (滑り補償ゲイン(制動))	100	100	
P12	Motor 1 (Rated slip frequency) モータ 1 (定格滑り)	1.8	1.8	
P13	Motor 1 (Iron loss factor 1) モータ 1 (鉄損係数1)	5.91	5.91	
P14	Motor 1 (Iron loss factor 2) モータ 1 (鉄損係数2)	0	0	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター)設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
P15	Motor 1 (Iron loss factor 3) モータ1(鉄損係数3)	0	0	
P16	Motor 1 (Magnetic saturation factor 1) モータ1(磁気飽和係数1)	85.1	85.1	
P17	Motor 1 (Magnetic saturation factor 2) モータ1(磁気飽和係数2)	74.6	74.6	
P18	Motor 1 (Magnetic saturation factor 3) モータ1(磁気飽和係数3)	61.7	61.7	
P19	Motor 1 (Magnetic saturation factor 4) モータ1(磁気飽和係数4)	50.3	50.3	
P20	Motor 1 (Magnetic saturation factor 5) モータ1(磁気飽和係数5)	39.8	39.8	
P21	Motor 1 (Magnetic saturation extension factor "a") モータ1(磁気飽和拡張係数a)	115.7	115.7	
P22	Motor 1 (Magnetic saturation extension factor "b") モータ1(磁気飽和拡張係数b)	133.5	133.5	
P23	Motor 1 (Magnetic saturation extension factor "c") モータ1(磁気飽和拡張係数c)	150.6	150.6	
P53	Motor 1 (%X correction factor 1) モータ1(%X補正係数1)	100	100	
P54	Motor 1 (%X correction factor 2) モータ1(%X補正係数2)	100	100	
P55	Motor 1 (Torque current under vector control) モータ1(ベクトル制御用トルク電流)	7.47	7.47	
P56	Motor 1 (Induced voltage factor under vector control) モータ1(ベクトル制御用誘起電圧係数)	85	85	
P57	Reserved *9 メカ力用	0.051	0.051	
P99	Motor 1 Selection モータ1選択	0	0	
H03	Data Initialization データ初期化	0	0	
H04	Auto-reset (Times) リトライ(回数)	0	0	
H05	Auto-reset (Reset interval) リトライ(待ち時間)	5	5	
H06	Cooling Fan ON/OFF Control 冷却ファンON-OFF制御	0	0	
H07	Acceleration/Deceleration Pattern 曲線加減速	0	0	
H08	Rotational Direction Limitation 回転方向制限	0	0	
H09	Starting Mode (Auto search) 始動特性(拾込みモード)	0	0	
H11	Deceleration Mode 減速モード	0	0	
H12	Instantaneous Overcurrent Limiting (Mode selection) 瞬時過電流制限(動作選択)	1	1	
H13	Restart Mode after Momentary Power Failure (Restart time) 瞬時停電再始動(待ち時間)	0.5	0.5	
H14	Restart Mode after Momentary Power Failure (Frequency fall rate) 瞬時停電再始動(周波数低下率)	999	999	
H15	Restart Mode after Momentary Power Failure (Continuous running level) 瞬時停電再始動(運転継続レベル)	235	235	
H16	Restart Mode after Momentary Power Failure (Allowable momentary power failure time) 瞬時停電再始動(瞬時停電許容時間)	999	999	
H18	Torque Limiter (Mode selection) トルク制御(動作選択)	0	0	
H26	Thermistor (for motor)(Mode selection) サーミスタ(モータ用)(動作選択)	0	0	
H27	Thermistor (for motor)(Level) サーミスタ(モータ用)(動作レベル)	0.35	0.35	
H28	Droop Control ドロープ制御	0	0	
H30	Communications Link Function (Mode selection) リンク機能(動作選択)	0	0	
* H42	Capacitance of DC Link Bus Capacitor 主回路コンデンサ測定値	0	3073	
* H43	Cumulative Run Time of Cooling Fan 冷却ファン累積運転時間	0	2	
H44	Startup Counter for Motor 1 起動回数1	0	0	
H45	Mock Alarm 模擬故障	0	0	
H46	Starting Mode (Auto search delay time 2) 始動特性(拾込み待ち時間2)	0.6	0.6	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター)設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
*	H47 Initial Capacitance of DC Link Bus Capacitor 主回路コンデンサ初期値	0	3073	
	H48 Cumulative Run Time of Capacitors on Printed Circuit Boards プリント基板コンデンサ累積運転時間	0	0	
	H49 Starting Mode (Auto search delay time 1) 始動特性(拾込み待ち時間1)	0	0	
	H50 Non-linear V/f Pattern 1 (Frequency) 折線V/f 1(周波数)	0	0	
	H51 Non-linear V/f Pattern 1 (Voltage) 折線V/f 1(電圧)	0	0	
	H52 Non-linear V/f Pattern 2 (Frequency) 折線V/f 2(周波数)	0	0	
	H53 Non-linear V/f Pattern 2 (Voltage) 折線V/f 2(電圧)	0	0	
	H54 Acceleration Time (Jogging) 加速時間(ジョギング運転)	6	6	
	H55 Deceleration Time (Jogging) 減速時間(ジョギング運転)	6	6	
	H56 Deceleration Time for Forced Stop 強制停止減速時間	6	6	
	H57 1st S-curve acceleration range (Leading edge) 加速時第1S字範囲(開始時)	10	10	
	H58 2nd S-curve acceleration range (Trailing edge) 加速時第2S字範囲(終了時)	10	10	
	H59 1st S-curve deceleration range (Leading edge) 減速時第1S字範囲(開始時)	10	10	
	H60 2nd S-curve deceleration range (Trailing edge) 減速時第2S字範囲(終了時)	10	10	
	H61 UP/DOWN Control (Initial frequency setting) UP/DOWN制御初期値選択	1	1	
	H63 Low Limiter (Mode selection) 下限リミッタ(動作選択)	0	0	
	H64 Low Limiter (Lower limiting frequency) 下限リミッタ(制限動作時最低周波数)	1.6	1.6	
	H65 Non-linear V/f Pattern 3 (Frequency) 折線V/f 3(周波数)	0	0	
	H66 Non-linear V/f Pattern 3 (Voltage) 折線V/f 3(電圧)	0	0	
	H67 Auto Energy Saving Operation (Mode selection) 自動省エネルギー運転(モード選択)	0	0	
	H68 Slip Compensation 1 (Operating conditions) 滑り補償1(動作条件選択)	0	0	
	H69 Automatic Deceleration (Mode selection) 回生回避制御(動作選択)	0	0	
	H70 Overload Prevention Control 過負荷回避制御	999	999	
	H71 Deceleration Characteristics 減速特性	0	0	
	H72 Main Power Down Detection (Mode selection) 主電源断検出(動作選択)	1	1	
	H73 Torque Limiter (Operating conditions) トルク制限(動作条件選択)	0	0	
	H74 Torque Limiter (Control target) トルク制限(制御対象)	1	1	
	H75 Torque Limiter (Target quadrants) トルク制限(対象象限)	0	0	
	H76 Torque Limiter (Frequency increment limit for braking) トルク制限(制動)(増加周波数リミッタ)	5	5	
*	H77 Service Life of DC Link Bus Capacitor (Remaining time) 主回路コンデンサ寿命(残存時間)	0	8758	
	H78 Maintenance Interval (M1) メンテナンス設定時間(M1)	8760	8760	
	H79 Preset Startup Count for Maintenance (M1) メンテナンス設定起動回数(M1)	0	0	
	H80 Output Current Fluctuation Damping Gain for Motor 1 電流振動抑制ゲイン1	0.2	0.2	
	H81 Light Alarm Selection 1 軽故障選択1	0	0	
	H82 Light Alarm Selection 2 軽故障選択2	0	0	
	H84 Pre-excitation (Initial level) 予備励磁(初期レベル)	100	100	
	H85 Pre-excitation (Time) 予備励磁(時間)	0	0	
	H86 Reserved *9 メーク用	0	0	
	H87 Reserved *9 メーク用	25	25	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター)設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
H88	Reserved *9 メー力用	0	0	
H89	Reserved *9 メー力用	0	0	
H90	Reserved *9 メー力用	0	0	
H91	PID Feedback Wire Break Detection PIDフィードバック断線検出	0	0	
H92	Continuity of Running (P) 運転継続 (P)	999	999	
H93	Continuity of Running (I) 運転継続 (I)	999	999	
H94	Cumulative Motor Run Time 1 モータ累積運転時間 1	0	0	
H95	DC Braking (Braking response mode) 直流制動 (特性選択)	1	1	
H96	STOP Key Priority/Start Check Function STOPキー優先/スタートチェック機能	0	0	
H97	Clear Alarm Data アラームデータクリア	0	0	
H98	Protection/Maintenance Function (Mode selection) 保護・メンテナンス機能 (動作選択)	83	83	
A01	Maximum Frequency 2 最高出力周波数 2	60	60	
A02	Base Frequency 2 ベース (基底) 周波数 2	50	50	
A03	Rated Voltage at Base Frequency 2 ベース (基底) 周波数電圧 2	200	200	
A04	Maximum Output Voltage 2 最高出力電圧 2	200	200	
A05	Torque Boost 2 トルクブースト 2	6.8	6.8	
A06	Electronic Thermal Overload Protection for Motor 2 (Select motor characteristics) 電子サーマル 2 (モータ保護用) (特性選択)	1	1	
A07	Electronic Thermal Overload Protection for Motor 2 (Overload detection level) 電子サーマル 2 (モータ保護用) (動作レベル)	9.2	9.2	
A08	Electronic Thermal Overload Protection for Motor 2 (Thermal time constant) 電子サーマル 2 (モータ保護用) (熱時定数)	5	5	
A09	DC Braking 2 (Braking starting frequency) 直流制動 2 (開始周波数)	0	0	
A10	DC Braking 2 (Braking level) 直流制動 2 (動作レベル)	0	0	
A11	DC Braking 2 (Braking time) 直流制動 2 (時間)	0	0	
A12	Starting Frequency 2 始動周波数 2	0.5	0.5	
A13	Load Selection/Auto Torque Boost/Auto Energy Saving Operation 2 負荷選択/自動トルクブースト/自動省エネルギー運転 2	1	1	
A14	Drive Control Selection 2 制御方式選択 2	0	0	
A15	Motor 2 (No. of poles) モータ 2 (極数)	4	4	
A16	Motor 2 (Rated capacity) モータ 2 (容量)	2.2	2.2	
A17	Motor 2 (Rated current) モータ 2 (定格電流)	9.2	9.2	
A18	Motor 2 (Auto-tuning) モータ 2 (オートチューニング)	0	0	
A20	Motor 2 (No-load current) モータ 2 (無負荷電流)	4.85	4.85	
A21	Motor 2 (%R1) モータ 2 (%R1)	6.48	6.48	
A22	Motor 2 (%X) モータ 2 (%X)	10.97	10.97	
A23	Motor 2 (Slip compensation gain for driving) モータ 2 (滑り補償ゲイン(駆動))	100	100	
A24	Motor 2 (Slip compensation response time) モータ 2 (滑り補償応答時間)	0.12	0.12	
A25	Motor 2 (Slip compensation gain for braking) モータ 2 (滑り補償ゲイン(制動))	100	100	
A26	Motor 2 (Rated slip frequency) モータ 2 (定格滑り)	1.8	1.8	
A27	Motor 2 (Iron loss factor 1) モータ 2 (鉄損係数1)	5.91	5.91	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター)設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
A28	Motor 2 (Iron loss factor 2) モータ2(鉄損係数2)	0	0	
A29	Motor 2 (Iron loss factor 3) モータ2(鉄損係数3)	0	0	
A30	Motor 2 (Magnetic saturation factor 1) モータ2(磁気飽和係数1)	85.1	85.1	
A31	Motor 2 (Magnetic saturation factor 2) モータ2(磁気飽和係数2)	74.6	74.6	
A32	Motor 2 (Magnetic saturation factor 3) モータ2(磁気飽和係数3)	61.7	61.7	
A33	Motor 2 (Magnetic saturation factor 4) モータ2(磁気飽和係数4)	50.3	50.3	
A34	Motor 2 (Magnetic saturation factor 5) モータ2(磁気飽和係数5)	39.8	39.8	
A35	Motor 2 (Magnetic saturation extension factor "a") モータ2(磁気飽和拡張係数a)	115.7	115.7	
A36	Motor 2 (Magnetic saturation extension factor "b") モータ2(磁気飽和拡張係数b)	133.5	133.5	
A37	Motor 2 (Magnetic saturation extension factor "c") モータ2(磁気飽和拡張係数c)	150.6	150.6	
A39	Motor 2 Selection モータ2選択	0	0	
A40	Slip Compensation 2 (Operating conditions) 滑り補償2(動作条件選択)	0	0	
A41	Output Current Fluctuation Damping Gain for Motor 2 電流振動抑制ゲイン2	0.2	0.2	
A42	Motor/Parameter Switching 2 (Mode selection) モータ/パラメータ切換2(動作選択)	0	0	
A43	Speed Control 2 (Speed command filter) 速度制御2(速度指令フィルタ)	0.02	0.02	
A44	Speed Control 2 (Speed detection filter) 速度制御2(速度検出フィルタ)	0.005	0.005	
A45	Speed Control 2 P (Gain) 速度制御2P(ゲイン)	10	10	
A46	Speed Control 2 I (Integral time) 速度制御2I(積分時間)	0.1	0.1	
A48	Speed Control 2 (Output filter) 速度制御2(出力フィルタ)	0.002	0.002	
A49	Speed Control 2 (Notch filter resonance frequency) 速度制御2(ノッチフィルタ共振周波数)	200	200	
A50	Speed Control 2 (Notch filter attenuation level) 速度制御2(ノッチフィルタ減衰量)	0	0	
A51	Cumulative Motor Run Time 2 モータ累積運転時間2	0	0	
A52	Startup Counter for Motor 2 起動回数2	0	0	
A53	Motor 2 (%X correction factor 1) モータ2(%X補正係数1)	100	100	
A54	Motor 2 (%X correction factor 2) モータ2(%X補正係数2)	100	100	
A55	Motor 2 (Torque current under vector control) モータ2(ベクトル制御用トルク電流)	7.47	7.47	
A56	Motor 2 (Induced voltage factor under vector control) モータ2(ベクトル制御用誘起電圧係数)	85	85	
A57	Reserved *9 メー用	0.051	0.051	
b01	Maximum Frequency 3 最高出力周波数3	60	60	
b02	Base Frequency 3 ベース(基底)周波数3	50	50	
b03	Rated Voltage at Base Frequency 3 ベース(基底)周波数電圧3	200	200	
b04	Maximum Output Voltage 3 最高出力電圧3	200	200	
b05	Torque Boost 3 トルクブースト3	6.8	6.8	
b06	Electric Thermal Overload Protection for Motor 3 (Select motor characteristics) 電子サーマル3(モータ保護用)(特性選択)	1	1	
b07	Electric Thermal Overload Protection for Motor 3 (Overload detection level) 電子サーマル3(モータ保護用)(動作レベル)	9.2	9.2	
b08	Electric Thermal Overload Protection for Motor 3 (Thermal time constant) 電子サーマル3(モータ保護用)(熱時定数)	5	5	
b09	DC Braking 3 (Braking starting frequency) 直流制動3(開始周波数)	0	0	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター)設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
b10	DC Braking 3 (Braking level) 直流制動 3(動作レベル)	0	0	
b11	DC Braking 3 (Braking time) 直流制動 3(時間)	0	0	
b12	Starting Frequency 3 始動周波数 3	0.5	0.5	
b13	Load Selection/Auto Torque Boost/Auto Energy Saving Operation 3 負荷選択/自動トルクブースト/自動省エネルギー運転 3	1	1	
b14	Drive Control Selection 3 制御方式選択 3	0	0	
b15	Motor 3 (No. of poles) モータ 3(極数)	4	4	
b16	Motor 3 (Rated capacity) モータ 3(容量)	2.2	2.2	
b17	Motor 3 (Rated current) モータ 3(定格電流)	9.2	9.2	
b18	Motor 3 (Auto-tuning) モータ 3(オートチューニング)	0	0	
b20	Motor 3 (No-load current) モータ 3(無負荷電流)	4.85	4.85	
b21	Motor 3 (%R1) モータ 3(%R1)	6.48	6.48	
b22	Motor 3 (%X) モータ 3(%X)	10.97	10.97	
b23	Motor 3 (Slip compensation gain for driving) モータ 3(滑り補償ゲイン(駆動))	100	100	
b24	Motor 3 (Slip compensation response time) モータ 3(滑り補償応答時間)	0.12	0.12	
b25	Motor 3 (Slip compensation gain for braking) モータ 3(滑り補償ゲイン(制動))	100	100	
b26	Motor 3 (Rated slip frequency) モータ 3(定格滑り)	1.8	1.8	
b27	Motor 3 (Iron loss factor 1) モータ 3(鉄損係数1)	5.91	5.91	
b28	Motor 3 (Iron loss factor 2) モータ 3(鉄損係数2)	0	0	
b29	Motor 3 (Iron loss factor 3) モータ 3(鉄損係数3)	0	0	
b30	Motor 3 (Magnetic saturation factor 1) モータ 3(磁気飽和係数1)	85.1	85.1	
b31	Motor 3 (Magnetic saturation factor 2) モータ 3(磁気飽和係数2)	74.6	74.6	
b32	Motor 3 (Magnetic saturation factor 3) モータ 3(磁気飽和係数3)	61.7	61.7	
b33	Motor 3 (Magnetic saturation factor 4) モータ 3(磁気飽和係数4)	50.3	50.3	
b34	Motor 3 (Magnetic saturation factor 5) モータ 3(磁気飽和係数5)	39.8	39.8	
b35	Motor 3 (Magnetic saturation extension factor "a") モータ 3(磁気飽和拡張係数a)	115.7	115.7	
b36	Motor 3 (Magnetic saturation extension factor "b") モータ 3(磁気飽和拡張係数b)	133.5	133.5	
b37	Motor 3 (Magnetic saturation extension factor "c") モータ 3(磁気飽和拡張係数c)	150.6	150.6	
b39	Motor 3 Selection モータ 3 選択	0	0	
b40	Slip Compensation 3 (Operating conditions) 滑り補償 3(動作条件選択)	0	0	
b41	Output Current Fluctuation Damping Gain for Motor 3 電流振動抑制ゲイン 3	0.2	0.2	
b42	Motor/Parameter Switching 3 (Mode selection) モータ/パラメータ切換 3(動作選択)	0	0	
b43	Speed Control 3 (Speed command filter) 速度制御 3(速度指令フィルタ)	0.02	0.02	
b44	Speed Control 3 (Speed detection filter) 速度制御 3(速度検出フィルタ)	0.005	0.005	
b45	Speed Control 3 P (Gain) 速度制御 3 P(ゲイン)	10	10	
b46	Speed Control 3 I (Integral time) 速度制御 3 I(積分時間)	0.1	0.1	
b48	Speed Control 3 (Output filter) 速度制御 3(出力フィルタ)	0.002	0.002	
b49	Speed Control 3 (Notch filter resonance frequency) 速度制御 3(ノッチフィルタ共振周波数)	200	200	
b50	Speed Control 3 (Notch filter attenuation level) 速度制御 3(ノッチフィルタ減衰量)	0	0	
b51	Cumulative Motor Run Time 3 モータ累積運転時間 3	0	0	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター)設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
b52	Startup Counter for Motor 3 起動回数 3	0	0	
b53	Motor 3 (%X correction factor 1) モータ 3 (%X補正係数 1)	100	100	
b54	Motor 3 (%X correction factor 2) モータ 3 (%X補正係数 2)	100	100	
b55	Motor 3 (Torque current under vector control) モータ 3 (ベクトル制御用トルク電流)	7.47	7.47	
b56	Motor 3 (Induced voltage factor under vector control) モータ 3 (ベクトル制御用誘起電圧係数)	85	85	
b57	Reserved *9 メー用	0.051	0.051	
r01	Maximum Frequency 4 最高出力周波数 4	60	60	
r02	Base Frequency 4 ベース(基底)周波数 4	50	50	
r03	Rated Voltage at Base Frequency 4 ベース(基底)周波数電圧 4	200	200	
r04	Maximum Output Voltage 4 最高出力電圧 4	200	200	
r05	Torque Boost 4 トルクブースト 4	6.8	6.8	
r06	Electronic Thermal Overload Protection for Motor 4 (Select motor characteristics) 電子サーマル 4 (モータ保護用)(特性選択)	1	1	
r07	Electronic Thermal Overload Protection for Motor 4 (Overload detection level) 電子サーマル 4 (モータ保護用)(動作レベル)	9.2	9.2	
r08	Electronic Thermal Overload Protection for Motor 4 (Thermal time constant) 電子サーマル 4 (モータ保護用)(熱時定数)	5	5	
r09	DC Braking 4 (Braking starting frequency) 直流制動 4 (開始周波数)	0	0	
r10	DC Braking 4 (Braking level) 直流制動 4 (動作レベル)	0	0	
r11	DC Braking 4 (Braking time) 直流制動 4 (時間)	0	0	
r12	Starting Frequency 4 始動周波数 4	0.5	0.5	
r13	Load Selection/Auto Torque Boost/Auto Energy Saving Operation 4 負荷選択/自動トルクブースト/自動省エネルギー運転 4	1	1	
r14	Drive Control Selection 4 制御方式選択 4	0	0	
r15	Motor 4 (No. of poles) モータ 4 (極数)	4	4	
r16	Motor 4 (Rated capacity) モータ 4 (容量)	2.2	2.2	
r17	Motor 4 (Rated current) モータ 4 (定格電流)	9.2	9.2	
r18	Motor 4 (Auto-tuning) モータ 4 (オートチューニング)	0	0	
r20	Motor 4 (No-load current) モータ 4 (無負荷電流)	4.85	4.85	
r21	Motor 4 (%R1) モータ 4 (%R1)	6.48	6.48	
r22	Motor 4 (%X) モータ 4(%X)	10.97	10.97	
r23	Motor 4 (Slip compensation gain for driving) モータ 4 (滑り補償ゲイン(駆動))	100	100	
r24	Motor 4 (Slip compensation response time) モータ 4 (滑り補償応答時間)	0.12	0.12	
r25	Motor 4 (Slip compensation gain for braking) モータ 4 (滑り補償ゲイン(制動))	100	100	
r26	Motor 4 (Rated slip frequency) モータ 4 (定格滑り)	1.8	1.8	
r27	Motor 4 (Iron loss factor 1) モータ 4 (鉄損係数1)	5.91	5.91	
r28	Motor 4 (Iron loss factor 2) モータ 4 (鉄損係数2)	0	0	
r29	Motor 4 (Iron loss factor 3) モータ 4 (鉄損係数3)	0	0	
r30	Motor 4 (Magnetic saturation factor 1) モータ 4 (磁気飽和係数1)	85.1	85.1	
r31	Motor 4 (Magnetic saturation factor 2) モータ 4 (磁気飽和係数2)	74.6	74.6	
r32	Motor 4 (Magnetic saturation factor 3) モータ 4 (磁気飽和係数3)	61.7	61.7	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター) 設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
r33	Motor 4 (Magnetic saturation factor 4) モータ4(磁気飽和係数4)	50.3	50.3	
r34	Motor 4 (Magnetic saturation factor 5) モータ4(磁気飽和係数5)	39.8	39.8	
r35	Motor 4 (Magnetic saturation extension factor "a") モータ4(磁気飽和拡張係数a)	115.7	115.7	
r36	Motor 4 (Magnetic saturation extension factor "b") モータ4(磁気飽和拡張係数b)	133.5	133.5	
r37	Motor 4 (Magnetic saturation extension factor "c") モータ4(磁気飽和拡張係数c)	150.6	150.6	
r39	Motor 4 Selection モータ4選択	0	0	
r40	Slip Compensation 4 (Operating conditions) 滑り補償4(動作条件選択)	0	0	
r41	Output Current Fluctuation Damping Gain for Motor 4 電流振動抑制ゲイン4	0.2	0.2	
r42	Motor/Parameter Switching 4 (Mode selection) モータ/パラメータ切換4(動作選択)	0	0	
r43	Speed Control 4 (Speed command filter) 速度制御4(速度指令フィルタ)	0.02	0.02	
r44	Speed Control 4 (Speed detection filter) 速度制御4(速度検出フィルタ)	0.005	0.005	
r45	Speed Control 4 P (Gain) 速度制御4P(ゲイン)	10	10	
r46	Speed Control 4 I (Integral time) 速度制御4I(積分時間)	0.1	0.1	
r48	Speed Control 4 (Output filter) 速度制御4(出力フィルタ)	0.002	0.002	
r49	Speed Control 4 (Notch filter resonance frequency) 速度制御4(ノッチフィルタ共振周波数)	200	200	
r50	Speed Control 4 (Notch filter attenuation level) 速度制御4(ノッチフィルタ減衰量)	0	0	
r51	Cumulative Motor Run Time 4 モータ累積運転時間4	0	0	
r52	Startup Counter for Motor 4 起動回数4	0	0	
r53	Motor 4 (%X correction factor 1) モータ4(%X補正係数1)	100	100	
r54	Motor 4 (%X correction factor 2) モータ4(%X補正係数2)	100	100	
r55	Motor 4 (Torque current under vector control) モータ4(ベクトル制御用トルク電流)	7.47	7.47	
r56	Motor 4 (Induced voltage factor under vector control) モータ4(ベクトル制御用誘起電圧係数)	85	85	
r57	Reserved *9 メーク用	0.051	0.051	
J01	PID Control (Mode selection) PID制御(動作選択)	0	0	
J02	PID Control (Remote command SV) PID制御(リモート指令)	0	0	
J03	PID Control P (Gain) PID制御P(ゲイン)	0.1	0.1	
J04	PID Control I (Integral time) PID制御I(積分時間)	0	0	
J05	PID Control D (Differential time) PID制御D(微分時間)	0	0	
J06	PID Control (Feedback filter) PID制御(フィードバックフィルタ)	0.5	0.5	
J08	PID Control (Pressurization starting frequency) PID制御(加圧周波数)	0	0	
J09	PID Control (Pressurizing time) PID制御(加圧時間)	0	0	
J10	PID Control (Anti reset windup) PID制御(アンチリセットワインドアップ)	200	200	
J11	PID Control (Select alarm output) PID制御(警報出力選択)	0	0	
J12	PID Control (Upper level alarm (AH)) PID制御(上限警報(AH))	100	100	
J13	PID Control (Lower level alarm (AL)) PID制御(下限警報(AL))	0	0	
J15	PID Control (Stop frequency for slow flowrate) PID制御(少水量停止運転周波数レベル)	0	0	
J16	PID Control (Slow flowrate level stop latency) PID制御(少水量停止経過時間)	30	30	
J17	PID Control (Starting frequency) PID制御(起動周波数)	0	0	
J18	PID Control (Upper limit of PID process output) PID制御(PID出力リミッタ上限)	999	999	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター)設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
J19	PID Control (Lower limit of PID process output) PID制御 (PID出力リミッタ下限)	999	999	
J21	Dew Condensation Prevention(Duty) 結露防止 (Duty)	1	1	
J22	Commercial Power Switching Sequence 商用切換シーケンス	0	0	
J56	PID Control (Speed command filter) PID制御 (PID用速度指令フィルタ)	0.1	0.1	
J57	PID Control (Dancer reference position) PID制御 (ダンサ基準位置)	0	0	
J58	PID Control (Detection width of dancer position deviation) PID制御 (ダンサ基準位置検出幅)	0	0	
J59	PID Control P (Gain) 2 PID制御 P (ゲイン) 2	0.1	0.1	
J60	PID Control I (Integral time) 2 PID制御 I (積分時間) 2	0	0	
J61	PID Control D (Differential time) 2 PID制御 D (微分時間) 2	0	0	
J62	PID Control (PID control block selection) PID制御 (PID制御ブロック選択)	0	0	
J68	Brake Signal (Brake-OFF current) ブレーキ信号 (駆放電流)	100	100	
J69	Brake Signal (Brake-OFF frequency/speed) ブレーキ信号 (駆放周波数/速度)	1	1	
J70	Brake Signal (Brake-OFF timer) ブレーキ信号 (駆放タイマ)	1	1	
J71	Brake Signal (Brake-ON frequency/speed) ブレーキ信号 (投入周波数/速度)	1	1	
J72	Brake Signal (Brake-ON timer) ブレーキ信号 (投入タイマ)	1	1	
J95	Brake Signal (Brake-OFF torque) ブレーキ信号 (駆放トルク)	100	100	
J96	Brake Signal (Speed selection) ブレーキ信号 (動作選択)	0	0	
J97	Servo-lock (Gain) サーボロック (ゲイン)	0.1	0.1	
J98	Servo-lock (Completion timer) サーボロック (完了タイマ)	0.1	0.1	
J99	Servo-lock (Completion range) サーボロック (完了幅)	10	10	
d01	Speed Control 1 (Speed command filter) 速度制御 1 (速度指令フィルタ)	0.02	0.02	
d02	Speed Control 1 (Speed detection filter) 速度制御 1 (速度検出フィルタ)	0.005	0.005	
d03	Speed Control 1 P (Gain) 速度制御 1 P (ゲイン)	10	10	
d04	Speed Control 1 I (Integral time) 速度制御 1 I (積分時間)	0.1	0.1	
d06	Speed Control 1 (Output filter) 速度制御 1 (出力フィルタ)	0.002	0.002	
d07	Speed Control 1 (Notch filter resonance frequency) 速度制御 1 (ノッチフィルタ 共振周波数)	200	200	
d08	Speed Control 1 (Notch filter attenuation level) 速度制御 1 (ノッチフィルタ 減衰量)	0	0	
d09	Speed Control (Jogging)(Speed command filter) 速度制御 (JOG) (速度指令フィルタ)	0.02	0.02	
d10	Speed Control (Jogging)(Speed detection filter) 速度制御 (JOG) (速度検出フィルタ)	0.005	0.005	
d11	Speed Control (Jogging)P (Gain) 速度制御 (JOG) P (ゲイン)	10	10	
d12	Speed Control (Jogging)I (Integral time) 速度制御 (JOG) I (積分時間)	0.1	0.1	
d13	Speed Control (Jogging)(Output filter) 速度制御 (JOG) (出力フィルタ)	0.002	0.002	
d14	Feedback Input (Pulse input format) 帰還 (フィードバック入力) パルス入力方式	2	2	
d15	Feedback Input (Encoder pulse resolution) 帰還 (フィードバック入力) エンコーダパルス数	1024	1024	
d16	Feedback Input (Pulse count factor 1) 帰還 (フィードバック入力) パルス補正係数 1	1	1	
d17	Feedback Input (Pulse count factor 2) 帰還 (フィードバック入力) パルス補正係数 2	1	1	
d21	Speed Agreement/PG Error (Hysteresis width) 速度一致/PG異常 (検出幅)	10	10	
d22	Speed Agreement/PG Error (Detection timer) 速度一致/PG異常 (検出タイマ)	0.5	0.5	
d23	PG Error Processing PG異常エラー選択	2	2	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター) 設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
d24	Zero Speed Control 零速制御	0	0	
d25	ASR Switching Time ASR切換時間	0	0	
d32	Torque Control (Speed limit 1) トルク制御 速度制限 1	100	100	
d33	Torque Control (Speed limit 2) トルク制御 速度制限 2	100	100	
d41	Application-defined Control アプリケーション制御選択	0	0	
d51	Reserved *9 メーク用	5	5	
d52	Reserved *9 メーク用	5	5	
d53	Reserved *9 メーク用	5	5	
d54	Reserved *9 メーク用	5	5	
d55	Reserved *9 メーク用	0	0	
d59	Command (Pulse Rate Input)(Pulse input format) 指令 (パルス列入力) (パルス入力方式)	0	0	
d60	Command (Pulse Rate Input) (Encoder pulse resolution) 指令 (パルス列入力) (エンコーダパルス数)	1024	1024	
d61	Command (Pulse Rate Input)(Filter time constant) 指令 (パルス列入力) (フィルタ時定数)	0.005	0.005	
d62	Command (Pulse Rate Input)(Pulse count factor 1) 指令 (パルス列入力) (パルス補正係数 1)	1	1	
d63	Command (Pulse Rate Input)(Pulse count factor 2) 指令 (パルス列入力) (パルス補正係数 2)	1	1	
d67	Starting Mode (Auto search) 始動特性 (拾込みモード:速度センサスペクトル制御専用)	2	2	
d68	Reserved *9 メーク用	4	4	
d69	Reserved *9 メーク用	30	30	
d70	Speed Control Limiter 速度制御リミッタ	100	100	
d99	Reserved *9 メーク用	0	0	
U00	Customizing Logic (Operation selection) カスタマイズロジック (動作選択)	0	0	
U01	Customizing Logic : Step 1 (Input 1) カスタマイズロジック : Step 1 (入力 1)	0	0	
U02	Customizing Logic : Step 1 (Input 2) カスタマイズロジック : Step 1 (入力 2)	0	0	
U03	Customizing Logic : Step 1 (Logic circuit) カスタマイズロジック : Step 1 (論理回路)	0	0	
U04	Customizing Logic : Step 1 (Timer time) カスタマイズロジック : Step 1 (タイマ時間)	0	0	
U05	Customizing Logic : Step 1 (Time setting) カスタマイズロジック : Step 1 (時間設定)	0	0	
U06	Customizing Logic : Step 2 (Input 1) カスタマイズロジック : Step 2 (入力 1)	0	0	
U07	Customizing Logic : Step 2 (Input 2) カスタマイズロジック : Step 2 (入力 2)	0	0	
U08	Customizing Logic : Step 2 (Logic circuit) カスタマイズロジック : Step 2 (論理回路)	0	0	
U09	Customizing Logic : Step 2 (Timer time) カスタマイズロジック : Step 2 (タイマ時間)	0	0	
U10	Customizing Logic : Step 2 (Time setting) カスタマイズロジック : Step 2 (時間設定)	0	0	
U11	Customizing Logic : Step 3 (Input 1) カスタマイズロジック : Step 3 (入力 1)	0	0	
U12	Customizing Logic : Step 3 (Input 2) カスタマイズロジック : Step 3 (入力 2)	0	0	
U13	Customizing Logic : Step 3 (Logic circuit) カスタマイズロジック : Step 3 (論理回路)	0	0	
U14	Customizing Logic : Step 3 (Timer time) カスタマイズロジック : Step 3 (タイマ時間)	0	0	
U15	Customizing Logic : Step 3 (Time setting) カスタマイズロジック : Step 3 (時間設定)	0	0	
U16	Customizing Logic : Step 4 (Input 1) カスタマイズロジック : Step 4 (入力 1)	0	0	
U17	Customizing Logic : Step 4 (Input 2) カスタマイズロジック : Step 4 (入力 2)	0	0	
U18	Customizing Logic : Step 4 (Logic circuit) カスタマイズロジック : Step 4 (論理回路)	0	0	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター) 設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
U19	Customizing Logic : Step 4 (Timer time) カスタマイズロジック : Step 4 (タイマ時間)	0	0	
U20	Customizing Logic : Step 4 (Time setting) カスタマイズロジック : Step 4 (時間設定)	0	0	
U21	Customizing Logic : Step 5 (Input 1) カスタマイズロジック : Step 5 (入力 1)	0	0	
U22	Customizing Logic : Step 5 (Input 2) カスタマイズロジック : Step 5 (入力 2)	0	0	
U23	Customizing Logic : Step 5 (Logic circuit) カスタマイズロジック : Step 5 (論理回路)	0	0	
U24	Customizing Logic : Step 5 (Timer time) カスタマイズロジック : Step 5 (タイマ時間)	0	0	
U25	Customizing Logic : Step 5 (Time setting) カスタマイズロジック : Step 5 (時間設定)	0	0	
U26	Customizing Logic : Step 6 (Input 1) カスタマイズロジック : Step 6 (入力 1)	0	0	
U27	Customizing Logic : Step 6 (Input 2) カスタマイズロジック : Step 6 (入力 2)	0	0	
U28	Customizing Logic : Step 6 (Logic circuit) カスタマイズロジック : Step 6 (論理回路)	0	0	
U29	Customizing Logic : Step 6 (Timer time) カスタマイズロジック : Step 6 (タイマ時間)	0	0	
U30	Customizing Logic : Step 6 (Time setting) カスタマイズロジック : Step 6 (時間設定)	0	0	
U31	Customizing Logic : Step 7 (Input 1) カスタマイズロジック : Step 7 (入力 1)	0	0	
U32	Customizing Logic : Step 7 (Input 2) カスタマイズロジック : Step 7 (入力 2)	0	0	
U33	Customizing Logic : Step 7 (Logic circuit) カスタマイズロジック : Step 7 (論理回路)	0	0	
U34	Customizing Logic : Step 7 (Timer time) カスタマイズロジック : Step 7 (タイマ時間)	0	0	
U35	Customizing Logic : Step 7 (Time setting) カスタマイズロジック : Step 7 (時間設定)	0	0	
U36	Customizing Logic : Step 8 (Input 1) カスタマイズロジック : Step 8 (入力 1)	0	0	
U37	Customizing Logic : Step 8 (Input 2) カスタマイズロジック : Step 8 (入力 2)	0	0	
U38	Customizing Logic : Step 8 (Logic circuit) カスタマイズロジック : Step 8 (論理回路)	0	0	
U39	Customizing Logic : Step 8 (Timer time) カスタマイズロジック : Step 8 (タイマ時間)	0	0	
U40	Customizing Logic : Step 8 (Time setting) カスタマイズロジック : Step 8 (時間設定)	0	0	
U41	Customizing Logic : Step 9 (Input 1) カスタマイズロジック : Step 9 (入力 1)	0	0	
U42	Customizing Logic : Step 9 (Input 2) カスタマイズロジック : Step 9 (入力 2)	0	0	
U43	Customizing Logic : Step 9 (Logic circuit) カスタマイズロジック : Step 9 (論理回路)	0	0	
U44	Customizing Logic : Step 9 (Timer time) カスタマイズロジック : Step 9 (タイマ時間)	0	0	
U45	Customizing Logic : Step 9 (Time setting) カスタマイズロジック : Step 9 (時間設定)	0	0	
U46	Customizing Logic : Step 10 (Input 1) カスタマイズロジック : Step 10 (入力 1)	0	0	
U47	Customizing Logic : Step 10 (Input 2) カスタマイズロジック : Step 10 (入力 2)	0	0	
U48	Customizing Logic : Step 10 (Logic circuit) カスタマイズロジック : Step 10 (論理回路)	0	0	
U49	Customizing Logic : Step 10 (Timer time) カスタマイズロジック : Step 10 (タイマ時間)	0	0	
U50	Customizing Logic : Step 10 (Time setting) カスタマイズロジック : Step 10 (時間設定)	0	0	
U71	Customizing Logic output signal 1 (Output selection) カスタマイズロジック出力信号 1 (出力選択)	0	0	
U72	Customizing Logic output signal 2 (Output selection) カスタマイズロジック出力信号 2 (出力選択)	0	0	
U73	Customizing Logic output signal 3 (Output selection) カスタマイズロジック出力信号 3 (出力選択)	0	0	
U74	Customizing Logic output signal 4 (Output selection) カスタマイズロジック出力信号 4 (出力選択)	0	0	
U75	Customizing Logic output signal 5 (Output selection) カスタマイズロジック出力信号 5 (出力選択)	0	0	
U81	Customizing Logic output signal 1 (Function selection) カスタマイズロジック出力信号 1 (機能選択)	100	100	
U82	Customizing Logic output signal 2 (Function selection) カスタマイズロジック出力信号 2 (機能選択)	100	100	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター)設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
U83	Customizing Logic output signal 3 (Function selection) カスタマイズロジック出力信号 3 (機能選択)	100	100	
U84	Customizing Logic output signal 4 (Function selection) カスタマイズロジック出力信号 4 (機能選択)	100	100	
U85	Customizing Logic output signal 5 (Function selection) カスタマイズロジック出力信号 5 (機能選択)	100	100	
U91	Customizing Logic Time monitor (Step selection) カスタマイズロジックタイムモニタ (ステップ選択)	1	1	
y01	RS-485 Communication 1 (Station address) RS-485設定 1 (ステーションアドレス)	1	1	
y02	RS-485 Communication 1 (Communications error processing) RS-485設定 1 (エラー発生時動作選択)	0	0	
y03	RS-485 Communication 1 (Timer) RS-485設定 1 (タイマ時間)	2	2	
y04	RS-485 Communication 1 (Baud rate) RS-485設定 1 (伝送速度)	3	3	
y05	RS-485 Communication 1 (Data length) RS-485設定 1 (データ長選択)	0	0	
y06	RS-485 Communication 1 (Parity check) RS-485設定 1 (パリティビット選択)	0	0	
y07	RS-485 Communication 1 (Stop bits) RS-485設定 1 (ストップビット選択)	0	0	
y08	RS-485 Communication 1 (No-response error detection time) RS-485設定 1 (通信断検出時間)	0	0	
y09	RS-485 Communication 1 (Response interval) RS-485設定 1 (応答インターバル時間)	0.01	0.01	
y10	RS-485 Communication 1 (Protocol selection) RS-485設定 1 (プロトコル選択)	1	1	
y11	RS-485 Communication 2 (Station address) RS-485設定 2 (ステーションアドレス)	1	1	
y12	RS-485 Communication 2 (Communications error processing) RS-485設定 2 (エラー発生時動作選択)	0	0	
y13	RS-485 Communication 2 (Timer) RS-485設定 2 (タイマ時間)	2	2	
y14	RS-485 Communication 2 (Baud rate) RS-485設定 2 (伝送速度)	3	3	
y15	RS-485 Communication 2 (Data length) RS-485設定 2 (データ長選択)	0	0	
y16	RS-485 Communication 2 (Parity check) RS-485設定 2 (パリティビット選択)	0	0	
y17	RS-485 Communication 2 (Stop bits) RS-485設定 2 (ストップビット選択)	0	0	
y18	RS-485 Communication 2 (No-response error detection time) RS-485設定 2 (通信断検出時間)	0	0	
y19	RS-485 Communication 2 (Response interval) RS-485設定 2 (応答インターバル時間)	0.01	0.01	
y20	RS-485 Communication 2 (Protocol selection) RS-485設定 2 (プロトコル選択)	0	0	
y97	Communication Data Storage Selection 通信データ保存方式選択	0	0	
y98	Bus Link Function (Mode selection) バス機能 (動作選択)	0	0	
y99	Loader Link Function (Mode selection) 支援用リンク機能 (動作選択)	0	0	
o19	DI Option (DI polarity selection) DIオプション (DI極性選択)	0	0	
o20	DI Option (DI mode selection) DIオプション (DIモード選択)	0	0	
o21	DO Option (DO mode selection) DOオプション (DOモード選択)	0	0	
o27	Transmission Error (Operation selection) 伝送異常 (動作選択)	0	0	
o28	Transmission Error (Timer time) 伝送異常 (タイマ時間)	0	0	
o30	Bus Setting parameter 01 バス設定パラメータ 01	0	0	
o31	Bus Setting parameter 02 バス設定パラメータ 02	0	0	
o32	Bus Setting parameter 03 バス設定パラメータ 03	0	0	
o33	Bus Setting parameter 04 バス設定パラメータ 04	0	0	
o34	Bus Setting parameter 05 バス設定パラメータ 05	0	0	
o35	Bus Setting parameter 06 バス設定パラメータ 06	0	0	
o36	Bus Setting parameter 07 バス設定パラメータ 07	0	0	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター) 設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
o37	Bus Setting parameter 08 バス設定パラメータ 08	0	0	
o38	Bus Setting parameter 09 バス設定パラメータ 09	0	0	
o39	Bus Setting parameter 10 バス設定パラメータ 10	0	0	
o40	書き込み機能コード割付 1	0	0	
o41	書き込み機能コード割付 2	0	0	
o42	書き込み機能コード割付 3	0	0	
o43	書き込み機能コード割付 4	0	0	
o44	書き込み機能コード割付 5	0	0	
o45	書き込み機能コード割付 6	0	0	
o46	書き込み機能コード割付 7	0	0	
o47	書き込み機能コード割付 8	0	0	
o48	読み出し機能コード割付 1	0	0	
o49	読み出し機能コード割付 2	0	0	
o50	読み出し機能コード割付 3	0	0	
o51	読み出し機能コード割付 4	0	0	
o52	読み出し機能コード割付 5	0	0	
o53	読み出し機能コード割付 6	0	0	
o54	読み出し機能コード割付 7	0	0	
o55	読み出し機能コード割付 8	0	0	
o56	読み出し機能コード割付 9	0	0	
o57	読み出し機能コード割付 10	0	0	
o58	読み出し機能コード割付 11	0	0	
o59	読み出し機能コード割付 12	0	0	
o60	端子32(機能選択)	0	0	
o61	端子32(オフセット調整)	0	0	
o62	端子32(ゲイン調整)	100	100	
o63	端子32(フィルタ設定)	0.05	0.05	
o64	端子32(ゲイン基準点)	100	100	
o65	端子32(極性選択)	1	1	
o66	端子C2(機能選択)	0	0	
o67	端子C2(オフセット調整)	0	0	
o68	端子C2(ゲイン調整)	100	100	
o69	端子C2(フィルタ設定)	0.05	0.05	
o70	端子C2(ゲイン基準点)	100	100	
o71	端子Ao(機能選択)	0	0	
o72	端子Ao(出力ゲイン)	100	100	
o73	端子Ao(極性選択)	1	1	
o74	端子CS(機能選択)	0	0	
o75	端子CS(出力ゲイン)	100	100	
S01	周波数指令(p.u.)	0	0	
S02	トルク指令	0	0	
S03	トルク電流指令	0	0	
S05	周波数指令	0	0	
S06	運転操作指令	0x0	0x0	
S07	ユニバーサルDo	0x0	0x0	
S08	加速時間 F07	6	6	
S09	減速時間 F08	6	6	
S10	トルク制限値 1-1	999	999	
S11	トルク制限値 1-2	999	999	
S12	ユニバーサルAo	0	0	
S13	PID指令	0	0	
S14	アラームリセット指令	0	0	
S19	速度指令	0	0	
M01	周波数指令(p.u.)(最終指令)	0	0	
M02	トルク指令(最終指令)	0	0	
M03	トルク電流指令(最終指令)	0	0	
M04	磁束指令値	0	0	
M05	周波数指令(最終指令)	0	0	
M06	出力周波数 1 (p.u.)	0	0	
M07	出力トルク	0	0	
M08	トルク電流	0	0	
M09	出力周波数 1	0	0	
* M10	消費電力	0	5.75	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター)設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
M11	出力電流実効値	0	0	
M12	出力電圧実効値	0	0	
* M13	運転操作指令(最終指令)	0x0	0x20	
* M14	運転状態	0x0	0x28	
M15	汎用出力端子情報	0x0	0x0	
M16	アラーム内容_最新	0	0	
M17	アラーム内容_1回前	0	0	
M18	アラーム内容_2回前	0	0	
M19	アラーム内容_3回前	0	0	
* M20	累積運転時間	0	9	
* M21	直流中間回路電圧	0	272	
* M22	モータ温度	0	30	
* M23	機種コード	0x0	0x2313	
* M24	容量コード	0	0.4	
* M25	ROMバージョン	0	3000	
M26	伝送異常処理コード	0	0	
M27	アラーム時周波数指令(p.u)(最終指令)	0	0	
M28	アラーム時トルク指令(最終指令)	0	0	
M29	アラーム時トルク電流指令(最終指令)	0	0	
M30	アラーム時磁束指令(最終指令)	0	0	
M31	アラーム時周波数指令(最終指令)	0	0	
M32	アラーム時出力周波数_1(p.u)	0	0	
M33	アラーム時出力トルク	0	0	
M34	アラーム時トルク電流	0	0	
M35	アラーム時出力周波数_1	0	0	
M36	アラーム時消費電力	0	0	
M37	アラーム時出力電流実効値	0	0	
M38	アラーム時出力電圧実効値	0	0	
M39	アラーム時運転操作指令	0x0	0x0	
M40	アラーム時運転状態	0x0	0x0	
M41	アラーム時汎用出力端子情報	0x0	0x0	
M42	アラーム時累積運転時間	0	0	
M43	アラーム時直流中間回路電圧	0	0	
M44	アラーム時インバータ内気温度	0	0	
M45	アラーム時冷却フィン温度	0	0	
* M46	主回路コンデンサ寿命(容量)	0	98.4	
M47	プリント基板の電解コンデンサ寿命	0	0	
M48	冷却ファン寿命	0	0	
* M49	入力端子電圧_(12)	0	6	
* M50	入力端子電流_(C1)	0	-9	
M52	入力端子電圧_(32)	0	0	
M53	入力端子電流_(C2)	0	0	
* M54	入力端子電圧_(V2)	0	-23	
* M61	インバータ内気温度	0	25	
* M62	冷却フィン温度	0	24	
M63	負荷率	0	0	
M64	モータ出力	0	0	
M65	アラーム時モータ出力	0	0	
M66	速度検出	0	0	
M67	伝送異常処理コード_2	0	0	
M68	PID最終指令	0	0	
* M69	インバータ定格電流	0	3	
* M70	運転状態_2	0x0	0x2044	
* M71	運転操作指令(入力情報)	0x0	0x20	
M72	PIDフィードバック	0	0	
M73	PID出力	0	0	
M74	運転状況_2	0x0	0x0	
* M76	主回路コンデンサ寿命(経過時間)	0	911	
* M77	主回路コンデンサ寿命(残存時間)	0	7849	
M78	回転速度指令	0	0	
M79	回転速度	0	0	
* M81	メンテナンス残り時間(M1)	0	8760	
M85	メンテナンス残り起動回数(M1)	0	0	
M86	軽故障内容(最新)	0	0	
M87	軽故障内容(1回前)	0	0	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター) 設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
M88	軽故障内容(2回前)	0	0	
M89	軽故障内容(3回前)	0	0	
* W01	運転状況	0x0	0x28	
W02	周波数指令/速度指令	0	0	
W03	出力周波数(滑り補償前)	0	0	
W04	出力周波数(滑り補償後)	0	0	
W05	出力電流	0	0	
W06	出力電圧	0	0	
W07	トルク実際値/トルク指令値	0	0	
W08	回転速度	0	0	
W09	負荷回転速度	0	0	
W10	ライン速度	0	0	
W11	PID指令値	0	0	
W12	PIDフィードバック値	0	0	
* W13	トルク制限値 A	0	999	
* W14	トルク制限値 B	0	999	
W15	比率設定	0	0	
W16	回転速度設定値	0	0	
W17	負荷速度設定値	0	0	
W18	ライン速度設定値	0	0	
* W21	消費電力	0	0.02	
W22	モータ出力	0	0	
W23	負荷率	0	0	
W24	トルク電流	0	0	
W26	磁束指令値	0	0	
* W28	運転指令元	0	2	
* W29	周波数PID指令元	0	24	
W30	速度(%単位)	0	0	
W31	速度設定値(%単位)	0	0	
W32	PID出力	0	0	
W33	アナログ入力モニタ	0	0	
W35	端子(32)入力電圧	0	0	
W36	端子(C2)入力電流	0	0	
W37	端子(AO)出力電圧	0	0	
W38	端子(CS)出力電流	0	0	
W39	X7のパルス入力モニタ	0	0	
* W40	制御回路端子(入力)	0x0	0x20	
W41	制御回路端子(出力)	0x0	0x0	
W42	通信時制御信号(入力)	0x0	0x0	
W43	通信時制御信号(出力)	0x0	0x0	
W44	端子(12)入力電圧	0	0	
W45	端子(C1)入力電流	0	0	
W46	端子(FMA)出力電圧	0	0	
W47	端子(FMP)出力電圧	0	0	
W48	端子(FMP)出力周波数	0	0	
W49	端子(V2)入力電圧	0	0	
W50	端子(FMA)出力電流	0	0	
W51	DIOオプション端子入力状況	0x0	0x0	
W52	DIOオプション端子出力状況	0x0	0x0	
W53	PG検出パルス数(指令側AB相)	0	0	
W54	PG検出パルス数(指令側Z相)	0	0	
W55	PG検出パルス数(帰還側AB相)	0	0	
W56	PG検出パルス数(帰還側Z相)	0	0	
W57	位置制御-現在位置パルス上位桁	0	0	
W58	位置制御-現在位置パルス下位桁	0	0	
W59	位置制御-停止目標位置パルス上位桁	0	0	
W60	位置制御-停止目標位置パルス下位桁	0	0	
W61	位置制御-位置偏差パルス上位桁	0	0	
W62	位置制御-位置偏差パルス下位桁	0	0	
W63	位置制御-制御状態モニタ	0	0	
W64	サーボロック時の偏差	0	0	
W66	SY同期時の偏差	0	0	
W67	プリント基板の電解コンデンサ累積運転時間	0	0	
W68	冷却ファン累積運転時間	0	0	
W69	周速モニタ	0	0	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター) 設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
*	W70 累積運転時間	0	9	
*	W71 直流中間回路電圧	0	273	
*	W72 内気最高温度	0	25	
*	W73 冷却フィン最高温度	0	24	
	W74 最大実効電流値	0	0	
*	W75 主回路コンデンサ容量	0	98.4	
	W78 起動回数	0	0	
*	W81 積算電力	0	0.002	
	W82 積算電力応用データ	0	0	
	W83 RS-485 ch1 エラー回数	0	0	
	W84 RS-485 ch1 エラー内容	0	0	
	W85 RS-485 ch2 エラー回数	0	0	
	W86 オプションB 通信エラー回数	0	0	
*	W87 インバータ ROMバージョン	0	3000	
*	W89 遠隔/多機能タッチパネル ROMバージョン	0	1300	
	W90 オプション1 ROMバージョン	0	0	
	W91 オプション2 ROMバージョン	0	0	
	W92 オプション3 ROMバージョン	0	0	
	W94 RS-485 ch2 エラー内容	0	0	
	W95 オプションA 通信エラー回数	0	0	
	W96 オプションA 通信エラー内容	0	0	
	W97 オプションB 通信エラー内容	0	0	
	W98 オプションC 通信エラー回数	0	0	
	W99 オプションC 通信エラー内容	0	0	
X00	アラーム履歴(最新1番目)	0x0	0x0	
X01	多重アラーム(最新2番目)	0x0	0x0	
X02	多重アラーム(最新3番目)	0x0	0x0	
X03	アラームサブコード(最新1番目)	0	0	
X05	アラーム履歴(1回前1番目)	0x0	0x0	
X06	多重アラーム(1回前2番目)	0x0	0x0	
X07	多重アラーム(1回前3番目)	0x0	0x0	
X08	アラームサブコード(1回前1番目)	0	0	
X10	アラーム履歴(2回前1番目)	0x0	0x0	
X11	多重アラーム(2回前2番目)	0x0	0x0	
X12	多重アラーム(2回前3番目)	0x0	0x0	
X13	アラームサブコード(2回前1番目)	0	0	
X15	アラーム履歴(3回前1番目)	0x0	0x0	
X16	多重アラーム(3回前2番目)	0x0	0x0	
X17	多重アラーム(3回前3番目)	0x0	0x0	
X18	アラームサブコード(3回前1番目)	0	0	
X20	最新アラーム時出力周波数	0	0	
X21	最新アラーム時出力電流	0	0	
X22	最新アラーム時出力電圧	0	0	
X23	最新アラーム時トルク演算値	0	0	
X24	最新アラーム時設定周波数	0	0	
X25	最新アラーム時運転状況	0x0	0x0	
X26	最新アラーム時累積運転時間	0	0	
X27	最新アラーム時起動回数	0	0	
X28	最新アラーム時直流中間回路電圧	0	0	
X29	最新アラーム時内気温度	0	0	
X30	最新アラーム時冷却フィン温度	0	0	
X31	最新アラーム時制御回路端子(入力)	0x0	0x0	
X32	最新アラーム時制御回路端子(出力)	0x0	0x0	
X33	最新アラーム時通信時制御信号(入力)	0x0	0x0	
X34	最新アラーム時通信時制御信号(出力)	0x0	0x0	
X35	最新アラーム時消費電力	0	0	
X36	最新アラーム時運転状況2	0x0	0x0	
X37	最新アラーム時速度検出	0	0	
X60	1回前アラーム時出力周波数	0	0	
X61	1回前アラーム時出力電流	0	0	
X62	1回前アラーム時出力電圧	0	0	
X63	1回前アラーム時トルク演算値	0	0	
X64	1回前アラーム時設定周波数	0	0	
X65	1回前アラーム時運転状況	0x0	0x0	
X66	1回前アラーム時累積運転時間	0	0	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター) 設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
X67	1回前アラーム時起動回数	0	0	
X68	1回前アラーム時直流中間回路電圧	0	0	
X69	1回前アラーム時内気温度	0	0	
X70	1回前アラーム時冷却フイン温度	0	0	
X71	1回前アラーム時制御回路端子(入力)	0x0	0x0	
X72	1回前アラーム時制御回路端子(出力)	0x0	0x0	
X73	1回前アラーム時通信時制御信号(入力)	0x0	0x0	
X74	1回前アラーム時通信時制御信号(出力)	0x0	0x0	
X76	1回前アラーム時運転状況 2	0x0	0x0	
X77	1回前アラーム時速度検出	0	0	
X90	カスタマイズロジック(タイマモニタ)	0	0	
Z00	2回前アラーム時出力周波数	0	0	
Z01	2回前アラーム時出力電流	0	0	
Z02	2回前アラーム時出力電圧	0	0	
Z03	2回前アラーム時トルク演算値	0	0	
Z04	2回前アラーム時設定周波数	0	0	
Z05	2回前アラーム時運転状況	0x0	0x0	
Z06	2回前アラーム時累積運転時間	0	0	
Z07	2回前アラーム時起動回数	0	0	
Z08	2回前アラーム時直流中間回路電圧	0	0	
Z09	2回前アラーム時内気温度	0	0	
Z10	2回前アラーム時冷却フイン温度	0	0	
Z11	2回前アラーム時制御信号(入力)	0x0	0x0	
Z12	2回前アラーム時制御信号(出力)	0x0	0x0	
Z13	2回前アラーム時通信時制御信号(入力)	0x0	0x0	
Z14	2回前アラーム時通信時制御信号(出力)	0x0	0x0	
Z16	2回前アラーム時運転状況 2	0x0	0x0	
Z17	2回前アラーム時速度検出	0	0	
Z40	モータ累積運転時間(M1)	0	0	
Z41	モータ累積運転時間(M2)	0	0	
Z42	モータ累積運転時間(M3)	0	0	
Z43	モータ累積運転時間(M4)	0	0	
Z44	起動回数(M2)	0	0	
Z45	起動回数(M3)	0	0	
Z46	起動回数(M4)	0	0	
Z50	3回前アラーム時出力周波数	0	0	
Z51	3回前アラーム時出力電流	0	0	
Z52	3回前アラーム時出力電圧	0	0	
Z53	3回前アラーム時トルク演算値	0	0	
Z54	3回前アラーム時設定周波数	0	0	
Z55	3回前アラーム時運転状況	0x0	0x0	
Z56	3回前アラーム時累積運転時間	0	0	
Z57	3回前アラーム時起動回数	0	0	
Z58	3回前アラーム時直流中間回路電圧	0	0	
Z59	3回前アラーム時内気温度	0	0	
Z60	3回前アラーム時冷却フイン温度	0	0	
Z61	3回前アラーム時制御信号(入力)	0x0	0x0	
Z62	3回前アラーム時制御信号(出力)	0x0	0x0	
Z63	3回前アラーム時通信時制御信号(入力)	0x0	0x0	
Z64	3回前アラーム時通信時制御信号(出力)	0x0	0x0	
Z66	3回前アラーム時運転状況 2	0x0	0x0	
Z67	3回前アラーム時速度検出	0	0	
Z80	速度検出	0	0	
Z81	出力トルク	0	0	
Z82	負荷率	0	0	
Z83	モータ出力	0	0	
Z84	出力電流	0	0	
Z85	PIDフィードバック値	0	0	
* Z86	消費電力	0	0.02	
* Z87	PID出力	0	0	
* Z88	積算電力	0	0.002	
Z90	位置制御-現在位置パルス上位桁	0	0	
Z91	位置制御-現在位置パルス下位桁	0	0	
Z92	位置制御-停止目標位置パルス上位桁	0	0	
Z93	位置制御-停止目標位置パルス下位桁	0	0	

FRN2.2G1S-2(TIE BAR REMOVE Inverter) Setting List  
FRN2.2G1S-2(タイバー抜き用インバーター) 設定表

※変更した場合に記載下さい。

FNo	Function Name 設定項目	Default 初期値	Setting 設定値	Final 最終値
Z94	位置制御-位置偏差パルス上位桁	0	0	
Z95	位置制御-位置偏差パルス下位桁	0	0	