RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
AUTOBUSES AYCO MERCEDES BENZ COSMOPOLITAN

MÓDULO : 6
FECHA : 19-02-2026
No. O. R. : 0128

TIPO DE SERVICIO

A	10000 +- 500	B	20000 +- 500	C	30000 +- 500	D	60000 +- 500
E	90000 +- 500	F	120000 +- 500	G	240000 +- 500	H	480000 +- 500

No. ECO.	TIPO DE AUTOBUS	No. SERIE DE AUTOBUS	KILOMETRAJE AL MOMENTO DEL SERVICIO
1574	MERCEDES BENZ COSMOPOLITAN	3MBAA6DS0GM057267	ANTERIOR : 258235.87 ACTUAL : 268257.51

TREN MOTRIZ, PANAL RAMPA Y BATERIAS:	B	M	T.S.
LAVADO GENERAL Y ENGRASE			A

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	M	T.S.
FUGAS POR TUBERIAS Y MANGUERAS			A
BAYONETAS Y FUNDAS			A
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO			A
FUGA DE ACEITE POR TAPA PUNTERIAS			A
NIVEL DE ACEITE DE TRANSMISION, CORREGIR EN CASO			A
PEDAL DE ACELERADOR			A
MAZAS, BIRLOS Y TUERCAS (VERIFICAR TORQUE DE APRIETE)			A
NIVELAR ACEITE DE DIFERENCIAL			A
RESPIRADERO DE FUNDA DE DIFERENCIAL			A

SUSPENSION, REVISAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
BOLSA DE AIRE: ALTURA DE TRABAJO,	DELANTERAS					A *
	TRASERAS					A *
BOLSAS DE AIRE: ESTADO Y FUGAS	DELANTERAS					A *
	TRASERAS					A *
TORNILLOS, TUERCAS Y PIVOTES, APRIETE Y ENGRASE	DELANTERAS					A *
	TRASERAS					A *
AMORTIGUAD., SOPORTES Y GOMAS	DELANTEROS					A
	TRASEROS					A

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR (CONT)	B	M	T.S.
CAMBIO DE FILTRO PRIMARIO DE AIRE			A
CAMBIO DEL ELEMENTO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE			A

TANQUES DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
FUGAS EN EL TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE			A
FUNCIONAMIENTO SECADOR DE AIRE			A
FUNCIONAMIENTO GOBERNADOR DE AIRE			A
FUGAS EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE			A
DRENAR CONDENSADOS TANQUE DE COMBUSTIBLE			A
TOMA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMBIAR SI ES NECESARIO			A
TAPON DE TOMA DE COMBUSTIBLE, CAMBIAR EN SU CASO			A

LLANTAS (DESGASTE EN, BANDA DE RODAMIENTO CALIBRAR PRESION INFLADO	DESGASTE				PRESION				T.S.
	IZQ.		DER.		IZQ.		DER.		
	B	M	B	M	B	M	B	M	
DELANT. (SIN RENOVADO)									A *
TRASERAS EXTERIORES									A
TRASERAS INTERIORES									A

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
DEFENSA, PUNTERAS Y TOPES			A
PARABRISAS, VIDRIO DE LETRERO (CAMBIO SI ES NECESARIO)			A *
ESPEJOS LATERALES			A *
VIDRIOS (FIJOS Y CORREDIZOS)			A
SALIDA DE EMERGENCIA			A

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
ESTRIBOS DE ASCENSO Y DESCENSO			A
FILTRACION DE AGUA SOLICITAR REPORTE AL OPERADOR			A
PISO Y RECUBRIMIENTO			A
SILLETAS			A
PASAMANOS			A
PUERTAS, ARTICULACIONES Y CORREDERAS			A
BOOSTERS, FUGAS Y FUNCIONAMIENTO			A
MANGUERAS DE BOOSTER, FUGAS Y ESTADO			A
ASIENTO DE OPERADOR Y SU MECANISMO			A
LETRERO			A
BASE Y PERNO PARA CORREDERA DE PUERTA TRASERA			A *
PRESOSTATOS			A

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
BALATAS,ESPESOR,ESTADO Y RODAMIENTOS, CAMBIAR EN SU CASO			A *
TAMBORES, DESGASTE Y ESTADO, CAMBIAR SI ES NECESARIO			A *
AJUSTADORES DE FRENO, CAMBIAR SI ES NECESARIO			A *
ROTOCAMARAS,FUGAS, SOPORTE Y ESTADO, CAMBIAR EN SU CASO			A *
VERIF. DESGASTE EN EJES DE LEVA (GAVILANES) CAMBIAR EN CASO			A *

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: (CONT)	B	M	T.S.
ESTADO, TENSION DE BANDAS Y RODAMIENTOS, CAMBIAR EN CASO			A
SEPARADOR DE AGUA, ORDENAR SEPARADOR			A
LIMPIEZA DE PREFILTRO DE COMBUSTIBLE			A
TAPON DE TOMA DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR			A
CONDUCTOS DE ADMISION, MANGUERAS Y ABRAZADERAS			A

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: (CONT)	B	M	T.S.
MANGUERA LUBRICACION TURBO			A
NIVEL DE REFRIGERANTE, DENSIDAD Y CONTAMINACION CORREGIR EN SU CASO			A
TANQUE AEREADOR			A *
TAPON DE TANQUE AEREADOR			A *
SOPORTES Y TOLVAS DE VENTILADOR Y RADIADOR			A *
POLEA TENSORA DE BOMBA DE AGUA			A
SILENCIADOR HERMETICIDAD, ESTANQUEIDAD, CAMBIAR EN SU CASO			A

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR	B	M	T.S.
BOTAGUAS, LIENZOS, ROZADERAS (COSTADOS)			A
GUARDAFANGOS			A
TOLDO			A
FALLEBAS, VERIFICAR DAÑOS			A

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR	B	M	T.S.
FALLEBAS, HERMETICIDAD Y MECANISMO			A
TOLDO			A

DIRECCION, REVISAR	B	M	T.S.
COMPROBAR EL JUEGO EN PERNOS Y MANGOS DE DIRECCION			A
DIRECCION HIDRAULICA, FUGAS, CORREGIR EN SU CASO			A
NIVEL DE ACEITE, CORREGIR EN SU CASO			A *

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
MOTOR DE ARRANQUE, OPERACION, CABLES PUNTOS DE ROCE			A
MOTOR DESEMPAÑADOR			A *
LUCES INTERIORES, EXTERIORES Y DIRECCIONALES			A *
CLAXON			A *
TIMBRE DE DESCENSO			A
LIMPIAPARABRISAS			A *
MOTOR DE LIMPIADOR			A *
BATERIAS COMPROBAR NIVEL ELECTROLITO, NIVELAR EN SU CASO			A

INSPECCIONES CON MOTOR EN MARCHA, REVISAR (CONTINUACION)		B	M	T.S.
INSTRUMENTOS DE TABLERO	AMPERIMETRO			A
	INDICADOR TEMPERATURA DE AGUA			A
	INDICADOR PRESION DE ACEITE MOTOR			A
	INDICADOR TEMPERATURA ACEITE TRANSMISION			A
	INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE			A
	TACOMETRO			A
	VELOCIMETRO			A
BOMBA DE AGUA, FUNCIONAMIENTO Y FUGAS				A
BOMBA DE DIRECCION, FUNCIONAMIENTO Y FUGAS				A
OPERACION DEL VENTILADOR, FUNCIONAMIENTO DEL FAN-CLUTCH				A
CARGA DE AIRE COMPRESOR				A
FUGAS EN LINEA Y CONEXIONES				A
NIVEL DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA				A
EMISION DE HUMO				A *
CARGA DEL ALTERNADOR				A
VALVULA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO				A *
PEDAL DE FRENO (ACCIONAMIENTO)				A *
PEDAL DE ACELERACION COMPROBAR ESTADO Y AJUSTE				A *
FUNCIONAMIENTO DE FRENOS				A *
RAMPA ELECTROHIDRAULICA (FUNCIONAMIENTO)				A

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	M	T.S.
SOPORTE DE MOTOR			B
SOPORTES DE TRANSMISION			B
ENGRASAR FLECHA CARDAN, YUGO Y CRUCETAS, VERIFICAR JUEGO			B
CAMBIO ELEMENTO FILTRO SEPARADOR DE AGUA			B
CAMBIO FILTRO SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE			B

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
LIMPIEZA DE TABLERO PARA ARRANQUE POSTERIOR			B
LIMPIEZA AL TABLERO DE FUSIBLES			B
ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
LIMPIAR TERMINALES DE BATERIAS			B
LIMPIAR EN CONECTORES, SENSORES Y ARNESES			B
LIMPIAR TERMINALES DE BATERIAS			B

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
MASCARA DELANTERA Y TRASERA			B
ESTRUCTURA			B
FISURAS EN BASTIDOR DE CHASIS			B

* PUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION POR REPRESENTAR LA SEGURIDAD EN LA OPERACION DE LA UNIDAD

RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
AUTOBUSES AYCO MERCEDES BENZ COSMOPOLITAN

MÓDULO : 6
FECHA : 19-02-2026
No. O. R. : 0128

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE ZAPATAS Y BALATAS TRASERAS			B *

LLANTAS	B	M	T.S.
CAMBIAR LLANTAS RENOVADAS EN EL EJE TRASERO			B

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, , REVISAR Y/O APLICAR: (CONT)	B	B	T.S.
CAMBIO DE FILTRO SECUNDARIO DE AIRE			B

DIRECCION, REVISAR:	B	M	T.S.
BARRA TRANSVERSAL			B *
TERMINALES (ROTULAS), CORREGIR EN SU CASO			B *
BRAZO PITMAN			B *
BRAZO AUXILIAR			B *
SOPORTES Y FIJACION DEL SISTEMA DE DIRECCION			B

TANQUES DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
SOPORTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE			B
SOPORTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE			B

LLANTAS	B	M	T.S.
CAMBIAR LLANTAS NUEVAS EN EL EJE DELANTERO			C
BALANCEO DE LLANTAS NUEVAS			C
ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS			C

DIRECCION, REVISAR:	B	M	T.S.
BRAZO DE MANDO, APRIETE			C

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO CONJUNTO BALATA-ZAPATA DELANTERO			C *

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: (CONT)	B	M	T.S.
SERVICIO AL INTERENFRIADOR DE AIRE DE ADMISION			C

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
FAROS COMPROBAR ALINEACION, AJUSTARLA EN SU CASO			C

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	M	T.S.
AJUSTAR JUEGO EN VALVULAS DE CABEZA DE MOTOR			D

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	M	T.S.
CAMBIO MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISION			D
CAMBIO DE ESTOPERO DE DIFERENCIAL			D

TANQUES DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO REPUESTO SECADOR DE AIRE			D
CAMBIO REPUESTO DE GOBERNADOR DE AIRE			D

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE BOOSTERS O REPUESTO			D

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO TAMBORES TRASEROS			D *
CAMBIO ROTOCAMARAS TRASERAS			D *
CAMBIO DE ROTOCAMARAS DELANTERAS			D *
CAMBIO RODAMIENTOS EJES DELANTERO Y TRASERO			D *
TAPA POLVERA DE MAZA DELANTERA			D

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: (CONT)	B	M	T.S.
RECALIBRAR VALVULAS (PUNTERIAS)			D
VERIFICAR APRIETE (TORQUE) SOPORTES DE MOTOR			D
CAMBIAR MANGUERAS DE ADMISION DE TURBOCARGADOR			D
CAMBIO MANGUERAS DE RADIADOR			D
CAMBIO DE TERMOSTATOS			D

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE CARBONES Y RODAMIENTOS ALTERNADOR			D
CAMBIO DE BATERIAS			D

INSPECCIONES CON MOTOR EN MARCHA, REVISAR:	B	M	T.S.
SILENCIADOR			D
COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE INYECTORES			D

DIRECCION, REVISAR	B	M	T.S.
REEMPLAZAR FILTRO Y ACEITE HIDRAULICO DE DIRECCION			D

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	M	T.S.
CAMBIAR ACEITE DE RETARDADOR			E

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
ELIMINAR FUGAS EN MANGUERAS DE BOOSTER			E
C/ ACEITE HIDRAULICO DE RAMPA DISCAPACITADOS			E
CAMBIAR SELLOS PISTON DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL RAMPA DISCAP.			E
CAMBIAR BUJES DE GUIA DE RAMPA DISCAPACITADOS			E

TANQUES DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO TURBO 'L' DE COMPRESOR A SECADOR DE AIRE			E
CAMBIO DE TUBO DE SALIDA DEL COMPRESOR AL TANQUE DE ALM.			E
CAMBIO TUBERIA SERPENTIN DE COMPRESOR A TANQUE			E

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE TORRETA			F

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO AJUSTADORES DE FRENO DEL. Y TRAS.			E
CAMBIO ROTOCAMARAS DELANTERAS			E
CAMBIO VALVULA DE APLICACION			E
CAMBIO VALVULA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO			E
CAMBIO VALVULA DE DESCARGA RAPIDA			E

SUSPENSION, REVISAR:	B	M	T.S.
CAMBIAR CAMARAS DE AIRE TRASERAS			E
CAMBIAR AMORTIGUADORES TRASEROS			E

DIRECCION, REVISAR:	B	M	T.S.
CAMBIAR CRUCETA DE DIRECCION			E

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: (CONT)	B	M	T.S.
CAMBIO DE TORNILLOS Y JUNTAS DE MULTIPLE DE ESCAPE			E
CAMBIO DE PREFILTRO DE DIESEL			E
CAMBIO BOMBA DE AGUA			E
CAMBIO DE TANQUE AEREADOR Y TAPON			E

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR	B	M	T.S.
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION			F
CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, VERIFICAR APRIETE TAPON			F

SUSPENSION, REVISAR	B	M	T.S.
CAMBIAR CAMARAS DE AIRE DELANTERAS			F
CAMBIAR AMORTIGUADORES DELANTEROS			F

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR Y/O EFECTUAR	B	M	T.S.
CAMBIAR BANDA DE FRICCION DE RAMPA ELECTROHIDRAULICA			F

DIRECCION, REVISAR	B	M	T.S.
BOMBA HIDRAULICA, CAMBIAR			F
CAJA DE DIRECCION, CAMBIAR			F
PERNOS Y MANGOS DE DIRECCION CAMBIAR			F

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR	B	M	T.S.
CAMBIO MANGUERAS DE ROTOCAMARA			F

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: (CONT)	B	M	T.S.
RADIADOR, LIMPIEZA, APLICAR QUIMICO AL INTERIOR			F
POSTENFRIADOR, APLICAR LIMPIADOR QUIMICO AL INTERIOR			F
RENOVAR REFRIGERANTE			F

TANQUES DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR	B	M	T.S.
LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE			F

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR	B	M	T.S.
APRIETE DE CARROCERIA (OBSERVAR EL TORQUE ADECUADO)			G

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR Y/O EFECTUAR	B	M	T.S.
CAMBIAR BOOSTER DE RAMPA ELECTROHIDRAULICA			G
CAMBIAR MICROSWITCH DE RAMPA ELECTROHIDRAULICA			G

TANQUES DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR	B	M	T.S.
SOPORTES DE TANQUE DE COMBUSTIBLE CAMBIAR SI ES NECESARIO			G

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: (CONT)	B	M	T.S.
CAMBIAR INYECTORES POR JUEGO RECALIBRADO			G
CAMBIAR SENSORES DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS			G
CAMBIO DE ECU (TRANSMISION)			G
CAMBIO DE PLD			G
CAMBIO DE TURBOCARGADOR			G

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	M	T.S.
REPARACION COMPLETA DE MOTOR			H
REPARACION GENERAL DE TRANSMISION			H
REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL			H
REMOZAMIENTO GENERAL			H
PRUEBA DINAMICA EN PISTA			H
REPARACION GENERAL INSTALACION ELECTRICA			H

RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
AUTOBUSES AYCO MERCEDES BENZ COSMOPOLITAN

MÓDULO : 6
FECHA : 19-02-2026
No. O. R. : 0128

PERSONAL ASIGNADO				
No. CRED.	**No. CRED.**	**No. CRED.**	**No. CRED.**	**No. CRED.**

N.O.R.=NUMERO DE ORDEN DE REPARACION
N.O.R.=NUMERO DE ORDEN DE REPARACION
B=BIEN
M=MAL
T.S.=TIPO DE SERVICIO
IZQ.=IZQUIERDA
DER.=DERECHA

OBSERVACIONES

J.U.D. DE MANTENIMIENTO	*JEFE DE LA OFICINA DE MANTTO.*
NOMBRE Y FIRMA	*NOMBRE Y FIRMA*