RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
MASA BUS G12R

MÓDULO : 4
FECHA : 05-05-2026
No. O. R. : 0554

TIPO DE SERVICIO

A	12000 +- 500	B	24000 +- 500	C	36000 +- 500	D	48000 +- 500	E	60000 +- 500
F	72000 +- 500	G	96000 +- 500	H	120000 +- 500	I	240000 +- 500	J	480000 +- 500

No. ECO.	TIPO DE AUTOBUS	No. SERIE DE AUTOBUS	KILOMETRAJE AL MOMENTO DEL SERVICIO
6097	MASA G12R SMART BUS	LSFD132L7GC000635	ANTERIOR : 196312.09 ACTUAL : 207926.39

ENGRASAR:	B	M	T.S.
PERNOS DE MUELLES DELANTEROS			A
ESTABILIZADOR DELANTERO			A
AJUSTADOR DE FRENOS (MATRACAS)			A
BUJES DE ARBOLES DE LEVA DE FRENOS DELANTEROS			A
PERNOS DE DIRECCION INFERIOR			A
PERNOS DE DIRECCION SUPERIOR			A
PERNOS DE MUELLES TRASEROS			A
BUJES DE ARBOLES DE LEVA DE FRENOS TRASEROS			A
EJE CARDAN			A
EJE TRANSVERSAL DE EMBRAGUE (HORQUILLA)			A
POLEAS (FAN CLUTCH Y TENSORA)			A
BARRA DE ACOPLAMIENTO 1a DE DIRECCION			A
BARRA DE ACOPLAMIENTO 2a DE DIRECCION			A
LIMPIEZA Y ENGRASADO DE CORREDERA PUERTA TRASERA			A

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	M	T.S.
FUGAS POR TUBERIAS Y MANGUERAS, CORREGIR EN SU CASO			A
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR, CONTAMINACION, CORREGIR EN SU CASO			A
FUGAS DE COMBUSTIBLE			A
BAYONETA Y FUNDA DE ACEITE DE MOTOR			A
FUGAS DE ACEITE POR TAPA PUNTERIAS, CORREGIR EN SU CASO			A
RESPIRADERO DE TRANSMISION			A
NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION, CORREGIR EN SU CASO			A
NIVEL DE ACEITE DE DIFERENCIAL, CONTAMINACION, CORREGIR			A
RESPIRADERO DE FUNDA DE DIFERENCIAL			A
SOPORTES DE MOTOR, CAMBIAR EN SU CASO			A
SOPORTES DE TRANSMISION, CAMBIAR EN SU CASO			A

DIRECCION, REVISAR:	B	M	T.S.
DIRECCION HIDRAULICA, FUGAS			A
NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO, CORREGIR			A *
BARRA TRANSVERSAL			A *
TERMINALES (ROTULAS)			A *
BRAZO PITMAN			A *
BRAZO AUXILIAR			A *

TANQUES DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
FUGAS EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE			A
SOPORTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE			A
PURGAR TANQUES DE AIRE			A
FUNCIONAMIENTO SECADOR DE AIRE			A
FUNCIONAMIENTO GOBERNADOR DE AIRE			A
SOPORTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE			A
IDENTIFICAR FUGAS			A
ESTADO DE TANQUES Y TUBERIA			A
TOMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE			A

LLANTAS (DESGASTE Y PRESION, REVISAR Y/O CORREGIR:	B	M	T.S.
PRESION EN DELANTERAS Y TRASERAS			A *
PROFUNDIDAD DE DIBUJO EN DELANTERAS Y TRASERAS			A *

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
DEFENSAS			A
TAPA DE MOTOR, CENTRAL ELECTRICA Y TAPAS LATERALES			A
MODULO TRASERO DE ENCENDIDO DE MOTOR			A
PARABRISAS, VIDRIOS DE LETRERO (CAMBIO SI ES NECESARIO)			A *
ESPEJOS LATERALES			A *
VIDRIOS (FIJOS Y CORREDIZOS)			A
ESPEJO RETROVIZOR			A
LUCES DE NAVEGACION EN BUEN ESTADO			A
FUNCIONAMIENTO DE TORRETA			A
REVISION CROMATICA			A
LUCES DE OPERACION NOCTURNA			A
APERTURA DE PUERTAS DESDE EL EXTERIOR			A
MALLA PROTECTORA DE GAS			A
REVISION DE LODERAS			A

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
ESTRIBOS DE ASCENSO Y DESCENSO			A
FILTRACION DE AGUA			A
PISO Y RECUBRIMIENTO			A
ASIENTOS CONDICION GENERAL			A
PASAMANOS			A
ASIDERAS DE PASAMANOS			A
PUERTAS, ARTICULACIONES Y CORREDERAS			A
MECANISMO DE DESLIZAMIENTO DE PUERTA TRASERA			A

BOOSTERS, FUGAS Y FUNCIONAMIENTO, CORREGIR EN SU CASO			A

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR: (CONT.)	B	M	T.S.
ASIENTO DE OPERADOR Y SU MECANISMO			A
MANGUERAS DE BOOSTER, FUGAS Y ESTADO			A
LETRERO DE RUTA			A
EMPAQUES DE HERMETICIDAD DE PUERTA			A
ESTADO DE CUBREPIERNAS			A
ESTADO DE MANPARA DE OPERADOR			A

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
PASTILLAS DE FRENO, ESPESOR, ESTADO Y RODAMIENTOS, CORREGIR			A *
DISCOS DE FRENO, DESGASTE Y ESTADO			A *
AJUSTADORES DE FRENO			A *
ROTOCAMARAS, FUGAS, SOPORTE Y ESTADO			A *
VERIFICAR DESGASTE EN LOS EJES DE LEVA (GAVILANES)			A *

MOT., ENFRIAM. ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: (CONT)	B	M	T.S.
ESTADO, TENSION DE BANDAS, CAMBIAR EN SU CASO			A
TAPON DE TOMA DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR			A
CONDUCTOR DE ADMISION, MANGUERAS Y ABRAZADERAS			A
MANGUERA LUBRICACION TURBO			A
CAMBIO FILTRO DE REFRIGERANTE			A
TANQUE AEREADOR			A
TAPON DE TANQUE AEREADOR			A
REFRIGERANTE: VERIFICAR NIVEL, DENSIDAD Y CONTAMINACION			A
TERMOSTATOS			A
SOPORTES Y TOLVAS DE VENTILADOR Y RADIADOR			A

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
MOTOR DE ARRANQUE, OPERACION, CABLES PUNTO DE ROCE			A
MOTOR DESEMPAÑADOR			A *
LUCES INTERIORES, EXTERIORESY DIRECCIONALES			A *
CLAXON			A *
EQUIPO DE SONIDO, RADIO Y BOCINAS			A
TIMBRE DE DESCENSO			A
CAMARAS DE VIDEO			A
LIMPIAPARABRISAS			A *
MOTOR DE LIMPIADOR			A *

INSPECCIONES CON MOTOR EN MARCHA, REVISAR (CONTINUACION):		B	M	T.S.
INSTRUMENTOS DE TABLERO	AMPERIMETRO			A
	INDICADOR TEMPERATURA DE AGUA			A
	INDICADOR PRESION DE ACEITE MOTOR			A
	INDICADOR TEMPERATURA ACEITE TRANSMISION			A
	INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE			A
	TACOMETRO			A
	VELOCIMETRO			A
BOMBA DE AGUA, FUNCIONAMIENTO Y FUGAS				A
BOMBA DE DIRECCION, FUNCIONAMIENTO Y FUGAS				A
OPERACION DEL VENTILADOR, FUNCIONAMIENTO DEL FAN-CLUTCH				A
CARGA DE AIRE DE COMPRESOR				A
FUGAS EN LINEAS Y CONEXIONES				A
CARGA DEL ALTERNADOR				A
VALVULA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO				A *
PEDAL DE FRENO (ACCIONAMIENTO)				A *
PEDAL DE ACELERADOR COMPROBAR OPERACION, CORREGIR				A *

SUSPENSION, REVISAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
CAMARAS DE AIRE	DELANTERAS					A *
	TRASERAS					A *
TORNILLOS, TUERCAS Y PIVOTES	DELANTERAS					A *
	TRASERAS					A *
AMORTIGUADORES	DELANTEROS					A
	TRASEROS					A

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, EFECTUAR Y/O REVISAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE			A
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE			A
REVISAR ELECTROVALVULA DE GNC			A
REVISAR ELECTROVALVULA REGULADORA DE AIRE			A
SISTEMA DE ESCAPE. MULTIPLE, SILENCIADORES Y TUBERIA			A

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, EFECTUAR Y/O REVISAR:	B	M	T.S.
REVISAR INYECTORES Y SISTEMA DE INYECCION			B
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE			B
APRETAR CON TORQUIMETRO LOS TORNILLOS DE CABEZA DE MOTOR			B

*** PUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION POR**

RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
MASA BUS G12R

MÓDULO : 4
FECHA : 05-05-2026
No. O. R. : 0554

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
BOTAGUAS, LIENZOS, ROZADERAS (COSTADOS)			B
GUARDAFANGOS			B
REVISAR EQUIPO DE VIGIA FUGAS Y APRIETE DE LA INSTALACION			B
MASCARA DELANTERA Y TRASERA			B
ESTRUCTURA			B
FISURAS EN BASTIDOR DE CHASIS			B
TOLDO EXTERIOR E INTERIOR			B
FALLEBAS, VERIFICAR DAÑOS			B

DIRECCION, REVISAR:	B	B	T.S.
COMPROBAR EL JUEGO EN PERNOS Y MANGOS DE DIRECCION			B

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
MAZA, BIRLOS Y TUERCAS (APRETAR AL TORQUE ESTIPULADO)			B

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
LIMPIAR TERMINALES DE BATERIAS			B
LIMPIEZA EN CONECTORES, SENSORES Y ARNESES			B

LLANTAS	B	M	T.S.
CAMBIAR LLANTAS RENOVADAS EN EL EJE TRASERO			B

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIAR PASTILLAS DE FRENADO			B

LLANTAS	B	M	T.S.
CAMBIAR LLANTAS NUEVAS EN EL EJE DELANTERO			C
BALANCEO DE LLANTAS NUEVAS			C
ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS			C

SUSPENSION, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
APRETAR CON TORQUIMETRO CAMARAS DE SUSPENSION			C
APRETAR CON TORQUIMETRO TUERCAS DE AMORTIGUADORES			C

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR (CONT):	B	M	T.S.
CAMBIAR MANGUERA DE ADMISION DE TURBOCARGADOR			C
CAMBIO MANGUERAS DE RADIADOR			C

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
VERIFICAR APRIETE (TORQUE) SOPORTE DE MOTOR			C
CAMBIAR BOBINAS Y BUJIAS DE IGNICION			C

DIRECCION, REVISAR:	B	M	T.S.
BRAZO DE MANDO, APRIETE			C

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE BATERIAS			C

SUSPENSION, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIAR AMORTIGUADORES DELANTEROS			C
CAMBIAR AMORTIGUADORES TRASEROS			C

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
RECALIBRAR VALVULAS (PUNTERIAS)			D

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVIASR Y/O APLICAR (CONT):	B	M	T.S.
RENOVAR REFRIGERANTE			D

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE BANDAS EN GENERAL			E
COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE INYECTORES			E
VALVULA WASTE GATE			E

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE ALTERNADOR			E

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR (CONT	B	M	T.S.
LIMPIEZA RADIADOR			E
LIMPIEZA POSTENFRIADOR			E

TANQUES DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIAR FILTRO SECADOR DE AIRE			E

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
REVISION GENERAL DE SENSORES Y ARNESES			F

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO CALIPERS			G
CAMBIO ROTOCAMARAS DELANTERAS			G
CAMBIO VALVULA DE APLICACION			G
CAMBIO VALVULA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO			G
CAMBIO DE DISCOS DE FRENO			G

MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL, EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL			H

DIRECCION, EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCION			H

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
CAMBIAR SILENCIADOR			H

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION			H

MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR			H
CAMBIAR SOPORTES DE TRANSMISION			H

MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR (CONT):	B	M	T.S.
CAMBIO TURBOCARGADOR			I
CAMBIO DE TORNILLOS Y JUNTAS DE MULTIPLE DE ESCAPE			I

REMOZAMIENTO, RECUPERACION Y REUTILIZACION DE PARTES:	B	M	T.S.
REPARACION COMPLETA DE MOTOR			J
REPARACION GENERAL DE TRANSMISION			J
REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL			J
REPARACION GENERAL DE DIRECCION			J
REPARACION GENERAL DE FRENOS			J
REPARACION GENERAL SISTEMA ELECTRICO			J
REPARACION GENERAL DE COMPRESOR Y LINEAS DE AIRE			J
REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO			J
RECORRIDA GENERAL DE CARROCERIA EXTERIOR			J
REPARACION GENERAL DE CARROCERIA INTERIOR			J
REPARACION GENERAL DE SUSPENSION			J
CAMBIO DE LLANTAS POR NUEVAS Y RENOVADAS			J

RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
MASA BUS G12R

MÓDULO : 4
FECHA : 05-05-2026
No. O. R. : 0554

PERSONAL ASIGNADO				
No. CRED.	**No. CRED.**	**No. CRED.**	**No. CRED.**	**No. CRED.**

N.O.R.=NUMERO DE ORDEN DE REPARACION
N.O.R.=NUMERO DE ORDEN DE REPARACION
B=BIEN
M=MAL
T.S.=TIPO DE SERVICIO
IZQ.=IZQUIERDA
DER.=DERECHA

OBSERVACIONES

J.U.D. DE MANTENIMIENTO	*JEFE DE LA OFICINA DE MANTTO.*
NOMBRE Y FIRMA	*NOMBRE Y FIRMA*