RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
TORINO M. BENZ 2002, 2004, 2006 Y 2009

MÓDULO : 4
FECHA : 11-02-2025
No. O. R. : 0071

TIPO DE SERVICIO

A	5000 +- 500 (1 MES)	B	10000 +- 500 (2 MESES)	C	15000 +- 500 (3 MESES)	D	20000 +- 500 (4 MESES)	E	30000 +- 500 (6 MESES)
F	60000 +- 500 (1 AÑO)	G	120000 +- 500 (2 AÑOS)	H	180000 +- 500 (3 AÑOS)	I	240000 +- 500 (4 AÑOS)	J	480000 +- 500 (8 AÑOS)

No. ECO.	TIPO DE AUTOBUS	No. SERIE DE AUTOBUS	KILOMETRAJE AL MOMENTO DEL SERVICIO
1534	MERCEDES BENZ TORINO	AA4CS26M018409	ANTERIOR : 742591.17 ACTUAL : 747883.04

TREN MOTRIZ, PANAL Y BATERIAS:	B	M	T.S.
LAVADO GENERAL (APEGARSE A INSTRUCCIONES BASICAS PAG 5.1)			A
ENGRASE (AJUSTARSE AL PUNTO 0020, PAG. 2.4 Y 5.4)			A

MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	M	T.S.
FUGAS POR TUBERIAS Y MANGUERAS			A
BAYONETAS Y FUNDAS			A
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION			A
FUGA DE ACEITE POR TAPA PUNTERIAS			A
RESPIRADERO DE TRANSMISION			A
PEDAL DE ACELERADOR			A
MAZAS, BIRLOS Y TUERCAS (VERIFICAR TORQUE DE APRIETE)			A
NIVELAR ACEITE DE DIFERENCIAL			A
RESPIRADERO DE FUNDA DE DIFERENCIAL			A
SOPORTES DE MOTOR			A
SOPORTES DE TRANSMISION			A

SUSPENSION, REVISAR:		IZQ.		DER.		T.S.
		B	M	B	M	
BOLSA DE AIRE: ALTURA DE TRABAJO	DELANTERAS					A *
	TRASERAS					A *
BOLSAS DE AIRE: ESTADO Y FUGAS	DELANTERAS					A *
	TRASERAS					A *
TORNILLOS, TURCAS Y PIVOTES (APRIETE)	DELANTERAS					A *
	TRASERAS					A *
AMORTIGUADORES, SOPORTES Y GOMAS	DELANTEROS					A
	TRASEROS					A

DIRECCION, REVISAR:	B	M	T.S.
DIRECCION HIDRAULICA, FUGAS			A
SOPORTE DE LA DIRECCION			A
NIVEL DE ACEITE			A *
BARRA TRANSVERSAL			A *
TERMINALES (ROTULAS)			A *
BRAZO PITMAN			A *
BRAZO AUXILIAR			A *

TANQUES DE AIRE Y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
FUGAS EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE			A
SOPORTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE			A
FUNCIONAMIENTO SECADOR DE AIRE			A
FUNCIONAMIENTO GOBERNADOR DE AIRE			A
SOPORTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE			A
FUGAS EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE			A
DRENAR CONDENSADOS TANQUE DE COMBUSTIBLE			A
TOMA DEL TANQUES DE COMBUSTIBLE			A
TAPON DE TOMA DE COMBUSTIBLE			A

LLANTAS (DESGASTE Y PRESION), REVISAR Y/O CORREGIR:	B	M	T.S.
DELANTERAS Y TRASERAS			A *

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
DEFENSA, PUNTERAS Y TOPES			A
TAPA DE MOTOR, BIGOTERA, CENTRAL ELECTRICA Y TAPAS LATERALES			A
PARABRISAS, VIDRIOS DE LETRERO (CAMBIO SI ES NECESARIO)			A *
ESPEJOS LATERALES			A *
VIDRIOS (FIJOS Y CORREDIZOS)			A
SALIDA DE EMERGENCIA			A

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
ESTRIBOS DE ASCENSO Y DESCENSO			A
FILTRACION DE AGUA			A
PISO Y RECUBRIMIENTO			A
SILLETAS			A
PASAMANOS			A
PUERTAS, ARTICULACIONES Y CORREDERAS			A
BOOSTERS, FUGAS Y FUNCIONAMIENTO			A
MANGUERAS DE BOOSTER, FUGAS Y ESTADO			A
ASIENTO DE OPERADOR Y SU MECANISMO			A
LETRERO (MECANICO O ELECTRONICO)			A
BASES Y PERNO PARA CORREDERA DE PUERTA TRASERA			A *
PRESOSTATOS			A

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
BALATAS, ESPESOR, ESTADO Y RODAMIENTOS			A *
TAMBORES, DESGASTE Y ESTADO			A *
AJUSTADORES DE FRENO			A *

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
ROTOCAMARAS, FUGAS, SOPORTES Y ESTADO			A *
VERIFICAR DESGASTE EN LOS EJES DE LEVA (GAVILANES)			A *

MOT., ENFRIAM. ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: (CONT)	B	M	T.S.
ESTADO, TENSION DE BANDAS Y RODAMIENTOS			A
SEPARADOR DE AGUA (BASE ACRILICO)			A
LIMPIEZA DEL PREFILTRO DE COMBUSTIBLE:			A
TAPO DE TOMA DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR			A
CONDUCTOS DE ADMISION, MANGUERAS Y ABRAZADERAS			A
MANGUERAS LUBRICACION TURBO			A
NIVEL DE REFRIGERANTE			A
TANQUE AEREADOR			A
TAPON DE TANQUE AEREADOR			A
REFRIGERANTE: VERIFICAR DENSIDAD Y PRESENCIA DE AIRE			A
SOPORTES Y TOLVAS DE VENTILADOR Y RADIADOR			A
POLEA TENSORA DE BOMBA DE AGUA			A

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
MOTOR DE ARRANQUE, OPERACION, CABLES PUNTO DE ROCE			A
MOTOR DESEMPAÑADOR			A *
LUCES INTERIORES, EXTERIORESY DIRECCIONALES			A *
CLAXON			A *
TIMBRE DE DESCENSO			A

INSPECCIONES CON MOTOR EN MARCHA, REVISAR (CONTINUACION):		B	M	T.S.
INSTRUMENTOS DE TABLERO	AMPERIMETRO			A
	INDICADOR TEMPERATURA DE AGUA			A
	INDICADOR PRESION DE ACEITE MOTOR			A
	INDICADOR TEMPERATURA ACEITE TRANSMISION			A
	INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE			A
	TACOMETRO			A
	VELOCIMETRO			A
BOMBA DE AGUA, FUNCIONAMIENTO Y FUGAS				A
BOMBA DE DIRECCION, FUNCIONAMIENTO Y FUGAS				A
OPERACION DEL VENTILADOR, FUNCIONAMIENTO DEL FAN-CLUTCH				A
CARGA DE AIRE DE COMPRESOR				A
FUGAS EN LINEA Y CONEXIONES				A
NIVEL DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA				A
EMISION DE HUMO				A *
CARGA DEL ALTERNADOR				A
VALVULA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO				A *
PEDAL DE FRENO (ACCIONAMIENTO)				A *
PEDAL DE ACELARCION COMPROBAR ESTADO Y AJUSTE				A *
FUNCIONAMIENTO DE FRENOS				A *
RAMPA ELECTROHIDRONEUMATICA (FUNCIONAMIENTO)				A

DIRECCION, REVISAR:	B	M	T.S.
COMPROBAR EL JUEGO DE PERNOS Y MANGOS DE DIRECCION			B

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
BOTAGUAS, LIENZOS, ROZADERAS (COSTADOS)			B
GUARDAFANGOS			B

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
FALLEBAS, HERMETICIDAD Y MECANISMO			B
TOLDO			B

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR (CONT):	B	B	T.S.
CAMBIO DE FILTRO PRIMARIO DE AIRE (1)			B
CAMBIO DEL ELEMENTO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE			B

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
LIMPIAPARABRISAS			B *
MOTOR DE LIMPIADOR			B *

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
LIMPIEZA DE TABLERO PARA ARRANQUE POSTERIOR			C
LIMPIEZA AL TABLERO DE FUSIBLES			C

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
MASCARA DELANTERA Y TRASERA			C
ESTRUCTURA			C
FISURAS EN BASTIDOR DE CHASIS			C

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE ZAPATAS Y BALATAS TRASERAS			C *

* PUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION POR

RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
TORINO M. BENZ 2002, 2004, 2006 Y 2009

MÓDULO : 4
FECHA : 11-02-2025
No. O. R. : 0071

MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	M	T.S.
CAMBIO ACEITE DE MOTOR Y FILTRO			D

LLANTAS	B	M	T.S.
CAMBIAR LLANTAS RENOVADAS EN EL EJE TRASERO			D

MOT. ENFRIAM. ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR (CONT)	B	M	T.S.
CAMBIO DE FILTRO SECUNDARIO DE AIRE (1)			D

MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	B	T.S.
ENGRASAR FLECHA CARDAN, YUGO Y CRUCETAS, VERIFICAR JUEGO			E
CAMBIO ELEMENTO FILTRO SEDIMENTADOR			E
LAVADO DE RECIPIENTES COLECTORES DE AGUA FILTRO SEPARADOR			E
LAVADO DE RECIPIENTES Y COLECTORES DE AGUA			E

LLANTAS	B	M	T.S.
CAMBIAR LLANTAS NUEVAS EN EL EJE DELANTERO			E
BALANCEO DE LLANTAS NUEVAS			E
ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS			E

DIRECCION, REVISAR	B	M	T.S.
BRAZO DE MANDO, APRIETE			E

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR	B	M	T.S.
LIMPIAR TERMINALES DE BATERIAS			E
ENGRASAR TERMINALES DE BATERIA			E
LIMPIEZA EN CONECTORES, SENSORES Y ARNESES			E
SERVICIO A LA RAMPA HIDRONEUMATICA			E

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO CONJUNTO BALATA-ZAPATA DELANTERO			E *

MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	M	T.S.
CALIBRAR PUNTERIAS (VALVULAS)			F
CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, VERIFICAR APRIETE TAPON			F

TANQUE DE AIRE Y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO REPUESTO SECADOR DE AIRE			F
CAMBIO REPUESTO DE GOBERNADOR DE AIRE			F

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE BOOSTERS O REPUESTO			F

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO TAMBORES TRASEROS			F *
CAMBIO ROTOCAMARAS TRASERAS			F *
CAMBIO DE ROTOCAMARAS DELANTERAS			F *
CAMBIO RODAMIENTOS EJES DELANTERO Y TRASERO			F *
TAPA POLVERA MAZA DELANTERA			F

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR (CONT):	B	M	T.S.
RECALIBRAR VALVULAS (PUNTERIAS)			F
VERIFICAR APRIETE (TORQUE) SOPORTES DE MOTOR			F
CAMBIAR MANGUERAS DE ADMISION DE TURBOCARGADOR			F
CAMBIO MANGUERAS DE RADIADOR			F

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE CARBONES Y RODAMIENTOS ALTERNADOR			F
CAMBIO DE BATERIAS			F

INSPECCIONES CON MOTOR EN MARCHA, REVISAR:	B	M	T.S.
SILENCIADOR			F
COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE INYECTORES			F

MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	M	T.S.
CAMBIAR MANGUERA DE ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISION			G
CAMBIO DE ACEITE (TRANSYND) Y FILTRO DE TRANSMISION			G
CAMBIO DE ESTOPERO DE DIFERENCIAL			G

SUSPENSION, REVISAR:	B	M	T.S.
CAMBIAR CAMARAS DE AIRE TRASERAS			G
CAMBIAR AMORTIGUADORES TRASEROS			G

DIRECCION, REVISAR:	B	M	T.S.
CAMBIAR CRUCETA DE DIRECCION			G

TANQUES DE AIRE Y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO TURBO 'L' DE COMPRESOR A SECADOR DE AIRE			G
CAMBIO TURBO DE SALIDA DEL COMPRESOR AL TANQUE DE ALM.			G
CAMBIO TUBERIA SERPENTIN DE COMPRESOR A TANQUE			G

CARROCERIA INTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
ELIMINAR FUGAS EN MANGUERAS DE BOOSTER			G

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO AJUSTADORES DE FRENO DEL. Y TRAS.			G
CAMBIO ROTOCAMARAS DELANTERAS			G
CAMBIO VALVULA DE APLICACION			G
CAMBIO VALVULA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO			G
CAMBIO VALVULA DE DESCARGA RAPIDA			G

MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR (CONT)	B	M	T.S.
CAMBIO TURBOCARGADOR			G
CAMBIO DE TORNILLOS Y JUNTAS DE MULTIPLE DE ESCAPE			G
CAMBIO DE PREFILTRO DE DIESEL			G
RADIADOR, LIMPIEZA, APLICAR LIMPIADOR QUIMICO AL INTERIOR			G
POSTENFRIADOR, APLICAR LIMPIADOR QUIMICO AL INTERIOR			G
RENOVAR REFRIGERANTE			G
CAMBIO BOMBA DE AGUA			G
CAMBIO DE TERMOSTATOS			G
CAMBIO DE TANQUE AEREADOR Y TAPON			G
SOPORTES DE MOTOR			G

ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR:	B	M	T.S.
CAMBIO DE TORRETA			G

SUSPENSION, REVISAR:	B	M	T.S.
CAMBIAR CAMARAS DE AIRE DELANTERAS			H
CAMBIAR AMORTIGUADORES DELANTEROS			H

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
TOLDO			H
FALLEBAS, VERIFICAR DAÑOS			H

DIRECCION, REVISAR:	B	M	T.S.
BOMBA HIDRAULICA			H
CAJA DE DIRECCION			H
PERNOS Y MANGOS DE DIRECCION			H
REEMPLAZAR FILTRO Y ACEITE HIDRAULICO DE DIRECCION			H

TANQUES DE AIRE Y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
TOMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (MANGUERA Y GOLLETE)			H
TAPON TOMA DE COMBUSTIBLE			H

FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
CAMBIO MANGUERAS DE ROTOCAMARAS			H

MOT., ENFRIAM., AMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR (CONT):	B	M	T.S.
CAMBIAR INYECTORES POR JUEGO RECALIBRADO			H
CAMBIAR SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS			H
CAMBIO DE ECU (TRANSMISION)			H
CAMBIO DE PLD			H

TANQUES DE AIRE Y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR:	B	M	T.S.
SOPORTES DE TANQUE DE COMBUSTIBLE			I

CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR:	B	M	T.S.
APRIETE DE CARROCERIA (OBSERVAR EL TORQUE ADECUADO)			I

MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL, REVISAR:	B	M	T.S.
REPARACION COMPLETA DE MOTOR			J
REPARACION GENERAL DE TRANSMISION			J
REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL			J
CAMBIO DE CRUCETAS DE FLECHA CARDAN			J
PRUEBA DINAMICA EN PISTA			J
LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE			J
CAMBIO DE SILENCIADOR			J

RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
TORINO M. BENZ 2002, 2004, 2006 Y 2009

MÓDULO : 4
FECHA : 11-02-2025
No. O. R. : 0071

PERSONAL ASIGNADO				
No. CRED.	**No. CRED.**	**No. CRED.**	**No. CRED.**	**No. CRED.**

N.O.R.=NUMERO DE ORDEN DE REPARACION
N.O.R.=NUMERO DE ORDEN DE REPARACION
B=BIEN
M=MAL
T.S.=TIPO DE SERVICIO
IZQ.=IZQUIERDA
DER.=DERECHA

OBSERVACIONES

J.U.D. DE MANTENIMIENTO	*JEFE DE LA OFICINA DE MANTTO.*
NOMBRE Y FIRMA	*NOMBRE Y FIRMA*