RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
VOLVO TORINO MARCOPOLO 2020

MÓDULO : 4
FECHA : 05-02-2025
No. O. R. : 0288

**TIPO DE SERVICIO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5000 +- 500 Km | B | 15000 +- 500 Km | C | 20000 +- 500 Km | D | 30000 +- 500 Km | E | 45000 +- 500 Km |
| F | 60000 +- 500 Km | G | 120000 +- 500 Km | H | 240000 +- 500 Km | I | 480000 +- 500 Km | | |

| No. ECO. | TIPO DE AUTOBUS | No. SERIE DE AUTOBUS | KILOMETRAJE AL MOMENTO DEL SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 7101 | VOLVO MARCOPOLO | T7U528LA200294 | ANTERIOR : 157919.67 ACTUAL : 164618.91 |

| TREN MOTRIZ, CHASIS, PANAL Y BATERIAS: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| LAVADO GENERAL | | | A |
| LIMPIEZA DE MOTOR, SOPLETEADO SIN APLICAR SOLVENTES O AGUA | | | A |

| MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| FUGAS EN MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL | | | A |
| LIMPIEZA DE LINEAS Y ENFRIADOR DE LA TRANSMISION | | | A |
| BAYONETAS Y FUNDAS | | | A |
| ACEITE DE TRANSMISION (NIVELAR SI ES NECESARIO) | | | A |
| ACEITE DE DIFERENCIAL (NIVELAR SI ES NECESARIO) | | | A |
| ACEITE DE MOTOR, VERIFICAR NO CONTAMINACION, NIV. EN SU CASO | | | A |
| FLECHA CARDAN, YUGO Y CRUCETAS, JUEGO | | | A |
| MAZAS, BIRLOS Y TUERCAS | | | A |
| FLECHAS LATERALES, ESTRIADO | | | A |
| FUGAS DE ACEITE DE MOTOR POR TAPA DE PUNTERIAS | | | A |

| DIRECCION Y SUSPENSION, REVISAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| FUGAS DE ACEITE DE DIRECCION | | | A |
| SOPORTE DE LA CAJA DE LA DIRECCION | | | A |
| COLUMNA DE LA DIRECCION | | | A |
| ACEITE (NIVELAR SI ES NECESARIO) | | | A |

| FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR: | IZQ. | | DER. | | T.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | |
| FUGA DE ACEITE EJE DELANTERO | | | | | A |
| FUGA DE LUBRICANTE EJE TRASERO | | | | | A |
| ROTOCAMARAS, OPERACION Y FUGAS | | | | | A |
| TUBERIAS, MANG., ABRAZAD. Y PUNTOS DE ROZAM. | | | | | A |
| ESPESOR PASTILLAS DE FRENO(MM),DISCOS DEL. | | | | | A * |
| CALIPERS,RODAMIEN.,CAMBIAR EN SU CASO TRAS. | | | | | A * |

| TANQUES DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| FUGAS EN TANQUES DE AIRE Y COMBUSTIBLE | | | A |
| DRENAR CONDENSADOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE | | | A |
| DRENADO DE CONDENSADOS DE TANQUES DE COMBUSTIBLE | | | A |
| ESTADOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE Y DIESEL | | | A |
| SOPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE Y DIESEL | | | A |
| TAPON DE TOMA DE COMBUSTIBLE | | | A |

| LLANTAS (DESGASTE EN BANDA DE RODAMIENTO | DESGASTE | | | | PRESION | | | | T.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IZQ. | | DER. | | IZQ. | | DER. | | |
| | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| DELANT. (SIN RENOVADO) | | | | | | | | | A * |
| TRASERAS EXTERIORES | | | | | | | | | A |
| TRASERAS INTERIORES | | | | | | | | | A |

| CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| ESPEJOS LATERALES | | | A * |
| DEFENSA Y PUNTERAS DELANTERAS | | | A |
| DEFENSA Y PUNTERAS TRASERAS | | | A |

| MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| FUGAS EN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, CORREGIR EN SU CASO | | | A |
| ESTADO Y TENSION DE LAS BANDAS ACOPLADAS AL MOTOR | | | A |
| TUBERIAS, MANGUERAS, ABRAZAD. Y PUNTOS DE ROZAMIENTO | | | A |
| TAPON DE TOMA DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR | | | A |
| CONDUCTOS DE ADMISION, MANGUERAS, ABRAZADERAS Y CONEX. | | | A |
| SERVOBOMBA DE REFRIGERANTE | | | A |
| DEPOSITO DE EXPANSION | | | A |
| REFRIGERANTE, NIVELAR SI ES NECESARIO | | | A |
| VERIFICAR CONCENTRACION DEL REFRIGERANTE | | | A |
| OBSERVAR SI EXISTE PRESENCIA DE ACEITE EN REFRIGERANTE | | | A |
| SOPORTES Y TOLVAS DE VENTILADOR Y RADIADOR | | | A |

| CARROCERIA INTERIOR, REVISAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| PISO, RECUBRIMIENTO, ESTRIBOS DE ASCENSO Y DESCENSO | | | A |
| FALLEBAS, MECANISMO, ESTADO Y FILTRACIONES DE AGUA | | | A |
| TOLDO FILTRACION DE AGUA (SOLICITAR REPORTE A OPERADOR) | | | A |
| PUERTAS: BOOSTER, ELECTROVALVULAS, MANGUERAS, FUGAS | | | A |
| PUERTAS: RAPIDEZ EN APERTURA Y CIERRE | | | A |
| VERIFICAR CINTURON DE SEGURIDAD | | | A |
| ASIENTO DE OPERADOR Y SU MECANISMO | | | A |
| ESPEJOS INTERIORES | | | A * |
| MARCOS DE VENTANAS Y VIDRIOS (FIJOS Y CORREDIZOS) | | | A * |
| SALIDAS DE EMERGENCIA | | | A * |

| ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| MOTOR DE ARRANQUE, CONEXIONES Y SOPORTE | | | A |
| MOTOR DE LIMPIADORES | | | A |
| LIMPIAPARABRISAS, BRAZO Y PLUMA CAMBIAR EN SU CASO | | | A * |
| MOTOR DESEMPAÑADOR | | | A * |
| LUCES INTERIORES Y EXTERIORES, FAROS | | | A * |
| DIRECCIONALES, LUCES DE POSICION Y CONTRAFLUJO | | | A * |
| CLAXON | | | A |
| VERIFICAR FUNCIONAMIENTO LETRERO | | | A |
| BOTONES E INTERRUPTORES EN TABLERO | | | A |
| TIMBRE DE DESCENSO DE PASAJEROS | | | A |

| INSPECCIONES CON MOTOR EN MARCHA, REVISAR: | | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|---|
| INSTRUMENTOS DE TABLERO | AMPERIMETRO | | | A |
| | INDICADOR TEMPERATURA DE REFRIGERANTE | | | A |
| | INDICADOR PRESION DE ACEITE MOTOR | | | A |
| | INDICADOR TEMPERATURA ACEITE DE MOTOR | | | A |
| | INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE | | | A |
| | TACOMETRO | | | A |
| | VELOCIMETRO | | | A |
| | DISPLAY CENTRAL | | | A |
| | TESTIGOS | | | A |
| VERIFICACION DE LOS CODIGOS DE FALLA | | | | A |
| MOTOR DE ARRANQUE, FUNCIONAMIENTO | | | | A |
| TURBOCARGADOR, CARACTERISTICAS DE OPERACION | | | | A |
| EXISTENCIA DE FUGAS DE ACEITE DE TURBOCARGADOR | | | | A |
| HERMETICIDAD DE LA ADMISION DE AIRE (INCLUYE TURBO) | | | | A |
| EXISTENCIA DE FUGAS DE FLUIDOS DE MOTOR | | | | A |
| BOMBA DE AGUA, FUNCIONAMIENTO Y FUGAS | | | | A |
| BOMBA DE DIRECCION, FUNCIONAMIENTO Y FUGAS | | | | A |
| VENTILADOR, ESTADO Y FUNCIONAMIENTO | | | | A |
| FUGAS EN COMPRESORA | | | | A |
| FUGAS EN LINEAS Y CONEXIONES | | | | A |
| CARGA DEL ALTERNADOR | | | | A |
| VALVULA DE DESCARGA RAPIDA | | | | A |
| FUNCIONAMIENTO DEL SELECTOR DE TRANSMISION | | | | A |
| VERIFICACION DE CONTROLES DEL RETARDADOR | | | | A |
| SILENCIADOR DE ESCAPE, FUGAS Y ESTADO | | | | A |
| EMISION DE HUMO | | | | A * |
| CARGA DEL SISTEMA DE AIRE(COMPRESOR) | | | | A * |
| INDICADOR DE RESTRICCION DE AIRE | | | | A |
| FRENO DE ESTACIONAMIENTO | | | | A * |
| PEDAL DE FRENO (ACCIONAMIENTO) | | | | A * |
| DIRECCION, JUEGO LIBRE Y GIRO | | | | A * |
| ACELERADOR COMPROBAR, SISTEMA DE SEGURIDAD EDO Y AJUSTE | | | | A * |
| FUNCIONAMIENTO DE FRENOS | | | | A * |

| TREN MOTRIZ, CHASIS, PANAL Y BATERIAS | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| CAMBIO DE GRASA EN RODAMIENTOS EN EJES | | | B |
| ENGRASE GENERAL | | | B |

| MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, VERIF. EXISTENCIA AGUA | | | C |

| MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| INTERENFRIADOR DE AIRE, HERMETICIDAD Y SOPLETEAR | | | B |

| CARROCERIA EXTERIOR, REVISAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| LUBRICAR Y/O ENGRASAR PUERTAS DE COMPARTIMIENTOS | | | B |
| TAPA DE MOTOR Y CHAPA O SEGURO | | | B |
| PARABRISAS (FISURAS EN FASE INICIAL), SELLO Y/O CAÑUELA) | | | B * |
| VIDRIO DE LETRERO | | | B |
| MASCARA DELANTERA | | | B |
| COSTADO DERECHO, GOLPES, PINTURA, ESTADO, GUARDAFANGOS | | | B |
| MASCARA POSTERIOR | | | B |
| COSTADO IZQUIERDO, GOLPES, PINTURA, ESTADO, GUARDAFANGOS | | | B |
| DAÑOS EN ESTRUCTURA | | | B |
| TAPA DE MOTOR | | | B |
| BIGOTERA | | | B |
| TAPAS LATERALES | | | B |
| VIDRIOS FIJOS Y CORREDIZOS | | | B |
| TOLDO | | | B |
| VERIFICAR TOMAS DEFLECTORES DE AIRE | | | B |

*** PUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION POR REPRESENTAR LA SEGURIDAD EN LA OPERACION DE LA UNIDAD**

RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)
VOLVO TORINO MARCOPOLO 2020

MÓDULO : 4
FECHA : 05-02-2025
No. O. R. : 0288

| CARROCERIA INTERIOR, REVISAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| SILLETAS, ESTADO Y FIJACION | | | B |
| PASAMANOS, FIJACION Y ESTADO, REMACHADO | | | B |
| LUBRICACION Y/O ENGRASE DE PUERTAS | | | B |
| LUBRICACION Y/O ENGRASE DE MECANISMOS DE FALLEBAS | | | B |

| ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR: | B | B | T.S. |
|---|---|---|---|
| BATERIA, ESTADO DE CARGA Y LIMPIAR TERMINALES | | | B |
| REVISAR NIVEL ELECTROLITO Y DENSIDAD | | | B |
| REVISAR SENSORES DE MOTOR Y TRANSMISION | | | B |
| LIMPIEZA AL TABLERO DE FUSIBLES, SENSORES Y CONECTORES | | | B |

| SUSPENSION, REVISAR: | | IZQ. | | DER. | | T.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | |
| FUELLES DE AIRE: ALTURA DE | EJE DELANT. | | | | | B * |
| TRABAJO, ESTADO, FUGAS Y PRESION | EJE TRASER. | | | | | B * |
| CONOS, REVISAR DAÑOS, LIMPIAR EN | EJE DELANT. | | | | | B * |
| CASO NECESARIO | EJE TRASER. | | | | | B * |
| AMORTIGUADORES, SOPORTES Y | EJE DELANT. | | | | | B * |
| GOMAS | EJE MOTRIZ | | | | | B * |

| DIRECCION Y SUSPENSION, REVISAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| MANGOS Y PERNOS | | | C |
| BARRA TRANSVERSAL | | | C |
| BARRA LONGITUDINAL | | | C |
| BRAZO PITMAN | | | C |
| ROTULAS (TERMINALES DE DIRECCION) | | | C |

| MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRO DE AIRE, CAMBIAR | | | C |
| FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO, CAMBIAR, PURGAR EL SISTEMA | | | C |
| FILTRO SEPARADOR DE AGUA CAMBIAR | | | C |
| ENFRIADOR DE ACEITE HIDRAULICO, REVISAR FUGAS, SOPLETEAR | | | C |

| LLANTAS, CAMBIAR: | DESGASTE | | | | T.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| | IZQ. | | DER. | | |
| | B | M | B | M | |
| LLANTAS TRASERAS EXTERIORES | | | | | C |
| LLANTAS TRASERAS INTERIORES | | | | | C |

| LLANTAS, BALANCEO: | IZQ. | | DER. | | T.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | |
| LLANTAS TRASERAS EXTERIORES | | | | | C |
| LLANTAS TRASERAS INTERIORES | | | | | C |

| MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| SOPORTE DE MOTOR APRIETE | | | C |

| FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR: | | IZQ. | | DER. | | T.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | |
| SENSORES DE DESGASTE PARA PASTA; | DELANTERO | | | | | D * |
| SENSOR INDUCTIVO DE FRENOS ABS | TRASERO | | | | | D * |
| CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO | DELANTERO | | | | | D |
| | TRASERO | | | | | D |

| LLANTAS, CAMBIAR: | IZQ. | | DER. | | T.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | |
| DELANTERAS NUEVAS | | | | | D |

| LLANTAS, BALANCEAR: | IZQ. | | DER. | | T.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | |
| EJE DELANTERO | | | | | D |

| MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| MULTIPLE DE ESCAPE, APRETAR CON EL MOTOR FRIO | | | D |
| FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, CAMBIAR | | | D |
| CAMBIAR DEPOSITO DE EXPANSION (TANQUE AEREADOR) | | | D |
| SUSTITUIR BANDAS | | | D |

| TANQUE DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRO SECADOR DE AIRE Y GOBERNADOR | | | D |
| LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE | | | D |

| MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| REEMPLAZAR REFRIGERANTE | | | E |

| MOT., ENFRIAM., ADMISION Y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| COMPROBAR JGO DE VALVULAS DE MOTOR(AJUSTARLAS EN CASO) | | | E |

| ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| CAMBIO DE BATERIAS | | | F |
| CAMBIO DE ALTERNADOR | | | F |
| CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE | | | F |

| FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR: | | IZQ. | | DER. | | T.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | |
| CALIPERS CAMBIAR SI ES NECESARIO | DELANTERO | | | | | F |
| | TRASERO | | | | | F |
| ROTOCAMARAS TRASERAS, CAMBIAR | | | | | | F |

| SUSPENSION, EFECTUAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIAR | | | F |
| RADIADOR, CAMBIAR | | | F |
| ENFRIADOR DE ACEITE PARA VENTILADOR CAMBIAR | | | F |

| TANQUES DE AIRE y COMBUSTIBLE, REVISAR Y/O EFECTUAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| CONCEPT. CAMBIAR REPUESTO MAYOR | | | F |

| SUSPENSION, CAMBIAR: | | IZQ. | | DER. | | T.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | |
| CAMARAS DE AIRE | EJE DELANTERO | | | | | G |
| | EJE TRASERO | | | | | G |

| FRENOS, REVISAR Y/O EFECTUAR: | | IZQ. | | DER. | | T.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | |
| ROTOCAMARAS DELANTERAS, CAMBIAR | | | | | | G |
| DISCOS DE FRENO, CAMBIAR | DELANTERO | | | | | G |
| | TRASERO | | | | | G |

| MOTOR, TRANSMISION y DIFERENCIAL, REVISAR | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION | | | F |
| CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL | | | G |

| MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| SENSOR DE ENFRIADOR Y GOMAS | | | G |
| POTENCIOMETRO, CAMBIAR | | | G |
| CAMBIO DE RESPUESTO DE TURBOCARGADOR | | | G |

| DIRECCION Y SUSPENSION, REVISAR | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| REEMPLAZAR ACEITE HIDRAULICO Y FILTRO DE DIRECCION | | | G |

| MOT., ENFRIAM., ADMISION y ESCAPE, REVISAR Y/O APLICAR: | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| BOMBA DE INYECCION, RECALIBRAR | | | H |
| BOMBA DE REFRIGERANTE, CAMBIAR | | | H |

| MOTOR, TRANSMISION Y DIFERENCIAL, REVISAR | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| REPARACION GENERAL DE MOTOR | | | I |
| REPARACION GENERAL DE TRANSMISION | | | I |
| REPARACION GENERAL DE DIFERENCIAL | | | I |

| CARROCERIA INTERIOR Y EXTERIOR, REVISAR | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| REMOZAMIENTO GENERAL | | | I |

| ELECTRICO, REVISAR Y/O APLICAR | B | M | T.S. |
|---|---|---|---|
| REPARACION GENERAL INSTALACION ELECTRICA | | | I |

**RED DE TRANPSORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO**
**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO**
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**
**GUÍA DE SERVICIO PREVENTIVO (G.S.P)**
**VOLVO TORINO MARCOPOLO 2020**

**MÓDULO : 4**
**FECHA : 05-02-2025**
**No. O. R. : 0288**

| PERSONAL ASIGNADO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. CRED.** | **No. CRED.** | **No. CRED.** | **No. CRED.** | **No. CRED.** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*N.O.R.=NUMERO DE ORDEN DE REPARACION*
*N.O.R.=NUMERO DE ORDEN DE REPARACION*
*B=BIEN*
*M=MAL*
*T.S.=TIPO DE SERVICIO*
*IZQ.=IZQUIERDA*
*DER.=DERECHA*

*OBSERVACIONES*

| *J.U.D. DE MANTENIMIENTO* | *JEFE DE LA OFICINA DE MANTTO.* |
|---|---|
| *NOMBRE Y FIRMA* | *NOMBRE Y FIRMA* |