Interrupciones

Informática II - R2004 2018

Recordando...


¿Cómo hacemos para que el microcontrolador esté siempre pendiente de lo que está pasando?

```
while ( 1 )
{
    if (LeerBoton1() == 1)
        EncenderLampara1();
    else
        ApagarLampara1();
    if (LeerBoton2() == 1)
        EncenderLampara2();
    else
        ApagarLampara2();
```

Entonces... ¿Cómo venimos programando?

```
void main ( void )
        Inicializar();
        while ( 1 ) {
                /* ... */
                                                       Entrada 1
                                                                                                           Entrada 5
                                                      (Pulsador 1)
                if ( Pulsador() == TRUE )
                /* ... */
                if ( Sensor() == FALSE )
                /* ... */
                                                       Entrada 2
                if ( Temp() == TEMP_MAX )
                                                                                                           Entrada 4
                                                       (Sensor)
                                                                                                          (Pulsador 2)
                /* ... */
                if ( DatoSerie() == ERROR )
                                                                                Entrada 3
                                                                              (Puerto Serie)
                /* ... */
```

Pooling - Atención SINCRÓNICA de las E/S




En este esquema el microcontrolador sabe exactamente en qué momento va a ver la entrada (el sensor, pulsador, etc.).

Esto hace que la atención a esa entrada sea **SINCRÓNICA** con el programa (el programa le destina un determinado momento para atender a ese evento).

¿Qué problemas puede tener esta estrategia?

Interrupciones - Atención ASINCRÓNICA



En este esquema la entrada **INTERRUMPE** la ejecución del programa para indicar que hay algún dispositivo que necesita atención.

Esto hace que la atención a esa entrada sea **ASINCRÓNICA** con el programa (no sabemos en qué momento puede llegar una INTERRUPCIÓN).

¿Qué tengo que hacer si en un momento cualquiera salto a otra parte del programa? (función de atención a la interrupción)

¿Qué tengo que hacer antes de atender la interrupción? (I)

```
switch ( estado ){

/*...*/
case MAQUINA_ON:

if ( Pulsador() == TRUE ){

    if ( luz )
        SetPIN( LED1 , OFF );
    else
        SetPIN( LED1 , ON );
}
break;
/*...*/
```

Al momento que llega una interrupción, debería:

- Terminar lo que estaba haciendo.
- Guardar el estado del micro al momento de la interrupción.
- Guardar el lugar a donde tengo que volver luego de atender a la interrupción (punto del programa)
 - Atender la interrupción
 - Recuperar el estado del micro, volver al punto del programa desde donde partí y continuar la ejecución.

¿Qué tengo que hacer antes de atender la interrupción? (II)

Terminar lo que estaba haciendo.

```
if (luz)
0x00000c9c <EINT3 IRQHandler+28>:
                                  movw
                                        r3, #516
                                                   ; 0x204
0x00000ca0 <EINT3 IRQHandler+32>:
                                  movt r3, #4096 ; 0x1000
0x00000ca4 <EINT3 IRQHandler+36>:
                                  ldr r3, [r3, #0]
0x00000ca6 <EINT3 IRQHandler+38>:
                                        r3, #0
                                  beq.n 0xcc0 <EINT3 IRQHandler-64>
0x00000ca8 <EINT3 IRQHandler+40>:
       SetPIN(LED1,ON);
                                  movw ro. #49216 ; 0xc040
0x00000caa <EINT3 IRQHandler+42>:
0x00000cae <EINT3 IRQHandler+46>:
                                       r0, #8201
                                                   ; 0x2009
0x00000cb2 <EINT3 IRQHandler+50>:
                                  mov.w r1, #0
0x00000cb6 <EINT3 IRQHandler+54>:
                                  mov.w r2, #1
0x00000cba <EINT3 IRQHandler+58>:
                                        0xb80 <SetPIN>
0x00000cbe <EINT3 IRQHandler+62>:
                                  b.n 0xcd4 <EINT3 IRQHandler+84>
       SetPIN(LED1,OFF);
0x00000cc0 <EINT3 IRQHandler+64>:
                                  movw r0, #49216; 0xc040
0x00000cc4 <EINT3 IRQHandler+68>:
                                       ro, #8201 ; 0x2009
0x00000cc8 <EINT3 IRQHandler+72>:
                                  mov.w r1, #0
0x00000ccc <EINT3 IRQHandler+76>:
                                  mov.w r2, #0
```

Siempre que llegue una interrupción el micro va a estar haciendo ALGO (ejecutando alguna instrucción).

Las instrucciones de ASSEMBLER no pueden ser detenidas por la mitad, por lo que en primer lugar se debe completar la instrucción en curso.

¿Qué tengo que hacer antes de atender la interrupción? (III)

• Guardar el estado del micro al momento de la interrupción.


Estado del microcontrolador: Program Status Registers (xPSW)



Entre los 3 registros PSR (Application, Interrupt y Execution PSR) se puede saber el estado del microcontrolador en un determinado momento.

¿Qué tengo que hacer antes de atender la interrupción? (IV)

Guardar el lugar a donde tengo que volver luego de atender a la interrupción



El Program Counter (PC) es un registro de 32 bits que guarda la dirección de la instrucción que se está ejecutando en cada momento.

Salvar el punto de retorno del programa implica, entonces, guardar el valor del registro PC

Y... ¿Cómo hago todo esto?

iiiLo hace automáticamente el procesador!!!


Sin embargo... ¿Cómo configuro el comportamiento de las interrupciones?

El **microprocesador** tiene un periférico encargado de manejar las interrupciones, llamado NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller).


Este periférico es el encargado de recibir los pedidos de interrupción, manejarlos (habilitarlos o deshabilitarlos), darles prioridad y hacer llegar la señal a la CPU para que se genere la interrupción.

El NVIC puede manejar hasta 240 **fuentes de interrupciones** (El LPC1769 tiene implementadas hasta 35), puede darles diferentes **niveles de prioridad** (hasta 256 en el NVIC, 32 implementados en el LPC1769), y **enmascarar** cada una individualmente.

Comunicación NVIC - CPU



Y... ¿Cómo sabe la CPU qué tiene que hacer?



atención a la interrupción

```
void ISR GPIO ( void )
       /*...*/
void ISR UART ( void )
       /*...*/
void ISR_EINTO ( void )
       /*...*/
```

Fuentes de interrupción - Hoja de datos

Table 50. —Connection	of interrupt sources	to the Vectored	Interrupt Controller
-----------------------	----------------------	-----------------	----------------------

COOK TO SERVICE AND A SERVICE	Exception Number	Vector Offset	Function	Flag(s)
0	16	0x40	WDT	Watchdog Interrupt (WDINT)
1	17	0x44	Timer 0	Match 0 - 1 (MR0, MR1)
				Capture 0 - 1 (CR0, CR1)
2	18	0x48	Timer 1	Match 0 - 2 (MR0, MR1, MR2)
				Capture 0 - 1 (CR0, CR1)
3	19	0x4C	Timer 2	Match 0-3
H				Capture 0-1
16	32	0x80	PLL0 (Main PLL)	PLL0 Lock (PLOCK0)
17	33	0x84	RTC	Counter Increment (RTCCIF)
i				Alarm (RTCALF)
18	34	0x88	External Interrupt	External Interrupt 0 (EINT0)
19	35	0x8C	External Interrupt	External Interrupt 1 (EINT1)
20	36	0x90	External Interrupt	External Interrupt 2 (EINT2)
21	37	0x94	External Interrupt	External Interrupt 3 (EINT3).
				Note: EINT3 channel is shared with GPIO interrupts
22	38	0x98	ADC	A/D Converter end of conversion

Las INTERRUPCIONES y EXCEPCIONES tienen un tratamiento idéntico, y muchas veces se usa un nombre en lugar del otro. La diferencia entre ambas es las que EXCEPCIONES suelen software, generarse por mientras las que INTERRUPCIONES las genera el hardware.

¿Cómo configurar las interrupciones?

- Inicializar la tabla de vectores.
- 2. Configurar el NVIC.
- 3. Configurar el periférico correspondiente y los pines asociados.
- 4. Escribir la rutina de servicio de interrupción (Isr).

Inicializar la Tabla de vectores (I)

El fabricante lo resuelve en el archivo cr_startup_lpc175x_6x.c

```
√ Vector de punteros a función

// The vector table.
// This relies on the linker script to place at correct location in memory.
extern void (* const g_pfnVectors[])(void);
 attribute__ ((used, section(".isr vector")))
void (* const g pfnVectors[])(void) = {
    // Core Level - CM3
    & vStackTop, // The initial stack pointer
    ResetISR.
                                                The reset handler
    NMI Handler,
                                             // The NMI handler
    HardFault Handler,
                                                The hard fault handler
    MemManage Handler,
                                                The MPU fault handler
    BusFault Handler,
                                                The bus fault handler
    UsageFault Handler,
                                             // The usage fault handler
      valid user code checksum,
                                             // IPC MCU Checksum
                                             // Reserved
    0,
                                             // Reserved
                                             // Reserved
    SVC Handler,
                                             // SVCall handler
    DebugMon Handler,
                                             // Debug monitor handler
```

... Y muchas más! Abramos el archivo para verlo.

Inicializar la Tabla de vectores (II)

```
// The vector table.
// This relies on the linker script to place at correct location in memory.
extern void (* const q pfnVectors[])(void);
 attribute__ ((used, section(".isr vector")))
void (* const q pfnVectors[])(void) = {
    // Core Level - CM3
    & vStackTop, // The initial stack pointer
    ResetISR,
                                             // The reset handler
                                              // The NMI handler
    NMI Handler,
    SysTick Handler,
                                                The SysTick handler
    // Chip Level - LPC17
    WDT IRQHandler,
                                                16, 0x40 - WDT
    TIMERO IRQHandler,
                                             // 17, 0x44 - TIMERO
    //...
    UARTO_IRQHandler,
                                             // 21, 0x54 - UARTO
    11...
    EINTO IRQHandler,
                                             // 34, 0x88 - EINTO
    EINII IRQHandler,
                                             // 35, 0x8c - EINT1
    //...
```

El fabricante ya les pone nombre a las funciones. NO PUEDO ELEGIR QUE NOMBRE PONERLE

Prototipos de las funciones de interrupción

Para poder asignarlas al vector de funciones de interrupción se deben definir y

declarar las funciones.

Prototipos de funciones de interrupción para excepciones Core

```
void ResetISR(void);
WEAK void NMI_Handler(void);
WEAK void HardFault_Handler(void);
WEAK void MemManage_Handler(void);
WEAK void BusFault_Handler(void);
WEAK void UsageFault_Handler(void);
WEAK void SVCall_Handler(void);
WEAK void DebugMon_Handler(void);
WEAK void PendSV_Handler(void);
WEAK void SysTick_Handler(void);
WEAK void IntDefaultHandler(void);
```

```
Prototipos de funciones de interrupción para
 interrupciones Cortex M3
void PWM1_IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void I2C0 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void I2C1 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void I2C2 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void SPI IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void SSP0 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void SSP1 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void PLL0 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void RTC IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void EINTO IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
```

Prototipos de las funciones de interrupción (II)

void EINTO_IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);

ALIAS significa que el nombre de la función definida refiere a otra función. Se usa para hacer que muchas funciones se refieran a un misma función. Es una función default que debe estar definida si o si por seguridad. El modificador ALIAS está definido para que incluya también al atributo weak, por lo tanto las funciones ISR (Rutinas de servicio de interrupciones) están declaradas por default como ALIAS lo que implica que todas se refieren a otra común y que son válidas siempre y cuando no se defina otra con el mismo nombre que no sea WEAK.

WEAK void SysTick_Handler(void);

WEAK significa que esa función será pisada por otra con el mismo nombre. Si no hay otra con el mismo nombre, entonces es válida. Se usa esto para definir funciones default.

funciones de interrupción default

```
__attribute__ ((section(".after_vectors")))
void SysTick_Handler(void)
{ while(1) {}
}
__attribute__ ((section(".after_vectors")))
void IntDefaultHandler(void)
{ while(1) {}
}
```

IMPORTANTE: Las funciones de interrupción por defecto realizar un while(1), si no redefino las que voy a usar la ejecución se va a quedar bloqueada en la función.

Para redefinirla, debido al atributo WEAK, simplemente escribimos otra función **con el mismo nombre** y ya tenemos NUESTRA función de interrupción

Configurar el NVIC (Registros ISER)


Table 52. Interrupt Set-Enable Register 0 register (ISER0 - 0xE000 E100)

Bit	Name	Function
0	ISE_WDT	Watchdog Timer Interrupt Enable.
		Write: writing 0 has no effect, writing 1 enables the interrupt.
		Read: 0 indicates that the interrupt is disabled, 1 indicates that the interrupt is enabled.
1	ISE_TIMER0	Timer 0 Interrupt Enable. See functional description for bit 0.
2	ISE_TIMER1	Timer 1. Interrupt Enable. See functional description for bit 0.
3	ISE_TIMER2	Timer 2 Interrupt Enable. See functional description for bit 0.
4	ISE_TIMER3	Timer 3 Interrupt Enable. See functional description for bit 0.
18	ISE_EINTO	External Interrupt 0 Interrupt Enable. See functional description for bit 0.
19	ISE_EINT1	External Interrupt 1 Interrupt Enable. See functional description for bit 0.
20	ISE_EINT2	External Interrupt 2 Interrupt Enable. See functional description for bit 0.
21	ISE_EINT3	External Interrupt 3 Interrupt Enable. See functional description for bit 0.
22	ISE_ADC	ADC Interrupt Enable. See functional description for bit 0.

Colocando un 1 en el bit correspondiente del registro ISERO o ISER1 habilito al NVIC para controlar esa interrupción

Configurar el periférico y los pines asociados

- Cada periférico posee sus fuentes de interrupción.
- Se deben habilitar en los registros del periférico que deseo utilizar las interrupciones que queramos utilizar.
- Se debe implementar la función de interrupción asociada a la fuente elegida.



Escribir la rutina de servicio de interrupción (Isr).

Para la fuente de interrupción que deseamos utilizar buscamos en el archivo startup el nombre que debemos utilizar y redefinimos la función.

IMPORTANTE

- Nuestro código de una funcion de interrupción debe ser CORTO y SIN LOOPs BLOQUEANTES.
- Las funciones de interrupción son ASINCRONICAS y las invoca el CPU, NO podemos recibir NI devolver nada.
- Para comunicarnos con nuestro programa principal debe utilizar variables globales

```
void SysTick_Handler(void)
{
    //Nuestro código
}
```

Comunicación entre interrupción y programa principal

```
int main(void)
    Kit Init();
    HW Init();
    while (1)
        if(g_flag)
            if(GetPIN(0, 22))
                SetPIN(0, 22, 0);
            else
                SetPIN(0, 22, 1);
            g flag = 0;
    return 0 ;
```

```
Se produce la interrupción. No sabemos cuando!
```

```
void EINT3_IRQHandler(void)
{
    EXTINT |= 1 << 3;</pre>
```

Para avisarle al programa principal cambiamos un flag GLOBAL.

```
uint8_t g_flag = 0;

void EINT3_IRQHandler(void)
{
    EXTINT |= 1 << 3;

    g_flag = 1;
}</pre>
```

Comunicación entre interrupción y programa principal

En caso de que la acción a realizar por la función de interrupción sea corto y conciso se puede realizar dentro de la función. NUNCA tengo que realizar tareas largas o loops bloqueantes

```
int main(void)
{
    Kit_Init();
    HW_Init();
    while(1)
    {
        return 0;
}
```

```
void EINT3_IRQHandler(void)
{
    EXTINT |= 1 << 3;
    if(GetPIN(0, 22))
        SetPIN(0, 22, 0);
    else
        SetPIN(0, 22, 1);
}</pre>
```

Interrupciones Externas - Fuentes

El LPC1769 tiene 4 fuentes de interrupción externa. Estas fuentes se identifican de 0 a 3.

PINSEL4	Pin name	Function when 00	Function when 01	Function when 10	Function when	Reset value
1:0	P2.0	GPIO Port 2.0	PWM1.1	TXD1	Reserved	00
3:2	P2.1	GPIO Port 2.1	PWM1.2	RXD1	Reserved	00
5:4	P2.2	GPIO Port 2.2	PWM1.3	CTS1	Reserved [2]	00
7:6	P2.3	GPIO Port 2.3	PWM1.4	DCD1	Reserved [2]	00
9:8	P2.4	GPIO Port 2.4	PWM1.5	DSR1	Reserved [2]	00
11:10	P2.5	GPIO Port 2.5	PWM1.6	DTR1	Reserved [2]	00
13:12	P2.6	GPIO Port 2.6	PCAP1.0	RI1	Reserved [2]	00
15:14	P2.7	GPIO Port 2.7	RD2	RTS1	Reserved	00
17:16	P2.8	GPIO Port 2.8	TD2	TXD2	ENET_MDC	00
19:18	P2.9	GPIO Port 2.9	USB_CONNECT	RXD2	ENET_MDIO	00
21:20	P2.10	GPIO Port 2.10	EINT0	NMI	Reserved	00
23:22	P2.11[1]	GPIO Port 2.11	EINT1	Reserved	I2STX_CLK	00
25:24	P2.12[1]	GPIO Port 2.12	EINT2	Reserved	I2STX_WS	00
27:26	P2.13[1]	GPIO Port 2.13	EINT3	Reserved	I2STX_SDA	00
31:28	-	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	0

Al configurar alguno de estos pines (P2.10 - P2.11 - P2.12 - P2.13) en modo 01 tengo disponible, por cada uno de ellos, una función de interrupción para asociarlas a los cambios del Pin.

Configurar el NVIC - ISERO

18	ISE_EINT0	External Interrupt 0 Interrupt Enable. See functional description for bit 0.	
19	ISE_EINT1	External Interrupt 1 Interrupt Enable. See functional description for bit 0.	
20	ISE_EINT2	External Interrupt 2 Interrupt Enable. See functional description for bit 0.	
21	ISE_EINT3	External Interrupt 3 Interrupt Enable. See functional description for bit 0.	
22	ISE_ADC	ADC Interrupt Enable. See functional description for bit 0.	


Para habilitar la fuente de interrupción en el NVIC debemos colocar un 1 en el bit 18, 19, 20 o 21 respectivamente para cada interrupción externa

Configurar el periférico

Pin name	Pin direction	Pin description
EINT0	Input	External Interrupt Input 0 - An active low/high level or falling/rising edge general purpose interrupt input. This pin may be used to wake up the processor from Sleep, Deep-sleep, or Power-down modes.
EINT1	Input	External Interrupt Input 1 - See the EINT0 description above.
EINT2	Input	External Interrupt Input 2 - See the EINT0 description above.
EINT3	Input	External Interrupt Input 3 - See the EINTO description above.
RESET	Input	External Reset input - A LOW on this pin resets the chip, causing I/O ports and peripherals to take on their default states, and the processor to begin execution at address 0x0000 0000.

Las interrupciones externas se pueden configurar para que se activen por **NIVEL** alto o bajo o por **FLANCO** descendente o ascendente. También se puede utilizar para "despertar" el microprocesador si se encuentra en modo bajo consumo

"Flancos" y "niveles" en las señales



Configurar una interrupción por FLANCO o por NIVEL va a depender del circuito y de la aplicación que estemos desarrollando

Registros a configurar

Registro donde se activan los flags indicando Registro donde que lego una se indica si interrupción quiero que la interrupción se genera por MIVEL PLANCO de seo o cual NIVEL deseo.

Name	Description	Access	Reset value	Address
EXTINT	The External Interrupt Flag Register contains interrupt flags for EINT0, EINT1, EINT2 and EINT3. See <u>Table 10</u> .	R/W	0x00	0x400F C140
EXTMODE	The External Interrupt Mode Register controls whether each pin is edge- or level-sensitive. See Table 11.	R/W	0x00	0x400F C148
EXTPOLAR	The External Interrupt Polarity Register controls which level or edge on each pin will cause an interrupt. See Table 12 .	R/W	0x00	0x400F C14C

Registro EXTINT

Bit	Symbol	Description	Reset
0	EINT0	In level-sensitive mode, this bit is set if the EINT0 function is selected for its pin, and the pin is in its active state. In edge-sensitive mode, this bit is set if the EINT0 function is selected for its pin, and the selected edge occurs on the pin.	0
		This bit is cleared by writing a one to it, except in level sensitive mode when the pin is in its active state.[1]	
1	EINT1	In level-sensitive mode, this bit is set if the EINT1 function is selected for its pin, and the pin is in its active state. In edge-sensitive mode, this bit is set if the EINT1 function is selected for its pin, and the selected edge occurs on the pin.	0
		This bit is cleared by writing a one to it, except in level sensitive mode when the pin is in its active state.[1]	
2	EINT2	In level-sensitive mode, this bit is set if the EINT2 function is selected for its pin, and the pin is in its active state. In edge-sensitive mode, this bit is set if the EINT2 function is selected for its pin, and the selected edge occurs on the pin.	0
		This bit is cleared by writing a one to it, except in level sensitive mode when the pin is in its active state.[1]	
3	EINT3	In level-sensitive mode, this bit is set if the EINT3 function is selected for its pin, and the pin is in its active state. In edge-sensitive mode, this bit is set if the EINT3 function is selected for its pin, and the selected edge occurs on the pin.	0
		This bit is cleared by writing a one to it, except in level sensitive mode when the pin is in its active state.[1]	
31:4	-	Reserved, user software should not write ones to reserved bits. The value read from a reserved bit is not defined.	NA

Registro EXTMODE

Bit	Symbol	Value	Description	Reset value
0	EXTMODE0	0	Level-sensitivity is selected for EINTO.	0
		1	EINT0 is edge sensitive.	
1	EXTMODE1	0	Level-sensitivity is selected for EINT1.	0
		1	EINT1 is edge sensitive.	
2	EXTMODE2	0	Level-sensitivity is selected for EINT2.	0
		1	EINT2 is edge sensitive.	
3	EXTMODE3	0	Level-sensitivity is selected for EINT3.	0
		1	EINT3 is edge sensitive.	
31:4	-	-	Reserved, user software should not write ones to reserved bits. The value read from a reserved bit is not defined.	NA

Indica si la interrupción se activará por **nivel** o **flanco**. Si el bit correspondiente vale 0, la interrupción será activa por nivel y si vale 1 por flanco.

Registro EXTPOLAR

Bit	Symbol	Value	Description	Reset
0	EXTPOLAR0	0	EINT0 is low-active or falling-edge sensitive (depending on EXTMODE0).	0
		1	EINT0 is high-active or rising-edge sensitive (depending on EXTMODE0).	
1	EXTPOLAR1	0	EINT1 is low-active or falling-edge sensitive (depending on EXTMODE1).	0
		1	EINT1 is high-active or rising-edge sensitive (depending on EXTMODE1).	
2	EXTPOLAR2	0	EINT2 is low-active or falling-edge sensitive (depending on EXTMODE2).	0
3	EXTPOLAR3	0	EINT2 is high-active or rising-edge sensitive (depending of EXTMODE2). EINT3 is low-active or falling-edge sensitive (depending or EXTMODE3).	
		1	EINT3 is high-active or rising-edge sensitive (depending on EXTMODE3).	
31:4	7	-	Reserved, user software should not write ones to reserved bits. The value read from a reserved bit is not defined.	NA

Indica si la interrupción correspondiente será activa por nivel bajo/alto o por flanco descendente o ascendente. Esto dependerá de la elección hecha en EXTMODE

Veamos un ejemplo!