

MANUALE DI MANUTENZIONE

Istruzioni per la sicurezza

Controllare il livello dell'olio ogni settimana

Sostituire il filtro dopo cento ore di funzionamento

Indossare sempre i dispositivi di protezione