

革泰 APP 一期功能列表

版本：V2.0 · v2.2 · 一期 · 2026-08

7 个模块 · 34 屏 · 87 个功能点

1. 登录与启动（6 屏 · 9 功能点）

邮箱注册、登录、找回密码。

开屏页（2 项）

1. 显示品牌开屏

冷启动先看到革泰 Logo 与 Getai 字标。副标写 Livestock Tracker（牲畜追踪）。约 1.8 秒后自动进入登录页。点一下可提前跳过。

2. 启动时准备本地信息

开屏期间读出本机已保存的登录信息，并加载语言与时区偏好。

登录页（3 项）

1. 邮箱登录

输入注册邮箱与密码登录。

2. 记住密码

勾选后下次打开登录页自动填入账号密码，但不会自动点登录。

3. 必须同意隐私协议

未勾选协议时点登录，会强制弹出隐私政策；拒绝则无法继续。

邮箱注册（1 项）

1. 邮箱注册

填写邮箱、密码（8–64 位）、确认密码，并须同意隐私。成功后进入地图首页。

忘记密码（1 项）

1. 发送重置链接

输入注册邮箱发送重置链接；每小时最多 5 次。客服兜底仍可用。

重置密码（1 项）

1. 设置新密码

新密码 8–64 位且两次一致，成功后回到登录页。

登录后加载（1 项）

1. 登录后加载设备

登录成功后加载设备列表。完成后进入首页地图。

2. 地图与概览（7 屏 · 27 功能点）

看牧场地图和牛在哪。看今日概况。能看实时位置、整群轨迹与单头回放。底图可选街道图、地形图。

地图首页（4 项）

1. 牧场地图与围栏

展示牧场地图、地理围栏范围、牲畜点位。

2. 聚合与异常点

异常牲畜用加大红点标注；可点进牲畜详情。

3. 今日概览

展示区内、区外、告警、在线四格。网络与最近更新时间为辅助展示（地图刷新区），不进 KPI。下方快捷入口：实时位置、历史轨迹、地理围栏。

4. 实时位置与历史轨迹

今日概览快捷入口可进实时位置或历史轨迹。针对当前选中（或默认）已绑终端的牲畜。无终端时提示。

首页（并入地图）（3 项）

1. 打开就是牧场地图

打开 App 默认进入牧场地图：牧场点位、地理围栏、今日概览。

2. 今日概览里的告警数

未处理告警数显示在概览四格里，点一下进入告警中心。

3. 底部四个主导航

固定四个 Tab：Map（地图）、Devices（智能终端）、Alerts（告警）、Me（我的）。各 Tab 保留自己的返回历史。Devices 根屏为设备列表；Alerts 的根页是告警中心。

实时追踪（单设备）（4 项）

1. 单设备高频刷新

聚焦单台设备，按在线刷新间隔设置持续更新位置、速度与状态。

2. 状态双标签

展示定位方式（已定位或离线）与电量两个标签。

3. 定位详情

展示上报时间、速度与解析后的地址。

4. 直达入口

面板底部提供 History（历史轨迹）入口。

历史轨迹与回放（5 项）

1. 轨迹可视化

以折线连接轨迹点，普通节点为白色圆点，停留点为红色圆点，终点为设备图标。

2. 时间筛选

支持按今日、昨日、近 7 天或自定义时间段查询，并可过滤基站定位点。

3. 轨迹回放

提供播放与暂停、进度拖拽与倍速（1x、1.5x、2x、4x）。

4. 关键指标统计

展示总里程、移动时长与最高速度三项统计。

5. 轨迹点明细

时间轴列出每个轨迹点的时间、经纬度、速度；停留点额外显示停留时长。

监控中心（多设备）（8 项）

1. 多设备地图点位

地图同时展示全部设备位置，按在线、离线、告警三色区分点位。

2. 顶部设备卡横滑

顶部卡片展示设备名、电量与累计里程，可横向滑动切换，选中项高亮。

3. 选中设备信息面板

底部面板展示定位方式、电量、上报时间、速度与地址。

4. 面板内直达入口

面板底部提供 History Track（历史轨迹）入口。另有 Live Tracking（实时位置）入口。跳转后针对当前选中设备。

5. 点位气泡

点任意点位弹出气泡，含名称、状态、电量、时间、地址与三个操作入口。

6. 地图控件与刷新

右侧提供图层切换、定位到设备、全屏、缩放与自动刷新（间隔可配）。免费底图可选标准与地形两档。

7. 地图版权条

地图左下角固定展示当前底图版权说明：OpenStreetMap 或 OpenTopoMap。

8. 地图内切换地图源

登录页不提供地图选择。地图页右侧点图层按钮可切换图层。也可点「Change map service...」（更换地图服务）选底图：OpenStreetMap、OpenTopoMap。设置页「Map Service」（地图服务）为次要入口。选择保存在本机，全 App 生效。

整群历史轨迹（2 项）

1. 同一时段多设备叠轨迹

一张地图叠多条折线。先按平台分组（与 devicelist 共用 deviceId），再可按畜种。底部列出设备，点进单头回放。

2. 整群轨迹与列表同分组

hhGroupId 与 devicelist devGroupBar 共用 Router.state.deviceGroupId。

轨迹日历（1 项）

1. 月历选有轨迹日

整月格子。无轨迹日灰色不可点。选日后列出当日有轨迹设备，当前设备置顶。

3. 地理围栏（4 屏 · 13 功能点）

画圈。设安全区或禁入区。牛走出或进入时提醒。可看区内区外统计与停留。

地理围栏列表（6 项）

1. 围栏列表

展示围栏缩略图、名称、半径、地址与绑定设备摘要（多台时前 2 名 + 计数）。

2. 围栏类型（替代原报警开关）

每条围栏在关闭、安全区（离开告警）、禁入区（进入告警）三态间循环切换。

3. 围栏操作

可编辑围栏、管理绑定设备、删除。

4. 新增围栏

底部主按钮进入围栏编辑页，新建圆形围栏，半径 50m–20km。创建时不要求绑定设备，可在编辑页预选。

5. 绑定即时状态提示

勾选设备绑定围栏时，若设备当前在区外，弹出提示并在列表挂 Outside（区外）标记；不立即触发告警，仅建立基线。

6. 越界只推送

围栏越界仅向 App 推送告警，并可配置手机本地声音/振动。一期不向项圈下发刺激、不引导定位页电击；项圈指令类能力二期开放。

围栏编辑（5 项）

1. 半径滑杆调节

顶部滑杆与加减按钮调整半径（50 米–20 公里），地图圆形范围实时同步。

2. 范围数值即时反馈

圆形下方以蓝色标签显示当前半径，如「Radius 100m」（半径 100 米）。

3. 围栏属性与告警

底部面板设置围栏名称，并选择关闭、安全区（离开告警）、禁入区（进入告警）三态之一。保存后按所选类型持续监控。

4. 编辑页绑定设备

新建或编辑围栏时，底部面板可进入绑定设备；新建模式保存前预选，编辑已有围栏即时生效。

5. 圆心与十字标

地图中心以红点与十字辅助线标示圆心，便于对齐地块。

围栏牛群统计（1 项）

1. 区内 / 区外 / 在线头数

选中围栏后四格：区内、区外、在线、停留入口。区内+区外=该围栏已绑设备数。在线=已绑且非 offline/unbound。点设备进实时位置。

围栏停留时长（1 项）

1. 每头停留分钟

列出该围栏内每头已绑设备的区内停留分钟。

4. 设备管理（6 屏 · 17 功能点）

Devices Tab: 项圈列表、分组 CRUD、绑设备、deviceinfo 设备详情页; 含物联卡状态查询。

智能终端 (7 项)

1. 按状态看数量并可筛选

顶部展示全部、在线、离线、告警四类数量, 点一类即可筛选; 四类数量之和等于总设备数。

2. 终端卡片信息

主标题是已绑牲畜编号; 副文是品种、设备名、电量。未绑定显示 Unbound (未绑定)。

3. 搜索设备

可按牲畜编号、设备名或 IMEI 搜索, 结果边输边过滤。

4. 行内快捷菜单

点: 打开菜单。可进设备详情、实时位置、历史轨迹、围栏、解绑。少跳几层页面。

5. 添加设备

输入 IMEI 或扫码绑定项圈。设备须已入库、已激活、已绑物联网卡。同一 IMEI 全球只能有一个主人。已被企业或其他个人绑定则失败。

6. 刷新列表

点右上角刷新, 重新加载设备列表。

7. 按平台分组筛选

分组芯片与 devicelist 共用 deviceGroupId; 切换后列表与顶部状态计数同步。

分组管理 (1 项)

1. 分组 CRUD

列表展示各组设备数; 可新建、改名、删除。

设备信息 (5 项)

1. 设备基础信息

展示设备名、设备 ID、有效期、型号、昵称、绑定手机号、联系人及电话、创建时间。

2. 定位过滤开关

提供「过滤基站定位」与「过滤 Wi-Fi 定位」两个独立开关, 用于去掉基站或热点定位点。

3. 协议链接

底部固定展示用户协议与隐私政策入口。

4. 编辑入口

底部固定 Edit (编辑) 进入编辑页。

5. 设备详情改分组

Group 行可 Picker 选择平台分组 (含未分组)。

设备信息编辑 (1 项)

1. 可写字段编辑

可编辑设备名、昵称、SIM 手机号、联系人与联系电话。

设备告警记录（1 项）

1. 单台设备的告警流水

展示当前设备的历史告警，含类型、描述、时间与处理状态。

物联卡状态（2 项）

1. 查看物联卡状态

展示卡号、运营商、流量余量与到期时间。五种状态：预开通（待启用）、未激活（需激活）、在用（正常联网）、停机（已暂停）、已拆机（已注销）。查询失败时展示一句白话原因，不只显示错误码。

2. 联系管理端

卡未启用或即将到期时，展示「联系管理端」操作；不跳转续费页。

5. 指令与设置（4 屏 · 6 功能点）

给项圈发指令：找牛、定时开关机、时区与 App 刷新闻隔。

指令记录与快捷指令（3 项）

1. 快捷指令区

提供找牛、找定位器、查询状态、远程重启、远程关机、恢复出厂六个高频指令。

2. 指令记录与回执

列出已发送指令的名称、目标设备、时间与执行结果。

3. 离线不能发送

设备离线时禁止发送并提示，与旧 App 行为一致。

定时开关机（1 项）

1. 定时开关机计划

设置每日开机与关机时间并总开关启停。保存后由项圈本地执行。

时区设置（1 项）

1. 时区选择

选择时区，影响全站时间显示与上报时间换算。

在线刷新闻隔（1 项）

1. 刷新闻隔

设置监控与追踪页自动刷新闻隔。默认 30 秒；可选 30 秒、60 秒或仅手动。

6. 告警中心（4 屏 · 11 功能点）

点告警看位置、标已处理。

告警中心（5 项）

1. 列表页签

列表顶部三个页签为全部、未处理、已处理，用于切换当前列表，不是告警三态本身。已忽略是业务状态，不设独立页签；可在「全部」中查看，也会出现在「已处理」页签。

2. 告警卡片信息

每条告警展示动物头像、告警类型标题、「哪台设备发生了什么」的描述、时间与处理状态。

3. 类型筛选

筛选分健康、围栏、设备三组。主类型：体温异常、活动异常、反刍异常、离开安全区、进入禁入区。设备类含低电、离线、故障。

4. 告警处理闭环

点击告警卡片进入实时定位页并在地图标出设备位置；底栏提供批量标记已处理。已处理不计入未读。

5. 未读提醒

未处理告警在 Alerts Tab 与今日概览上以红点或数量提示。

系统消息（1 项）

1. 系统类消息

展示到期提醒、版本更新、系统维护、安全提醒等非告警消息。

告警设置（3 项）

1. 四类告警开关

离开围栏、进入围栏、低电量、离线四类可独立启停。

2. 提醒方式

可设置提示音与手机振动。

3. 设备告警记录入口

提供跳转当前设备告警记录的入口。

低电报警阈值（2 项）

1. 阈值设置

以滑杆设置低电报警阈值（5%–50%），保存到项圈。

2. 推送通知

低电告警通过 App 推送通知。

7. 我的（3 屏·4 功能点）

改资料、改密码与退出。续费、使用说明与扩展入口见二期。

我的（1 项）

1. 个人中心入口

资料、改密码、退出。设备到期由管理端赋权。

用户信息（2 项）

1. 账号资料

展示客户名、账号、用户 ID、联系人、电话、邮箱、地址、时区、绑定设备数与版本号。

2. 改密与隐私入口

提供修改密码与隐私政策入口。

修改密码（1 项）

1. 用户密码修改

输入原密码与两次新密码提交修改。