

	INSTRUÇÃO OPERACIONAL	I.O.: 04
	MONITORAMENTO DE POTÊNCIA x VOLUME	

FINALIDADE:	Realizar e monitoramento de Potencia x Volume dos Empurradores para segurança da Navegação Interior
PESSOAL ENVOLVIDO:	Operacional / SESMT e Setor de Máquinas da Edlopes.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO? (X) NÃO APLICÁVEL ()SIM Quais?	

CONDIÇÕES GERAIS														
Estabelecer e manter a segurança na navegação Interior, mantendo Empurradores em condições satisfatórias de governo e controles das balsas carregadas.														
PROCEDIMENTO / METODOLOGIA														
A metodologia será conforme sistemáticas da OCIMF Report Template BIQ5 - item 10.1 (DIRETRIZES PARA POTÊNCIA MÍNIMA DE REBOQUE). Este procedimento deve ser avaliado sempre que for negociado uma operação de carregamento de balsas. Neste primeiro momento a pessoa responsável pela logística deve levar em consideração a seguinte tabela abaixo, para navegabilidade, levando em consideração a relação de volume x potência do Empurrador:														
<table><tr><th>CAPACIDADE DO COMBOIO (BALSAS)</th><th>POTÊNCIA – NAVEGAÇÃO INTERIOR (EMPURRADOR)</th></tr><tr><td>(0-3.000 m3)</td><td>800 HP</td></tr><tr><td>(5.000 m3)</td><td>1200 HP</td></tr><tr><td>(8.000 m3)</td><td>1800 HP</td></tr><tr><td>(10.700 m3)</td><td>2400 HP</td></tr><tr><td>(20.000 m3)</td><td>4200 HP</td></tr><tr><td>(30.000 m3)</td><td>8000 HP</td></tr></table>	CAPACIDADE DO COMBOIO (BALSAS)	POTÊNCIA – NAVEGAÇÃO INTERIOR (EMPURRADOR)	(0-3.000 m3)	800 HP	(5.000 m3)	1200 HP	(8.000 m3)	1800 HP	(10.700 m3)	2400 HP	(20.000 m3)	4200 HP	(30.000 m3)	8000 HP
CAPACIDADE DO COMBOIO (BALSAS)	POTÊNCIA – NAVEGAÇÃO INTERIOR (EMPURRADOR)													
(0-3.000 m3)	800 HP													
(5.000 m3)	1200 HP													
(8.000 m3)	1800 HP													
(10.700 m3)	2400 HP													
(20.000 m3)	4200 HP													
(30.000 m3)	8000 HP													

Elaborada por:
Andreza Campos – Técnico de Segurança

Data de Elaboração:
01/03/2022

Revisão:
00

Aprovado por:
Cláudio Sampaio – Diretor Operacional

Data da Atualização:
01/03/2022

Total pág.:
02

	INSTRUÇÃO OPERACIONAL	I.O.: 04
	MONITORAMENTO DE POTÊNCIA x VOLUME	

Nota:

A potência de propulsão dupla é necessária para todas as unidades costeiras e oceânicas e todos os reboques interiores superiores a (4.000 m3),

A interpolação entre tamanhos de reboque será necessária para tamanhos não mostrados, esta tabela não se destina a substituir a prática de segurança estabelecida localmente, que pode já existir.

E de responsabilidade de todos os envolvidos nas operações de carregamento e viagens (Logística e Operacionais) garantam que o processo acima seja cumprindo, evitando assim acidentes nas operações.

DOCUMENTOS EM REFERÊNCIA:

OCIMF Report Template BIQ5

Elaborada por:
Andreza Campos – Técnico de Segurança

Data de Elaboração:
01/03/2022

Revisão:
00

Aprovado por:
Cláudio Sampaio – Diretor Operacional

Data da Atualização:
01/03/2022

Total pág.:
02