BESCHREIBUNG

# Assemblerdokumentation

Cross-Assembler c82ass: Installation, Sprachdefinition, Anweisungen, Makros und Prüfbericht

Dieses PDF gibt die Quelle im Wortlaut wieder; Listen, Tabellen und Codeblöcke entsprechen der Quelle, weich umbrochene Zeilen sind zu Absätzen zusammengeführt.

| | | |
|---|---|---|
| Quelle | `C8205_Assembler_Dokumentation.md` | 1.00-009 |
| Stand | 20.10.2026 | |
| Umfang | 19 Seiten, A4 hoch | |
| Erzeugt mit | `erzeuge_assemblerdokumentation_pdf.py` | |

> Maßgeblich bleibt die Quelldatei. Dieses PDF wird nicht automatisch nachgeführt: Es ist aktuell, solange die Version oben mit der Versionszeile der Quelldatei übereinstimmt.

# Inhaltsverzeichnis

**Cross-Assembler für C8205 / C8205Z – Version 1.00-005 . . . 3**

**1. Installation . . . 3**
1.1 Verzeichnisstruktur . . . 3

**2. Überblick . . . 4**

**3. Der Assembler c82ass . . . 5**
3.1 Programmstart . . . 5
3.2 Sprachdefinition . . . 8
3.3 Assembleranweisungen . . . 9
3.3.1 Definiere Bereich . . . 9
3.3.2 Definiere Bereich auf Null . . . 9
3.3.3 Definiere Wert . . . 9
3.3.4 Definiere Adresse . . . 9
3.3.5 Definiere Text zur Ausgabe von Zeichen . . . 9
3.3.6 Definiere Zeichen (spezielle Sonderzeichen) . . . 10
3.3.7 Beginn des Quellcodes . . . 10
3.3.8 Definition Relativadresse . . . 11
3.3.9 Definition Absolutadresse . . . 11
3.3.10 Definition Absolute Sektoradresse . . . 11
3.3.11 Ende des verschieblichen Teils des Quelltextes . . . 11
3.3.12 Pragma LEITADRESSE . . . 11
Tabelle 2: Sonderzeichen für die dz-Anweisung . . . 12
Tabelle 3: Ausgabe-Umschlüsselung außer Sonderzeichen dz . . . 13

**4. Der Makro-Präprozessor des Assemblers . . . 14**
4.1 Makros im Quelltext . . . 16

**5. Compilierungsbeispiel . . . 17**
5.1 Quelltext bsp_5_16.asm und Assemblerlauf . . . 17
5.2 Durch c82ass erzeugter Objektcode (K1K2-Programmcode) für „Kleines Eingabeprogramm" . . . 18

**6. Abgleich mit dem Assembler c82ass . . . 18**
6.1 Auffälligkeiten im Assembler . . . 18
6.2 Angleichung an die erneuerte .odt (16.10.2026) . . . 19
6.3 Änderungen vom 20.10.2026 (Symbol allein auf der Zeile, Vorspann, Usage, -o/-t) . . . 19

# C 8205 – Assemblerdokumentation

Quelle: C8205_Assembler_Dokumentation.md · im Wortlaut der Quelle

Version: 1.00-009

Diese Datei ist eine Textableitung von `C8205_Assembler_Dokumentation.odt` in der Version 1.00-005 (per `extract-text`), gedacht zum Durchsuchen und Zitieren. **Maßgeblich bleibt die .odt** (siehe `C8205-Projektstruktur.md`, Abschnitte 1 und 3); bei Widersprüchen gilt die .odt. Diese Ableitung wird nicht automatisch aktualisiert, wenn die .odt sich ändert.

Stand 20.10.2026 (Ableitung nachgeführt nach der .odt vom 20.10.2026): Die .odt beschreibt jetzt die Schalter `-o` und `-t` sowie `-h`, `--help` und `--version` mit der vollständigen Usage-Ausgabe (Abschnitt 2), den Vorspann der `.test`-Datei aus dem Quelltext (3.1), das Symbol allein auf einer Zeile (3.2) und das Label allein vor `start` (3.3.7). `-WARN=SYS` ist in `-WARN=SYM` berichtigt, denn der Assembler kennt nur `SYM`. Abschnitt 6.3 hält die zugehörigen Änderungen an `ca82ass.c` fest. Das PDF `C8205-Assemblerdokumentation_A4.pdf` ist nicht nachgeführt.

Stand 19.10.2026 (Ableitung neu abgeglichen mit der .odt vom 16.10.2026, Entscheidung des Projektinhabers: OP-23 „aus der .odt ableiten“): Der Satz zu `node.js` ist entfallen (steht in der .odt nicht mehr); `-WARN=SYS` (1.1) und die Anweisung `spa` (neuer Abschnitt 3.3.10, damit „Ende des verschieblichen Teils“ = 3.3.11 und „Pragma LEITADRESSE“ = 3.3.12) sind aus der .odt übernommen. **Die .odt verweist an mehreren Stellen auf „3.3.11“ für das Pragma, obwohl dort 3.3.12 steht; diese Ableitung führt die richtigen Verweise (3.3.12).** Das PDF `C8205-Assemblerdokumentation_A4.pdf` ist nicht geändert und nennt `node.js` noch.

Stand 16.10.2026: Die Abschnitte 1 bis 5 stimmen inhaltlich mit der erneuerten .odt (Version 1.00-005, zuletzt gespeichert am 16.10.2026) überein. Neu gegenüber der vorigen Ableitung (Stand 15.10.2026): Der `<adressausdruck>` (3.2) nennt keine Obergrenze für die Zahl der Symbole mehr (die Zeile „nur maximal ein Symbol erlaubt“ ist entfallen). Beim `<werteausdruck>` (3.2) und bei `dw` (3.3.3) sind paarweise Differenzen symbolischer Adressen zulässig, auch mehrfach. Die Verzeichnisstruktur (1.1) ist gekürzt (Beispielprojekte nur noch `Projekt_1`). In 3.3.8 entfällt der Satz zum Pragma `LEITADRESSE`; die Ladeadresse existiert dort nur beim Laden des Objektcodes.

Rechtschreibung, Anführungszeichen und offensichtliche Tippfehler sind bereinigt; Überschriften, Codeblöcke und Tabellen haben die Form der Markdown-Ableitung; einzelne Zusätze der Ableitung (Tabellenköpfe, Beispiele und Erläuterungen in Klammern) ändern den Inhalt der .odt nicht. Die Anweisung `dw <literal>` beschreibt die .odt nicht; sie ist deshalb auch in Abschnitt 3.3.3 dieser Ableitung nicht beschrieben (der Assembler weist sie ab, s. Abschnitt 6). Abschnitt 6 stammt nicht aus der .odt.

## Cross-Assembler für C8205 / C8205Z – Version 1.00-005

Die gesamte Software läuft sowohl unter Linux als auch Windows 10. Sie ist in C (gcc) programmiert.

## 1. Installation

Zum Zweck der Installation ist die Datei `C8205.zip` in einem geeigneten Verzeichnis zu entpacken. Beim Entpacken wird ein Unterverzeichnis angelegt, in dem sich sowohl Windows- als auch Linux-Binaries befinden.

### 1.1 Verzeichnisstruktur

Der Assembler liegt im Unterverzeichnis `Assembler` des Gesamtprojekts C8205. Es enthält folgende Struktur (Beispielprojekte gekürzt):

```
make_c82ass.sh                # Skript zum Erzeugen des Assemblers unter Linux
c82ass.sh                     # Ausführen des Assemblers
asm_alle.sh                   # assembliert alle .asm-Dateien unterhalb eines Verzeichnisses (meldet nur Fehler)
asm_aufraeumen.sh             # entfernt .log, .mqo, .obj und .sym (Trockenlauf; --loeschen löscht)
make_c82ass.bat               # Batch-Datei zum Erzeugen des Assemblers unter Windows (Pendant zu make_c82ass.sh)
Dokumentation                 # diese Dokumentation
_Linux                        # Linux-Binary des Assemblers
projekdetails                 # zuletzt benutzte Aufrufparameter
projekdetails.<Projekt>       # gesicherte Aufrufparameter je Projekt
Projekt_1                     # Projektverzeichnis (Beispiel, mit Unterverzeichnissen)
Sourcecode                    # C-Quellcode des Assemblers selbst
_Windows                      # Windows-Binary des Assemblers
```

```
./Assembler/Dokumentation:
C8205_Assembler_Dokumentation.md   C8205_Assembler_Dokumentation.odt   C8205_Assembler_Dokumentation.pdf

./Assembler/_Linux:
c82ass
```

```
./Assembler/Projekt_1:
bsp_5.15
bsp_5.16
bsp_seite_39
bsp_seite_40
bsp_seite_42
… --weitere ---

./Assembler/Sourcecode:
c8205_op_codes.c  c82_austausch.c  c82_austausch.h  ca82ass.c
ca82_protokoll.c  ca82_protokoll.h  ca82_standards.c  ca82_standards.h
c82ass.makros

./Assembler/_Windows:
```

Projektverzeichnisse können beliebig benannt sein, auch Unterverzeichnisse enthalten. In ihnen steht der Quelltext, die erzeugte Objektdatei (die K1K2-ladefähige Textdatei) und weitere Hilfsdateien. Die Programme `c82ass`, `c82load`, `c82dump`, `c82simi` erwarten ihre Dateien immer in einem Projektunterverzeichnis, das im gleichen Pfad wie sie selbst liegen muss.

In der vorliegenden Projektstruktur ist nur `c82ass` enthalten. Die Programme `c82load`, `c82dump`, `c82simi` und der `C8205Simulator` sind nicht Teil dieses Projekts und liegen nicht bei; sie werden in dieser Dokumentation nur erwähnt, weil `c82ass` Dateien für sie erzeugt (`.mqo` und `.obj` für `c82load`, `.mqo` für `c82simi`, `.sym` für `c82dump`). Für die Prüfung von Assemblerergebnissen im Interpreter dient stattdessen die Datei `.test` (s. `C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md`, Abschnitt 2a).

`make_c82ass.sh` ist ein Shell-Script zum Erzeugen des Assemblers. Die Datei `make_c82ass.bat` leistet das Gleiche für den MinGW-w64-Crosscompiler unter Windows. Der Pfad `_Linux` enthält alle Linux-Binaries und Libraries, der Pfad `_Windows` die Pendants für Windows 10. `Sourcecode` enthält ausschließlich den C-Quellcode.

`asm_alle.sh [Basisverzeichnis]` assembliert alle `.asm`-Dateien unterhalb eines Verzeichnisses (Vorgabe: `./`) mit `c82ass.sh`. Bei fehlerfreiem Lauf erscheint keine Meldung; bei einem Fehler wird die Datei mit den Fehlerzeilen des Assemblers gemeldet. Rückgabewert: 0 = alles fehlerfrei, 1 = Fehler. `asm_aufraeumen.sh` entfernt die erzeugten Dateien `.log`, `.mqo`, `.obj` und `.sym` unterhalb von `Assembler` (nicht in `Dokumentation`, `Sourcecode`, `_Linux`, `_Windows`); ohne Parameter wird nur angezeigt, was gelöscht würde (Trockenlauf), mit `--loeschen` wird tatsächlich gelöscht. Beide Skripte gehören in das Verzeichnis `Assembler`.

## 2. Überblick

Sowohl das Programm `c82ass.sh` (Linux) als auch das Windows-Binary `_Windows\c82ass.exe` (die Datei `make_c82ass.bat` erzeugt es nur) werden über Aufrufparameter versorgt. Bei jedem Start eines der Programme werden die jeweils letztbenutzten Parameter automatisch in der Datei `projekdetails` abgelegt, sodass ein Folgestart ohne Angabe von Parametern gelingt. Zur Änderung müssen die Parameter einfach mit veränderten Werten wieder angegeben werden.

```
$ c82ass.sh -h
C8205 Assembler C82aas Version 1.00
Usage: ./_Linux/c82ass -p Projektverzeichnis -s Quellcode-Datei [-o Objektdatei] [-t Testdatei] [-WARN=SYM]
       ./_Linux/c82ass -h | --help | --version

  -p Projektverzeichnis  Verzeichnis mit dem Quelltext; dorthin werden auch die Ausgabedateien
                         (.log .obj .mqo .sym .dmp .test) geschrieben. Ohne -p gilt der zuletzt
                         benutzte Wert aus der Datei 'projekdetails' im aktuellen Verzeichnis.
  -s Quellcode-Datei     Assembler-Quelltext im Projektverzeichnis; die Endung .asm darf entfallen.
                         Ohne -s gilt ebenfalls der zuletzt benutzte Wert aus 'projekdetails'.
  -o Pfad | Datei        Ablageort der .obj-Datei statt des Projektverzeichnisses. Verzeichnis
                         (existiert, oder endet auf / bzw. \): Dateiname aus -s mit Endung .obj.
                         Sonst Dateiname mit oder ohne Pfad (relativ zum aktuellen Verzeichnis),
                         unveraendert uebernommen. Das Verzeichnis muss existieren.
  -t Pfad | Datei        wie -o, aber fuer die .test-Datei (Endung .test).
  -WARN=SYM              Warnt vor Symbolen, die definiert, aber nirgends verwendet werden.
  -h, --help             Diese Hilfe ausgeben.
  --version              Die Versionsnummer ausgeben (steht auch in der ersten Ausgabezeile).
```

Im Usage-Text steht der Aufrufname (`argv[0]`); über `c82ass.sh` erscheint daher `./_Linux/c82ass`. `c82ass.sh` ruft `./_Linux/c82ass` relativ auf und muss deshalb aus dem Verzeichnis `Assembler` gestartet werden; dort werden auch `projekdetails` und (zuerst) `c82ass.makros` gesucht.

- `-p` nennt das Verzeichnis, in dem die `.asm`-Datei **direkt** liegt (z. B. `Projekt_1/bsp_5.16`). Unterverzeichnisse werden nicht durchsucht; ein Pfadanteil bei `-s` wird abgeschnitten.

- Hat der Name bei `-s` keine Endung aus genau drei Zeichen, wird `.asm` angehängt (`bsp_5_16` wird zu `bsp_5_16.asm`).
- `-o` und `-t` legen fest, wo die Objektdatei (`.obj`) bzw. die Testdatei (`.test`) abgelegt wird. Ohne diese Schalter liegen beide im Projektverzeichnis; der Dateiname wird aus `-s` gebildet. Ist ein Schalter angegeben, gilt statt des Standardorts der angegebene Pfad. Der Wert ist entweder ein Verzeichnis (es existiert bereits, oder der Wert endet auf `/` bzw. `\`) – dann wird der Dateiname aus `-s` gebildet (Name der Quellcode-Datei ohne `.asm`, dazu `.obj` bzw. `.test`) – oder ein Dateiname, mit oder ohne Pfad. Ein Dateiname wird unverändert übernommen (eine fehlende Endung wird nicht ergänzt); ohne Pfadanteil gilt er relativ zum aktuellen Verzeichnis, nicht zum Projektverzeichnis.
- Das Verzeichnis muss existieren; der Assembler legt es nicht an. Ein nicht vorhandenes Verzeichnis, ein Schalter ohne Wert (auch wenn der nächste Parameter mit `-` beginnt) und ein zu langer Pfad sind Fehler (Rückgabecode 16). `-o` und `-t` gelten nur für den einen Aufruf und werden nicht in `projekdetails` gespeichert; die übrigen Ausgabedateien (`.log`, `.mqo`, `.sym`, `.dmp`) bleiben im Projektverzeichnis. Beispiel: `$ c82ass.sh -p Projekt_1/bsp_5.16 -s bsp_5_16 -o ausgabe/ -t tests/bsp_5_16_neu.test`
- `-h` und `--help` geben den Usage-Text aus, `--version` nur die Versionszeile „C8205 Assembler C82aas Version 1.00“. Beide enden ohne Assemblerlauf mit Rückgabecode 0.
- `projekdetails` enthält die Zeilen `-p <Verzeichnis>` und `-s <Datei>`; fehlt einer der Parameter im Aufruf, wird der gespeicherte Wert benutzt. Beim Wechsel des Projektverzeichnisses wird die bisherige Datei als `projekdetails.<altes Projekt>` gesichert (Schrägstriche im Namen werden zu _, z. B. `projekdetails.Projekt_1_bsp_5.16`) und die gesicherte Datei des neuen Projekts, falls vorhanden, zurückgeholt.
- Rückgabecode: 0 = fehlerfrei, 16 = Fehler (jede Art von Abbruch). Parameter ab einem Argument, das mit `>` beginnt, werden ignoriert.
- Unbekannte Optionen (z. B. `-x`) werden ohne Meldung ignoriert; der Lauf verwendet dann die gespeicherten Parameter.
- `-WARN=SYM` meldet Symbole, die definiert, aber nirgends verwendet werden (vom Assembler erzeugte Symbole wie Literalsymbole und Makro-Labels werden nicht gemeldet). Mehrere Werte werden durch Komma getrennt (bisher gibt es nur `SYM`); Groß-/Kleinschreibung ist egal, ein unbekannter Wert ergibt eine Warnung. Über `c82ass.sh` darf auch `--WARN=SYM` geschrieben werden.

## 3. Der Assembler c82ass

Version: 1.00

### 3.1 Programmstart

Der Assembler `c82ass` erwartet eine Eingabedatei mit `<quelltext>` unter einem Dateinamen `.asm`.

- **Pass 0:** liest die Makrodatei `c82ass.makros` (fester Name; gesucht zuerst im Arbeitsverzeichnis des Aufrufs, sonst in `Sourcecode/`), sammelt die im Quelltext definierten Makros (Abschnitt 4.1), prüft die Makrodefinitionen und löst die Makroaufrufe im Quelltext auf (Abschnitt 4).
- **Pass 1:** ermittelt die Literaltabelle, ausgegeben im Logfile `.log`.
- **Pass 2:** ermittelt die Symboltabelle, ausgegeben im Logfile `.log`, und schreibt die Symboldatei `.sym`.
- **Pass 3:** erzeugt aus dem aufgelösten Quelltext (Literale und Symbole eingesetzt) die Kennzeichenbefehle für das „Kleine Eingabeprogramm", ausgegeben im Objektfile `.obj`. Im selben Pass entstehen die Hilfsdatei `.mqo`, die formatierte Speicherbelegung `.dmp` und die Trommeldatei `.test` für den Interpreter.

Auf STDOUT gibt der Assembler den formatierten Quelltext (einschließlich der aufgelösten Literale) aus. Der Aufruf erfolgt zum Beispiel in der Form:

```
$ c82ass.sh -p PzBeispiele_4 -s bsp_5.17_Oktaldruck.asm
```

Meldungen mit `Fehler:`, `Warnung:` und `Abbruch` sowie die Statuszeilen `Projektverzeichnis:`, `Benutze für -s die Datei:`, `Leitadresse:` (nur wenn der Quelltext das Pragma `LEITADRESSE` enthält, siehe 3.3.12) und `Startadresse:` gehen auf STDERR (farbig hervorgehoben). Fehler werden je nach Pass in unterschiedlicher Form gemeldet (siehe die folgende Tabelle); jeder Fehler beendet den Lauf mit Rückgabecode 16. Bei Fehlern können `.obj`, `.mqo` und `.dmp` trotzdem teilweise entstehen und sind dann nicht verwendbar.

**Fehlerausgaben**

| Fehlerart | Ausgabe auf STDOUT (Listing) | Ausgabe auf STDERR | Ablauf danach |
|---|---|---|---|
| Pragma `LEITADRESSE` fehlerhaft (beim Einlesen des Quelltextes, vor Pass 0; siehe 3.3.12) | – | `Fehler: Zeile <n> der Quelldatei: Das Pragma LEITADRESSE …, Fehler: Abbruch.` | Abbruch, keine Ausgabedateien |
| Makrodefinition fehlerhaft (Pass 0) | – | `Fehler: Makrodefinition …`, `Fehler: N fehlerhafte Makrodefinition(en) …` | Abbruch nach Pass 0, keine Ausgabedateien |
| Makroaufruf fehlerhaft (Pass 0), z. B. Parameteranzahl oder -typ | `;*** Fehler: erwartet 2 Parameter, aber 1 wurden übergeben!` bzw. `;*** Fehler $1 Parameter $1: Wert "123" …` | `Warnung: Compilierung endete mit FEHLERn.` | Abbruch nach Pass 0, keine Ausgabedateien |
| Syntaxfehler in Pass 1 (z. B. `#` am Anfang eines `dt`-Textes) | `;*** 1 Fehler: …` | `Fehler: bei Operand: … in Zeile: …`, `Fehler: Abbruch wegen Syntaxfehler.` | Pass 2 läuft noch (`.log`, `.sym`), Pass 3 entfällt |
| Fehler in Pass 2 (z. B. Symbol doppelt, Programmzählerüberlauf über 7777) | `;*** (2) Fehler: …` | `Fehler: Abbruch wegen Syntaxfehler.` | Pass 3 entfällt |
| Fehler in Pass 3 (Operand oder Operationscode ungültig) | Zeile `<adresse>: EE …` mit darunter stehender Meldungszeile `bei Operand: … ungültig` | `Fehler: Abbruch.` | alle Pässe gelaufen, `.obj`, `.mqo`, `.dmp`, `.test` unvollständig |
| Belegungsfehler in Pass 3 | `;*** 3 Fehler: Adresse … doppelt belegt: …` | `Fehler: Adresse … doppelt belegt: …`, `Fehler: Abbruch.` | wie Fehler in Pass 3 |

**Belegungsprüfung (Pass 3):** Jedes Wort der Trommel darf nur von einer Anweisung beschrieben werden. Geprüft werden Maschinenbefehle, `dw`, `da`, `dbn`, `dt`, `dto`, `dtm`, `dz` und die automatisch erzeugten Literale. Überschneidet sich die fortlaufende Speicherbelegung mit einem früher belegten Bereich, zum Beispiel weil ein `equ` zurückspringt oder das Programm in einen mit `equ` weiter hinten angelegten Datenbereich hineinläuft, meldet der Assembler `Adresse <oktal> doppelt belegt: "<neue Zeile>" ueberschneidet sich mit "<frühere Zeile>".` und der Lauf endet mit Rückgabecode 16. Pro Zeile wird höchstens ein Konflikt gemeldet. Nicht geprüft werden `db` (reserviert nur Speicherplätze), `equ`, `start`, `abs` und `end`.

Die `<adresse>` der Befehle im Objektfile beginnt immer bei 0000. Ein Operand von `start` ändert die Adressen nicht; der Wert steht nur in der Kennzeichenzeile `21 0000 <zahl>` (siehe 3.3.7).

Der Assembler erzeugt bzw. bearbeitet folgende Dateien im Verzeichnis der `.asm`-Datei (Beispiel `Projekt_1/bsp_5.16/`):

| Endung | Inhalt |
|---|---|
| `.asm` | Quelltext (Eingabe) |
| `.dmp` | formatierte Speicherbelegung (Listing; das Kennzeichen 01 kann durch das Pragma `LEITADRESSE` ersetzt sein, siehe 3.3.12): je Zeile Adresse mit Maschinenwort (`<adresse>: <K1> [<K2>] [<Wert>]`), Label, Mnemonic, Operand und Kommentar in Spalten. Es ist dasselbe Listing, das der Assembler auf STDOUT ausgibt (Meldung „Ausgabe der formatierten Speicherbelegung nach: …“), jedoch ohne die Farbcodes der Fehlermeldungen |
| `.log` | Abschnitte, soweit vorhanden: Literaltabelle, EQU-Definitionen, ABS-Definitionen, Symboltabelle (Symbol, RelAddr, Adresse, original Operation) und Adresstabelle (nach Adresse sortiert) |
| `.mqo` | aufbereiteter Quelltext für `c82load` (kombiniert ihn mit dem Maschinencode); auch für `c82simi`, das ggf. bei der Einzelschrittverarbeitung die Kommentare einblendet. Gegenüber dem Quelltext fehlen `start`, `end`, Makrodefinitionen, reine Kommentarzeilen und `abs`-Anweisungen; Makroaufrufe sind durch ihre Ersetzung ersetzt, `equ`-Operanden aufgelöst, und die Literale stehen am Ende als `dw`-Zeilen (`l0001 dw 5`) |
| `.obj` | mit `c82load` ladefähiger Objektcode K1K2; das Kennzeichen 01 kann mit dem Pragma `LEITADRESSE` durch 00 oder 02 … 09 ersetzt werden (siehe 3.3.12); bei 00 entfällt außerdem die Kennzeichenzeile `21 0000 <zahl>` |

| Endung | Inhalt |
|---|---|
| `.sym` | Symboldatei; wird von `c82dump` benutzt, um zum Trommeldump Symbole zuzuordnen. Je Zeile `<symbol>,<adresse>` (vierstellig oktal, in Quelltextreihenfolge, einschließlich Literalsymbolen wie `l0001`) |
| `.test` | Trommeldatei im Format des Interpreters (`Adresse: Wert # Quelltextzeile`) mit Kopf (Abschnitt `Trommeldatei:`) und Fuß (Abschnitt `Tastenfolge:` mit `H G R`). Der Kopf besteht aus den Vorspannzeilen des Quelltextes (siehe unten); enthält der Quelltext keine, erzeugt der Assembler als Platzhalter `#DOK-0001`, `#SPEI-0001 0000-0000` und `#PROT STUFE=2`. Kopf und Fuß müssen für den jeweiligen Fall ergänzt bzw. erweitert werden. Zeilen gibt es nur für Wörter mit K1=00 oder 01 (Befehle, `dw`, `da`, `dz`, `dt`, `dto`, `dtm`, Nullwort); `db`, `equ`, `start` und `abs` erzeugen keine Zeile; Grundlage für Testaufträge, s. `C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md`, Abschnitt 2a |

**Vorspann der `.test`-Datei:** Der Abschnitt `Trommeldatei:` kann im Quelltext vorgegeben werden. Dazu stehen die gewünschten Zeilen als Kommentarzeilen im Quelltext: Das erste Zeichen außer Leerraum ist ein Semikolon, danach folgt (auch nach Leerraum) eine Testmarke. Der Assembler übernimmt jede solche Zeile ohne das führende Semikolon und den Leerraum dahinter in der Reihenfolge des Quelltextes in die `.test`-Datei. Als Testmarken werden erkannt: `#DOK-xxxx`, `#SPEI-xxxx`, `#SPUR-xxxx`, `#PROT`, `#AC`, `#BZ`, `#STARTE`, `#TROMMEL` sowie die Geräteschalter `--leser1`, `--leser2`, `--stanzer1`, `--sw-ausgabe` und `--k0` (Bedeutung: `C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md`, Abschnitte 2, 2b, 2e und 2g).

Die Zeilen dürfen an beliebiger Stelle des Quelltextes stehen, üblicherweise am Anfang. Davor erzeugt der Assembler nur die Zeile `Trommeldatei:`. Enthält der Quelltext keine einzige solche Zeile, erzeugt er stattdessen die Platzhalter `#DOK-0001`, `#SPEI-0001 0000-0000` und `#PROT STUFE=2`. Steht `#STARTE` im Vorspann, ersetzt es die Tastenfolge; der Assembler erzeugt dann keinen Abschnitt `Tastenfolge:`.

Andere Kommentarzeilen werden nicht übernommen, insbesondere nicht `--pruefe-…` (gehört in den Abschnitt `Prüfungen:`), `#INTERRUPT` (muss zwischen zwei Befehlszeilen der Trommeldatei stehen) und das Pragma `;#; LEITADRESSE` (3.3.12). Beispiel (im Quelltext):

```
;#DOK-0001 Druck von BZ und AC
; --sw-ausgabe virtuelle_Geraete/SW-Ausgabe
;#PROT STUFE=2
```

ergibt in der `.test`-Datei:

```
Trommeldatei:
#DOK-0001 Druck von BZ und AC
--sw-ausgabe virtuelle_Geraete/SW-Ausgabe
#PROT STUFE=2
0000: ... (die Zeilen aus dem Quelltext)
Tastenfolge:
H G R
```

Vor jedem Lauf löscht der Assembler die Dateien `.log`, `.obj`, `.mqo`, `.sym`, `.test` und `.dmp` des Projekts und erzeugt sie neu. Die früher genannten Endungen `.mqt` (modifizierter Quelltext) und `.l82` (Objektcode für den `C8205Simulator`) erzeugt der aktuelle Assembler nicht mehr. Dasselbe gilt für `.mac`: Der Quellcode legt keine solche Datei an. Mit `-o` bzw. `-t` (Abschnitt 2) wird statt der `.obj`- bzw. `.test`-Datei im Projektverzeichnis die dort angegebene Datei gelöscht und neu erzeugt; eine ältere Datei im Projektverzeichnis bleibt unberührt.

## 3.2 Sprachdefinition

```
<zahl>              ::= <oktalzahl> | <dezimalzahl>
<oktalzahl>          ::= oktalziffer==0 [ oktalziffer [ oktalziffer … ]]
<oktalziffer>        ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
<vorzeichen>         ::= -
<dezimalziffer>      ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
<dezimalzahl>        ::= [<vorzeichen>] dezimalziffer<>0 [ dezimalziffer [ dezimalziffer … ]]
<alphazeichen>       ::= abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
<sonderzeichen>      ::= % : + - / ` , . < " [ > ' ~ ] # * ( = ; ) ? !
<wert>               ::= <oktalzahl> | <dezimalzahl> | <symbol>
<rechenzeichen>      ::= + | - | * | /
<speicherplatz>      ::= Speicherstelle auf dem Trommelspeicher, fortlaufend nummeriert durch
                         eine Oktalzahl mit dem Wertebereich 00000 bis 07777.
<symbol>             ::= <adresssymbol> | <literalsymbol> | (leer)
<adresssymbol>       ::= Zeichenfolge aus 1 bis 32 Zeichen:
                         <alphazeichen> [ <alphazeichen> | <dezimalziffer> [ … ]],
                         abgeschlossen durch Doppelpunkt.
                         Sie wird vom Programmierer frei definiert. Der Unterstrich `_` wird ebenfalls akzeptiert.
                         Das erste Zeichen ist ein Buchstabe oder `_`, keine Ziffer. Erlaubt sind nur die
    ASCII-Buchstaben
                         `a`–`z`, `A`–`Z`, die Ziffern `0`–`9` und `_`; Zeichen wie `-`, `.` oder `ä` sind
    unzulässig.
                         Doppelt definierte Symbole, Symbole über 32 Zeichen und unzulässige Symbole sind Fehler.
<literalsymbol>      ::= 'l' (kleines L) gefolgt von einer Oktalziffernfolge von genau 4
                         Oktalziffern, abgeschlossen durch Doppelpunkt.
                         Sie wird vom Assembler automatisch aus dem Inhalt des Literalzählers vergeben.
<ausdruck>           ::= <werteausdruck> | <literal>
<operand>            ::= <werteausdruck> | <literal> | (leer)
<adressausdruck>     ::= <wert><rechenzeichen>[<wert><rechenzeichen> … ]
                         Einschränkungen: kein negatives Vorzeichen;
                         Wertebereich nur von 00000 … 07777.
                         Ein Vorzeichen am Anfang (auch `+`) ist nicht zulässig.
                         Verstöße meldet der Assembler als Fehler in Pass 3.
<werteausdruck>      ::= <wert><rechenzeichen>[<wert><rechenzeichen> … ]
                         Einschränkung: Bei `dw` und in `#`-Literalen ist ein relatives Ergebnis (eine einzelne
    symbolische
                         Adresse, auch mit Zahl) nicht zulässig. Zulässig: Zahlen, `abs`-Symbole, die paarweisen
                         Differenzen symbolischer Adressen (auch mehrere). Wertebereich -2^32 … 2^33-1.
                         Adressen werden mit `da` oder `@`-Literalen geschrieben.
<literal>            ::= #<werteausdruck> | @<adressausdruck>
                         Literal bedeutet, dass der numerische Wert von <werteausdruck> oder
                         <adressausdruck> auf einem vom Assembler selbst festgelegten
                         <speicherplatz> gespeichert wird. Diesem Speicherplatz wird vom
                         Assembler ein <literalsymbol> zugeordnet.
<adresse>            ::= numerischer Wert eines <symbol>, der einen <speicherplatz> adressiert.
<kommentar>          ::= ; (Semikolon) gefolgt von ASCII-Zeichen. | (leer)
                         Innerhalb der \-Zeichen von dt wird ; nicht als Kommentar betrachtet.
<blockkommentar>     ::= ```   als beginn auf einer Zeile für sich, ab Spalte 1
                         ```   als Ende auf einer Zeile für sich, ab Spalte 1
                         Dazwischen beliebiger Text
<trenner>            ::= Tabulator[<trenner>[...]] | Leertaste<trenner>[...]]
<befehl>             ::= [<symbol>] <trenner><operationscode> [<trenner><operand>]
                         [<trenner><kommentar>]
                         Alle Befehle müssen auf einer Zeile stehen; eine Zeile darf höchstens 255 Zeichen lang
    sein.
                         Ein <symbol> darf auch allein auf einer Zeile stehen (ohne <operationscode>). Die Zeile
    belegt keinen
                         Speicher; das Symbol erhält die Adresse der nächsten Zeile, die Speicher belegt, und der
    Befehlszähler
                         bleibt unverändert. Mehrere solche Symbole in Folge erhalten dieselbe Adresse. Vor start
    ist das ein
                         Fehler, wie ein Symbol auf der start-Zeile selbst.
<operationscode>     ::= <maschinenbefehl> | <assembleranweisung>
<assembleranweisung> ::= start | end | db | dbn | dw | da | dt | dto | dtm | dz | equ | equ10 | equ40 | equ100 |
    abs
<maschinenbefehl>    ::= <oktalziffer><oktalziffer><oktalziffer>
<quelltext>          ::= <befehl>[<befehl> [ … ]]
```

**Auswertung von Ausdrücken** (`&lt;werteausdruck&gt;` und `&lt;adressausdruck&gt;`): `*` und `/` binden stärker als `+` und `-`; Operatoren gleichen Ranges werden von links nach rechts ausgewertet (`2+3*4` ergibt 14, `10-2-3` ergibt 5). `/` ist eine ganzzahlige Division, deren Ergebnis zur Null hin abgeschnitten wird (`7/2` ergibt 3, `-7/2` ergibt -3); eine Division durch 0 ist ein Fehler. Ein Vorzeichen ist nur am Anfang des Ausdrucks zulässig (`-7/2`, `+5`, nicht `7/-2` oder `--5`). Klammern und Leerzeichen innerhalb eines Ausdrucks sind nicht zulässig.

**Mnemonische Operationscodes (unvollendet):** Der Assembler enthält den Ansatz einer Tabelle mnemonischer Operationscodes (Datei `c8205_op_codes.c`). Zurzeit kennt er, ausschließlich in Kleinbuchstaben, `add` (Code 003), `sub` (004), `ld` (005), `jmp` (006), `stopp` (007) und `nop` (000). Der Operand wird wie bei dreistelligen Operationscodes
```

behandelt und darf entfallen. Die Werte sind vorläufige Platzhalter und entsprechen nicht dem Befehlssatz des C8205; die Tabelle ist unvollständig, und die Mnemonics sollten in Programmen nicht verwendet werden. Maßgeblich bleibt der dreistellige Oktalcode. Die Tabelle ist als Grundlage für eine spätere Erweiterung um vollständige Mnemonics gedacht.

### 3.3 Assembleranweisungen

#### 3.3.1 Definiere Bereich

```
[<symbol>]  db  <zahl>
```

Hält `<zahl>` Speicherplätze frei, ohne ihren Inhalt zu definieren. `<zahl>` muss eine Oktalzahl (führende 0) oder eine Dezimalzahl sein, höchstens 010000. Negative Zahlen, Ausdrücke (z. B. `3+1`), Symbole und ein fehlender Operand sind Fehler.

#### 3.3.2 Definiere Bereich auf Null

```
[<symbol>]  dbn  <zahl>
```

Hält `<zahl>` Speicherplätze frei, setzt ihren Inhalt auf 0. Für `<zahl>` gilt dasselbe wie bei `db`. Je Speicherplatz erzeugt `dbn` in der Objektdatei die Zeile `00 0.`.

#### 3.3.3 Definiere Wert

```
[<symbol>]  dw  <werteausdruck>
```

- Speichert den numerischen Wert von `<werteausdruck>` auf dem `<speicherplatz>`. Zulässig ist der Bereich -2^32 bis 2^33-1 (33-Bit-Wort), sonst meldet der Assembler `Operand ist ungültig`. Negative Werte werden im Zweierkomplement gespeichert (`dw -5` ergibt `77777777773`). Ein Ergebnis, das ein relativer Wert ist, ist im `<werteausdruck>` von `dw` nicht zulässig; das meint eine einzelne symbolische Adresse (`dw a`, `dw a+1`, Meldung `Operand ist ungültig`). Dagegen sind paarweise Differenzen symbolischer Adressen zulässig, auch mehrfach (`dw ende-anfang`, `dw a-b+c-d`). Auch absolute Symbole (`abs`) sind zulässig; Adressen schreibt man mit `da`.
- Es wird keine Hauptleitadresse addiert.
- In der Objektdatei steht ein Datenwort als `00 <elf Oktalziffern>.`; nur der Wert 0 wird kurz als `<adresse>: 0.` ausgegeben (Nullwort ohne Kennzeichen).

#### 3.3.4 Definiere Adresse

```
[<symbol>]  da  <adressausdruck>
```

Speichert den numerischen Wert von `<adressausdruck>` auf dem `<speicherplatz>`, verschoben um «9 in den Adressstellen. Zum `<adressausdruck>` wird die 1. Hauptleitadresse addiert.

```
[<symbol>]  da  <literal>
```

- Erzeugt am Programmende automatisch aus `<literal>` eine Definition der Art `<literalsymbol> da <adressausdruck>`.
- Zum `<adressausdruck>` wird die 1. Hauptleitadresse addiert.
- Nimmt stattdessen die `<adresse>` von `<literalsymbol>` in den Befehl, der das `<literal>` enthält.

#### 3.3.5 Definiere Text zur Ausgabe von Zeichen

```
[<symbol>]  dt[o|m]  \<alphazeichen> | <leerzeichen> | <dezimalziffer>
             <sonderzeichen> [ <alphazeichen> | <leerzeichen> | <dezimalziffer> | <sonderzeichen>[...]]\
```

- Gespeichert wird ein Code gemäß R300-Code Ausgabeadresse C8205 (siehe R300-code.pdf). Die Abspeicherung erfolgt als Folge von Speicherplatzinhalten in der Form (oktal): `0000 xxxx 030`, wobei `xxxx` die Ausgabeadresse ist.
- Die Zeichen „\" am Anfang und Ende sind erforderlich, wenn der Text mit `#` beginnt, ein `;` enthält (sonst beginnt dort der Kommentar) oder führende bzw. abschließende Leerzeichen enthalten soll. Leerzeichen innerhalb des Textes (`dt a b`) sind auch ohne „\" zulässig; sonst werden führende und abschließende Leerzeichen entfernt. Ein führendes `#` kennzeichnet ein Literal (`#<werteausdruck>`), keinen Text; `dt #ab` und `dto #x` meldet der Assembler als Fehler. Richtig ist `dt \#ab\` bzw. `dto \#x\`. Ein `#` innerhalb des Textes (`dt a#b`) ist zulässig.

- `dt` ist für längere, zusammenhängende Textausgaben gedacht. Sein Vorteil: Der Text lässt sich ohne ausgeschriebene Umschaltzeichen definieren, der Quelltext bleibt gut lesbar. Für verstreute Einzelzeichen ist `dt` nicht geeignet, dafür nimmt man `dz` (3.3.6) und schreibt alle Umschaltzeichen explizit.
- Der Assembler setzt `dt` zur Assemblerzeit in Maschinenbefehle um und kennt den Zustand KB/GB zur Laufzeit nicht. Er führt den Zustand nur in der Reihenfolge des Quelltexts weiter. Beim allerersten `dt` des Quelltexts nimmt er KB an. Jedes weitere `dt` setzt den Zustand des vorangehenden `dt` fort und fügt nur dort ein Umschaltzeichen ein, wo sich der Zustand innerhalb des Textes ändert.
- Daraus folgt: Vor jeder zusammengehörenden Folge von `dt`-Anweisungen muss ein Umschaltbefehl durchlaufen werden, der exakt auf den Zustand des ersten Zeichens dieser Folge schaltet (`dz $inkb`, `dz $ingb` oder `dtm` als erste Anweisung der Folge). Das gilt für jede Folge neu. Es kann dabei ein eigentlich unnötiger Umschaltbefehl entstehen. Der ist beabsichtigt, weil sich Assemblerzeit und Laufzeit nicht synchronisieren lassen. Umschaltzeichen mit `dz` zwischen zusammengehörenden `dt`-Anweisungen sind nicht zulässig, sie bringen den Zustand des Assemblers durcheinander.
- Praktischer Hinweis dazu: `dtm` fügt immer vor dem ersten Zeichen ein Umschaltzeichen passend zum ersten Buchstaben ein. Damit ist es die natürliche erste Anweisung einer `dt`-Folge. Es ersetzt das von Hand gesetzte `dz $inkb` oder `dz $ingb` davor.
- `dto` verhält sich wie `dt`, außer dass generell KEINE Umschaltzeichen automatisch eingefügt werden. Das bedeutet, in einer `dto`-Anweisung kann man KEINE gemischte Groß- und Kleinschreibung definieren (auch keine Zahlen und Großbuchstaben usw.).
- `dtm` verhält sich wie `dt`, außer dass vor dem ersten Zeichen generell ein Umschaltzeichen, dem ersten Buchstaben entsprechend, automatisch eingefügt wird.

### 3.3.6 Definiere Zeichen (spezielle Sonderzeichen)

```
[<symbol>]  dz  $wrzl | $sm | $inkb | $ingb | $irrz | $irrs | $trans | $bm | $vorl |
                $irrb | $wr | $tab | $zr | % | : | + | ` | / | , | . | -
```

- Gespeichert wird ein Code gemäß R300-Code Ausgabeadresse C8205 (siehe Tabelle 2 unten). Die Abspeicherung erfolgt auf einem Speicherplatz in der Form (oktal): `0000 ssss 030`. Eine automatische Ergänzung von Umschaltzeichen wie bei `dt` erfolgt hier generell NICHT.
- Findet man z. B. `dz $wrzl` zu kompliziert, kann man das mit einem Makro vereinfachen:

  ```
  WRZL:  MACRO
             dz  $wrzl  ; Zeilenschaltung
         MEND
  ```

  (In der mitgelieferten `c82ass.makros` enthält `WRZL` zusätzlich die Anweisung `ANWAHL 4700`.)
- Das Zeichen ; kann bei `dz` nicht angegeben werden, weil es einen Kommentar einleitet; der Operand für den Code 0150 ist : (vgl. Tabelle 2 und 3).

### 3.3.7 Beginn des Quellcodes

```
start  [<zahl>]
```

- Nur als 1. Anweisung im `<quelltext>` zulässig, und nur einmal; ein Label vor `start` ist ein Fehler. Der Operand muss eine Konstante sein. Der Befehlszähler beginnt unabhängig vom Operanden bei 0. Dasselbe gilt für ein Label allein auf einer Zeile vor `start`. Eine Maschinencodeausgabe erfolgt nicht; mit Operand wird im Objektcode die Kennzeichenzeile `21 0000 <zahl>` ausgegeben.
- Ist `<zahl>` angegeben, wird die 1. Leitadresse in den „Lochstreifen" ausgegeben. Es wird dann durch `c82load` auf diese 1. Leitadresse + Ladeadresse geladen. Die Ladeadresse existiert dabei nur beim Laden mit `c82load`.
- Das Kennzeichen 01, das für die 1. Leitadresse steht, kann mit dem Pragma `;#; LEITADRESSE xx` durch ein anderes Kennzeichen ersetzt werden (Abschnitt 3.3.12). Das Pragma muss vor `start` stehen.
- Mit `;#; LEITADRESSE 00` wird dem Objektcode kein Leitbefehl vorangestellt: Die Kennzeichenzeile `21 0000 <zahl>` entfällt (im Objektcode und im Listing); der Operand von `start` hat dann keine Wirkung auf Objektcode und Listing (Abschnitt 3.3.12).

### 3.3.8 Definition Relativadresse

```
[<symbol>]  equ  <werteausdruck> | *
```

- Definiert für das <symbol> einen <werteausdruck>. Der Befehlszähler wird auf diesen Wert gesetzt.
- Ist * angegeben, wird dem Symbol stattdessen der aktuelle Befehlszählerstand zugewiesen.
- Eine Maschinencodeausgabe erfolgt nicht. Im Objektcode für das „Kleine Eingabeprogramm" wird der Kennzeichenbefehl für das Setzen der Relativadresse ausgegeben (KZ=20).
- Das weitere Laden erfolgt auf 1. Leitadresse + Ladeadresse + Relativadresse. Die Ladeadresse existiert dabei nur beim Laden des Objektcodes.
- Die Anweisungen `equ100`, `equ40` und `equ10` runden den Befehlszähler (Operand `*`) oder den numerischen Operanden auf das nächste Vielfache von 0100, 040 bzw. 010 (oktal) auf.

### 3.3.9 Definition Absolutadresse

```
[<symbol>]  abs  <oktalzahl> | <dezimalzahl>
```

- Definiert für das <symbol> eine absolute <adresse>. Weder Objektcode- noch Maschinencodeausgabe erfolgt.
- Beachte: Symbole, die durch `abs` definiert wurden, sind nicht verschieblich. Anweisungen, in denen ein solches Symbol im Adressausdruck oder Werteausdruck vorkommt, werden mit K1K2=00 generiert!
- `abs` kann mehrfach mit dem gleichen Wert definiert werden, ohne Fehler zu erzeugen, aber nicht mehrfach mit dem gleichen Symbol für unterschiedliche Werte.

### 3.3.10 Definition Absolute Sektoradresse

```
[<symbol>]  spa  <oktalzahl> | <dezimalzahl>      im Bereich 00..77 (oktal)
```

- Dieser Befehl verhält sich wie ein `equ *`, nur dass die rechten beiden Oktalziffern durch den Wert von <oktalzahl> | <dezimalzahl>, dargestellt in 2 Oktalziffern, ersetzt werden.
- Beispiel: `spa 020` macht, wenn die Anweisung auf * steht, mit dem Beispielwert *==0256 das Gleiche wie `equ 0220`. Steht `spa 020` auf 0277, wirkt sie wie `equ 0220`. Steht `spa` auf 0301, wirkt sie wie 0320.

### 3.3.11 Ende des verschieblichen Teils des Quelltextes

```
[<symbol>]  end
```

- Hinter dieser Anweisung sollten nur noch `abs`- oder `equ`-Anweisungen folgen. Sie werden auch dann ausgewertet, wenn das Programm Literale enthält. Makrodefinitionen (siehe Abschnitt 4.1) dürfen ebenfalls dort stehen. Der Assembler ordnet hinter dem ersten „end" die automatisch erzeugten Literaldefinitionen ein, sodass sie noch zum verschieblichen Teil hinzukommen. Ein nachfolgendes `equ` käme also HINTER die Literale. Ein weiteres „end" ändert daran nichts.
- Eine Maschinencodeausgabe erfolgt für „end" nicht.
- Code und Daten (Maschinenbefehle, `db`, `dw` usw.) hinter „end" sind nicht vorgesehen. Der Assembler lehnt sie nicht ab, sondern übersetzt sie hinter den Literalen (soweit vorhanden) mit.

### 3.3.12 Pragma LEITADRESSE

```
;#; LEITADRESSE <xx>
```

- Ein Pragma ist eine Kommentarzeile, die mit `;#;` beginnt und dem Assembler eine Anweisung gibt. Es ist keine Assembleranweisung im Sinne der Abschnitte 3.3.1 bis 3.3.11, erzeugt weder Maschinencode noch ein Wort auf der Trommel und steht auf einer eigenen Zeile (Einrückung mit Leerzeichen oder Tabulator ist zulässig). Ein anderes Kommentar, das mit `;#;` beginnt, bleibt ein gewöhnliches Kommentar.
- <xx> ist genau zweistellig und liegt zwischen 00 und 09 (`02`, nicht `2`; `10` ist ein Fehler). Danach folgt nur noch Leerraum oder ein Kommentar (`;`). Das Schlüsselwort `LEITADRESSE` wird ohne Beachtung der Groß-/Kleinschreibung erkannt und vom Wert durch Leerraum getrennt.
- Das Pragma darf höchstens einmal vorkommen und muss **vor** `start` stehen. Ohne Pragma gilt 01.
- Wirkung: Im Objektcode (`.obj`) und im Listing (STDOUT und `.dmp`) steht anstelle des Kennzeichens 01 (K1K2=01, bezogen auf die 1. Leitadresse, siehe 3.3.7 und 3.3.8) das Kennzeichen <xx>. Das betrifft alle Zeilen, die sonst

mit 01 beginnen. Zeilen mit anderen Kennzeichen bleiben unverändert. Die Dateien `.test`, `.mqo`, `.sym` und `.log` enthalten kein Kennzeichen und ändern sich nicht.

- Sonderfall `;#; LEITADRESSE 00`: Der Code wird so als Objektcode (`.obj`) ausgegeben, wie ihn der Assembler erzeugt hat, aber mit dem Kennzeichen 00 statt 01. Das dient dazu, bereits absolut codierte Programme im Objektcode-Format auszugeben (K1K2=00: keine Adressänderung beim Laden, vgl. 3.3.9). Dem Objektcode wird dabei kein Leitbefehl vorangestellt: Die Kennzeichenzeile `21 0000 <zahl>`, die `start` mit Operand sonst erzeugt (3.3.7), wird weder in die `.obj` noch in das Listing (STDOUT und `.dmp`) geschrieben. Die Kennzeichenzeilen `20 0000 <adresse>` für `equ` bleiben erhalten. Im Objektcode sind die früheren 01-Wörter dann von den übrigen 00-Wörtern nicht mehr zu unterscheiden.
- Hat der Quelltext das Pragma, gibt der Assembler auf STDERR die Statuszeile `Leitadresse: <xx>` aus (nach `Benutze für -s die Datei:`). Das gilt auch für `;#; LEITADRESSE 01`.
- Fehler (jeweils `Fehler: Zeile <n> der Quelldatei: …`, danach `Fehler: Abbruch.`, Rückgabecode 16, keine Ausgabedateien):
  - Das Pragma steht hinter `start`: „Das Pragma LEITADRESSE muss vor `start` stehen.“
  - Das Pragma kommt ein zweites Mal vor: „Das Pragma LEITADRESSE darf nur einmal vorkommen.“
  - Der Wert fehlt, ist nicht zweistellig oder liegt außerhalb von 00 … 09: „Das Pragma LEITADRESSE erwartet einen zweistelligen Wert von 00 bis 09 (z. B. ;#; LEITADRESSE 02).“
- Achtung: Ein falsch geschriebenes Schlüsselwort (zum Beispiel `LEITADRESS`) oder ein Wert ohne Trennung vom Schlüsselwort (`LEITADRESSE02`) wird nicht gemeldet. Die Zeile gilt dann als gewöhnliches Kommentar, und das Kennzeichen bleibt 01. Ob das Pragma gewirkt hat, zeigt die Statuszeile `Leitadresse:`.

Beispiel (`Projekt_1/bsp_5.16/bsp_5_16.asm`, Quelltext beginnt mit der Zeile `;#; LEITADRESSE 03`):

| **Quelltextzeile** | `.obj` **ohne Pragma** | `.obj` **mit** `;#; LEITADRESSE 03` |
|---|---|---|
| `000   go` | `01 2000 000.` | `03 2000 000.` |
| `equ   02000` | `20 0000 2000.` | `20 0000 2000.` |
| `aqv: da    qvektor` | `01 2027000.` | `03 2027000.` |
| `dqv: dw    05000` | `00 00000005000.` | `00 00000005000.` |
| `i: db    1` | `20 2007.` | `20 2007.` |
| `164   0001` | `01 0001 164.` | `03 0001 164.` |

Im Listing (`.dmp` und STDOUT) steht in denselben Zeilen entsprechend `03` statt `01` in der Kennzeichenspalte, zum Beispiel `0000: 03 2000 000`.

Beispiel für `00` (kleines Programm, das nicht zum Projekt gehört; der Quelltext beginnt mit der Zeile `;#; LEITADRESSE 00`, danach folgt `start 0100`):

| **Quelltextzeile** | `.obj` **ohne Pragma** | `.obj` **mit** `;#; LEITADRESSE 00` |
|---|---|---|
| `start 0100` | `21 0000 0100.` | keine Zeile |
| `anf: 211 wert` | `01 0020 211.` | `00 0020 211.` |
| `240 ziel` | `01 0021 240.` | `00 0021 240.` |
| `000 anf` | `01 0000 000.` | `00 0000 000.` |
| `equ 020` | `20 0000 0020.` | `20 0000 0020.` |
| `wert: dw 5` | `00 00000000005.` | `00 00000000005.` |
| `ziel: da anf` | `01 0000.` | `00 0000.` |
| `020 0` | `01 0000 020.` | `00 0000 020.` |

Im Listing (`.dmp` und STDOUT) steht entsprechend `00` statt `01` (zum Beispiel `0000: 00 0020 211`), und die Zeile `21 0000 0100` fehlt.

### Tabelle 2: Sonderzeichen für die dz-Anweisung

Spalte 1: String, der als Operand bei `dz` anzugeben ist. Spalte 2: 4 Oktalziffern, die die 8 Bit des 030-Ausgabecodes enthalten.

| Sonderzeichen-String | Oktalcode (030-Ausgabe) |
|---|---|
| `$wrzl` | 02720 |
| `$sm` | 02720 |
| `$inkb` | 01170 |
| `$ingb` | 0570 |
| `$irrz` | 03770 |
| `$irrs` | 0160 |
| `$trans` | 01770 |
| `$bm` | 03520 |
| `$vorl` | 0 |
| `$irrb` | 0760 |
| `$zr` | 0320 |
| `$tab` | 01550 |
| `$wr` | 01120 |
| `%` | 01740 |
| `:` | 0150 |
| `+` | 0400 |
| ` `` | 01600 |
| `/` | 01410 |
| `,` | 01530 |
| `.` | 0730 |
| `-` | 01000 |

### Tabelle 3: Ausgabe-Umschlüsselung außer Sonderzeichen dz

Spalten: ASCII-Kleinbuchstabe, ASCII-Großbuchstabe, Oktalcode (8 Bit des 030-Ausgabecodes), ASCII-Code Großbuchstabe (dez.), ASCII-Code Kleinbuchstabe (dez.).

| Klein | Groß | Oktalcode | ASCII Groß (dez) | ASCII Klein (dez) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | < | 0010 | 60 | 49 |
| 2 | " | 0020 | 34 | 50 |
| 3 | ≈ | 0230 | 0 | 51 |
| 4 | [ | 0040 | 91 | 52 |
| 5 | > | 0250 | 62 | 53 |
| 6 | ' | 0260 | 39 | 54 |
| 7 | ≋ | 0070 | 0 | 55 |
| 8 | ~ | 0100 | 126 | 56 |
| 9 | ] | 0310 | 93 | 57 |
| 0 | # | 0200 | 35 | 48 |
| % | * | 1740 | 42 | 37 |
| Tabulator | Tabulator | 1550 | 9 | 9 |
| q | Q | 1300 | 81 | 113 |
| w | W | 1660 | 87 | 119 |
| e | E | 0450 | 69 | 101 |
| r | R | 1110 | 82 | 114 |
| t | T | 1630 | 84 | 116 |

| Klein | Groß | Oktalcode | ASCII Groß (dez) | ASCII Klein (dez) |
|---|---|---|---|---|
| z | Z | 1710 | 90 | 122 |
| u | U | 1440 | 85 | 117 |
| i | I | 0510 | 73 | 105 |
| o | O | 1060 | 79 | 111 |
| p | P | 1270 | 80 | 112 |
| : | ( | 0150 | 40 | 58 |
| + | = | 0400 | 61 | 43 |
| a | A | 0610 | 65 | 97 |
| s | S | 1420 | 83 | 115 |
| d | D | 0640 | 68 | 100 |
| f | F | 0460 | 70 | 102 |
| g | G | 0670 | 71 | 103 |
| h | H | 0700 | 72 | 104 |
| j | J | 1210 | 74 | 106 |
| k | K | 1220 | 75 | 107 |
| l | L | 1030 | 76 | 108 |
| ` \| ; \| 1600 \| 59 \| 96 | | | | |
| / | ) | 1410 | 41 | 47 |
| SatzMarke | WRZL | 2720 | 10 | 10 |
| y | Y | 1500 | 89 | 121 |
| x | X | 1470 | 88 | 120 |
| c | C | 0430 | 67 | 99 |
| v | V | 1650 | 86 | 118 |
| b | B | 0620 | 66 | 98 |
| n | N | 1050 | 78 | 110 |
| m | M | 1240 | 77 | 109 |
| , | ? | 1530 | 63 | 44 |
| . | ! | 0730 | 33 | 46 |
| - | — | 1000 | — | 45 |
| Leertaste | ZwR | 0320 | 32 | 32 |

(Zeile "-" hat in der Quelle keine Einträge in den Spalten "Groß" und "ASCII Groß (dez)" — als "—" markiert, nicht ergänzt.)

## 4. Der Makro-Präprozessor des Assemblers

Der Präprozessor ist sehr einfach gehalten und hat eine starre Syntax. Er prüft, ob eine Operation ein Makroname ist. Die Prüfung erfolgt in der Textdatei `c82ass.makros`, die erweitert werden darf. Der Assembler sucht sie unter diesem festen Namen zuerst im Arbeitsverzeichnis des Aufrufs, sonst unter `Sourcecode/c82ass.makros`; fehlt sie an beiden Orten, bricht er mit einer Fehlermeldung ab. Zusätzlich können Makros direkt im Quelltext definiert werden (Abschnitt 4.1).

- Jedes dort definierte Makro beginnt mit dem Makronamen, unmittelbar gefolgt von einem Doppelpunkt und danach (getrennt durch Tab oder Leerzeichen) dem Schlüsselwort `MACRO`.
- Müssen dem Makro Parameter übergeben werden, folgt nach `MACRO`, getrennt durch Leerzeichen, die Anzahl der Parameter. Es sind maximal 9 Parameter zulässig.

- Danach kommen die Definitionsanweisungen des Makros. Sie können die formalen Parameter `$x` mit x=1..9 enthalten, die durch die Übergabeparameter ggf. mehrfach ersetzt werden.
- Jedes Makro wird durch das Schlüsselwort `MEND` abgeschlossen (Leerraum davor ist beliebig).

Im Definitionsteil kann für jeden Parameter eine Prüfliste angegeben werden. Ist sie angegeben, darf der betreffende Parameter nur die Werte der Liste annehmen. Eine Prüfliste wird durch `$PRx` mit x=1..9 definiert; sie muss auf einer Zeile für sich stehen.

Statt einer Werteliste kann hinter `$PRx` eine Typangabe stehen (z. B. `$PR1: $TYPADR`). Dann prüft der Assembler beim Makroaufruf, ob der übergebene Wert zum Typ passt; sonst meldet er einen Fehler `Parameter $x: Wert "<wert>" …`:

| Typ | Zulässiger Wert beim Aufruf |
|---|---|
| `$TYPADR` | eine symbolische Adresse (ein Label, z. B. `marke`) oder eine Sternadresse (`*`, `*+3`); keine Zahl |
| `$TYPKON` | eine Oktalkonstante: nur Ziffern 0–7, beginnt mit `0` (z. B. `0100`); `100` oder `09` sind Fehler |
| `$TYPABS` | ein Symbol, das im Quelltext mit `abs` definiert ist (z. B. `absx: abs 05`) |

Die Prüfung erfolgt vor der eigentlichen Übersetzung und ist deshalb nur syntaktisch: Bei `$TYPADR` wird nicht geprüft, ob das Label im Programm vorkommt (das meldet die spätere Symbolauflösung).

Die Definition der zu generierenden Anweisungen kann durch eine `$IF`-`$ELIF`-`$ENDIF`-Struktur gesteuert werden. Sie kann mehrfach auftreten, darf aber nicht geschachtelt werden. Die Schlüsselworte `$IF`, `$ELIF`, `$ENDIF` müssen jeweils auf einer Zeile für sich stehen.

Hinter `$IF` und `$ELIF` muss mindestens einer, können bis zu 4 Bedingungsblöcke angegeben werden. Ein Bedingungsblock besteht aus 3 Strings: `<wert1> <vergleichszeichen> <wert2>`. Als `<vergleichszeichen>` sind `>`, `<`, `=`, `>=`, `<=` zugelassen. Jeder folgende Bedingungsblock ist durch `|` (logisch ODER) oder `&` (logisch UND) zu verknüpfen.

Achtung: Die Bedingungsblöcke haben eine implizite Klammerung der Art:

```
(((  <bedingungsblock1> [|&] <bedingungsblock2> ) [|&] <bedingungsblock3> ) [|&] <bedingungsblock4> )
```

Innerhalb eines Definitionsblockes sind Kommentare zugelassen: `#` leitet einen Kommentar ein, der nur in der Makrodefinition gilt und auf einer eigenen Zeile stehen muss; `;` leitet einen Kommentar ein, der auch generiert wird — er kann auf einer eigenen Zeile oder in der Anweisung vorkommen.

Beispiel:

```
ANWAHL:  MACRO 1
  $PR1 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 LSL1 LSL2 LKL1 LKS1 LSS1 SW1I SW1O SW2O KONI
  # Generieren einer Anwahl für Zeichenkanäle
      $IF  $1  =  4000 | $1 = K7
         030 04000  ; 4000 oder K7
      $ELIF  $1  =  4100 | $1 = K6
         030 04100  ; 4100 oder K6
      $ELIF  $1  =  4200 | $1 = K5
         030 04200  ; 4200 oder K5
      $ELIF  $1  =  4300 | $1 = K4 | $1 = LKS1
         030 04300  ; 4300 oder K4 oder LKS1
      $ELIF  $1  =  4400 | $1 = K3 | $1 = LKL1 | $1 = SW2O
         030 04400  ; 4400 oder K3 oder LKL1 oder SW2 Output
      $ELIF  $1  =  4500 | $1 = K2 | $1 = LSL2 | $1 = SW1O
         030 04500  ; 4500 oder K2 oder LSL2 oder SW1 Output
      $ELIF  $1  =  4600 | $1 = K1 | $1 = LSL1 | $1 = LSS1
         030 04600  ; 4600 oder K1 oder LSL1 oder LSS1
      $ELIF  $1  =  4700 | $1 = K0 | $1 = SW1I | $1 = KONI
         030 04700  ; 4700 oder K0 oder SW1 Input oder KON Input
      $ENDIF
         MEND
```

Aufruf: `ANWAHL LSS1` erzeugt: `030  04600  ; 4600 oder K1 oder LSL1 oder LSS1`

Der Makroaufruf im Assemblerprogramm darf ein Label haben, z. B.:

```
input_loop:  ANWAHL  LSL1
             …
```

In einem solchen Fall wird generiert:

```
input_loop:  030  04600  ; 4600 oder K1 oder LSL1 oder LSS1
```

Der Makroaufruf selbst wird nicht als Kommentarzeile (`;  ANWAHL  LSL1`) ausgegeben; er erscheint weder im Listing noch in `.mqo`, `.dmp` oder `.test`.

Enthält das Makro selbst eine Schleife mit einem Label, z. B.:

```
BSP1:  MACRO
# Makro enthält eine Schleife
ML0001%: 211  …
         …
         000  ML0001%
         MEND
```

so wird bei einem Makroaufruf `loop: BSP1` folgende Anweisungsfolge generiert, wenn die erste zu generierende Anweisung ein eigenes Label hat:

```
loop      equ  *
ML0001DKR 211  …
          …
          000  ML0001DKR
```

Hat die erste Anweisung kein eigenes Label, entfällt die `equ`-Anweisung und die erste Anweisung erhält das Label des Makroaufrufs. Ausnahme: Ist die erste Anweisung `equ`, `abs`, `start` oder `end`, bleibt die `equ`-Anweisung bestehen.

Ein Makro SOLLTE kein „normales" Label der Assemblersprache enthalten, sonst kann es nur einmalig aufgerufen werden. Stattdessen muss ein generisches Label verwendet werden: genau `ML`, vier Ziffern und `%`, danach der Doppelpunkt (z. B. `ML0004%:`). Jedes andere Label mit `%` meldet den Fehler `Macrolabel muß mit ML beginnen …`. Bei jedem Aufruf wird das `%` durch drei Großbuchstaben ersetzt (z. B. `ML0001DKR`), sodass jeder Aufruf ein eigenes Label erhält.

Makro-Aufrufparameter, die exakt 4 Ziffern enthalten und nur diese, werden ggf. als 4-Ziffern-String geprüft (durch `$PRx`); sie erhalten bei der Benutzung (Ersetzung des formalen Parameters) automatisch eine Vornull. Beispiel: `ANWAHL 4600` erzeugt:

```
     030    04600  ; 4600 oder K1 oder LSL1 oder LSS1
```

### 4.1 Makros im Quelltext

Makros können nicht nur in der Makrodatei `c82ass.makros`, sondern auch direkt im Quelltext (`.asm`) definiert werden. Die Definition hat dieselbe Syntax wie in der Makrodatei: Sie beginnt mit dem Makronamen, unmittelbar gefolgt von einem Doppelpunkt, danach folgt das Schlüsselwort `MACRO` (bei Bedarf mit der Anzahl der Parameter). Abgeschlossen wird sie durch `MEND` (zulässig sind auch `MACROENDE` und `macroende`). Der Doppelpunkt hinter dem Makronamen ist im Quelltext Pflicht.

- **Gültigkeit:** Eine Definition darf an beliebiger Stelle im Quelltext stehen, auch vor `start`. Das Makro gilt im gesamten Quelltext, auch für Aufrufe, die vor der Definition stehen. Die Definition selbst erzeugt keinen Code.
- **Definitionsteil:** Es gelten alle Regeln dieses Abschnitts (formale Parameter `$x`, Prüflisten `$PRx`, `$IF-$ELIF-$ENDIF`, Kommentare mit `#` und `;`, generische Labels mit `%`). Ein Makro darf andere Makros aufrufen, gleichgültig ob sie in der Makrodatei oder im Quelltext definiert sind, aber nicht sich selbst.
- **Gleicher Name wie in der Makrodatei:** Das Makro im Quelltext ersetzt das gleichnamige Makro der Makrodatei, jedoch nur für diesen Assemblerlauf; die Makrodatei selbst bleibt unverändert. Der Assembler gibt dazu eine Warnung aus. Die Ersetzung wirkt auch dort, wo ein anderes Makro das ersetzte Makro aufruft.
- **Fehler:** Ein Makroname darf im Quelltext nur einmal definiert werden. Weitere Fehler sind eine `MACRO`-Zeile ohne Namen, eine Definition innerhalb einer anderen Definition (Schachtelung ist nicht erlaubt), ein fehlendes `MEND` und ein `MEND` ohne zugehöriges `MACRO`. Der Assembler meldet den Fehler und bricht nach Pass 0 ab.

Beispiel:

```
ZEILE2:  MACRO
         dz  $wrzl  ; Zeilenschaltung
         dz  $wrzl  ; Zeilenschaltung
         MEND
```

Der Aufruf `ZEILE2` erzeugt die beiden Anweisungen `dz $wrzl`.

Soll das Makro `WRZL` der Makrodatei nur für ein Programm anders arbeiten, wird es im Quelltext neu definiert:

```
WRZL:    MACRO
         dz  $wrzl  ; Zeilenschaltung
         dz  $wrzl  ; Zeilenschaltung
         MEND
```

Der Assembler meldet dazu:

```
Warnung: Makro WRZL aus der Makrodatei wird für diesen Lauf durch die Definition im Quelltext ersetzt.
```

# 5. Compilierungsbeispiel

```
c82ass.sh -p Projekt_1/bsp_5.16 -s bsp_5_16
```

## 5.1 Quelltext bsp_5_16.asm und Assemblerlauf

Hinweis: Die Datei `Projekt_1/bsp_5.16/bsp_5_16.asm` ist eine veränderte Fassung des hier abgedruckten Beispiels: Sie beginnt mit dem Startsprung `000 go` mit `equ 02000` und der Marke `go:`, enthält vor dem Halt den Debug-Befehl `164 0001`, und der Datenbereich beginnt mit `equ 02100` statt `equ 0100`. Ihr Objektcode weicht deshalb von 5.2 ab; der abgedruckte Quelltext ergibt genau den Objektcode in 5.2.

```
Projektverzeichnis: Projekt_1/bsp_5.16
Benutze für -s die Datei: bsp_5_16
Startadresse: 0000
C8205 Assembler C82aas Version 1.00

Pass 0
Verarbeite 'c82ass.makros', Erzeuge Macroersetzungen

Pass 1
Löse Literale auf

Pass 2
Löse Symbole auf nach Projekt_1/bsp_5.16/bsp_5_16.log und Projekt_1/bsp_5.16/bsp_5_16.sym

Pass 3
Erzeuge Kennzeichen-Befehle in Objektdatei Projekt_1/bsp_5.16/bsp_5_16.obj
```

Quelltext (`; C8205 Heft 2 Programmierung in Maschinensprache; Beispiel: 5.16 Umspeichern eines Vektors`):

```
                start
                000     beginn
aqv:            da      qvektor    ; Adresse der ersten Komponente Quellvektor
dqv:            dw      05000      ; Dimension von qvektor gezählt in Adresseinheiten
azv:            da      zvektor    ; Adresse der ersten Komponente Zielvektor
adreinheit:     dw      01000      ; Adresseinheit
spbef:          dw      0240       ; Speicherbefehl
i:              db      1          ; Arbeitszelle für i
beginn:         241     i          ; I:=0
schleife:       210     azv        ; ac:=(azv+i)
                210     spbef      ; ac:=(azv+i)240
                240     genbef     ; Arbeitszelle genbef:= (qzv+i) 240
                211     i          ; ac:=<i>
                210     aqv        ; ac:=qvektor+i
; 251: Laden des Inhaltes einer Speicherstelle, deren Adresse im AC steht, in den AC.
                251     0          ; ac:=<qvektor+i>
genbef:         db      1          ; hier steht der Befehl 240 (qzv+i) Speichern
                211     i          ; ac:=<i>
                210     adreinheit ; ac:=i+1
                240     i          ; i:=ac
                330     dqv        ; vergleicher 3, falls i == <dqv>
                170     halt       ; sprung bei gleich
                000     schleife
halt:           020     0          ; halt
qvektor:        dw      1
                dw      2
                dw      3
                dw      4
                dw      5
                equ     0100
zvektor:        db      5
ende:           end
```

Nach dem Listing meldet der Assembler:

```
Ausgabe als Minimalprogramm-Objektdatei nach: Projekt_1/bsp_5.16/bsp_5_16.obj
Ausgabe der formatierten Speicherbelegung nach: Projekt_1/bsp_5.16/bsp_5_16.dmp
Ausgabe der Testdatei (Spalten 1,3,4,5 fuer K1=00/01) nach: Projekt_1/bsp_5.16/bsp_5_16.test
```

### 5.2 Durch c82ass erzeugter Objektcode (K1K2-Programmcode) für „Kleines Eingabeprogramm"

```
0000: 01 0007 000.
0001: 01 26000.
0002: 00 00000005000.
0003: 01 100000.
0004: 00 00000001000.
0005: 00 00000000240.
0006: 20 0007.
0007: 01 0006 241.
0010: 01 0003 210.
0011: 01 0005 210.
0012: 01 0016 240.
0013: 01 0006 211.
0014: 01 0001 210.
0015: 00 0000 251.
0016: 20 0017.
0017: 01 0006 211.
0020: 01 0004 210.
0021: 01 0006 240.
0022: 01 0002 330.
0023: 01 0025 170.
0024: 01 0010 000.
0025: 01 0000 020.
0026: 00 00000000001.
0027: 00 00000000002.
0030: 00 00000000003.
0031: 00 00000000004.
0032: 00 00000000005.
      20 0000 0100.
0100: 20 0105.
```

## 6. Abgleich mit dem Assembler c82ass

Dieser Abschnitt stammt nicht aus der .odt. Er hält fest, was am Verhalten des Assemblers `c82ass` auffällt und in der .odt nicht beschrieben ist, und wie der Quelltext `ca82ass.c` an die erneuerte .odt angepasst wurde. Grundlage ist der Quelltext (Stand 16.10.2026); ein Lauf mit neu erzeugtem Binary steht noch aus.

### 6.1 Auffälligkeiten im Assembler

| Nr. | Stelle | c82ass tut | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | `dw <literal>` (3.3.3) | `dw #5` und `dw @a` weist Pass 1 mit einer Fehlermeldung ab („Operand … ist bei dw nicht zulaessig: ein Literal ist eine relative Adresse“). Das Linux-Binary vom 15.10.2026 hatte `dw #5` noch ohne Meldung angenommen und die Adresse der Literalzelle statt des Werts eingesetzt; im Quelltext ist das behoben. | Die .odt beschreibt `dw <literal>` nicht. Den Wert 5 erhält man mit `dw 5`, Adressen mit `da`. Offen: Binary neu erzeugen und das Verhalten bestätigen. |

### 6.2 Angleichung an die erneuerte .odt (16.10.2026)

| Nr. | Stelle | Änderung in c82ass | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | `<adressausdruck>` (3.2) bei `da` und `@`-Literalen | Die Prüfung „höchstens ein Symbol“ entfällt. Ausdrücke mit mehreren Symbolen, z. B. `da marke+absx`, werden angenommen. | Die Auswertung ist unverändert (Summe bzw. Differenz der Werte; K1K2=00, sobald ein `abs`-Symbol vorkommt, sonst 01, vgl. 3.3.9). Die Differenz zweier Marken (`da a-b`) wird dabei weiterhin mit der Leitadresse verschoben; dazu sagt die .odt nichts. Offen: festlegen, ob das gewollt ist. |
| 2 | `<werteausdruck>` bei `dw` (3.2, 3.3.3) | Mehrere Differenzen (`dw a-b+c-d`) konnte der Assembler schon auswerten. Geändert sind nur Kommentare und der Fehlertext: „erlaubt sind nur paarweise Differenzen von Adressen“. | – |

### 6.3 Änderungen vom 20.10.2026 (Symbol allein auf der Zeile, Vorspann, Usage, `-o`/`-t`)

Hier wurde die .odt dem geänderten Assembler angepasst, nicht umgekehrt. Die Änderungen stehen alle in `ca82ass.c`. Geprüft mit einem aus dem Quelltext gebauten Linux-Binary: Alle 134 vorhandenen `.asm`-Dateien der Projektstruktur liefern mit der alten und der neuen Fassung dieselben `.obj`-, `.sym`-, `.log`-, `.dmp`- und `.mqo`-Dateien; bei den `.test`-Dateien ändert sich nur der Kopf (Nr. 2). Das Windows-Binary ist neu zu erzeugen (`make_c82ass.bat`).

| Nr. | Stelle | Änderung in c82ass | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeile mit Symbol, aber ohne Operationscode (3.2, 3.3.7) | Pass 2 erhöhte den Befehlszähler auch für ein Symbol allein auf der Zeile, obwohl die Zeile kein Wort belegt. Alle folgenden Symbolwerte (`.sym`, `.log`) und damit Operanden, die auf sie verweisen, waren um 1 zu hoch; die Adressen im Listing stimmten. Jetzt erhält das Symbol die Adresse der nächsten Zeile, die Speicher belegt, und der Zähler bleibt unverändert. Vor `start` meldet der Assembler jetzt „Ein Label: … vor start ist nicht zulaessig.“ (vorher kam dort nur die irreführende Meldung, `start` fehle als erste Anweisung). | In den vorhandenen Quelltexten kommt das Muster nicht vor, deshalb ändert sich dort nichts. Tests: `Projekt_1/marke-allein` und `Projekt_1/marke-allein-vor-start` (Negativtest, endet mit Rückgabecode 16). |
| 2 | Kopf der `.test`-Datei (3.1) | Vorspannzeilen aus Kommentarzeilen des Quelltextes (Marken: siehe 3.1) ersetzen den bisher immer erzeugten Platzhalter-Kopf. Ohne Vorspannzeile entsteht weiterhin der Platzhalter. Mit `#STARTE` entfällt der Abschnitt `Tastenfolge:`. | `--pruefe-…`, `#INTERRUPT` und das Pragma `;#; LEITADRESSE` werden nicht übernommen. Bei 95 der 134 vorhandenen Quelltexte ändert sich dadurch der Kopf der `.test`-Datei, der übrige Teil der Datei nicht. Tests: `Projekt_1/test-vorspann`, `test-vorspann-standard`, `test-vorspann-starte`. |
| 3 | Aufruf: `-h`, `--help`, `--version` (2) | `-h` gibt die vollständige Usage aus (bisher nur `-p`, `-s` und `-WARN=SYM`), `--help` ist neu, `--version` gibt nur die Versionszeile aus und endet mit Rückgabecode 0. | `--version` wurde bisher wie eine unbekannte Option ignoriert (der Lauf verwendete die gespeicherten Parameter). |
| 4 | Schalter `-o` und `-t` (2) | Eigener Ablageort für `.obj` bzw. `.test` (Verzeichnis oder Dateiname, Regeln in Abschnitt 2). | Nicht in `projekdetails` gespeichert; `.log`, `.mqo`, `.sym` und `.dmp` bleiben im Projektverzeichnis. |
| 5 | `-WARN=SYS` (2) | Kein Code geändert: Der Assembler kennt nur `SYM`. | `SYS` stand fälschlich in der .odt und in der Ableitung; beide sind berichtigt. |