BESCHREIBUNG

Bausteininterpretationssystem

Bausteine, Kleines Eingabeprogramm (KEP) und Minimalprogramm

Dieses PDF gibt die Quelle im Wortlaut wieder; Listen, Tabellen und Codeblöcke entsprechen der Quelle, weich umbrochene Zeilen sind zu Absätzen zusammengeführt.

Quelle	C8205-Interpreter-BIS.md	0.03-003
Stand	19.10.2026	
Umfang	21 Seiten, A4 hoch	
Erzeugt mit	erzeuge_bis_pdf.py	

> Maßgeblich bleibt die Quelldatei. Dieses PDF wird nicht automatisch nachgeführt: Es ist aktuell, solange die Version oben mit der Versionszeile der Quelldatei übereinstimmt.

Inhaltsverzeichnis

BIS-1 Allgemeine Beschreibung des BIS 3

BIS-2 Beschreibung der Bausteine 3

BIS-2.1 Baustein 1: Das kleine Eingabeprogramm (KEP) 3

BIS-2.2 Das Minimalprogramm 5

BIS-3 Abgrenzung zu Interpreter und Assembler 15

BIS-A Anhang: Ansprungzellen, Anschlußbedingungen und Arbeitszellen 15

BIS-A.1 Eingabe- und Hilfsprogramme (Anschlußzellen 201 bis 430) 15

BIS-A.2 Rechen-, Ausgabe- und Satzeingabeprogramme (Ansprungzellen 7540 bis 7575) 17

BIS-A.3 Arbeitszellen des Minimalprogramms 18

C 8205 – Bausteininterpretationssystem

Quelle: C8205-Interpreter-BIS.md · im Wortlaut der Quelle

Version: 0.03-003

Dieses Dokument gibt den Inhalt der Quelle wieder und ordnet ihn in das Projekt ein. Die Gliederungsnummern der Quelle werden nicht übernommen; Verweise auf Abschnitte oder andere Dokumente enthält dieses Dokument nicht. Zusätze dieses Dokuments, die nicht im Wortlaut der Quelle stehen, sind als „Anmerkung" gekennzeichnet. Unsichere Lesestellen und Widersprüche zwischen Quellen sind am Ende des Dokuments gesammelt (derzeit keine).

Einordnung im Projekt: Das BIS ist das dritte Teilprojekt neben Interpreter und Assembler.

BIS-1 Allgemeine Beschreibung des BIS

- **Wesen:** Das Bausteininterpretationssystem „BIS" stellt ein **offenes Unterprogrammsystem** dar. Es enthält alle Routinen für
  - Ein- und Ausgabe von Dezimalzahlen,
  - Multiplikation und Division von Festkomma- und Gleitkommazahlen,
  - Addition und Subtraktion von Gleitkommazahlen,
  - eine Reihe von Serviceprogrammen.
- **Zeitoptimal:** Alle Bausteine sind so aufgebaut, dass sie zeitoptimal arbeiten.
- **Länge:** Ein Baustein umfasst zwischen 67_8 und 377_8 Speicherplätzen.
- **Rechengeschwindigkeit:** Bei der für Kleinrechner relativ hohen Rechengeschwindigkeit ist der Zeitaufwand für die Abarbeitung der Bausteine, z. B. gegenüber der Ein- bzw. Ausgabe, gering.
- **Zusammenstellung und Ablage:** Das BIS ist so konzipiert, dass mit einigen Einschränkungen die einzelnen Bausteine nach Bedarf zusammengestellt und auf beliebigen Bereichen der Magnettrommel abgespeichert werden können. Dabei ist gewährleistet, dass alle Bausteine trotz frei wählbarer Abspeicherung unter **festen Adressen** erreichbar sind. Das erleichtert dem Programmierer die Arbeit: Er braucht die Abspeicheradressen nicht zu kennen.
- **Herausgeber:** Das BIS wird vom VEB Kombinat Zentronik zur Verfügung gestellt.
- **Gruppen:** Das BIS besteht aus einer Reihe von Bausteinen, die in vier Gruppen eingeteilt werden können: Eingabebausteine, Rechenbausteine, Ausgabebausteine, Serviceprogramme.
- **Zahlenarten:** Das System gestattet, sowohl mit Festkommazahlen als auch mit Gleitkommazahlen zu arbeiten.
- **Programmierung:** Die praktische Programmierung erfolgt in der Maschinensprache.
- **Einsatz:** Es eignet sich grundsätzlich für die Bearbeitung wissenschaftlich-technischer, mathematischer und mit Einschränkungen auch ökonomischer Probleme.
- **Interpretation der Zahlen:** Sowohl die Ein- und Ausgabe von Zahlen als auch die Interpretation des Inhalts der Maschinenworte werden durch das jeweils zur Anwendung kommende Interpretiersystem bestimmt, das die entsprechenden Routinen enthalten muss.

Anmerkung (Einordnung): Die Bausteine sind die Vorläufer dessen, was spätere Rechner als Betriebssystem bereitstellen. Der Rechner C 8205 selbst kennt nur die fest verdrahtete Eingabe eines Zeichens; alles Weitere (Worte einlesen, Dezimalzahlen wandeln, Multiplikation, Division, Gleitkomma, Ausgabe) leisten Programme aus dem BIS. Die Gleitkomma- und die Tetradendarstellung sind daher Konventionen des BIS.

BIS-2 Beschreibung der Bausteine

BIS-2.1 Baustein 1: Das kleine Eingabeprogramm (KEP)

- **Lage:** Das KEP befindet sich auf Spur 0 der Trommel und belegt die Adressen 0000_8 … 0037_8 (die 32 Zellen der Spur 0). Es wird über den Speicherplatz 0002 angesprungen.
- **Zweck:** Es ermöglicht die Eingabe leistungsstarker Programme als bitweise notierte und abgelochte Programme. Ohne dieses Programm wäre die Eingabe nur mit technischen Mitteln unter großem Aufwand möglich. Außerdem dient es dazu, bei einem Wechsel des Interpretationssystems oder beim Übergang vom 5- zum 8-Kanal-Code die meist recht umfangreichen Eingabeprogramme (z. B. die Minimalprogramme für die beiden Codes) eingeben zu können.
- **Schutz:** Das KEP sollte durch Sperrung der Spur 0 grundsätzlich gegen Überschreiben geschützt sein (Bahnsperrenschalter; bei Hauptschalter EIN ist Spur 0 immer gesperrt). Die Eingabe des KEP selbst ist bei vollständig gelöschtem Speicher nur über eine Hilfstastatur möglich (dafür dient die Serviceeinheit).

- **Systemunabhängig:** Es ist systemunabhängig und kann daher von allen Systemen gleichermaßen verwendet werden.
- **Zeichenvorrat:** Das KEP verarbeitet nur die Ziffern „0" und „1", die Zeichen Punkt „.", Doppelpunkt „:" und Zwischenraum „ZR" (ZR, ZWR und Zwischenraum bezeichnen dasselbe Zeichen, die Leertaste). Alle Wörter müssen demzufolge dual dargestellt sein. Anmerkung: Die Vorlage nennt hier zusätzlich das Komma „,"; das ist nach Angabe des Projektinhabers ein Fehler der Vorlage und gilt nicht. Es gibt **kein Eingabekennzeichen**, und eine **Adressenänderung ist nicht möglich**.
- **Eingabe von Worten:** Alle Wörter müssen entsprechend ihrer internen dualen Darstellung durch Kombinationen von „0" und „1" eingegeben werden; es kann mit dem ersten von Null verschiedenen Bit begonnen werden. Das Wort wird im Akkumulator aufgebaut. Als Schlusszeichen dienen Punkt und Doppelpunkt, der Zwischenraum dient zur Korrektur.
- **Wirkung der Schlusszeichen:** Das Schlusszeichen „:" speichert die im Akkumulator aufgebaute Information als Befehl auf einem festen Speicherplatz (Aufbau des Leitbefehls) und setzt anschließend die Eingabe fort. Das Schlusszeichen „." führt den Leitbefehl aus; ist er kein Sprungbefehl, wird anschließend seine Adresse um eine Einheit erhöht und zur Eingabe eines neuen Zeichens übergegangen. Beispiel: Ist der Leitbefehl ein Transportbefehl $a_1\ a_2\ a_3\ a_4\ 240$, so wird durch den Punkt das zuvor im Akkumulator aufgebaute Wort nach der Zelle $a_1\ a_2\ a_3\ a_4$ abgespeichert; die Erhöhung des Leitbefehls um eine Adresseneinheit gewährleistet die Abspeicherung in natürlicher Reihenfolge, die nur durch die Eingabe eines neuen Leitbefehls unterbrochen werden kann. Soll der im Akkumulator aufgebaute Befehl sofort abgearbeitet werden, müssen als Schlusszeichen „:" und „." gegeben werden.
- **Korrektur:** Mit „ZR" können Tipp- und Lochfehler korrigiert werden, solange noch kein Schlusszeichen gegeben wurde; der Akkumulatorinhalt wird gelöscht und das Wort kann nochmals eingegeben werden.
- **Zugehörigkeit zum Minimalprogramm:** Das KEP gehört zum Minimalprogramm (Belegung 0000–0337 des Gesamtbausteins). Das separat ladbare Minimalprogramm, das mit Hilfe des KEP geladen wird, belegt 0040–0337.
- **Aufgabe im BIS:** Mit Hilfe des KEP wird das auf dem Lochband dargestellte **Minimalprogramm**, der Grundbaustein des BIS, eingegeben.

Der Leitbefehl des KEP liegt auf Speicherplatz 7723. Die Belegung der Zellen steht im folgenden Beispiel.

Beispiel: Speicherbelegung des KEP (Zellen 0000 … 0037). Inhalt oktal (11 Ziffern: Adreßteil, dann BAZ); „R 300" und „FS" bezeichnen den Eingabecode, für den die Zelle gilt (FS = Fernschreibcode). Zellen, die in dieser Wiedergabe fehlen (0001, 0003 bis 0013), sind in dem Beispiel nicht belegt.

Anmerkung (Festlegung des Projektinhabers): Die Tabelle zeigt den Zustand nach dem Laden des KEP auf die Magnettrommel, also vor dem Laden des Minimalprogramms. Zelle 0000 enthält dann den Sprung zu 0002 (Anfang des KEP). Erst wenn mit Hilfe des KEP das Minimalprogramm nach 0040 … 0337 geladen wurde, wird der Inhalt von Zelle 0000 ausgetauscht; dort steht dann ein unbedingter Sprung zum Hauptprogramm des Minimalprogramms (Eingabe mit Kennzeichen). Das erklärt, warum HGR (Sprung nach 0000) bei geladenem Minimalprogramm die Eingabe mit Kennzeichen startet. Die Zellen 0002 und 0022 bis 0024 bleiben dabei erhalten: Sie sind die Initialisierung des KEP (0022 und 0023 setzen die Hauptleitadresse in Zelle 7724 auf `0014 000`, weil sie beim frisch geladenen KEP noch nicht gesetzt ist; 0024 setzt ⟨AC⟩ := 0 und springt zur Eingabe). Überschrieben wird außerdem die im KEP unbelegte Zelle 0001: Dort steht dann ein unbedingter Sprung zum Druck von BZ und AC (Einsprung von HG M↓ E M↑ R, s. BIS-2.2.12). Alle übrigen Zellen des KEP bleiben unverändert. Das Hauptprogramm, zu dem Zelle 0000 springt, ruft das Unterprogramm Kennzeicheneingabe auf.

Zelle	Inhalt	BAZ / Adresse	Bedeutung
0000	00000002000	000 0002	Sprung zum Programmanfang des KEP
0002	00000022000	000 0022	Sprung zur KEP-Initialisierung (Zelle 0022)
0014	00007723211	211 7723	⟨AC⟩ := ⟨7723⟩ (Leitbefehl erhöhen)
0015	00000025210	210 0025	⟨AC⟩ := ⟨AC⟩ + 1 Adresseneinheit
0016	00007723240	240 7723	⟨7723⟩ := ⟨AC⟩ = Leitbefehl
0017	00000030001	001 0030	⟨AC⟩ := 0, Sprung zur Eingabe
0020	00000000000	Konstante	„0" im R 300-Code
0021	40000000000	Konstante	„1" im R 300-Code
0022	00000037211	211 0037	⟨AC⟩ := 0014 000 (Initialisierung der Hauptleitadresse)

Zelle	Inhalt	BAZ / Adresse	Bedeutung
0023	00007724240	240 7724	⟨7724⟩ := 0014 000 (Hauptleitadresse setzen)
0024	00000030001	001 0030	„ZWR" im FS-Code, ⟨AC⟩ := 0
0025	00000001000	Konstante	Adresseneinheit 1
0026	00000000000	Konstante	„0" im FS-Code
0027	40000000000	Konstante	„1" im FS-Code (Zeile im Listing verdruckt, ergänzt)
0030	00000020010	010 0020	Eingabe-Halt für 0, 1, „:", „." und ZWR
0031	00000030006	006 0030	⟨AC⟩ := Vzl(⟨AC⟩) (Vzl = zyklische Verschiebung links), Sprung zur Eingabe
0032	00000030001	001 0030	„ZWR" im R 300-Code, ⟨AC⟩ := 0
0033	00007723000	000 7723	„." im R 300-Code, Sprung zur Ausführung des Leitbefehls
0034	00007723000	000 7723	„." im FS-Code
0035	00000016000	000 0016	„:" im R 300-Code, Leitbefehl speichern
0036	00000016000	000 0016	„:" im FS-Code
0037	00000014000	Konstante	0014 000

Die Eingabeschleife (Zelle 0030) spricht die Zelle „Adreßteil ∨ Eingabeadresse" an.

BIS-2.2 Das Minimalprogramm

Aufgabe. Da beim C 8205 nur die Eingabe **eines Zeichens** fest verdrahtet ist, sind zur Eingabe von Worten (Befehle, Zahlen oder Adressen) Leseprogramme erforderlich. Das Minimalprogramm enthält solche Routinen bzw. stellt den Anschluss zu anderen Bausteinen des BIS her. Mit Hilfe des Minimalprogramms werden **Adressen und Programme** eingegeben. Die Darstellung dieser Informationen erfolgt mit wenigen Ausnahmen im **Oktalsystem**.

Abgrenzung der Eingabearten. Bei der Eingabe wird unterschieden zwischen

- der Eingabe von **Adressen, Befehlen und Konstanten**, die mit den einzugebenden Programmen in Verbindung stehen, und
- zu verarbeitenden **Daten** (im Allgemeinen Dezimalzahlen).

Das Minimalprogramm steuert nur die Eingabe von Befehlen, Adressen und Konstanten. Die Eingabe von zu verarbeitenden Daten erfolgt über die Anwenderprogramme durch spezielle Eingabebausteine.

Umfang und Bestandteile. Das Minimalprogramm (MP) bildet den Grundbaustein des BIS und belegt die Speicherplätze 0–337. Anmerkung: Da Zahlenangaben im Projekt oktal gelesen werden, sind das 0000 … 0337, genau die Bahnen 0 bis 6 (7 · 32 = 224 Zellen); Spur 0 gehört dazu. Zum MP gehören neben anderen Programmen das Kleine Eingabeprogramm und ein Programm für die Eingabe mit Kennzeichen. Das Programm für die Eingabe mit Kennzeichen besteht aus einer Reihe von Eingabeunterprogrammen. Auf Spur 0 liegt das Kleine Eingabeprogramm (KEP).

Anmerkung (Festlegung des Projektinhabers): Das Minimalprogramm umfasst das KEP; daher die Belegung 0000–0337. Das eigentliche, separat ladbare Minimalprogramm, das erst durch das KEP geladen wird, belegt dagegen nur 0040–0337 (die Bahnen 1 bis 6). Das KEP (0000–0037) ist nicht Teil dessen, was geladen wird.

Bezeichnung. Das Minimalprogramm als Ganzes ist der Baustein B 1.1. Die Unterprogramm-Bausteinbezeichnungen B 1.1/5 und B 1.1/8 bezeichnen seine Ausführungen für 5-Kanal-Lochstreifen (Fernschreibcode, FS-Code) und für 8-Kanal-Lochstreifen (R 300-Code). In diesem Dokument wird nur die 8-Kanal-Ausführung B 1.1/8 (R 300-Code) beschrieben; die 5-Kanal-Ausführung ist nicht aufgenommen.

Welche Kennzeichen das MP selbst verarbeitet. Von den als erstes Kennzeichen definierten Zeichen verarbeitet das MP nur $K_1 = 0, 1, 2$ sowie K_1 = „ZR" und K_1 = „/". Es enthält also nur Leseprogramme für abzuspeichernde und für sofort auszuführende Maschinenworte, für Hilfsadressen sowie für die Zeichen „ZR" und „Schrägstrich (/)". Für alle übrigen zugelassenen Kennzeichen ($K_1 = 3$ bis 9, +, B, D, „:" und BM) enthält das MP lediglich Anschlussbedingungen für die diesen Kennzeichen entsprechenden Eingabeprogramme. Soll z. B. eine Dezimalzahl mit $K_1 = 3$ eingegeben werden, muss vorher das Leseprogramm für Dezimalzahlen abgespeichert werden. Wird als erstes Kennzeichen ein nicht als K_1 definiertes Zeichen eingegeben, geht das MP zur Eingabe eines neuen K_1 über.

Die vom MP verarbeiteten Kennzeichen K_1 im Überblick:

- K_1 = 0: Eingabe von Triaden und Befehlen
- K_1 = 1: Eingabe von Sofortbefehlen
- K_1 = 2: Eingabe von Hilfsadressen
- K_1 = „ZR" (Zwischenraum): Löschen
- K_1 = „/" (Schrägstrich): Lochbandschlußzeichen

BIS-2.2.1 Allgemeine Eingaberegeln

- **Eingabecodes und Geräte:** Das BIS enthält Programme für die Eingabe im 5-Kanal-Fernschreibcode (Internationales Telegraphenalphabet Nr. 2) und im R 300-Code (8-Kanal-Code). Die Eingabe kann über die Tastatur, die Schreibmaschine oder die beiden Lochbandleser erfolgen.
- **Eingabekennzeichen:** Die Eingabeorganisation des BIS erlaubt mit Hilfe von Eingabekennzeichen die Eingabe von Worten unterschiedlicher Bedeutung (Befehle, Zahlen in verschiedenartiger Darstellung). Außerdem enthält das BIS Unterprogramme, die Zahlen eines bestimmten Typs ohne Kennzeichen einlesen (Sätze, K_1 = 8 und 9).
- **Wortmarke (WM):** Die einzugebenden Informationen werden im Allgemeinen durch eine Wortmarke abgeschlossen. In der 5-Kanal-Version ist die Wortmarke das Zeichen Punkt „.". In der 8-Kanal-Version wird bei Maschinenbefehlen, Externbefehlen und Adressen der Punkt verwendet, bei Zahlworten kann der Punkt oder der Tabulator (Tab) das Wortende markieren. Anmerkung (Erläuterung des Projektinhabers): Die gedruckte Originaldokumentation kann ein Tab nicht als sichtbares Zeichen darstellen und schreibt deshalb als Wortmarke immer den Punkt. Eine Taste gibt immer nur einen Code ein (am Bedienpult erzeugt die Taste WM den Tab-Code); die Software akzeptiert bei Zahlworten aber beide Codes. In diesem Dokument steht „." für die Wortmarke, bei Zahlworten im R 300-Code gilt Tab gleichwertig.
- **Führende Nullen** können bei Adressen, Befehlen und Zahlen im Allgemeinen weggelassen werden. Eine Ausnahme bilden die Externbefehle (K_1 = +).
- **Vorzeichen:** Bei der Eingabe von Zahlen in allen Darstellungen darf ein positives Vorzeichen nicht eingegeben werden. Ein negatives Vorzeichen kann an beliebiger Stelle, auch innerhalb der Zahl, vor der Wortmarke stehen.
- **Relative Programmierung:** Fast alle Programme werden relativ programmiert. Dadurch kann ein aufgestelltes Programm auf einen beliebigen Speicherbereich eingegeben werden. Man nummeriert ein Programm von der Adresse 0000 aus und markiert die Befehle, deren Adresse sich auf diese Anfangsadresse bezieht. Bei der Eingabe wird der Adreßteil jedes so markierten Befehls um die Adresse erhöht, ab der die Abspeicherung beginnt. Diese Adresse heißt beim C 8205 **Hauptleitadresse** (= 1. Leitadresse). Sie bestimmt, ab welcher Adresse das Programm gespeichert wird, und dient zur Adressenänderung 1. Art. Außerdem stehen acht weitere **Leitadressen** (2. bis 9.) zur Verfügung, die ausschließlich für die Adressenänderung 1. Art benutzt werden, z. B. als Anfangsadressen von Zahlenfeldern, die das Programm benötigt, und zur Parameterversorgung von Unterprogrammen.

BIS-2.2.1a Bemerkungen zur Eingabe (Ergänzung 11.10.2026)

Quelle: Seite „Bemerkungen zur Eingabe“ der Originaldokumentation (vom Projektinhaber als Bild bereitgestellt). Die Satzeingabe (K_1 = 8 und 9) ist im Minimalprogramm nicht vorgesehen; die Bemerkungen zum Satz gelten daher nur für die Eingabebausteine (BIS-A.2) und sind hier der Vollständigkeit halber genannt.

- **Doppelpunkt und Satzschlusszeichen (nur Satzeingabe):** Bei der Satzeingabe im R 300-Code wirkt „:“ wie die Blockmarke „BM“. Die Satzschlusszeichen „SM/WRZL“, „BM“ und „:“ schließen die Funktion der Wortmarke nicht ein: Vor der Satzmarke ist die Marke des letzten Wortes anzugeben.
- **Löschen:** Ein Wort und ein Satz können stets gelöscht werden, solange nicht die entsprechenden Schlusszeichen eingegeben sind. Eine Zahl, ein Befehl, ein Externbefehl oder eine Adresse wird mit dem Zeichen Zwischenraum „ZR“ gelöscht; ein Satz wird in der 8-Kanal-Version mit „Irrung Satz (IS)“, „Irrung Block (IB)“ oder dem Apostroph gelöscht. Das Irrungszeichen kann an beliebiger Stelle vor dem Schlusszeichen gegeben werden.
- **Neueingabe nach dem Löschen:** Ein gelöschter Satz beginnt immer wieder mit der ersten Zahl (auch bei K_1 = 8 und K_1 = 9). Ein Wort mit Kennzeichen wird dagegen mit dem ersten Kennzeichen neu eingegeben.
- **WR, GB, KB:** Im 8-Kanal-Code hat das Auftreten der Zeichen „WR“, Großbuchstaben „GB“ und Kleinbuchstaben „KB“ zwischen zwei Zahlen keine Wirkung. Tritt hier „ZV“ auf, so ist anschließend mit „ZR“ zu löschen.
- **ZV (Zeilenvorschub) und BM (Blockmarke):** Beide Zeichen stehen seit dem 11.10.2026 in Tabelle 1 (Zeilen 52 und 53, Kodetabellen 1.4). Sie haben dieselbe Eingabeadresse 072 und unterscheiden sich im Lochbild (ZV v u p 8 2, BM w v u 8 2) und in der Sprung-Umstellung (ZV nein, BM ja). BM ist im R 300-Code Schlusszeichen (BIS-2.2.9).

Stand im Minimalprogramm (Quelltext `pj2-bis_minimalprogramm.asm`, Tests `pj2-bis_kz_*` und `pj2-bis_ps_*`): Jedes in der Eingabe mit Kennzeichen unbesetzte oder unzulässige Zeichen (ZR, WR, GB, KB, IS, Doppelpunkt, ZV, Buchstaben) führt zum Sprung auf 0000 (Festlegung F2; bei ZV nur rechnerisch, der Interpreter kennt das Zeichen nicht); das Wort ist damit gelöscht, und die Eingabe beginnt mit dem ersten Kennzeichen neu. Zwischen zwei Wörtern bleiben WR, GB und KB ohne Wirkung auf die Daten (das nächste Wort kommt unverändert an), nur der Weg führt über das Hauptprogramm. In der Eingabe eines Programmstückes (BIS-2.2.9) führen ZR, WR, GB und KB dagegen nur zum Neustart der Kennzeicheneingabe (neues K_1), ohne das Unterprogramm zu verlassen. „Irrung Zeichen“ überspringt der Leser (Kodetabellen 1.7, Punkt 4). Nicht umgesetzt: Satzeingabe und „IB“ (nicht in Tabelle 1). Ein ZV liest die Tabellenzelle als Datum (kein Sprung): In der Adresseneingabe zählt es wie die Ziffer 0 und ist anschließend mit ZR zu löschen, in der Kennzeicheneingabe führt es zu 0000; BM springt in beiden nach 0000.

BIS-2.2.2 Eingabekennzeichen K_1 und K_2

Zum Unterscheiden zwischen Adressen, Befehlen und Konstanten wurden besondere Eingabekennzeichen geschaffen. Diese Kennzeichen K_1 und K_2 gehen jeder Eingabe über das Minimalprogramm voran. Die externe Notierung eines Befehls sieht deshalb vollständig so aus:

K_1 K_2 a_1 a_2 a_3 a_4 BAZ

- **K_1** (erstes Kennzeichen) ist das Unterscheidungsmerkmal für die verschiedenen möglichen Arten einer Information; entsprechend K_1 wird das eingelesene Wort interpretiert und weiterverarbeitet. Als 1. Kennzeichen sind definiert:
  - die Ziffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
  - die Tastatur-Tasten B und D (nicht die SW-Tasten B und D !),
  - die Zeichen Plus (+), Zwischenraum (ZR), Schrägstrich (/), Doppelpunkt (:) und Blockmarke (BM); BM tritt nur im R 300-Lochbandcode auf.
- **K_2** (zweites Kennzeichen) kann die Werte 0 bis 9 annehmen. Bei Befehlen dient es der Adressenmodifikation 1. Art; bei $K_1 = 2$ wählt es die Art der Hilfsadresse.
- Alle definierten Kennzeichen K_1 und K_2 haben bei der Eingabe im Fernschreibcode und im R 300-Code die gleiche Bedeutung.
- Eingabekennzeichen werden **nicht abgespeichert**. Sie steuern lediglich die Eingabe.

Beschrieben sind $K_1 = 0$ bis 9 und die Zeichen +, B, D, ZR und /. Das Minimalprogramm selbst verarbeitet nur $K_1 =$ 0, 1, 2, ZR und /; die Leseprogramme für die übrigen Kennzeichen sind eigene Eingabebausteine und müssen vorher abgespeichert sein.

Übersicht der Kennzeichen $K_1 = 0$ bis 9:

K_1	Bedeutung	Interne Form	Externe Darstellung
0	Maschinenwort zur fortlaufenden Abspeicherung	Oktalwort, bis 11 Oktalziffern	`0` K_2 t_{10} … t_0 . (bis 11 Oktalziffern); freie Zelle: `0.` (Kurzform für `0 0 00000000000 .`, also $K_2 = 0$ und elf Nullen)
1	Maschinenbefehl zur sofortigen Abarbeitung	Befehl	`1` K_2 a_1 a_2 a_3 a_4 BAZ . (= `1` K_2 t_6 … t_0 .)
2	Adresseneingabe ($K_2 = 0$ Relativadresse, $K_2 = 1$ Hauptleitadresse, $K_2 = 2$ … 9 2. … 9. Leitadresse)	Adresse	`2` K_2 b_1 b_2 b_3 b_4 a_1 a_2 a_3 a_4 . (allgemeine Form); mit b_1 … $b_4 = 0$: `2` K_2 a_1 a_2 a_3 a_4 . (Kurzform)
3	Konstante als Dezimalzahl	Gleitkommazahl	`3 (-) a, b .` bzw. `3 (-) a .`
4	Konstante als Gleitkommazahl	Gleitkommazahl	`4 (-)` d_1 d_2 d_3 d_4 d_5 d_6 d_7 d_8 `. (-) e .`
5	Konstante als Dezimalzahl	Festkommazahl, Komma hinten (ganze Zahl)	`5 (-)` d_9 d_8 d_7 d_6 d_5 d_4 d_3 d_2 d_1 d_0 . (zehn Ziffern)
6	Konstante als Dezimalzahl, nur ganze positive	Tetradendarstellung	`6` d_7 d_6 d_5 d_4 d_3 d_2 d_1 d_0 .
7	wie 5, höhere Lesegeschwindigkeit	wie 5	`7 (-)` d_7 d_6 d_5 d_4 d_3 d_2 d_1 d_0 . (acht Ziffern; bei Zahlworten im R 300-Code Punkt oder Tab)

K_1	Bedeutung	Interne Form	Externe Darstellung
8	Dezimalzahlen im Satz (ohne Kennzeichen je Zahl)	Gleitkommazahlen	Kennzeichen nur vor dem ersten Wort (Zahlenformat wie bei $K_1 = 3$)
9	Dezimalzahlen im Satz (ohne Kennzeichen je Zahl)	Festkommazahlen, Komma hinten	Kennzeichen nur vor dem ersten Wort (Zahlenformat wie bei $K_1 = 5$)

Übersicht der Kennzeichen K_2:

K_2	Bedeutung
0	Relativadresse bei der Adresseneingabe; bei Maschinenworten und -befehlen keine Adressenmodifikation (die angegebene Adresse ist absolut)
1	1. Leitadresse = Hauptleitadresse; bei Maschinenworten und -befehlen Adressenmodifikation mit der 1. Leitadresse
2 … 9	2. … 9. Leitadresse; bei Maschinenworten und -befehlen Adressenmodifikation mit der 2. … 9. Leitadresse

$K_2 = 0$ bis 9 gelten sowohl bei $K_1 = 0$ und 1 (Adressenmodifikation des eingelesenen Wortes) als auch bei $K_1 = 2$ (Eingabe der Hilfsadresse selbst).

BIS-2.2.3 $K_1 = 0$: Eingabe eines Maschinenwortes zur fortlaufenden Abspeicherung

Nach der Eingabe des ersten und zweiten Kennzeichens können maximal **11 Oktalziffern** t_{10} … t_0 (z. B. ein Befehl) eingegeben werden: `0` K_2 t_{10} t_9 t_8 t_7 t_6 t_5 t_4 t_3 t_2 t_1 t_0 `.` Nach der letzten Oktalziffer muss das Schlusszeichen Punkt „." folgen. Die Eingabe kann mit der ersten von Null verschiedenen Ziffer beginnen. Soll in der Reihenfolge der fortlaufenden Abspeicherung eine Speicherzelle **frei gehalten** (auf Null definiert) werden, so genügt die Darstellung `0.` (Null – Punkt): Nach der Eingabe des ersten Kennzeichens $K_1 = 0$ kann sofort die Wortmarke gegeben werden.

Anmerkung (Stand im Quelltext, 11.10.2026): „0.“ ist umgesetzt. Es bedeutet 0000 0000 000 (Angabe des Projektinhabers: Kommt nur eine Null, sind die folgenden zehn Oktalziffern ebenfalls null). Nach dem Merken von K_1 setzt `kz_h2` die Tabellenzelle des Punktes auf `000 kz_p0`; kommt der Punkt als K_2-Zeichen, setzt `kz_p0` das Wort und K_2 auf 0 zurück und springt zum Wortende `kz_wend`. $K_1 = 1$ oder 2 mit sofortiger Wortmarke bleibt unzulässig (Sprung nach 0000).

Die eingelesenen Oktalziffern werden ohne Konvertierung abgespeichert und, falls sie einen Internbefehl darstellen, erst später abgearbeitet. Ob das Wort als Befehl oder als Zahl aufzufassen ist, hängt von seiner Verwendung ab; dieselbe Oktalzahl kann in einem Programm als Befehl und als Konstante benutzt werden.

In Abhängigkeit vom zweiten Kennzeichen K_2 kann vor der Abspeicherung eine **Adressenänderung** durchgeführt werden. Sie bezieht sich auf die Oktalstellen t_3 bis t_{10}, die damit den Adreßteil eines Maschinenwortes darstellen:

- **$K_2 = 0$:** Das Wort wird ohne Änderung der Oktalstellen t_3 bis t_{10} abgespeichert. Stellt es einen Befehl dar, ist die angegebene Adresse absolut.
- **$K_2 = 1$:** Zu den Oktalstellen t_3 bis t_{10} wird vor der Abspeicherung die Hauptleitadresse (= 1. Leitadresse) addiert.
- **$K_2 = 2$ … 9:** Zu den Oktalstellen t_3 bis t_{10} wird vor der Abspeicherung die 2. … 9. Leitadresse addiert.

BIS-2.2.4 $K_1 = 1$: Maschinenbefehl zur sofortigen Abarbeitung

Nach Eingabe des ersten und zweiten Kennzeichens könnten bis zu 11 Oktalziffern eingegeben werden. Da das eingelesene Wort jedoch als Befehl interpretiert wird, ist nur die Eingabe von **maximal 7 Ziffern** sinnvoll: `1` K_2 t_6 t_5 t_4 t_3 t_2 t_1 t_0 `.` (= `1` K_2 a_1 a_2 a_3 a_4 `BAZ .`). Wie bei $K_1 = 0$ kann mit der ersten Ziffer ungleich Null begonnen werden, und nach der letzten Ziffer muss die Wortmarke Punkt gegeben werden. Das zweite Kennzeichen K_2 hat dieselbe Bedeutung wie bei $K_1 = 0$.

Der Befehl (z. B. Sprungbefehl zum Start von Programmen) wird nach seiner Eingabe in einer **festen Zelle des Systems** gespeichert und anschließend **sofort ausgeführt**. Ist der Sofortbefehl kein Sprungbefehl, geht der Rechner nach der Ausführung in den Zustand „US" (unbedingter Stopp). Bei Betätigung der Starttaste wird die Adresse des Sofortbefehls um eins erhöht, der dadurch entstandene Befehl sofort ausgeführt und der Rechner geht wieder in den Zustand „US". Mit der Tastenkombination „HGR" kann zur Eingabe eines neuen ersten Kennzeichens zurückgekehrt werden. So kann z. B. durch einen Sofort-Lesebefehl der Inhalt einer Speicherzelle in den Akkumulator gebracht und über ein Hilfsprogramm ausgegeben werden.

Anmerkung: Die „feste Zelle des Systems" ist beim KEP die Zelle 7723 (Leitbefehl). Ob das Minimalprogramm dieselbe Zelle benutzt, sagen die vorliegenden Seiten nicht.

BIS-2.2.5 $K_1 = 2$: Adresseneingabe (Hilfsadressen)

Die Adresseneingabe ist notwendig, um z. B. die absolute Anfangsadresse eines Programms festzulegen, die für die Abspeicherung von Informationen verantwortlich ist. Mit Hilfe des zweiten Kennzeichens K_2 unterscheidet das Minimalprogramm, um welche Art von Adresse es sich handelt ($K_2 = 0$ bis 9 sind zugelassen).

Eingegeben werden nach den beiden Kennzeichen maximal **8 Oktalziffern**, die zwei oktale Adressen darstellen: `2` K_2 b_1 b_2 b_3 b_4 a_1 a_2 a_3 a_4 `.` Führende Nullen brauchen nicht eingegeben zu werden, als Wortmarke dient der Punkt. Die 8 Oktalziffern werden auf festen Speicherplätzen in den Oktalstellen t_3 bis t_{10} gespeichert. Die Möglichkeit, Hilfsadressen mit 8 Ziffern einzugeben, bietet den Vorteil, dass auch Änderungen mit den ersten vier Stellen t_{10} t_9 t_8 t_7 einer Oktalzahl durchgeführt werden können (vgl. $K_1 = 0$).

Anmerkung (Erläuterung des Projektinhabers): Die allgemeine Form `2` K_2 b_1 b_2 b_3 b_4 a_1 a_2 a_3 a_4 `.` kennt b_1 … b_4 als obere vier Stellen. Häufig ist b_1 … $b_4 = 0$; dann entfallen sie als führende Nullen und die Eingabe lautet `2` K_2 a_1 a_2 a_3 a_4 `.` (Kurzform, so in der Übersichtstabelle der Quelle). Beide Darstellungen sind gleichwertig. Die Addition einer Leitadresse zu den Oktalstellen t_3 … t_{10} erfolgt zum ganzen Maschinenwort, auch wenn b_1 … $b_4 \neq 0$ ist.

Die Bedeutungen von K_2:

- **$K_2 = 0$, Relativadresse:** Sinnvoll ist nur die Angabe der vier Oktalziffern a_1 a_2 a_3 a_4 (`2 0` a_1 a_2 a_3 a_4 `.`). Mit der Relativadresse kann die Abspeicherung in natürlicher Reihenfolge unterbrochen werden. Sie bewirkt einen Neuaufbau des Abspeicherbefehls (vgl. $K_2 = 1$): Die Abspeicherung wird ab der Adresse fortgesetzt, die sich aus der Summe von Hauptleit- und Relativadresse ergibt. Die Hauptleitadresse wird dabei nicht verändert und kann weiterhin verwendet werden. Die Relativadresse steht danach nicht mehr zur Verfügung.
- **$K_2 = 1$, Hauptleitadresse (1. Leitadresse):** Sie kann mit maximal 8 Ziffern eingegeben werden. Mit ihr wird der Abspeicherbefehl für die einzugebenden Worte aufgebaut. Die Speicherung beginnt bei der durch a_1 a_2 a_3 a_4 angegebenen Zelle; b_1 b_2 b_3 b_4 haben keinen Einfluss auf die Abspeicherung eines Wortes. Nach jeder erfolgten Eingabe eines zu speichernden Wortes wird die Adresse des Abspeicherbefehls um eins erhöht, sodass eine Abspeicherung in natürlicher Reihenfolge gewährleistet ist. Sie wird durch die Eingabe einer Relativadresse oder einer neuen Hauptleitadresse unterbrochen. Die Hauptleitadresse dient außerdem zur Adressenänderung
  1. Art: Bei einer 8-stelligen Hauptleitadresse sind bei der Eingabe von Maschinenworten Adressenänderungen nicht nur mit der eigentlichen Adresse eines Befehlswortes (t_6 t_5 t_4 t_3) möglich, sondern auch mit den Oktalstellen t_{10} t_9 t_8 t_7 (vgl. $K_1 = 0$). Hauptleitadresse und Abspeicherbefehl werden in festen Zellen gespeichert; die Hauptleitadresse wird im Allgemeinen erst durch die Eingabe einer neuen Hauptleitadresse zerstört.
- **$K_2 = 2$ … 9, 2. … 9. Leitadresse:** Sie können wie die Hauptleitadresse maximal 8 Oktalziffern umfassen (`2` K_2 b_1 b_2 b_3 b_4 a_1 a_2 a_3 a_4 `.`). Sie haben keinen Einfluss auf die laufende Speicherung von Worten und werden ausschließlich zur Adressenänderung verwendet.

BIS-2.2.6 $K_1 = 3$ bis 9: Konstanten und Datensätze

Die Kennzeichen $K_1 = 3$ … 9 dienen der Eingabesteuerung von Konstanten verschiedener Darstellungsarten. Hierbei folgt dem Kennzeichen K_1 **kein zweites Kennzeichen**, sondern unmittelbar die jeweilige Konstante (keine Adreßrechnung). Diese Kennzeichen verarbeitet nicht das Minimalprogramm selbst, sondern die zugehörigen Eingabebausteine.

- **$K_1 = 3$:** Eingabe einer Konstanten in Form einer Dezimalzahl, die intern in eine Zahl in Gleitkommadarstellung umgewandelt wird. Externe Darstellung: `3 (-) a, b .` bzw. `3 (-) a .`
  - Eingabezahlenbereich: $|z| \leq (1 - 10^{-8}) \cdot 10^8$. Nach der ersten von Null verschiedenen Ziffer dürfen höchstens noch 7 Ziffern stehen. Bei Zahlen mit $|z| < 1$ können zwischen Komma und erster von Null verschiedener Ziffer bis zu acht Nullen auftreten.
  - Die Zahl Null wird mit `3 0 .` eingegeben.
- **$K_1 = 4$:** Eingabe einer Zahl in Gleitkommadarstellung. Eine Gleitkommazahl umfasst maximal **14 Zeichen** (erstes Kennzeichen, negatives Vorzeichen der Mantisse, maximal acht Mantissenziffern, Mantissenschlusszeichen, negatives Vorzeichen des Exponenten, Betrag des Exponenten E, Exponentenschlusszeichen). Externe Darstellung: `4 (-)` d_1 d_2 d_3 d_4 d_5 d_6 d_7 d_8 `. (-) e .`
  - Ein negatives Vorzeichen des Exponenten muss vor diesem eingegeben werden.
  - Alle Gleitkommazahlen mit Ausnahme der Null sind normalisiert einzugeben, d. h. in jedem Fall muss $d_1 \neq 0$ sein. Das Mantissenschlusszeichen kann nach der letzten Ziffer ungleich Null gegeben werden.
  - Die Null ist als `4 0 .` einzugeben. Der Eingabezahlenbereich ist wie bei $K_1 = 3$ $|z| \leq (1 - 10^{-8}) \cdot 10^8$.

- **$K_1 = 5$:** Eingabe einer Dezimalzahl, intern Konvertierung in eine **Festkommazahl, Komma hinten**. Es können ganze Zahlen mit

  d ≤ $2^{31} - 1 = 2\,147\,483\,647$ eingegeben werden. Die Eingabe umfasst maximal 13 Zeichen (erstes Kennzeichen, negatives

  Vorzeichen, maximal 10 Dezimalziffern, Wortmarke): `5 (-) d9 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 .` Anmerkung (Festlegung des Projektinhabers): Die Grenze $2^{31} - 1$ bezieht sich nicht auf das Maschinenwort, sondern auf die softwareseitig realisierte Festkommaarithmetik des BIS. Anmerkung (aus der Quelle): Die Kommastellung der einzugebenden Zahl ist vom Programmierer bzw. bei der Erstellung der Daten zu berücksichtigen.
- **$K_1 = 6$:** Eingabe einer Dezimalzahl, intern Konvertierung in eine Zahl in **Tetradendarstellung**. Es können nur **ganze positive Zahlen** $d \leq 10^8 - 1$ eingegeben werden. Das Eingabebild umfasst maximal **10 Zeichen** (erstes Kennzeichen, maximal 8 Dezimalziffern, Wortmarke): `6 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 .` Jede Dezimalziffer wird durch eine Tetrade dargestellt und in dieser Form abgespeichert.
- **$K_1 = 7$:** Eingabe einer Dezimalzahl, intern Konvertierung in eine Festkommazahl, Komma hinten. Eingabezahlenbereich $|d| \leq 10^8 - 1$. Die Eingabe umfasst maximal **11 Zeichen** (erstes Kennzeichen, negatives Vorzeichen, maximal 8 Dezimalziffern, Wortmarke): `7 (-) d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 .` Nach dem Einlesen und der Darstellung jeder Dezimalziffer durch eine Tetrade wird die Zahl in eine Festkommazahl, Komma hinten, konvertiert. Mit $K_1 = 7$ ist eine schnellere Eingabe von Festkommazahlen, Komma hinten, möglich als mit $K_1 = 5$.
- **Gemeinsame Regel für $K_1 = 5, 6, 7$:** Ein eventuell vorhandenes Komma wird überlesen. Die Zahl wird in jedem Falle als **ganze Zahl** interpretiert und in der entsprechenden Form abgespeichert.
- **$K_1 = 8$:** Eingabe von Dezimalzahlen im Satz (ohne Kennzeichen je Zahl; intern: Konvertierung in Gleitkommazahlen). Nach $K_1 = 8$ können hintereinander Dezimalzahlen ohne erstes Kennzeichen $K_1 = 3$ eingelesen werden (vgl. $K_1 = 3$).
- **$K_1 = 9$:** Eingabe von Dezimalzahlen im Satz (ohne Kennzeichen je Zahl; intern: Konvertierung in Festkommazahlen, Komma hinten). Nach $K_1 = 9$ können hintereinander Dezimalzahlen ohne erstes Kennzeichen $K_1 = 5$ eingelesen werden (vgl. $K_1 = 5$).

Regeln für die Eingabe im Satz ($K_1 = 8$ und 9):

- Die einzugebenden Zahlen müssen **gleichen Typ** sein.
- Sie sind durch Punkt „." (= Wortmarke) voneinander getrennt.
- Die Abspeicherung erfolgt entsprechend der **Hauptleitadresse**, die dem Rechner vor dem ersten Kennzeichen $K_1 = 8$ oder 9 eingegeben werden muss. Sie endet mit einer Satzmarke.
- Der Satz wird im Fernschreibcode durch den Doppelpunkt „:" abgeschlossen. Im R 300-Code kann die Satzeingabe durch die Zeichen Satzmarke (SM, = WRZL), Blockmarke (BM) oder Doppelpunkt (:) beendet werden.
- Nach der Eingabe eines dieser Zeichen ist der Rechner bereit, ein neues erstes Kennzeichen K_1 einzulesen.

BIS-2.2.7 K_1 = +, B, D, ZR, /

Das Minimalprogramm verarbeitet von diesen Kennzeichen nur ZR und / selbst; für +, B und D enthält es nur Anschlussbedingungen.

- **K_1 = + (Externbefehl):** Externbefehle sind Pseudobefehle. Sie umfassen maximal **7 Zeichen**: erstes Kennzeichen +, zwei oktale Ziffern O_1 O_2, maximal 3 Dezimalziffern p_1 p_2 p_3 und die Wortmarke Punkt: `+ O1 O2 p3 p2 p1 .` Die beiden Oktalziffern müssen in jedem Fall angegeben werden, auch bei $O_1 = 0$. Bei den Parametern p_1, p_2, p_3 können führende Nullen weggelassen werden. Wird z. B. nur p_1 gefordert, lautet das Eingabebild `+ O1 O2 p1 .` Bei der Eingabe wird der zugehörige Internbefehl aus einer Tabelle ausgesucht und nach Addition der Parameter p_1, p_2 und p_3 abgespeichert. Die Externbefehle behandelt die Quelle in einem besonderen Abschnitt (nicht erfasst).
- **K_1 = B, K_1 = D (Hilfsprogramme):** Mit diesen Kennzeichen werden Bedienungs- und Kontrollprogramme angesprungen. Ein zweites Kennzeichen unterscheidet zwischen den einzelnen Programmen. Die Beschreibung der Programme steht in einem eigenen Abschnitt der Quelle (nicht erfasst). Anmerkung: Die Tasten B und D am Bedienpult sind Sondertasten für den Programmbaustein-Ansprung des BIS.
- **K_1 = ZR (Löschen):** Das erste Kennzeichen ZR dient zur Gliederung des Lochbandes. Bei Eingabe von ZR wird der Inhalt des Akkumulators gelöscht und zu einer neuen Eingabe übergegangen. Die Verwendung von ZR beschreibt die Quelle in einem eigenen Abschnitt (nicht erfasst).

- **K_1 = / (Eingabe-Ende):** Dieses Zeichen steht im Allgemeinen am Ende eines Lochbandes. Bei eingerastetem Schalter „BS" geht der Automat in bedingten Stopp. Durch Lösen von „BS" kann die Eingabe fortgesetzt werden.

BIS-2.2.8 Eingabeunterprogramme

Bei der Eingabe mit Unterprogrammen wird von einem Hauptprogramm durch den Befehl „Sprung mit Rückkehrabsicht" zu einem Leseprogramm gesprungen, das als Unterprogramm aufgebaut ist. Nach dem Einlesen der Information und eines die Eingabe beendenden Schlußzeichens wird die Abarbeitung des Hauptprogrammes fortgesetzt. Die Eingabe kann über die Tastatur, das Schreibwerk oder die beiden Lochbandleser erfolgen.

BIS-2.2.9 Eingabeunterprogramme des Minimalprogramms

Im Minimalprogramm sind drei Eingabeprogramme enthalten, die als Unterprogramme verwendet werden können:

Eingabeprogramm	Ansprungzelle
Adresseneingabe	316
Eingabe eines Wortes mit Kennzeichen	262
Eingabe eines Programmstückes	263

- **Adresseneingabe:** Nach dem Ansprung des Unterprogramms „Adresseneingabe" ist der Automat bereit, eine maximal achtstellige oktale Adreßkonstante einzulesen. Dabei kann mit der ersten Ziffer ungleich Null begonnen werden. Als Schlußzeichen muß das Zeichen Punkt „." eingegeben werden. Bei einer Adreßkonstante Null ist nur die Eingabe des Schlußzeichens notwendig. Die Konstante steht nach dem Einlesen im Akkumulator und belegt die Wortstellen z_0 bis z_{23}. Bei Verwendung dieses Eingabeunterprogrammes darf das Zeichen „Zwischenraum" nicht gegeben werden, da „ZR" einen Sprung zum Programm „Kennzeicheneingabe" bewirkt. In diesem Fall gibt es bei Angabe einer falschen Adresse keine Korrekturmöglichkeit.
- **Eingabe eines Wortes mit Kennzeichen:** Bei diesem Unterprogramm erfolgt die Interpretation der einzugebenden Informationen entsprechend den Eingabekennzeichen K_1 und K_2. Es wird nur ein Wort in den Akkumulator eingelesen. Die Abspeicherung oder Weiterverarbeitung muß durch das Hauptprogramm erfolgen. Bei Eingabe einer Relativ- oder Hauptleitadresse mit 20 bzw. 21 wird nicht zum Hauptprogramm zurückgekehrt. Der Automat wartet dann auf die Eingabe eines neuen ersten Kennzeichens. Wird eine Leitadresse (2. bis 9.) eingegeben, so liest der Rechner anschließend ein weiteres Wort mit Kennzeichen ein, ehe zum Hauptprogramm zurückgekehrt wird.
- **Eingabe eines Programmstückes:** Bei Verwendung dieses Unterprogramms wird die Regie dem im Minimalprogramm enthaltenen Programm für die Kennzeicheneingabe übergeben. Es können ganze Programme oder auch Datenblöcke eingegeben werden. Die Abspeicherung des Programmstückes erfolgt ab der durch die Hauptleitadresse angegebenen Speicherzelle. Die Hauptleitadresse kann über die Tastatur eingegeben werden, oder sie kann auf dem Lochband stehen.

Die Rückkehr ins Hauptprogramm ist durch Eingabe des Schlußzeichens möglich. Als Schlußzeichen werden im R 300-Code die Zeichen Blockmarke „BM" und Doppelpunkt „:" verwendet.

Anmerkung (Stand im Quelltext, 11.10.2026): Die **Eingabe eines Programmstückes** (Ansprungzelle 263, Code `ps_anf` ab 0500) ist umgesetzt. Der Code liegt auf 0500 bis 0577 (die Erweiterung „0.“ der Kennzeicheneingabe auf 0600 bis 0613), weil der Bereich 0400 bis 0477 nach Vorgabe des Projektinhabers für die Anschlusszellen frei bleibt (das Original belegt nur 0040 bis 0377), die Tabelle `ae_tab` der Adresseneingabe deshalb auf 0700 bis 0777 liegt (nicht benutzte Zellen müssen dort null bleiben) und im Bereich 0040 bis 0337 nur noch verstreute Zellen frei sind. Aufruf: Eingabekanal anwählen, `025 eingabeprogst`. Die Regie liegt bei der Kennzeicheneingabe; jedes Wort mit K_1 = 0 oder 1 kehrt in die Schleife `ps_ret` zurück (`kz_rs = 000 ps_ret`).

- **Voraussetzung (Vorgabe des Projektinhabers):** Die Hauptleitadresse (Zelle 7724) ist bereits gesetzt, oder die erste Eingabe ist eine Hauptleitadresse `2 1` a_1 a_2 a_3 a_4 `.` bzw. eine Relativadresse `2 0` a_1 a_2 a_3 a_4 `..` Beim Einsprung wird der Abspeicherbefehl aus der Hauptleitadresse aufgebaut.
- **K_1 = 0:** Das Wort (mit Adressenänderung nach K_2) wird in die Zelle des Abspeicherbefehls (`ps_ab`, 7761, Befehl a_1 a_2 a_3 a_4 `240`) abgespeichert, dessen Adresse danach um eins erhöht wird. „0.“ (K_1 = 0 und sofort die Wortmarke) speichert das Wort 0 (s. BIS-2.2.3, Anmerkung).
- **K_1 = 2:** Bei K_2 = 1 und K_2 = 0 wird der Abspeicherbefehl neu aufgebaut (Adresse a_1 … a_4 der Hauptleitadresse bzw. Hauptleit- plus Relativadresse); die Leitadressen 2 bis 9 beeinflussen die Abspeicherstelle nicht. Das gilt auch außerhalb der Programmstück-Eingabe (die Folgezelle `kz_xr` zeigt auf `ps_la`).
- **K_1 = 1 (Sofortbefehl):** Der Befehl wird in `kz_xw` (7705) ausgeführt. Ein Sprungbefehl verlässt das Unterprogramm (so kehrt man mit einem Sofortbefehl an eine andere Stelle des Hauptprogramms zurück). Ist es

kein Sprungbefehl, folgt der Stopp `ps_us` (Zustand US); die Starttaste erhöht die Adresse des Sofortbefehls um eins, führt ihn aus und stoppt erneut. Die Auslegung von „Adresse des Sofortbefehls um eins erhöht“ als Erhöhung des Adressteils um eine Adresseinheit ist eine Folgerung aus BIS-2.2.4, nicht wörtlich dort angegeben.

- **Schlusszeichen:** Der Doppelpunkt „:“ und das Zeichen BM (Blockmarke, Eingabeadresse 072, Tabelle 1 Zeile 53) beenden das Unterprogramm (Rückkehr zum Aufrufer). ZV hat dieselbe Eingabeadresse, aber keine Sprung-Umstellung; es ist kein Schlusszeichen (Fehler, Sprung nach 0000).
- **Zeichen ohne Wirkung:** ZR, WR, GB und KB führen zu einem Neustart der Kennzeicheneingabe (neues K_1); im Wort löschen sie das Wort. Alle anderen unzulässigen Zeichen führen wie in der Kennzeicheneingabe nach 0000 (F2); das Hauptprogramm übernimmt, die Programmstück-Eingabe ist beendet.
- **Eingabetabelle:** Die Zellen für „:“, BM, ZR, WR, GB und KB werden nur in dieser Betriebsart gesetzt (Hook `ps_k1`/`ps_pt`, erkennbar an `kz_rs = 000 ps_ret`). Die Zellen von KB (7657) und BM (7672) liegen in der Nullspur; sie werden vor jeder Rückkehr (Schlusszeichen, Sofortbefehl) wieder auf null gesetzt und von keiner Nullzellenkette durchlaufen (Positionen 13 und 2, Ketten ab Position 14).
- **Nicht umgesetzt:** Wörter mit $K_1 \geq 3$, +, B, D und BM als Kennzeichen (Anschlussbedingungen) führen wie in der Kennzeicheneingabe nach 0000.

BIS-2.2.10 Ausgabe

Da beim C 8205 nur die Ausgabe **eines einzigen Zeichens** fest verdrahtet ist, wurden für die Ausgabe von ganzen Worten Standardprogramme geschaffen. Dabei kann die auszugebende Information verschieden interpretiert werden.

Ansprungzellen. Alle Ausgabeunterprogramme sind über feste Ansprungzellen erreichbar. Außer für die im Minimalprogramm enthaltenen Ausgabeprogramme befinden sich diese Zellen auf der Bahn 7540. Es werden die Zellen 7554 bis 7563 verwendet.

Versorgungszelle. Als Versorgungszelle wird bei allen Ausgabeunterprogrammen das Register R_1 benutzt. Der Aufruf des Unterprogramms braucht nicht direkt nach der Speicherung des auszugebenden Wortes nach R_1 zu erfolgen, wenn man beachtet, daß der Inhalt dieses Registers inzwischen nicht zerstört wird.

Register nach der Ausgabe. Der Inhalt des Akkumulators beim Rücksprung ist belanglos. Durch die Abarbeitung eines Ausgabeprogrammes wird der Inhalt von R_1 nicht verändert. In den Ausgabeunterprogrammen sind keine Anwahlbefehle berücksichtigt.

BIS-2.2.10.1 Ausgabeprogramme des Minimalprogramms

Von den Ausgabeprogrammen wurden als Unterprogramme in das Minimalprogramm aufgenommen (in der Quelle als häufig benutzte Programme zum Druck von Adressen, Befehlen und Triaden bezeichnet):

Ausgabeprogramm	Ansprungzelle
Triadendruck	276
Befehlsdruck	053
Adressendruck	100
Druck Befehlszähler BZ und Akkumulator AC	0001 (Zelle im KEP-Bereich mit Sprung ins Minimalprogramm; die Routine selbst hat keinen festen Platz)

Befehlsdruck (Wortlaut sinngemäß nach der Programmieranleitung, Seitenabbild): Es werden bei diesem Druck die Wortstellen z_0 bis z_{11} nicht berücksichtigt, da diese für die interne Befehlsinterpretation keine Bedeutung haben. Die Befehlsadresse wird mit 4, der Operationsteil mit 3 Oktalziffern gedruckt. Zwischen dem Druck der Adresse und des Operationsteils wird ein Leerschritt ausgeführt. Beispiel: `0172 211`, `7645 442`.

Anmerkung (Festlegung des Projektinhabers, nicht Wortlaut der Quelle): Der zu druckende Befehl wird wie bei allen Ausgabeunterprogrammen in R_1 übergeben (nicht im AC; der Sprung mit Rückkehrabsicht belegt den AC mit dem Rückkehrbefehl). R_1 bleibt unverändert.

BIS-2.2.11 Programmeingabe über das Minimalprogramm

Ansprung des Eingabeprogramms. Das im Minimalprogramm enthaltene Eingabeprogramm für die Eingabe mit Kennzeichen kann auf der Zelle 0000 mit Hilfe der Eingriffstasten angesprungen werden:

- (a) Schalter „H–R“ auf H drücken,
- (b) Taste G drücken,
- (c) Schalter „H–R“ auf R drücken.

Diese Folge heißt „HGR“. Nach dem Drücken von HGR wird über Zelle 0000 das Minimalprogramm angesprungen und der Rechner wartet auf die Eingabe eines ersten Kennzeichens K_1.

Beispiel der Quelle. Die Eingabe eines Programms wird an einem Beispiel dargestellt. In einem Hauptprogramm (HP) werden zwei Unterprogramme verwendet, die mit 1. UP und 2. UP bezeichnet sind. Das 1. UP benutzt seinerseits das 2. UP als Unterprogramm (UUP). Das HP soll ab der Zelle 3000, das 1. UP ab der Zelle 3400 und das 2. UP ab der Zelle 3500 gespeichert werden. Das Hauptprogramm ist relativ auf dem Speicherplatz 0004 anzuspringen.

Nach dem Ansprung des Eingabeprogramms durch HGR sind die Hilfsadressen, falls sie nicht auf dem Lochband stehen, folgendermaßen einzugeben (Schalter „T–S“ auf „T“). Dabei bedeutet HLA die Hauptleitadresse und LA eine Leitadresse (2. bis 9.).

1. **Eingabe des 2. UP:**
   - Eingabe der HLA: `21 3500 .`
   - Einlesen des Bandes: `H K1 R` bei Leser 1, `H K2 R` bei Leser 2.
2. **Eingabe des 1. UP:**
   - Anwahl der Eingabetasten
   - Eingabe der HLA: `21 3400 .`
   - Eingabe der 2. LA: `22 3500 .`
   - Einlesen des Bandes
3. **Eingabe des Hauptprogramms HP:**
   - Anwahl der Eingabetasten
   - Eingabe der HLA: `21 3000 .`
   - Eingabe der 2. LA: `22 3400 .`
   - Eingabe der 3. LA: `23 3500 .`
   - Einlesen des Bandes
4. **Ansprung des Hauptprogramms:**
   - Falls die HLA 3000 nicht zerstört ist, kann das Programm durch den Sofortbefehl `11 4 000.` angesprungen werden.
   - Ist die HLA 3000 nicht mehr erhalten, muß ein Sprungbefehl ohne Adressenänderung gegeben werden: `10 3004 000.`

Anmerkung (Lesehilfe, nicht Wortlaut der Quelle): Die Leitadressen entsprechen den Eingaben `2` K_2 … ($K_2 = 1$ Hauptleitadresse, $K_2 = 2$ … 9 die 2. … 9. Leitadresse), die Sofortbefehle den Eingaben mit $K_1 = 1$. Beim Sofortbefehl `11 4 000.` bewirkt $K_2 = 1$ die Adressenmodifikation mit der Hauptleitadresse, also 3000 + 4 = 3004. Beim Sofortbefehl `10 3004 000.` ist $K_2 = 0$, die Adresse 3004 wird ohne Modifikation benutzt.

Anmerkung (Lesehilfe, nicht Wortlaut der Quelle): K1 und K2 sind die Kanaltasten des Bedienpults (K1 wählt Kanal 1 = Leser 1, K2 wählt Kanal 2 = Leser 2).

BIS-2.2.12 Unterstützung elementarer Tastenkombinationen

Das Minimalprogramm ermöglicht es, mit wenigen Tastenkombinationen elementare Arbeiten am Programm auszuführen: Zellinhalte ausdrucken, fehlerhafte Plätze korrigieren, Befehlszähler und Akkumulator ausdrucken und das Kleine Eingabeprogramm ansprechen. Die Quelle schreibt die Tastenfolgen als Buchstabenfolgen (z. B. HGR); „H“ und „R“ stehen für die Stellungen des Schalters „H–R“.

Anmerkung (Lesehilfe, nicht Wortlaut der Quelle): In den Tastenfolgen mit M bedeutet der Pfeil ↓ „M gedrückt halten“ und ↑ „M loslassen“ (so auch in der Tastenliste zum Ansprung des KEP und in der Dokumentation des Interpreters). Die Tastenfolgen führen auf feste Einsprungzellen: `H G R` auf Zelle 0000 (Eingabe mit Kennzeichen), `H G M↓ E M↑ R` auf Zelle 0001 (Druck von Befehlszähler und Akkumulator; dort steht ein unbedingter Sprung zum Druckprogramm) und `H G M↓ E E M↑ R` auf Zelle 0002 (KEP). Allgemein bewirkt `H G M↓ E … E M↑ R` mit n-mal E den Sprung nach Speicherplatz n (n = 0 ohne M und E).

BIS-2.2.12.1 Druck des Befehlszählers und Akkumulators

Nach Programmunterbrechungen (Überlauf, Stopp usw.) ist es von Vorteil, den Befehlszählerstand und den Akkumulatorinhalt zu kennen. Da der C 8205 hierfür keine direkte Anzeigemöglichkeit besitzt, ist im Minimalprogramm ein entsprechendes Druckprogramm enthalten.

Nach dem Ausschreiben des Befehlszählerstandes und Akkumulatorinhaltes kann die Abarbeitung des Hauptprogrammes fortgesetzt werden (mit Ausnahme von Unterbrechungen in den Programmen „Adressendruck“, „Befehlsdruck“ und „Triadendruck“).

Vorgehen:

1. Im ersten Schritt nach der Programmunterbrechung wird mit Hilfe von HGÜE der Akkumulatorinhalt in die Zelle 7777 transportiert (H: Schalter H–R auf H; G: Generallöschen; Ü: Übertragstaste, stellt `7777 240` auf; E: Einzelschritt, führt den Befehl aus; Tasten s. Bedienpult).
2. Durch die Tastenkombination `H G M↓ E M↑ „SP Lösen“ R` ist anschließend das Druckprogramm anzuspringen. Vor dem Drücken von „R“ ist der Schalter „SP“ (einrastender Selektorschalter für den bedingten Sprung mit Rückkehrabsicht, s. Bedienpult) zu lösen.
3. Ausgegeben werden die Adresse des zuletzt abgearbeiteten Befehls und der zugehörige Akkumulatorinhalt in Triadendarstellung.
4. Danach wird die Abarbeitung des Programms fortgesetzt, oder der Automat geht in den Zustand „bedingter Stopp“, wenn der Schalter „BS“ eingeschaltet ist.

War der letzte im Hauptprogramm abgearbeitete Befehl ein Ausgabebefehl, so wird dieser bei Fortsetzung des Programms noch einmal ausgeführt.

Anmerkung (Lesehilfe, nicht Wortlaut der Quelle): Die Tastenfolge mit einmaligem E ist der Sprung nach Speicherplatz 1; die Ansprungzelle dieses Hilfsprogramms ist also 0001. Danach steht im Akkumulator die um 2 Einheiten erhöhte Adresse des nächsten Befehls.

BIS-2.2.12.2 Ansprung des Kleinen Eingabeprogramms

Das Kleine Eingabeprogramm (KEP) kann auf dem Speicherplatz 0002 angesprungen werden. Nach dem Ansprung ist manuell der Eingabekanal anzuwählen. Die Eingabe kann über die Tastatur, die beiden Lochbandleser und die Schreibmaschine erfolgen.

Beim Ansprung des KEP sind folgende Tasten zu drücken:

Schritt	Bedienung	Handhabung
(a)	Schalter „H–R“	H drücken
(b)	Taste G	drücken
(c)	Taste M	gedrückt lassen
(d)	Taste E	zweimal anschlagen
(e)	Taste M	loslassen
(f)	K0, K1, K2	anwählen
(g)	Schalter „H–R“	R drücken

Danach geht der Automat in den Zustand „Eingabe“ und ist zum bitweisen Einlesen über den angewählten Kanal bereit.

Anmerkung (Lesehilfe, nicht Wortlaut der Quelle): Das zweimalige E unter gehaltenem M ist der Sprung nach Speicherplatz 2; der Akkumulator enthält danach die um 3 Einheiten erhöhte Adresse. Auf 0002 beginnt das eigentliche KEP.

BIS-2.2.12.3 Eingabe eines bitweise gelochten Programms

Beispiel der Quelle: Das Lochband für den Baustein B 1.1 (Minimalprogramm), die Konstanteneingabespur sowie das Ansprungprogramm für die B- und D-Programme, das bitweise gelocht ist, soll mittels KEP über Leser 1 eingegeben werden. Die angegebenen Programme belegen die Speicherplätze 40–437. Es wird angenommen, daß der Leitbefehl nicht auf dem Lochband steht. (In der Praxis ist der Leitbefehl auf dem Lochband enthalten.)

1. **Ansprung des KEP:** `H G M↓ E E M↑ (T) R`
2. **Aufbau des Abspeicherbefehls** `40 240` **als Leitbefehl** (Transport nach Zelle 40): Die interne Darstellung des Befehls ist `000 … … 000 100 000 010 100 000`. Beginnend mit dem ersten von Null verschiedenen Bit ist daher die Zeichenfolge `100 000 010 100 000 :` einzugeben. Durch das Schlußzeichen „:“ wird das im Akkumulator aufgebaute Wort zum Leitbefehl erklärt und in einer festen Zelle (7723) gespeichert.
3. **Eingabe über Leser 1:** Nach Eingabe des Doppelpunktes ist, um Kanal 1 anwählen zu können, auf „Halt“ zu schalten. Nach dem Drücken von K1 ist der Rechner bereit, das erste Wort über Leser 1 einzulesen. Nach dem

> Aufbau des Wortes im Akkumulator wird durch das Schlußzeichen Punkt „.“ der Leitbefehl `40 240` angesprungen. Er bewirkt, daß das Wort nach der Zelle 40 transportiert wird. Durch die anschließende Erhöhung der Adresse des Leitbefehls um eine Einheit wird die Abspeicherung des nächsten Wortes vorbereitet.

Bei der bitweisen Eingabe gibt es kein Lochbandschlußzeichen.

BIS-3 Abgrenzung zu Interpreter und Assembler

Der Interpreter kennt das BIS nicht: Das BIS ist Anwendungs-Software auf dem C 8205 und kein Teil der simulierten Hardware. Der Assembler kennt das BIS (er erzeugt Objektcode für das KEP), ist aber ein eigenes Teilprojekt. Anmerkung (Folgerung, nicht aus der Quelle): Es ließe sich als Programm, etwa als Trommeldatei eines Tests, im Interpreter ausführen.

BIS-A Anhang: Ansprungzellen, Anschlußbedingungen und Arbeitszellen

BIS-A.1 Eingabe- und Hilfsprogramme (Anschlußzellen 201 bis 430)

Erläuterung der Quelle (Wortlaut sinngemäß, Seitenabbild „Anschluß- und Ansprungzellen"): Das Minimalprogramm verarbeitet die Kennzeichen $K_1 = 3$ bis 9 nicht selbst, sondern enthält nur die Anschlußbedingungen für die entsprechenden Leseprogramme. Wird z. B. $K_1 = 5$ eingegeben, muss außer dem Minimalprogramm noch der Baustein B 2.2 abgespeichert sein. $K_1 = 5$ bewirkt dann einen Sprung zu dem in B 2.2 enthaltenen Eingabeprogramm für Dezimalzahlen. Nach dem Einlesen der Zahl erfolgt die Rückkehr zum Minimalprogramm; dieses speichert die Zahl ab und geht über zur Eingabe eines neuen ersten Kennzeichens.

Für die Herstellung der Anschlußbedingungen im Minimalprogramm ist notwendig, dass beim Einlesen eines Eingabebausteins B 2.1, B 2.2 oder B 2.3 bestimmte Zellen im Minimalprogramm versorgt werden. Dem Minimalprogramm muss also mitgeteilt werden, wohin der jeweilige Baustein abgespeichert wird. Bei der 8-Kanal-Variante des Minimalprogramms werden Speicherplätze der Spur 200–240 als Anschlußzellen verwendet. Den Kennzeichen K_1 entsprechen im Einzelnen die Zellen der folgenden Tabelle.

Anmerkung (Festlegung des Projektinhabers): $K_1 = D$ bezeichnet die Taste D der Bedienpult-Tastatur, nicht den Buchstaben D des Schreibwerks.

Baustein	Programm	Anschlußzelle	Anschlußbedingung
B 2.1	Eingabe einer Dezimalzahl (Umwandlung in Gleitkommazahl) mit $K_1 = 3$	203	02 4000 0253 000.
B 2.1	Eingabe einer Gleitkommazahl mit $K_1 = 4$	204	02 4000 0213 000.
B 2.2	Eingabe einer Dezimalzahl (Umwandlung in Festkommazahl, K. h.) mit $K_1 = 5$	205	02 4000 0114 000.
B 2.3	Eingabe einer Dezimalzahl mit maximal 8 Ziffern (Umwandlung in Tetraden) mit $K_1 = 6$	206	02 4000 0060 000.
B 2.3	Eingabe einer Dezimalzahl mit maximal 8 Ziffern (Umwandlung in Festkommazahl, K. h.) mit $K_1 = 7$	207	02 4000 0062 000.
B 2.1	Eingabe von Dezimalzahlen (Umwandlung in Gleitkommazahlen) ohne Kennzeichen im Satz mit $K_1 = 8$	210	02 4000 0167 000.
B 2.2	Eingabe von Dezimalzahlen (Umwandlung in Festkommazahlen, K. h.) ohne Kennzeichen im Satz mit $K_1 = 9$	211	02 4000 0102 000.
B 2.5	Eingabe von Externbefehlen mit $K_1 = +$	220	02 4000 0135 000.
–	Ansprung der Hilfsprogramme (Bedienungs- und Kontrollprogramme) mit $K_1 = D$ (Taste D der Bedienpult-Tastatur, nicht der Buchstabe D des Schreibwerks)	224	
B 6.2	Bereichsausschreiben mit D3	403	02 10 000.
B 6.2	Bereichsausschreiben mit D4	404	02 26 000.
B 6.2	Bereichsausschreiben mit D5	405	02 55 000.
B 6.1	Protokollprogramm mit D6	406	02 ... 000.
B 6.1	Protokollprogramm mit D7	407	02 144 000.

Baustein	Programm	Anschlußzelle	Anschlußbedingung
B 4.1	Bereichsausstanzen mit D8	410	02 ... 000.
B 6.3	Vergleichsprogramm mit B0	430	02 ... 000.

Anmerkung (11.10.2026): Der Bereich 0400 bis 0477 mit den Anschlusszellen 403 bis 410 und 430 ist im Minimalprogramm frei; die Tabelle `ae_tab` der Adresseneingabe liegt auf 0700 bis 0777. **Offener Punkt (Beobachtung):** Die Anschlusszellen 203, 205 bis 207, 210, 211, 220 und 224 liegen im Bereich 0040 bis 0377 und sind im Quelltext von Befehlen oder Konstanten der Kennzeicheneingabe belegt; nur 204 ist frei. Ein Baustein, der seine Anschlussbedingung dort ablegt, würde diese Zellen überschreiben.

BIS-A.2 Rechen-, Ausgabe- und Satzeingabeprogramme (Ansprungzellen 7540 bis 7575)

Baustein	Programm	Ansprungzelle	Anschlußbedingung
B 5.5	Festkommadivision ohne Rückspeicherung	7540	02 217 000.
B 5.5	Festkommadivision mit Rückspeicherung	7541	02 73 000.
B 5.4	Festkommamultiplikation ohne Rückspeicherung	7542	02 132 000.
B 5.4	Festkommamultiplikation mit Rückspeicherung	7543	02 70 000.
B 5.3	Gleitkommadivision ohne Rückspeicherung	7544	02 134 000.
B 5.3	Gleitkommadivision mit Rückspeicherung	7545	02 134 000.
B 5.2	Gleitkommamultiplikation ohne Rückspeicherung	7546	02 34 000.
B 5.2	Gleitkommamultiplikation mit Rückspeicherung	7547	02 34 000.
B 5.1	Gleitkommasubtraktion ohne Rückspeicherung	7550	02 440 000.
B 5.1	Gleitkommasubtraktion mit Rückspeicherung	7551	02 56 000.
B 5.1	Gleitkommaaddition ohne Rückspeicherung	7552	02 140 000.
B 5.1	Gleitkommaaddition mit Rückspeicherung	7553	02 456 000.
B 4.5	Ausgabe von Tetraden in Dezimalschreibweise ohne Runden	7554	02 275 000.
B 4.5	Ausgabe von Festkommazahlen in Dezimalschreibweise ohne Runden (Variante II)	7555	00 27 210.
B 4.5	Ausgabe von Festkommazahlen in Dezimalschreibweise mit Runden (Variante II)	7556	02 14 000.
B 4.4	Ausgabe von Festkommazahlen in Dezimalschreibweise (Variante I)	7557	02 12 000.
B 4.3	Ausgabe einer Gleitkommazahl in Dezimalschreibweise ohne Runden	7560	00 27 210.
B 4.3	Ausgabe einer Gleitkommazahl in Dezimalschreibweise mit Runden	7561	02 156 000.
B 4.2	Ausgabe einer Gleitkommazahl in Gleitkommadarstellung	7562	02 100 000.
B 4.1	Stanzen eines Wortes in Triaden mit $K_1 = 0$	7563	02 26 000.
B 2.4	Eingabe von Dezimalzahlen mit Kommainformation (Umwandlung in Festkommazahlen, K. h.) im Satz ohne Kennzeichen	7564	02 45 000.
B 2.2	Eingabe von Dezimalzahlen (Umwandlung in Festkommazahlen, K. h.) im Satz ohne Kennzeichen	7565	02 43 000.
B 2.1	Eingabe von Dezimalzahlen (Umwandlung in Gleitkommazahlen) im Satz ohne Kennzeichen	7566	02 267 000.
B 2.1	Eingabe von Gleitkommazahlen im Satz ohne Kennzeichen	7567	02 270 000.
B 2.3	Eingabe einer Dezimalzahl mit maximal 8 Ziffern (Umwandlung in Tetraden) ohne Kennzeichen	7570	02 14 000.
B 2.3	Eingabe einer Dezimalzahl mit maximal 8 Ziffern (Umwandlung in Festkommazahl, K. h.) ohne Kennzeichen	7571	02 53 000.
B 2.4	Eingabe einer Dezimalzahl mit Kommainformation (Umwandlung in Festkommazahl, K. h.) ohne Kennzeichen	7572	02 53 000.
B 2.2	Eingabe einer Dezimalzahl (Umwandlung in Festkommazahl, K. h.) ohne Kennzeichen	7573	02 121 000.
B 2.1	Eingabe einer Dezimalzahl (Umwandlung in Gleitkommazahl) ohne Kennzeichen	7574	02 335 000.
B 2.1	Eingabe einer Gleitkommazahl ohne Kennzeichen	7575	02 336 000.

BIS-A.3 Arbeitszellen des Minimalprogramms

Arbeitszellen sind feste Zellen, die das Minimalprogramm als Speicher für Zwischenwerte und Zustände benutzt. Sie liegen im Arbeitsbereich 7600 bis 7777 (Definition unten). Sie sind zu unterscheiden von den Ansprungzellen (Tabellen oben, 7540 bis 7575), die nur dem Ansprung von Programmen dienen; die Spur der Ansprungzellen gehört den anderen Bausteinen, nicht dem Minimalprogramm. Aufgenommen werden nur Zellen, die das Minimalprogramm benötigt (Ausnahme: die Register R_2 und R_3, die zusammen mit R_1 genannt werden). Die Tabelle wird schrittweise aufgebaut und fortgeschrieben, sobald zu einer Zelle etwas geklärt ist. Alle Zahlen sind oktal.

Definition: Register R_1, R_2, R_3. Die Register R_1, R_2 und R_3 sind allgemeine Arbeitszellen. Sie werden von den Programmteilen des BIS unterschiedlich genutzt. Deshalb darf keinem Register eine feste Verwendung zugeordnet werden; die Tabelle unten nennt nur, wie ein Register im jetzigen Stand benutzt wird, nicht wofür es bestimmt ist. Die Zuordnung von R_1 als Versorgungszelle der Ausgabeunterprogramme (BIS-2.2.10) gilt nur als Schnittstelle für den Augenblick des Aufrufs: Der Aufrufer legt dort den auszugebenden Wert ab, das Unterprogramm verändert ihn nicht. (Festlegung des Projektinhabers)

Definition: Arbeitsbereich 7600 bis 7777. Für das BIS stehen die vier Spuren 7600, 7640, 7700 und 7740 als Arbeitszellen zur Verfügung (7600 … 7777, je Spur 32 Zellen, zusammen 128 Zellen). Darin liegen auch die oben genannten festen Zellen (Leitbefehl 7723, Hauptleitadresse 7724, Register, Transportzelle 7777); diese sind belegt. (Festlegung des Projektinhabers; die Quelle des Projektinhabers nennt „770“, gelesen als Spur 7700, da die vier Spuren den Bereich 7600 … 7777 lückenlos füllen.)

- **Verlegung in den Arbeitsbereich:** Arbeitszellen, die im Quelltext des Minimalprogramms mit `db` im Programmbereich angelegt sind (z. B. Zähler, Rückkehrbefehle, gesicherte Werte), werden stattdessen mit `abs` auf Zellen des Arbeitsbereichs gelegt. Das spart Platz im Kernprogramm. Ausgenommen sind Konstanten, die geladen werden müssen: Sie bleiben als `dw` im Programmbereich, weil ihr Inhalt beim Laden des Minimalprogramms mitgeschrieben wird.
- **Nutzung für Befehle mit BAZ B = 4, 5, 6, 7:** Die Zellen des Arbeitsbereichs dürfen auch als Zellenfeld der Gruppen- und Wiederholungsbefehle (G, GX, W, WX) dienen, sofern die einzelnen Zellen dabei nicht anderweitig in Benutzung sind. Diese Befehle laufen über aufeinanderfolgende Zellen und verändern oder lesen jede davon; eine belegte Zelle im Feld würde also zerstört bzw. falsch gelesen.
- **„In Benutzung“:** Eine Zelle gilt als in Benutzung, wenn irgendein Teil des gesamten BIS-Minimalprogramms sie belegt (also einschließlich KEP und aller Unterprogramme), nicht nur der Teil, der gerade abläuft. Maßgeblich für die Belegung ist die Tabelle unten bzw. der Quelltext `pj2-bis_minimalprogramm.asm`. Eine Zelle, die kein Teil des Minimalprogramms belegt, ist frei.
- **Absolute Adressen:** Die Adressen der festen Zellen (insbesondere der Arbeitszellen 7740 bis 7744 und 7756 bis 7760, s. u.) sind absolut (`abs`) und werden nie verschoben.

Zelle	Bezeichnung	Verwendung	Stand
7723	Leitbefehl	KEP: „:“ speichert den im Akkumulator aufgebauten Befehl hier (Zelle 0016); „.“ führt ihn aus (Zellen 0033 und 0034) und erhöht seine Adresse um eine Einheit (Zellen 0014 bis 0016). Beispiel: Leitbefehl `40 240` für die Abspeicherung ab Zelle 40.	für das KEP geklärt; Nutzung durch das separat ladbare Minimalprogramm offen
7724	Hauptleitadresse (1. Leitadresse)	KEP: Zelle 0023 setzt hier den Anfangswert `0014 000` (aus Zelle 0037 über Zelle 0022), weil die Hauptleitadresse beim frisch geladenen KEP noch nicht gesetzt ist. Das Minimalprogramm setzt sie mit $K_1 = 2$, $K_2 = 1$.	geklärt (Angabe des Projektinhabers)
7777	Transportzelle für den Akkumulator	Ziel von HGÜE (aufgestellter Befehl `7777 240`, Akkumulatorinhalt wird nach 7777 transportiert). Quelle für die Ausgabe mit D0, D1, D2 und für das Druckprogramm von Befehlszähler und Akkumulator.	geklärt
7724	Hauptleitadresse (1. Leitadresse)	s. Zeile 7724 oben. Wird mit $K_1 = 2$, $K_2 = 1$ gesetzt und im Allgemeinen erst durch eine neue Hauptleitadresse zerstört.	geklärt
offen	Leitadressen 2 … 9	Feste Zellen; werden mit $K_1 = 2$, $K_2 = 2 \ldots 9$ gesetzt.	Adressen offen
7761	Abspeicherbefehl (`ps_ab`)	Feste Zelle; wird mit der Hauptleitadresse aufgebaut und nach jedem abgespeicherten Wort um eins erhöht. Im Quelltext: Arbeitszelle 7761 (`a1 a2 a3 a4 240`), Folgezelle 7762 (`ps_ab1`, `000 ps_nx`); gebaut von `ps_la`/`ps_anf`, erhöht von `ps_nx`.	geklärt (Festlegung im Quelltext, 11.10.2026)

Zelle	Bezeichnung	Verwendung	Stand
7705	Zelle des Sofortbefehls	„Feste Zelle des Systems“, in der der Befehl bei $K_1 = 1$ gespeichert und sofort ausgeführt wird. Beim KEP ist das 7723. Das Minimalprogramm benutzt dafür die Arbeitszelle `kz_xw` (7705) mit der Folgezelle `kz_xr` (7706), die bei Nicht-Sprungbefehlen zum Stopp `ps_us` führt.	geklärt (Festlegung im Quelltext, 11.10.2026)
7773	R_1 (Register 1)	Keine feste Verwendung (s. Definition oben). Im jetzigen Stand: Die Ausgabeunterprogramme erwarten beim Aufruf das auszugebende Wort in R_1 und verändern es nicht. Im Assembler als `r1: abs 07773` definiert.	geklärt (Angabe des Projektinhabers)
7774	R_3 (Register 3)	Keine feste Verwendung (s. Definition oben); häufig benutzte Arbeitszelle der Programme, spart Speicher im Programmbereich. Im Assembler als `r3: abs 07774`. Das Minimalprogramm benutzt R_3 bisher nicht.	geklärt (Angabe des Projektinhabers)
7776	R_2 (Register 2)	Keine feste Verwendung (s. Definition oben); häufig benutzte Arbeitszelle der Programme, spart Speicher im Programmbereich. Im Assembler als `r2: abs 07776`. Das Minimalprogramm benutzt R_2 bisher nicht.	geklärt (Angabe des Projektinhabers)

Belegung des Arbeitsbereichs 7600 bis 7777 im jetzigen Stand des Minimalprogramms (Quelltext `pj2-bis_minimalprogramm.asm`). Die Tabelle führt alle Zellen des Bereichs, die das gesamte Minimalprogramm (einschließlich KEP) belegt. Die Zellen 7723, 7724, 7773, 7774, 7776 und 7777 sind in der Tabelle oben beschrieben und hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt.

Zelle	Name	Verwendung
7600	`dr_rs`	Druck von BZ und AC: Fortsetzungsbefehl `000 b` (aus dem um 3 Adresseinheiten verminderten AC gebildet); die Routine springt am Ende mit `000 dr_rs` dorthin. 7600 ist zugleich die Zelle der Ziffer 0 von `kz_tab` (s. u.); `dr_rs` wird bei jedem Neustart der Eingabetabelle überschrieben. Wird eine Eingabe mit H unterbrochen und BZ/AC gedruckt, ist die Ziffer 0 bis zum nächsten Neustart unzulässig
7600 bis 7677	`kz_tab`	Kennzeicheneingabe: Eingabetabelle, 64 Zellen (Offset = Eingabeadresse des Zeichens). Bei jedem Neustart (`kz_neu`) setzen zwei Gruppenbefehle 441 alle 64 Zellen auf null; danach werden die Zellen der Ziffern 0 bis 9 (7600 bis 7611) mit $(d - 10) \cdot 01000$ negativ belegt. Beim Einlesen eines Wortes kommt auf die Zelle des Punktes (7633) der Sprung `000 kz_wend`
7640 bis 7677	`nullspur`	Zweite Hälfte der Eingabetabelle. Enthält ausschließlich Nullen (Festlegung F1 im Quelltext), für Anwenderprogramme gesperrt. Auf ihr liegen die Nullzellenketten für die W-Befehle 616: `nz_12` ab 7644 (12 Verschiebungen, Befehls- und Adressendruck) und `nz_20` ab 7674 (20 Verschiebungen, Wortaufbau der Kennzeicheneingabe). Befehlsdruck und Adressendruck nullen sie selbst (441 `nullspur`), damit sie auch vor dem ersten Aufruf der Kennzeicheneingabe null ist; die Trommeldatei muss dort keine Nullen enthalten
7700	`kz_rs`	Kennzeicheneingabe: Rückkehrbefehl zum Aufrufer
7701	`kz_k1`	Kennzeicheneingabe: $K_1 \cdot 01000$ (Ergebnis für den Aufrufer)
7702	`kz_k2`	Kennzeicheneingabe: $K_2 \cdot 01000$ (Ergebnis für den Aufrufer)
7703	`kz_kw`	Kennzeicheneingabe: Wortsumme (Wortaufbau)
7704	`kz_z`	Kennzeicheneingabe: Ziffernzähler (zehn Einsen für elf Ziffern, je Ziffer um 1 Bit nach links geschoben)
7705	`kz_xw`	Kennzeicheneingabe: zur Laufzeit gebauter Transportbefehl (Zelle einer Ziffer bzw. einer Leitadresse), Ausführung mit `000 kz_xw`. Er steht hier und nicht im Programmbereich, weil das Programm im Bereich 0040 bis 0477 keine Zelle ändert (Vorgabe des Projektinhabers) In der Programmstück-Eingabe steht hier der Sofortbefehl ($K_1 = 1$).
7706	`kz_xr`	Kennzeicheneingabe: Folgezelle von `kz_xw`, Sprungbefehl `000 ziel` (`kz_g` bzw. `kz_neu`); wird vor jeder Ausführung gesetzt, weil Arbeitszellen nicht mitgeladen werden In der Programmstück-Eingabe steht hier `000 ps_us` (Folge des Sofortbefehls) bzw. `000 ps_la` nach einer Hilfsadresse.
7707	`kz_v`	Kennzeicheneingabe: Zuschlag (Leitadresse K_2) beim Wortende
7723	–	Leitbefehl des KEP (s. Tabelle oben)

Zelle	Name	Verwendung
7724 bis 7735	la_tab	Leitadressentabelle der Kennzeicheneingabe, 10 Zellen: 7724 Hauptleitadresse ($K_2 = 1$, zugleich die 1. Leitadresse des KEP, s. Tabelle oben), 7725 bis 7734 die 2. bis 9. Leitadresse ($K_2 = 2$ bis 9), 7735 die Relativadresse ($K_2 = 0$). Die Zelle für K_2 ist la_tab + ($K_2 - 1$) mod 10. Die Lage von 7725 bis 7735 ist eine Festlegung im Quelltext; in der Tabelle oben stehen die Adressen der Leitadressen 2 bis 9 weiterhin als offen. 7725, 7730 und 7731 stehen außerdem in der Liste der festen Zellen unten
7740	okt_z	Triadendruck und Befehlsdruck: Zähler der noch zu druckenden Ziffern (Einsen, werden nach links geschoben)
7741	okt_rs	Triadendruck und Befehlsdruck: Rückkehrbefehl der Ziffernschleife (wird bei der Rückkehr als Befehl ausgeführt)
7742	bd_rs	Befehlsdruck: Rückkehrbefehl zum Aufrufer
7743	ad_rs	Adressendruck: Rückkehrbefehl zum Aufrufer
7744	ad_sv	Adressendruck: Sicherung von R_1 (R_1 wird für die Drehung gebraucht und danach zurückgeholt)
7756	ae_rs	Adresseneingabe: Rückkehrbefehl zum Aufrufer
7757	ae_sv	Adresseneingabe: Konstante (Sicherung des AC)
7760	ae_z	Adresseneingabe: Ziffernzähler (sieben Einsen, je Ziffer um 1 Bit nach links geschoben)
7761	ps_ab	Programmstück-Eingabe: Abspeicherbefehl $a_1\ a_2\ a_3\ a_4$ 240 (feste Zelle, s. Tabelle oben); wird auch von ps_la nach einer Hauptleit- oder Relativadresse gesetzt
7762	ps_ab1	Programmstück-Eingabe: Folgezelle des Abspeicherbefehls, 000 ps_nx (von ps_anf beim Einsprung gesetzt)
7763	ps_rs	Programmstück-Eingabe: Rückkehrbefehl zum Aufrufer
7765	ps_w	Programmstück-Eingabe: das eingelesene Wort (während der Prüfung von K_1)
7773	r1	R_1 (s. Tabelle oben)
7774	r3	R_3 (s. Tabelle oben; vom Minimalprogramm bisher nicht benutzt, aber reserviert)
7776	r2	R_2 (s. Tabelle oben; vom Minimalprogramm bisher nicht benutzt, aber reserviert)
7777	ac7777	Transportzelle für den Akkumulator (s. Tabelle oben)

Freie Zellen. Alle übrigen 29 Zellen des Arbeitsbereichs sind frei: 7710 bis 7722, 7736, 7737, 7745 bis 7755, 7764, 7766 bis 7772 und 7775. Davon stehen 7710, 7711, 7713, 7714, 7722, 7737, 7746, 7750, 7753, 7755, 7764 und 7771 in der Liste der festen Zellen unten (nicht mit „Bereichsausschreiben“ ausschreibbar); ihre Verwendung ist noch zu klären, sie sind deshalb als Arbeitszellen mit Vorsicht zu wählen. Als freie Zellen ohne diesen Vorbehalt bleiben 7712, 7715, 7716, 7717, 7720, 7721, 7736, 7745, 7747, 7751, 7752, 7754, 7766 bis 7770, 7772 und 7775. Zu den Beispieltests, die 7700 bis 7737 als Arbeitsspur belegen, s. die Anmerkung (Änderung) unten.

Anmerkung (Folgerung aus der Verlegung, nicht aus der Quelle): Die Zelle dr_rs lag früher als db unmittelbar hinter dem bedingten Stopp (060 0) und wurde durch Weiterlaufen ausgeführt. Liegt eine solche Zelle im Arbeitsbereich, muss die Routine sie ausdrücklich anspringen (000 dr_rs). Der Platz im Programmbereich bleibt dabei gleich, weil der Sprung die frühere Zelle belegt; Verlegungen sparen nur dort Platz, wo die Zelle nicht durch Weiterlaufen ausgeführt wurde.

Zellen 7554 bis 7563 (Ansprungzellen der anderen Bausteine). Diese Zellen sind die Speicherplätze der Ansprungzellen der Ausgabe- und Eingabebausteine B 4.x, B 2.x und B 5.1 (BIS-2.2.10, BIS-A.2) und gehören nicht dem Minimalprogramm (Angabe des Projektinhabers). Das Minimalprogramm liest und beschreibt sie nicht. Seine Arbeitszellen der Ausgabe- und Eingabeunterprogramme (Triadendruck, Befehlsdruck, Adressendruck, Adresseneingabe) liegen im Arbeitsbereich auf 7740 bis 7744 und 7756 bis 7760 (Tabelle oben). Ihre Adressen sind absolut und werden nie verschoben; Zähler und Rückkehrbefehle dort sparen Speicher im Programmbereich (bei Konstanten, die geladen werden müssen, geht das nicht). Im Assembler sind sie als abs-Symbole definiert.

Anmerkung (Änderung): Die Arbeitszellen lagen zuvor auf 7554 bis 7563 (okt_z 7554, okt_rs 7555, bd_rs 7556, ad_rs 7557, ad_sv 7560, ae_rs 7561, ae_sv 7562, ae_z 7563). Das widersprach der Belegung dieser Spur durch die Ansprungzellen der anderen Bausteine und ist damit behoben. Die Wahl der neuen Zellen: Sie liegen im Arbeitsbereich, in keiner Zelle der Liste unten (nicht mit „Bereichsausschreiben“ ausschreibbar) und nicht in den Zellen 7700 bis 7737, die die Beispieltests bsp_6_1_* und bsp_6_2_1_* (Ordner Tests/) als Arbeitszellen belegen.

Weitere feste Zellen, deren Verwendung noch zu klären ist: Die Quelle nennt die folgenden Zellen als nicht mit „Bereichsausschreiben“ ausschreibbar: 7645, 7647, 7657, 7660, 7661, 7705, 7706, 7710, 7711, 7713, 7714, 7722,

7723, 7725, 7730, 7731, 7737, 7746, 7750, 7753, 7755, 7764, 7771, 7773. Anmerkung: Die Liste enthält auch 7773; das ist das Register R_1. Anmerkung (Folgerung, nicht aus der Quelle): Da 7723 (Leitbefehl) in dieser Liste steht, sind die übrigen Zellen Kandidaten für Arbeitszellen des Minimalprogramms. Welche davon tatsächlich dazu gehören und wofür, ist noch zu klären. Stand im Quelltext: Von den Zellen dieser Liste belegt das Minimalprogramm bereits 7645, 7647, 7657, 7660 und 7661 (Nullspur 7640 bis 7677), 7705 und 7706 (`kz_xw`, `kz_xr`), 7725, 7730 und 7731 (`la_tab`), 7723 (Leitbefehl des KEP) und 7773 (R_1). Frei sind 7710, 7711, 7713, 7714, 7722, 7737, 7746, 7750, 7753, 7755, 7764 und 7771.