

GUIDE D'UTILISATION

AUTO RCI - Générateur Automatique de Documents

Version du 17/07/2025

Documentation complète pour tous les utilisateurs

TABLE DES MATIÈRES

- 1. À quoi sert ce logiciel ?
- 2. Prérequis et installation
- 3. Première utilisation
- 4. Configuration détaillée
- 5. Génération de documents
- 6. Structure des fichiers
- 7. Dépannage et problèmes courants
- 8. Fonctionnalités avancées
- 9. Support et contact

1. À QUOI SERT CE LOGICIEL ?

AUTO RCI est un logiciel spécialement conçu pour automatiser la création de documents de contrôle qualité dans l'industrie. Il permet de générer automatiquement des rapports Word à partir de données Excel et de modèles Word.

Principales fonctionnalités :

- Génération automatique de documents RCI (Rapport de Contrôle Interne)
- Génération automatique de documents RE (Rapport d'Essai)
- Génération automatique de documents PV (Procès-Verbal)
- Remplacement automatique de tags dans les modèles Word
- Lecture automatique des données Excel de mesures
- Recherche automatique des fichiers et dossiers
- Validation automatique des mesures
- Gestion des images et graphiques

2. PRÉREQUIS ET INSTALLATION

Logiciels requis :

- Windows 10 ou plus récent
- Microsoft Excel (pour lire les fichiers de mesures)
- Microsoft Word (pour générer les documents)
- Python 3.7 ou plus récent

Installation :

1. Assurez-vous que tous les logiciels requis sont installés 2. Ouvrez le dossier du logiciel AUTO RCI 3. Double-cliquez sur le fichier 'lancer_RCI.bat' 4. L'application se lance automatiquement

3. PREMIÈRE UTILISATION

Configuration rapide avec 'Find Data' :

L'onglet 'Find Data' permet de configurer automatiquement tous les chemins nécessaires :

1. Entrez le numéro de lancement (ex: LT2500414)
2. Entrez le formulaire (ex: F458 E)
3. Sélectionnez la catégorie (RE, PV, ou RCI)
4. Cliquez sur 'fill'
5. Vérifiez que tous les chemins ont été trouvés

4. CONFIGURATION DÉTAILLÉE

Onglet 'Paths' :

- Dossier de lancement : Le dossier principal de travail
- Fichier Excel : Le fichier contenant vos mesures
- Modèle Word : Le template pour générer les documents

Onglet 'Générateur fiches RCI/RE' :

- Format du nom de fichier : Comment nommer les documents générés
- Chemin de sortie : Où sauvegarder les documents
- Réaction aux fichiers préexistants : Que faire si un fichier existe déjà

5. GÉNÉRATION DE DOCUMENTS

Génération d'un document unique :

1. Allez dans l'onglet 'Générateur fiches RCI/RE' 2. Cliquez sur 'générer document' 3. Sélectionnez le SN pour lequel générer le document 4. Le document sera créé dans le dossier de sortie configuré

Génération en lot :

1. Dans l'onglet 'Générateur fiches RCI/RE' 2. Sélectionnez plusieurs SN 3. Le logiciel générera un document pour chaque SN sélectionné

6. STRUCTURE DES FICHIERS

Structure de dossiers attendue :

Le logiciel s'attend à une structure de dossiers standardisée :

```
X:/Tracabilite/  
■■■ RCT°-AGS23.159B/  
■■■ LT2500414/ ← Dossier de travail  
■■■ Mesures 23.159.xlsx ← Fichier de mesures
```

Format du fichier Excel :

Le fichier Excel doit contenir : • Une première ligne avec les en-têtes contenant des tags entre ** •
Une colonne SN obligatoire • Des données pour chaque numéro de série

Exemple de structure Excel :

SN	**RL1**	**RL2**	**IL_BEFORE**	**IL_AFTER**
001	-45.2	-42.1	-0.8	-0.9
002	-48.3	-44.7	-0.7	-0.8

7. DÉPANNAGE ET PROBLÈMES COURANTS

Problèmes fréquents et solutions :

Le logiciel ne démarre pas : Vérifiez que Python, Word et Excel sont installés

Erreur 'le dossier n'existe pas' : Vérifiez que le dossier existe et que vous avez les droits d'accès

Erreur 'tag non remplacé' : Vérifiez que votre fichier Excel contient la colonne SN

'Find Data' ne trouve pas les fichiers : Vérifiez la structure de dossiers et les permissions

Excel ne s'ouvre pas : Fermez Excel et relancez l'application

Word ne s'ouvre pas : Vérifiez que Word est installé et que le template n'est pas corrompu

8. FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Validation automatique des mesures :

Le logiciel vérifie automatiquement : • Les plages de valeurs typiques pour les mesures en dB • Les spécifications définies dans le fichier Excel • La cohérence des données

Gestion des images :

Le logiciel peut automatiquement : • Chercher des images dans des dossiers spécifiques • Les associer aux SN correspondants • Les insérer dans les documents

9. SUPPORT ET CONTACT

Logs et diagnostic :

Les logs sont disponibles dans le dossier 'Logs/' : • normal.log : Messages généraux • problems.log : Erreurs et avertissements • verbose.log : Messages détaillés

En cas de problème :

1. Consultez les logs dans le dossier 'Logs/' 2. Vérifiez que tous les chemins sont corrects 3. Assurez-vous que les fichiers Excel et Word ne sont pas ouverts 4. Contactez le support technique si le problème persiste

FIN DE LA DOCUMENTATION

Cette documentation a été générée automatiquement par AUTO RCI. Pour toute question ou suggestion d'amélioration, n'hésitez pas à contacter l'équipe de développement.