
TLSR-Tool (beta) - программатор на STM32F103C6T8.



Описания по модулям E104-BT10-N/G:

http://www.ebyte.com/en/product-view-news.aspx?id=616

http://ebyte.com/data-download.aspx?id=472&pid=35#load

Основное использование:

После подключения модуля и запуска TlsrTool:

- 1) выбираем сот порт
- 2) нажимаем "Activate"
- 3) жмем "Flash Erase"*
- 4) по кнопке "FWrite" выбираем файл для прошивки и ждем завершения.

Далее можем сбросить модуль кнопкой "Reset", тем самым запустив прошитую программу.

*В текущей версии TlsrTool.exe перед записью flash необходимо её очистить — "Erase Flash". Стирание при записи пока не вставлено, т.к. не было нужды и не было известно какой размер сектора flash, а так-же для ускорения программа пропускает запись байтов Oxff, плюс для возможности патча поверх предыдущей записи. Вставить стирание секторов - это дело не более 10 минут... Но это безобразие надо переписывать, т.к. оно лепилось 'находу', как пишут скрипт для bash при тестах нового - было неизвестно что ещё потребуется и какой нужен алгоритм

По поводу кода от Telink для TLSR8269 - у них ещё не выложен хидер описания регистров для него. Есть только для 8267.

Он совместим в одну сторону и не всё - проект на 8267 будет работать на 8269, но не наоборот. И это не обязательно, примерно (по моим пробам) на 80%. Чего-то всё-таки разное. Похоже с настройками clk, т.к. модули Telink с 12 MHz...

Ну и половина кода си у них не дописана - вставки от другой версии и требуют полного переписывания. Видимо торопились выложить хоть что-то работающее на 8269 без возможности изменения опций проектов...

Для сборки проектов на TLSR8269 для модуля E104_BT10 требуется исправить: 1. В исходниках от Telink - частоту кварца на 16 MHz. Обычно это в файле типа: ble_lt_mesh\vendor\8267_master_kma_dongle\app_config.h Исправить:


#define CRYSTAL_TYPE XTAL_12M // extern 12M crystal

#define CRYSTAL_TYPE XTAL_16M // extern 16M crystal

Посмотреть и исправить другие хидеры проекта на совпадение с CRYSTAL_TYPE

2. При подключении проводов USB к модулю (DP DM) требуется сигнал активации. Использовать патч "Patch USB DP pull up" (см. в конце документа).

После сборки проекта ble_lt_mesh\8269_mesh_master_dongle его можно прошить в модуль E104-BT10 и в компьютере получите такое устройство:



Это устройство работает с Telink утилитами.

Дополнения.



Swire реализовал как USB-COM на STM32F103C8T6 (или CKS32F103C8T6).

При кварце 16 MHz в модулях Е104-ВТ10, по молчанию имеем такой расклад CLK swire (так отвечает модуль):



Формат Telink Swire:

Swire Bit (один бит шины): 12345 (5 CLK swire) 0 _----

Передача байта:

Стартовый бит (cmd), 8 бит команды/данных (старший бит первым), bit end Итого 10 бит.

Порядок передачи:

1-ый байт: Команда START = cmd бит "1", 8 бит байта 0x5A, end бит "0"

2-ый байт: Адрес addrH = cmd бит "о", 8 старших бит адреса, end бит "о"

3-ый байт: Aдреc addrL = cmd бит "o", 8 младших бит адреса, end бит "o"

4-ый байт: WR_ID = cmd бит "0", 1 бит чтение/записи ("1" - чтение, "0" - запись), 7 бит ID устройства, end бит "0"

5-ый байт: Данные:

- 1. При чтении мастер запускает cmd бит "0", далее устройство отвечает 8-ю битами данных и end битом "0"
 - 2. При записи мастер передает cmd бит "o", 8 бит данных, end бит "o" Адрес автоматически увеличивается на единицу.


N-ый байт: Команда END = cmd бит "1", байт oxFF, end бит "o"

Скорость шины запроса swire (к модулю) может варьироваться в достаточном пределе, а ответ чип дает на своей установке делителя в reg_swire_clk_div. По умолчанию там число 5, что при кварце в 16 MHz дает период передачи бита равный 0.58675 us.

Если скорость не соответствует, сначала передаем последовательность установки скорости (5а, 00, b2, 00, делитель, ff), а затем уже читаем. На всякий случай в программе TlsrTool сделана авто-подборка частоты swire – кнопка "ASpeed".

Теlink в своих утилитах и документации предлагает ручную установку синхронизации скоростей swire и в 2 раза ниже, чем по умолчанию использует чип. Автоматом сделать не смогли (?). В моем адаптере для swire на STM32F103C8T6 имеется ограничение для CLK SPI1 в 32 MHz — это 32/5 = 6.4 mbps для swire master. Но, для устойчивости приема на стробе в 32 MHz имеем ограничение на приемную CLK swire в 1.5 раза, т.е. прием swire до 32/5/1.5=4.266667 mbps. Т.к. swire модуля работет на более медленной частоте, то STM32 использует такт SPI в 9 МГц и 7 тактов на бит (1.285714 mbps или один бит в 0.77777 мкс). Такая дискретность подходит для работы с модулями TLSR8269 с кварцами 12 и 16 МГц.

USB у STM32 настроен как USB-COM порт. Это дает возможность использование Python c pyserial, а так-же и программу терминала, правда в HEX:



Тогда в СОМ-порт вводятся байты, как они будут переданы в swire. Старты и стопы на передачу STM32 разгребает сам, как и декодирование приема. В примере передается такая последовательность байт: 5A 06 BC 80 ff ff ff ff:


Это значит, что будет передано на swire '5A об BC 80' (START, addr, RW_ID), принято 4 байта, и передан END.

На приеме с wire вместо одного переданного байта выдается два принятых байта (swire использует 10 бит на байт) и переданная последовательность удваивается.

Если принят (декодирован) успешно, то два бита: Бит1 = cmd бит, Бит0 = end бит, остальные = 0. Если не успешно (не было приема/строба и т.д.) то данный байт = 0xFF.

Сами 8 бит данных.

Пока такой протокол, но кому надо тот сможет поменять в исходнике программы STM32F103C8T6...



От платки с STM32F103C8 используются 3 вывода:

- 1. SWO Выход swire (GPIO_PA7 STM32F103): на резистор в 750 Ом и на SWI.
- 2. SWI Bxoд swire (GPIO_PA6 STM32F103): на SWS модуля TLSR8269
- 3. RST выход с ОК (GPIO_PB0 STM32F103): на Reset модуля TLSR8269.

Светодиод (GPIO_PC13 STM32F103) мигает при транзакции.

Сигнал RST желателен для активации убитого или ещё как замученного модуля.

Пример как это работает:



Данную процедуру, назовем "Activate", выполняет сам STM32 по спец команде. Доп. команды:

[0x55,0x00] - притянуть RST к GND (в "Activate" не встроена, должна исполняться до него) [0x55,0x01] - отпустить RST (в "Activate" уже встроена)

[0x55,0x02,nnnn] - "Activate", где nnn - кол-во циклов (65535 циклов = 3.3 секунды) Для текущих модулей достаточно 520.

За это время конденсатор на сбросе успевает зарядиться (после отпускания RST).

В программе, после нажатия "Activate":

1 TLSR Tool ∨0.0.0.1	- 🗆 ×
ReScan COM7 Close Read SRAM Reset	
0x06bc Read 0x8000 Load 520 Activate	5
0x00000000 Write	Speed
0x00000 0x00010 FRead	
0x00000 PWrite Reboot CPU Run	Flash Erase
COM7 Activate ok! Speed: 0x05	

Останавливает СРИ модуля до исполнения любой команды.

Считаем PC из TLSR8269 после "Activate":

[■ TLSR Tool ∨0.0.0.1	- 🗆 ×
ReScan COM7 ▼ Close Read SRAM Re	eset
0x06BC	5
0x00000000 Write Activ	Speed
0x00000 0x00010 FRead	
0x00000 PWrite Reboot CPU	I Run Flash Erase
СОМ7 Считано 0х00000000 по адресу 0х06ВС	

Адрес РС = 0х00000000.

Скорость swire из модуля указана в строке состояния и выставлена в меню программы после "Activate".

Далее можно прочитать Flash, стереть Flash, записать рабочую прошивку и т.д.

Help-а в данной программе нет и не будет никогда: При подносе курсора - на все пипки вылезают всплывающие подсказки.

Я не собираюсь раскрашивать ничего - пусть берется и занимается кто-то другой для выкладывания "в народ". Для этого отдаю все исходники...


Дополнение по "Активации".

Узнать, что "Активация" выполнена успешно можно и по току потребления.


При активном "reset" модуль E104-BT10 с TLSR8269 потребляет ~2.3 мА.

После "Активации", когда CPU остановлен, потребление ~4.2 мА.

Пример замера на INA219 в её предельной скорости замеров:



И уточнение, сколько был активен TLSR8269:



INA219 не справляется - менее её минимального замера (~84 мкс)

Без автоматического RST процедура "Активации" усложняется - вам придется вручную попасть "сбросом" модуля на EVK Telink с точностью в мкс На их форуме жалуются, что надо тыркать reset и снимать емкость со сброса...

C TLSR Tool можно и в ручную дергать "reset", выставив предельное кол-во циклов в 65535, что дает вам время в 3.3 секунды когда надо успеть нажать "reset" на модуле... или включить ему питание.

Patch USB DP pull up.

Для правильного выставления активации USB в файле проекта 'pwm_8267.h' требуется заменить процедуру usb_dp_pullup_en() на эту:

```
static inline void usb_dp_pullup_en (int en)
#if (MCU_CORE_TYPE == MCU_CORE_8269) // add pvvx for 8269
 * The DP pin also supports 1.5 \mathrm{K}\Omega pull-up resistor for USB use. The 1.5 \mathrm{K}\Omega pull up
 * resistor is disabled by default and can be enabled via clearing analog register
 * afe3V_reg00<4>. For the DP pin, user can only enable either 1.5 \mathrm{K}\Omega pull up or
 * 1M\Omega/10K\Omega pull-up/ 100K\Omega pull-down resistor at the same time.
       unsigned char dat = ReadAnalogReg(0x00);
       if (en) {
              dat &= ~(BIT(4)); // enable usb dp 1.5KOhm pull up resistor
       }
       else {
              dat |= BIT(4);
                                         // disable usb dp 1.5KOhm pull up resistor
       }
      WriteAnalogReg (0x00, dat);
#else
      Wake up mux ANA_E<3> pull up/down controls
      afe3V_reg08<7:6>:
      00 -- No pull up/down resistor
       01 -- 1MOhm pull-up resistor
       10 - 10k0hm pull-up resistor
      11 - 100kOhm pull-down resistor
      unsigned char dat = ReadAnalogReg(0x08);
      if (en) {
              dat = (dat & 0x3f) \mid BIT(7);
       else {
              dat = (dat \& 0x3f) \mid BIT(6);
       }
       WriteAnalogReg (0x08, dat);
#endif
}
```