

# **APB-GPIO**

2024.08.23

# 一 修订

| 版本   | 日期         | 编辑人 | 内容         |
|------|------------|-----|------------|
| 1.00 | 2024.08.23 | 陈家耀 | 创建了第一个正式版本 |

# 二 简介和特性

APB-GPIO 是一个带有 APB 从接口的 GPIO 控制器,可直接挂载在 APB 总线上 充当 GPIO 外设。本 IP 简单易用、资源消耗少,具有以下特性:

- ·1~32 通道 GPIO 输入/输出,三态门方向运行时可配置
- •可启用 GPIO 输入中断(捕获上升/下降沿)
- · 支持 GPIO 写电平掩码

APB-GPIO 的组成如图 2-1 所示,它由 APB 寄存器接口、GPIO 控制、中断控制三部分组成。GPIO 三态门的输入来自输出寄存器,方向控制来自方向寄存器,输出经过两级同步器送入 APB 寄存器接口和 GPIO 输入中断检测逻辑。GPIO 写电平掩码可用于改变指定通道的 GPIO 输出电平而不影响其他位,与传统的先读后写的 GPIO 输出电平的配置方式相比,提高了写电平效率和灵活性。




图 2-1 APB-GPIO 组成框图

# 三 IP 功能

APB-GPIO 是通用的 GPIO 外设,能够控制 GPIO 三态门,可启用 GPIO 输入中断。其功能描述如下:

- 1、**获取 GPIO 输入电平**。从 GPIO 三态门的输出端获取电平值,并传输到 APB 寄存器接口。
- 2、**设置 GPIO 输出电平**。根据**写电平掩码**,改变 GPIO 输出寄存器上指定位的电平值,进而影响 GPIO 三态门的输入。
- 3、**设置 GPIO 三态门的方向**。GPIO 三态门的方向可通过 APB 寄存器接口进行配置。需要注意的是,0表示输出,1表示输入。
- 4、可启用的 GPIO 输入中断。配置中断使能向量以启用对应通道的 GPIO 输入中断,读取中断标志向量以查询各个通道的中断状态,GPIO 输入中断所捕获的极性(上升沿或下降沿)可通过 IP 可配置参数进行设置。

# 四 IO 描述

表 4-1 APB-GPIO IO 表

| 衣 4-1 APB-GPIO IO 衣 |            |   |  |  |  |
|---------------------|------------|---|--|--|--|
| 方向                  | 位宽         | 含义  |  |  |  |
| 时钟和复位               |            |   |  |  |  |
| input               | 1          | 时钟  |  |  |  |
| input               | 1          | 复位,低有效  |  |  |  |
| APB 从接口             |            |   |  |  |  |
| input               | 32         | APB 从机地址  |  |  |  |
| input               | 1          | APB 从机片选  |  |  |  |
| input               | 1          | APB 从机传输使能  |  |  |  |
| input               | 1          | APB 从机读写类型  |  |  |  |
| input               | 32         | APB 从机写数据   |  |  |  |
| output              | 1          | APB 从机传输完成,固定为1   |  |  |  |
| output              | 32         | APB 从机读数据   |  |  |  |
| output              | 1          | APB 从机传输错误,固定为 0  |  |  |  |
| GPIO 接口             |            |   |  |  |  |
| output              | gpio_width | GPIO 输出   |  |  |  |
| output              | gpio_width | GPIO 方向, 0 表示输出, 1  |  |  |  |
|                     |            | 表示输入  |  |  |  |
| input               | gpio_width | GPIO 输入   |  |  |  |
| 中断信号                |            |   |  |  |  |
| output              | 1          | GPIO 外设中断请求   |  |  |  |
|                     | 方向         | 方向 位宽 时钟和复位 input 1 input 1 input 32 input 1 output 32 output 1 output 32 output 1 GPIO接口 output gpio_width output gpio_width input gpio_width 中断信号 |  |  |  |

# 五 可配置参数描述

表 5-1 APB-GPIO 可配置参数表

| 配置参数名                | 含义                 | 可取值                          |
|----------------------|--------------------|------------------------------|
| gpio_width           | GPIO 通道数           | 1~32                         |
| gpio_dire            | GPIO 方向            | "inout"   "input"   "output" |
| default_output_value | GPIO 默认输出电平,复位时    | 32 位二进制向量                    |
|                      | 的输出电平              |                              |
| default_tri_value    | GPIO 默认方向,复位时的三    | 32 位二进制向量                    |
|                      | 态门方向, 仅在 inout 模式下 |                              |
|                      | 可用,0表示输出,1表示输      |                              |
|                      | 入                  |                              |
| en_itr               | 是否使能 GPIO 中断       | "true"   "false"             |
| itr_edge             | GPIO 输入中断所捕获的极性    | "pos"   "neg"                |
| simulation_delay     | 仿真延时,可用于仿真时模       | 0.1f~100.0f                  |
|                      | 拟D到Q延迟             |                              |

## 六 应用指南

## 6.1 RTL 设计指南

APB-GPIO 是标准的 APB 外设,请将 APB-GPIO 挂载在 APB 总线上使用,典型情况是挂载在 AXI-APB 桥或 AHB-APB 桥上作为一个 APB 从机,如图 6-1-1 所示。关于 AXI-APB 桥或 AHB-APB 桥,请参见 UG200。




图 6-1-1 APB-GPIO 应用图

## 6.2 软件编程指南

### 6.2.1 软件驱动 API

- 1、类型定义
- ApbGPIO 结构体(APB-GPIO 外设结构体)

**ApbGPIOHd\* hardware:** APB-GPIO 寄存器接口结构体指针,映射到 GPIO 外设的寄存器接口

uint32\_t now\_dire: 当前的 GPIO 方向, 0 表示输出, 1 表示输入

• ApbGPIOHd 结构体(APB-GPIO 寄存器接口结构体)
 uint32\_t out\_v: APB-GPIO 寄存器接口偏移地址 0x00,GPIO 输出
 uint32\_t out\_mask: APB-GPIO 寄存器接口偏移地址 0x04,GPIO 写电平掩码
 uint32\_t dire: APB-GPIO 寄存器接口偏移地址 0x08,GPIO 方向,0 表示输出,
1 表示输入

uint32\_t in\_v: APB-GPIO 寄存器接口偏移地址 0x0C,GPIO 输入 uint32\_t itr\_global: APB-GPIO 寄存器接口偏移地址 0x10,全局中断使能,全局中断标志

**uint32\_t itr\_status**: APB-GPIO 寄存器接口偏移地址 0x14,中断状态 **uint32\_t itr\_en**: APB-GPIO 寄存器接口偏移地址 0x18,中断使能

#### 2、函数

void apb gpio init(ApbGPIO\* apb gpio, uint32 t base addr);

简介:初始化 APB-GPIO

参数: apb\_gpio APB-GPIO (结构体指针) base addr APB-GPIO 外设基地址

返回值:无

void apb\_gpio\_write\_pin(ApbGPIO\* apb\_gpio, uint32\_t mask, uint32\_t value);

简介: APB-GPIO 写电平,根据掩码向指定的 GPIO 通道写电平

参数: apb gpio APB-GPIO (结构体指针)

mask 写电平掩码 value 待写电平值

返回值:无

uint32 t apb gpio read pin(ApbGPIO\* apb gpio);

简介: APB-GPIO 读电平

参数: apb gpio APB-GPIO (结构体指针)

返回值: 读取到的电平值

void apb\_gpio\_set\_direction(ApbGPIO\* apb\_gpio, uint32\_t dire);

简介: APB-GPIO 设置三态门方向

参数: apb gpio APB-GPIO (结构体指针)

dire 方向向量(0表示输出,1表示输入)

返回值:无

void apb\_gpio\_enable\_itr(ApbGPIO\* apb\_gpio, uint32\_t itr\_en);

简介: APB-GPIO 使能中断

参数: apb\_gpio APB-GPIO(结构体指针)

itr en 中断使能向量

返回值:无

void apb gpio disable itr(ApbGPIO\* apb gpio);

简介: APB-GPIO 除能中断

参数: apb\_gpio APB-GPIO (结构体指针)

返回值:无

uint32\_t apb\_gpio\_get\_itr\_status(ApbGPIO\* apb\_gpio);

简介: APB-GPIO 获取中断状态

参数: apb\_gpio APB-GPIO (结构体指针)

返回值:中断状态向量

void apb\_gpio\_clear\_itr\_flag(ApbGPIO\* apb\_gpio);

简介: APB-GPIO 清除中断标志

参数: apb gpio APB-GPIO (结构体指针)

返回值:无

说明:请在 GPIO 输入中断服务函数中调用本函数清除中断标志

### 6.2.2 软件编程示例

1、GPIO 输出

本示例基于 APB-GPIO 实现了流水灯。

```
1.
  **********
2.
    APB-GPIO 示例代码
3.
    @brief 基于 APB-GPIO 实现流水灯
4.
         流水灯绑定在 GPIO 外设的 0~5 号通道
5.
   @attention 请根据硬件平台更换与延迟(delay)相关的 API
    @date 2024/08/23
7.
    @author 陈家耀
    @eidt 2024/08/23 1.00 创建了第一个正式版本
9.
    10.
11.
    #include "../apb_gpio.h"
12.
    #include "delay.h"
13.
14.
    15.
16.
    #define APB_GPIO_BASEADDR 0x40000000 // APB-GPIO 外设基地址
17.
18.
    19.
20.
    const static uint8_t flow_led_out_value[7] = {0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00}; // 流水灯样
  式
21.
22.
    static ApbGPIO gpio; // APB-GPIO 外设结构体
23.
    static uint8_t flow_led_stage_cnt = 0; // 流水灯阶段计数器
24.
25.
    26.
27.
    void apb_gpio_flow_led_example(void){
28.
      apb_gpio_init(&gpio, APB_GPIO_BASEADDR); // 初始化 APB-GPIO
```

```
29.
30.
          apb_gpio_set_direction(&gpio, 0xFFFFFC0); // 设置 0~5 号通道方向为输出
31.
          apb_gpio_write_pin(&gpio, 0x0000003F, 0x00000000); // 设置 0~5 号通道输出低电平
32.
33.
         while(1){
34.
            apb_gpio_write_pin(&gpio, 0x0000003F, (uint32_t)flow_led_out_value[flow_led_stage_cnt]); // 输出
   流水灯电平
35.
36.
           // 更新流水灯阶段计数器
37.
           if(flow_led_stage_cnt == 6){
38.
             flow_led_stage_cnt = 0;
39.
           }else{
40.
              flow_led_stage_cnt++;
41.
            }
42.
43.
         delay_ms(500); // 延迟 0.5s
44.
         }
45.
       }
46.
```

### 2、GPIO 输入中断

本示例启用了 GPIO 输入中断, 当检测到 0 号通道的上升/下降沿(取决于 IP 参数配置)时,翻转 1 号通道的输出电平。

```
1.
2.
   APB-GPIO 示例代码
3.
    @brief GPIO 输入中断示例
4.
   @attention 请根据硬件平台更换与全局中断控制器相关的 API
5.
   @date 2024/08/23
6.
    @author 陈家耀
7.
    @eidt 2024/08/23 1.00 创建了第一个正式版本
8.
9.
10.
    #include "../apb_gpio.h"
11.
12.
    #include "CMSDK_CM0.h"
13.
14.
    15.
16.
    #define APB_GPIO_BASEADDR 0x40000000 // APB-GPIO 外设基地址
17.
18.
```

```
19.
20.
      static ApbGPIO gpio; // APB-GPIO 外设结构体
21.
22.
      static uint8_t led_pin_value = 0x00; // 1 号通道当前的输出电平值
23.
24.
      25.
26.
      27.
      @itr_handler
28.
      @private
29.
      @brief APB-GPIO 输入中断服务程序(示例)
30.
      @param none
31.
      @return none
32.
      *********************************/
33.
      void USER_GPIO_Handler(void){
34.
        // 翻转 1 号通道的输出电平
35.
        led_pin_value = !led_pin_value;
36.
        apb_gpio_write_pin(&gpio, 0x00000002, led_pin_value ? 0xFFFFFFF:0x00000000);
37.
38.
        apb_gpio_clear_itr_flag(&gpio); // 清除中断标志
39.
      }
40.
41.
      42.
43.
      void apb_gpio_in_itr_toggle_example(void){
44.
        apb_gpio_init(&gpio, APB_GPIO_BASEADDR); // 初始化 APB-GPIO
45.
46.
        apb_gpio_set_direction(&gpio, 0xFFFFFFD); // 设置 0 号通道方向为输入, 1 号通道方向为输出
47.
        apb_gpio_write_pin(&gpio, 0x00000002, 0x00000000); // 设置 1 号通道输出低电平
48.
49.
        NVIC_SetPriority((IRQn_Type)3, 0x03); // NVIC 设置 3 号中断优先级
50.
        NVIC_EnableIRQ((IRQn_Type)3); // NVIC 使能 3 号中断
51.
52.
        apb_gpio_enable_itr(&gpio, 0x00000001); // APB-GPIO 使能 0 号通道的输入中断
53.
54.
        while(1);
55.
      }
56.
```