Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

Position of Parts III instrument Paner (Cont d)			
Code	English	Français	Español
J 11	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 12	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 13 J 14	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 14 J 15	Junction Connector Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 16	Junction Connector Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 17	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 18	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 19	Junction Connector	Bloc raccord de jonction Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 20	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace Conector de enlace
J 21	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 22	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 23	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 24	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 25	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 26	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 27	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 28	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 29	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 30	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 31	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 32	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 33	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 34	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 35 J 36	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 36	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 38	Junction Connector Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 39	Junction Connector Junction Connector	Bloc record de jonction	Conector de enlace
J 40	Junction Connector	Bloc raccord de jonction Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 41	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace Conector de enlace
0 2	O/D Main SW	Commande principale de O/D	Interruptor principal de O/D
P 3 P 6	Power Outlet (Front) Pre-Heating Timer	Prise d'alimentation (avant) Minuterie de préchauffage	Toma de alimentación (frontal) Distribuidor de precalentamiento
R 2	Radio and Player	Autoradio et lecteur de cassettes	Radio y reproductor
R 4	Radio and Player	Autoradio et lecteur de cassettes	Radio y reproductor
R 5	Radio and Player	Autoradio et lecteur de cassettes	Radio y reproductor
R 6	Rear Diff. Lock Control ECU	ECU de commande de blocage de différentiel arrière	ECU de bloqueo del diferencial trasero
R 7	Rear Fog Light SW Relay Box	Commande de projecteur antibrouillard arrière Boîte relais	Interruptor de la luz antiniebla trasera
R 9	Remote Control Mirror SW	Commande de rétroviseur à commande électrique	Caja de relés Interruptor del espejo retrovisor de control remoto
R 10	Remote Control Mirror SW Rheostat	Commande de rétroviseur à commande électrique Rhéostat	Interruptor del espejo retrovisor de control remoto Reóstato
R 12	Room Temp. Sensor (Front)	Capteur de température ambiante (avant)	Sensor de la temperatura del compartimiento (frontal)
R 29	Rear Heater Control SW	Commande de réglage de chauffage arrière	Interruptor de control del calefactor trasero
S 6 S 7	Stop Light SW Suspension Control ECU	Contacteur de feux stop ECU de commande de contrôle de suspension	Interruptor de la luz de parada ECU de control de la suspensión
S 8	Suspension Control ECU	ECU de commande de contrôle de suspension	ECU de control de la suspensión
S 9	Suspension Control ECU	ECU de commande de contrôle de suspension	ECU de control de la suspensión
S 10	Seat Heater SW (Driver's Seat)	Commande de chauffage de siège (siège de conducteur)	Interruptor del calefactor del asiento (asiento del conductor)
S 11	Seat Heater SW (Front Passenger's Seat)	Commande de chauffage de siège (siège de passager avant)	Interruptor del calefactor del asiento (asiento del pasajero delantero)
T 8	Telescopic Motor	Moteur télescopique	Motor telescópico
T 9	Theft Deterrent ECU	ECU de dissuasion contre le vol	ECU del sistema antirrobo
T 10	Theft Deterrent ECU	ECU de dissuasion contre le vol	ECU del sistema antirrobo
T 11	Tilt and Telescopic ECU	ECU de réglage d'inclinaison et	ECU de inclinación y telescópica
T 12	Tilt and Telescopic ECU	télescopique ECU de réglage d'inclinaison et	ECU de inclinación y telescópica
-	,	télescopique	
T 13	Tilt Motor	Moteur de réglage d'inclinaison	Motor inclinable
T 14	Transponder Key Amplifier	Amplificateur de clé de transpondeur	Amplificador de la llave de transmisor
T 15 T 16	Transponder Key Computer Turn Signal Flasher	Ordinateur de clé de transpondeur Central clignotant de feux clignotants	Computadora de la llave de transmisor Intermitente de la señal de giro
U 1	Unlock Warning SW	Contacteur de rappel de libération	Interruptor de advertencia de desbloqueo
V 12	Viscous Heater Amplifier	Amplificateur de chauffage visqueux	Amplificador del calefactor viscoso
W 12	Wireless Door Lock ECU	ECU de condamnation de porte à commande radio	ECU de bloqueo de la puerta inalámbrico
	L		<u> </u>