## Position of Parts in Body

Code	English	Deutsch
L 1	License Plate Light	Kennzeichenleuchte
M 1 M 2	Moon Roof Control ECU Moon Roof Control SW	Monddachsteuer-ECU Monddachschalter
P 7 P 8 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 20 P 21 P 22	Parking Brake SW Power Outlet (Luggage Compartment) Power Window Control SW Front RH Power Window Control SW Rear LH Power Window Control SW Rear RH Power Window Master SW Power Window Master SW Power Window Motor Front LH Power Window Motor Front RH Power Window Motor Rear LH Power Window Motor Rear RH Pretensioner LH Pretensioner RH	Handbremsschalter Strombuchse (Gepäckraum) Fensterheberschalter, vorne, rechts Fensterheberschalter, hinten, links Fensterheberschalter, hinten, rechts Fensterheberhauptschalter Fensterheberhauptschalter Fensterhebermotor, vorne, links Fensterhebermotor, vorne, rechts Fensterhebermotor, hinten, links Fensterhebermotor, hinten, rechts Straffer, links Straffer, rechts
R 13 R R 14 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Rear A/C Control SW Rear Air Mix Control Servo Motor Rear Combination Light LH Rear Combination Light RH Rear Cooler Blower Motor Rear Cooler Blower Motor Rear Cooler Power Transistor Rear Cooler Relay Rear Diff. Lock Motor Rear Door Speaker LH Rear Door Speaker RH Rear Evaporator Temp. Sensor Rear Heater Blower Motor Rear Heater Blower Transistor Rear Heater Power Transistor Rear Heater Relay Rear Inlet Air Temp. Sensor Rear Interior Light Rear Personal Light Rear Window Defogger LH Rear Window Defogger LH Rear Window Defogger RH Rear Window Defogger RH Rear Wiper Motor LH Rear Wiper Relay LH Rear Wiper Relay LH Rear Wiper Relay RH Remote Control Mirror ECU Remote Control Mirror RH Room Temp. Sensor (Rear)	Schalter, hintere A/C hinterer Luftmischstellmotor hintere Kombileuchte, links hintere Kombileuchte, rechts Gebläsemotor, hintere Klimaanlage Magnetventil, hintere Klimaanlage hinterer Klimaanlage-Leistungstransistor hinteres Klimaanlagenelais Verriegelungsmotor für hinteres Differential Hintertürlautsprecher, links Hintertürlautsprecher, rechts hinterer Verdampfertemperatursensor Gebläsemotor, hintere Heizung Gebläsewiderstand, hintere Heizung hinterer Heizungs-Leistungstransistor hinteres Heizungsrelais hinterer Ansauglufttemperatursensor hintere Innenleuchte hintere Leseleuchte Heckscheibenheizung, links Heckscheibenheizung, rechts Heckscheibenheizung, rechts Heckscheibenwischermotor, links Heckscheibenwischermotor, rechts Heckscheibenwischerrelais, links Heckscheibenwischerrelais, rechts Spiegelstell-ECU elektrisch einstellbarer Außenspiegel, rechts Innentemperatursensor (hinten)
S 12 S 13 S 14 S 15 S 16	Stereo Component Amplifier Stereo Component Amplifier Sub Fuel Pump Sub Fuel Pump Forcing Driving Relay Sub Fuel Sender	Stereoverstärker Stereoverstärker Nebenkraftstoffpumpe Nebenkraftstoffpumpe-Zwangsantriebsrelais Nebenkraftstofftankgeber
T 18 T 19 T 20	Trailer Socket Tweeter LH Tweeter RH	Anhängerstecker Hochton, links Hochton, rechts
W 13	Woofer (Speaker)	Tieftonlautsprecher